

# প্রক্ষোত্তরে ডিজেল ইন্জিন DIESEL ENGINE

## **QUESTIONS & ANSWERS**

## By J. N. SARKAR

The theory, practical operation and maintenance of I. C. Engines with illustrations

For

Marine, Automobile and Electrical Engineering.

Specially compiled to satisfy the sta

Inland and Seq-going Motor Engineering.

Drivers' and Engineer.

Examinations.

## RABINDRA LIBRARY

15/2, Shyama Charan Dey Street, CALCUTTA-12 প্ৰকাশক: শ্ৰীরবীজ্ঞনাথ বিশ্বাস ১৫/২, শ্ৰামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা–১২

প্রথম সংস্করণ: আগস্ট, ১৯৪৬ দ্বিতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯

## ্রীগ্রন্থকীর কুর্তৃক সর্বস্বস্থ সংরক্ষিত

শ্রিকার শীল
মহাবিতা প্রেস
১০৬, শ্রেমক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৬

মুল্যঃ বারো টাকা মাজ

## । ভুমিকা।

এই পুন্তকের লেখকের অন্থরোধে এবং ছুইটি কারণের জন্ত আমি ভূমিকা লিখিতে সমত হুইয়াছি। কারণ ছুইটি নিমে দিলাম।

প্রথমতঃ, আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত এই প্রকার কারিগরী পুন্তক ইতি-পূর্বে আর লেখা হয় নাই। যদিও বিদেশী ভাষায় লিখিত এই প্রকার পুন্তক অনেক পাওয়া ষায়।

দিতীয়তঃ, লেখক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার Inland Water Transport Training School-এ শিক্ষানবিশ হইয়া কাজ করিয়াছিলেন। তথন আমি ভারত সরকারের Mercantile Marine Department-এর কলিকাতা অফিসের প্রধান কর্মকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। ইহার পর তিনি অন্তত্ত্ত বেশ কিছুদিন ইন্জিন ঘরে চাক্রী করার পর প্নরায় প্রধান কর্মকর্তার নিজক্ষ জলাধানের ইন্জিন চালকর্মপে নিযুক্ত হন।

শ্রীসরকার তাঁহার অবসর সময়ে বহু কট করিয়া এই স্থানর প্রতিকৃতি লিখিয়াছেন। আমার মতে ইহার ভাষা ও অন্তান্ত বিষয়-বন্ধ খ্বই স্থান ও সহজ্পাঠ্য। সর্বোপরি লেখকের শ্রম প্রশংসার্যোগ্য।

🌞 তড়িৎভূষণ বস্থ 🧢

Tarit Bhushan Bose
Rear Admiral, Retd.
Technical Director.
Jayanti Shipping Co. Ltd.
Calcutta.

#### ॥ यूथवका ॥

শ্রীষোগেন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক প্রণীত "প্রশোস্তরে ডিক্লেল ইন্জিন" পুস্কপানিতে ডিক্লেল, পেট্রোল ইন্জিন ও ইলেক্ট্রিক সম্বন্ধ তিনি বিভিন্ন বিষয়ে নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। এইরপ বাংলা ভাষায় সহজ্ববোধ্য আলোচনা প্রশংসনীয়। যাঁরা এ-বিষয়ে জ্ঞানাম্বেষী তাঁরা পুস্ককথানি পড়িয়া বিশেষ লাভবান হইবেন। আমার মতে পুস্তকের ভাষা সরল ও সাবলীল। আমি পুস্তক্থানির বহুল প্রচার আস্তরিকভাবে কামনা করি। ইতি—

## গ্রীসন্তোষকুমার পাল

S. K. Pal

Engineer Superintendent
Calcutta Port Commissioners.

্বাংলা ভাষাৰ "ডিজেল ইন্জিন" সম্বন্ধে এইরপ একটি তথ্যবহল বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বইথানি সেই চাহিদা পূরণ করেছে। বইটি সময় উপযোগীও স্থলিথিত। ইতি—

A. K. Chaudhury
Ex. Chief Engineer (Marine),
Bengal Pilot Service & C. P. C.
Visiting Lecturer, I. W. T.
Training Centre.

ব ইথানি "ভিজেল ইন্জিনের" ছাত্রদের বিশেষ উপকারে লাগবে বজে আশা করি। ইতি—

শ্ৰীরণজিৎকুমার বস্থ Capt. R. K. Bose Training Superintendent I. W. T. Training Centre.

## ॥ লেখকের নিবেদন ॥

বিদেশী ভাষায় "মেরিন মোটর ইন্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল ও ইলেকট্রিক ইন্জিনিয়ারিং" সহজে ছোটবড় নানারক্ষের পুস্তক প্রকাশিত হইরাছে এবং হইতেছে; বাংলা ভাষায় এই ধরণের পুস্তক অভাবধি প্রকাশিত হয় নাই। বাংলা ভাষায় এই ধরণের পুস্তক একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া নিজের যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি না রাথিয়া বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে মোটর ইন্জিনিয়ারিং সহজে জানলাভের উদ্দেশ্যে যথাসন্তব সর্বাজ্যক্ষর এবং উপযোগী করিতে আমার সাধ্যাত্মযায়ী চেষ্টার কোন ক্রটি না করিয়া সর্বপ্রকার জটিলতা বর্জন করিয়া সরল ভাষায় এই পুস্তকধানিতে মূল বিষয়গুলি পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এতৎ উদ্দেশ্যে বহু ইংরাজী টেকনিক্যাল কথা ব্যবহার করিয়াছি।

ইহা আমার প্রথম প্রচেষ্টা; পুস্তকথানির মধ্যে কোন ক্রটি-বিচ্যুতি পাইলে গুণগ্রাহী পাঠকবর্গ অন্থগ্রহপূর্বক মার্জনা করিবেন এবং ভূল সংশোধন করাইলে বিশেষ বাধিত হইব ও ভবিশ্বতে উপযুক্ত যত্ন লইতে অবশ্ব চেষ্টা করিব।

নানা কারণে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে বাধ্য হইয়াছি।
এই কুদ্র পুস্তকে থিয়োরিটিক্যাল অপেক্ষা প্রাকৃটিক্যাল বিষয় অধিক লেখা
ইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে শিক্ষার্থিগণের ও পাঠকবর্গের যদি কিছুমাত্র উপকার
হয়, তাহা হইলেই আমার দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম ফলবতী ও দার্থক ইইবে।

পরিশেষে শ্রান্ধের শ্রীয়তীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, Ex. E. R. A. (R. I. N.), E. R. Instructor I. W. T. Training Centre, আমাকে সর্বপ্রকারে প্রভূত সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গণ সাহায্য ব্যতীত আমার পক্ষে এই পৃষ্ঠক লেখা হয়ত সম্ভব হইত না। সেক্ষন্ত আমি তাঁহার নিকট চিরঝণে আবদ্ধ।

নিম্নোলিথিত মহোদয়গণ আমাকে বিভিন্ন প্রকারে উৎসাহ দিয়াছেন, তাঁহাদের কাছেও জানাই আমার রুতজ্ঞতা।

- (1) धीडा बिक्स विक (हो धुनी, A. M. I. ( Marine Tech. )
- (2) প্ৰীদেবত্ৰত দে, Ex E. R. A ( I. N. )

ইডি—

## তৃতীয় সংস্করণে লেখকের নিবেদন

দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় উৎসাহিত হইয়া কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম।

এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকদিগের নিকট যেরপ সমাদর লাভ করিয়াছে আঞ্চও তাহাদেরই উপকারের জন্ত এই পুস্তক যাহাতে প্রকৃত সমাদর আক্ষা রাখিতে পারে সেইদিকে বিশেষ যত্ন লইতে কোনরপ ক্রটি করি নাই। এতদসত্ত্বেও কোন ভূল পাইলে, সহ্বদয় পাঠকবর্গ ভাহার জন্ত মার্জনা করিবেন এবং যাহাতে ভবিয়তে ভাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারি সেই স্বযোগ দিলে বাধিত হইব। শুভেচ্চান্তে—

ইডি— গ্রন্থকার

## विषञ्जनूषी (INDEX)

#### প্রথম অব্যায়

বিষয়

পৃষ্ঠা

#### কার্যসূত্র ( Definition )

1--15

ভিজেল ইন্জিনের পূর্ব-ইতিহাস, এনারজি বা কর্মণক্তি, অড়, ভর, আয়তন, ঘনত্ব, অয়েল গ্রুব, আপেক্ষিক গুরুত্ব, ইন্লেট মেনিফোল্ড, ইগ্নিশন, আাব্সলিউট টেম্পারেচার, এক্ম্লেটর, এলাইনমেণ্ট, এসেমরি, এগ্জন্ট মেনিফোল্ড, ক্র্যান্ধ কেস বা ক্র্যান্ধ চেম্বার, এয়ার ক্লিনার, ওবার ল্যাপ, ওবার সাইজ, কম্প্রেশন, কম্প্রেশন রেসিও, ক্যাপাসিটি, ক্যাপনাট, কম্প্রেশন কক, কম্বাসন্ন চেম্বার, কারবন ভিপোজিট, ক্যাম শাফ্ট্, কানেকটিং রভ, কাপলিং, ক্লিয়ারেন্স, কল, ক্যালমিটার, ভিপগেজ ভায়নামো, ভিগ্রী, তাপশক্তি, থামোমিটার স্কেল, তাপের স্কেলের তুলনা, পিষ্টন পিন, পিষ্টন রভ, প্রাইমারী ওয়াইগ্রিং, পাইরোমিটার, বায়ুর টেম্পারেচার, ব্যারোমিটার, বায়ুমগুলের চাপ, বল-বিছা, বল এবং বলের দৃষ্টান্ত, সাইকেল, সেট্রাল ইলেক্ট্রোভ, সিলিগুরে ব্লক, স্পার চার্জ, সাইকেল, সেকেগ্রারী ওয়াইগ্রিং, সেপারেটার, স্বপার চার্জ, সাইকেলার, হাইটেম্শন্, স্বপারচার্জার ইত্যাদি।

#### দ্বিতীয় অধ্যায়

## ইন্জিনের কার্যসূত্র ( Definition of engine ) ...

16-38

ইন্জিন, ইন্জিন কত রকম. মোটর ইন্জিন. টিম ইন্জিন, টু-ট্রোক, ফ্রোরক, ইগ্নিশন কত রকমের, পেট্রোল ইন্জিন, ডিজেল ইন্জিন, ট্রোক, সাইকেল, কারনেটিক্ মোশন্, রেক্টিলিনিয়ার মোশন্, টু-ট্রোক ইন্জিনের কার্যপদ্ধতি, ফোর-ট্রোক ইন্জিনের কার্যপদ্ধতি, পাওয়ার ট্রোক, সাক্শন, কম্প্রেশন, পাওয়ার

বিষয়

এবং এগ্ ভাই ট্রোক, টু-ট্রোক ভিজেল ইন্ জিন, ফোর-ট্রোক ভিজেল ইন্ জিন, টু-ট্রোক এবং ফোর-ট্রোক ফিটিং ইন্ জিন, মোটর ইন্ জিনের সাইকেল পূর্ণ করা, টাইপ অফ্ ইন্টারভাল কমাসদন ইন্ জিন, চিত্রে ফোর-ট্রোক ভিজেল ইন্ জিনের কর্মপদ্ধতি, চিত্রে টু-ট্রোক ভিজেল ইন্ জিনের কর্মপদ্ধতি, চিত্রে জি. এম. ইন্ জিনের ক্রমপদ্ধতি, রোটার ক্লিয়ারেজ, চিত্রে টু-ট্রোক পেট্রোল ইন্ জিনের ক্রমপদ্ধতি, চিত্রে ফোর-ট্রোক ভিজেল ইন্ জিনের ভাল্ব্ টাইমিং, চিত্রে টু-ট্রোক জি. এম. ইন্ জিনের ভাল্ব্ টাইমিং, ট্রেক সেমি-ভিজেল ইন্ জিন, চিত্রে এয়ার স্ক্রাবেন্দ্র পাম্প, ক্যাম বা ভাল্ব্ সেটিং, ইন্ জিন বেশী গরম হইলে চেকিং ইত্যাদি।

#### তৃতীয় অধ্যায়

# ডিজেল ইন্জিনের দোষ-ক্রচি (Troubles of diesel engine) ... ...

39 - 62

ডিজেল ইন্জ্বন, ডিজেল সাইকেল, ডিজেল ইন্জিন কত প্রকার, ডিজেল ইন্জিন চলিতে, ডিজেল ইন্জিন টাট, চিত্রে ডিজেল ইন্জিন, চিত্রে মেইন টার্টিং ভাল্ব্, চিত্রে এয়ার ডিপ্টিবিউটার, চিত্রে এয়ার টার্টিং ভাল্ব্, কম্প্রেস্ড, এয়ারে টার্ট, ইলেক্ট্রিক টার্ট, চিত্রে ইলেক্ট্রিক টার্টার, ডিজেল এবং পেট্রোল ইন্জিন, টার্টানা হওয়া, ইন্জিন কম ঘোরা, কম্প্রেশন কম, কম্প্রেশন কম ব্রিবার উপায়, কম্প্রেশন কিন্, বিগ্এও বিয়ারিং ল্জা, গজন পিন ল্জা, পিইনে কারবন, পাওয়ার কম, লোড্ পড়িলে, লোডে স্পীড বাড়ে না, সিলিগুরে কম্প্রেশন না হওয়া, ভাল্ব লেক্, ইন্জিন বন্ধ হওয়া, ইন্জিন বাইব্রেসন হওয়া, হঠাৎ স্পীড, স্পীড বাড়ে না, কালো ধোঁয়া, সাদা ধোঁয়া, ইন্জিন বেশী গরম হওয়া,

বিষয়

গ্রম ইন্জিন বন্ধ করা, প্রতিদিন চেকিং, ক্র্যান্ধ শাক্ট্ শব্দ হওয়া, কানেক্টিং রজ ঘা মারা, পিটন ঘা মারা, ট্যাপেট ঘা মারা, 7 দিন অন্ধর চেক্, 50 ঘণ্টা চলার পর চেক্, 150 ঘণ্টা চলার পর চেক্, ইন্জিন ষ্টার্ট করার পর, চাল্ ইন্জিন চেক্, ইন্জিন হইতে শব্দ, ইন্জিন কিছুক্ষণ পর পর ষ্টার্ট এবং বন্ধ করিলে, চিত্রে সিলিগুরে রিলিফ্ ভাল্ব, কোন্থার থাকে, সেফ্টির জন্ম কি থাকে ইত্যাদি।

#### চতুৰ্থ অথ্যায়

## পেট্রোল ইন্জিন ( Petrol engine )

63-92

পেটোল ইন জিন, পেটোল ইন জিন চলিতে, গ্রাবিটি সিষ্টেমে, এ. সি. পাষ্প, টু-ষ্ট্রোক লুব্রিকেটিং, চিত্রে ফোর ষ্ট্রোক ভালব টাইমিং, পেটোল ইন্জিন কত প্রকার, পেটোলের ফ্রাশ পয়েন্ট এবং বারনিং পয়েন্ট, কারবারেটার কি, মিক্ সচার কত প্রকার, কারবারেটারে আদিবার প্রণালী, এ. সি. পাম্প, মেকানিক্যাল এ. সি. পাম্পের চিত্র. কারবারেটারের চিত্র, কারবারেটারে মিক সচার তৈরী, মিক স্চার সিলি ভাবে লইয়া, টিউনিং কি, টিউনিং কি করিয়া করে, টিউনিং কেন করে, শ্লো স্পীডে কোন জেট কাজ করে, মিক্সচার কোথায় তৈরী করে, কারবারেটারে পেট্রেলের লেবেল সি. বি. পয়েণ্টের প্যারাফিন ব্যাপারাইজার ल्यानी, ब्याविषि मिरहेरम व्याभाशहेकात ल्यानी, निष्न ভালব এবং ফ্লোটের কাল, নিড্ল ভালব সিট, ওবার ফ্লোকেন হয়, মেইন জেটের কাজ, স্লো রানিং জেটের কাজ, ল্লো রামিং-এ মেইন জেট কাজ করে না কেন. এয়ার জেট, এ্যাক্সিলারেটিং পাষ্প, চোক প্লেটের কাজ. থ টুল প্লেটের কাজ, মিক্সিং চেম্বরে কাজ, পেট্রোল এ্যাভ্জাষ্টিং জু, মিদ্ফায়ার কেন হয়, এক সিলিগুরে কাজ

না করা, দিলিগুর কাজ করে না বোঝার উপায়, দিলিগুরি স্পার্ক না পাওয়া, দিলিগুর কাজ করে না বোঝার উপায়, স্পার্কিং প্লাগে স্পার্ক দিষ্টেম, কয়েল এবং ম্যাগনেটো, ম্যাগনেটো কি, ম্যাগনেটোর চিক্র, ম্যাগনেটো ইগ্নিশন লাইন, ব্যাটারী কয়েল ইগ্নিশন, প্রাইমারী ও সেকেগুরী কয়েল, কনভেনসার, সেকেগুরী ওয়াইন্তিংএ হাই-ভেল্ট্, স্পার্কিং প্লাগ, স্পার্কিং প্লাগ জলে কেন, স্পার্কিং নক্, স্পার্কিং প্লাগ গরম, স্পার্কিং প্লাগ চিত্র, ব্যাক ফায়ার, ইন্জিন হঠাং বন্ধ, ইন্জিন অধিক গরম, ইন্জিন ইটি না হওয়া, কয়েল ব্যাটারী ডিপ্রিবিউটার এবং ম্যাগনেটো টাইমিং, এ্যাড্বাল এবং রিটার্ড, টাইমিং চেক্, মেটিরিয়ালস্ অফ্ পার্টস্

#### প্ৰথম অধ্যায়

ছট্-বাল্ব সৈষ্টেম সেমি-ডিজেল ইন্জিন (Hot bulb system semi-diesel engine) ... ... হট্-বাল্ব , হট্-বাল্ব , টেই, অপর নাম, টার্ট ক্র্যান্থ কম্প্রেশন, ক্র্যান্ধ প্রেশার, ক্র্যান্ধ টেশারেচার, অনিয়মিত চলার কারণ, টার্টিং ট্রাবল্স, কর্মপদ্ধতির চিত্র, ক্র্যান্ধ পিন ল্বিকেশন, ফোর-টোক ডিজেল ইনজিনের সিলিগুর হেড।

#### ষ্ট্ৰ ভাষ্যায়

সিলিগুার হেড, সিলিগুার লায়নার, পিষ্টন, পিষ্টন রিং
(Cylinder head, cylinder liner, piston, piston
ring) ... ...
সিলিগুার হৈড চেকিং, সিলিগুার হেড ক্র্যান্ক, সিলিগুার
লায়নার, সিলিগুার লায়নার ক্র্যান্ক, পিষ্টন ক্র্যান্ক,
ক্মপ্রেশন লিকিং, চিত্রে সিলিগুার লায়নার ফিটিং, চিত্রে

সিলিগুর লায়নার বিমৃডিং, সিলিগুর লায়নার ক্ষয়, জলের স্থেল ডিপোজিট, জ্যাকেট ক্লিনিং, লায়নার কত প্রকার, লায়নার চিনিবার উপায়, লায়নার কুলিং, পিইন রিং খোলা,

99—117

93 - 98

পুঠা

পিষ্টন রিং ফিটিং, পিষ্টন ফিটিং, কম্প্রেশন রিং-এর কাজ, অরেল রিং-এর কাজ, সিলিগুর হেড, সিলিগুর লায়নার ও সিলিগুর ব্লফ ক্রাংক্ হইয়া সাম্পে জল গেলে, বিয়ারিং জলিয়া গেলে, পিষ্টন খুলিয়া রাখিলে, পিষ্টন হেডে লুব অয়েল, পিষ্টন রিং ভাঙ্গিয়া গেলে, পিষ্টন রিং-এর মাপ, ট্ট-ট্রোক ও ফোর-ট্রোক ইন্জিনের পিষ্টন চিনিবার উপায়, পিষ্টন কত প্রকার, রিং কিভাবে ফিটিং, রিং কত প্রকার, রিং-এর ক্লিয়ারেক্স ইড্যাদি।

#### সপ্তম অপ্রাপ্ত

ক্যান্ধ শাক্ট্, ফ্লাই ছইল ও বিয়ারিং ( Crank shaft,

fly wheel and bearing) ... ...
ক্যাৰ শাফ্ট, ক্যাৰ ওয়েব, ক্যাৰ শাফ্ট চিনিবার উপায়,
ফাই হুইল, ফাই হুইল কোন ইন্জিনে বড, বিয়ারিং-এর কাজ,
বিয়ারিং কত প্রকার, বিয়ারিং-এর তফাৎ, বিয়ারিং ক্লিয়ারেল,
চিত্রে মেইন বিয়ারিং, চিত্রে বিগ্এগু বিয়ারিং, চিত্রে গ্রাষ্ট
বিয়ারিং।

#### অষ্টম অধ্যায়

ইন্লেট এবং এগ্জন্ব (Inlet and exhaust valve) ... ... ...

124 - 139

118-123

ইন্লেট এবং এগ্ ছাই ভাল্ব্, ইন্লেট ভাল্ব্ কুলিং, এগ্ ছাই ভাল্ব্ ক্লিং, ভাল্ব্ ওবার-স্যাপ, ওবার-ল্যাপে স্থবিধা, পিষ্টন T. D. C. হইতে B. D. C., পিষ্টন B. D. C. হইতে T. D. C., ট্যাপেট্ পজিলন, ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেক্স সিলিগুরের ট্রোক, ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেক্স বেশী, ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেক্স কম, ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেক্স চেকিং. ভাল্ব্ সিটের ডিগ্রী, ভাল্ব্ টাইমিং, ভাল্ব্ টাইমিং চেকিং, ফ্লাই হুইলে ভাল্বের মার্ক, ফ্লাই হুইলে কভ প্রকার মার্ক, ফ্লাই হুইলে ভাল্বের মার্ক, ফ্লারারিং ভিগ্রীর ভফাৎ, ভিগ্রী বাহ্রির করা, সারকম-ফ্লারেক্স বাহ্রির করা, ফ্লারারিং অর্ডার ইত্যাদি।

#### নৰ্ম অধ্যায়

বিষয়

পষ্ঠা

#### ফুম্বেল ইন্জেকশন পাম্প (Fuel injection pump)

140 - 162

ফুয়েল ইন্জেকশন কি, ফুয়েল ইন্জেকশন কত প্রকার, ফুয়েল পাম্পের কাজ, ফুয়েল পাম্পের কাজ, ফুয়েল পাম্পের পার্টস, ফুয়েল পাম্পের ফিন্টার, ফুয়েল ফিন্টারিং, ফুয়েল লাইন, ফুয়েল পাম্প পার্টস, ফুয়েল পাম্প পার্টস, ফুয়েল পাম্প পার্টস, ফুয়েল পাম্প পার্টস, ফুয়েল পাম্পের ভারারিনং ভাল্ব পাম্পের দ্বারা ফুয়েল কম ও বেশী, ফুয়েল পাম্পের টাইমিং, টাইমিং চেকিং, পাম্প কাপলিং গেটিং, পাম্প প্রেলার কম ও বেশী, চালুতে প্রেলার কম, পাম্প পার্টন বাহির করা, বশ বা নি. এ. ভি. এক ইউনিট পাম্প চেকিং, পাম্পের দোষ-ক্রেট, পাম্প এ্যাড্জাইমেন্ট, প্রাঞ্জার জাম, ফুয়েল পাম্প চিত্র, পাম্প টাইমিং চেকিং, পাম্প টাইমিং গেটিং, পাম্প টাইমিং বিটার্ড, কম ফুয়েল অয়েল পাম্প, বেশী ফুয়েল অয়েল পাম্প ইত্যাদি।

#### দেশম অধ্যায়

## ইন্জেকটার (Injector)

163—179

বিষয

প্ৰষ্ঠা

ফুরেল ডিষ্ট্রিবিউটার, নজল ভাল্ব্ বন্ধ অবস্থায়, ইন্জেক-টারের দোষ-ক্রটি, পাম্প ইন্জেকটার, পাম্প ইন্জেকটার চিত্র, প্রাঞ্জার এবং ব্যারেলের পজিশন, প্রাঞ্জারের পজিশন, পাম্প ইন্জেকটারের ফাংশন ইত্যাদি।

#### একাদশ অখ্যায়

ফুম্বেল অম্বেল (Fuel oil)

180-182

ফুরেল জ্বলিবার টেম্পারেচার, পেট্রোলিয়াম, ফুয়েল অরেল জ্বলিবার কারণ, হাইড্রোকারবন কি, কারবন কি, হাইড্রোজেন কি, ফ্লাশ এবং বারনিং পয়েণ্ট, কোন তেলের কত ফ্লাশ পয়েণ্ট, তেলের বিস্কোসিটি, ফুয়েল ট্যার ক্লিনিং, ফুয়েল অয়েল ক্মপোজিশন ইত্যাদি।

#### ত্বাদেশ অধ্যায়

বায়ু বা হাওয়া ( Air )

183

वायुत धर्म कि, वायु कि, अथात विलिखेम कि, वायुत असन कछ।

#### ত্ৰহোদশ অথ্যায়

এয়ার কম্প্রেসার ( Air compressor ) ...

184 - 207

विश्व कम् श्रितादित कांक, हैन्एककणन विश्व व्यानात, हि। हैं क कम् श्रितात, विश्व व्यानात, हि। हैं क कम् श्रितात, हि। हैं क कम् श्रितात, हि। हैं क कम् श्रितात, हि। हैं के कम् श्रितात, हैं हैं कि विश्व व्यानात, हि। हैं के कम् श्रितात, हैं हैं के विश्व व्यानात, हैं हैं के विश्व व्यानात, हैं हैं के कम् श्रितात, कांक, वि। हैं क कम् श्रितात, कांक, वि। हैं क कम् श्रितात, कि। हैं के विश्व विश्व कम् श्रितात, कि। हैं के विश्व विश्व कम् श्रितात, कि। हैं के कम् श्रितात, कि। हैं के विश्व विश्व कम् श्रितात, कि। हैं के विश्व विश्व कम हैं के विश्व वि

বিষয়

9ही

ভেলিবারি ভাল্ব লিকিং, লিক্ হইলে কি হইবে, ভাল্ব লিক্ টেই, কম্প্রেসারের ও বোতলের জয়েণ্ট, প্রেসার কম, কম্প্রেসার রক্ষণাবেক্ষণ, কম্প্রেস্ড্ টেম্পারেচার, পিষ্টন ও হেড ক্লিয়ারেকা, প্রি-টেক্ত কম্প্রেসার, প্রেসার গেকে প্রেসার, টপ প্রবাইডার, পাম্পিং আপ ভাল্ব, টু-টেক্ত কম্প্রেসার চিত্র, ক্লিং করিবার প্রয়োজন, H.P. কম্প্রেসার কবার, প্রেসার, টেম্পারেচার, বলিউম, প্রি-টেক্ত কম্প্রেসার চিত্র, কম্প্রেসারের পার্টদের মেটাল ইত্যাদি।

#### চভূৰ্মেশ অথ্যায়

ষ্টাটিং এয়ার রিসিবার বা বোভল (Starting air receiver or bottle) ... ... 208—210 এয়ার বোভলে কি থাকে, ফিউজিবল প্লাগ, বোভল এবং ট্যান্ক, বোভলের সাবধানভা, এয়ার বোভল ডেনিং, প্রেসার গেজের কাজ, রিসিবার মাউন্টিং, রিসিবার ক্যাপাসিটি, ষ্টার্টিং এয়ার টাইমিং ইভ্যাদি।

#### পঞ্চদশ অপ্রায়

প্রয়ার স্থাটিং ভাল্ব ( Air starting valve ) 211—212 हাটিং ভাল্বের কাল, हাটিং ভাল্ব কথন খোলে, हাটিং ভাল্ব কথন বন্ধ হয়, हাটিং ভাল্ব লিকিং, हাটিং ভাল্বের চিত্র ইত্যাদি।

#### ষোড়শ অধ্যান্ত্র

রিবারসিং এবং রিডাক্শন গিয়ার (Reversing and reduction gear) ··· 213—223

রিবারসের অপর নাম, রিবারস গিয়ার কোন ইন্জিনে থাকে, ক্লাচ অপারেশন, গিয়ার বকা চিত্র, ভায়রেক্ট্ শাক্ট্ রিবারস, এয়ার ভিষ্টিবিউটার চিত্র, এয়াহেভ এয়স্টার্ণ ক্যাম, ভিষ্টিবিউটার পিষ্টনে পোর্ট, ক্যাম শাক্ট্ কভটা আলে বা পিছনে যায়, ট্-ট্রোক ভায়রেক্ট্ রিবারস, টার্টিং এয়ার লাইন, রিভাক্শন গিয়ার, রিভাক্শন এবং রিবারসিং, ঠাট দিবার প্রে, চার্জ লইবার প্রে, ভিউটি চেঞ্জ ইত্যারি।

#### সপ্তদেশ অখ্যায়

বিষয়

পৃষ্ঠা

এ্যালাইন্মেণ্ট ( Alignment ) ··· ···

224---228

ক্যাৰ শাক্ট এগালাইন্মেণ্ট, লায়নার দেওয়ার নিয়ম, ভারেল ইন্ডিকেটার, বিয়ারিং এবং ক্ষারনাল চেকিং, প্রপেলার শাফ্ট এগালাইন্মেণ্ট, এগালাইন্মেণ্ট চেকিং, ইন্স্লিন এগালাইন্মেণ্ট, বিয়ারিং ক্লিয়াবেকা চেকিং ইভ্যাদি।

#### অপ্তাদন্দা অধ্যায়

গবর্ণর (Governor)

229-241

ম্পীড কন্টোল, ম্পীড কন্টোল প্রয়োজন, গবর্ণরের কাজ, গবর্ণর কড প্রকার, গবর্ণরের ফাংশন, মেকানিক্যাল গবর্ণর, হাইডুলিক গবর্ণর, ব্যাক্ষাম গবর্ণর, স্প্রিং এবং ওয়েটের পঞ্জিশন ইত্যাদি।

#### উনবিংশ অধ্যায়

লুব্ৰিকেশন্ ( Lubrication ) ··· ···

242-254

ল্বিকেটিং অয়েল, ল্বিকেটিং কত প্রকারের, প্রেসার ল্বিকেশন্, পিষ্টনের মাথায় ল্ব অয়েল, ল্ব অয়েল বেশী থরচ, গিয়ার টাইপ পাপ্প, গিয়ার টাইপ পাপ্প অপারেশন, চেম্বারের ল্ব অয়েল গরম হইলে, চেম্বারের ল্ব অয়েল কেন গরম হয়, ল্ব অয়েল বেশী গরম হইলে, ল্ব অয়েলের সঙ্গেল, ল্ব অয়েলের প্রেসার গেজ কম, প্রেসার গেজ বেশী, প্রেসার গেজ অপারেশন, ল্ব অয়েল টেপ্পারেচার, বিভিন্ন জারগায় ল্ব অয়েল প্রেসার, মেকানিক্যাল ল্বিকেটর অপারেশন, ল্ব অয়েল কনসাম্শন, ফুরেল অষ্ট্র,কনসাম্শন ইত্যাদি।

#### বিংশ অপ্রায়

ওয়াটার সারকুলেটিং বা কুলিং সিষ্টেম (Water circulating or cooling system) ··· 255—263 ইন্জিন ক্লিং, থার্ম-সাইফন সিষ্টেম, থার্মস্ট্যাট্ ভাল্ব, বিষয়

প্র

ভারবেক্ট কুলিং, ইন্ভারবেক্ট কুলিং, ফ্রেস ওয়াটার কুলিং, ওয়াটার পাশ্প কত প্রকার, পাশ্প প্রেসার, সী সাক্শন, ভাল্বের গ্লাণ্ড লিকিং, ভাল্ব্ সিট চেকিং, ওয়াটার টেম্পারেচার, টেম্পারেচার স্থানাস্তর, সেট্রিফিউগাল টাইপ সারক্লেটিং পাশ্প, লাইনে বিভিন্ন জায়গায় প্রেসার, পাশ্প ক্যাপাসিটি, জ্যাকেট ওয়ালে স্কেল বা চ্ণ এবং চ্ণের আবরণ পড়িবার টেম্পারেচার ইত্যাদি।

#### একবিংশ অপ্রায়

ড়াই ডকিং ( Dry docking ) ···

264-280

ভাই ভকে কেন যায়, যাইবার পূর্বে জাহাজ ব্লকর উপর বসান, চেকিং, নামার পূর্বে চেকিং, রাভার বৃশ, স্টার্ণ বৃশ, ফিটিং ক্লিয়ারেন্স, চেঞ্জিং ক্লিয়ারেন্স, ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে বৃথিবার উপায়, ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে কি ক্লিভি হইতে পারে, প্রপেলার চাবির কাল, জাম নাট কোন দিকে টাইট, জাম নাট লুজ বা খুলিয়া গেলে, পিন্টেল টাইপ রাভার, ব্যালাক্ষভ্ টাইপ রাভার, রাভার খুলিবার প্রণালী, প্রপেলার খুলিবার প্রণালী, প্রপেলার ফিটিং, টেলিমোটর হাইভুলিক স্বিয়ারিং, মেটিরিয়ালস্ অফ্ পার্টস্ ইভ্যাদি।

#### ছাবিংশ অথ্যাম্ব

হর্স পাওয়ার বা আশ্বশক্তি (Horse power) — 281—286 হর্স পাওয়ার কাহাকে বলে, মেকানিক্যাল হর্স পাওয়ার, ফুট-পাউণ্ড, মিটার-কিলোগ্রাম, হর্স পাওয়ার কভ প্রকার, ইন্ডিকেটেড হর্স পাওয়ার, ত্রেক হর্স পাওয়ার, নমিস্থাল হর্স পাওয়ার, মেকানিক্যাল এফিসিয়েসি, মিন এফেক্টিব্ প্রেসার, বয়লার হর্স পাওয়ার, ফ্রিক্শস্থাল লস্, ইলেক্ট্রিক হর্স পাওয়ার ইত্যাদি।

#### ত্ৰস্থোবিংশ অধ্যায়

বিষয়

शृक्ष

কয়েকটি ধাতুর পরিচয় ( Kind of metals ) ···

287-297

ফেরাস, নন্ফেরাস, ঢালাই লোহা, পেটা লোহা, ইম্পাড, মাইল্ড প্রীল, কঠিন ইম্পাড, এলয় ধাতু, টেনলেস প্রীল, নিকেল প্রীল, কোম প্রীল, ম্যাংগানিজ প্রীল, ব্যানিভিয়াম প্রীল, টাংটেন প্রীল, হাই স্পীভ প্রীল, হোয়াইট মেটাল, গান মেটাল, বেল মেটাল, ব্রঞ্গ, ফার্মান সিলভার, ম্যাংগানিজ ব্রঞ্জ, ব্রাশ, কয়েকটি ধাতুর ট্রেংথ, কাই আয়রল, পেটা লোহা ও প্রীলের তুলনা, হার্ডেনিং, কেস-হার্ডেনিং, এনিলিং, সলভাবিং, মেটিরিয়ালস্ অফ্ পার্টস্ ইত্যাদি।

#### চতুবিংশ অপ্যায়

মোটর গাড়ী এবং ট্রাক্সমিশন (Motor car and trans-

mission ) ... ... ...

298-304

ষ্টিয়ারিং ছইল, প্রপেলার শাফ্ট্, রিয়ার অ্যাক্সেল, ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার, গিয়ার বক্স, নিউট্রাল, ফাস্ট গিয়ার, সেকেণ্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, টপ গিয়ার, রিবারসিং গিয়ার ইত্যাদি ব

#### পঞ্চবিংশ অপ্রায়

ফায়ার এক্স্টিংগুইশার (Fire extinguisher) ··· 30

305-314

আগুন নিরাইবার সরঞ্জাম, লাগিবার কারণ, লাগিলে, ইলেক্ট্রিক আগুনে, এক্স্টিংগুইশারের ভিতর কি থাকে, কি সাবধানতা, কোম এবং সোডা অ্যাসিড সম্বন্ধে, সোডা অ্যাসিড ও ফোম টাইপের চিত্র, অপারেশন, সি. টি. সি. টাইপ চিত্র, অপারেশন, সি ও টু, ভেবিস সেফ্টি ল্যাম্প ইত্যাদি।

## মড়বিংশ অপ্রায়

#### বিষ্যুৎ (Electricity)

315-366

विदार, टेलकप्रेन, टेलकप्रिनिण, পরিবাহী, অপরিবাহী, বৈহ্যতিক চাপ, ইলেক্ট্রক্যাল কারেন্ট, ভোলটমিটার ও অ্যামপেয়ার মিটার কনেকশন এবং কাল, রেলিট্যান্স, বৈত্যতিক পাওয়ার, R. V. C. W. কাহাকে বলে এবং বাহির করিবার প্রণালী, ইলেক্ট্রিক হর্দ পাওয়ার, করেকটি ইলেক্ট্রিক অন্ধ, ম্যাগনেটিক লাইনস্ অফ্ফোর্স, व्यानिक यागतिविक्य हैलकाड़ी-यागतिवे, भावपातिके ম্যাগনেট, স্থইচবোর্ড কনেকশন, তুইটি ভারনামো, ইলেক্ট্রিক বালব . সার্চ লাইট. মেইন স্মইচ, মেইন ফিউজ. ফিউজ জ्ञितात कार्रण, भारेमि माम्भ, आर्थ माम्भ, कार्र थाउँहै, मॉर्ड-मात्रकिंग टेनकमक्षिण मात्रकिंग, टेलकिंगान मात्रकिंग. ভায়নামোর পার্টস, সেল সিরিকে কনেকশন, ব্যাটারী সিরিজে এবং প্যারালালে কনেকশন ব্যাটারীর মৌলিক নিয়ম, সফুট আয়রণ কোর, ভায়নামোর লাইনদ্ অফ ফোর্স, তুইটি ভায়নামোর প্যারালালে এবং সিরিজে কনেক্শন, ভায়নামোর ূ**কারেন্ট উৎপন্ন, রেগুলে**টার, ল্যাম্প প্যারালালে এবং मितिएक करनक्षन, टिष्टिश न्याप्त, छिटिकिटोत्र, व्यार्थ निरक्क টেষ্ট, কমিউটেটার, জেনারেটারকে মোটরে পরিবর্তন, শাল্ট কনেকশন মোটর, সিরিজ কনেকশন মোটর, মেগার টেষ্টিং . সেট, কিরপে ম্যাগনেটের চুম্বক শক্তি বাড়ে, শান্ট ভারনামো, দিরিজ ভায়নামো, কম্পাউও ভায়নামো, চুই পোল A. C. ভাষনামো, আর্মেচার ওয়াইণ্ডিং, ফাস্ট একসুইটমেন্ট, कनहेगा के कादा के कनहेगा के शामिश्वान कियादा स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन আয়রণ কোর, আরমেচার, ক্বেত্র চুম্বক, কমিউটেটার, ফিল্ড কয়েল টেষ্টিং, ভায়নামোর কারেন্ট স্থাইচবোর্ডে, ফিউল্ড জলিয়া গেলে, ভায়নামো গরম হয় কেন, কমিউটেটার দাগ হইলে, ম্যাগনেটো, ম্যাগনেটো আরমেচার, ইনডিউসভ

বিষয়

পূঠা

কারেট, ম্যাগনেটোর আরমেচার রেবলিউপন, সি. বি. পরেট, রিম্যাগনেটাইজ, চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি, সলেনয়েজ, সহজ্ঞ ভল্টাইক সেল, ডেনিয়েল সেল, ডাই ব্যাটারী, ওয়েট ব্যাটারী, অ্যামপেরার আওয়ার, ব্যাটারী কনেক্পন, ব্যাটারী চার্জ, পোল চিনিবার উপায়, ব্যাটারীর জেনারেল নোট ইত্যাদি।

#### সপ্তবিংশ অধ্যায়

#### ক্লিয়ারেন্স (Clearance)

367-374

মেইন এবং বিগ্এগু বিয়ারিং, দিলিগুর লায়নার গুয়ার, পিটন হইতে দিলিগুর লায়নার, গজন পিন এবং ক্যাম শাফ্ট্ বৃশ, ভাল্ব্ গাইজ, ট্যাপেট্, পিটন রিং গ্যাপ, পিটন রিং দাইজ, হোয়াইট বা গান মেটাল স্টার্ণ বৃশ, লিগনাম বিটা বৃশ, ক্যাঙ্ক শাফ্ট্ এবং ক্যাম শাফ্ট্ পিনিয়ন ব্যাক্লাশ, গ্রহরি জাইবিং শাফ্ট্ গিয়ার ব্যাক্লাশ, ল্বিকেটিং পাম্প গিয়ার ব্যাক্লাশ, গ্রহাটার পাম্প গিয়ার ব্যাক্লাশ, প্রাজার ব্যাক্লা এবং কুয়েল ভালব্, অয়েল ফ্রিম ইত্যাদি।

#### অষ্টাবিংশ অথ্যায়

## মেট্রিক প্রণালী (Metric system)

375-387

মেট্রক প্রণালীতে মৃশ এককের নাম, মিটার, লিটার, কিলোগ্রাম, বর্গমিটার, ঘনমিটার, দৈর্ঘ্যের মাপ, ইঞ্চ হইতে মেট্রিক, মেট্রিক হইতে ইঞ্চ, পাউগু হইতে গ্রাম, গ্রাম হইতে পাউগু, গ্যালন হইতে লিটার, লিটার হইতে গ্যালন, ফুয়েল অয়েল মেজারমেন্ট, এক ইউনিট হইতে অপর ইউনিটে পরিবর্তন, সেটিগ্রেড হইতে ফারেনহাইট, ফারেনহাইট হইতে সেটিগ্রেড, নটিক্যাল মাইল, কিলোমিটার, স্কয়ার মেজার, কিউবিক মেজার, লেংগ, এরিয়া, বলিউম, ওয়েট, প্রেয়ার ইত্যাদি।

## 

#### <del>--€€€€€</del>

#### প্রথম অধ্যায়

## কার্যসূত্র ( Definition )

## ডিজেল ইন্জিনের পূর্ব-ইতিহাস

বিজ্ঞানজগতের উন্নতির দিনে ভক্তর কভলফ ডিজেল (Dr. R Diesel) নামে এক ইন্জিনিয়ার (Engineer) 1893 খৃষ্টাব্দে ডিজেল ইন্জিনের মূল তথ্য আবিষ্কার করেন।

তিনি চিন্তা করিলেন বায়ুকে কোন নির্দিষ্ট পাত্রে প্রবেশ করাইয়া বাহির হইবার রাস্তা বন্ধ করিয়া ঐ বায়ুকে যদি অতিরিক্ত পরিমাণে কম্প্রেশন ( চাপ ) দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ বায়ু চাপ পাইয়া উত্তপ্ত হইবে। এবং ঐ উত্তপ্ত বায়ুর উপর জালানী তৈল খুব ক্ষম ক্ষম আকারে প্রবেশ করাইয়া দহন কার্য সম্পূর্ণ করিয়া কার্যশক্তি উৎপন্ন করিতে পারিবে।

উক্ত তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্ম সেই সময় গবেষণাগার খুব কম ছিল।

ডক্টর ডিজেল ঐ তথ্য পরীক্ষা করিবার জন্ম জার্মানীতে উচ্চ শ্রেণীর গবেষণাগারে

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বছদিন চেষ্টা করিবার পর 1893 খুষ্টাব্দে ডক্টর

ডিজেলের ইচ্ছা পূর্ব হইলু। সেই বৎসর ডিজেল ইন্জিন আবিষ্কার হয়।

ডক্টর ডিজেলের নাম অম্পারে ডিজেল ইন্জিনের নামকরণ হয়।

কিন্তু তাহার তুই বৎসর পূর্বে হারবার্ট আ্যাক্রয়েন্ড টুয়ার্ট (Herbert Ackroyd Stuart) নামে এক বৃটিশ বৈজ্ঞানিক হেন্ডি আয়েল ইন্জিন (Heavy oil engine) তৈরী করেন। ইহাকে হট্-বাল্ব সিষ্টেম ইন্জিন (Hot-bulb system engine) বলা হয়।

ভিজেল ইন্জিন আবিদ্ধার হওরার দলে দকে সমগ্র বিখে নব-জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। সেই বংসর জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড ও ডেনমার্কে কয়েকটি কোম্পানী হইতে অনেক ইন্জিন তৈরী হয়। সেই ছিজেল ইন্জিন আমাদের জ্ঞারতবর্ষেও বিভার লাভ করিয়াছে। আধুনিক যান্ত্ৰিক জগতে যত প্ৰকার কাৰ্য সম্পাদন হইতেছে তাহার গোড়ায় বহিয়াছে "শান্তিক"। শক্তিকে নানারকমভাবে পরিচালিত করিয়া জাহাজ, বিমান, গাড়ী ইত্যাদি সমস্ত বস্তু মানবের স্থবিধার্থে আবিদ্ধার করা হইয়াছে।

## এনার্জি বা কর্মশক্তি (Energy)

হয় (Capacity for doing work)। যাহার ওন্ধন আছে এবং জায়গং দথল করে তাহাকে জড় (Matter) বলে। শক্তি জায়গা দথল করে না, শক্তির ওজন নাই, ইদ্রিয় দারা অহুভব করা যায়। যেমন:—বায়ুকে অত্যধিক পরিমাণে চাপ দিলে খুব গরম হয় এবং অনুর গতি বৃদ্ধি পায়। এই অনুর বর্ধিত গতিশক্তির উপর জালানী তৈল ক্ষম করে। এইরূপ গতিশক্তি ইন্জিন চালায়। এথানে বায়ু এবং জালানী তৈল জড় পদার্থ; তাপ শক্তি"। অগ্রিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনকাইন প্রমাণ করিয়াছেন বে, শক্তিকে জড়ে এবং জড়কে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। পদার্থে যতটুকু জড় থাকে তাহার পরিমাপকে ভর। Mass) বলে। পদার্থ যতটুকু জান অধিকার করে তাহাকে আয়তন (Volume) বলে এবং একক আয়তনে য়ৃতটুকু ভর থাকে তাহাকে আয়তন (Density) বলে।

যেমন :— ভর আয়তন = ঘনত।

আয়তন মাপা হয় কিউবিক সেণ্টিমিটার রূপে। 1000 কিউবিক সেণ্টিমিটার = 1 লিটার। কোন ক্ষেত্রের উপর বল প্রয়োগ করিলে, সেই ক্ষেত্রটির উপর একক হিদাবে যে বল প্রয়ুক্ত হয়, তাহাকে চাপ ( Pressure ) বলে।

## অয়েল গ্ৰুব (Oil grooves)

বিয়ারিং-এর বুকে এবং গাতে তৈল চলাচল করিবার জভা বে থাঁজ বা ঘাট কাটা থাকে ভাছাকে অয়েদ গ্রুব বলে।

#### আপেক্ষিক শুরুত্ব (Specific gravity)

কোন জিনিসের ওজনের সহিত সেই সমান আয়তনের পরিক্রত বা ডিষ্টিন্ড (Distilled) জলের ওজনের তুলনামূলক সমন্ধকে আপেন্দিক গুরুত্ব বলে।

## रेन्ट्लिंग्रे (मनिद्रकोन्छ (Inlet manifold)

বাহির হইতে বায়ু এয়ার ক্লিনার হইয়া এবং কারবারেটার হইতে মিক্স্চার থব পাইপ দারা দিলিগুরের ভিতরে যায় দেই পাইপকে ইন্লেট মেনিফোল্ড বলে অথবা পেট্রোল ইন্জিনে কারবারেটার এবং ভিজেস ইন্জিনে এয়ার ক্লিনার যে পাইপের সঙ্গে কিট করা থাকে ভাহাকে ইন্লেট মেনিফোল্ড বলা হয়।

## ইগ্নিশন (Ignition)

সময়মত আগুন লাগান। পেট্রোল ইন্জিনে ইলেক্ট্রিক স্পার্ক ধারা কম্প্রেস্ড্মিক্স্চারকে আগুন ধরায়।

ভিজেল ইন্জিনে গরম কম্প্রেস্ড্ হাওয়ার উপর স্ক্র স্ক্র আকারে ইন্জেক্টার হইতে ফুয়েল অয়েল স্প্রেক করাইয়া আগুন ধরায়।

সেমি-ডিজেল ইন্জিনে কম্প্রেস্ড্ হাওয়ার টেম্পারেচার এবং **হট্-বাল্বের** টেম্পারেচারের উপর ইন্জেক্টার বা নজ্ল হইতে ফুয়েল অয়েল স্থে করাইয়া অধিক ধরায়।

## অ্যাব্সলিউট টেম্পারেচার (Absolute temperature)

হিমাকের 273° দেটিগ্রেড স্কেলের নীচে এবং 492° ফারেনহাইট স্কেলের নীচে যে টেম্পারেচার তাহাকে অ্যান্সলিউট জিরো বলে। এই জিরো হইতে টেম্পারেচার মাপিলে যাহা দেখার তাহাকে অ্যান্সলিউট টেম্পারেচার বলে। ফারেনহাইটের জন্ম 460° যোগ করিতে হইবে ফ্রিজিং পরেন্টের সঙ্গে। সেটিগ্রেডের জন্ম 273° যোগ করিতে হইবে ফ্রিজিং পরেন্টের সঙ্গে। যেমন:—(i) 32°F জলের ফ্রিজিং পরেন্ট (ফারেনহাইট স্কেল)।

(ii) 0°C অলের ফ্রিব্সিং পয়েণ্ট ( সেটিগ্রেড স্কেল )।

আার্সলিউট টেপ্পারেচারে জলের ফ্রিজিং পয়েন্ট…460°F+32°F = 492°F; 273°C+0°C=273°C (Absolute temperature)।

## একুমুলেটর (Accumulators)

বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিবার পাত্রবিশেষকে (Apparatus for storing electricity) একুমুলেটর বলে।

ইহা টোরেন্স ব্যাটারীর অপর নাম। প্রতি সেলে 2 ভোন্ট, পূর্ণচার্জ করিলে 2.3 'হইতে 2.5 ভোন্ট, স্পোসিফিক গ্র্যাবিটি 1.215, ভিসচার্জ 1.8 ভোন্ট, স্পোসিফিক গ্র্যাবিটি 1.110.

## अनिहिन्दगणे (Alignment)

ছুইটি পার্টদ একই লাইনে উচ্-নীচ্ না ছুইয়া সর্বত্র সমানভাবে সেন্ট্রি-লাইনে ( Centriline ) ঠিক রাথিয়া ফিট্ করাকে **এলাইন্মেন্ট** বলে।

#### এসেমরি (Assembly)

ছোট ছোট বা ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি পার্টদ পর পর ফিট্ করিবার পর যে কার্যকরী বস্তুটি তৈরী হয় ভাহাকে এনেসমব্রি বলে।

## এণ্জষ্ট মেনিফোল্ড (Exhaust manifold)

সিলিগুর হইতে প্রজলিত গ্যাস এগ্জন্ত ভাল্ব্ বা পোর্ট ছইয়া যে পাইপ দারা বাহির হইয়া যায় ভাহাকে এগ্জন্ত মেনিকোল্ড বলে।

ক্রান্ধ কেস (Crank case) বা ক্র্যান্ধ চেম্বার (Crank chamber) এই কেসের মধ্যে ক্র্যান্ধ শাফ্ট্ ঘোরে ও ল্ব অয়েলকে ধরিয়া রাগে। ইহা ছুই ভাগে বিভক্ত:—

- (i) উপরের ভাগে ক্র্যান্ধ শাফ্ট্ ধারণ করে।
- (ii) নীচের ভাগে লুব অয়েল গারণ করে।

## এয়ার ক্লিনার ( Air cleaner )

কারবারেটার ইইতে জালানীর উপযোগী গ্যাস এবং বাহিরের বায়ু
সিলিগুারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া, কম্প্রেশন করিয়া থাকে। বায়ুর সঙ্গে
ধূলা, বালি থাকায় লায়নার, পিইন, শিষ্টন রিংএর অষথা ক্ষয়প্রাপ্তি ইইতে রক্ষা
করিবার জন্ম ভিজেল ইন্জিনে ইন্লেট মেনিফোল্ড-এর উপর এবং পেট্রোল
ইন্জিনের কারবারেটারের উপর বায়ুশোধক জালী বসান থাকে। যে বায়ুশোধক জালীর খারা বায়ুকে শোধন (পরিষ্কার) করা হয়, তাহাকে:এয়ার
ক্রিনার বলে।

#### ওবার ল্যাপ ( Over lap )

এগ্জট ভাল্ব্ৰদ্ধ হইবার পূর্বে ইন্লেট ভাল্ব্ খুলিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে ওবার ল্যাপ বলে। এবং যে কোন ট্রোকের কার্য শেষ হইবার পর পুনরায় অন্য ট্রোকের কার্য আরম্ভ হইবার পূর্ব মূহ্র্তকে ওবার ল্যাপ বলে।

## ওবার সাইজ (Over size)

নিয়মিত বা ট্যান্ভার্ড সাইকের বড় সাইককে ওবার সাইজ বলা হয়।

#### কম্প্ৰেশন ( Compression )

আনেকটা বায়ু বা গ্যাস, এবং কোন স্প্রিংকে চাপ ছারা সন্থাকি করাকে কম্প্রেশন বলে। বায়ু বা গ্যাস কম্প্রেশন করা হইলে প্রেসার ও টেম্পারেচার বিধিত হয়।

#### কম্প্রেশন রেসিও (Compression ratio)

কম্প্রেশন ট্রোক আরম্ভ হইবার পূর্বে দিলিগুরের ভিতর যে আয়তনের হাওয়া বা গ্যাস থাকে, কম্প্রেশন শেষ হইবার পর সেই হাওয়া বা গ্যাস সঙ্চিত হয়। এই সঙ্কৃচিত আয়তন ও পূর্বের আয়তনের তুলনামূলক সঙ্গন্ধক কম্প্রেশন রেসিও বলে।

যেমন: - পিষ্টন ডিস্প্লেস্মেন্ট + ক্লিয়ারেন্স বলিউম = কম্প্রেশন রেসিও।
ক্লিয়ারেন্স বলিউম

## ক্যাপাসিটি ( Capacity )

সামর্থ্য, শক্তি বা ধারণ করিবার ক্ষমতাকে ক্যাপাসিটি বলে।

#### ক্যাপনাট (Capnut)

টুপি আক্বতি নাটকে ক্যাপনাট বলে।

ষেমন, ইন্জেক্টারে উপরিস্থিত এবং কোন কোন প্রপেলার শা**ফ্টের** জাম নাট!

#### কম্প্রেশন কক্ ( Compression cock )

সিলিগুর হেডের উপর স্থাপিত হয়। ইহার দক্ষে সিলিগুরের কম্প্রেশন টেষ্টিং মিটার ফিট্ করিয়া কম্প্রেসন দেখা হয়। প্রয়োজন হইলে ইন্জিনের কায়ারিং অর্ডার বাহির করা যায়।

## কম্বাসস্ন চেম্বার ( Combustion chamber )

সিলিগুারস্থিত বায়ু (হাওয়া) বা গ্যাসকে সঙ্গুচিত করিয়া বে জায়গার মধ্যে লইয়া আসে এবং বেধানে আগুন জলিয়া উঠে তাহাকে ককাসস্ল চেকার বলে।

## কারবন ডিপোজিট (Carbon deposit)

নিয়মিত ফুরেল সিলিগুারের মধ্যে প্রজালিত হইয়া কম্বাস্সন চেম্বার; পিটন, পিটন রিং, লায়নার এবং লুব অয়েলের সঙ্গে যে শক্ত ভূষা কালি জমা হয় ভাহাকে কারবন ডিপোজিট বলে।

## ক্যাম শাক্ট (Cam shaft)

যে শাফ্টের উপর চাকার মত অংশ বিশেষ ফিট্ করা থাকে, নিয়মিত চক্রগতিকে অনিয়মিত গতিতে পরিবতিত করিয়া থাকে (The part of a wheel adapted to convert circular motion in to reciprocal or variable motion)। ইহা ভাল্ব্গুলিকে খোলা করে, ফ্রি হইবার পর স্থাং-এর হারা ভাল্ব্গুলি বন্ধ হয়।

ক্যাম শাফ্টের একপ্রান্তে টাইমিং পিনিয়ান ফিট্ থাকে। উক্ত পিনিয়ান আইডেল পিনিয়ান দারা ক্যান্ধ শাফ্ট পিনিয়ানের সঙ্গে পাকে। ক্যান্ধ শাফ্ট পিনিয়ান কয়ম শাফ্ট পিনিয়ান কয়ম শাফ্ট পিনিয়ান কয়ম শাফ্ট পিনিয়ান কয়ম শাফ্ট পিনিয়ানকে ঘুরাইয়া থাকে। ক্যাম দ্বারা ট্যাপেট রোলার ও পুশ রডকেনিয়মিত গতি দান করিয়া ঠিক সময় ভাল্ব্ থোলে এবং ক্যাম মৃক্ত হইয়া ভিন্ন-এর দ্বারা বন্ধ করে। ইহা ভিন্ন এয়ার ডিপ্টিবিউটার পিটন, ইলেক্টিক ভিল্লিকিটার শাফ্ট এবং ফুয়েল পাম্প প্রভৃতিকে পরিচালিত করে।

## কানেকটিং রড় (Connecting rod)

যে রড্ ছারা ছুইটি পদাথকৈ সংযোগ কর। হয় তাহাকে কানেকটিং রড্ বলে। ইহার একপ্রান্তে বিগ্ এও বিয়ারিং ছারা ক্র্যান্ত শাক্টের সঙ্গে সংযোগ করা থাকে। অপর প্রান্তে গান মেটাল বুশ এবং গভন পিন ছারা পিষ্টনের সঙ্গে কিছা পিষ্টন রডের ক্রস্হেডের (Crosshead) সঙ্গে ফিট্ থাকে।

#### কাপ্,লিং ( Coupling )

তুইটি গোলাকার শাফ্ট একতা সংযোগ করিতে হইলে শাফ্ট তুইটির মাথায় চাবির থারা গোলাকার চাকতির মত ফিট্ করা থাকে। তাহাকে কাপ্লিং বলে।

#### ক্লিয়ারেন্স (Clearance)

ৈ বে কোন ঘ্ণায়মান বল্পর মধ্যবতী স্থানে সামান্ত ফাঁকা জায়গার প্রয়োজন হয়। কারণঃ—লুব জ্যায়েল চলাচল করার জন্ত, গ্রম হইলে বিভৃতিক (Expansion) জন্ম এবং একত্র না হওয়ার জন্ম। পিষ্টন বধন সর্ব উপরে যায় এবং সিলিগুার কথারের মধ্যবর্তী জায়গাকে পিষ্টন ক্লিয়ারেন্স (Piston clearance) বলা হয়।

#### কল ( Machine )

যে যন্ত্র অন্তের গতি পাইয়া চালিত হইয়া পরে নিজে চলিয়া প্রয়োজন মত কাষ করিয়া থাকে তাহাকে কল বা নেসিন বলে। যে কোন কাষ্ট্রতে হইলে কোন না কোন বাধা অতিক্রম করিতে হয়। সেইজন্ত শারীরিক করের লাঘব করিবার জন্ত মানুষের বৃদ্ধিবলে নানারকম কৌশল আবিষ্কার হইছাছে এবং হইতেছে। এইরকম কৌশলের স্থবিধাকে যান্ত্রিক স্থবিধা বলে। উক্ত যান্ত্রিক স্থবিধা যাহার দারা পাওয়া যায় তাহাকে যন্ত্র বলে। (ইংরেজীতে—Simple machine to make work easier)।

## ক্যালরিমিটার (Calorimeter)

যে পাত্রের দারা তাপের পরিমাণ মাপা হয় তাহাকে ক্যালরিমিটার বলে। ক্যালরিমিটার একটি তামার পাত্র, ঐ পাত্রের ভিতরকার তরল পদার্থিকে নাড়িবার জন্ম তামার একটি আলোড়ক বা দণ্ড থাকে।

ডিপ্রেজ বা ডীপ্রড (Dip gauge or dip rod) ক্যান্ধ চেম্বার এবং অথেল ট্যান্ধে তেলের লেবেল দেখিবার ২ড।

#### ডায়নাথো (Dynamo)

জেনারেটারের অপর নাম। ইহা যান্ত্রিকশক্তির দ্বারা চালিত ছইরা বিহ্যং শক্তি উৎপন্ন করিয়া ইলেকট্রিক কারেন্ট সাপ্লাই করে।

## ডিগ্রী ( Degree )

- (i) মাপের ডিগ্রী ( Unit degree or angle degree )
- (ii) তাপের ডিগ্রা ( Temperature degree )
- (i) একটি বৃত্তকে ( circle ) 0° হইতে 360° সমান ভাগ করা হইয়াছে । প্রতিটি ভাগকে মাপ বা কৌণিক ডিগ্রী বলা হয়।
- (ii) বে কোন জিনিসের গরম এবং ঠাণ্ডার যে তাপ আছে তাহাকে তাপের ডিগ্রা বলা হয়।

#### তাপ ( Heat )

কোন একথণ্ড শীতল লোহকে গরম করিলে, লোহথণ্ডটির অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে। শীতল লোহথণ্ডটির উপর শক্তি সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া উহা গরম হইয়াছে। উক্ত শক্তিকে তাপশক্তি (A form of energy) বলে। তাপশক্তি চারি প্রকারে চালিত হইতে পারে। যথা:—

- (i) 交有 (Sun)
- (ii) যান্ত্ৰিক (Mechanical)
- (iii) ভডিৎ ( Electrical )
- (iv) রাসায়নিক (Chemical)

তাপশক্তি অন্তান্ত শক্তির ন্যায় অদৃষ্ঠ। তাপশক্তি ফল ছারা অন্তব করিতে পারি। যে কোন বস্তুকে তাপ দিলে যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকে তাপের ফল (Effects of heat) বলে। তাপের ফল পাঁচ প্রকার। যথাঃ—

- (i) আয়তন বৃদ্ধি।
- (iv) অবস্থার পরিবর্তন।
- (ii) উষ্ণতা বৃদ্ধি।
- (v) রাসায়নিক পরিবর্তন।
- (iii) বাহ্যিক গুণের পরিবর্তন।

তাপ বলিতে যে কোন বস্তুতে কভটা তাপশক্তি আছে তাহার পরিমাণ বুঝায়। তাপ এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে তিন প্রকারে চলাচল করে।

- যথা:—(i) বিকিরণ ( Radiation )।
  - (ii) পরিচলন ( Convection )।
  - (iii) পরিবহণ ( Conduction )।

কোন বন্ধ উত্তপ্ত হইলে কিংবা ঠাণ্ডা হইলে ধরিয়া বা স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারি। কিন্তু সেই বন্ধটি কভটা গ্রম এবং ঠাণ্ডা তাহা বিচার করিতে পারি না। কাজেই অন্নভূতির বিচার নিভূলি করিতে হইলে থামৌমিটার একান্ত প্রযোজন।

যে যন্ত্রের ধার। যে কোন জিনিসের তাপমাত্রা মাপা সায় তাহাকে তাপ-মাত্রা মাপক যন্ত্র বা থার্মোমিটার (Thermometer) বলে।

তাপ পরিমাপের একক (Unit of measurement of heat)

ধে কোন বন্ধর তাপের পরিমাপ করিতে হইলে এককে প্রকাশ করিতে

হয়। ধেমন:—(i) ক্যালরি একক (Unit of calorie)

(ii) বৃটিশ থামাল একক ( British thermal unit )

এক গ্রাম জলের তাপ বাহা আছে উহা হইতে এক ডিগ্রা সেটিগ্রেড বৃদ্ধি করিতে যে তাপের প্রয়োজন ভাহাকে ক্যালরি একক বলে।

এক পাউণ্ড ব্যালন তাপ যাহা আছে উহা হইতে এক ডিগ্রী কারেনহাইট বৃদ্ধি করিতে বে তাপের প্রয়োজন তাহাকে বৃ**টিশ থার্মাল একক** বলে।

252 क्रानित=1 वृष्टिन थामान।

## তাপের ডিগ্রী (Temperature Degree)

- (i) ডিগ্রী সে**ন্টি**গ্রেড (°C)
- (ii) ডিগ্রী ফারেনহাইট (°F)

# No. 1. চিত্র। থারমোমিটার স্কেল (Thermometer scale)

- (1) ডিগ্রা ফারেনহাইট স্কেল (°Fahrenheit scale)
- (2) ভিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড স্বেল ( °Centigrade scale )
- (3) মারকারীপূর্ণ বাল্বস্ (Mercury filled bulbs )



#### গুই প্রকার স্কেলের তুলনা:

ক্ষেলের নাম Name of scales	জলের হিমাক Freezing point of wator 14·7 :গ্রাট্মদ্ফেয়া- ়বিক প্রেসারে	জলের শৃটনাক Boiling point of water 14°7 আট্মস্ফেয়া- রিক প্রেসারে	হিমাক হইতে পুটনাক ভাগ Divisions between freezing point and boiling point
ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (°Centigrado)	. 0°C	100°C	100 ভাগ
ডিগ্রী ফারেনহাইট (°Fahrenheit)	92°F	212 <b>°F</b>	180 ভাগ

এক স্কেল ছইতে স্বস্তু স্কেলে পরিবর্তন করিবার নিয়ম :—
212°F = কত ভিগ্রী সেন্টিগ্রেড ?

## পিষ্টন পিন ( Piston pin )

গব্দন পিনের অপর নাম। পিইন এবং কানেকটিং রভ্কে সংযোগ করে।

## পিষ্টন রড্ (Piston rod )

পিষ্টনের সঙ্গে যে সলিভ রভ্লাগান থাকে উক্রভ্কে পিষ্টন রভ্বলে।
পিষ্টন রভের সঙ্কে ক্সেড বিয়ারিং এবং পিন দ্বারা কানেকটিং রভ্ফিট্
করা থাকে।

#### প্রাইমারী ওয়াইণ্ডিং ( Primary winding )

ভায়নামো, ইন্ডাকশন কয়েল বা ট্রাহ্মফরমারের আয়রণ কোরের সঙ্গে বে মোটা তার জড়ান থাকে ভাহাকে প্রাইমারী ওয়াইন্তিং বলা হয়।

### পাইরোমিটার (Pyrometer)

এই যন্ত্রের দ্বারা এগ্রুপ্ট টেম্পারেচার কিংবা খুব বেশী টেম্পারেচার মাণা হয় এবং যে জায়গায় খুব টেম্পারেচার হয়, সেই জায়গায় ব্যবহার হইয়া থাকে। 3000°F (1650°C) উদ্ধেব প্রমাণা বায়।

## বায়ুর টেম্পারেচার ( Atmospheric temperature )

সব সময় বায়ুমণ্ডলে একরকম টেম্পারেচার হয় না। আবহাওয়ার চাপ অফ্রায়ী বায়ুর টেম্পারেচার কম-বেশী হয়।

গড়ে ( Average ) :—(i) 26°C হইতে 29°C.

(ii) 80°F হইতে 90°F.

## বায়ু-চাপ-মাপক হন্ত্র বা ব্যারোমিটার (Barometer)

যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমওলের চাপ নিভূলি ও স্ক্রেভাবে মাপা যায় তাহাকে ব্যারোমিটার বলে। বার্নিয়ার ক্ষেপ দ্বারা পারদের উচ্চতা নির্ণয় করিলে বায়ুচাপ পাওয়া যায়।

ব্যারোমিটারে যে বার্নিয়ার ক্ষেল খাকে, পারদের স্থিরান্ধ 0'005 সে টিমিটার। মূল ক্ষেল ধরিতে হয় 76'4 সেটিমিটার। বার্নিয়ার নির্ণয় করিবার সময় 12 ঘর বার্নিয়ার ক্ষেলের নাগের সঙ্গে 0'005 গুণ করিতে হইবে।

বেমন: $-12 \times 0.005 = 0.06$  সেণ্টিমিটার। মূল স্কেলের সঙ্গে 0.06 যোগ করিতে হইবে। থেমন:-76.4 + 0.06 = 76.46 সেণ্টিমিটার ব্যারোমিটারের বায়চাপ।

বায়্চাপের মাপ হইতে আবহাওয়ার পৃথাভাদ নির্ণয় করা যায়। প্রাকৃতিক কারণে বায়্চাপের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। দেই পরিবর্তন ব্যারোমিটার শারা নির্ণয় করা যায়।

ষদি পারদ আন্তে আন্তে নামিতে থাকে তবে ব্ঝিতে হইবে শীঘ্রই বৃষ্টি হইতে পারে। বায়ুর সঙ্গে জলীয় বাষ্প থাকিলে বায়ুর চাপ কমিয়া যায়। সেই কারণেই বৃষ্টি হইতে পারে।

আর যদি হঠাৎ পারদ নামিয়া যায়, মনে করিতে হইবে চতুর্দিকের বায়্চাপ কমিয়া গিয়াছে। সেই রকম বায়্চাপের জায়গার পার্ধ হইতে উচ্চ চাপের বায়্ প্রবলবেগে আসিতে থাকে সেই কারণে ঝড় হইবার ধ্ব সম্ভাবনা।

#### বায়ুমণ্ডলের চাপ ( Atmospheric pressure )

সব সময় বায়ুমগুলে একরকম চাপ থাকে না। আবহাওয়া অনুষায়ী বায়ুমগুলের চাপ কম-বেশী হয়। নরম্যাল প্রেসার (Normal pressure) প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায়—14.7 পাউগু (7½ সের)।

বায়ুর চাপে 30 ইঞ্চি উচ্চে পারদকে ধরিয়া রাখিতে পারে। পারদ জল হইতে 13.6 গুণ ভারি। বায়ুর চাপে 34 ফুট উচ্চে জলকে ধরিয়া রাখিতে পারে।

বায়্মগুলের চাপ বা টরিদেলির পরীকা:—প্রায় এক মিটার লম্বা একম্ব থৈবালা একটি কাঁচের নলে পারদ পূর্ণ করিয়া খোলা ম্থটি আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধরিয়া নলটি পারদপূর্ণ পাত্রে উন্টাইয়া নলের মূথ হইতে আঙ্গুল সরাইয়া লইলে নলের পারদ কিছুটা নীচে নামিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। পারদের উপর বায়্মগুলের চাপ নলের ভিতরকার পারদকে উচ্চে ধরিয়া রাখিয়াছে। বায়্মগুলের উদ্ধুম্থা চাপ নলের ভিতরের পারদক্তভ্বের গুজন সমান হওয়ার দক্ষণ পারদক্তভ্ব নলের ভিতর দাঁডাইয়া থাকে।

মেটিক প্রণালী—43° অক্লাংশে (Latitude) 4°C উষ্ণতায় সমূদ্রভাটে এক বর্গ দেটিমিটার স্থানে প্রায়—1 কিলোগ্রাম = 76 সেটিমিটার অফ্ মারকারী।

বায়ুর চাপ 76 দেটিমিটার উচ্চে পারদকে ধরিয়া রাখিতে পারে। বায়ুর চাপ 10 মিটার উচ্চে জলকে ধরিয়া রাখিতে পারে।

#### বল-বিতা ( Mechanics )

যথন কোন পদার্থ সব সময়ের জন্ম একই জায়গায় থাকে এইরপ অবস্থাকে ছিতি (Rest) বলে। যথন কোন বন্ধ বা পদার্থ কোন নির্দিষ্ট স্থির বিন্দৃ হইতে সময়ের সঙ্গে নিজের স্থান ত্যাগ করে তাহাকে গতি (Motion) বলে। গতিশীল বন্ধর গতির পরিমাপের হারকে জ্রুতি (Speed) বলে। গতিশীল বন্ধর নির্দিষ্ট দূরত্ব ও পরিমাপকে বেগ (Velocity) বলে। প্রতি মিনিটে গতিশীল বন্ধর দৈখ্যপথকে জ্রুতির্মাপ বলাহয়। একক সময় এবং নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য পথকে বেগের মাপ বলাহয়। এই বেগের একক F.P.S. প্রণালীতে—1 ফুট-পাউণ্ড প্রতি সেকেণ্ডে বা মিনিটে।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে 4°C (39.2°F) গরমে জলের ঘনত্ব প্রতি ঘনফুটে বা কিউবিক ফুটে 62:43 পাউণ্ড, F.P.S. প্রণালীতে।

4°C (39·2°F) গরমে জলের ঘনত্ব প্রতি ঘন সেটিমিটারে বা কিউবিক সেটিমিটারে 1 গ্রাম, C.G.S. প্রণালীতে।

#### তুই প্রকার পদ্ধতির তফাৎ:-

1 ফুট = 30:48 সেন্টিমিটার বা 0:3048 মিটার।

100 দেটিমিটার বা 1 মিটার = 39.37 ইঞ্চি, 3.28 ফুট, 1.091 ইয়ার্ড বা গজ।

1 गाइन=1.61 किलागिणात ।

1000 মিটার বা 1 কিলোমিটার = 0·62 মাইল, 3280·84 ফিট।

100 किलाभिष्ठात = 62 मार्चन।

1 ইঞ্চি=2:54 সে**ন্টি**মিটার, 25:4 মিলিমিটার।

1 বর্গ সেটিমিটার = 0.155 বর্গ ইঞ্চি।

1 ঘন ফুট=28·31 লিটার।

1 লিটার = 1000 ঘন সেটিমিটার।

1 পাউভ=453.6 গ্রাম।

1 পাউও = 0.4536 কিলোগ্রাম।

1 কিলোগ্রাম=2.2 পাউও।

1 গ্ৰাম = 0 0022 পাউও।

# বল ( Force ) এবং বলের দৃষ্টান্ত ( Example of force )

কোন বস্তুকে কোন জ্বায়গায় রাখিলে নিজে নড়িতে পারে না এবং সচল বস্তু নিজে থামিতে পারে না। উক্ত বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করিলে চলিতে আরম্ভ করিবে অথবা থামিয়া ষাইবে। স্থির বস্তুর গতির উৎপত্তি এবং বেগের পরিবর্তন করিতে হইলে বল প্রয়োগ করিতে হয়। বল পাঁচ প্রকার। যথা:—

- (i) অভিকৰ্ষণ বা মহাকৰ্ম বল (Gravitational force)।
- (ii) অভিকেন্দ্ৰ বল (Centripetal force)।
- (iii) অপকেন্দ্র বল (Centrifugal force)।
- (iv) ঘৰ্ষণ বল (Frictional force)।
- (v) চৌষক বল (Magnetic force)।
- (i) পৃথিবী প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় কেন্দ্রের দিকে টানিয়া থাকে ভাছাকে
   অভিকর্ষণ বল বলে।
- (ii) এবং (iii) কেন্দ্র হইতে বুরাকারে ঘুরাইলে বাহিরের দিকে বে টান পড়ে তাহাকে অপকেন্দ্র বল বলে এবং কেন্দ্রের দিকের টানকে অভিকেন্দ্র বল বলে।

- (iv) তুইটি বস্তুর ঘর্ষণে যে গতির পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে ভাহাকে ঘর্ষণ বজাবলে।
  - (v) চৌমক লোহাকে টানিয়া থাকে বলিয়া চৌম্বক বল বলে।

#### সাইকেল (Cycle)

ক্যান্ধ শাক্ট ঘুরিয়া পর পর যে কাজ করে তাহাকে সাইকেল (cycle) বলে ( A series of events, operations)।

# সেণ্ট্রাল ইলেক্ট্রোড ( Central electrode) স্পার্কিং প্লাগের কেন্দ্রের দণ্ডকে সেণ্ট্রাল ইলেক্ট্রোড বলে। সিলিগুার ব্লক (Cylinder block)

বৃহৎ লৌহথণ্ড, ইহাতে একত্রে বা আলাদা আলাদাভাবে সিলিণ্ডার বোর ঢালাই করা থাকে। শীতল রাধিবার জন্ম জালের জ্যাকেট থাকে; বড় সিলিণ্ডার ব্রক হইলে জালের জ্যাকেটকে পরিষার করিবার জন্ম ইন্স্পেকশন প্লেট থাকে।

#### সিলিগুার বোর (Cylinder bore)

ষে গতের ভিতর পিটন ওঠ:-নামা করিয়া ইন্জিনের কার্যশক্তি উৎপন্ন করে তাহাকে দিলিগুার বোর বলে।

#### সেকেণ্ডারী ওয়াইণ্ডিং (Secondary winding)

প্রাইমারী তারের চেয়ে সরু, আয়রণ কোরে অনেক গুণ বেশী জড়ান থাকে, তাহাকে সেকেগুারী ওয়াইণ্ডিং বলে।

#### সেপারেটার (Separator)

ষে-কোন পদার্থের ছুইটিকে আলাদা করিয়া রাখার জন্ত যাঁহা রাখা হয় তাহাকে দেপারেটার বলে। যেমন, ব্যাটারীর দেলে কাঠ, রাবার, কাঁচ ইত্যাদির ছারা নিগেটিব ও পজেটিব প্লেটকে ভিন্ন রাথে, তাহাকে সেপারেটার বলে।

#### সাইলেন্সার (Silencer)

যাহার দারা ইন্জিনের এগ্জান্তের শব্দ কম করানো হয় তাহাকে সাইলেন্সার বলে। এগ্জান্ত গ্যাস ইহার মধ্য দিয়া বক্রগতিতে বাহির হইবার স্বায়ৰ শুক্ত ক্ষে ক্রমে হ্রাস পাইয়া থাকে।

# হাই-টেন্শন ( High-tension )

ম্যাগনেটো বা ব্যাটারী কয়েল সিষ্টেমে উৎপন্ধকত অধিক চাপের বিছাৎ বা তড়িংপ্রবাহকে হাই-ভোল্টেজ বা হাই-টেন্শন্ কারেণ্ট (বিছাৎ) বলে। কম ভোল্ট বিছাৎকে লো-টেন্শন্ কারেণ্ট বলে।

#### স্থপারচার্জার (Supercharger)

প্রেলারের সাহায্যে অধিক পরিমাণের এয়ার বা বায়ু ইন্জিনের কার্যকরী দিলিগুরে প্রবেশ করানকে স্থপারচার্জ (Supercharge) বলে।

থে পাম্পের সাহায্যে ইন্জিনের কার্যকরী সিলিগুরে এয়ারকে প্রবেশ করায় তাহাকে স্থপারচার্জার (Supercharger) বলে।

ইহা ছই প্রকারে চলে—মেকানিক্যাল ফোর্সে ও এগজ্ঞ গ্যাস প্রেসারে।
এগজ্ঞ গ্যাদের প্রেসারে চলে বলিয়া উহাকে টারবোচার্জার (Turbocharger) বলে। টারবোচার্জারে ডাইভিং ও সাক্শন ইম্পেলার থাকে।
এগ্জ্ঞ গ্যাদের প্রেসারে চালিত হইয়া সাক্শন ইম্পেলার এয়ারকে সাক্শন
করিয়া প্রেসারে ডেলিবারি করে। চাপযুক্ত এয়ার ইন্লেট মেনিফোল্ড ও
ইন্লেট বাল্ব্ হইয়া সিলিগুরে য়য়।

কোন কোন ইন্জিনে আরও অধিক পাওয়ার পাইবার জন্ত টারবোচার্জারের ডেলিবারি-এয়ার ক্লারে ঠাণ্ডা হইয়া দিলিগুরে যায়, ফলে সিলিগুরে এয়ারের ওক্ষন বাড়িয়া যাওয়ায় বেশী ফুয়েল অয়েল জালাইতে পারে।

বেশী উচ্চতায় এয়ার খুব হাল্কা ও চাপ কম বলিয়া সমুদ্রতটদেশ হইতে বেশী উচ্চতার জন্ম ইন্জিনের পাওয়ার লস্ হয় বা কমিয়া যায়। হাল্কা ও চাপ কম হওয়ার দক্ষণ ফুয়েল অয়েল সম্পূর্ণ জলিতে পারে না। বেশী উচ্চতায় পাওয়ারের তারতম্য না ঘটার জন্ম স্পারচার্জার ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

প্রতি 1000 ফুট উচ্চতার 🖟 পাউণ্ড ( 300 মিটারে প্রায় 226 গ্রাম ) চাপ কমিয়া যায় বলিয়া প্রায় 3 পারসেণ্ট ইন্জিনের পাওয়ার লন্ হয়।

#### ব্রিভীয় অধ্যায়

# ইন্জিনের কার্যসূত্র ( Definition of Engine )

#### 1. ইন্জিন কাহাকে বলে ?

ষে সকল যন্ত্র তৈল, জ্বল, বায়ু এবং কয়লার ছারা "**যান্ত্রিক শক্তি"** উৎপন্ন করিয়া চলিয়া থাকে তাহাকে **ইন জ্বিন** বলে।

ইন্জিন চলার প্রধান কারণ "শক্তি", ষে-কোন কার্য করিবার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। শক্তি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, যেমন:—

- (i) যান্ত্ৰিক শক্তি ( Mechanical energy )
- (ii) তাপ শক্তি ( Heat energy )
- (iii) আলোক শক্তি ( Light energy )
- (iv) বৈদ্যুতিক শক্তি (Electric energy)
  - (v) শব্দ শক্তি (Sound energy)
- (vi) গতি শক্তি ( Kinetic energy )
- (vii) স্থৈতিক শক্তি ! Potential energy )
- (viii) চৌমক শক্তি ( Magnetic energy )
  - (ix) রাসায়নিক শক্তি ( Chemical energy )

#### 2. ইন্জিন কত রকমের ?

- (1) বহিজ লন ইন্জিন (External combustion engine.), যেমন. বাষ্ণীয় ইন্জিন (Steam engine).
- (2) অন্তৰ্জন ইন্জিন (Internal combustion engine) বা মোটব' ইন্জিন (Motor engine).

# মোটর ইন্জিন ছই প্রকার

- (i) টু-ট্রোক সাইকেল ইন্জিন ( Two-stroke cycle engine )
- (ii) ফোর-ট্রোক সাইকেল ইন্ ভিনা Four stroke cycle engine)

# 3. ষ্টিম ইন্জিন কাহাকে বলে?

কোন নির্দিষ্ট জায়গায়, বয়লারে (Boiler) জালানীর ছারা জল হইতে ষ্টিম উৎপন্ন করিয়া ঐ উৎপন্ন ষ্টিম ছারা যে ইন্জিন চলে ভাহাকে ষ্টিম ইন্জিন বলে।

#### 4. মোটর ইন্জিন কাহাকে বলে ?

বে সকল ইন্জিনে, জালানী, ইন্জিনের সিলিগুারের ভিতর জালিয়া কার্যক্ষমতা উংপন্ন করে তাহাকে মোটর ইন্জিন বলে। যেমন: —কম্প্রেস্ভ হাওয়ার গরমে ফুয়েল অয়েলকে জালাইয়া এবং ইলেক্ট্রিক স্পার্ক বারা কম্প্রেস্ভ্ মিক্স্চারকে জালাইয়া কার্যক্ষমতা উৎপন্ন করিয়া মোটর ইন্জিন চলিয়া থাকে।

# 5 টু-ট্টোক ইন্জিন কাছাকে বলে ?

ক্র্যান্ধ শাফ টের এক ঘূর্ণনে 360°-র মধ্যে পিটন একবার উপরে ও একবার নীচে আসিয়া সম্পূর্ণ কার্য সমাধা করে ভাহাকে টু-ট্রোক ইন্জ্ঞিন বলে (প্রভ্যেক revolution-এ firing)।

# 6. কোর-ট্রোক ইণ্জিন কাহাকে বলে ?

ক্র্যান্ধ শাক্টের ছই ঘূর্ণনে 720°-র মধ্যে পিষ্টন ছইবার উপরে ও ছইবার নীচে আসিয়া সম্পূর্ণ কার্য সমাধা করে তাহাকে ফোর-ট্রোক ইন্জিন বলে প্রত্যেক ছই revolution-এ firing)।

- 7. টু-ট্রোক এবং কোর-ট্রোক ইন্জিন কত রকমের; এবং ইগ্নিশন কত রকমের ?
- (i) পেটোল ইন্জিন ( Petrol engine ) বা গ্যাসোলীন ইন্জিন ( Gasoline engine ), লো কম্প্ৰেশন ইলেক্ট্ৰিক ইগ্নিশন ( Low compression electric ignition )।
- (ii) দেমি-ভিজেল ইন্জিন (Semi-diesel engine) বা সারফেস ইগ্নিশন ইন্জিন (Surface ignition engine). মিভিয়াম কম্প্রেশন হট-বাল্ব ইগ্নিশন (Medium compression hot-bulb ignition)।
- (iii) ভিজেল ইন্জিন ( Diesel engine ) হাই কম্প্ৰেশন ইগ্নিশন ( High compression ignition )।

#### 8. পেট্রোল ইন্জিন কাহাকে বলে?

কম্প্রেশন প্রেশার কম, কারবারেটার হইতে পেট্রোল এবং হাওয়ার মিক্স্চার, সিলিপ্তারের ভিতর কম্প্রেশন করিয়া ইলেক্ট্রিক স্পার্ক ঘারা ভিজেল—2 মিক্স্চারকে জালাইয়া পাওয়ার বা শক্তি উৎপন্ন করিয়া চলে তাহাকে পেট্রেল ইনজিন বলে।

#### 9. সেমি-ডিজেল ইনজিন কাহাকে বলে ?

ভিজেল ইন্জিন হইতে কম্প্রেশন প্রেশার কম। বাহিরের হাওয়া সিলিগুরের ভিতর কম্প্রেশন করিয়া কম্প্রেশ্ড্ হাওয়ার টেম্পারেচার এবং হট্-বাল্বের টেম্পারেচারে ফুয়েল অয়েলকে জালাইয়া পাওয়ার বা শক্তি উৎপন্ন করিয়া চলে, তাহাকে সেমি-ডিজেল ইন্জিন বলে।

# 10. ডিজেল ইন্জিন কাহাকে বলে ?

কম্প্রেশন প্রেসার বেশী, বাহিরের হাওয়া সিলিগুরের ভিতর কম্প্রেশন করিয়া হাওয়াকে অত্যধিক উত্তপ্ত করে। ইন্জেকটার হইতে ফুয়েল অয়েলকে স্ক্র স্ক্র আকারে স্প্রে করাইয়া উত্তপ্ত হাওয়ার দারা ফুয়েল অয়েলকে জালাইয়া পাওয়ার বা শক্তি উৎপন্ন করিয়া চলে, তাহাকে ডিজেল ইনজিন বলে।

#### 11. ট্টোক কাহাকে বলে ?

পিষ্টন T.D.C. হইতে B.D.C. অথবা B.D.C. হইতে T.D.C. আদে বা যায়, তাহাকে ট্রোক বলে। প্রতি ট্রোক—180° অর্থাৎ অর্থপাক ( Half revolution )।

#### 12. সাইকেল কাহাকে বলে ?

ক্র্যাক্ষ শাফ্ট ঘুরিয়া পর পর যে কার্য করিয়া থাকে তাহাকে সাইকেল (Cycle) বলে। যেমন :—

- (i) সাক্শন ( Suction ), এয়ার বা মিক্স্চার ়া.
- (ii) কম্প্রেশন ( Compression ), এয়ার বা মিক্স্চার। (ইন্জেক্শন ( Injection ), ফুয়েল অয়েল।
- (iii) ইগ্নিশন ( Ignition ), আগুন বা ইলেক্ট্রিক স্পার্ক,ইগ্নিশন। (এক্স্পানসন (Expansion), ফায়ারিং বা পাওয়ার।

(iv) } (এগ্ ভাষ্ট ( Exhaust ), স্ক্যাবেন্জিং ( Scavenging )।

Note: —T.D.C. = টপ ভেড্ দেণ্টার বা উপর সীমা (Top dead centre)।

B. D.C. = বটম ডেড সেন্টার বা নীচুর দীমা (Bottom dead centre)।

13. কামনেটিক্ মোশন্ (Kinetic motion or rotational motion).

পিষ্টন হইতে গতি পাইয়া ক্র্যান্ধ শাফ্ট্কে গতি দান করিয়া এবং ফ্রাই-ছইলকে গতি দান করিয়া চলিতে থাকে, এইরূপ গতিকে কায়নেটিক্ মোশন্ বা রোটেশনাল মোশন্ বলে।

14. রেক্টিলিনিয়ার মোশন্ ( Rectilinear motion ).

সিলিগুারের ভিতর পিষ্টন সরলভাবে যাওয়া আসা করিয়া থাকে, তাহাকে রেক্টিলিনিয়ার মোশন্ বা রেসিপ্রকেটিং মোশন্ ( Reciprocating motion ) বলে।

- 15. টু-ট্রোক ইন্জিনের চারিটি কাজের পদ্ধতি কিরূপ ?
  - (i) স্যাবেন্জিং ( Scavenging )।
  - (ii) এয়ার কম্প্রেশন (Air compression )।
  - (iii) পাওয়ার ( Power )।
  - (iv) এগ জষ্ট (Exhaust)।

উপরি-উক্ত চারিটি কার্য স্থমস্থা করিয়া ধারাবাহিক কার্য করিয়া ইন্জিন চলিতে থাকে। কম্প্রেশন এবং পাওয়ার এই ছুইটি ষ্ট্রোকে পিষ্টন ছুইবার উঠা-নামা করিয়া চারিটি কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। যেমন:—

পাওয়ার ৻ট্রাক ঃ— দিলিগুারের ভিতর পিইনের উপর ফুয়েল জয়েল জালাইয় তাপশজির সাহায্যে এবং কানেকটিং রজের দ্বারা ক্র্যান্ধ শাক্ট্
T.D.C. হইতে B.D.C. যাইতে থাকে। পিইন এগ্জেই পোর্ট খুলিবার
পর বন্ধ না করা পর্যন্ত এগ্জেই ট্রোকের কার্য করিতে থাকে।

পিষ্টন ইন্লেট পোট খুলিবার পর বন্ধ না করা পর্যন্ত স্ক্যাবেন্জিং ট্রোকের কার্য করিতে থাকে।

- 16. কোর-প্রোক ডিজেল ইন্জিনের চারিটি থ্রোক কি এবং কি করিয়া কাজ করে ?
  - (i) সাক্শন ট্রোক ব্ল্যু এয়ার ইন্টেক ট্রোক (Suction stroke or air intake stroke)।
  - (ii) কম্পেন ষ্টোক ( Compression stroke )।
  - (iii) পাওয়ার বা এক্স্পানসন ট্রোক (Power or expansion stroke)।
  - (iv) এগ আই ট্রোক ( Exhaust stroke )।

সাকৃশন বা ইন্টেক :—পিষ্টন T.D.C. হইতে B.D.C.-এর দিকে আসিতে থাকে সেই সময় ইন্টেক বা ইন্লেট ভাল্ব ্ছারা সিলিগুারের ভিতর, বাহিরের হাওয়া বা মিক্স্চার প্রবেশ করিতে থাকে।

কম্থেশন ঃ—ক্যাৰ শাক্টের ছারা পিটন B.D.C. হইতে T.D.C.-এর দিকে যাইতে থাকে, ইন্লেট ও এগ্জ্ট ভাল্ব, বন্ধ থাকায় সিলিগুরের বায়্গুলিকে বা মিক্স্চারগুলিকে চাপিয়া কম্মস্ন চেম্বার নামক জায়গায় লইয়া আসে। সেই সময় হাওয়া বা মিক্স্চার চাপ পাইয়া অত্যন্ত গরম হয়। (হাওয়া 900°F to 1100°F, 480°C to 590°C; মিক্স্চার 150°F to 200°F, 65°C to 95°C)।

পাওয়ার ঃ—চাপযুক্ত হাওয়া বা মিক্স্চার অত্যন্ত গরম হওয়ায় সেই মৃহুর্তে ফুয়েল অয়েলকে অতি স্ক্র স্ক্র কণারূপে ইন্জেকটার হইতে স্প্রেল অয়েল জলিয়া বা ইলেক্ট্রিক স্পার্ক পাইয়া মিক্স্চার জলিয়া ভীষণ তাপ শক্তি (Heat energy) উৎপন্ন করে। সেই তাপ শক্তির দ্বারা পিষ্টন ধাকা পাইয়া কানেকটিং রড্ এবং ক্র্যান্ধ শাক্টের দ্বারা B.D.C.-এর দিকে আসিতে থাকে।

এগ জন্ত ঃ—ক্যাক শাক্টের দারা পিটন B.D.C.-তে যাইবার কিছু পূর্বেই এগ্জাই ভাল্ব খুলিয়া যায়। প্রজ্জলিত গ্যাদ ঐ ভাল্ব দারা বাহির হইতে থাকে। ক্যাক শাক্টের দারা পিটন B.D.C. পার হইয়া T.D.C.-এর দিকে যাইতে থাকে। এগ্জাই ভাল্ব বন্ধ না করা পর্যন্ত এগ্জাই ট্রোকের কার্য করিতে থাকে।

17. টু-ট্রোক এবং কোর-ট্রোক ডিজেল ইন্জিনের মধ্যে তফাৎ কি ?

টু-ট্রোক ডিজেল ইন্জিন :—ক্যান্ধ শাফ্টের এক ঘ্র্ণনে 360° পূর্ণ করিয়া কার্য সমাধা করে। সিলিগুর রকে এগ্ জ্বষ্ট এবং ইন্লেট পোর্ট থাকে। এয়ার স্ক্যাবেন্জ পাম্প ইন্লেট মেনিফোল্ডে হাওয়া জমা রাখে। ইন্লেট পোর্ট খুলিবার সঙ্গে প্রমার স্ক্যাবেন্জ পাম্পের প্রেসারে হাওয়া ইন্লেট পোর্ট হইয়া সিলিগুরের ভিতর যাইয়া পূর্ণ করিয়া থাকে।

কোর-ট্রোক ডিজেল ইন্জিন :—ক্যাহ শাফ্টের ছই ঘূর্ণনে 720° পূর্ণ করিয়া কার্য সমাধা করিয়া থাকে। সিলিতার হেছের সক্ষে



এগ্জট এবং ইন্লেট ভাল্ব্থাকে। পিটন সাক্ণন ট্রোকে বাহিরের হাওয়া ইন্লেট ভাল্ব্ হইয়া সিলিগুারের ভিতর পূর্ণ করিয়া থাকে।

18. টু-ট্রোক এবং কোর-ট্রোক কম্প্লিট কিট ইন্জিন দেখিয়া। চিনিবার উপায়।

টু-ট্রোক ডিজেল ইন্জিন ঃ—ইন্জিনের একই লাইনে সামনে অথবা পিছনে এয়ার স্থাবেন্জ পাম্পে, এয়ার স্থাবেন্জ পাম্পের সঙ্গে এয়ার ক্লিনার, সিলিগুার ব্লকের সঙ্গে এগ্জাই এবং ইন্লেট মেনিফোল্ড থাকে। ইন্লেট মেনিফোল্ড এয়ার স্থাবেন্জ পাম্পের সঙ্গে সংযোগ থাকে।

টু-ট্রোক জি. এম্. ইন্জিন ঃ— সিলিগুর হেডের সঙ্গে এগ্জট মেনিফোল্ড, সিলিগুর ব্লকের সঙ্গে ব্লোয়ার এবং ব্লোয়ারের সঙ্গে এয়ার ক্লিনার থাকে।

টু-স্ট্রোক সেমি-ডিজেল ইন্জিন : — সিলিগুর হেডের উপর হট্-বাল্ব, সিলিগুর ব্লকের সঙ্গে এগ্জট সাইলেন্সার এবং ক্র্যান্ক কেসের সঙ্গে এয়ার ইন্লেট নন্-রিটারনিং ভাল্ব,-এর কবার থাকে।

কোর-স্ট্রোক ভিজেল ইন্জিন ঃ— দিলিগুর হেডের সঙ্গে এগ্জেই এবং ইন্লেট মেনিফোল্ড, ইন্লেট মেনিফোল্ডের সঙ্গে এয়ার ক্লিনার থাকে, কোন কোন ইন্জিনে ইন্লেট মেনিফোল্ড থাকে না। প্রতিটি দিলিগুর হেডের সঙ্গে এয়ার ক্লিনার থাকে।

কোর-ঝ্রোক পেট্রোল ইন্জিনঃ—সিলিগুর হেডের সঙ্গে অথবা সিলিগুর হেডের নীচে ব্রকের সঙ্গে ইন্লেট এবং এগ্ জ্ঞান্ত মেনিফোল্ড, ইন্লেট মেনিফোল্ডের সঙ্গে কারবারেটার, কারবারেটারের সঙ্গে এয়ার ক্লিনার এবং তহুপরি ইলেক্ট্রিক্যাল স্পার্ক-এর বন্দোবস্ত থাকে।

টু-ট্রোক পেট্রোল ইন্জিল: — সিলিগুর রকের সঙ্গে নতুবা জ্যান্ধ কেসের সঙ্গে কারবারেটার, কারবারেটারের সঙ্গে এয়ার ক্লিনার, সিলিগুর রকের সঙ্গে এগ্জান্ত পাইপ এবং ততুপরি ইলেক্ট্রিক্যাল স্পার্ক-এর বন্দোবন্ত থাকে।

# 19. মোটর ইন্জিন কি করিয়া সাইকেল পূর্ণ করে ?

বিভিন্ন প্রকার ইন্জিনে এগ্জাই, ইন্লেট ও ফুরেল ভাল্ব্ এবং এগ্জাই ও ইন্লেট গোট ভিন্ন ভিন্ন ডিগ্রীতে থোলা হইয়া থাকে।

#### (i) কোর-ট্রোক ডিজেল ইন্জিন:-

ডাউন ট্রোকঃ— সিলিগুারের ভিতর পিইনের উপর পাওয়ার পাইয়া, পিইন, কানেকটিং রড এবং ক্র্যান্ধ শাফ্ট্ বারা T.D.C. হইতে B.D.C.-এর দিকে যায়, B.D.C.-তে যাইবার 40° হইতে 45° পূর্বে এগ্জন্ত ভাল্ব্ খোলা হইয়া এগ্জন্ত বাহির হইতে থাকে।

আপ ট্রোক :—ক্র্যান্ধ শাফ্টের দারা পিট্রন B.D.C. পার হইয়া T.D.C.-এর দিকে যায়, T.D.C.-তে যাইবার 10° হইতে 25° পূর্বে ইন্লেট ভালব থোলা হয়

ভাউন স্ট্রোক :— ক্র্যান্ধ শাষ্টের দারা পিইন T.D.C. পার হইরা B.D.C.-এর দিকে যায়, T.D.C. হইতে 10° হইতে 25° নীচে আদিবার পর এগ্জান্ত ভাল্ব্ বন্ধ হয়। পিইন বাহিরের হাওয়া সাক্শন করিয়া এয়ার ক্লিনার, ইন্লেট মেনিফোল্ড এবং ইন্লেট ভাল্বের রাজা দিয়া সিলিগুারের ভিতর পূর্ণ করে।

আপ ট্রোক :— ক্র্যান্ধ শাক্টের দ্বারা পিটন B.D.C. পার হইয়া T.D.C.-এর দিকে যায়, B.D.C. হইতে 20° হইতে 30° উপরে আদিবার পর ইন্লেট ভালব্ বন্ধ করিয়া হাওয়াকে কম্প্রেশন করিয়া পিটন T.D.C.-এর দিকে যায়। T.D.C.-তে যাইবার 10° হইতে 15° পূর্বে ইন্জেকটারের ফুরেল ভালব্ খোলা হইয়া ফুয়েল অয়েল স্প্রে হইতে থাকে এবং কম্প্রেসড্ হাওয়ার গরমে ফুয়েল অয়েল জালাইতে থাকে।

ডাউন ট্রোক :—ক্র্যান্ধ শাফ্টের দ্বারা পিটন T.D.C. পার হইয়া 5° হইতে 10° নীচে আসিবার পর ফুয়েল ভাল্ব্ বন্ধ হইয়া ফুয়েল ইন্জেকশন শেষ হইয়া সিলিগুরের ভিতর পাওয়ার পাইয়া চলিতে থাকে।

# (ii) টু-েপ্ট্রাক ডিজেল ইন্জিল :—

ডাউন স্থ্রোক ঃ—সিলিগুরের ভিতর পিষ্টনের উপর পাওয়ার পাইয়া, পিষ্টন, কানেকটিং রড্ এবং ক্র্যান্থ শাফ্টের ছারা T.D.C. হইডে B.D.C.-এর দিকে যায়। B.D.C.-তে যাইবার 60° হইডে 65° পূর্বে পিষ্টন এগ্ জ্ঞষ্ট পোর্ট খোলা করে এবং এগ্ জ্ঞষ্ট বাহির হইডে থাকে। B.D.C.-তে যাইবার 40° হইডে 45° পূর্বে পিষ্টন ইন্লেট পোর্ট খোলা করে। এয়ার স্থ্যাবেন্জ পাম্পের প্রেসারে ইন্লেট মেনিফোল্ড হইডে ইন্লেট পোর্ট হইয়া সিলিগুরের ভিতর যাইয়া হাওয়া পূর্ণ করিতে থাকে।

আপ ট্রোক:—ক্র্যান্ধ শাক্টের দ্বারা পিট্রন B.D.C. পার হইরা T.D.C.-এর দিকে যায়, B.D.C. হইতে 40° হইতে 45° উপরে আসিবার পর পিট্রন ইন্লেট পোর্ট বন্ধ করে। B.D.C. হইতে 60° হইতে 65° উপরে আসিবার পর পিট্রন এগ্জন্ত পোর্ট বন্ধ করিয়া কম্প্রেশন লইয়া T.D.C.-এর দিকে যায়। T.D.C.-তে যাইবার 10° হইতে 15° পূর্বে ফ্রেল ভাল্ব খোলা হইয়া ফুয়েল অয়েল স্প্রেল হৈতে থাকে এবং কম্প্রেস্ড্ হাওয়ার গরমে ফুয়েল অয়েল জালাইতে থাকে।

ডাউন ট্রোক :—ক্র্যাঙ্ক শাক্টের দ্বারা পিষ্টন T.D C. পার হইয়া 5° হইতে 10° নীচে আদিবার পর ফুয়েল ইন্জেকশন বন্ধ হইয়া দিলিগুরের ভিতর পাওয়ার পাইয়া চলিতে থাকে।

# (iii) টু-ট্রোক জি. এম ইন্জিন :—

প্রতিটি সিলিগুারের জন্ম ছুইটি করিয়া এগ্জন্ত ভালব্ এবং লায়নারের গায় এয়ার ইন্লেট পোর্ট থাকে।

ডাউন ট্রোক :— দিলিগুারের ভিতর পিইনের উপর পাওয়ার পাইয়া, পিইন, কানেকটিং রছ এবং ক্রান্ধ শাফ্টের দ্বারা T.D.C. হইতে B.D.C.-এর দিকে যায়, T.D.C. হইতে 90° হইতে 94° বা 86° হইতে 90° B.D.C.-তে যাইবার পূর্বে এগ্জ্ব ভাল্ব্ ত্ইটি খোলা হয় এবং এগ্জ্বই বাহির হইতে থাকে। B.D.C.-তে যাইবার 48° পূর্বে পিইন এয়ার ইন্লেট পোর্ট খোলা করে। সঙ্গে এয়ার বক্স হইতে ব্লোয়ার পাম্পের প্রেসারে হাওয়া এয়ার ইন্লেট পোর্ট হইয়া দিলিগুারের ভিতর যাইতে থাকে।

আপ ট্রেক — ক্রাছ শাক্টের দারা পিটন B.D.C. পার হইয়া T.D.C.-এর দিকে ধায়। B.D.C. হইতে 48° উপরে আসিবার পর পিটন এয়ার ইন্লেট পোর্ট বন্ধ করে। B.D.C. হইতে 70° উপরে আসিবার পর এগ্জান্ট ভাল্ব্ হুইটি বন্ধ করিয়া, কম্প্রেশন লইয়া পিটন T.D.C.-এর দিকে ধায়। T.D.C.-তে যাইবার 12° হইতে 17° পূর্বে ফ্রেল অয়েল ইন্জেকশন হইতে থাকে এবং কম্প্রেশ্ভ্ হাওয়ার গরমে ফ্রেল অয়েল জালাইতে থাকে। T.D.C.-তে যাইবার 2° হইতে 3° পূর্বে ফ্রেল ইন্জেকশন বন্ধ হইয়া সিলিগ্রারের ডিভের পাওয়ার পাইয়া চলিতে থাকে।

(iv) টু-ট্রোক সেমি-ডিজেল ইন্জিন : — ডাউন ট্রোক :—সিলিগুরের ভিতর পিষ্টনের উপর পাওয়ার পাইয়া, পিইন, কানেকটিং রছ এবং জ্যান্ধ শাফ্টের দ্বারা T.D.C. হইতে B.D.C.-এর দিকে যায়। সেই সময় জ্যান্ধ কেসের এয়ার ইন্লেট নন্-রিটারনিং ভাল্ব বন্ধ থাকে, জ্যান্ধ কেসের ভিতর হাওয়া কম্প্রেশন করিতে থাকে। B.D.C.-তে যাইবার 60° হইতে 65° পূর্বে পিইন এগ্ জ্বন্ট পোর্ট খোলা করে এবং এগ্ জ্বন্ট বাহির হইতে থাকে। B.D.C.-তে যাইবার 40° হইতে 45° পূর্বে পিইন এয়ার ইন্লেট পোর্ট খোলা করে, জ্যান্ধ কেসের কম্প্রেস্ভ হাওয়া ইন্লেট পোর্ট হইয়া সিলিগুরের ভিতর যাইতে থাকে।

আপ ট্রেক — জ্যাৰ শাফ্টের ঘারা পিটন B.D.C পার হইয়া T.D.C.-এর দিকে যায়। B.D.C. হইতে 40° হইতে 45° উপরে আদিবার পর পিটন এয়ার ইন্লেট পোর্ট বন্ধ করে। B.D.C. হইতে 60° হইতে 65° উপরে আদিবার পর পিটন এগ্রুম্ভ পোর্ট বন্ধ করিয়া, কম্প্রেশন লইয়া পিটন T.D.C.-এর দিকে যায়। জ্যার কেদের ব্যাক্রাম পাওয়ারে এয়ার ইন্লেট নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ থোলা হইয়া বাহিরের হাওয়া জ্যার্ম কেদের ভিতর লইতে থাকে। T.D.C.-তে যাইবার 30° হইতে 40° আগে ফ্রেল ভাল্ব্ থুলিয়া ফ্রেল অয়েল ইন্জেকশন হইতে থাকে; কম্প্রেস্ড্রার গরমে এবং হট্-ভাল্বের গরমে ফ্রেল অয়েল জলিতে থাকে।

ডাউন ঐ্রেক :— ক্র্যান্ধ শাফ্ট T.D.C. পার হইয়া 2° হইতে 3° নীচে আসিবার পর ফুয়েল ইন্জেকশন বন্ধ হইয়া সিলিগুারের ভিতর পাওয়ার পাইয়া পিটন চলিতে থাকে।

## (v) কোর-৫ট্রাক পেট্রোল ইন্জিন:-

ভাউন ষ্ট্রোক :— দিলিগুরের ভিতর পিইনের উপর পাওয়ার পাইয়া, পিষ্টন, কানেকটিং রড্ এবং ক্র্যান্ধ শাফ্টের দ্বারা T.D.C. হইতে B.D.C.- এর দিকে যায়। B.D.C.-তে যাইবার 40° হইতে 45° পূর্বে এগ্জপ্ট ভাল্ব্ থোলা হইয়া এগ্জপ্ট বাহির হইতে থাকে।

আপ ট্রোকঃ—ক্র্যান্ধ শাফ্টের দারা পিষ্টন B.D.C. পার হইয়া T.D.C.-এর দিকে যায়, T.D.C.-তে যাইবার 10° হইতে 15° পূর্বে ইন্লেট ভাল্ব থোলা হয়।

ডাউন ট্রোক :—ক্যান্ধ শাফ্টের দারা পিটন T.D.C. পার হইরা B.D.C.-এর দিকে বায়, T.D.C. হইতে 10° হইতে 15° নীচে আসিবার পর এগ্জন্ত ভালব্ বন্ধ হয়। পিটন কারবারেটার হইতে এয়ার এবং পেট্রোলের মিক্স্চার সাক্শন করিয়া ইন্লেট মেনিফোল্ড ও ইন্লেট ভাল্বের রাস্তা দিয়া দিলিগুারের ভিতর পূর্ণ করে।

আপ ট্রোক ঃ—ক্র্যাক শাফ্টের ছারা পিষ্টন B.D.C. পার হইয়া T.D.C.-এর দিকে যায়, B.D.C. হইতে 20° হইতে 30° উপরে আসিবার পর ইন্লেট ভাল্ব বন্ধ করিয়া মিক্স্চারকে কম্প্রেশন করিয়া পিষ্টন T.D.C.-এর দিকে যায়। T.D.C. যাইবার 5° হইতে 10° পূর্বে স্পার্কিং প্রাগ ইলেক্ট্রিক স্পার্ক ইগ্নিশন আরম্ভ করে।

ডাউন ট্রোক :—ক্র্যাঙ্ক শাফ্টের ছারা পিষ্টন T.D.C. পার হইয়া 2° হইতে 3° নীচে আসিবার পর ইলেক্ট্রিক স্পার্ক ইগ্নিশন বন্ধ হইয়া সিলিগুারের ডিতর পাওয়ার পাইয়া চলিতে থাকে।

# (vi) টু-ট্রোক পেট্রোল ইন্জিন :--

ভাউন ট্রোক ঃ— সিলিগুরের ভিতর পিইনের উপর পাওয়ার পাইয়া, পিইন, কানেকটিং রড্ এবং ক্র্যান্ধ শাফ্টের ছারা T.D.C. হইতে B.D.C.- এর দিকে যায়, সেই সময় ক্র্যান্ধ কেসের ইন্লেট নন্-রিটারনিং ভাল্ব বন্ধ থাকে, ক্র্যান্ধ কেসের ভিতর মিক্স্চার কম্প্রেশন করিতে থাকে। B.D.C.-তে যাইবার 40° হইতে 50° পূর্বে পিইন এগ্জ্বই পোর্ট খোলে এবং এগ্জ্বই বাহির হইতে থাকে। B.D.C.-তে যাইবার 30° হইতে 40° পূর্বে পিইন ইন্লেট পোর্ট খোলে। ক্র্যান্ধ কেসের কম্প্রেস্ড্ মিক্স্চার ইন্লেট পোর্ট হইয়া সিলিগুরের ভিতর যাইতে থাকে।

আপ ট্রোকঃ—ক্রান্ধ শাক্টের ছারা পিটন B.D.C. পার হইয়া T.D.C.-এর দিকে যায়। B.D.C. হইতে 30° হইতে 40° উপরে আসিবার পর পিটন ইন্লেট পোর্ট বন্ধ করে। B.D.C. হইতে 40° হইতে 50° উপরে আসিবার পর পিটন এগ্জ্ট পোর্ট বন্ধ করিয়া, কম্প্রেশন লইয়া পিটন T.D.C.-এর দিকে যায়। ক্র্যান্ধ কেদের ব্যাক্রাম পাওয়ারে ইন্লেট নন-রিটারনিং ভাল্ব খোলা হইয়া কারবারেটার হইতে এয়ার ও পেটোলের মিক্স্চার ক্র্যান্ধ কেসের ভিতর লইতে থাকে। T.D.C. যাইবার 5° হইতে 10° পূর্বে স্পার্কিং প্রাণ ইলেক্ট্রক স্পার্ক ইগ্নিশন আরম্ভ করে।


ক্যান্ধ শাক্টের দারা পিটন T.D.C. পার হইয়া 2° হইতে 3° নীচে মানিবার পর ইলেক্ট্রিক স্পার্ক ইগ্নিশন বন্ধ হইয়া দিলিগুারের ভিতর পাওয়ার পাইবা চলিতে থাকে।

# TYPES OF INTERNAL

ইন্জিনের নাম Name of opgine	সাইকেল বা ষ্ট্রোক Cycle or stroke	কন্প্রেশন প্রেদার Compression pressure	কম্প্রেশন টেম্পারেচার Compression temperature	ফায়ারিং টেম্পারেচার Firing temperature
ফুল ডিজেল Full diosel	টু-ষ্ট্রোক এবং ফোর-ষ্ট্রোক 2-Stroke, 4-Stroke	450 to 550 Lbs/ "  82 to 39Kg./cm."		2000°F to 2500°F. 1088°C to 1356°C
হট্-বাল্ব বা সেমি-ডিজেল ইন্জিন Hot-bulb or somi- diesel	টু-ট্রোক এবং ফোর-ষ্ট্রোক 2-Stroke, 4-Stroke	200 to 300 Lbs/ / " 14 – 21 Kg./cm."	400°F to 600°F 204°O to 315°O	2000°F to 2500°F. 1031°C to 1865°C
পেট্রোল Petrol	টু-ষ্ট্ৰোক এবং ফোর-ষ্ট্ৰোক 2-Stroke, 4-Stroke	80 to 90 Lbs/\( \begin{align*} '' & 4-stroke \\ \end{align*} 100 to 110 Lbs/\( \begin{align*} '' & 2-stroke \\ 7 to 77 Kg./cm.^2 & 2-stroke \end{align*}	150°F to 200°F 65°C to 93°C	
ডক্সফোর্ড অপোদ্ড পিষ্টন Doxford opposed piston	টু-স্ট্রোক 2-Stroke ছই পিষ্টন এক দিলিগুন্থের জগ্য Two piston in one cylinder	350 to 500 Lbs/□" 25 to 35Kg./cm.°	800°F to 1000°F 426°C to 537°C	2000°F to 2500°F. 1088°C to 1856°C

# **COMBUSTION ENGINES**


ফারারিং প্রেদার Firing pressure	এগ জন্ত টেম্পারেচার Exhaust temperature	এগ জন্ত বাহির হইবার প্রেদার Exhaust opening pressure	কিভাবে ফারারি হ <b>র</b> Method of firlng	কিভাবে ষ্টার্ট করা হর Method of starting	কিভাবে রিবারসিং হয় Method of reversing
500 to 703 Lbs/" 35 to 49 Kg/cm.2	300°F to 800°F 148°C to 426°C	40 to 42 Lbs/ \[ \]'' 2 8 to 3 Kg /cm.2	কম্প্রেশন হাওয়ার টেম্পারেচারে (900°Fto1100°F) কুয়েল অয়েলকে জালাইয়া ফায়ার হয়।	কম্প্রেস্ড, হাওয়ার দারা (250 to 400 Lbs/□") 18 to 28 Kg/cm.²	ভিন্ন ভিন্ন ক্লাচের বার। এবং ভিন্ন ভিন্ন এ্যাহেড, এ্যাস্টার্ণ ক্যানের বারা।
400 to 500 Lbs/ " 28 to 35 Kg./cm. <sup>2</sup>	250°F to - 500°F'. 120°C to 259°C	40 to 42 Lbs/\[ '' 28 to 3 Kg/cm."	কন্প্রেশন হাওয়ার টেম্পারেচারে এবং হট্-বাল্বের টেম্পারেচারে ফ্রেল অয়েলকে ফালাইয়া ফায়ার হয়।	কম্প্রেস্ড্ হাওয়ার দারা বা ফাণ্ডেলের দারা ইন্জিনকে ঘুবান হয়। কিন্ত তাহার পূর্বে রো ল্যাম্প দারা হট্- বাল্ব গ্রম করিতে হইবে।	রিবারসিং গিরার থারা এব এ্যাহেড, এাস্টার্ণ ক্যামের ঘারা।
150 to 300 Lbs/ " 11 to 21 Kg./cm. <sup>2</sup>	180°F to 250°F. 82°C to 120°C	30 to 35 Lbs/\_'' 21 to 2.45 Kg./cm 2	কণ্প্রেশন মিক্স্চারের উপর ইলেক্ট্রিক স্পার্ক দ্বারা।	ইলেক্ট্রিক স্টার্টার. মোটর এবং গ্রাণ্ডেলের দারা।	রিবারসিং ক্লাচের দারা।
500 to 700 Lbs/\_\'' 85 to 49 Kg./om.*	800°F to 850°F. 426°O to 458°C	30 to 40 Lbs/\_" 2.1 to 4 Kg./om.2	কন্প্রেশন হাওয়ার টেম্পারেচারে ফুয়েল অয়েলকে জ্বালাইয়া পাওয়ার পায়।	হাওয়ার দারা (400 to 600 Lbs/□")	ভিন্ন ভিন্ন এগহেড, এগদ্টার্ণ ক্যামের বারা।



No. 2 চিত্র। ফোর-ট্রোক ডিজেল ইন্জিনের কর্মপদ্ধতি (Cycle of 4-stroke diesel engine):

- (1) সাক্শন ঝ্রোকঃ—ইন্লেট ভাল্ব থোলা, পিইন ইন্লেট ভাল্বের রাস্তা দিয়া বাহিরের হাওয়া সিলিগুারের ভিতর লইতেছে।
- (2) কম্তেশন ট্রোকঃ —ইন্লেট এবং এগ্জট ভাল্ব বন্ধ, জাাক শাফ্টের ছারা পিটন B.D.C. পার হইয়া কম্প্রেশন লইয়া T.D.C.-এর দিকে যাইতেছে।
- (3) ফুরেল অমেল ইন্জেকশন এবং ইগ্নিশন :—ইন্জেকটার হইতে ফুয়েল অয়েল ল্পে হইয়া, কম্প্রেস্ড্ হাওয়ার টেপ্পারেচারে ফুয়েল অয়েলকে জালাইতেছে।
- (4) পাওয়ার বা এক্স্পানসন ট্রেক :—সিলিগুরের ভিতর পিইনের উপর পাওয়ার পাইয়া বা তাপ্শক্তির সাহায্যে কানেকটিং রভের ঘারা ক্যান্থ শাষ্ট T.D.C. হইতে B.D.C.-এর দিকে আদিতেছে।

- (5) পাওয়ার ট্রোক শেষ, এগ্জন্ত ট্রোক আরম্ভ :—এগ্রন্ত ভাল্ব নারা এগ্রন্ত গ্যাস বাহির হইয় ষাইতেছে।
- (6) এগ জন্ত ট্রোক : —ক্র্যান্ধ শাফ্টের ছারা পিটন B D.C. পার হইরা T.D.C.-এর দিকে যাইতেছে; এগ জন্ত গ্যাসকে বাহির করিয়া দিতেছে।




No. 3 চিত্র। টু-ট্রোক এয়ার স্ক্যাবেন্জ পাম্প ডিজেল ইন্জিনের কর্মপদ্ধতি (Cycle of 2-stroke air scavenge pump diesel engine):

- (1) কম্প্রেশন ট্রোকঃ—ক্রান্ধ শাফ্টের দারা পিইন B.D.C. পার হইয়া T.D.C.-এর দিকে যাইবার সময় পিইন ইন্লেট এবং এগ্জাই পোর্ট বন্ধ করিয়া হাওয়াকে কম্প্রেশন করিতেছে।
- 2) ইন্জেকশন এবং ইগ্নিশন ঃ—ইন্জেকটার হইতে ফুয়েল অয়েল শ্রে হইয়া কম্প্রেস্ড, হাওয়ার টেম্পারেচারে ফুয়েল অয়েলকে জালা ইতেছে।
  - (3) পাওয়ার বা এক্স্পানসন ট্রোক ঃ—দিলিভাবের ভিতর

পিষ্টনের উপর পাওয়ার পাইয়া বা তাপশক্তির সাহায্যে কানেকটিং রভের দারা ক্র্যান্ধ শাফ্ট T.D.C. হইতে B.D.C.-এর দিক যাইবার সময় এগ্জন্ত পোর্ট পোলা হইয়া এগ্জন্ত গ্যাস বাহির হইতেছে।

- (4) **স্প্যাবেন্জ ট্রোক ঃ—ইন্লেট** পোর্ট থুলিবার সঙ্গে এয়ার স্থাবেন্জ পাম্পের প্রেসারে ইন্লেট মেনিফোল্ড হইতে এয়ার, ইন্লেট পোর্ট হইয়া সিলিগুরের ভিতর যাইয়া বাকি এগ্জান্ট স্যাসকে ঠেলিয়া বাহির করিতেছে।
- (5) এগ্ জন্ত গ্যাদ পরিষ্কার হইয়া দিলিগুারে প্রয়োজনমত ফ্রেদ এয়ার পূর্ব হইয়া পিটন B.D.C.-তে আছে।
- (6) ক্র্যান্ধ শাফ্টের দারা পিইন B.D.C. পার হইয়া ইন্লেট পোট বন্ধ করিয়া, এগ্জন্ত গোট বন্ধ করিতে যাইতেছে এবং পুনরায় কম্প্রেশনের জন্ত তৈয়ারী হইতেছে।




No. 4 চিত্ৰ। টু-ট্টোক জি. এম ইন্জিনের কর্মপদ্ধতি (Cycle of 2-stroke G.M. engine):

A=বাষু (হাওয়া); B & C=রোটার লোব ক্লিয়ারেন্স (Rotar lobe clearance)।

- (1) ইন্লেট পোর্ট খোলা হইয়া ব্লোয়ার-এর হাওয়া এয়ার বক্স বা চেম্বার হইতে পোর্ট মারা সিলিগুারের ভিতর যাইতেছে এবং বাকি এগ্জুট গ্যাস পরিষ্কার করিতেছে।
- (2) ক্র্যান্ধ শাফ্টের দারা পিইন B.D.C. পার হইয়া ইন্লেট পোর্ট এবং এগ্জান্ত বন্ধ করিয়া সিলিগুারের ভিতর হাওয়াকে কমপ্রেশন করিয়া T.D.C.-এর দিকে যাইতেছে।
- (3) কম্প্রেস্ড্ হাওয়ার উপর ফুয়েল ইন্জেকশন হইয়া হাওয়ার অত্যধিক গরমে ফুয়েল অয়েলকে জালাইয়া পাওয়ার পাইতেছে।
- (4) সিলিগুারের ভিতর পিষ্টনের উপর পাওয়ারের ধাক্কায় কানেকটিং রডের দ্বারা ক্র্যান্ধ শাফ্ট T.D.C. হইতে B.D.C.-এর দিকে যাইবার সময় এগ্জন্ট ভাল্ব থোলা হইয়া এগ্জন্ট গ্যাস বাহির হইতেছে।

#### 2. রোটার ক্লিয়ারেন্স ( No. 4 চিত্র )।

কবার ফেসিং ক্রিয়ারেন্স	রোটার লো	ব ক্লিয়ারেন্স	সাকশন সাইড ক্লিয়ারে <del>স</del>	ডেলিবারি সাইড ক্লিয়ারেন্স
7" to 9"	<sup>2"</sup> to <sup>6"</sup> 1000	C 1000 to 16" 1000	14" to 16"	4" to 6" 1000




No. 5 চিত্র। কোর-স্ট্রোক পেট্রোল বা অটো-সাইকেল ইন্জিনের কর্মপদ্ধতি (Cycle of 4-stroke petrol or Auto-cycle engine):

(1) সাকশন ট্রোক :—ব্যাক্রাম পাওয়ারে কারবারেটার হইতে মিকস্চার, ইন্লেট ভাল্বের রাজা দিয়া সিলিগুরের ভিতর লইতেছে।

(2) কম্প্রেশন ট্রোকঃ—ক্যান্ধ শাফ্টের নারা পিইন B.D.C. পার হুইয়া কমপ্রেশন করিয়া T.D.C.-এর দিকে যাইতেছে।

(3) এক সুপানসন ট্রোক :-- সিলিভারের ভিতর পিইনের উপর কম্পেস্ড মিক্স্চারকে ইলেক্ট্রিক স্পার্ক বারা জালাইয়া তাপশক্তির সাহায্যে কানেকটিং রডের দারা ক্র্যান্ক শাফ্ট্ T.D.C. হইতে B.D.C.-এর দিকে আসিতেছে।

(4) এগ জন্ত ট্রোক :--ক্যাক শাফ্টের ধারা পিইন B.D.C. পার হইয় T.D.C.-এর দিকে যাইতেছে এবং এগ জ্ঞ গ্যাসকে বাহির করিয়া দিতেছে।



No. 6 চিত্র। টু-ট্রোক পেট্রোল ইন্জিনের কর্মপদ্ধতি (Cycle of 2-stroke petrol engine): B—সিলিভার ব্লক (Cylinder block)

A—সিলিণ্ডার কবার (Cylinder cover)

O—বিৰেল টাইপ পিষ্টন (Bevel type piston)

E—এগ জন্ত পোর্ট (Exhaust port) D—ইনলেট পোর্ট (Inlet port) G-কানেকটিং রড (Connecting rod)

F—গভন পিন (Gudgeon pin)

H-- ক্ৰান্ক জারনাল ( মেইন বিয়ারিং ফিট্ করিবার জারগা ) ( Crauk journal )

J—ক্ৰান্ধ পিন ( বিগ**্এণ্ড বিয়ারিং ফিট**্করিবার জায়গা ) ( Crank pin )

K – সাক্শন নন্-রিটারনিং ভাল্ব ( Suction non-returning valve )

L-কারবারেটার (Carburetter)


Note :- তিনটি কম্প্রেশন বিং, জবেল ক্ল্যাপার বিং থাকে না।

- No. 1. স্ক্যাবেন্জিং ট্রোক ঃ—পিটন ইন্লেট পোর্ট ধুলিয়া ক্র্যান্থ শাক্ট্ বিফোর ( আগে ) B.D.C-তে আছে। পোর্ট খোলা হইবার সন্দে সন্দে ক্র্যান্থ চেম্বারের কম্প্রেস্ড্ মিক্স্চার ইন্লেট পোর্ট খারা ( D ) সিলিগুরের ভিতর বাইবার সময় বিবেল টাইপ পিটনে (C) ধাকা খাইয়৷ উপরের দিকে বাইভেছে ( এ্যারো মার্ক )। সেইকারণে এগ্ জ্লষ্ট পোর্ট খারা বাহিরে বাইতে পারে না।
- No. 2. কম্প্রেশন ট্রোক বা আপ ট্রোকঃ—ক্যান্ধ শাষ্ট্ B.D.C. পাস্ বা পার হইয়া পিটন T.D.C.-এর দিকে যাইবার সময়, ইন্লেট পোর্ট (D) বন্ধ করিয়া এবং এগ্জন্ট পোর্ট (E) বন্ধ করিয়া T.D.C.-এর দিকে কম্প্রেশনের জন্ত বাইতেছে। সেই সময় ক্র্যান্ধ কেসের ভিতর ব্যাক্ষাম হইয়া সাক্শন নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ (K) খুলিয়া কারবারেটার (L) হইডে এয়ার এবং পেট্রোলের মিক্স্চার ক্যান্ধ কেসের ভিতর লইতেছে।
- No. 3. পাওয়ার ঝ্রোক বা ডাউন ঝ্রোক ঃ—ম্পার্কিং প্লাগ হইতে ইলেক্ট্রিক ম্পার্ক পাইয়া কম্প্রেসড মিক্স্চার জালাইয়া পাওয়ারের প্রেসারে কানেকটিং রডের ছারা ক্র্যান্ধ শাফ্ট T.D.C. হইতে B.D.C.-এর দিকে যাইতেছে (Expansion of exploded gases above piston) সেই সময় সাক্শন নন্-রিটারনিং ভাল্ব (K) বন্ধ হইয়া ক্র্যান্ধ কেসের ভিতর হাওয়া এবং পেট্রোলের মিক্স্চার কম্প্রেশন করে (কম্প্রেশন প্রেসার 1 to 3 পাউও পার স্বোয়ার ইঞ্চ)।
- No. 4. এগ্জন্ট ট্রোক :—পিটন এগ্জন্ট পোর্ট (E) খোলা করিয়া ক্র্যান্থ শাফ্ট বিফোর B.D.C. আছে। পোর্ট খোলা হইবার সঙ্গে সিলিগুরের ভিতরকার এগ্জন্ট বা জ্ঞলন গ্যাস এগ্জন্ট পোর্ট (E) খারা সিলিগুরের ভিতর হইতে বাহিরে যাইতেছে (1 to 4, No. 6 চিত্র)।

No. 7 চিত্র ৷ কোর-প্রোক ডিজেল ইন্জিনের ভাল্ব্ টাইমিং (Valve timing for 4-stroke cycle diesel engine)

A. সাক্শন ট্রোক বা ইন্টেক ট্রোক। 10° T.D.C.-এর দিকে ষাইবার আগে ইন্লেট ভাল্ব ্থোলা হইয়া 20° B.D.C. পার হইয়া উপরে আসার পর ইন্লেট ভাল্ব ্বন্ধ হয়।

- B. কম্প্রেশন ট্রোক।
- C. फूरवन हेन्स्क्रक्मन। 15° T.D.C.-এর দিকে বাইবার আগে ফুবেল



ইন্জেকশন আরম্ভ হইয়া 10° T.D.C. পার হইয়া নীচে আসার পর ফুয়েল ইনজেকশন বন্ধ হয়।

D. পাওয়ার বা এক্স্পানসন ট্রোক। 40° B.D.C.-এর দিকে যাইবার পূর্বে এগ্জাই ভাল্ব থোলা হয়। 10° T.D.C. পার হইয়ানীচে আসার পর এগ্জাই ভাল্ব বন্ধ হয়।

ওবার-ল্যা**ণ** পীরিয়ড ( ইন্লেট

ৰ এগ্ৰন্থ ভাল্ব্ একদৰে খোলা ) •••

সাক্শন খ্রোকের সময় · · · · এগ্রন্থ ট্রাকের সময় · · ·


फ्रायन **टेन्टकक्षन** এवर टेग्निगटनत সময

 $10^{\circ} + 10^{\circ} = 20^{\circ}$ 

 $180^{\circ} + 10^{\circ} + 20^{\circ} = 210^{\circ}$ 

 $180^{\circ} + 40^{\circ} + 10^{\circ} = 230^{\circ}$ 

 $15^{\circ} + 10^{\circ} = 25^{\circ}$ 



No. 8 চিত্র। টু-ট্রোক জি. এম. হন্জিনের ভাল্ব্ টাইমিং (Valve timing for 2-stroke cycle G. M. engine)


A. পাওয়ার ট্রোক। B. এগুলাই ট্রোক।

90° T.D.C. পার হইয়া নীচে আসার পর এগ্রুট ভাল্ব খোলা হয়। 70° B.D.C. পার হইয়া উপরে আসার পর এগ রুট ভালব বন্ধ হয়।

- C. স্থাবেন্স ট্রোক।
  - 48° B.D.C. ষাইবার পূর্বে ব্লোয়ার পোর্ট খোলা হয়।
    48° B.D.C. পার হইয়া উপরে আদার পর ব্লোয়ার পোর্ট বন্ধ হয়।
- D. কমপ্রেশন ষ্ট্রোক।
- E. ফুয়েল ইন্জেকশন।

12° T.D.C.- এর দিকে মাইবার পূর্বে ফুয়েল ইন্জেকণন আরম্ভ হয়।
2° T.D.C.- এর দিকে ষাইবার পূর্বে ফুয়েল ইন্জেকণন বন্ধ হয়।

এগ্জান্ত ট্রোকের সময় ··· ··· 90°+70°=160°
স্থাবেন্জ ট্রোকের সময় ··· ··· 48°+48°=96°
ফ্রেল ইন্জেকশন এবং ইগ্নিশনের সময় ··· ··· 12°-2°=10°




- No. 9 চিত্ৰ। টু-ট্টোক সেমি-ডিজেল ইন্জিন (হট্ বাল্ব সিষ্টেম) (2-stroke cycle semi-diesel engine or hot bulb engine)
  - A. পাওয়ার ষ্টোক।
  - B. এগ্জ টেরাক।
  - 60° B.D.C.-এর দিকে যাইবার পূর্বে এগ্ ব্রুষ্ট পোর্ট খোলা হয়।
  - 60° B.D.C. পার হইয়া উপরে আদার পর এগ্রুষ্ট পোর্ট বন্ধ হয়।
  - C. क्यार्यन्य (ड्रोक।
  - 40° B.D.C. যাইবার পূর্বে ইন্লেট পোর্ট বোলা হয়।
  - 40° B.D.C. भात रहेशा छेभरत जानाव भन देनला लागे वह रह।

- D. কমপ্রেশন ট্রোক।
- E. ফুয়েল ইনজেকশন।

30°—40° T.D.C. বাইবার আগে ফ্রেল ইন্জেকশন আরম্ভ হয়।
2°—3° পার হইয়া নীচে আসার পর ফ্রেল ইন্জেকশন বন্ধ হয়।
এগ্ জট ট্রোকের সময় ········60° + 60° = 120°
ফ্রোবেন্জ ট্রোকের সময় ········40° + 40° = 80°
ফ্রেল ইন্জেকশন এবং ইগ্নিশনের সময় ·······30° + 3° = 33°
40° + 2° = 42°

Note:—কম ডিগ্রীতে আরম্ভ হইলে বেশী ডিগ্রীতে শেষ হইবে। বেশী ডিগ্রীতে আরম্ভ হইলে কম ডিগ্রীতে শেষ হইবে।



No 10 চিত্র। স্ক্যাবেন্জ এয়ার পাম্প, টু-ট্রোক ডিজেল ইন্জিনের জন্য (Scavenge air pump for 2-stroke cycle diesel engine)

- A. এয়ার ইনলেট ( এাটমস্ফেয়ারিক ) ( Air inlet )
- B.B. এরার সাকশন নন-রিটারনিং ভাল ব ( Air suction non-returning valve )
- C.C. এয়ার ডেলিবারি নন-রিটারনিং ভাল ব ( Air delivery non-returning valve )
- D. এয়ার আউটলেট গ্যাসেজ ( Air outlet passage )
- E. ইন্লেট মেনিকোল্ড (প্রেসার 2 to 4 পাউত্ত পার ক্ষোরার ইঞ্চ) (0.14 to 0.28 কিলোগ্রাম পার সেন্টিমিটার ক্ষোরার) (Inlet manifold.)
- F. পিষ্টন ( Piston )
- G. পিষ্টৰ রড (Piston rod)

भाषात्रन काम वा ज्यान् (जिल्हा (General cam or valve setting)

क्रुत	क्रुत्यत काम्ब	इन्ति	हेन्त्नि डान्त	জ জ জ	धर्फ छान्त्	এয়ার স্থা	धन्नात्र होतिः टाल्व	क्रम्त्वाहे १भाष्टे	त्थार्ड	এগ্ৰু	এগ্জ্ঞ পোৰ্ট
त्याचा	15	.ब्रांग		(ब्रांज	ig-	अवि	15°	ंबाना	16- 10-	(बाबा	ig∓ RV
r to 20° B. T.C.	6° to 10°	10° to 30° B.T.C.	20° to 40°	40° to 45° B B.C.	10° to 30° A.T.C.	5° to 15° A.T.C.	10° to 30° 5° to 10° 10° to 30° 20° to 40° 40° to 45° 10° to 30° 5° to 15° 100° to 120° 40° to 45° 40° to 45° 60° to 65° 60° to 65° 80° 80° 80° to 65° 80° 80° to 65° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80	40° to 45° B.B.C.	40° to 45° A.B.C.	50° to 65° B.B.C.	60°to6t° A.B.C.

Note: B.T.C.—বিকোর টণ সেকীর ( Before top centre )

A.T.C—আদটার টপ সেণ্টার ( After top centre ) B.B.C.—বিদোর বটম সেন্টার ( Before bottom centre )

A.B.C.— আঞ্চীর বট্য নেজীর ( After bottom centre.)

# ইন্জিন বেশী গরম হইলে কি করিতে হুইবে ?

প্রথমে ইন্জিনের স্পাভ কম করিয়া দেখিতে ছইবে, টেম্পারেচার বা গ্রম কম হয় কিনা। টেম্পারেচার বা গ্রম কম হইলে, কম স্পীতে ইন্জিনকে আত্তে আতে কাজ চালাইবার মত চালাইয়া, সময় মত গ্রম হয় কেন চেক্ করিতে হইবে।

ষদি টেম্পারেচার না কমে মাটারকে ইন্করম করিয়া বা সংবাদ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইন্জিনকে বন্ধ করিয়া জ্যান্ধ করাইতে হইবে (ইন্জিনকে ঘুরাইতে হইবে) এবং লুব্রিকেটিং ছাণ্ড পাম্প থাকিলে প্রাইমীং করিতে হইবে (প্রায় 20 হইতে 25 মিনিট পর্যন্ত)।

ঠাণ্ডা ছইবার পর জ্যান্ধ চেম্বারের ইন্স্পেকশন ডোর খুলিয়া ইন্জিন কম ছইতে উপরে আদিতে হইবে। কারণ:—দেই সময় ইন্জিন কমে থাকিলে জ্যান্ধ কেসের গ্যাস বাহির ছইয়া অক্সিজেন চলাচলে বিদ্ন করিবে হাহার ফলে জ্ঞানশূভ হইয়া জীবনাশকা হইতে পারে। প্রায় 20 হইতে 30 মিনিট পর ইন্জিন কমে গ্যাস না থাকিলে, চেক্ করিতে বা দেখিতে হইবে কেন ইন্জিন গরম চলিতেচে।

#### চেকিং:---

- (i) ওয়াটার জ্যাকেট এবং ওয়াটার লাইন।
- (ii) বিয়ারিং-এর উপর হাত রাখিয়া টেম্পারেচার।
- (i ii) লুব্রিকেটিং লাইন, পাষ্প ষ্ট্রেনার হইতে বিয়ারিং।
- (iv) ইন্জিন ঘুরাইয়া পিটন T. D. C.-তে রাথিয়া লায়নারে কোন প্রকার দাগ হইয়াছে কিনা এবং লায়নারের উপর হাত রাথিয়া টেম্পারেচার।
- (v) পিটন B. D. C.-তে রাখিয়া, পিটনে কোন প্রকার দাগ হইয়াছে কিনা এবং পিটনের উপর হাত রাখিয়া টেম্পারেচার।

#### ভূভীয় অধ্যায়

# ডিজেল ইন্জিনের দোষক্রটি


## 1. ডিজেল ইন্জিন কি ?

হাই কম্প্রেশন-ইগ্নিশন ইন্টারস্থাল কম্বাস্সন ইন্জিন। সিলিগুরের ভিতর ভর্ হাওয়াকে কম্প্রেশন করিয়া অত্যধিক উত্তাপ স্টি করিয়া থাকে। হাইস্পীড ডিজেল অয়েল ( H. S. D. oil ) নামে একপ্রকার লো-গ্রেড ক্রেল অয়েলকে জালাইয়া তাপশক্তি (Heat energy ) উৎপন্ন করিয়া চলে।

#### 2. ডিজেল সাইকেল কাছাকে বলে?


ক্র্যান্ধ শাফ্ট্ ঘুরিয়া সিলিগুারের ভিতর ডিজেল ইন্জিনের জ্বন্ত পর পর বে কাজ করিয়া থাকে তাহাকে ডিজেল সাইকেল বলে।

- ষথা:--(i) এয়ার সাক্শন।
  - (ii) এয়ার কম্প্রেশন।
  - (iii) ফুরেল ইনজেকশন।
  - (iv) ফুয়েল ইগ্নিশন।
  - (v) পাওয়ার বা একস্পান্সন।
  - (vi) এগ্জাই।
- 3. ডিজেল ইন্জিন কত রকমের ?
- (i) ফোর-ট্রোক ডিজেল ইনজিন ( Four-stroke diesel engine )
- (ii) টু-ষ্ট্ৰোক ডিজেল ইন্জিন (Two-stroke diesel engine)
- 4. ডিজেল ইন্জিন চলিতে কি কি প্রয়োজন ?
- (i) বায়ু বা হাওয়া (কম্প্রেশন )।
- (ii) ফুমুলে অমুলে (ইন্জেকশন)।
- (iii) লুব্রিকেটিং অয়েল ( লুব্রিকেশন )।
- (iv) জল বা পানী ( কুলিং )।
- 5. ডিজেল ইন্জিন কড প্রকারে ষ্টার্ট হয় ?
- (i) কম্প্রেস্ড এয়ার দারা (Compressed air starting)
- (ii) ইলেক্ট্ৰিক্ টাৰ্টার মোটর বারা (Electric starter motor)
- (iii) ছাতেল বারা ( Handle starting )।
- (iv) अक्जिनियात्री देन्जिन पाता ( Auxiliary engine starting )




No. 11 চিত্র। ডিজেল ইন্জিনের পার্টস্ (Parts of diesel engine)

```
A-সিলিভার লায়নার (Cylinder liner )
B-সিলিগুার হেড (Oylinder head)
O-शिहन ( Piston )
D-সিলিঙার বুক ( Cylinder block )
E-ক্ৰাৰ শাক্ট ( Crank shaft')
F--- क्यांक अरबन ( Crank web )
G-ক্ৰান্থ পিন এবং বিগএও বিয়ারিং ( Crank pin and bigend bearing )
H-কানেকটিং রড ( Connecting rod )
J--রোলার এবং পিষ্টন ( Roller and piston )
K--- 本川平 ( Cam )
K1--পশ রড ( Push rod )
L-ইনলেট ভাল্ব (Inlet valve)
L1—এগ জটু ভালৰ (Exhaust valve)
M—ক্যাস্সন চেয়ার ( Combustion chamber )
N-রকার আর্ম ( Rocker arm )
P-ইন্জেকটার (Injector)
R-ভাল্ব ্শ্ৰিং ( Valve spring )
B-পিষ্টন পিন ( Piston pin )
T...(বড ্মেট ( Bed plate )
```



# No. 12 চিত্র। মেইন প্রাটিং ভাল্ব বা জ্যাকেট ভাল্ব ( Main starting valve or jacket valve )

- A—টার্টিং এয়ার বট্ল হইতে হাওয়া আদিবার পাইপ (Air pipe from the starting air bottle)
- B-মেইন ট্রাটি: ভাল্ব ( Main starting valve )
- D মেইন ষ্টাৰ্টিং ভাল্ব ্শ্পিং (Main starting valve spring)
- E—মেইন টাটিং পাইপ লাইনে হাওয়া যাইবার পাইপ্ (Air pipe to main starting pipe line)
- F—বেইন ট্রাটি: পাইপ লাইনে হাওয়া যাইবার রাস্তা (Air passage to main starting pipe line)
- H-মেইন ষ্টাৰ্টিং ভালৰ অপাৰেটিং লিবার ( Main starting valve operating lever )
- M-কন্তোসভ এরার ইন্লেট নিপেল ( Compresse i air inlet nipple )
- N-aib (Nut)



No. 13 চিত্র। এয়ার ডিষ্ট্রিবিউটারের সঙ্গে ষ্টার্টিং এয়ার কন্ট্রোল শ্লাইড ভাল্ব (Starting air control slide valve with air distributor); এম, এ, এন, (M.A.N.) ইন্জিনের এয়ার ডিষ্ট্রিবিউটিং সিষ্টেম (Air distributing system of M.A.N. ENGINE)

A—কন্ট্রোল লাইড ভাল্বে কম্প্রেসড্হাওয়া দিবার প্যাসেজ ( Compressed air passage to control slide valve )

B-কন্ট্রোল লাইড ভাল্ব ( Control slide valve )

0 - কন্টোল লাইড ভাল্ব (রিটারনার প্রি: ( Control slide valve returner spring )


D-এয়ার পাইলটিং পাইপ ( Air piloting pipe)

E-ৰ্ট্লের কম্প্রেন্ড, হাওয়া মেইন পাইপ হইয়া এয়ার ডিট্টিবিউটারে আদিবার পাইপ (Pipe leading compressed air from starting air bottle to air distributor through main air pipe)

K-এয়ার ডিপ্রিবিউটিং ক্যাম ( Air distributing cam)

M — কন্ট্রোল লাইড ্ভাল্বে কম্প্রেদ্ড এরার বাইবার রাস্তা (Compressed air passage to control slide valve)

# फिल्म इन्बित्न लायकि



No. 13A চিত্র। এয়ার ডিষ্ট্রিবিউটারের সঙ্গে ষ্টার্টিং কন্ট্রোল শ্লাইড্ভাল্ব্ (Starting air-control slide valve)

A.B.C,D,E No. II, No. 13A চিত্র দেখুন।


F - कााम नाक है ( Cam shaft )

H -ক্যাম শাফ্ টু পিৰিয়ান ( Cam shaft pinion )

K - No. II, No. 13 हिन्द (नश्ना

L - বাই-পান পানেজ (By-pass passage)

N-अन्नान পाইलिटिः পाইপে হাওয়া যাইবান बाला ( Air passage to air piloting pipe )



# No. 14 চিত্র। এয়ার ষ্টার্টিং ভালব (Air starting valve)

A – পাইলটি: এয়ার এাাড মিশন পাইপ ( Piloting air admission pipe )

B –কনটোল পিষ্টন ক্যাপ (Control piston cap)

D-ট্রাটিং ভালুব ্কন্ট্রাল পিষ্টন ( Starting valve control piston)

 $\mathbf{E}$  –রিটেইনার স্থিং ( Retainer spring )

F—বাই-পান পাাসেজ (By-pass-passage)

H—স্থাৰ্টিং ভাল্ব ্শ্প্ৰিং ( Starting valve spring )

·K—স্থাটিং ভাল্ৰ ( Starting valve )

L-স্থার্টিং এয়ার এয়াড মিশন প্যাদেজ (Starting air admission passage )

M-মেইন স্থাটিং পাইপ (Main starting pipe)

N —সিলিগুার হেড ( Oylinder head )

P—দিলিগুার হেডে ওয়াটার জ্যাকেট (Water jacket in cylinder head)

# 6. কম্প্রেস্ড্ এয়ার দারা কি করিয়া ষ্টার্ট হয় ?

ইন্জিন টার্ট করিবার পূর্বে প্রত্যেক ইন্জিন চালককে খুব দাবধানতা সহকারে সব কিছু দেখিয়া লইতে হইবে। প্রয়োজনমত ভাল্ব রা কক্ এখালা বা বন্ধ করিতে হইবে। (i) ষ্টাৰ্টিং ভাল্বে একটি পাইপ কনেকৃশন থাকিলে :—টাটি এয়ার বট্লের কম্প্রেস্ভ্ এয়ার, মেইন ইপ ভাল্ব খুলিলে এয়ার মেইন টাটি ভাল্বে আসে।

এয়ার ডিট্রিবিউটারে ভাল্ব্ বা পিটন থাকে, পিটনের সঙ্গে পোর্ট থাকে যে সিলিগুর ফায়ারিং পঞ্জিন হইতে সামাগ্র আফটার T. D. C. (5° tc 10°) থাকে, সেই সিলিগুরের ডিট্রিবিউটারের পোর্ট এবং পিটনের পোর্ট মিলিভ থাকে। ডিট্রিবিউটারে ভাল্ব্ থাকিলে সেই সিলিগুরের ডিট্রিবিউটারের ভাল্ব্ থোকা থাকে।

ফুরেল কন্ট্রোল লিবার বাড়াইয়া মেইন টার্টিং ভাল্ব খুলিলে বট্লের কম্প্রেস্ড্ এয়ার, এয়ার ডিষ্টিবিউটারে আসে। যে সিলিগুারের পোর্ট বা ভাল্ব্ খোলা আছে উক্ত রাজা হইয়া টার্টিং এয়ার এয়াজ্মিশন পাইপের মাধ্যমে। এয়ার টার্টিং নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ খুলিয়া পিইনের উপর প্রেসার দিয়া ইন্জিনকে ঘুরাইয়া টার্ট করিয়া থাকে।

(ii) ষ্টার্টিং ভাল্বে তুইটি পাইপ কনেক্শন থাকিলে No. 12, 13, 13A এবং 14 চিত্রের No. I, II, III & IV চিত্র মিলিয়া এয়ার ডিপ্তিবিউটিং সিষ্টেম :—

ইন্জিনের টার্টিং ভাল্বের সংখ্যা অনুষায়ী এয়ার ডিয়্রিবিউটারে তত্টা কন্টোল স্লাইড ভাল্ব (Control slide valve) থাকে। বট্লের কম্প্রেস্ড এয়ার, কন্টোল শ্লাইড ভাল্ব হইতে টার্টিং ভাল্বে যাইবার জন্ত পাইপ কনেক্শন আছে (No. II চিত্র পাইপ D হইতে No. IV চিত্র পাইপ A)। যে সিলিগুার কম্প্রেশন ট্রোকে T.D.C.-তে যাইবার 5° বাকি উক্ত সিলিগুারের ত্র্যাক্ক এবং ডিয়্রিবিউটার ক্যাম (K) টাইমিং অনুষায়ী কন্টোল শ্লাইড ভাল্ব (B) খুলিবে।

এয়ার বট্লের মেইন ষ্টপ ভাল্ব (Main stop valve of air bottle) খুলিলে, বট্লের এয়ার মেইন ষ্টার্টিং ভাল্বের নীচে (No. I চিত্রের B) আসিয়া জমা হয় (এয়ারে মার্ক দেখুন)। মেইন ষ্টার্টিং ভাল্ব (B) খুলিলে (No. I চিত্রের B), বট্লের কম্প্রেস্ড্ এয়ার (চাপযুক্ত ছাওয়া) মেইন পাইপ (No. IV চিত্রের M) হইতে এয়াড্মিটিং এয়ার প্যাসেজ্ব (No. IV চিত্রের L, Admitting air passage) হইয়া ষ্টার্টিং ভাল্বে (No. IV চিত্রের K) এবং এয়ার ভিত্রিবিউটারের প্রতিটি কন্টোল লাইড

ভাল্বের উপর (No. II চিত্রের B) প্রেশার দেয়। যে সিলিগুরে টার্টিং পজিশনে থাকে, উক্ত সিলিগুরের কন্টোল শ্লাইড্ ভাল্ব্, নিগেটিব ক্যামের (No. II চিত্রের K) ঘারা ফ্রি থাকিবে। স্ট্লের কম্প্রেস্ড্ এয়ারের ঘারা স্পিকে (No. II চিত্রের C) সংক্চিত করিয়া কন্টোল শ্লাইড্ ভাল্ব্ খুলিয়া (No. III চিত্রের ডেলিবারী প্যাসেক N) এয়াড মিশন পাইপ (No. III চিত্রের D) হইয়া, টার্টিং ভাল্বের কন্টোল পিষ্টনের উপর No. IV চিত্রের D) স্পিকে সংক্চিত করিয়া টার্টিং ভাল্ব্ খুলিয়া, (No. IV চিত্রের K & H) এয়াড্মিটিং এয়ার সিলিগুরের ভিতর পিষ্টনের উপর বট্লের কম্প্রেস্ড্ এয়ারের ঘারা ইন্জিনকে ঘ্রাইতে থাকে (Engine continues to run)।

ইন্জিনের ক্র্যান্ধ শাফ্টের সঙ্গে ক্যাম শাফ্ট্ খুরিয়া, ক্যাম ( No. II চিত্রের K ) কন্টোল শ্লাইড্ ভাল্ব্ (No. II চিত্রের B) সামান্ত ঠেলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গের নারা (No. II & No. III চিত্রের C), কন্টোল শ্লাইড্ ভাল্ব্ (B) এবং উক্ত সিলিগুরের ষ্টার্টিং ভাল্ব্ (No. IV চিত্রের K) স্প্রিয়ের নারা (No. IV চিত্রের H ) ভাষার জায়গায় ফিরিয়া আসে। এইভাবে ফায়ারিং অর্ডার অন্থ্যায়ী সিলিগুরে হাওয়া ভিট্টিবিউট হইয়া থাকে।

যে দিলিগুারের পিষ্টন কম্প্রেশন লইয়া T D.C.-তে আদে উক্ত দিলিগুারে টাইমিং অন্থ্যারে ফ্য়েল পায়, কম্প্রেশন টেম্পারেচারে ফ্য়েল অয়েলকে জালাইয়া পাওয়ার উৎপন্ন করিয়া ইন্জিন চলিতে থাকে।


# 7. ইলেক্ট্রিক ষ্টার্টার মোটর দারা কি করিয়া ষ্টার্ট হয় ?

ব্যাটারীর নিগেটিব এবং পঞ্চিটিব টারমিন্সালের সঙ্গে তুইটি তার কনেক্শন করিয়া নিগেটিব তার বডির সঙ্গে আর্থ কনেক্শন এবং পঞ্চিটিব তার ইলেক্ট্রিক্ ট্রাটারের সোলেনইড স্থইচের সঙ্গে কনেক্শন করিতে হইবে। (উক্ত তার তুইটি বেনী অ্যামপিয়ার কারেন্ট ধারণ করিতে পারে সেই রকম মোটা তুইতে হইবে। সঙ্গ তার হইলে জলিয়া যাইবে)। সোলেনইড স্থইচ হইতে তুইটি তার পূশ স্থইচের বা বোতামের সঙ্গে কনেক্শন করিতে হইবে (তারের ক্নেক্শন চিলা না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে)।

हैन्जिन होर्हे क्विवाद अन्न मन किंदू पिरिया नहेल हहेरत। शिक्षान

ইন্জিন হইলে পুশ স্থইচ বা বোডাম পুশ করিবার পূর্বে ইপ্নিশন স্থইচ অন্
করিতে হইবে। পুশ স্থইচ বা বোডাম পুশ করিলে কনট্যাক্ট হইরা ব্যাটারীর
কারেণ্ট সোলেনইড স্থইচ ম্যাগনেটাইজড্ হইয়া কনট্যাক্ট হয়। ব্যাটারীর
কারেণ্ট, কারবন, কমিউটেটার, আরমেচার হইয়া ম্যাগনেটিক্ ক্ষিত্তকে ম্যাগনেটাইজড্ করিয়া আরমেচারকে ঘ্রাইয়া সেন্টি,ফুগাল ফোর্সে ক্ইক পিনিয়ান
প্রিপ্র সহকারে আগের দিকে যাইয়া ফাই ছইলের দাঁতের সঙ্গে সংযোগ হয়
সঙ্গে সহকারে আগের দিকে বাইয়া ফাই ছইলের দাঁতের সঙ্গে সংযোগ হয়
সঙ্গে সংস্টিগার প্রেণ্ট কনট্যাক্ট হইয়া ব্যাটারী হইতে বেশী কারেণ্ট লইয়া,
আরমেচারকে জারে ঘোরায় যাহার ফলে ইনজিন জোরে ঘুরিয়া টার্ট হয়।

পুশ স্থাইচ বা বোতাম ছাড়িয়া দিলে লাইনে কারেণ্ট থাকে না। শ্রিংয়ের দারা কুইক পিনিয়ান তাহার জায়গায় ফিরিয়া আসে।



No. 15 চিত্ৰ। ব্যাটারী হইতে ইলেক্ট্রিক্ স্টার্টার মোটর এবং অন্য অন্য তারের কনেক্শন (Battery to electric starter motor and other connections)

A—সোলেৰইড স্থইচ ( Solenoid switch )

B--ইাৰ্টাৰ স্থইচ বা পুশ স্থইচ (Starter switch & push switch )

O – আনপেরার মিটার (Ampere meter)

- D\_ইনস্পেকশন ল্যাম্প দকেট (Inspection lamp socket)
- E-ব্যাটারী চার্জিং সুইচ ( Battery charging switch )
- F-কাট-আউট ( Out-out )
- G- ভারনামো ( Dynamo )
- H--ফিউজ বকস ( Fuse box )
- N.B.—D(+)—ভায়নামোর পজিটিব [ Dynamo positive ( + )]
  - D(-)—ভায়নামো নিগেটিব [ Dynamo negative ( )]
  - F-存電 ( Field )
  - B(+)--ব্যাটারীর পজিটিব [ Battery positive ( + )]
  - B(-)—वाहिंग्रीत निश्चित [ Battery negative ( )]

#### 8. সর্বপ্রথমে ষ্টার্ট না হইবার কারণ (ডিজেল ইন্জিন)?

সর্বপ্রথমে লক্ষ্য করিতে হইবে ইন্জিনকে ষ্টার্ট করিবার জন্ত যে রেবলিউশনে ঘারা প্রয়োজন সেই রেবলিউশনে ঘ্রিতেছে কিনা। ফুল রেবলিউশনে ঘ্রিতেছে কিজ ষ্টার্ট না হওয়ার কারণ।

যথা :---ফুয়েলের দোষ এবং কম্প্রেশনের দোষ।

- (i) ফুয়েল কন্টোল লিবার না বাড়াইলে।
- (ii) ফুরেলের সঙ্গে ময়লা এবং জল বা পানী থাকিলে।
- (iii) ফুয়েল পাম্পে এয়ার লক হইলে।
- (iv), ফুয়েল পাম্প টাইমিং রং ( ভুল ) হইলে।
- (v) ফুয়েল খুব কম এবং বেশী স্পে হইলে।
- (vi) কম্প্রেশন প্রেসার কম এবং ভাল্ব টাইমিং রং (ভুল) হইলে।
- (vii) এগ্জ ষ্ট পাইপ জাম হইলে।

#### 9. होर्डे ना इट्टेवांत्र कांत्रण कि ( (अस्त्रीण टेन् जिन ) ?

- (i) পেটোলের ভাগ কম, হাওয়ার ভাগ বেশী হইলে।
- (ii) পেটোলের ভাগ বেশী, হাওয়ার ভাগ কম হইলে।
- (iii) পেটোলের সঙ্গে জল বা পানী এবং ময়লা হইলে।
- (iv) কম্প্রেশন্ কম এবং ভাল্ব টাইমিং রং (কুল) হইলে।
- (v) ইগ্নিশন টাইমিং রং ( ভূল ) হইলে।
- (vi) স্পার্ক প্লাগ হইতে স্পার্ক না পাইলে।
- (vii) স্পার্ক প্লাগ হইতে ছোট (কম) স্পার্ক পাইলে; (বিশদ বিবরণ পেটোল ইন্জিন সেক্সন দেখুন)

- 10. ইন্জিন কম ঘোরার কারণ কি (এয়ার ষ্টার্টিং সিষ্টেম ) ?
- (1) এয়ার বট্লে এয়ার কম হইলে।
- (2) মেইন ষ্টপ ভাল্ব অল্পোলা হইলে।
- (3) (सहेन होर्टिं डान्त् वा क्यात्केट डान्त् अझ नमम श्वाना दाविता।
- (4) এয়ার ভিষ্টিবিউটারের ডেন কক খোলা থাকিলে।
- (5) এয়ার ডিট্রিবিউটারের রোটার বা পি**টন ক্ষয় হইলে এবং ক্যাম** শাষ্টের গ্লাণ্ড ক্ষয় হইলে।
  - (6) এয়ার এ্যাভমিশন পাইপ লিক্ হইলে।
  - (7) এয়ার ষ্টার্টিং ভালব কম খোলা হইলে।
  - (8) সিলিগুরের ভিতর হইতে ষ্টার্টিং হাওয়া লিক্ হইলে।
  - (9) भूविः शार्षेन छोइँछ किंग्डिः वा कारम चूतिला।

# 11. ইলেক্ট্রিক ষ্টার্টার মোটরের ষ্টার্টিং সিষ্টেম, কম ঘোরার কারণ কি ?

- (1) ব্যাটারীতে চার্জ কম হইলে।
- (2) যে কোন জায়গায় তারের কনেকশন ঢিলা ( লুজ ) হইলে।
- (3) পুশ স্থইচ ভাল কনট্যাক্ট না হইলে।
- (4) সোলেনইড স্থইচ ভাল করিয়া কনট্যাক্ট না হইলে।
- (5) কারবন, কমিউটেটারের উপর ঠিকভাবে টাচ্না থাকিসে।
- (6) কমিউটেটার দাগী এবং দট দারকিট হইলে।
- (7) ট্রিগার পয়েন্ট ঠিকভাবে কনট্যাক্ট না হইলে।
- (8) दिगात शरान जिल्ला (गरन)
- (9) আরমেচার এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড সর্ট সারকিট হইলে।
- (10) কুইক পিনিয়ান এবং ফ্লাই ছইলের দাঁত ক্ষয় হইলে।
- (11) ইন্জিন জামে ঘ্রিলে।

#### 12. কম্প্রেশন কম হওয়ার কারণ কি ?

- (1) সাক্শনের এয়ার কম পাইলে।
- (यमन:-(a) এয়ার ক্লিনার ময়লায় আংশিক জাম হইলে।
  - (b) এয়ার স্থাবেন্দ পাম্পের প্রেদার কম হইলে (টু-ট্রোক ইন্দিন)।
  - (c) সাক্শন ভাল্ব কম খোলা হইলে (ফোর-ট্রোক ইন্জিন)।

ডিকেন-4

- (2) क्यू ( अभ निक् क्रिल ।
- (यमन:--(a) मिनिशांत नायनांत क्य इटेल।
  - (b) কম্প্রেশন রিং ক্ষয় হইলে।
  - (c) কম্প্রেশন রিং জাম হইলে।
  - (d) কম্প্রেশন রিং ভাঙ্গিরা গেলে।
  - (e) কমপ্রেশন রিং-এর মুখ এক দিকে হইলে।
  - (f) সিলিগুার হেড কম টাইট হইলে।
  - (g) গ্যাসকেট কাটিয়া গেলে।
  - (h) ভাল্ব সিট থারাপ হইলে বা সিটে না বসিলে ( নব্ধল ভাল্ব ভিন্ন, সিলিগুার হেডের উপর যে কোন ভাল্ব )।
  - (3) কথাস্দন চেখারের ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে।
- ৰেমন :--(a) হেড গ্যাসকেট থিক্নেস্ (মোটা ) বেশী হইলে।
  - (b) বিগ্এগু বিয়ারিং ও গঞ্জনপিন বুশ লুজ হইলো।
  - (c) ফুট লায়নার বা কম্প্রেশন প্লেট কম (পাতলা) হইলে (বিগ্ এণ্ড বিয়ারিং ও কানেকটিং রডের মাঝের লায়নার বা প্লেট)।
  - (d) ভালবের সিট মেসিনিং করাইলে।
  - 13. কম্প্রেশন কম হইলে বুঝিবার উপায় কি ?
  - (1) জ্যান্ধ কেন হইতে ধোঁয়া বাহির হইবে।
  - (2) कोन खाश्या निया कमत्थान निक् कदित्न कम् कम् भन इटेर्त ।
  - (3) রেবোলিউশন মিটার নড়িতে থাকিবে।
  - (4) ইনজিন কাঁপিবে (বাইব্রেসন)।
  - (5) ইনজিন লোড কম লইবে।
  - (6) এগ জন্ত, ওয়াটার এবং লুব অয়েল টেম্পারেচার বেশী হইবে।
  - (7) এগু জন্ত পাইপ দিয়া কাল ধে । যা বাহির হইবে।
  - (৪) কম্প্রেশন টেষ্টিং মিটার দারা বোঝা যাইবে।
- 14. লায়নার এবং পিষ্টনের সাইড ছারা কম্প্রেশন লিক্ হইলে কি ধারাপ হইবে ?
  - (1) সিলিগুর লায়নার এবং পিষ্টন জ্বলিয়া যাইতে পারে।
  - (2) नृत जारवानत मान कात्रवन मिनियां नृत जारवन थावान इहेरत।

- (3) লুব অয়েলের ফিন্টার আন্তে আন্তে কারবনে জাম হইবে।
- (4) লুব অয়েলের জান্ত ম্বিং পার্টদ দাগ হইয়া বাইবে এবং জ্ঞালিয়া আইতে পারে।
- 15. সিলিগুার হেড গ্যাসকেট লিক্ করিলে কি খারাপ ছইবে ?
  - (1) দিলিগুার ব্লক এবং হেডের ফেলিংএ দাগ ছইয়া বাইবে।

  - (3) সিলিগুরে জল যাইতে পারে।
  - (4) ক্র্যান্ধ চেম্বারে ব্রুল যাইতে পারে।
- 16. যে কোন ভাল্বের সিট খারাপ হইয়া কম্প্রেশন লিক্ করিলে কি হইবে ?
  - (1) ভাল্ব ् मिট জ निया वाहराज भारत এবং मात्री हहराज भारत ।
- (2) ভাল্ব ্গ্রাইণ্ডিং করিলেও দিটে বদিবে না; দিট কাটিতে হইবে; ভাহার জ্বন্ত কথাস্দন চেখারের ক্লিয়ারেন্স বাড়িয়া যাইবে।
- (3) এয়ার টার্টিং ভাল্বের এয়ার এয়াভ্মিশন পাইপ গরম হুইয়া ফাটিয়া যাইতে পারে এবং পাইপের ভিতর কারবন জমা হুইবে।
- (4) এয়ার ডিষ্ট্রিবিউটার গরম হইবে, কারবন জ্বমা ছইবে; কারবনের জন্ম এয়ার ডিষ্ট্রিবিউটার এবং পিটন ক্ষম হইয়া যাইবে।
  - (5) মেইন ষ্টার্টিং ভাল্বে বা জ্যাকেট ভাল্বে কারবন হইবে।
  - 17. বিগ্এণ্ড বিয়ারিং লুজ বা ঢিলা হইলে কি হইবে ?
- (1) বিয়ারিং ক্র্যান্ধ শাফ্টের পিনের সঙ্গে আমারিং হইরা দাগী হইতে পারে এবং ক্র্যান্ধ পিন দাগী হইতে পারে।
  - (2) বিয়ারিং জ্লিয়া যাইতে পারে।
  - (3) বিয়ারিং ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।
  - (4) কানেকটিং রড ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।
- (5) ক্র্যাথ পিন, ওয়েবের পাশে ক্যাক হইতে পারে এবং ভালিয়া বাইতে পারে।
  - (6) তেলের প্রেদার গের্জে. প্রেদার কম দেখাইবে।

### 18. গজন পিন লুজ হইলে কি হইবে?

- (1) বুশ এবং পিইনের সঙ্গে হ্যামারিং হইয়া বুশ দাগী হইতে পারে এবং
   অবিয়া ষাইতে পারে।
  - (2) গজন পিন দাগী হইতে পারে।
  - (3) পিষ্টন ক্র্যাক্ হইতে পারে।
- (4) গঞ্চন পিন লক্ সারক্লিপ বাহির হইয়া লায়নার এবং পিটন দাগা। ছইতে পারে।
- (5) গজন পিন সাইভ হইতে বাহির হইয়া লায়নারের সঙ্গে লাগিয়া দাগী হইবে।
- 19. পিষ্টনের মাথায় কারবন কেন জমে এবং কারবন জমিলে কি হইবে ?

পিষ্টন হেডে ল্ব অয়েল উঠিলে, ল্ব অয়েলের ফ্রাশ পারেন্ট বেশী হওয়ার জন্ম সম্পূর্ণ জলিতে পারে না; সেই কারণে কারবন জমিতে থাকে।

ফুয়েল অয়েল মোটা স্প্রে ইইলে এবং কম্প্রেশন কম হইলে ফুয়েল অয়েলকে সম্পূর্ণ কম্বাস্থন করিতে পারে না; সেই কারণে কারবন জমিতে থাকে।

- (1) পিষ্টন সিলিগুার হেডের সঙ্গে লাগিয়া (হ্যামারিং) উভয়ই ক্র্যাক্ হুইতে পারে।
  - (2) ভালব পিষ্টনের দকে লাগিয়া হামারি:) পিষ্টন ক্র্যাক্ হইতে পারে।
  - (3) ভাল্ব ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এবং ভাল্ব রড বাঁকা হইতে পারে।
  - (4) রকার আর্ম ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।
  - (5) পুশ রম্ভ বাঁকা বা টেরা হইতে পারে।
- (6) কারবনের জন্ত কম্প্রেশন রিং জাম হইতে পারে এবং ভাঙ্গিয়া বাইতে পারে।
- (7) এগ্জট ভাল্ব ও পোর্ট জাম হইতে পারে এবং এগ্জট পাইপ জাম হইতে পারে।
- 20. পাওয়ার কম পাওয়ার কারণ কি এবং লোভ না লইবার কারণ কি ?
  - (1) কম্প্রেশন কম হইলে।
- (2) ফুয়েল টাইমিং রং (ভূল) হইলে ( যথন ফুয়েল পাইবার প্রয়েজন ূ সেই সময় না পাইয়া পূর্বে এবং পরে পাইলে )।

- (3) ফুরেলের সঙ্গে ময়লা এবং জল মিশিলে।
- (4) ইন্জেকটার হইতে মোটা ফুয়েল স্পে হইলে।
- (5) ইন্জেকটার হইতে কম ফুয়েল ক্ষে হইলে।
- (6) কোন ইন্জেকটার হইতে ফুয়েল শ্রে না হইলে।
- (7) পিষ্টনের মাথায় লুব অয়েল আসিলে।
- (৪) এগ্ ছট পাইপ কারবনে স্থাম হইলে।
- (9) প্রপেলার শাফ টু জাম ঘুরিলে।

#### 21. লোড্না লইতে পারিলে বুঝিবার উপায় কি ?

- (1) আন্-লোডে চলিতেছে, লোড ( গিয়ার ) দিলে ইন্**জিন আন্তে আত্তে** বন্ধ হইবে।
- (2) লোডের উপর কম স্পীডে চলিতেছে; স্পীড বাড়াইবার 'জন্ত ফুরেল কন্টোল লিবার এয়াড্ভান্স (বাড়াইলে) করিলে ইন্জিনের স্পীড না বাড়িয়া আন্তে আন্তে বন্ধ হইবে বা পূর্বের স্পীডে থাকিয়া যাইবে।
- 22. ফুমেল অমেল ৰাড়াইলে স্পীড না বাড়িবার কারণ ?
  কম্প্রেশন টেম্পারেচার কম হ ভয়ার দক্ষন ফুয়েল অমেলকে জালাইতে পারে
  না অর্থাৎ ভাল করিয়া কথাস্সন হইতে পারে না।
- 23. এক সিলিণ্ডারে পাওয়ার পাইতেছে না কি করিয়া জানা যাইবে ?
- (1) প্রতি সিলিগুরের জন্ম ভিন্ন এগ্রুষ্ট টেম্পারেচার হইলে উক্ত সিলিগুরে কম দেখাইবে।
- (2) ছুই বা তিন দিলিগুর হুইলে এগ্জাই পাইপ ছারা একনাগাড়ে ধোঁয়া বাহির হুইবে না।
- (3) এক এক করিয়া ফুয়েল লাইন কাট করিলে, উক্ত দিলিগুারের সময় ইন্জিনের স্পীত একই রকম থাকিবে।

#### 21. এক সিলিভার পাওয়ার না পাওয়ার কারণ কি ?

- (1) কম্প্রেশন না হইলে।
- (2) ফুয়েল অয়েল শ্রে না হইলে।
- (3) সিলিগুরে বল গেলে।

- 25. এক সিলিগুারে কম্প্রেশন না হওয়ার কারণ কি ?
- (1) ভাল্ব খোলা পঞ্জিসনে জাম হইলে (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এগ্জুষ্ট: ভাল্ব)।
- (2) কম্প্রেশন রিং সমস্ত ভাঙ্গিয়া গেলে, জাম হইলে এবং সমস্ত রিং-এর গ্যাপ একদিকে হইলে।
- 26. সিলিগুার হেডের ভাল্বের দারা কম্প্রেশন লিক্ **হই**বার কারণ ?
  - (1) ইন্লেট বা এগ্ৰাষ্ট ভাল্ব সিট ক্ষা হইলে।
  - (2) ইন্লেট বা এগ্জন্ত ভাল্ব জাম হইলে ( খোলা পজিসনে )।
  - (3) এয়ার ষ্টার্টিং ভালব সিট খারাপ হইলে।
- (4) এয়ার টার্টিং ভাল্ব ভাম হইলে (থোলা পঞ্জিমনে স্পিং-এর টেন্সন কম বা স্পিং ভালিলে)।
  - (5) প্রেসার রিলিফ্ ভাল্ব্ খারাপ হইলে।
- (6) প্রেসার রিলিফ্ ভাল্ব্ জাম হইলে (খোলা পজিসনে, স্প্রিং-এর টেন্সন কম বা স্প্রিং ভাঙ্গিলে)।
- (7) কম্প্রেশন রিলিজা ভাল্ব্ বা টেটিং ভাল্ব্ (কক্) সিট খারাপ ছইলে।
- 27. ইন্জিন ষ্টার্ট হইবার পর ফুয়েলের জন্ম বন্ধ হইবার কারণ ?
- (1) সারবিস ট্যাঙ্কে ফুয়েল অয়েল কম হইলে এবং ফুয়েল লাইনের ভাল্ব বা কক খোলা না থাকিলে।
  - (2) ফুয়েল অয়েল ফিন্টার জাম হইলে।
  - (3) ফুরেল পাম্পে হাওয়া ধরিলে ( এয়ার লক্ )।
  - (4) फूरशला मान कन वा प्रथमा थाकिता।
  - 28. ইন্জিন বাইত্রেসন হওয়ার কারণ কি ?
  - (1) বেছ-প্রেটের উপর ইন্জিনের ফাউণ্ডেসন বোল্ট লুক্ত বা টিলা হইলে ।
- (2) ফ্লাই ছইলের চাবি লুজ বা ঢিলা; কাপলিং সিষ্টেম ছইলে নাট লুজ বা ঢিলা ছইলে।
  - (3) মেইন এবং বিগ্ এও বিয়ারিং লুজ হইলে।

- (4) नायनाव এवः भिष्ठेतनव मार्टेए क्रियातक त्ये इटेन।
- (5) সব সিলিগুার সমান পাওয়ার না পাইলে।
- (6) म्हार्व तून क्रियादान (वनी इटेरन।
- 29. চালু ইন্জিনের হঠাৎ স্পীড বাড়িয়া যাওয়ার কারণ ?
- (1) গিয়ার লিবার নিউট্রাল হইলে।
- (2) প্রপেলারের চাবি কাটিয়া গেলে।
- (3) গবর্ণরের স্প্রিং কাটিয়া গেলে।
- (4) শাফ্টের কাপলিং-এর চাবি কাটিয়া গেলে।
- (5) প্রপেলার খুলিয়া পড়িয়া গেলে।
- 30. ইন্জিন চলিতেছে কিন্তু স্পীড বাড়ে না কেন ?
- (1) বেশী লোড পড়িলে।
- (2) মুবিং পার্টদ টাইট ফিটিং হইলে (ক্লিয়ারেন্স কম)।
- যেমন:—(i) মেইন এবং বিগ এও বিয়ারিং টাইট ফিটিং হইলে।
  - (ii) লায়নার এবং পিষ্টন সাইড ক্লিয়ারেন্স কম হইলে।
  - (iii) পিষ্টন রিং গ্যাপ ক্লিয়ারেন্স কম হইলে।
  - (iv) প্রপেলার শাক্ট জামে ঘুরিলে।
- (3) এগ্জাই পাইপ কারবনে জাম হইয়া; ফ্রন্ড এগ্জাই পরিছার হইতে না পারিলে।
  - (4) मिनिशां दा श्वा कम शाहरन।
  - ষেমন:-(i) এয়ার ক্লিনার ময়লায় জাম হইলে।
    - (ii) ইন্লেট ভালব সম্পূর্ণ খোলা না হইলে।
    - (iii) এয়ার স্থ্যাবেন্জ পাম্প প্রেদার কম হইলে (টু-ট্রোক ইনজিন)।
  - (5) কম্প্রেশন কম হইয়া সমস্ত সিলিগুারে ঠিকমত পাওয়ার না পাইলে। ধেমন :—(i) ভাল্ব সিট লিক্ করিলে।
    - (ii) সায়নার এবং পিষ্টনের সাইত দিয়া সিক্ করিসে।
    - (iii) হৈভ গ্যাস্কেট কাটিয়া গেলে।
  - (6) কথাস্সন চেমারের ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে। বেমন:—(i) সিলিগুরি হেড গ্যাসকেট যোটা হইলে।

- (ii) ফুট লায়নার বা কম্প্রেশন প্লেট কম হইলে।
- (iii) বিগ্এগু বিয়ারিং এবং গঙ্কন পিন লুজ হইলে।
- (7) ফুয়েল অয়েল কম শ্রে হইলে।
- (वयन:-(i) नात्रविन है।। क कूर्यन क्य इहेरन।
  - (ii) ফুয়েল কক কম খোলা হইলে।
  - (iii) ফুয়েল অয়েল ফিন্টারে ময়লা ছইলে।
  - (iv) ফুয়েল পাম্পে সামান্ত এয়ার লক হইলে।
    - (v) ফুয়েলের সঙ্গে জাল বাময়লা হইলে।
  - (vi) প্লাঞ্জার, কম ফুয়েল পাষ্প করিলে।
  - (vii) পাম্পের ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব কম লিক্ করিলে।
  - (viii) নজৰ ভাল্ব লুজ হইলে।
  - (ix) প্রাঞ্জার কম লিফ্ট করিলে।
- (8 ফুয়েল অয়েল মোটা স্প্রে হইলে।
- ষেমন :--(i) নজল ভালব ্লিপ্র ভালিয়া গেলে বা টেন্শন কম হইলে।
  - (ii) নঞ্জ ভাল্ব ্ প্রিং-এর উপর প্রেমার কম হইলে।
  - (iii) নঞ্ল ভাল্ব ্সিট ক্য হইলে।
- (9) পিষ্টনের মাথায় লুব অয়েল উঠিলে।
- 31. এগুজন্ত পাইপ দিয়া কাল ধেঁায়া কেন বাহির হয় ?
- (1) ইন্জিনের উপর বেশী লোড পড়িলে।
- (2) এয়ার ক্লিনার ময়লা হইলে।
- (3) কম্প্রেশন প্রেশার কম হইলে।
- (4) ইন্ভেক্টার হইতে মোটা ফুয়েল শ্রে হইলে এবং দব সময় শ্রেটিপ হোলঘারা ফুয়েল লিক্ করিলে।
  - ষেমন:-(i) নঞ্ল ভাল্ব ্সিট ক্ষয় হইলে।
    - (ii) নজন ভাল্ব বেশী থোলা হইলে ( শ্পিংএর টেন্দন কম হইলে )
    - (iii) ইন্**জেক**সন প্রেসার কম হইলে।
    - (iv) ফুয়েলের সঙ্গে ময়লা আসিলে।
    - (v) এগ্জাই পাইপে কারবন হইলে!
    - (vi) মধল। (পোড়া) লুব অয়েল পিষ্টনের মাধার আদিলে।

#### 32. এগ. ছট পাইপ দিয়া সাদা ধে ীয়া কেন বাহির হয় ?

- (1) দিলিগুরে জল গেলে।
- (2) ফুয়েলের সঙ্গে অল্প অল মিশিলে।
- (3) ফুয়েল টাইমিং রিটার্ড (পরে ) হইলে।
- (4) ফুয়েল পাম্পের প্রেমার বেশী হইলে।
- (5) কমপ্রেশন প্রেশার বেশী হইলে।

#### 33. ইন্জিন অত্যধিক গরম হয় কেন (ওবার হিট্)?

- (1) কুলিংওয়াটার খুব কম এবং না পাইলে।
- যেমন:—(i) ওয়াটার পাম্প থারাপ হইয়া কম জল সাপ্লাই করিলে।
  - (ii) সি কক বা ভালব কম বা খোলা না হইলে।
  - (iii) দি ওয়াটার ফিল্টার ময়লায় জাম হইলে।
  - (iv) সি ওয়াটার পাম্প হাওয়া টানিলে।
  - (v) अशोधात क्यां करहे महना व हत्नत व्यावतन शिष्ट्रल।
  - (2) মুবিং পার্টদ বেশী টাইট ( জাম ) এবং লুক ( ঢিলা ) হইলে।
  - (3) ক্র্যান্ক চেম্বারে লুব অয়েল বেশী হইলে।
  - (4) কমপ্রেশন প্রেশার লিক করিয়া পার্টিদ এবং লব **অয়েল গ্র**ম হ**ইলে।**
  - (5) বেশী লোড পডিলে।
  - (6) লুব অয়েল পাতলা হইলে।

#### 34. গ্রম ইন্জিন কি করিয়া বন্ধ করিতে হয় ?

- (1) অক্জিলিয়ারী ওয়াটার পাষ্প চালু করিয়া ইন্জিনে ওয়াটার সারক্লেশন্ করিতে হইবে এবং ষে ইন্জিন ভায়রেক্ট শাফ্ট্, ঘনঘন ষ্টার্ট এবং ষ্টপ করিতে হয়, সেই ইন্জিনের জন্ম উক্ত প্রকারে ওয়াটার সারক্লেশন্ করাইয়া ঠাওা রাখিতে হইবে।
- (2) অক্জিলিয়ারী পাষ্পে না থাকিলে যত কম স্পীডে চালান যায় দেই স্পীতে কিছু সময় চালাইয়া ইন্জিন বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।
  - (3) नूव अरयम शाह्मीः कविष्ठ हरेत थाः हेन्छिन प्राहेर् हरेत ।
  - 35. প্রতিদিন কি কি চেক করিতে হয় ?
  - (1) ইনজিন সাম্পের লুব্রিকেটিং অয়েল।
  - (2) ছাইডুলিক্ গিয়ার হইলে গিয়ার সাম্পের ল্বিকেটিং অবেল।

- (3) রিডিউসিং গিয়ার হইলে গিয়ার সাম্পের লুব্রিকেটিং অয়েল।
- (4) সারবিদ ট্যাক্ষের ফুরেল অয়েল।
- (5) সারবিদ ট্যাঙ্কের ড্রেন কক্ খুলিয়া ট্যাঙ্কের মরলা ও জ্বল পরিষ্কার করিতে হইবে।
  - (6) ফুয়েল অয়েল ফিন্টার পরিষ্কার করিতে হইবে।
  - (7) মুবিং পার্টদে গ্রিব্দ এবং লুব অয়েল দিতে হইবে।
  - (8) ইন্জিন কম, বিল্জ এবং সমন্ত ট্রে ( ডুকা ) পরিছার করিতে হইবে।
- (9) এয়ার টার্টিং ইন্জিনের জন্ম এয়ার বট্লের ডেন কক্ খুলিয়া জল ও ময়লা পরিজার করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে এয়ার বট্লে হাওয়া পূর্ণ করিতে হইবে।
- (10) সেল্ফ্ ইার্টিং সিষ্টেম হইলে ব্যাটারীর চার্জ দেখিয়া টারমিস্থাল কনেক্শন করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ব্যাটারী চার্জ দিতে হইবে এবং ব্যাটারীর জ্লের লেবেল দেখিতে হইবে।
  - 36. ক্র্যাক্ষ শাফ্ট্ খট্ খট্ শব্দ করার কারণ কি ?
  - (1) মেইন এবং বিগ্ এণ্ড বিয়ারিং ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে।
  - (2) ক্র্যান্ধ শাফ্ট্ এলাইনমেন্ট রং ( ভুল ) হইলে।
  - (3) লুব্রিকেটিং অয়েল কম পাইলে।
  - (4) লুব্রিকেটিং অয়েল পাতলা হইলে।
  - (5) क्रांडे इंडेन नुक इंडेरन।
  - (6) জ্যাহ শাফ্টের পিনিয়ান লুজ হইলে।
  - (7) বিয়ারিং পারান (বেডিং) ঠিক না হইলে।
  - 37. কনেকটিং রড ঘা মারিয়া চলার কারণ কি ?
  - (1) विश् अध विश्वादि वा क्यांक भिन विश्वादि ल्ष श्रेला।
  - (2) লুব অয়েল দারকুলেটিং কম হইলে।
  - (3) লুব অয়েল পাতলা হইলে।
  - (4) কনেক্টিং রম্ভ এলাইনমেণ্ট রং ( ভুল ) হইলে।
  - 38. পিষ্টন পিন ঘা মারিয়া চলার কারণ কি ?
  - (1) পিষ্টন পিন বুশ ক্লিয়ারেজ বেশী হইলে।
  - (2) পিষ্টন এবং পিষ্টন পিনের সাইড ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে।

- 39. ভাল্ব্ বা ট্যাপেট্ ঘা মারিয়া চলার কারণ কি ?
- (1) রকার আর্ম এবং ভালৃব্ ষ্টেম বা ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে।
- (2) ভালব গাইডের ক্লিয়ারেন্স বে**নী হইলে**।
- (3) जान्य (तभी तथाना इटेटन ( हैगारन है क्रियादक क्य इटेटन )।
- 40. প্রতি ৭ দিন অস্তর কি চেক্ করিতে হয় ?
- (1) ইলেক্ট্রিক টার্টার মোটর হইলে বুশে 1 হইতে 2 ফোটা লুব অয়েল দিতে হইবে।
- (2) ষ্টোরেজ ব্যাটারীর প্রতিটি সেলের স্পেদিন্ধিক্ গ্রাণিটি হাইডুমিটার দ্বার চেক্ করিতে হইবে, ডিষ্টিল্ড্ ওয়াটার দিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে চার্জ দিতে হইবে।
- (3) গ্রম্ম এবং এক ইউনিট টাইপ ফুফেল পাম্প হইলে ল্ব অফ্লেল চেক্ ক্রিতে হইবে।

#### 41. ৫০ ঘণ্টা চলার পর কি কি চেক্ করিতে হয় ?

- (1) ভালব স্প্রিং চেক করিতে হইবে।
- (2) সমপরিমাণে লুব অয়েল এবং কেরোসিন মিশাইয়া ভাল্ব্ গাই**ডে** লুব্রিকেশন্কবিতে হইবে।
- (3) ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেন্স দেখিতে হইবে।
- (4) মেইন এবং বিগ্ এও বিয়ারিং চেক করিতে হইবে।
- (5) ইন্জেকটার পরিষ্ণার করিয়া হাইডুলিক্ টেষ্টার ছারা প্রেসার চেক করিতে হইবে।
  - 42. :৫০ ঘণ্টা চলার পর কি চেক্ করিতে হইবে ?
- (1) সাম্পের ল্ব অয়েল ডেন করিয়া ফ্রাসিং অয়েল ছার। পরিছার করিয়া ল্ব অয়েল বদলী করিতে ছইবে। লো-রেবোলিউশন ইন্জিনে আরও অধিক ঘণ্টায় ল্ব অয়েল বদলী করা হয়।
- (2) লব অয়েল ফিন্টার পরিক্ষার করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে
   ফিন্টার বদলী করিতে হইবে।
  - (3) লুব আয়েল পাইপ পরিষার করিতে হইবে।
- (4) ইন্ম্পেকসন ভোর পুলিয়া ওয়াটার ভ্যাকেট পরিছার করিতে ইবৈ।

- (5) টু-ট্রোক ইন্জিনের এগ্জায় এবং ইন্লেট্পোর্ট পরিছার করিতে হুটবে।
  - (6) এগ্ৰুষ্ট পাইপ পরিষ্কার করিতে হইবে।
  - 43. ডিকেল ইন জিন ষ্টার্ট করার পর কি দেখিতে হয় ?
  - (1) লুব অয়েল প্রেদার গেন্ধ ( ইন্জিন এবং গিয়ার অয়েল প্রেদার )।
  - (2) আউটলেট ওয়াটার।
  - (3) এগ্ৰুষ্ট মোক (ধোঁয়া)।
  - (4) এয়ার স্ক্যাবেন্স পাষ্প প্রেসার (টু-ষ্ট্রোক ডিজেন ইন্জিন)।
- (5) কম স্পীতে চালাইয়া টেম্পারেচার এবং প্রেসার গেঞ্চ দেখিয়া আন্তে স্মান্তে স্পাত বাডাইতে হইবে।
  - (6) ব্যাটারী চার্জিং সিটেম হইলে অ্যামপেয়ার মিটার।
- (7) গিয়ার সিটেম হইলে জাহাজ ছাড়িবার পূর্বে গিয়ার দিয়া দেখিতে হইবে।
  - 44. চালু ইন্জিনে কি কি দেখিতে হয় ?
  - (1) সমস্ত প্রেসার গে**জ** এবং টেম্পারেচার মিটার।
  - (2) লুব অয়েল (ট্রান্থ বা ক্র্যান্থ কেদের)।
  - (3) সারবিস ট্যাঙ্কের ফুয়েল অয়েল।
  - (4) ইন্স্পেক্সন ভোর এবং বভির উপর হাত রাধিয়া টেম্পারেচার।
  - (5) থ্রাই ব্লেকর টেম্পারেচার ও জলের সারক্লেশন্।
  - (6) প্রপেলার শাফ্টের ম্যাত্ত ( স্টার্ণ ম্যাত্ত )।
  - (7) न्हेर्न तून नुवित्किरि निष्टिम इट्टेन हैं। एकद नूर व्यायन।
  - (8) ব্যাটারী হইলে, চার্জিং অ্যামপিয়ার মিটার।
- (9) জেনারেটার চলিতে থাকিলে স্থইচ বোর্ডের ভোল্ট, অ্যামপেয়ার মিটার ও আর্থ ল্যাম্প।
  - (10) বিল্ফের জল।
  - 45. ইন্জিন চলার সময় খট্ খট্ শব্দ হয় কেন ?
  - (1) মেইন এবং বিগ্এগু বিয়ারিং লুজ ( ঢিলা ) হইলে।
  - ় (2) গৰুন পিন বৃশ লুজ ( ঢিলা ) হইলে।
    - (3) ह्याप्पर् क्रियादक तभी इहेटन।
    - (4) ভাল্ব জাম হইলে (থোলা অবস্থায়)।

- (5) স্টার্ণ বুশ, স্থকান বুশ এবং প্রপেলার শাফ্টের বুশের ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে পিছন হইতে শব্দ আসিবে।
  - (6) কোন দিলিগুরের কাব্দ ঠিক মত না হইলে।

# 46. ডাইরেক্ট শাফ্ট্ ইন্জিন অল্প কিছুক্ষণ পর পর প্রার্ট এবং বন্ধ করিয়া দিলে কি ক্ষতি হইতে পারে এবং তাহার জন্ম কি করা কর্তব্য ?

অল্ল সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ জায়গায় জল ও ল্ব অয়েল সারক্লেশন (সরবরাছ)। করিতে পারে না। তাহার জন্ম ইন্জিন বেশী গরম ছইয়া যায়। হঠাৎ গরম

ইন্জিনে, ঠাণ্ডা জল সারকুলেশন হইলে সিলিণ্ডার ব্লক, সিলিণ্ডার হেড ইত্যাদি ক্যাক হইয়া যাইতে পারে।

ইন্জিনকে রক্ষা করিতে হইলে
অক্জিলিয়ারী ওয়াটার পাম্প দারা
জল সারক্লেশন্ করাইতে হইবে এবং
অক্জিলিয়ারী লুব অয়েল পাম্প থাকিলে
লুব অয়েল সারক্লেশন করাইতে হইবে।

# No. 16 চিত্র সিলিণ্ডার রিলিফ্ ভাল্ব (Cylinder relief valve)

A-ক্যাপ ্ৰাট ( Cap rut )

B—এ্যাডজাষ্টিং স্কু ( Adjustir g screw )

C-लक् नाउँ ( Look nut )

D—শ্সি: রিটারনার ( Spring returner )

E--- শ্রিং ক্যাপ ( Spring cap )

F-- ਇਲਾ ( Spring )

G- আউটলেট পোর্ট ( Outlet port )


H-ভাল্ব্ স্থিভেল ( Valve spindle )

J—সিলিণ্ডার হেড (Cylinder head)

K - ভাল্ব্ কেসিং ( Valve casing )

L—রিলিফ্ ভাল্ব (Relief valve)

M—ভাল্ব ্ দিট ( Valvo seat ) ( কাষ্ট আয়রণ বা কপার নিকেল এলয় )।



Note : প্রায় 3 to 4 মিলিমিটার খোলা হয়

# 47. সিলিগুার রিলিক্ ভাল্ব্ খোলা হইবার কারণ।

ওয়ারকিং দিলিগুারের ভিতর কার্যকরী প্রেদার ছইতে বেশী প্রেদার হুটলে।

ষেমন :---

- (1) ইন্জেকটার হইতে ফুরেল অয়েল লিক্ করিলে।
- (2) পিষ্টন হেডে লুব অধেল আসিলে।
  - ্ত্র
- (3) এগ্জ ভাল্ব্বন্ধ অবস্বায় জাম হইলে।
- (4) সিলিগুরে অলে প্রবেশ করিলে ( ষ্টার্ট করিবার সময় )।
- (5) মেইন টার্টিং ভাল্ব বেশী সময় খোলা রাখিলে ( টার্ট করিবার সময় )।
- 48. প্রেসার রিলিফ্ ভাল্ব্ কোন্ কোন্ জায়গায় থাকে ?
- (1) সিলিগুার হেডে।
- (2) ক্র্যান্ক চেম্বারের ইনুস্পেকশন ভোরে বা কবারে।
- (3) লুব অয়েল লাইনে ( পাম্পের প্রেসারে লুব্রিকেশন হইলে )।
- (4) ওয়াটার বা জলের সারকুলেটিং লাইনে।
- (5) এয়ার কমপ্রেসারের ষ্টেব্দে বা কুলারের এয়ার প্যাসেক্তে।
- (6) এয়ার বট্লে।
- 49. সেফ্টির জন্ম কি কি থাকে ?
- (1) উপরের প্রশ্নের 1 হইতে 6 পর্যন্ত।
- (2) কুলারের বাতির সঙ্গে বাহিরে, জ্বলের লাইনে দেফ্টি প্লেট বা নেফট্টি ডিস্ক্।
- (3) সিলিগুর হেড, সিলিগুর ব্লক এবং এগ্জন্ত মেনিফোলডের সঙ্গে বাহিরে, জলের লাইনে সেফ্টি প্লেট বা সেফ্টি ডিস্ক।
  - (4) এয়ার বট্লে ফিউজিবল প্লাগ।
  - (5: আগুন নিবাইবার সরঞ্জাম।
  - (6) नाइंक्रतांठ, नाइंक्रका धवर नाइंक् क्रार्क्छ।

Note:—প্রশ্ন 48-এর 5 to 6 ও প্রশ্ন 49-এর 4 to 6 মেরিন ইন্জিনের জন্ম।

#### চত্ৰ্ অধ্যায়

# পেটোল ইন জিন ( Petrol Engine )

#### 1. পেটোল ইন্জিন কি ?

ইহা এক প্রকার ইন্টারন্তাল ক্যাস্সন ইন্জিন; হাইগ্রেড ফুমেল (পেট্রোল) এবং হাওয়ার মিক্সচার হইয়া ইলেক্ট্রক স্পার্ক বারা চলিতে मक्य।


টু-ষ্ট্রোক সাইকেল এবং ফোর-ষ্ট্রোক সাইকেল ছই রকমের হয়।

- 2. (পট্টোল ইন্জিন চালাইতে হইলে কি কি প্রয়োজন ?
  - ফুয়েল অম্বেল (পেট্রোল) মিক্দ্চার।
- বায়ু বা হাওয়া
- ইলেক্ট্রিক স্পার্ক ( করেল ইগ্নিশন বা ম্যাগনেটো ইগ্নিশন )
- (4) ওয়াটার (জল বা পানী)
- (5) লুব্রিকেটিং অয়েল বা মবিল অয়েল।
- 1 এবং 2 নম্বর-মিকসচার সিলিগুারের মধ্যে কমপ্রেশন করে।
- 3 नम्रत-भिक्म हात्र क जाना दात्र क्र इंटन कृष्टिक न्यार्क श्राक्त ।
- 4 নম্বর—ইন্জিনকে ঠাণ্ডা করিতে হইলে জল বা পানী একাস্ত প্রয়োজন। কোন কোন ইনজিন হাওয়ার দ্বারাও ঠাণ্ডা হয় ( এয়ার কুলিং বলে )।
- 5 নম্বর ঘূর্ণীয়মান (মুবিং) পার্টদের ক্ষয় এবং ক্ষতি নিবারণ করিতে এবং মুবিং পার্ট সকে পিচ্ছিল রাথিয়া সহজভাবে ঘুরাইতে সহায়তা করে।
  - গ্ৰ্যাবিটি সিষ্টেম ট্যাক্ষে এ. সি. পাম্প কেন খাকে ?

গ্র্যাবিটি সিষ্টেম ট্যাঙ্ক বড় এবং উচুতে হইলে প্রেসার বেশী হয়। লাইনে ষদি এ. দি. পাম্প ফিটু না করা যায় তবে প্রেসারে নিডেল ভাল ব খোলা হইয়া ক্লোট ভূবিয়া থাকিবে এবং পেট্রোল কারবারেটার হইতে ওবার ফ্লো হইবে। সেইজ্বন্ত এ. সি. পাষ্প ফিট থাকে পেট্রোলকে কনট্রোল করিবার জন্ত।

4. টু-ট্রোক পেট্রোল ইন্জিনের লুব্রিকেটিং সিষ্টেম। প্রতি গ্যালন পেটোলের সঙ্গে এক পাইট হিসাবে লুব খায়েল মিশাইতে হয়।

ক্র্যান্ধ কেসের ভিতর মিক্স্চারকে কম্প্রেশন করার সময় পেট্রোলের ফ্লাশ প্রেণ্ট কম হওয়ার জন্ত গ্যাস উধ্ব ম্থী হয়। ল্বিকেটং অয়েল বেশী ফ্লাশ প্রেণ্টের তৈল; হাওয়ার সঙ্গে মিক্স্চার হইতে পারে না। প্রত্যেক ঘূর্ণীয়মান পার্টিসে, ভেপার হইয়া আপনা হইতে লাগে এবং ভিতরে চলিয়া য়ায়। এই প্রকারে বিয়ারিং গঞ্জন পিন বৃশ, পিষ্টন, লায়নার ইত্যাদিকে ল্বিকেটিং করিয়া থাকে।



No. 17 চিত্র। কোর-ষ্ট্রোক পেট্রোল ইন্জিনের ভাল্ব্ টাইমিং (Valve timing for 4-stroke cycle petrol engine)

A-সাক্শন ট্রোক।

10° T.D.C.-এর দিকে যাইবার আগে ইন্লেট ভাল ্ব থোলে।

30° B.D.O. পার হইয়া উপরে আসার পর ইন্লেট ভাল ব বন্ধ হয়।

B-কম্প্রেশন্ ট্রোক।

0-- পার্ক ইগ্নিশন।

10° T.D.C.-এর দিকে যাইবার আগে স্পার্ক আরম্ভ হয়।

3° T.D.O. পার হইয়া স্পার্ক বন্ধ হয়।

D—পাওয়ার ট্রোক।

45° B.D.C.-এর দিকে যাইবার আগে এগ্জন্ত ভাল ব খোলে।

10° T.D.C. পার হইয়া এগ জন্ত ভাল ব বন্ধ হয়।

প্ৰবার ল্যাপ------10°+10°=20°

সাকশন ট্রোকের সময়·····180°+10°+30°=220°

এগ্ জই ট্রোকের সময়······180°+45°+10°=235°

# 5. পেট্রোল ইন্জিন কত প্রকারে ষ্টার্ট হয় ?

- (1) ইলেক্টিক ষ্টাৰ্টার মোটর (Electric starter motor)
- (2) হাতেল ষ্টার্টিং ( Handle starting )

- 6. পেট্রোল ইন্জিন কত প্রকার ?
- (1) টু-ট্রোক এবং ফোর-ট্রোক ( 2-stroke and 4-stroke )
- 7. পেটোলের ফ্লাশ পয়েণ্ট এবং বারনিং পরেণ্ট কত ?
- (i) ফ্লাল পয়েণ্ট = 35°F to 40°F (1.6°C to 2.7°C)
- (ii) ফ্রাশ পথেন্ট = 50°F to 60°F (10°C to 15°C)
- ৪. কারবারেটার কি ?

পেট্রোল ইন্জিনের জ্ঞালাক্শন ট্রোকে বে বল্লের ছারা উপযুক্ত পরিমাপে পেট্রোল এবং হাওয়ার মিক্স্চার তৈরী হয়।

- 9. কারবারেটার না দিলে কি ছইবে ? পেটোল এবং হাওয়ার মিক্স্চার তৈরী হইবে না।
- 10. মিক্স্চার তৈরা করিতে কতটা হাওয়া এবং কতটা পেটোলের প্রয়োজন ?

13 হইতে 15 ভাগ হাওয়ার সঙ্গে প্রপার মিক্স্চার (ঠিক মিক্স্চার)।
1 ভাগ পেট্রোল
ভাবহাওয়ার তারতম্যের অনুসারে হাওয়া কম-বেশী হয়।

- 11. মিক্স্চার কত রকমের হইতে পারে ?
- (1) প্রপার মিক্স্চার।
- (2) রিচ্মিক্স্চার ( হাওয়ার ভাগ কম, পেট্রোলের ভাগ বেশী)।
- (3) পুওর মিক্স্চার ( হাওয়ার ভাগ বেশী, পেট্রোলের ভাগ কম )।
- 12. কারবারেটারে কি করিয়া পেট্রোল আসে ?

কারবারেটারের লেবেল হইতে পেট্রোল ট্যান্ক উপরে হইলে গ্র্যাবিটি ফোর্স প্রেসারে এবং কারবারেটারের লেবেল হইতে পেট্রোল ট্যান্ক নীচে হইলে এ. সি. পাম্প, পাম্প করিয়া, ফ্লোট চেম্বারে পেট্রোল পূর্ব করিয়া থাকে।

- ় 13. এ. সি. পাম্প কত প্রকারের 🕈
- ি (1) মেকানিক্যাল এ. সি. পাষ্প ( এ্যাক্সেনট্রক্ বা ক্যাম শাফ্ট্ ছারা চলে )।

ডি**ভেল---**5

- (2) ইলে্ক্ট্রিক্ এ. সি. পাম্প (ইলেক্ট্রিক্ অপারেটিং বাইত্রেটার প্লেট বারা চলে)।
  - 14. এ সি পাম্পের কাজ কি ?

ট্যান্ধ হইতে পেট্রোলকে পাম্প করিয়া কারবারেটারের ফ্লোট চেম্বারে পূর্ণ করে।

#### 15. মেকানিক্যাল এ. সি পাম্প কি করিয়া কাচ্চ করে ?

ক্যাম শাফ্ট ঘ্রিয়া এ. সি. পাম্পের রকার আর্মকে পুশ করে। রকার আর্ম ভারাক্রামের পূশ রভকে নীচের দিকে দাবায়। সেই সময় ভারাক্রাম স্প্রিংকে লইয়া নীচের দিকে আসে এবং ব্যাক্রাম হইয়া সাক্শন নন্-রিটারনিং ভাল্ব্থোলা হইয়া পেটোল ভারাক্রামের উপর আসে।


ক্যাম যথন রকার আর্মকে ছাড়িয়া দেয়; কারবারেটারের ফ্রোট চেম্বারে পেট্রোল কম হইলে স্পিং-এর দ্বারা ভারাফ্রাম উপরে আসে; ভেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব খুলিয়া পেট্রোল পাইপ হইয়া, নিঙল্ ভাল্ব খুলিয়া ফ্রোট চেম্বারে পেট্রোল পূর্ণ করিয়া থাকে ( No. 18 চিত্র )।

#### 16. ইলেক্ট্রিক্ এ সি. পাম্প কি করিয়া কাজ করে ?

ব্যাটারীর কারেণ্ট বাইত্রেটর কয়েলে গিয়া ম্যাগনেটে পরিণত হইয়া বাইত্রেটর কয়েলটি অপারেট করিয়া মেকানিক্যাল এ. সি. পাম্পের মতন কাজ করিয়া থাকে।

17. কারবারেটারের ফ্লোট চেম্বারে পেট্রোল পূর্ণ থাকিলে এ. সি. পাম্প কাজ করে কি না ?

করে না। কারণ:—ফোট যে প্রেসারে নিডল্ ভাল্ব্কে বন্ধ রাখে, তার চেয়েও এ. সি. পাম্পের ডায়াফ্রামের প্রিং-এর টেন্শন্ কম। চেম্বারে পেটোল পূর্ণ থাকিলে; ডায়াফ্রাম প্রিংকে লইয়া নীচের দিকে দাবাইয়া রাখে। সেই সময় ডায়াফ্রাম কাব্দ করে না (পুব অল্প সময়ের ব্লন্থ)। ক্যাম রকার আর্মকে অপারেট করিতে থাকে।




No. 18 চিত্র। এ সি. মেকানিক্যাল পাম্প (A. C. Mechanical pump)

```
A—রকার আর্ম আউটার (Rocker arm outer)
B—রকার আর্ম ইনার (Rocker arm inner)
C—গ্রাপ্ত প্রাইমীং লিবার (Hand priming lever)
D—ডায়াক্রাম প্র্লির (Diaphragm spring)
E—ডায়াক্রাম প্রলার (Diaphragm pull rod)
F—রকার আর্ম প্র্লের (Rocker arm spring)
G—ডায়াক্রাম (Diaphragm)
H—পাম্প চেবার (Pump chamber)
J—সাক্র্লন নন্-রিটারনিং ভাল্ব (Suction non-returning valve)
K—টাাক্র ইইতে ইন্লেট (Inlet from tank)
L -ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব (Delivery non-returning valve)
M—কারবারেটার ইইতে আউটলেট (Outlet from carburettor)
```

N — ক্টেনার (Strainer)

P—কবার (Cover)

R—এাকসেনটিক (Eccentric)



# No. 19 চিত্র। জেনিথ্টাইপ কারবারেটার (Zenith type carburettor)

A—পেট্রোল ইন্লেট পাইপ ( Petrol inlet pipe )

B—নিডল ভাল ব ্সিট ( Needle valve seat )

O-নিডল ভাল ্ব ( Needle valve )

D-নিভল ভাল ্ৰ ্টপ বা রিটেইনার জু ( Needle valve stop or retainer screw )

E-क्लांडे ( Float )

F—ক্ষ্পেনসেটিং জেট ( Compensating jet )

G--মেইন জেট ( Main Jet )

H—এ্যাক্সিলারেটিং পাষ্প ও ল্পি: ( Accelerating pump and spring )

J—লো রানিং জেট ( Blow running jet )

K—এাড জাইং ক্লু ( Adjusting screw )

L-নে রানিং এরার আউটলেট (Slow running air outlet)

M—লো বানিং পেটোল আউটলেট ( Slow running petrol outlet )

N-ৰ টল ভাল ব বা প্লেট ( Throttle valve or plate )

O-লোড্ রানিং পেট্রোল আউট্লেট ( Load running petrol outlet )

P-ডিষ্ট্রিবিউটার বার ( Distributor bar )

R-চোক টিউব ( Choke tube )

৪-চোক্ ভাল্ব্ বা প্লেট ( Choke valve or plate )

T—লো বানিং এয়ার ইনলেট ( Slow running air inlet)

# 18. কারবারেটার কি করিয়া মিক্স্চার তৈরী করে (মিক্সিং চেম্বারে)?

( No. 19 চিত্র দেখুন ) ট্যান্ধ হইতে পেট্রোল গ্র্যাবিটি ফোর্স প্রেসারে বা পালিপং প্রেসারে ফোট চেম্বারে পূর্ব আছে। প্রট্ল্ ভাল্ব্ বা প্লেট (N) খোলা রাখিতে হয়। ইন্জিনের সাক্শন ট্রোকে ইন্লেট ভাল্ব্ খোলা হয়, সিলিগুরের ভিতর ব্যাক্রাম পাওয়ার হয়। ব্যাক্রামের পাওয়ারে এয়ারের রাম্বা হইতে এয়ার, মেইন জেট (G) হইতে পেট্রোল, মিক্সিং চেম্বারে মিক্স্চার তৈরী করিয়া ইন্লেট মেনিফোল্ড হইয়া ইন্লেট ভাল্বের রাম্বা দিয়া সিলিগুরের ভিতর যায়।

# 19. মিক্স্চারকে সিলিগুারে লইয়া কি করে ?

মিক্স্চারকে সিলিগুারের ভিতর কম্প্রেশন করিয়া স্পার্কিং প্লাগ হইতে ইলেক্ট্রিক স্পার্ক ঘারা কম্প্রেস্ড্ মিক্স্চারকে জালাইয়া পাওয়ার বা তাপ শক্তি তৈরী করিয়া চলে।

#### 20. টিউনিং কি গ

পেট্রোল ইন্জিনকে শ্লো স্পীডে চালাইবার জন্ম ঠিকমত এয়ার বা ছাওয়ার সঙ্গে পেট্রোলের পরিমাণ মিলানোকে টিউনিং বলে। সেই সঙ্গে স্পার্কিং প্রাগের ফায়ার দেখা দরকার।

#### 21. টিউনিং কিন্ডাবে করে ?

(No. 19 চিত্র দেখুন) প্রট্ল্ লিবারের দারা, প্রট্ল্ ভাল্ব্ (N) বদ্ধ পঞ্জিশনে রাধিয়া, এ্যাড্জাষ্টং ক্ক্ (K) আন্তে আন্তে টাইট করিলে পেটোল কম যাইবে এবং ইন্জিনের স্পীড কম হইবে। যথন ইন্জিন বদ্ধ হইতে চায় ততটা এ্যাড্জাইমেন্ট না করিয়া অর্থাৎ ইন্জিন বদ্ধ না হইয়া খুব কম স্পীডে চলিবে এমড অবস্থায় রাধিয়া এ্যাড্জাইমেন্ট বদ্ধ করিতে হয়।

#### 22. টিউনিং কেন করা হয় ?

ইন্জিন খুব কম স্পীডে পূর্ণক্ষমতায় চলিবে এবং পেট্রোল ধরচ কম হইবে ৷

#### 23. শ্লো রানিং স্পাতে কোন জেট কাজ করে এবং কেন ?

(No. 19 চিত্র দেখুন) শ্লো রানিং জেট (J) কাজ করে। সেই সময় অন্ত জেট কাজ করে না। কারণ, শ্লো রানিং স্পাডে ইন্জিনকে চালাইতে হইলে প্রট্ল্ ভাল্ব্ (N) বন্ধ রাখিতে হইবে। প্রট্ল্ ভাল্ব্ বন্ধ থাকার দক্ষন দিলিগুরের ব্যাক্য়াম পাওয়ার প্রট্ল্ ভাল্ব্ (N) পর্যন্ত হয়। সেই সময় ব্যাক্য়ামের পাওয়ারে শ্লো রানিং জেট (J) হইতে পেট্রোল টানিয়া, আউটলেট রান্তা (M) হইয়া ইন্লেট মেনিফোল্ডে যায়। শ্লো রানিং এয়ার আউটলেট (L) হইতে হাওয়া লইয়া ইন্লেট মেনিফোল্ডে মিক্স্চার তৈরী করে।

#### 24. মিক্স্চার কোথায় তৈরী হয় ?

- (1) বেশী স্পীডে চলিবার সময় মিক্সিং চেম্বারে।
- (2) जाशराज्य वा शूव कम स्थीराज हिनवात ममस हेन्ति सिनिरकात्छ।
- 25. কারবারেটারের ফ্রোট চেম্বারে পেট্রোলের লেবেল ?

(No. 19 চিত্র দেখুন) ফ্লোট চেম্বারে পেট্রোল পূর্ণ থাকিলে, মেইন রানিং জেটের আউটলেট (O) প্যাদেজের লেবেল হইতে স্থাদ্ধ নীচে থাকে। দেই জন্ম আউটলেট প্যাদেজ (O) হইতে আপনা হইতে বাহির হইয়া মিক্সিং চেম্বারে যাইতে পারে না।

#### 26. সি. বি. পয়েণ্টের কি কাজ?

শাক্ট ঘ্রিয়া মেক্ হইতে ব্রেক্ করিয়া প্রাইমারী ওয়াইণ্ডিং বা কয়েলের সারকিট্ ব্রেক্ করাইয়া কনডেনসার হইয়া সেকেণ্ডারী ওয়াইণ্ডিং বা কয়েলে যাইয়া হাই-ভোল্ট তৈরী করে।


( গ্যাপ্ ক্লিয়ারেন্স--0'016" to 0'018")

( সেগ্মেণ্ট পয়েণ্টের গ্যাপে ক্লিয়ারেন্স—0'001" to 0'002")

# 27. সি. বি. পায়েণ্টের গ্যাপ ্রিয়ারেন্স কম এবং বেশী হুইজে কি হুইবে ? (চালুডে)

গ্যাপ কম হইলে:—দেরীতে মেক্ হইতে ব্রেক্ হইবে অর্থাৎ ভিষ্টিবিউটার শাফ্ট একটু বেশী ঘ্রিয়া পয়েন্টকে খুলিবে ইহার জন্ত দেরীতে স্পার্ক আরম্ভ হইবে (রিটার্ড টাইমিং)। গ্যাপ্ বেশী হইলে :—আগেই মেক হইতে ব্রেক্ হইবে অর্থাৎ ডিপ্রিবিউটার শাফ্ট্ কম ঘুরিরা পয়েন্টকে খুলিবে। ইহার জ্ঞান্ত আগে স্পার্ক আরম্ভ হইবে (এয়াড বান্দ্র টাইমিং)।

Note:—সি. বি. পথেন্ট ষধন মেক্ হইতে ব্ৰেক্ হওয়ার দরকার সেই সময় না হইয়া আগে হইলে এগাড্বান্স টাইমিং, পরে হইলে রিটার্ড টাইমিং।



# No. 20 চিত্র। প্যারাফিন ব্যাপরাইজার প্রণালী (Paraffin vaporiser system)

🛦 🗕 পেট্রোল ইউনিয়ান ( Petrol union )

B-নিড্ল ভালৰ ( Needle valve )

O-आहे (Float chamber )

D-ফ্লোট ( পাতলা পেতলের পাত ) ( Float, thin brass plate )

E--মেইন জেট ( Main jet )

F-লো রানিং জেট ( Blow running jet )

G-মেইন জেট আউটলেট ( Main jet outlet )

H—লো রানিং আউটলেট ( Blow running outlet )

I—স্নো রানিং এাড জান্তিং জ্ব ( Slow running adjusting screw )

J—লো রানিং এয়ার আউটলেট ( Slow running air outlet )

K-শীভ কন্টোল গ টল ভাল্ব ( Speed control throttle valve )

L—চোক টিউব (Choke tube)

M-এয়ার ইন্লেট ( Air inlet )

N—পেট্রোল এবং এয়ার মিক্স্চার ব্যাপরাইজারের জন্ম ইন্লেট ( Mixture inlet for vaporiser )

P—ব্যাপরাইজার হইবার পর মিক্স্চার আউটলেট, ইন্লেট মেনিফোল্ড হইয়া সিলিগুারে (Vaporiser mixture outlet to cylinder through inlet manifold )

B-এগ্জন্ত ইন্লেট (Exhaust inlet)

T-এগ জন্ত আউটলেট ( Exhaust outlet )

## 28. গ্র্যাবিটি সিষ্টেমে কি করিয়া পেট্রোল ফ্লোট চেম্বারে আসে ?

ট্যাঙ্কে পেট্রোল পূর্ণ থাকে। কক্ খুলিলে গ্র্যাবিটি কোর্দের দক্ষন পাইপ হুইয়া, ফিন্টারে পরিস্কার হুইয়া নিজ্ল ভালবের মুথে আসে।

ফ্লোট চেম্বারে পেট্রোল কম হওয়ার দকে লকে ফ্লোট নীচের দিকে যাইতে থাকে। সেই সময় নিজ্ল ভাল্ব কে থুলিয়া ফ্লোট চেম্বারে পূর্ণ হইতে থাকে।

# 29. নিড্ল ভাল্ব্ এবং ফ্লোটের কাজ কি ?

পেট্রোল ফ্লোট চেম্বারে পূর্ণ হইলে ফ্লোট উপরে ভাসিয়া উঠিয়া নিজ্ল ভালব্কে ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। আর পেট্রোল আসিতে দেয় না। চেম্বারে ষভটা পেট্রোল থাকার প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী হইতে দেয় না। অর্থাৎ চেম্বারে পেট্রোলের লেবেল ঠিক রাখে।

### 30. নিড্ল ভাল্বের সিট্ খারাপ হয় কেন ?

সাধারণতঃ নিজ্ল ভাল্বের সিট্ জলে না এবং ক্ষয় ইইয়াও বায় না।
কারণঃ—নিজ্ল ভাল্ব্ সব সময় ঠাণ্ডা থাকে; সিটে বসিবার সময় খুব আছে
আছে বসিয়া থাকে। কিছু ভাল্বের সিটে পেট্রোলের ময়লা লাগিলে, ভাল্ব্
ভাল করিয়া সিটে বসিবে না। সব সময় পেট্রোল চেছারে আসিতে থাকিবে।

ভাহার জ্ঞ কারবারেটার হইতে ওবার ফ্লো হইবে। ফ্লোট লিক্ হইলেও ওবার ফ্লো হইবে। ভাল্ব্ সিট্ লুব্ অয়েল দ্বারা গ্রাইণ্ডিং করিয়া দিলেই পুনরায় কাজ করিবে। ফ্লোট লিক্ হইলে সন্ভারিং করিতে হইবে।

#### 31. ওবার ফ্লো হইলে কি হইবে ?

কিছু পেটোল বাহিরে পড়িবে এবং জেটের মুখ দিয়া বেশী পেটোল যাইবে তাহার জভ ইন্জিন টার্ট হইবে না। চালু ইন্জিন হইলে মিস্ফায়ারিং হইয়া ইন্জিন বন্ধ হইয়া যাইবে।

#### 32. মেইন জেটের কি কাজ ?

ইন্জিন যথন বেশী স্পীডে চলে সেই সময় মেইন জোট ছইতে বেশী পেট্রোল প্রবাহিত হয়। বেশী স্পীডের সময় মেইন জেটের সঙ্গে কম্পেন্সেটিং জেট ছাডা সব জেট কাজ করে।

#### 33 শ্লো রানিং জেটের কাজ কি ?

কম স্পীডের সময় কাজ করে, সেই সময় অন্ত কোন জেট কাজ করে না। প্রট্ল্ ভাল্ব্বন্ধ থাকে, শ্লো রানিং জেট হইতে পেট্রোল এবং এয়ার জেট হইতে এয়ার ইন্লেট মেনিফোল্ডে মিক্শ্চার হয়।

#### 34. শ্লো স্পীডে মেইন জেট কাজ করে না কেন ?

ইন্জিনের কম স্পীডে ব্যাক্থামের পাওয়ার কম এবং প্রট্ল্ ভাল্ব্ বন্ধ থাকে। শ্লো রানিং জেটের আউটলেট প্যাসেল (No. 19 চিত্রের M) প্রট্ল্ ভাল্ব্ বা প্লেটের উপরে থাকে। ব্যাক্যামের পাওয়ার শ্লো রানিং জেটের উপর পড়ার জন্ম শুধু শ্লো রানিং জেট কাজ করে।

#### 35. এয়ার জেটের কি কাজ ?

লো রানিং জেট যথন কাজ করে সেই সময় এয়ার বা হাওয়ার জেট দিয়া হাওয়া আসিয়া প্রট্ল প্লেটের পরে ইন্লেট মেনিফোল্ডে মিক্স্চার তৈরী হয়। (No. 19 চিত্রের J & T)

## 36. এ্যাকসিলারেটিং পাম্পের কি কাজ ?

কোন কোন ইন্জিন টার্ট করিবার সময় মিক্সিং চেমার শুক্ষ থাকে।
এ্যাক্সিলারেটিং পাম্পকে পাম্প করিলে অর্থাৎ লিবারকে দাবাইলে মিক্সিং
চেমারে পেট্রোল বাইরা হাওরার সঙ্গে মিলিত হইরা রিচ্ মিক্স্চারে পরিণত
হয়। তাহার জন্ম অতি সহজেই ইন্জিন টার্ট হয়।

ইন্জিন কম স্পীডে চলিতেছে; স্পাড বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে এ্যাক্সিলারেটিং পাম্পকে পাম্প করিলে মিক্সিং চেষারে বেশী পেট্রোল ষাইয়া ইন্জিনের স্পীড তাড়াতাড়ি বাড়িয়া শ্লো রানিং জেট হইতে মেইন জেটে ট্রান্সফার হয়।

#### 37. চোকু ভালব্বা প্লেটের কি কাজ ?

ইহার দারা হাওয়াকে কম-বেশী করান হয়। চোক্ ভাল্ব্ বা প্লেটকে কম খুলিলে জেটের উপর সাক্শন প্রেসার বেশী হয়। পেট্রোলের ময়লা জেটে জমিলে প্রেসারে পরিষ্কার হয় এবং পেট্রোলের পরিমাণ বেশী হইয়া বিচ্মিক্স্চারে ইনজিনকে টার্ট করিবার স্বিধা করে।

ময়লা থুব বেশী জ্বমা হইলে সাক্শন প্রেসারে সম্পূর্ণ পরিকার হয় না। তাহার জন্ম ইন্জিন ঠিকভাবে চলে না, খুলিয়া হাওয়ার প্রেসারে পরিকার করিতে হইবে।

### 38. খাটল্ ভাল্ব ্বা প্লেটের কি কাজ?

ডিজেল ইন্জিনে, ইন্জিনকে কন্টোল করিবার জন্ম গংনবের প্রয়োজন হয়। ওয়েলডিং দেট্, এয়ার কম্প্রেমার, ডায়নামো এবং পাম্পিং সেট্ পেটোল ইন্জিনে গবর্নর প্রয়োজন; অন্ম কোন পেটোল ইন্জিনে গবর্নর প্রয়োজন হয় না। ইন্জিনের স্পীড কন্টোল করিবার জন্ম প্রট্ল্ ভাল্ব্ বা প্রেটের একান্ত প্রয়োজন।

লিবারের দারা প্রট্ল্ ভাল্ব্ বা প্লেটকে কম খোলা করিলে সিলিপ্তারের ব্যাক্রাম পাওয়ারে হাওয়া এবং পেট্রোলের মিক্স্চার কম সিলিপ্তারে যায় ভাহার জন্ম ইন্জিনের স্পাভ কম হয়। লিবারের দ্বারা প্রট্ল্ ভাল্ব্ বা প্লেট বেশী খোলা করিলে সিলিপ্তারের ব্যাক্য়াম পাওয়ারে হাওয়া এবং পেট্রোলের মিক্স্ার বেশী সিলিপ্তারে যায় ভাহার জন্ম ইন্জিনের স্পীভ বেশী হয়।

#### 39. মিকুসিং চেম্বারের কি কাজ?

কারবারেটারের যে অংশে উপযুক্ত পরিমাণে হাওয়া এবং পেট্রোলের মিক্স্চার তৈরী করে তাহাকে মিক্সিং চেম্বার বলে। উপযুক্ত পরিমাণে মিক্স্চার তৈরী করা ইহার কাল।

### 40. এয়ার এবং পেট্রোল এ্যাড্জাষ্টিং জুর কি কাজ ?

ইছা কারবারেটারে লো রানিং জেটের বাছির ছইবার রাভার এবং । ছাওয়ার জেটের রাভার ফিট করা থাকে। জুকে টাইট করিলে জেটের রাভা ছোট হইয় য়য়। তাহার জন্ম হাওয়া এবং পেট্রোল কম য়য় এবং জুকে লুজ বা টিলা করিলে জেটের রাভা বড় হইবে। তাহার জন্ম হাওয়া এবং পেট্রোল বেশী য়াইবে। প্রপার (ঠিকমত) মিক্স্চার তৈরী করিতে হয়। ইহা কেবলমাত্র শ্লো রানিং স্পীডে চলিবার জন্ম।

#### 41. মিস্ফায়ার কি এবং কেন হয় ?

পেট্রোল ইন্জিনের জন্ত:—মিক্স্চার না জালান এবং কম জালানকেই মিস্ফায়ার বলে।

- ষেমন:--(1) কম্প্রেশন কম ছইলে।
  - (2) পেট্রোলের ভাগ বেশী এবং হাওয়ার ভাগ কম হইলে।
  - (3) হাওয়ার ভাগ বেশী এবং পেট্রোলের ভাগ কম হইলে।
  - (4) পেটোলের সঙ্গে জল থাকিলে এবং ময়লা থাকিলে।
  - (5) স্পাকিং প্লাগ হইতে স্পার্ক না পাইলে।
  - (6) স্পাকিং প্লাগ হইতে কম স্পার্ক পাইলে।
- (7) ইলেক্ট্রিক ডিপ্রিনিটার হইতে হাই-টেন্শন্ তার উলটা ফিট্ হইলে এবং স্পার্ক প্লাগের ফায়ারিং টাইমিং এ্যাজ্বান্স বা রিটার্ড হইলে।
- 42. পেট্রোল ইন্জিনের এক সিলিগুার কাজ না করার কারণ কি ?
  - (1) কমপ্রেশন প্রেদার না হইলে।
  - (2) न्यार्किः भाग न्यार्क ना मिला।
  - 43. কম্প্রেশন না হওয়ার কারণ কি?
- (1) এগ্ৰুষ্ট, ইন্লেট ভাল্ব থোলা পজিসনে জাম হইলে (বেনীর ভাগ ক্ষেত্রে এগ্রুষ্ট ভাল্ব )।
  - (2) সমস্ত কম্প্রেশন রিং ভাঙ্গিয়া গেলে।
  - (3) সমস্ত কমপ্রেশন রিং জাম হইলে।
- 44. পেট্রোল ইন্জিনের এক সিলিগুার কাজ করে দা কি করিয়া বোঝা যাইবে ?

অন্ত অন্ত দিলিগুার হইতে উক্ত দিলিগুার ঠাগুা থাকিবে। ক্লু ছাইবার দারা স্পার্কিং প্লাগ হইতে বন্ধি আর্থ করিষা অথবা ডিপ্লিবিউটার ক্যাপ হইতে হাই-টেন্শন্ তার এক এক করিষা দেগ্রেণ্ট প্রেণ্ট হইতে আলাদা করিলে উক্ত সিলিগুরের বেলায় ইন্জিনের স্পীতে কোন পরিবর্তন হইবে না। যে সিলিগুর কাজ করে তাহার বেলায় ইনজিনের স্পীত কমিয়া যাইবে।

- 45. এক সিলিণ্ডারের স্পার্কিং প্লাগ হইতে স্পার্ক না পাইবার কারণ কি ?
  - (1) উক্ত দিলিগুরের হাই-টেন্শন্ তার দেগ্মেণ্ট পয়েণ্ট হইতে আলাদা হইলে।
  - (2) উক্ত সিলিগুরের হাই-টেন্শন তার সর্টসারকিট্ হইলে।
  - (3) উক্ত দিলিভারের স্পার্কিং প্লাগ দর্টদারকিট্ হইলে।
  - (4) উক্ দিলিগুারের স্পার্কিং প্লাগের গ্যাপ্রিয়ারেন্স বেশী হইলে।
  - (5) উক্ত সিলিগুরের স্পার্কিং প্লাগের গ্যাপে কারবন হইলে।
- 46. কোন সিলিণ্ডারেরই স্পার্কিং প্লাগ হইতে স্পার্ক না পাইবার কারণ কি ?
  - (1) ইগ্নিশান স্থইচ কন্টাক্ট্ না হইলে ( অন্ না করিলে )।
  - (2) कराम ( थाइँ भारी अवर मिक्छारी ) मर्छमात्रकि इंहरन।
  - (3) কনভেনসার সর্টসারকিট্ হইলে।
  - (4) সি. বি. পয়েণ্ট মেক্ বা ব্রেক্ না হইলে।
  - (5) करम्रालय शह-रिन्मन् जाय कायरान्य मान गिरु ना शकिरल।
  - (6) কারবন রোটারের সঙ্গে টাচ্না থাকিলে।
  - (7) রোটার ক্র্যাক্ বা ফাটিয়া সর্টসারকিট্ হইলে।
  - (8) न्यांकिः श्वारात्र ग्राय क्रियात्रम त्या हहेल।
  - (9) স্পার্কিং প্লাগের গ্যাপ ক্লিয়ারেন্সে কারবন হইলে।
- 47. পেট্রোল ইন্জিনের এক সিলিগুার কম কাজ করিলে কি করিয়া বোঝা যাইবে ?

যে সিলিগুর কম কাজ করে উক্ত সিলিগুরের স্পার্কিং প্লাগ হইতে বডি আর্থ করিলে অথব। ডিঞ্জিবিউটারের ক্যাপের সেগ্মেন্ট পয়েন্ট হইতে হাই-টেন্শন্ তার খুলিয়া লইলে, রেবলিউশন্ মিটারের কাঁটা বা নিজ্ল আপ এণ্ড ডাউন (উপর নীচে হিলা) এবং বাইব্রেসন বন্ধ হইয়া ষাইবে।

যে সিলিগুর কাজ করে সেই সিলিগুরে উপরোক্ত বিষরগুলি করিলে, ইন্জিনের স্পাভ কম হইয়া রেবলিউশন্ মিটারের কাঁটা বা নিভ্ল আপ এও ভাউন করিবে (উপর নীচে হিলা) এবং ইন্জিনের বাইবেসন হইতে থাকিবে।

- 48. এক সিলিগুার কম কাজ করিবার কারণ কি ?
- (1) উক্ত সিলিগুরের কম্প্রেশন কম হইলে।
- (2) উक्छ निनिश्रादित न्णार्किः भ्राग इट्रेंट हाउँ ( कम ) न्लार्क मिला।
- (3) উক্ত সিলিগুাবের পিটন হেডে লুব অয়েল উঠিলে।
- 49. স্পার্কিং প্লাগে কি করিয়া আগুন বা স্পার্ক পায় ?
- (i) কয়েল ব্যাটারী ইগ্নিশন সিষ্টেম (Coil battery ignition system)
- (ii) ম্যাগনেটো ইগ্নিশন সিষ্টেম ( Magneto ignition system ) স্পাকিং প্লাগের সেন্টাল ইলেক্টোড এবং আর্থভ বা সাইভ ইলেক্টোভের গ্যাপ্ থাকার দক্ষন স্পার্ক পায়।
  - 50. কয়েল ইগ্নিশন এবং ম্যাগনেটো ইগ্নিশনে ভফাৎ কি ?
- (i) ব্যাটারীর লো-ভোল্ট এবং গ্রোরেজ কারেণ্ট (6 হইতে 12 ভোল্ট); ইন্ভাক্শন করেলে যাইয়া হাই-ভোল্ট হয় (10,000 হইতে 15,000 ভোল্ট)। ঐ হাই-ভোল্ট কারেণ্ট স্পার্কিং প্লাগ ছারা সার্কিট কম্প্লিট করে। ইহা ম্যাগনেটো ইগ্নিশন সিপ্তেম হইতে তুর্বল (উইক্) স্পার্ক পায় (4,000 হটতে 5,000 ভোল্ট কম)।
- (ii) ম্যাগনেটো স্বয়ং কারেন্ট উৎপন্ন করিয়া (6 হইতে 24 ভোল্ট) সেকেগ্রারী ওয়াইগুং-এ হাই-ভোল্ট কারেন্ট উৎপন্ন করে (15,000 হইতে 20,000 ভোল্ট)। ঐ হাই-টেন্শন্ বা হাই-ভোল্ট কারেন্ট স্পার্কিং প্রাগ ধারা সার্কিট্ কম্প্লিট করে। ইহা কয়েল ব্যাটারী ইগ্নিশন সিষ্টেম হইতে স্বল (ট্রং) স্পার্ক পায় (5,000 হইতে 6,000 ভোল্ট বেশী)।

#### 51. मार्ग अदन दिंग कि अवः का हा दिन रहन ?

ম্যাগনেটো একটি ছোট জেনারেটার বলিলে ভূল হইবে না। জেনারেটার যেমন কারেণ্ট উৎপন্ন করিয়া থাকে ম্যাগনেটোও তেমন কারেণ্ট উৎপন্ন করে, কিন্তু জেনারেটার যেমন স্পীত অন্ত্রায়ী সব সময় একভাবে লাইনে কারেণ্ট সাপ্নাই দিতে পারে, ম্যাগনেটো তাহা পারে না। স্থায়ী চ্ন্থকের (Permanent magnets) তুই পোলের মধ্যবর্তী ফাঁক জারগায় চ্ন্থকের তুইটি বিপরীত পোল সব সময়ের জন্ত লাইন্স্ অফ্ ফোর্স বিস্তার করিয়া থাকে। আর্মেচার স্বিবার সজে সজে ম্যাগনেটিক লাইন্স্ অফ্ ফোর্স কাটিরা, সঙ্গে সজে সি. বি. পরেন্টের স্বালা প্রাইমারী ক্রেলের সার্কিট্ বেক্ ক্রাইরা কনভেনসার হইয়া সেকেগুারী কয়েলে গিয়া হাই-ভোল্ট্ তৈরী করে। জেনারেটারের কারেণ্ট ছারা ষেমন বাতি, পাথা ইত্যাদি চলিতে সক্ষম ম্যাগনেটোর কারেণ্ট ছারা ভাহা সম্ভব নয়। কারণ হাই-ভোল্ট্, লো-জ্যামপেয়ার, সারকিট্ ব্রেক্ করাইয়া স্পার্কিং প্লাগ হইতে সারকিট্ কমপ্লিট করে।

# 52. ম্যাগনেটো কি করিয়া কারেণ্ট উৎপন্ন করিয়া স্পার্কিং প্রাগ হইতে স্পার্ক দেয় ?


মেকানিক্যাল ফোর্সের দ্বারা বা ইন্জিন ঘুরার সঙ্গে সঙ্গে, পারমানেট ম্যাগনেটিক্ ফিল্ডের ভিতর আর্মেচারকে ঘুরাইয়া ম্যাগনেটিক্ লাইনস্ অফ্ ফোর্স কাট্ (Magnetic lines of force cut) করিয়া আরমেচার কারেট উৎপন্ন করে।

কারেণ্ট উৎপন্ন হইয়া প্রাইমারী ওয়াইগ্রিং হইতে কনছেনসার এবং সি. বি. পয়েণ্টে যায়। ম্যাগনেটিক্ লাইনস্ অফ্ ফোর্স কাট্ করার সঙ্গে সঙ্গে সি. বি. পয়েণ্ট মেক্ হইতে ত্রেক্ হইয়া প্রাইমারী ওয়াইগ্রিং-এর সারকিট্কে ত্রেক করাইয়া কনডেনসার হইয়া সেকেগ্রারী ওয়াইগ্রিং-এ যাইয়া হাই-ভোল্ট্ উৎপন্ন করে।

হাই-ভোল্ট কারেণ্ট শ্লিপ রিং, মেইন কারবন, কলম্ কারবন হইয়া ভিষ্টিবিউটার রোটারে যায়। রোটার ঘ্রিয়া যে যে সেগ্মেণ্ট পয়েণ্টকে টাচ্ করে, সেই হাই-টেন্শন্ তার হইয়া স্পার্কিং প্লাগের সেণ্টার ইলেক্ট্রোডে যায়, আর্থড্বা সাইড ইলেক্ট্রোড্ হইডে স্পার্ক দেয় বা সার্কিট্ কম্প্লিট করে।

# 53. ব্যাটারী কয়েল ইগ্নিশন লাইন কি করিয়া সারকিট্ কম্প্লিট করে ?

ব্যাটারীর ত্ইটি টারমিন্সালের সঙ্গে তার কনেক্শন করিয়া একটি বিভিন্ন সঙ্গে আর্থ কনেক্শন করিতে হইবে (নিগেটিব)। অপরটি (পজ্জিটিব), ইলেক্ট্রিক্ ট্রাটার মোটর দ্বারা ট্রাটিং সিষ্টেম হইলে, সোলেনইভ স্থইচের সঙ্গে কনেক্শন করিতে হইবে। সোলেনইভ স্থইচ হইতে অ্যামপেরার মিটার, অ্যামপেরার মিটার হইতে ইগ্নিশন স্থইচ, ইগ্নিশন স্থইচ হইতে প্রাইমারী কয়েল হইতে সি. বি. পয়েন্ট এবং কনভেনসার্ক এর সঙ্গে কনেক্শন করিতে হইবে। (৪4 পৃঠার দেখুন)।




No. 21 চিত্র। কোর বা চার সিলিগুার টাইপ ম্যাগনেটো (4-Cylinder type magneto)

- (1) লো-টেন্খন কয়েল ( Low-tension coil )
- (2) হাই-টেন্শন কয়েল (High-tension coil)

- (৪) রোটেটিং আরমেচার ( Rotating armature )
- (4) কনডেনসার (Condenser)
- (5) ডিষ্ট্রিবিউটার ড্রাইবিং পিনিয়ন্ (Distributor driving pinion) (ফাইবার ব) হার্ড এবোনাইট)
- (6) ডিষ্টিবিউটার পিনিয়ন্ ( Distributor pinion ) ( ফাইবার বা হার্ড এবোনাইট )
- (7) প্লাটিনাম বা C. B. পয়েন্ট ক্লু ব্লক ( Platinum or C. B. Point screw block )
- (৪) কৰ্টাকট বেকার ক্লু ( Contact breaker screw )
- (9) কন্টাকট ব্ৰেকার ডিদ্ক ক্যাপ ( Contact breaker disc cap )
- (10) বল বিয়ারিং ( Ball bearing )
- (11) মেটালিক দেগ্মেণ্ট পয়েণ্ট ( Metallic segment point )
- (12) ডিষ্টিবিউটার কারখন হোল্ডার ( Distributor carbon holder )
- (13) ডিষ্টিবিউটার কারবন শ্রিং ( Distributor carbon spring )
- (14) ডিষ্টিবিউটার রোটার ( Distributer rotor )
- (15) ডিট্টিবিউটার ক্যাপ ( Distributor cap )
- (16) টাইমিং লিবার (Timing lover) স্পার্ক এয়াড্রান্স বা রিটার্ড লিবার (Spark advance or retard lever)
- (17) টাইমিং লিবার ষ্টপ জু (Timing lever stop screw)
- (18) C. B পরেন্ট গোইং টু ওপেন (C. B. point going to open)
- (19) ক্যাম ( Cam ) বা সেগ্মেন্ট ( Eegment )
- (20) 開州 fat (Blip ring)
- (21) বল বিয়ারিং ( Ball bearing )
- (22) কাপলিং (Coupling)
- (28) কালেকটার কারবন বাশ (Collector carbon brush)
- (24) কালেকটার কারবন শ্পিং ( Collector carbon spring )
- (25) কালেকটার কারবন হোল্ডার ( Collector carbon holder )
- (26) টারমিস্থাল বা ব্রু ( Terminal or screw )
- (27) সেকটি স্পার্ক গাাপ ( Safety spark gap )
- (28) কনেকটং ব্ৰিজ টার্থিস্থাল ( Connecting bridge terminal )
- (29) কৰ্টাক্ট কারবন শ্রিং (Contact carbon spring)
- (30) कन्डोक हे कात्रवन ( Contact carbon )

Note :—টাইমিং এ্যাভ্বান্স (Advance) বা রিটার্ড (Retard) করিতে, হইলে, টাইমিং লিবার (16) দেখুন।



No. 22 চিত্র। কোর সিলিগুার কোর-ট্রোক ইন্জিনে ম্যাগনেটো ইগ্নিশন লাইনস্ (Magneto Ignition lines of 4-stroke cycle 4 cylinder engine)

1 to 4—স্পার্কিং প্লাগ (Sparking plug)

A1—হাই-টেন্শন্ তার 1 নম্বর ম্পাকিং প্লাগ (High-tension wire to No. 1 sparking plug)
A2—হাই-টেন্শন্ তার 2 নম্বর ম্পাকিং প্লাগ (High-tension wire to No. 2 sparking plug)
A3—হাই-টেন্শন্ তার ৪ নম্বর ম্পাকিং প্লাগ (High-tension wire to No. 3 sparking plug)
A4—হাই-টেন্শন্ তার 4 নম্বর ম্পাকিং প্লাগ (High-tension wire to No. 4 sparking plug)
5—ডিম্বিউটার রোটার (Distributor rotor)

6-কারবন শ্রিং ( Carbon spring )

7-কলাম্ কারবন (Column carbon)

৪—দেড্টি স্পার্ক গাাপ ( Safety spark gap )

9- আরমেচারের প্রাইমারী করেল (Primary coil of armature)

10- আৱৰেচারের সেকেপ্তারী কয়েল ( Secondary coil of armature )

11—ম্যাগনেটো ( Magneto )

12-- আররন কোর ( Iron core )

: **ডিজেল—**6

N-- নর্থ পোল ( North pole )

S-সাউথ পোল ( South pole )

18 - কনডেনসার (Condenser)

14-- श्रृहेह ( Switch )

15—টাইমিং লিবার, স্পার্ক এাড্বান্স বা রিটার্ড লিবার (Timing lever for advancing or retarding the spark)

16 — সি. বি. পয়েণ্ট ব্ৰেক করিবার জন্ম সেগ্মেণ্ট (Segment for breaking contact breaker point)

17—কৰ্টাকট্ ব্ৰেকাৰ পৰেণ্ট খোলা ( Contact breaker point "open" )


18-কৰ্টাক্ট ব্ৰেকার জিবার ভিঃ ( Contact breaker lever spring )

19-কৰ্টাক্ট বেকার লিবার ( Contact breaker lever )

20—কন্টাকট বেকার কেসিং (এই কেসিং-এর মধ্যে কন্টাকট বেকার ডিস্ক্ যুরিয়া কন্টাকট বেকার পরেন্ট, সেগ্মেন্ট (16) ধারা বেক্ বাধোলা করে। শ্পিং (18) এর ধারা বেকার পরেন্ট মেক বা একতা হয়।

21—কন্টাকট্ ব্রেকার ডিস্ক্ এারো মার্কের দিকে খোরে (Contact breaker disc revolves in the direction of arrow)

22 - আর্থ ( Earth )




No. 23 চিত্র। কোর সিলিগুর টাইপ ম্যাগনেটো (4 cylinder type magneto)

1 to 4—হাই-টেন্শন, তার সেগ্মেণ্ট হইতে শ্লাকিং মাগ (High-tension wire from segment to sparking plug)

△—কন্টাকটু বেকার ভিন্ক্ ( Contact breaker disc )

```
·B--সেগ্মেন্ট ( Begment )
 ·C-কন্টাকট পিস্ সি. বি. পয়েণ্ট ( Contact piece C. B. point )
 D - টাইমিং লিবার ( Timing lever )
 E-কন্টাকট ব্ৰেকার লিবার (Contact breaker lever)
 F-কন্টাকট বেকার লিবার শ্রিং ( Contact breaker lever spring )
 G - কলাৰ কারবৰ ( Column carbon )
 H - কারবন শ্রিং ( Carbon spring )
 J-্রোটার ( Rotor )
 K-ডিষ্টিৰিউটার ক্ৰার ( Distributor cover )
 L-সেফ্টি স্পার্ক গ্যাপ (Safety spark gap )
 M-কারবন হোল্ডার ( Carbon holder )
 N-মেইন কারবন (Main carbon)
 P-রিপ রিং ( Slip ring )
 R-আরমেচার (Armature)
ঃ ৪—কনডেনসার ( Condenser )
 T---আর্থ ( Earth )
```



No. 24 চিত্ত। কোর-ট্রোক কোর সিলিগুার ইন্জিনের ব্যাটারী কয়েল ইগ্নিশন লাইনস্ (Battery coil ignition lines of 4-stroke cycle 4 cylinder engine)

```
A—স্টোরেজ ব্যাটারী বা একুমুলেটর (Storage battery or accumulator)
```

B-ৰডি বা আৰ্থ ( Body or earth )

O-লোলেনইড সুইচ (Bolenoid switch)

D-আামপেয়ার মিটার (Ampere meter)

E-ইগ্নিশন স্থইচ (Ignition switch)

F--আয়রন কোর (Iron core)

G-शाहेमात्री करवल ( Primary coil )

H-সেকেগুারী কয়েল (Secondary coil)

J--হাই-টেন্শন তার (High-tension wire)

K-কনডেনসার ( Condenser )

L-সি. বি. পয়েণ্ট বা কন্টাকট বেকার আর্ম পয়েণ্ট ( Contact breaker arm point)

M-কাাম ( Cam )

N-কন্টাকট ব্ৰেকার লিবার জি: ( Contact breaker lever spring )

P-কারবন (Carbon)

R—ডিষ্টিবিউটার রোটার ( Distributor rotor )

B-সেগ্মেন্ট পয়েন্ট ( Begment point )

ইগ্নিশন স্থইচ অন করিলে ব্যাটারীর কারেণ্ট প্রাইমারী কয়েল হইয়া
সি. বি. পয়েণ্ট এবং কনভেনসারে ষায়। ভিট্রিবিউটার শাফ্ট্ ঘুরিয়া
সি. বি. পয়েণ্ট মেক্ হইতে ত্রেক্ হইয়া প্রাইমারী কয়েলের সারকিট
ত্রেক্ করাইয়া কনভেনসার হইয়া সেকেগুারী কয়েলে হাই-ভোল্ট কারেণ্ট
উৎপন্ন হয়।

হাই-ভোল্ট কারেণ্ট হাই-টেন্শন্ তার এবং কারবন হইয়া রোটারে যায়। রোটার ঘ্রিয়া যে যে দেগ্মেণ্ট পয়েণ্টকে টাচ্ করে দেই দেই হাই-টেন্শন্ তার হইয়া স্পাকিং প্লাগে দেণ্ট্রাল ইলেক্ট্রোভে যায়। আর্থভ্ বা সাইড ইলেক্ট্রোভ হইতে সারকিট কমপ্লিট করে।

### 56. প্রাইমারী এবং সেকেগুারী কয়েলের মধ্যে তফাৎ কি?

- (i) প্রাইমারী কয়েলের তার মোটা (18 হইতে 20 ওয়ার গেজ)। 2 বা 3 লেয়ারের (প্রায় 200 টার্ণস), কম কয়েল বা ওয়াইণ্ডিং করা থাকে।
- (ii) দেকেগুারী কয়েলের তার পাতলা (36 হইতে 40 ওয়ার গেব্দ)।
  40 লেয়ারের (প্রায় 🖟 পাউও), প্রাইমারী কয়েল হইতে 10 গুণেরও
  বেনী কয়েল বা ওয়াইখিং কয়া থাকে।

### 57. কনডেনসারের কি কাজ এবং কি থাকে ?

যথন সি. বি. পায়েণ্ট মেক্ হয় সেই সময় কনভেনসার কারেণ্ট অ্যাবজ্ঞর্ব (absorb) করে বা টানিয়া লইয়া জমা করে এবং সি. বি. পায়েণ্ট বা ব্রেকার পায়েণ্ট ব্রেক্ হয় বা কারেণ্ট ব্রেক্ করিয়া দেয় সেই সময় কনভেনসার হইতে কারেণ্ট বাহির করিয়া দেয়। সি. বি. পায়েণ্টকে জ্ঞালিয়া যাওয়ার হাত হইতে বাঁচায়। কারেণ্ট কাট অফ্ হওয়ার সলে সঙ্গে এবং পর পর কারেণ্ট বেশী করিয়া, ইহা সেকেগুারী স্পার্ক ভাল করে বা বড় করে এবং ব্যাটারীর কারেণ্টকে সাহায্য করে।

টিন-ফয়েল শীট্দ্ ( Sheets of tin-foil ) একের পর এক মাইকা শীট্ (Mica sheet) বা পেপার সোক্ড ্ইন্ প্যারাফিন ওয়াক্স্ ( Paper soaked in paraffin wax ) ছারা ইনস্লেটেড ( Insulated ) করা থাকে।

58. সেকেণ্ডারী ওয়াইণ্ডিং-এ হাঁই-ভোল্ট কি করিয়া হয় ?

ইগ্নিশন স্থইচ অন্ কবিলে ব্যাটারীর কারেন্ট সি. বি. পয়ে**ট এবং** কনডেনসারে যায়। সি. বি. পয়েণ্ট মেক্ হইডে ব্রেক্ হইয়া প্রাইমারী কয়েলের সারকিটকে ব্রেক্ করাইয়া কনডেনসার হইয়া সেকেগুারী কয়েলে হাই-ভোল্ট কারেণ্ট উৎপন্ন করে।

59. স্পার্কিং প্লাগের কি কাজ ?

পেট্রোল ইন্ঞিনে স্পার্কিং প্লাগ হইতে স্পার্ক দিয়া সিলিগুরের ভিতর ক্ম্প্রেস্ভ্ মিকৃষ্চারকে জালায়।

- 60. স্পার্কিং প্লাগ না দিলে কি হইবে ? স্পার্ক হইবে না, পেটোল ইনজিন চলিবে না।
- 61. পেট্রোল ইন্জিনে স্পার্কিং প্লাগ কেন দেয় বা কেন খাকে ?

পেট্রোলের ফ্রাশ পয়েণ্ট কম। পেট্রোল এবং হাওয়ার মিক্স্চারকে একত্রে সিলিগুারের ভিতর কম্প্রেশন করে। উক্ত মিক্স্চারকে জালাইবার জন্ত ইলেক্ট্রিক স্পার্কের প্রয়োজন; সেইজন্ত স্পার্কিং প্লাগ থাকে।


62. পেট্রোলের ফ্লাণ পরেণ্ট কম, কম্প্রেশন ষ্ট্রোকে পেট্রোল জ্বলিয়া যায় না কেন ?

হাওয়ার দলে পেট্রোল মিক্স্চার হইয়া সিলিওারের ভিতর কম্প্রেস্ড্ হাওয়ার দলে মিলিত থাকার জলার মত কম্প্রেশন টেম্পারেচার হয় না। উক্ত মিক্স্চারকে জালাইতে ইলেক্ট্রিক স্পার্ক একাস্ত' প্রয়োজন।

63. পেট্রোল ইন্জিনের কম্প্রেশন টেম্পারেচার বাং কম্প্রেশন প্রেসার কম কেন ?

পেট্রোল কম ফ্রাশ পরেন্টের ফুয়েল। বায়ু এবং পেট্রোলের মিক্স্চার দিলিগুরে কম্প্রেস্ভ্ হয় সেইজন্ত কম্প্রেশন প্রেসার কম রাখা হয়। বেশী কম্প্রেশন প্রেসার ইইলে, কম্প্রেস্ভ্ মিক্স্চারের টেম্পারেচারে মিক্স্চার প্রি-ইগ্নিশন হইবে। অর্থাৎ ইলেক্ট্রিক স্পার্ক দিবার প্রেই: কম্প্রেশনের তাপে মিক্স্চার জলিয়া যাইবে। ইন্জিন খ্ব বেশী গরম হইলে প্রি-ইগ্নিশন হইয়া মিক্স্চার জলিয়া যায়। ইগ্নিশন স্থইচ অফ্ করিলেও ইন্জিন বন্ধ হয় না, গিয়ার বা লোভ্ দিয়া এবং ফুয়েল লাইন বন্ধ করিয়াইন্জিন বন্ধ করিতে হয়।

- 64. স্পার্কিং প্লাগ জলিয়া যায় কেন ?
- (1) স্পার্কিং প্লাগ অত্যধিক গরম হইলে।
- (2) লিন (পাতলা) মিক্সচার হইলে।
- (3) ইগ্নিশন টাইমিং রিটার্ড বা দেরিতে হইলে।
- (4) কমপ্রেশন লিক করিলে।
- 65. স্পাক নক্ এবং ফুয়েল নক্ ( খট ্খট ্শব্দ করা, Knock )
- (1) কম্বাস্সন চেম্বারে কারবন হইলে।
- (2) স্পার্ক প্লাগ সময়ের পূর্বেই স্পার্ক দিলে ( এ্যাড বান্ধা )।
- (3) স্পার্কিং প্লাগ অত্যধিক গরম হইলে।
- (4) স্পাকিং প্লাগের গ্যাপ ক্লিয়ারেন্সে কারবন হইলে।
- (5) অত্যধিক লিন্ (পাতলা) মিক্স্চার হইলে।
- (6) ইন জিন অত্যধিক গ্রম হইলে।
- 66. স্পার্কিং প্লাগ গরম হয় কেন ?
- (1) গ্যাপ ক্লিয়ারেন্স কম হইলে।
- (2) স্পাকিং প্লাগ সট সার্কিট হইলে।
- (3) ইন্জিন অত্যধিক গরম হইলে।



### No. 25 চিত্র। স্পার্কিং প্লাগ (Sparking plug)

- (1) টার্মিস্থাল (Terminal)
- (2) পেটেউ এনামেল দারা ইনস্লেটরের সঙ্গে সম্পূর্ণ চিরস্থায়িভাবে ওয়েভিং করা বা জোড়াদেওয়া থাকে (Insulator and metal welded together with patent enamel absolutely and permanently)
  - (3) পোরদেলিন ইনস্লেটর ( চীনা মাটি ) ( Porcelain Insulator )
  - (4) স্নাভ নাট ( Gland nut )
  - (5) মাইল্ড স্থীল ৰডি ( Mild steel body )
  - (6) দেন্টাল ইলেক্ট্রোড মাসিব মেটাল ( Central electrode massive metal )

প্রি-ইগ্নিশন রোধ করিবার জন্ম স্পার্কিং পরেন্টের কেন্দ্র হইতে গরমকে এব্জর্ম করে বা শুবিয়ালয় (To absorb heat from contral sparking plug point and prevent pre-ignition)

(7) সাইড ইলেক্ট্রোড বা আর্থড ্ইলেক্ট্রোড, কপার নিকেল এলয় (Side electrode or earthed electrode, copper nickel alloy)

Note :— স্পাৰ্ক গ্যাপ 0.022 to 0.025 (0.5 to 0.6 mm. nearly)

#### 67. ব্যাক কায়ার কেন হয় ?

(1) हाइ-एंन्मन् जात छन्छ। वा अमन-वमन किहे हहरन।

- (2) পিষ্টন হেডে কারবন ক্ষমা হইলে।
- (3) ইগ্নিশন টাইমিং এ্যাড্বান্স হইলে (পূর্বে স্পার্ক দিলে )।
- (4) निন্(পাতলা) মিক্স্চার হইলে।
- (5) ইন্জিন অত্যধিক গ্রম হইলে।
- 68. ইনজিন হঠাৎ বন্ধ হইবার কারণ কি ?
- (1) স্পার্ক না পাইলে।
- (2) পেটোল কারবারেটারে না আসিলে।
- (3) कातवाद्वि । विश्व कृत्यम त्या या विश्व विश्व ।
- (4) ইগ্নিশন স্টুচ অফ হইলে।
- (5) সি. বি. পয়েণ্টের এ্যাড্জাষ্টিং জু লুব হইলে।
- (6) কয়েলের হাই-টেন্শন্ তার কারবন হইতে আলাদা হইলে।
- (7) কারবন ক্ষা হইয়া বা ভিং-এর টেন্শন্কম হইয়া রোটার হইতে আবোদা হইলে।
- (8) প্রপেলার মাটিতে লাগিলে।
- (9) প্রপেলার কোন ভাসমান শক্ত জিনিদের সঙ্গে লাগিলে।
  ( যেমন কাঠ)
- 69. ইন্জিন আস্তে আস্তে বন্ধ হওয়ার কারণ কি ?
- (1) উইক ( তুর্বল ) স্পার্ক।
- (2) পেট্রোল কম প্রবাহিত হইলে এবং কম্প্রেশন কম হইলে। (উইক্ বা লিক্)
- (3) কারবারেটারের কেট জাম হইলে।
- (4) न्नाकिः भागित ग्राप्त नृत व्यायन वानितन ।
- (5) কয়েল এবং কন্ডেনসার সট সার্কিট হইলে।
- 70. পেটোল ইনজিন অধিক গরম হওয়ার কারণ কি ?
- (1) ওয়াটার সারক্লেটিং থুব কম হইলে এবং না হইলে।
- (2) রিচ মিক্স্চার হইলে।
- (3) ইগ্নিশন টাইমিং রিটার্ড (পরে ) হইলে।
- (4) এগ জন্ত পাইপে বেশী কারবন হইলে।
- (5) ভাল্ব টাইমিং রং ( ভুল ) হইলে।

# 71. পেট্রোল ইন্জিন ষ্টার্ট না হওয়ার কারণ কি ?

- (1) রিচ মিক্স্চার এবং লিন্ ( পাতলা ) মিক্স্চার হইলে।
- (2) কমপ্রেশন কম হইলে।
- (3) ইগ্নিশন টাইমিং রং ( ভুল ) হইলে i
- (4) স্পার্কিং প্লাগ হইতে স্পার্ক না পাইলে।
- (5) এগ্ৰুষ্ট পাইপ কারবনে জাম হইলে।

# 72. পেট্রোল ইন্জিনে ইন্জেকটার থাকে না কেন ?

পেট্রোল কম ফ্রাশ প্রেণ্টের ফুয়েল অয়েল। হাওয়ার সঙ্গে মিক্স্চার হইয়া সিলিগুারের ভিতরে কম্প্রেস্ড্ হয়। উক্ত কম্প্রেস্ড্ মিক্স্চারকে জালাইবার অভা স্পার্কিং প্লাগের প্রয়োজন হয়। ইন্জেকটারের কাজ ডিডেক্সেল ইন্জিনে সিলিগুারের ভিতর ফুয়েল অয়েলকে স্প্রে করান, সেইজভা ইন্জেকটার থাকে না।

### 73. ম্যাগনেটো টাইমিং কি করিয়া করিতে হয় ?

ইন্জিনকে ঘুরাইয়া এক নম্বর সিলিগুরের ক্র্যান্ধ বা পিটনকে কম্প্রেশন ট্রোক বিফোর T.D.C. ফ্লাইছইলের স্পার্ক ইগ্নিশন বিগিনিং মার্ক বা ফায়ারিং পজিশন আফটার T.D.C. স্পার্ক ইগ্নিশন ক্লোজিং মার্ক, ইন্জিনের এ্যারো মার্ক বরাবর রাথিতে হইবে।

ম্যাগনেটোকে ফাউণ্ডেশনের উপর বসাইয়া, সি. বি. পয়েন্টের কবার খুলিয়া আরমেচারকে ঘুরাইয়া সি. বি. পয়েন্ট মেক্ হইতে ব্রেক্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে বিগিনিং মার্কে। অথবা সি. বি. পয়েন্ট ব্রেক্ হইতে মেক্ হইবে ক্লোজিং মার্কে (No. 21 চিত্র, 18) এইভাবে রাখিয়া ম্যাগনেটোর কাপলিং বা পিনিয়ানকে ইন্জিনের ম্বিং কাপলিং বা পিনিয়ানের সঙ্গে ফিট্ করিয়া ম্যাগনেটোর ফাউণ্ডেশন বোন্ট টাইট করিতে হইবে।

ডিঞ্জিবিউটার ক্যাপ খুলিয়া বসাইবার সময় দেখিতে হইবে
ডিঞ্জিবিউটার রোটার কোন সেগ্মেন্ট পয়েন্টের সঙ্গে টাচ্ করে। সেই
হাই-টেন্শন্ তার এক নম্বর সিলিগুারের স্পার্কিং প্লাগের সঙ্গে কনেক্শন
করিতে হইবে। বাকি তার কায়ারিং অর্ডার অন্থ্যায়ী স্পার্কিং প্লাগের সঙ্গে
কনেক্শন করিতে হইবে।

#### অথবা

ক্র্যাঙ্ক শাফ্টের পঞ্জিশন করিয়া, ম্যাগনেটো ফাউণ্ডেশনের উপর বসাইয়া কাপলিং বা পিনিয়ান ইন্জিনের ম্বিং কাপলিং বা পিনিয়ানের সঙ্গে ফিট্ করিয়া ফাউণ্ডেশন বোল্ট টাইট করিতে ছইবে।

দি. বি. পরেন্টের কবার খুলিয়া টাইমিং লিবার (No. 21 চিত্র, 16) বারা কন্টাকট্ ব্রেকার আর্ম ক্যাম (No. 21 চিত্র, 19) কেদিং এদিক-দেদিক ঘুরাইয়া, দি. বি. পয়েন্ট মেক্ হইতে ব্রেক্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে বিগিনিং মার্কে। অথবা দি. বি. পয়েন্ট ব্রেক্ হইতে মেক্ হইবে ক্লোজিং মার্কে (No. 21 চিত্র, 18) এইভাবে রাথিয়া টাইমিং লিবার (No. 21 চিত্র, 16) ম্যাগনেটোর বডির সঙ্গে জু(No. 21 চিত্র, 17) টাইট করিয়া দিতে হইবে।

ভিঞ্জিবিউটার ক্যাপ খুলিয়া বসাইবার সময় ভিঞ্জিবিউটার রোটার কোন সেগ্মেণ্ট পয়েণ্টের দঙ্গে টাচ্ করে। No. 21 চিত্র, 14 এবং 15), সেই হাই-টেন্শন্ তার এক নম্বর সিলিগুরের স্পার্কিং প্লাগের সঙ্গে কনেক্শন করিয়া বাকি তার ফায়ারিং অর্ডার অনুযায়ী স্পার্কিং প্লাগের সঙ্গে কনেক্শন করিতে হইবে।

# 74. ইগ্নিশন টাইমিং কি করিয়া করিতে হয় ?

ইন্জিনকে ঘুরাইয়া এক নম্বর সিলিগুরের ক্র্যান্ধ বা পিষ্টনকে কম্প্রেশন ষ্ট্রোক বিফোর T.D.C. ফ্লাইগ্র্টালের স্পার্ক ইগ্নিশন বিগিনিং মার্ক বা কায়ারিং পজিশন আফটার T.D.C. স্পার্ক ইগ্নিশন ক্লোজিং মার্ক, ইন্জিনের এ্যারো মার্ক বরাবর রাখিতে হইবে।

ভিষ্টিবিউটার শাফ্ট ফিট্ করিয়া, ক্যাপ এবং রোটার থুলিয়া ভিষ্টিবিউটার বিভিক্তে হাতে ঘুরাইয়া সি. বি. পথেণ্ট মেক্ হইতে ব্রেক্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে বিগিনিং মার্কে অথবা সি. বি. পয়েণ্ট ব্রেক্ হইতে মেক্ হইবে ক্লোজিং মার্কে, এমত অবস্থায় রাথিয়া ভিষ্টিবিউটার বভিকে ইন্জিনের বৃদ্ধির সঙ্গে জুবা বোণ্ট ঘারা টাইট করিতে হইবে।

রোটার বসাইয়া ডিপ্টিবিউটার ক্যাপ বসাইবার সময় দেখিতে হইবে, ডিপ্টিবিউটার রোটার কোন সেগ্মেণ্ট পংয়েণ্টের সঙ্গে টাচ্ করে। সেই হাই-টেন্শন্ তার এক নম্বর সিলিগুারের স্পার্কিং প্লাগের সঙ্গে কনেক্শন করিতে হইবে। বাকি তার ফায়ারিং অর্ডার অমুযায়ী স্পার্কিং প্লাগের সঙ্গে কনেক্শন করিতে হইবে।

### 75. এয়াড্বান্স বা রিটার্ড করিতে হইলে ?

করেল ব্যাটারী ইগ্নিশন সিষ্টেমঃ—ডিঞ্জিবিউটার বছিকে ইন্জিনের বভিব সঙ্গে জাম করিবার বোল্ট বা জুকে লুজ করিয়া ডিঞ্জিবিউটার বোটার যেদিকে ঘোরে দেইদিকে সামাভ ঘুরাইলে রিটার্ড, বিপরীত দিকে সামাভ ঘুরাইলে এ্যাড্বান্স হইবে। [এ্যাড্বান্স (আগে বা পূর্বে), রিটার্ড (পরে)]

ম্যাগনেটো ইগ্নিশন সিপ্তেম :—( No. 21 চিত্র দেখুন ) টাইমিং লিবার ষ্টপ ক্র্ (17) লুজ করিয়া, টাইমিং লিবারকে (16) এ্যাভ্বান্স বা রিটার্ড জ্যারো মার্কের দিকে করিয়া অর্থাৎ কন্টাকট্ ব্রেকার ভিদ্রু (9) যে দিকে ঘোরে সেই দিকে ঘুরাইলে রিটার্ড, বিপরীত দিকে ঘুরাইলে এ্যাভ্বান্স হইবে।

76. টাইমিং কি করিয়া চেক্ করিতে হয় ( বিগিনিং মার্কে এবং ক্লোজিং মার্কে ) ?

ক্ষেল ব্যাটারীর ডিপ্তিবিউটার ক্যাপ থুলিয়া এবং ম্যাগনেটোর সি. বি. প্রেণ্টের ক্যাপ খুলিয়া ইন্জিনকে ঘুরাইতে হইবে।

এক নম্বর সিলিগুর কম্প্রেশন্ লইয়া T.D.C.-এর দিকে যাইতেছে সেই সময় সি. বি. পয়েণ্ট মেক্ হইতে ব্রেক্ হইবে বিগিনিং মার্ক। অথবা সি. বি. পয়েণ্ট ব্রেক্ হইতে মেক্ হইবে ক্লেজিং মার্ক। এমত অবস্থায় রাখিয়া ফ্লাইন্ইলের স্পার্ক ইগ্নিশন বিগিনিং মার্ক অথবা স্পার্ক ইগ্নিশন ক্লোজিং মার্ক, ইন্জিনের মার্ক (এয়ারো) বরাবর হইলে টাইমিং ঠিক আছে; মার্ক আসিতে দেরি থাকিলে এয়ড্বান্স, মার্ক পার হইয়া গেলে বিটার্ড।

মেটিরিয়ালস্ অক্ পার্ট স্ ( Materials of parts ) :—
কারবারেটার (Carburettor) ·· ) ··· এল্মিনিয়াম এলয় ( Aluminium
এ. সি. পাম্প (A. C. pump) ··· ) alloy ), টিন এ্যান্টিমণি ( Tinantimony )

```
নিড ল ভাল ব (Needle valve) -- ফদ্ফর বঞ্চ ( Phosphor bronze ),
                                গান মেটাল (Gun metal)
ফোট ( Float )···
                                         বা পিতলের পাত্রারা
                               -- তামা
                                সোলভারিং করা থাকে (Made of
                                thin copper or brass plate by
                                soldering)
                                 )
জেট ( Jet )··· ··· ···
এ্যাকসিলারে টিং পাম্প
        (Accelerating pump)
এ্যাড কাছিং ক্ষ (Adjusting
                                    …গান মেটাল বা ব্রাশ (পিতল)
                     screw )...
                                     (Gun metal or brass)
ইনলেট নীপেল (Inlet nipple)...
সেগ্রেণ্ট পরেণ্ট (Segment
                      point )...
থ টল ভাল ্ব (Throttle valve)
চোক ভাল ব ( Choke valve ) .... মাইল্ড ষ্টল ( Mild steel )
রোটার (Rotor) ··· ·· ·· ·· গান মেটাল, নন-কণ্ডাক্টিং-এর
                                জন্ম হার্ড এবোনাইট (Gun metal,
                                non-conducting hard ebonite)
ক্রডেনসার (Condenser) ··· ••••৪5 প্রায় No. 57 প্রশ্ন দেখুন।
স্পার্ক প্লাগ (Spark plug ) ···
                               ·····No. 25 চিত্ৰ দেখুন।
চোক টিউব (Choke tube) ···
                               ·····কাষ্ট আয়রন ( Cast iron )
                               -----প্লাটিনাম ( Platinum )
সি. বি. পয়েণ্ট (C. B. point) ···
```

#### পঞ্চম অপ্যায়

# হট্-বাল্ব্ সিপ্তেম সেমি-ডিজেল ইন্জিন ( Hot-bulb system semi-diesel engine )

# 1. টু-ট্রোক সেমি-ডিজেল ইন্জিন কাহাকে বলে ?

ক্র্যান্ধ শাক্টের এক রেবলিউশনে 360° পূর্ণ করিয়া পাওয়ার পায়।
সিলিগুর রকে এগ্জেষ্ট, ইন্লেট পোর্ট; বাহিরের হাওয়া ক্র্যান্ধ কেসের
ভিতর লইবার জন্ম ক্র্যান্ধ কেসের সঙ্গে এয়ার ইন্লেট নন্-রিটারনিং ভাল্ব্
থাকে। বাহিরের হাওয়া ক্র্যান্ধ চেম্বার কম্প্রেসড্ হইয়া ইন্লেট পোর্ট খোলা
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিলিগুরে যায়। উক্ত হাওয়াকে সিলিগুরের ভিতর
ক্ম্প্রেশন করিয়া, ক্ম্প্রেস্ড হাওয়ার উপরে ইন্জেকটার হইতে ফুরেল
অয়েলকে স্প্রেল করাইয়া ক্ম্প্রেস্ড্ হাওয়ার টেম্পারেচারে এবং হট্-বালবের
টেম্পারেচারে ফুরেল অয়েলকে জালাইয়া পাওয়ার পায়।

2. হট্-বাল্ব কি করিয়া গরম করা হয় এবং গরম হইয়াছে কিনা বুঝিবার উপায় কি ?

ব্লো ল্যাম্প ব। হিটিং ল্যাম্প জালাইয়া হট্-বাল্বের উপর আগুনের ফ্লেম দিয়া আন্তে আন্তে গ্রম করিতে হয়।

দিলিগুর হেভের কম্প্রেশন টেষ্টিং কক্ খুলিয়া হ্যাণ্ড প্রাইমিং করিয়া ছুখেল অয়েল হট্-বাল্বের উপর স্প্রেক করাইতে হইবে। কম্প্রেশন টেষ্টিং কক্ দিয়া সাদা ধোঁয়া বাহির হইলে মনে করিতে হইবে গরম হইয়াছে। কাল ধোঁয়া বাহির হইলে আরও কিছুক্ষণ গরম করিতে হইবে।

- 3. হট্-বালবের টেম্পারেচার কড ? 480°C to 590°C (900°F to 1100°F)।
- 4. ফুয়েল অয়েলকে জ্বালাইবার জন্ম কড কম্প্রেশন টেম্পারেচার প্রয়োজন ?

480°C to 590°C (900°F to 1100°F) I

# 5. সেমি-ডিজেল ইন্জিনের অপর নাম কি ?

- (1) মিভিয়াম কম্প্রেশন হট্-বাল্ব ইগ্নিশন ইন্জিন।
- (2) সারফেস ইগ্নিশন ইন্জিন।
- (3) हु-छोक क्यांक कम्त्थमन हेन् किन।

# 6. হট্-বাল্ব্সব সময় গরম থাকার কারণ কি ?

- (i) কম্প্রেশন টেম্পারেচার মিডিয়াম অর্থাৎ **ডিজেল ইন্জিন হইতে কম।**কম্প্রেস্ড, হাওয়ার টেম্পারেচারে ফুয়েল অয়েলকে জালাইতে পারে না, ফুয়েল
  অয়েলকে জালাইবার জন্ত সব সময় গরম থাকে।
- (ii) ফুয়েল অয়েলকে জালাইবার পর যে ফায়ারিং টেপ্পারেচার হয় ঐ টেপ্পারেচারে সব সময়ের জন্ম হট্-বাল্ব গরম থাকে।

# 7. সেমি-ডিজেল ইন্জিন কি করিয়া ষ্টার্ট করিতে হয় ?

রে। ল্যাম্প বা হিটিং ল্যাম্প দারা হট্-বাল্ব্কে গ্রম করিতে হইবে।
ইন্জিন টার্ট করিবার জন্ম বাহা প্রয়েজন সেই সব কাজ করিয়া হট্-বাল্বের
গ্রম দেখিয়া এয়ার টার্টিং হইলে ইন্জিনকে ঘ্রাইয়া ফ্লাই ছইলের মার্ক দেখিয়া
পজিশন করিতে হইবে। ট্যাহের কম্প্রেস্ভ্ হাওয়া, টার্টিং ভাল্বের
ম্থে আছে। (উক্ত টার্টিং ভাল্ব্ ১ নম্বর সিলিগুরা হেডের সঙ্গে ফিট্
থাকে)। এয়ার টার্টিং ভাল্ব্ অপারেট করিলে হাওয়া পিইনের উপর
যাইয়া ইন্জিনকে ঘ্রাইয়া টার্ট করিয়া থাকে।

দেমি-ডিজেল ইন্জিন সাধারণতঃ তুই প্রকারে ষ্টার্ট হয় :

- (i) কম্প্রেস্ড এয়ার ষ্টার্টিং ( Compressed air starting )
- (ii) হাতেৰ টাটিং ( Handle starting )
- 8. টু-ট্রোক সেমি-ডিজেল ইন্জিনে ক্র্যাঙ্ক চেম্বারে হাওয়াকে ক্যুপ্রেশন করে কেন ?

টু-ট্রোক ইন্জিনে সিলিগুারের ভিতর হাওয়া পূর্ণ করিবার জন্ম এয়ার স্থাবেন্জ পাপ্প বা রোয়ার-এর প্রয়োজন হয়। সেমি-ডিজেল ইন্জিনে সিলিগুারের ভিতর হাওয়া পূর্ণ করিবার জন্ম কোন পাম্পের বন্দোবন্থ নাই। সিলিগুারের ভিতর হাওয়া পূর্ণ করিবার জন্ম ক্যোক চেম্বারের ভিতর হাওয়াকে কম্প্রেসন করা হয়।

### 9. ত্যান্ধ চেম্বারের প্রেসার এবং টেম্পারেচার কত ?

- (1) **্প্রেসার :**—2 হইতে 4 পাউও পার স্করার ইঞ্চ (014 to 0'28 কিলোগ্রাম পার স্করার সে**ন্টি**মিটার )।
- (2) **টেম্পারেচার :**—আবহাওয়ার টেম্পারেচার 80°F to 90°F+ 30°F to 40°F = 110°F to 130°F.

# 10. ক্র্যাঙ্ক কম্প্রেশন ইন্জিনের পিষ্টন বেবেল হয় কেন ?

সিলিগুরে যতটা হাওয়া প্রয়োজন সেই অহুপাতে ক্র্যান্ধ চেষারের ভিতর হাওয়াকে কম্প্রেশন করিয়া থাকে। বদি বেবেল না থাকিত ইন্লেট পোর্ট হইয়া কম্প্রেশ্ড্ হাওয়া সিলিগুরের ভিতর যাইবার সময় অপর দিকের এগ্জান্ত পোর্ট দিয়া বাহির হইয়া যাইত। ইহার জন্ম সিলিগুরের ভিতর হাওয়া কম হইত।


ইন্লেট পোর্ট 45° একেলে কাটা থাকে এবং পিষ্টন হৈছে বেবেল থাকার দক্ষন ইন্লেট পোর্ট দিয়া যাইবার সময় কম্প্রেস্ড, হাওয়ার গতি উপর্ম্থী হয়; যাহার ফলে এগ্জান্ট পোর্ট দিয়া ইহা বাহির হইতে পারে না।

# 11. সেমি-ডিজেল ইন্জিন নিয়মিত না চলার কারণ কি ?

- (1) इंग्रे-वालव टिन्शाद्यात कम इंग्रेल।
- (2) ফুয়েল ইন্জেকশন কম বা বেশী হইলে।
- (3) পিষ্টন হেডে লুব অয়েল উঠিলে।
- (4) কমপ্রেশন প্রেসার কম হইলে।
- (5) ক্র্যান্ধ কম্প্রেশন প্রেমার কম হইলে। ( নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ লিক্ )
- (6) গবর্নর স্প্রিং কাজ না করিলে। (টেন্শন্কম)

# 12. ষ্টাটিং ট্রাবল্স্ হওয়ার কারণ কি ?

- (1) হট্-বাল্ব কম গ্রম হইলে।
- (2) इहे-िछिर कात्रवन इटेल।
- (3) फूरवन इनस्करमन थूर कम धरा रामी इहरता।
- (4) কম্প্রেশন প্রেসার কম হইলে।



# No. 26 চিত্র। টু-ট্রোক সেমি-ডিজেল ইন্জিনের কর্মপদ্ধতি (Cycle of 2-stroke semi-diesel engine)

```
A—বেবেল পিষ্টন ( Bevel piston )
```

B-সিলিণ্ডার হেড ( Cylinder head )

O-কথাস্সন চেম্বার ( Combustion chamber )

D-इन् (लाउँ (পाउँ ( Inlet port )

E—এগ্জন্ত পোর্ট ( Exhaust port )

F—এগ্জন্ত সাইলেকার ( Exhaust silencer )

G-ইন্জেকটার বা নজল (Injector or nozzle)

H-इंट्-वान्य कवात ( Hot-bulb cover )


I—এগ্জন্ত পাইপ ( Exhaust pipe )

J — এরার ইন্লেট নন্-রিটারনিং ভাল্ব ( Air inlet non-returning valve )

K - इंड्-वाल्व ( Hot-bulb )

L-अप्राप्तित कार्लि (Water jacket)

- (1) ক্যাৰ শাফ্টের বারা পিটন B.D.C. হইতে ইনলেট ও এগ অট পোর্ট বন্ধ করিয়া T.D.C.-এর দিকে বাইডেছে। জ্যান্থ চেমারের এরার ইনলেট নন-রিটারনিং ভালব খুলিয়া বাছিরের হাওয়া চেম্বারে আসিতেছে।
- (2) ইনজেকটার হইতে ফুয়েল অয়েল স্প্রে হইয়া কমপ্রেসভ এয়ারের গরমে এবং হট্-বালবের গরমে ফুরেল অরেল জালাইয়া পাওয়ার পাইয়া পিইন. কানেকটিং বছ এবং ক্র্যান্ধ শাষ্টের দারা T.D.C. হইতে B D.C.-এর দিকে যাইতেছে এবং ক্র্যান্ধ কেসের ভিতর হাওয়া কম্প্রেশন করিতেছে।
  - (3) এগ্ৰুষ্ট পোর্ট খুলিয়া পোড়া গ্যাস বাহির হইয়া যাইতেছে।
- (4) ইনলেট পোর্ট খুলিয়া ক্র্যান্ধ কেনের ক্ষ্প্রেস্ভ্ হাওয়া সিলিপ্তারের ভিতর যাইতেছে এবং বাকি এগ্ জ্ঞষ্ট গ্যাসকে বাহির করিয়া দিতেছে।
- (5) এগ্ৰুষ্ট গ্যাস পরিষ্ণার করিয়া এবং সিলিগুরে হাওয়া পূর্ণ করিয়া ক্যান্ধ শাফ্টের দ্বারা পিষ্টন B.D.C. পার হইয়া T.D.C.-এর দিকে কমপ্রেশনের জন্ম যাইতেছে এবং এয়ার ইনলেট নন-রিটারনিং ভালব খুলিয়া ক্র্যান্ধ কেলের ভিতর বাহিরের হাওয়া সাক্শন হইতেছে।



No. 27 চিত্র। টু-ট্রোক সেমি-ডিজেল ইন্জিনে ক্র্যান্ধ পিনের লুব্রিকেশন সিষ্টেম (Crank-pin lubrication system of 2-stroke semi-diesel engine)

A—ক্যাৰ শাক্ট ( Crank shaft )

B-প্ৰেদার দিও পুত্ৰিকেটার হইতে পুৰ অৱেল আমিৰাৰ পাইপ (Pipe from pressure feed lubricator ) Marie de La Carlo de La Car La Carlo de La

C-ক্ৰ্যাক কেন্ ওয়াল ( Crank case wall )

D—রিং-এ লুব অয়েল যাইবার ডেলিবারি পাইপ (Lub-oil delivery pipe which projects into recess of ring)


E—সেটি ফিউগাল রিং টাইপ লুব্রিকেটর ( Contrifugal ring type lubricator )

F—ক্যান্ধ কেস্ এয়ার রিটেইনিং রিং ( Crank case air retaining ring, held tight against crank case by means of spring "G").

G-ক্রাক কেনে এয়ার টাইট করিবার জন্ম রিটেইনিং রিং-এর শ্রিং (Springs to hold retaining ring against crank case to form air tight joint)

H—ক্যান্ধ পিন বিয়ারিং-এ তেল যাইবার হোল (Oil hole for supplying oil to crank pin bearing)

K-ক্রাকের সঙ্গে ব্যালান্স ওয়েট ( Balance weight on crank )



# No. 28 চিত্ৰ। কোর-ট্রোক ডিজেল ইন্জিনের সিলিণ্ডার হেড (Cylinder head of 4-stroke diesel engine)

- (1) -ইন্লেট ভাল্ব ( Inlet valve )
- (2) —এগ্জন্ত ভাল্ব্ ( Exhaust valve )
- (3) —এয়ার স্থার্টিং ভাল্ব ( Air starting valve )
- · (4)—ফুরেল ভাল ্ব ( Fuel valve )
- · (5) –রিলিফ্ ভাল্ব্ ( Relief valve )

Note:-- দিলিগুার হেড না খুলিয়া প্রতিটি ভাল ব্ থোলা যায়

#### ম্ভূ ভাধ্যায়

সিলিগুার হেড, সিলিগুার লায়নার, পিষ্টন, পিষ্টন রিং (Cylinder head, cylinder liner, piston, piston ring)

#### 1. সিলিগুার হেড।

সিলিগুর বোরের ভিতর পিইন যে হাওয়া বা গ্যাস কম্প্রেশন করে সিলিগুর হেড থাকার দর্শন তাহা বাহির হইতে পারে না। ইহার সঙ্গে প্রি-কম্বাসন্ন চেম্বার এবং কম্বাসন্ন চেম্বার থাকে। ফোর-ট্রোক ইন্জিনের জন্ত এবং ইন্লেট ভাল্ব, ভিজেল ইন্জিনের জন্ত ইন্জেকটার, ক্ম্প্রেশন টেষ্টিং কক্ বা ইন্ভিকেটার কক্, ষ্টার্টিং ভাল্ব, পেট্রোল ইন্জিনের জন্ত স্পার্কিং প্রাগ ইভ্যাদি ফিট্ করা থাকে। দিলিগুরে রকের ফেসিং-এর ভেপর হেড, গ্যাসকিট দ্বারা উত্তমন্ধণে টাইট থাকে।

### 2. সিলিগুার হেড খোলার পর কি চেকু করিতে হয় ?

- (1) সিলিগুার হেড গ্যাসকিট।
- (2) সিলিগুার ব্লক এবং হেডের ফেসিং।
- (3) সিলিগুার ব্লকের সমস্ত ষ্টাড।
- (4) সিলিগুার হেডের সঙ্গে সমন্ত ভাল্ব্ এবং ভাল্ব্ ভিপ্তং।
- (5) পিষ্টন হেড, সিলিগুার হেড এবং সিলিগুার লায়নারের কারবন পরিষ্কার করিতে হইবে।
  - (6) সমস্ত ওয়াটার জ্যাকেট পরিষ্কার করিতে হইবে।

### 3. সিলিণ্ডার হেড ক্র্যাক্ হয় কেল ?

- (1) त्रिनिशाद रूड मर पित्क मयान ठोरें ना इरेला।
- (2) ওবার হিট্ (বেশী গরম) হইলে।
- (3) গরমের উপর ঠাগু বল পাইলে।
- (4) পিটন, সিলিগুার হেছের সঙ্গে হামারিং হইলে।
- (5) द्रक जवर (इएछद स्कृतिर नमान ना इहेरन।

### 4. সিলিগুরি রক ক্যোক হয় কেন?

- (1) ব্লকের ফেসিং সমান না হইলে।
- (2) ওবার হিট্ (বেশী গরম) হইলে।
- (3) গরমের উপর ঠাণ্ডা জল পাইলে।
- (4) ব্লকের ফেসিং ষ্টাড উত্তমরূপে টাইট না হইলে।

#### 5. সিলিগুর লায়নার।

সিলিগুর ব্লকের ভিতর যে চোলটি বসান থাকে তাহাকে সিলিগুর লাম্বনার বলে। চোলটিকে সিলিগুর বোর বলে। কোন কোন ইন্জিনে সিলিগুর ব্লকে ভিন্ন ভিন্ন লাম্বনার শ্লিব থাকে না। যেমন, পেট্রোল এবং সেমি-ভিজেল ইন্জিনে।


### 6. সিলিগুার লায়নার ক্যাক্ হয় কেন?

- (1) ওবার হিট্ (বেশী গরম) হইলে।
- (2) গরম লায়নারে ঠাণ্ডা জল পাইলে।
- (3) লায়নার ব্লকের সঙ্গে ভাল করিয়া ফেসিং-এ না বসিলে।
- (4) গল্পন পিন লক্ খুলিয়া গিয়া গল্পন পিন সাইভ হইতে লায়নারের সলে লাগিলে।

#### 7. পিইন।

ইছার সঙ্গে কম্প্রেশন রিং এবং অয়েল রিং ফিট্ করিবার জন্ম গ্রাত্ত বা থাজ কাটা থাকে। গজন পিন ছারা কানেকটিং রভ পিষ্টনের সঙ্গে ফিট্ থাকে। সিলিগুরের ভিতর যাতায়াত করিয়া পিষ্টন কার্য সমাধা করে।

- 8. পিষ্টন জ্যাক্ হয় কেন ?
- (1) ওবার হিট (বেশী গরম) হইলে।
- (2) निष्ठेन निनिधात रूडिय मर्क शामातिः कतिरा ।
- (3) ভাল্ব্ পিষ্টন হেভে হ্যামারিং করিলে।
  - (4) গল্পন পিন বা বুশ লুক হইয়া পিইনের সঙ্গে হামারিং করিলে।
- 9. সিলিগুার লায়নার এবং পিষ্টনের সাইড দিয়া কম্প্রেশন লিকু করিলে কি কি খারাপ হইতে পারে ?
  - 50 পৃষ্ঠার, No. 14 প্রশ্নের উত্তর দেখুন।



No. 29 চিত্র। সিলিগুর লায়নার ফিট্ করা এবং বাহির করা দেখান হইয়াছে (Showing method of inserting and removing cylinder liner)

A-বল বিয়ারিং (Ball bearing)

B-Rite (Stand)

O-লম্বা খে, ডেড, বা খে, ডযুক্ত রড বা জু ( Long threaded rod or screw )

D-সিলিণ্ডার লায়নার (Oylinder liner)

E—সিলিণ্ডার ব্লক ( Cylinder block )

F+F1—কলার প্লেট ( Collar plate )

No. 1. সিলিগুর লায়নার খুলিবার সিষ্টেম (No. 29 চিত্র বেখুন):—সিলিগুর রকের (E) সলে সিলিগুর লায়নার (D) ফিটিং আছে। লায়নারের ভায়মেটার অফ্যায়ী কলার প্লেট (F1) লখা প্রেডেড্ রডের (C) সলে ফিট্ করিয়া সিলিগুর রকের উপর স্টাগু (B) বসাইয়া প্টাপ্তের উপর কলার প্লেট ফিট্ করিয়া, উপর হইতে বল বিয়ারিং (A) দিয়া নাট টাইট করিতে হইবে। কলার প্লেট (F1) সিলিগুর রক (E) হইতে সিলিগুর লায়নার (D) উপরের দিকে টানিয়া ভূলিবে।

No. 2. সিলিগুর লায়নার ফিট্ করিবার সিট্টেম ( No. 29) চিত্র দেখুন ) — সিলিগুর রকের (E) নীচে কলার প্লেট (F1) লখা প্রেডেড্রডের (C) সঙ্গে ফিট্ করিয়া সিলিগুর রকের বোরে সিলিগুর লায়নার (D) বসাইয়া, লায়নারের উপর কলার প্লেট (F) ফিট্ করিয়া উপর হইডেবল বিয়ারিং (A) দিয়া নাট টাইট করিলে কলার প্লেট (F) সিলিগুর রকের (E) বোরের মধ্যে সিলিগুর লায়নার (D) নীচের দিকে চাপিয়াবোরে ফিট্ হইবে।

# 10. সিলিগুার লায়নার কোন্ দিকে বেশী ক্ষয় হয় এবং কেন ?

সিলিগুর লায়নারের মিডিলে (middle) বা মধ্যবর্তী স্থানে পোর্ট (বামদিকে) এবং ষ্টারবোর্ড (ডানদিকে) অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

কারণ:—পিষ্টনের যতগুলি রিং থাকে, সিলিগুরের ভিতর আড়াআড়ি-ভাবে পিষ্টনের সঙ্গে উঠা-নামা করে। রিংগুলি লায়নার মেটালের সঙ্গে ফ্রিক্শন (friction) বা ঘর্ষণ হইবার সময়, লুব্রিকেটিং অয়েলে কারবন জমা: হওয়ার জন্ম লায়নারের সঙ্গে রিংগুলির এবং কারবনের গ্রাইগুরং হইয়া থাকে। কানেকটিং রডের প্রাষ্ঠ (thrust) বা ধাক্কা পিষ্টনের উপর পড়ে। ইছার ফলে সিলিগুর লায়নার, পোর্ট (বামদিকে) এবং প্রারবোর্ডের (ভানদিকে) দিকে রিংগুলির আড়াআড়ি ফ্রিক্শন বা ঘর্ষণ অধিক হওয়ার জন্ম মিডিলে (middle), বা মধ্যবর্তী স্থানে অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

মধ্যবর্তী স্থান হইতে উপরের দিকে এবং নীচের দিকে সবগুলি রিং-এর ফ্রিকশন বা ঘর্ষণ লাগে না সেই কারণে কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

Note:—সিলিগুার লায়নারের উপর সীমায় (T.D.C.) এবং নীচের সীমায় (B.D.C) ক্ষরপ্রাপ্ত হয় না।

# 11. সিলিগুার লাম্নার ফিট্ করিবার নিয়ম কি (ওয়েট লাম্নার)?

লায়নারকে উত্তমক্রপে পরিকার করিয়া, গাত্রে রেডলেড মাধাইয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। ফিট করিবার সময় রাবার রিং-এ নরম সাবান মাধাইয়া, মার্ক ঠিক রাথিয়া পূলার দারা বসাইতে হইবে। (No. 29 চিত্রু দেখুন, পূলার দারা ধোলা এবং ফিট করা) 12. ব্যবহারে সিলিগুার লায়নার কতটা ক্ষয় হয় ( Wear of cylinder liner ) ?

সাধারণত প্রতি 1000 ঘণ্টা চলিবার পর  $\frac{1\frac{1}{2}''}{1000}$  to  $\frac{2\frac{1}{2}''}{1000}$ 

13. সিলিণ্ডার লায়নার জ্যাকেটে স্কেল ডিপোজিট (Scale deposit) না হওয়ার জন্ম কি সতক তা অবলম্বন করিতে হয় এবং জ্যাকেটে স্কেল পড়িবার কারণ কি?

ইন্জিন বন্ধ করিবার পূর্বে অক্জিলিয়ারী ওয়াটার পাম্প ছারা জলের সারক্লেটিং করিতে হইবে। কোন কোন ইন্জিনের সঙ্গে সারক্লেটিং ওয়াটার পাম্প ডাইভ করা হয়। ইন্জিন ষ্টার্ট করিবার পূর্বে সারক্লেটিং ওয়াটার পাম্প চালু করিতে হয় এবং ইন্জিন বন্ধ করিয়া 15 মিনিট পর্যন্ত উক্ত সারক্লেটিং পাম্প চালু রাথিতে হয়।

আর যে ইন্জিনে উপরি উক্ত কোনই ব্যবস্থা থাকে না সেই ইন্জিনের জন্ত 15 মিনিট পর্যন্ত থুব কম স্পাডে ইন্জিনকে চালাইয়া বন্ধ করিতে হয়।

ইন্জিন চলিবার সময় জলের সারক্লেশন্ হইয়া যে সমস্ত অংশকে শীতল করে, ইন্জিন বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে জলের সারক্লেশন্ বন্ধ হইবে বা বন্ধ করিয়া দিলে ওয়াটার জ্যাকেটে যে জল থাকিয়া যায়, উক্ত জল জ্যাকেট ওয়ালের গরমে গরম হইতে থাকে। আন্তে আন্তে জলের ময়লা জ্যাকেট ওয়ালে চুনের (lime) ভায় জ্মিতে থাকে।

উক্ত চুনের মত আবরণ পড়িবার দক্ষন হিট্ নন্-কনডাক্টরের (heat non-conductor) মত কার্য করে। সেই কারণে টেম্পারেচার বাড়িতে থাকে, উক্ত টেম্পারেচারের জ্বন্ত সিলিগুার ব্লক, সিলিগুার লায়নার, সিলিগুার হেড এবং পিটন ক্র্যাক্ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী হয়।

Note :— জ্যাকেট ওয়ালের গরমে, জ্যাকেটের জল গরম হইয়া সি ওয়াটারের সাল্ফেট অফ্ লাইম (sulphate of lime), ফ্রেস ওয়াটারের কারবোনেট অফ্ লাইম (carbonate of lime) জ্যাকেট ওয়ালে জমিডে থাকে।

### 14. ওয়াটার জ্যাকেট পরিকার করিবার প্রণালী কি ?

ভারনিউট হাইড্রোক্লোরাইভ এ্যাসিড (একভাগ হাইড্রোক্লোরাইড এ্যাসিভের সঙ্গে দশ ভাগ জন মিশ্রিত করিয়া তৈরী করিতে হয়)।


উক্ত সলিউশন ব্যবহার করিবার পূর্বে তামা এবং পিতল থাকিলে সমস্থ খুলিয়া ওয়াটার জ্যাকেটে উক্ত সলিউশনের দ্বারা পূর্ণ করিয়া 24 ঘণ্টা পর্যন্ত রাথিয়া দেখিতে হইবে সমস্ত স্কেল পরিক্ষার হইয়াছে কিনা। যদি না হইয়া থাকে পুনরার ওয়াটার জ্যাকেটটি সলিউশন পূর্ণ করিয়া 24 ঘণ্টা রাথিলেই পরিক্ষার হইয়া বাইবে। ইহার পর ভাল গরম জল দ্বারা পরিক্ষার করিতে হইবে।

আর এক প্রকারে পরিষ্কার করা হয়। জলের পরিমাণ অঞ্যায়ী কষ্টিক সোডা মিশাইয়া একটি ট্যাঙ্কে পূর্ণ করিতে হইবে। ঐ কষ্টিক সোডা মিপ্রিত জলের সঙ্গে সামান্ত কেরোসিন মিপ্রিত করিতে হইবে।

উক্ত ট্যান্ধ হইতে পাইপ সংযোগ করিয়া ইন্জিনের ওয়াটার সারকুলেটিং পাম্পের সাক্শান লাইনে কনেক্শন করিতে হইবে এবং সিলিগুার হেডের আউটলেট পাইপটি ট্যান্ধে দিতে হইবে। এখন 30 মিনিটের মত ইন্জিন চালু রাখিয়া উক্ত সলিউশন সারকুলেটিং করাইতে হইবে।

### 15. সিলিগুার লায়নার কত রকমের ?

- (1) ভাই লায়নার—যে লায়নারের চতুপ্পার্যে জ্বল থাকে না তাহাকে ভাই লায়নার বলে।
- (2) ওয়েট বা ভিজা লায়নার—যে লায়নারের চতুপার্যে জল থাকে ভাহাকে ওয়েট লায়নার বলে।



(I) & (II) A – ওয়াটার জ্যাকেট

(Water jacket)

(I) B—ভরেট সিলিভার লারনার ( Wet cylinder liner )

(II) B—ড্ৰাই সিলিণ্ডার লায়নার ( Dry cylinder liner )

(II) D-সিলিভার জ্ঞাল (Cylinder wall)

No. 30 চিত্র। (i) ওয়েট সিলিগুর লামনার (ii) ড়াই সিলিগুর লামনার [ (i) Wet cylinder liner (ii) Dry cylinder liner ]

# 16. সিলিগুার লায়নার ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কি করিয়া বোঝা যায় ?

- (1) ইন্জিন চলিতে থাকিলে:—
  - (i) ক্যাৰ চেমার হইতে ধেঁারা বাহির হইবে।
  - (ii) লুব অয়েল টেম্পারেচার আন্তে আন্তে বাড়িয়া যাইবে।
- (iii) ইनिष्मन গরম চলিবে।
- (iv) এগ্জান্ত টেম্পারেচার বেশী দেখাইবে।
- (v) কাল ধোঁয়া বাহির হইবে।
- (vi) পাওয়ার কম পাইবে।
- (vii) লোড কম টানিবে।
- (2) ইন্জিন খোলা থাকিলে:—পিউন দিলিগুর বোরে ফিট্
  থাকিলে ফিলার গেল দারা হুই লায়গায় ক্লিয়ারেল লইতে হইবে। লায়নারের
  মধ্যবর্তীস্থানে যে লায়গায় অধিক ক্লয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যে লায়গায় ক্লয়প্রাপ্ত
  হয় নাই হুইয়ের মধ্যে যাহা তফাৎ পাওয়া যাইবে তত্তুকু ক্লয়প্রাপ্ত হুইয়াছে
  এবং ইনসাইড মাইক্রমিটার দারাও হুই লায়গার মাপ লইবা বোঝা যাইবে।
  অথবা দিলিগুর লায়নারের টপে বা উপরে যে লায়গায় লায়নার ক্লয়প্রাপ্ত
  হয় না দেই লায়গায় পিউন রিং রাথিয়া রিং-এর গ্যাপ ক্লিয়ারেল লইতে
  হুইবে। পুনরায় লায়নারের টপ হুইতে নীচে যে লায়গায় লায়নার ক্লয়প্রাপ্ত
  হয় সেই লায়গায় পিউন রিং রাথিয়া গ্যাপ ক্লিয়ারেল লইতে হুইবে।
  হুইয়ের মধ্যে যাহা তফাৎ পাওয়া যাইবে তততুকু ক্লয়প্রাপ্ত হুইয়াছে।

Note ঃ—রিং-এর গ্যাপ এবং ইনসাইড মাইক্রমিটার লায়নারের পোর্ট (বামদিকে) বা টার বোর্ডে (ভানদিকে) রাধিয়া উপরের দিক হইতে নীচের দিক (T.D.C. to B.D.C.) মাপ লইতে হইবে।

# 17. ড়াই এবং ওয়েট লায়নার: চিনিবার উপায় কি ?

ওয়েট লায়নারের নীচে বাহিরের দিকে রাবার রিং ফিট্ করিবার জন্ত গ্র্ব থাকে (রাবার রিং থাকার জন্ত জন লিক্ করিডে পারে না)। ড্রাই লায়নারে কোন রিং-এর গ্রুব থাকে না, প্লেন (সমান) থাকে।


### 18. লায়নার কি করিয়া ঠাণ্ডা হয় ?

জল এবং হাওয়ার ধারা ঠাগু হয়। লায়নারের চতুম্পার্থে জলের সার-কুলেশন হইয়া লায়নারকে ঠাগু করে; যে লায়নারের চতুম্পার্থে জল থাকে না সিলিগুার ব্লককে জলে ঠাগু করিয়া লায়নারকে ঠাগু করে এবং সিলিগুারে হাওয়া পূর্ণ হইবার সময় বাহিরের হাওয়ার ধারা ঠাগু করে।

#### 19. পিইন রিং।

পিষ্টন ফিট্ করিবার পর লায়নার এবং পিষ্টন গাত্তের পার্থে যে ফাঁক থাকে সেই ফাঁক দিয়া কম্প্রেশন ট্রোকে হাওয়া বা গ্যাস বাহির হইয়া ষাইবে। সেইজ্বন্থ পিষ্টনের গাত্তে গ্রুব বা থাঁজ কাটা থাকে। উক্ত গ্রুবে পিষ্টন রিং বসান হয়। রিং বসাইবার সময় মৃথে ফাঁক বা ক্লিয়ারেজ্ঞ রাখিয়া বসান হয়। রিংগুলি দেখিতে সম্পূর্ণ গোল। সিলিগুারের ভিতর আড়াআড়িজাবে পিষ্টনের সঙ্গে উঠা-নামা করিয়া থাকে। রিং তুই প্রকারের।


- (i) কম্প্রেশন রিং ( 108 পৃষ্ঠায় No. 20 প্রশ্ন দেখুন )
- (ii) অয়েল জেপার রিং ( 108 পৃষ্ঠায় No. 21 প্রশ্ন দেখুন )



- A-- ছিল প্লেট ( Steel plate )
- B—কন্প্ৰেশন রিং (Compression rings)
- D-পিষ্টনের গায়ে কম্প্রেশন রিং-এর গ্র (Groove for compression ring on piston)
- E—অয়েল ক্ষেপার রিং (Oil scraper ring)
- F—পিষ্টনের গায়ে অয়েল ক্ষেপার রিং-এর গ্রুব (Groove for oil scraper ring on piaton)
- H—অয়েল রিটেইনার হোল (Oil retainer hole)


No. 31 চিত্র। পিষ্টলের সঙ্গে রিং ফিটিং (পরানো) এবং রিমুছিং (খোলা) সিষ্টেম (Fitting and removing piston ring)

- (i) বিং কিটিং (পরানো) (No. 31 চিত্র দেখুন):—তিনথানি টিলেম্ব পাত (A) পিইনের সকে ধরিয়া উপর দিক হইতে পর পর নামার 1 to 3 অহ্যায়ী টিল প্লেটের উপর রিংগুলি পরাইয়া লইতে হইবে। যে গ্রুবে রিং কিট্ করিতে হইবে, গ্রুব পর্যন্ত টিল প্লেট তিনথানি ধরিয়া উপর দিক হইতে রিং-এর উপর চাপ দিলে রিংটি গ্রুবে ফিট্ হইবে। পর পর এইভাবে ফিট্ করিতে হইবে।
- (ii) বিং বিমুভিং (থোলা) (No. 31 চিত্র দেখুন):—একটি একটি করিয়া গ্রুব হইতে বিংয়ের মৃথ বাহির করিয়া পিইনের সঙ্গে পর পর তিনথানি ষ্টিল প্লেট ফিট্ করিয়া একথানা প্লেটকে পিইনের উপর দিয়া টানিয়া বিং-এর বিপরীত মৃথে রাথিতে হইবে। (1 নম্বর, 2 নম্বর ও 3 নম্বর প্লেট ফিটিং দেখুন) এখন পর বিংগুলিকে উপরের দিকে টানিয়া বাহির করিতে হইবে।
- ▲—সিলিণ্ডার লায়নার (Cylinder liner)
- B-সিলিভার ব্লক (Cylinder block)
- C—ল্বিকেটিং পোর্ট (Lubricating port)
  লায়নার, পিষ্টন এবং পিষ্টন রিং-এ ল্বিকেশনের জক্ত সিলিভার রক ও লায়নারে
  হোল বা পোর্ট, মেকানিক্যাল প্রিকেটারের খারা গ্রাবিটি ফোর্স প্রেসারে
  ল্বিকেশন হয়।
- D রাবার রিং গ্র (Rubbor ring groove) লায়নারের নীচে রাখার রিং ফিট্করিবার জায়গা, জল লিক্করিয়া ক্যাক কেনে ল্ব অয়েলের সঙ্গে মিশিতে দেয় না।



No. 32 চিত্র। ডিজেল ইন্জিনে সিলিণ্ডার ব্লকসহ সিলিণ্ডার লায়নার (Cylinder liner with block for diesel engine)

পিষ্টন কিটিং ( No. 33 চিত্র দেখুন ): — সিলিগুর ব্লকের ফেসিং-এ পিষ্টন গাইড (D) বসাইয়া উপর হইতে সিলিগুর বোরের মধ্যে পিষ্টনের নীচের দিক প্রথমে প্রবেশ করাইয়া; রিং (B)-গুলির মুখ এদিক-সেদিকে রাধিয়া ( সকরিং-এর মুখ একদিকে না রাধিয়া ) পিষ্টনের মাথায় চাপ দিলে, পিষ্টন রিং গাইড (D) রিংগুলিকে ক্যুপ্রেশন করিয়া পিষ্টন গ্রুবে প্রবেশ করাইয়া সিলিগুর বোরে (H) পিষ্টন (A) প্রবেশ করিবে।



- **△**\_- পিষ্টৰ ( Piston )
- B-পিষ্টন রিং (Piston ring)
- D\_পিষ্টন রিং গাইড (Piston ring guide)
- E—সিলিগুার ব্লক (Cylinder block)
- F-পিষ্টন পিন ( Piston pin )
- H— সিলিগুার লায়নার (Cylinder liner)

No. 33 চিত্র। সিলিগুার বোরে পিটুন ফিট্ করিবার প্রাণালী (Piston fitting in cylinder bore)

- 20. পিষ্টনের বিভিন্ন অংশ :
- (1) পিষ্টন হেড (মাথা)।
- (2) পিষ্টন স্বার্ট।
- (3) কম্প্রেশন রিং ফিট্ করিবার জন্ম গ্রুব।
- (4) অয়েল রিং ফিট্ করিবার জন্ম গ্রহ।
- (5) গজন পিন ফিটু করিবার জন্ত হোল।
- (6) िष्टेन अहे।

ইন্জিনের যে সমগু অংশ চলাচল করে তাহাকে গতিশীল অংশ বলে।
ইন্জিনের প্রধান প্রধান গতিশীল অংশ—ক্র্যান্ধ শাফ্ট্, ক্যাম শাফ্ট্, শিষ্টন
ইত্যাদি ইন্জিনের ভিতর কার্য করিয়া থাকে। শিষ্টন সিলিগুরের ভিতর
পাওয়ার পাইয়া ধাজায় নীচের দিকে নামিয়া আসে তাহার ফলে কানেকটিং
রভ বিপ্এগু বিয়ারিংএর দারা ক্র্যান্ধ শাফ্টকে ঘুরাইয়া থাকে, ক্র্যান্ধ শাক্টের
গতিকে রোটারী মোশন বলে; পিষ্টনের গতিকে রেসিপ্রকেটিং মোশন্ বলে।

# 21. কম্প্রেশন রিংএর কাজ কি ?

সিলিগুরের ভিতরকার বায়ুকে বা গ্যাসকে লিক্ হইতে দের না, টাইট বা জাম রাখে।

### 22. অয়েল রিং বা দ্রেপার রিংএর কাজ কি ?

সিলিগুর লারনারের গাত্র পিচ্ছিল রাখার জন্ত বে পুরিকেটিং অরেল নারকুলেশন হয়, উক্ত লুব অয়েলকে ক্রেপ্ করিয়া বা চাঁচিয়া ক্র্যান্ধ চেন্বান্থেন নামাইয়া দেয়। অয়েল রিং কয়েক প্রকারের হয় িNo. 38 (1) চিত্র দেখুন], ট্যাপার কাট্ রিং ট্যাপারের দিক উপরে রাখিয়া ফিট্ করিতে হয় ৮ সিলিগুর লায়নার লুব্রিকেশনের জন্ত ট্যাপার সাইড নীচের দিকে রাখিয়া ফিট্ করিতে হয়।

23. সিলিগুার ব্লক, হেড এবং লাম্ননার ক্র্যাক্ হইয়া বা কাটিয়া গিয়া পাল্পে লুব অয়েলে জল গেলে কি করিয়া চালান যাইবে ?

ভিন্ন ভিন্ন দিলিপ্তার ব্লকে জলের সারক্লেটিং সিষ্টেম হইলে এক ব্লক্ হইতে অন্ত ব্লকে থাইতে পারে না। উক্ত সিলিপ্তারের সমস্ত জ্বল ডেন করিয়া; সিলিপ্তার ব্লকে ওয়াটার ইন্লেট পাইপের ফ্যাঞ্চে (flange) বা মুখে এবং সিলিপ্তার হেডের আউটলেট পাইপের ফ্যাঞ্চে (flange) বা মুখে জয়েক ছারা জাম বা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। উক্ত সিলিপ্তারের ফুয়েল লাইন কাট্ বা বন্ধ করিয়া কম্প্রেশন টেষ্টিং কক্ খুলিয়া রাখিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে পিষ্টন খুলিয়া রাখিতে হইবে।

যদি দিলিগুর ব্লক ভিন্ন ভিন্ন না হইয়া একতা হয়। জ্বল ডেন করিয়া ঐ দিলিগুরের পিষ্টন খুলিয়া ক্র্যাকের জায়গায় আয়রণ দিমেন্ট বা এ্যারোলডাইট পেষ্ট হারা বন্ধ করিয়া চালান যাইবে।

24. বিগ্এগু বিয়ারিং জ্বলিয়া গেলে, কানেকটিং রড ভালিয়া গেলে, গজন পিন বুশ জ্বলিয়া গেলে ও পিষ্টন জ্বলিয়া গেলে বা ভালিয়া গেলে; অর্থাৎ সিলিগুার বোরে পিষ্টন রাখিয়া চালাইবার উপায় না থাকিলে কি করিয়া চালান যাইতে পারে?

ইন্জিন বন্ধ করিবার পূর্বে অক্জিলিয়ারী (auxiliary) ওয়াটার পাষ্প চালু করিয়া ওয়াটার সারক্লেশন করিতে হইবে। ইন্জিন বন্ধ করিবার পরেও ঠাওা না হওয়া পর্যন্ত সারক্লেশন করাইতে হইবে। বিগ্এও বিয়ারিং খুলিয়া কানেকটিং রভসহ শিষ্টনকে বাহির করিতে হইবে। ক্র্যান্ধ শিনে দূব অরেল হোলকে নীসার তার শারা বন্ধ করিয়া ক্যানবাস বা পর্দা শারা ভাল করিয়া বাধিয়া উহার উপরে ব্যুব্রেট বা ক্লাম্প ফিট্ করিতে হইবে। উক্ত দিলিগুরের ফ্রেল লাইন কাট্ ( বদ্ধ ) করিয়া দিতে হইবে। কুরেল লাইন কাট্ করিবার উপায় ঃ—(1) ফুয়েল পাম্পের প্লাঞ্জার স্প্রিং সহকারে পুশ করিয়া লক্ করিতে হইবে। (2) ইন্জেকটারের দলে বাইপাদ ক্লু হইলে লুজ বা ঢিলা করিতে হইবে। (3) ভিন্ন ভিন্ন ফুয়েল পাম্প হইলে র্যাক কন্ট্রোল লিবার হইতে আলাদা করিয়া প্লাঞ্জারের বারটিক্যাল স্লট্ এবং ব্যারেলের ম্পাল পোর্ট বরাবর করিয়া প্লাঞ্জারকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে (4) ইন্জেকটার হইতে হাইপ্রেসার পাইপ খুলিয়া প্লাঞ্চিকের পাইপ কনেক্শন করিয়া ট্যাঙ্কের দলে দিতে হইবে। (5) ফুয়েল পাম্পের ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ খুলিয়া রাখিতে হইবে। উপরের যে কোন একটি উপায় অবলম্বন করিলেই হইতে পারে।

পেট্রোল ইন্জিন হইলে স্পার্কিং প্লাগ হইতে তার আলাদা করিয়া বজির দলে আর্থ করিতে হইবে। ফোর-ট্রোক ইন্জিন হইলে পুশ রঙ খুলিয়া এগ্জান্ত এবং ইন্লেট ভাল্ব্কে দব সময়ের জন্ম বন্ধাবিতে হইবে।

টু-ট্রোক ইন্জিন ছইলে জয়েণ্ট দারা অথবা পিটনকে উল্টা করিয়া সিলিগুার বোরে ফিটু করিয়া এগ জটু ইন্লেট বন্ধ করিতে ছইবে।

- (i) উল্টা করিয়া ফিট্ করিবার উপায়: —গব্দ পিনের সঙ্গেজ তার বাঁধিয়া রিং সঙ্কারে পিষ্টনকে সিলিগুার বোরের মধ্যে পরাইতে ছইবে। ইন্জেকটার খুলিয়া ঐ হোলের ভিতর দিয়া তার বাহিরে আনিয়া কোথাও বাঁধিয়া রাখিতে ছইবে।
- (ii) **জরেণ্ট ছারা বন্ধ করিবার উপায়:** ষ্টীম জয়েণ্ট বা এ্যাস্বেস্টাস্ জয়েণ্ট, প্রশ্লষ্ট, ইন্লেট মেনিফোল্ড খুলিয়া পোর্টের সাইজে কাটিয়া, জয়েণ্টের মাঝে কোন রাজ। না রাথিয়া ঐ জয়েণ্ট ফিট্ করিয়া এগ্লাষ্ট এবং ইন্লেট মেনিফোল্ডকে ফিট্ করিয়া দিতে হইবে।

# 25. পিষ্টনের মাধায় লুব অয়েল ওঠে কেন ?

এক কথার অয়েল ক্রেপার রিং লুব অয়েলকে সিলিগুর ওয়াল হুইতে ক্রেপ্ ক্রিতে না পারিলে। যেমন:—

- (1) ট্যাপার অয়েল ক্ষেপার রিং উল্টা ফিট্ হইলে।
- (2) অধেল ক্রেপার রিং ভালিয়া গেলে।

- (3) অয়েল ফ্রেপার রিং কর হইলে।
- (4) অয়েল জ্বেপার রিং জাম হইলে।
- (5) ক্যান্ধ চেম্বারে লুব অধেলের পরিমাণ বেশী হইলে।
- 26. शिष्टेरनत माथाम न्व जरम् छैटिल वृत्विनात छेशाम कि ?
- (1) এগ্জাটের সঙ্গে লুব জায়েল বাহির হইয়া ছাদে ছিটা ছিটা দাগ পাড়িবে।
- (2) আউটলেট জলের সঙ্গে এগ্জাই বাহির হইলে জলের উপর লুব অয়েল ভাসিবে।
  - (3) ভाল अयम रहेल नीन आं धरीया वाहित रहेता।
  - (4) ময়লা অয়েল হইলে কালো ধোঁয়া বাহির হইবে।
  - (5) এগ্ৰুষ্ট টেম্পারেচার বেশী হইবে এবং এগ্রুষ্ট পাইপ গরম হইবে।
  - 27. পিষ্টনের মাধায় লুব অয়েল উঠিলে কি হইবে ?

লুব অয়েল পিষ্টনের মাথায় আসিবার আগে কম্প্রেশন রিং-এর গ্রুবের ভিতর যাইবে: , দেখানে অয়েলকে জালাইয়া কারবন জমা হইবে। সেই জন্ত কম্প্রেশন রিং জাম হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

ইন্জেকটার হইতে ফুয়েল স্প্রে হইয়া লুব অয়েলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে।
লুব অয়েলের ফ্রাশ পয়েণ্ট বেশী সেই জ্বন্ত জালাইতে পারিবে না, কারবন জ্বমা
হইবে। পিষ্টনের মাথায়, কয়াসস্ন চেয়ারে, এগ্জাই ভাল্ব্ এবং এগ্জাই
পোর্ট কারবনে আত্তে আত্তে জাম হইবে।

এগ্ছট পাইপ খুব গরম হইবে এবং আগুন ধরিতে পারে।

- 28. পিষ্টন রিং ভাঙ্গিয়া গেলে কি করিয়া বোঝা যাইবে ?
- (i) কম্প্রেশন রিং:
   — ক্র্যান্ধ চেম্বার হইতে ধোঁয়া বাহির হইবে।
   (ক্র্প্রেশন লিক্ করিয়া ক্র্যান্ধ চেম্বারে আসিবে)।
- (ii) আন্মেল রিং: পিটন হেডে লুব আয়েল আসিবে এবং এগ্জন্ত পাইপ হইয়া বাহির হইবে ( No. 25 ও 26 প্রশ্নের উত্তর দেখুন )।
- 29. নতুন রিং ইণ্ডেণ্ট করিতে হইলে কোন্ মাপের করিতে হয় ?
- (i) সিলিগুর লায়নারের ইনসাইড ডায়মেটার হইতে রিং-এর গ্যাপ্ ক্লিয়ারেন্স বাদ দিবার পর যাহা পাওরা যায় রিং-এর মূখ একত ক্রিয়া আউটসাইড ডায়মেটার ততটা।

(ii) স্বার যদি রিং টেন্শন্ দিয়া ফিট্ করিতে হয় তাহা হইলে লায়নারের ইনসাইড ডায়মেটার এবং স্বতিরিক্ত একটি স্থাক-স রেডের থিক্ থিকনেস (thick thickness) বা মোটা 0 025 ।

উক্ত রিং-এর মৃথ কাটার পর, গরম করিয়া ছই মৃথ ধরিয়া একস্ণাণ্ড করাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া রিং-এর গাত্তে পটাস মাখাইয়া পুনরায় গরম করিয়া লুব অয়েলে বা জলে ডুবাইলে টেন্শন্ হইবে। যতটা গ্যাপ ক্লিয়ারেন্দ্র প্রয়োজন সেই অন্থায়ী ক্লিয়ারেন্দ্র রাখিয়া ফিট্ করিতে হইবে।

30. টু-ট্রোক এবং ফোর-ট্রোক ইন্**জি**নের পিষ্টন চিনিবার উপায় কি ?

বেলার-ট্রোক ইন্জিন ঃ—কম্প্রেশন রিং-এর গ্রুবের নীচে অয়েল রিং এর গ্রুব থাকে। তুইটি রিং হইলে অয়টি গলন পিনের নীচে থাকে।

টু-ট্রোক ইন জিন : কম্প্রেশন রিং-এর গ্রুবের নীচে অয়েল রিং-এর গ্রুব থাকে না। গজন শিনের নীচে অয়েল রিং-এর গ্রুব থাকে টু-ট্রোক ক্রান্থ কম্প্রেশন ইন জিন হইলে পিষ্টন বেবেল (bevel) হয় (No. 6 চিত্র দেখুন)।


- 31. পিষ্টুন কত প্রকারের ?
- (1) কাউন ( Crown ) ( No. 35 চিত্র দেখুন )
- (2) ক্নকেব ( Concave ) ( No. 37 চিত্ৰ দেখুন )
- (3) ফাট (Flat) (No. 36 এবং 41 চিত্ৰ দেখুন)
- (4) বেবেল ( Bevel ) ( No. 34 চিত্ৰ দেখুন )
- 32. পিষ্টন গরম হয় কেন এবং গরম **হইলে** কি করিতে হইবে ?
  - (1) त्रिमिश्राय नामनाय अवर निष्टेरनय नाईफ निया कम्त्थमन निक् कविरन ।
- (2) ঐ সিলিগুরের ওরাটার সারকুলেটিং ঠিক না ছইলে এবং ওয়াটার জ্যাকেটে মরলা ছইলে।
  - (3) तिनिश्रात नृद्धिकिं। ना इट्रेल वा कम इट्रेल।
  - (4) निष्ठेतनद्व माथाव नृत व्यायन व्यानितन ও कादरन इटेरन।

Note : ভরাটার জ্যাকেট ও সিলিগুর লুব্রিকেশন চেক্ করিতে হইবে। বৃদ্ধি কোন একটি সিলিগুরের হয় ঐ সিলিগুরের ফুরেল লাইন কাট্ করিয়া এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কম্প্রেশন কক্ খুলিয়া চালাইতে হইবে।

#### সিলিগুার হেড, সিলিগুার লায়নার, পিষ্টন, পিষ্টন রিং

# No. 34 চিত্ৰ। বেবেলড্ পিষ্টন ( Bevelled piston )


- (1) পিষ্টনের গায়ে কম্প্রেশন রিং-এর গ্র (Groove for compression ring on piston)
- (2)-গজন পিন বুশ (Gudgeon pin bush)
- (3) গজন পিন ( Gudgeon pin )
- (4)—কানেকটিং রড ( Connecting rod )



Note :—ইহা টু-ট্রোক জ্যাক কেস কম্প্রেশন ইন্জিনে ব্যবহৃত হয়।

অবেল ক্রেপার রিং থাকে না।

# No. 35 চিত্ৰ। ক্ৰাউন পিষ্টন (Crown piston)




- পিষ্টনের গায়ে কম্প্রেশন রিং-এর গায় (Groove for compression ring on piston)
- (2) গজৰ পিন বুশ (Gudgeon pin bush)
- (3) গজন পিন ( Gudgeon pin )
- (4) কানেকটিং রড (Connecting rod)
- (5) পিষ্টনের গায়ে অয়েল হোল (Oil hole on platon)

Note:—ইহা ট্-ট্রোক ডিজেল ইন্জিনে ব্যবস্তৃত হয়। অরেল ক্রেপার বিং গজন পিনের নীচে থাকে।

ডিজেল-8

# No. 36 চিত্ৰ। ফ্ল্যাট পিষ্টন (Flat piston)




- (1) পিষ্টনের গারে কম্প্রেশন রিং-এর প্র্ব (Groove for compression ring on piston)
- (2) পিষ্টনের গায়ে অয়েল হোল (Oil hole on piston)
- (3) গজন পিন বুশ (Gudgeon pin bush)
- (4) গন্ধন পিন (Gudgeon pin)
- (5) কানেকটিং রডের ভিতর অয়েল হোল গজৰ পিন বুণ লুব্রিকেশনের জন্ত (Oil hole inside the connecting rod for lubrication of gudgeon pin bush)
- (6) কানেকটিং রড ( Connecting rod )

Note :—ইছা ফোর-ট্রোক ইন্জিনে ব্যবহৃত হয়। কোন ইন্জিনে একটি অয়েল ক্রেপার রিং ব্যবহৃত হয়, কম্প্রেশন রিং-এর নীচে বা গজন পিনের উপরে থাকে। কোন ইন্জিনে ছইটি অয়েল ক্রেপার রিং ব্যবহৃত হয়, একটি গজন পিনের উপরে অপরটি গজন পিনের নীচে।

# No. 37 চিত্ৰ। কলকেব পিষ্টল (Concave piston)

- (1) পিষ্টনের গায়ে কম্প্রেশন রিং-এর অুব (Groove for compression ring on piston)
- (2) পিষ্টনের গারে অরেল হোল (Oil hole on piston)
- (3) গজন পিন বুশ ( Gudgeon pin bush )
- (4) গজন পিন (Gudgeon pin )
- (b) গন্ধন পিন বুশে পুত্রিকেশনের জক্ত কানেকটিং রডের ভিতর অয়েল হোল (Oil hole inside the connecting rod for lubrication of gudgeon pin bush)
- (6) কানেকটিং রড় (Connecting rod)
- (7) সিলিগুর লায়নারে লুব্রিকেশনের জক্ত পিষ্টনের গায়ে অয়েল হোল ( Oil hole on piston for lubrication of cylinder liner )

Note 3—(i) ইহার পিষ্টনের উপর কমাসস্ন চেমার। ফ্লাসিং সিষ্টেম-এ পিষ্টনের গাম্বের অয়েল হোল (7) মারা সিলিগুার লায়নারে লুব্রিকেটিং অয়েল গিয়া লায়নার, পিষ্টন এবং পিষ্টন রিং লুব্রিকেশন করে।




- (ii) কোন কোন ইন্জিনের জন্ম নীচের জয়েল ক্রেপার রিং ট্যাপার বা বেবেল থাকে, ট্যাপার সাইড নীচের দিক রাখিয়া ফিট্ করা থাকে। পিষ্টন B.D.C. হইতে T.D.C. যাইবার সময় সিলিগুার লায়নার হইতে লুব জয়েল উপরের দিকে ক্রেপ্ করিয়া থাকে।
- (iii) পিটন T.D.C. হইতে B.D.C. আসিবার সময় সিলিগুর লায়নার হইতে লুব অয়েল উপরের ক্রেপার রিং-এর সাহায্যে পিষ্টনের গায়ের অয়েল হোল (2) দ্বারা ক্র্যান্থ কেসে পড়িয়া যায়।

No. 38 চিত্র। কম্প্রেশন এবং অয়েল স্ক্রেপার রিং-সহ পিষ্টন লায়নারের মধ্যে যেভাবে ফিট্করা থাকে (How piston, with compression and oil scraper ring, is fitted inside the liner)


A—কম্প্রেশন বিং ( Compression ring)

B—স্টেপড ফ্রেপার রিং (Stepped scraper ring)

- · O স্লটেড্ ক্ষেপার রিং (Slotted scraper ring)
- D—বেবেলড ্ক্লেপার রিং ( Bevelled soraper ring )
- E-অন্নেল ক্ষেপার রিং ( Oil scraper ring )
- .F-জেপড্ এবং বেবেলড্ ক্লেপার রিং (Stepped and bevelled scraper ring)
- · (1) সিলিভার লায়নার ( Cylinder liner )
- (2) পিষ্টন ( Piston )
- ·(3) পিষ্টনের গারে অয়েল হোল (Oil hole on piston)



# No. 39 চিত্ৰ। পিছল বিং (Fiston ring)



- No. 1. স্বোরার কাট (Square cut)
- No. 2. এাজেল কাট (Angle cut)
- No. 3. স্টেড কাট (Blotted cut)
- No. 4. সোয়ার ষ্টেপ কাট ( Equare step cut )
- No. 5. রাউও ষ্টেপ কাট ( Round step cut )
- △—দিলিণ্ডার লায়নারে রিং ফিট্ করা অবস্থায় রিং-এর গ্যাপ কিয়ারেন্স (Ring gap clearance, after inserting, the ring inside the liner )


Note:—(i) পার ইঞ্চ ভায়মেটার 0.003" to 0.004".

(ia) পার 100 মিলিমিটার ডায়মেটার 0.3 to 0.4 মি: মি:।

No. 40 চিত্র। পিটুন ছইতে সিলিগুার লায়নার এবং পিটুন গ্রুব হইতে রিং-এর সাইড ক্লিয়ারেন্স [ Clearance between ₺

(i) cylinder liner and piston (ii) piston groove and ring ]


- A--সিলিভার লায়নার ( Cylinder liner )
- B--পিষ্টন ( Piston )
- D-পিষ্টন রিং ( Piston ring )
- E-शिह्न कार्षे এवः मिलिश्रात लायनात मारेष क्रियादक्त (Side clearance between cylinder liner and piston skirt)
- E1—টপের দিকে পিষ্টন এবং সিলিণ্ডার লামনার ক্লিয়ারেক (Clearance between piston and cylinder liner at the top)



- H-পিট্র রিং সাইড ক্রিয়ারেন্স ( Piston ring side clearance )

Note :—(i) কাট আয়রণ পিটন পার ইঞ্চ ডায়মেটার 0'001"; 6" পর্যন্ত অতিরিক্ত 0:002" ( পিষ্টন স্বার্ট ক্লিয়ারেন্স )

- (ia) পাৰ 100 মিলিমিটার ভারমেটার 01 মি: মি:: 100 মিলিমিটার পর্বস্ত অভিন্নিক 0.05 মিঃ মিঃ ( পিটন স্বার্ট ক্লিয়ারেন্স )
- (ii) এলুমিনিয়াম সিলিকন এলয় কাষ্ট আয়য়য়ণ পিইন হইতে ছই গুণ বেশী ক্লিয়ারেল রাথিতে হয়।




(iii) পিটন বিং রেভিয়াল ক্লিয়ারেন্স দিলিগুর বোর 6" পর্যন্ত 0'002" to 0'004".

সিলিগুার বোর 7" হইতে 12" পর্যন্ত 0'004" হইতে 0'005". দিলিগুার বোর 13" হইতে উপরে 0'005" হইতে 0'006".

- (iv) সিশিগুার বোর 6'' পর্যন্ত 0'002" হইতে 0'003". সিশিগুার বোর 7'' হইতে উপরে 0'003" হইতে 0'004"
- (v) স্কার্ট ক্লিয়ারেন্দ হইতে টপে ছই গুণ বেশী ক্লিয়ারেন্দ; কারণঃ—পিটন ট্যাপার।

# No. 41 চিত্র। ফ্ল্যাট পিষ্টন (Flat piston) হৈড টেপার (Head taper)



▲—পিষ্টন ক্রাউন ( Piston crown )

B—পিষ্টনের গায়ে কম্প্রেশন রিং-এর গ্রুব (Groove for compression ring on piston)

O—পিষ্টনের গায়ে অয়েল ফ্রেপার বিং-এর গ্র (Groove for oil scraper ring on piston)

D-অয়েল রিটেইনার হোল (Oil retainer hole)

E—অয়েল কিপিং গ্ৰুব (Oil keeping groove)

F-পজন পিন (Gudgeon pin )

#### সপ্তম অথ্যায়

# ক্যাঙ্ক শাক্ট্, ফ্লাই হুইল ও বিয়ারিৎ

( Crank shaft, flywheel and bearing )

# 1. ক্র্যাঙ্ক শাফ্ট্।

ক্যাৰ কেসে মেইন বিয়ারিং ছারা খীয় স্থানে রাখা হয়। এই শাফট্ আঁকাবাঁকা এই জন্ম ইহার নাম ক্র্যান্ধ শাফ্ট্। বিগ্এগু বিয়ারিং ছারা কানেকটিং রড ক্র্যান্ধ পিনের সঙ্গে সংযুক্ত করা থাকে। কানেকটিং রড উপর সীমায় গান মেটালের বৃশ এবং পিষ্টন পিন বা গজন পিন ছারা পিষ্টনের সঙ্গে সংযুক্ত করা থাকে।

পিষ্টন এবং কানেকটিং রডের দারা গতি পাইয়া ফ্লাই ছইলকে গতি দান করিয়া ক্র্যান্ধ শাফ্ট্ ঘুরিতে থাকে। ক্র্যান্ধের যে অংশে মেইন বিয়ারিং ফিট্ থাকে তাহাকে ক্র্যাক্ষ জারনাল বলে। ক্র্যান্ধের যে অংশে বিগ্ এণ্ড বিয়ারিং ফিট্ করা থাকে তাহাকে ক্র্যাক্ষ পিন বলে। ক্র্যান্ধের একপ্রান্তে টাইমিং পিনিয়ন্ ফিট্ করা থাকে। অপর প্রান্তে নিয়ামক চক্র বা ফ্লাই ছইল ফিট্ করা থাকে। এক কথায় ক্র্যান্ধ শাফট্ ইন্জিনের মেক্লণ্ড।

#### 2. ক্র্যাঙ্ক ওয়েব কাহাকে বলে ?

ক্যান্ধ জারনাল এবং ক্র্যান্ধ পিনের মাঝের লম্বা লোহখণ্ডকে ক্র্যান্ধ ওয়েব বলে।

3. টু-ষ্ট্রোক এবং কোর-ষ্ট্রোকের ক্র্যাঙ্ক শাক্ট্ দেখিয়া<sup>,</sup> চিনিবার উপায় কি ?

চার সিলিগুার হইতে উপরে জোড় সিলিগুারের ফোর-ট্রোক ইন্জিনের ক্র্যান্ধ শাফ্ট্পেরার (জোড়) ক্যান্ধ পিন হইবে। ট্-ট্রোক্ ইন্জিনের ক্যান্ধ শাফ্ট্পেরার ক্যান্ধ পিন হইবেনা।

বেজোড় সিলিগুার ফোর-ট্রোক ইন্জিনের ক্র্যান্ধ শাক্ট্ হইলে, ফোর-ট্রোক হইতে টু-ট্রোকের ক্র্যান্ধ শাক্ট্ হেবি বা ভারী হইবে (ক্র্যান্ধ জারনাল, ক্র্যান্ধ পিন্ এবং ওয়েবও হেবি হয়)।

# ্4. ফ্লাই ছুইল ৰা নিয়ামক চক্ৰ কাহাকে বলে ?

জ্যার শাক্টের শেষপ্রান্তে ভারী একটি গোলাকার লৌহ বস্ত চাবি এবং নাট বোল্টের বারা জ্যার শাক্টের সঙ্গে আবদ্ধ বা ফিট্ করা থাকে।

ইন্জিনের প্রধান ট্রোক পাওয়ার বা ফায়ারিং, বাকিগুলি আইডেল বা অলস ট্রোক। পাওয়ার ট্রোকের শক্তি ফ্লাই হুইলে থাকে। ঐ শক্তি পিটন কানেকটিং রড হইতে পাইয়া বাকি ট্রোকগুলি ফ্লাই **ছইলের মোশনে সমাধান** করিয়া চলে।

- 5 ফ্লাই তইল কোন্ ইন্জিনের বড় এবং ছোট হয় ?
  বে ইন্জিনের সিলিগুরের সংখ্যা কম সেই ইন্জিনের ফাই হইল বড় হয়।
  কারণ ঃ—সেই ইন্জিন বেশী ডিগ্রীর তফাতে পাওয়ার পায়।
  বে ইন্জিনের সিলিগুরের সংখ্যা বেশী সেই ইন্জিনের ফাই তইল ছোট হয়।
  কারণ ঃ—সেই ইন্জিন কম ডিগ্রীর তফাতে পাওয়ার পায়।
- 6. ফ্লাই ছইলের চাবি লুজ হইলে কি হইবে ?

ইন্জিন খুব বাইত্রেশন এবং ধট্ধট্ শব্দ হইবে। অল্প সময়ের মধ্যেই চাবি কাটিয়া ইন্জিন বন্ধ হইয়া যাইবে। বোল্ট সিষ্টেম হইলে বাইত্রেশন বেশী সময় পর্যন্ত হইতে পারে। বোল্ট কাটিয়া হঠাৎ ইন্জিন বন্ধ হইয়া যাইবে।

7. ফ্লাই ছইলের ওজন কম হইলে কি হইবে ?

ইন্জিন ইরেগুলার বা অনিয়মিতভাবে চলিবে এবং বাইবেসন হইবে, স্পীভ বাড়িবে না। লোভিং ক্যাপাসিটি কমিয়া যাইবে।

8. বিয়ারিং-এর কি কাজ?

শাফ্ট্কে তাহার নির্দিষ্ট কেসিংএর মধ্যে ইহার দ্বারা বাঁধিয়া সহজ্প এবং সরল গতিতে ঘুরান হয়।

- 9. বিয়ারিং কত প্রকার ?
- (1) শেল বিয়ারিং ( তুই অঙ্ক বিশেষ কপার লেভ ্রঞ্জ এবং হোয়াইট মেটাল )
- (2) বুশ বিয়ারিং ( এক অঙ্গ বিশেষ গান মেটাল, ব্রাশ বা হোয়াইট মেটাল )
- (3) বল বিয়ারিং (একটি কেলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে হাই কারবন কোম খীল)
- (4) রোলার বিয়ারিং (কোন পার্টপের সঙ্গে যুক্ত থাকে হাই কারবন, কোম খ্রীল)
- 10. হোয়াইট মেটাল এবং গান মেটালের মধ্যে উকাই কি ?
  হোয়াইট মেটাল: ফ্রিক্শন কম। কোন সময় পুরিক্টিং সরেল না
  পাইয়া ওধু বিয়ারিং জলিয়া গেলে জন্ধ সময়ের মধ্যে মুবিং শাক্ট্কে থারাপ
  ক্রিবে না। বেশী সময় চলিলে মুবিং শাক্ট্ থারাপ হইয়া যাইবে।

কপার লেড ব্রঞ্জ বা গান মেটাল ঃ—হোয়াইট মেটাল হইতে শক্ত।
ফ্রিক্শন বেনী, কোন সময় লুবিকেটিং অয়েল না পাইয়া বিয়ারিং জলিয়া মৃবিং
শাফ্টকে থারাপ করিয়া দিবে।

11. হাই রেবলিউশন এবং লো রেবলিউশন ইন্জিনে কোন্
প্রকার বিয়ারিং বেশী ব্যবহৃত হয় ?

ছাই রেবলিউশন ইনজিনে ছোয়াইট মেটাল বিয়ারিং বেশী ব্যবহৃত হয়।

কারণ ঃ—ইছা এণ্টিফ্রিক্শন মেটাল, ফ্রিক্শন কম, কোন সময় ল্বিকেটিং পাম্প কেল করিলে ইন্জিন বন্ধ করিবার জন্ত ফুয়েল কন্টোল লিবারকে টানিলে রেবলিউশন বেশী হওয়ার দক্ষণ ইন্জিন কিছুক্ষণ পরে বন্ধ হয়। এই সময়ের মধ্যে বিয়ারিং জ্ঞানিয়া বাইয়া ক্র্যান্ধ শাক্ট্কে বাঁচায়। কপার লেড্ বঞ্ধ বা গান মেটাল বিয়ারিং ছইলে উভয়ই ধারাপ ছইবার সম্ভাবনা থুব বেশী।

লো রেবলিউশন ইন্জিনে কপার লেড্ ব্রশ্প বা গান মেটাল বিয়ারিং বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কারণ ঃ—লুব্রিকেটিং পাষ্প ফেল করিলে ইন্জিন বন্ধ করিবার জন্ম ফুমেল কন্ট্রোল লিবার টানিলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইন্জিন বন্ধ হইয়া যায়। এই সমষের মধ্যে বিয়ারিং জলিবার সময় পায় না।

12. মেইন এবং বিগ্এণ্ড বিয়ারিং কত ক্লিয়ারেন্স দিয়া ফিট্ করা হয় এবং কখন বদলী করা হয় ?


**ফিটিং ক্লিয়ারেন্স ঃ**—পার ইঞ্চ ডায়মেটার 0'001"; 6" পর্যস্ত অতিরিক্ত 0'001" বা 0'002"।

বদলীর ক্লিয়ারেন্স :—পার ইঞ্জায়মেটার 0'002" হইতে 0'003" লুবিকেটিং অয়েল প্রেশার কম হইলে বিয়ারিং ক্লিয়ারেন্স চেক্ করিয়া বদলী করিতে হয়।

- 13. ক্র্যাঙ্ক শাফ্টের উপরে কত প্রকার বিয়ারিং থাকে?
- (1) মেইন বিয়ারিং। (2) বিগ্এও বিয়ারিং। (3) প্রাষ্ট বিয়ারিং।
- 14. (i) বিয়ারিং গরম হইলে কি করিতে হইবে ? (ii) কম সম্বের মধ্যে কি করিয়া ঠাণ্ডা করিতে হয় ? (ii) গরম ইন্জিনের ইন্স্পেক্শন ডোর কেন খোলা হয় না ?
- (i) ইন্জিন বন্ধ করিবার পূর্বে অক্জিলিয়ারী ওয়াটার পাষ্প থাকিলে পাষ্প নারা জল সারকুলেশন করিয়া ইন্জিন বন্ধ করিতে হইবে। সঙ্গে স্কে

লুব্রিকেটিং হাণ্ড পাম্প থাকিলে লুব্রিকেশন করাইতে হইবে এবং **আন্তে** আন্তেইন্জিন ক্র্যান্থ করিতে হইবে বা ঘুরাইতে হইবে। লুব্রিকেটিং পাম্প না থাকিলে ইন্জিন বন্ধ করিয়া ঘুরাইতে হইবে। ইন্জিন ঠাণ্ডা হইবার পর ইন্ম্পেক্শন ডোর খুলিয়া বিয়ারিং ক্লিয়ারেন্স এবং লুব্রিকেশন চেক্ করিতে হইবে।


- (ii) কম সময়ের মধ্যে জ্যান্ধ কেন্ হইতে গ্যাস বাহির করিতে হইলে ইনস্পেক্শন ভোর থুলিয়া দিয়া ইন্জিন কম হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইবে এবং এগ্জন্ত ব্লোয়ার চালু করিতে হইবে। গ্যাস অবস্থায় ইন্জিন কমে থাকিলে যে কোন লোক জ্ঞানশুন্ত হইয়া যাইতে পারে।
  - (iii) ক্র্যাম্ব কেলে আগুন লাগিতে পারে।



No. 42 চিত্র। (1) মেইন বিয়ারিং (Main bearing) (2) কানেকটিং রডসহ বিগ্এগু বিয়ারিং (Bigend bearing with connecting rod)

- (1) A ক্যাক জারনাল ( Crank journal )
  - B লুবিকেটিং অয়েল ইন্লেট নিপ্ল্ (Inlet nipple for lubricating oil)
  - C-বিয়ারিং ক্যাপ ( Bearing cap )
  - D-বিয়ারিং স্টাড ( Bearing stud )
  - E—আপার হাফ বিয়ারিং (Uppor half bearing)
  - F—লোয়ার হাফ বিয়ারিং ( Lower half bearing )
  - G—বেড প্লেট ( Bed plate )
  - H অয়েল ফিল্ম্ ক্লিয়ারেন্স (Oil film clearance)
  - H1-বাশ শিমস থিকনেস ( Brass shims thickness )
- (2) A-ক্যান্থ পিন ( Crank pin )
- B—আপার হাফ বিয়াঝিংনহ কানেকটিং রড (Connecting rod with upper half bearing)
  - O-ক্যাপসহ লোয়ার হাফ বিয়ারিং ( Lower half bearing with cap ) .

Note :—(i) ফিটিং ক্লিয়ারেল:—পার ইঞ্চারমেটার 0'002', 6' প্রবৃত্ত অতিরিক্ত 0'002''. (ia) পার 100 মিলিমিটার ভারমেটার 0'1 মি: মি:, 150 মিলিমিটার ভারমেটার পর্যন্ত অভিরক্ত 0'05 মি: মি:।



No. 43 চিত্র। বটম এণ্ড বিয়ারিং কম্প্রেশন প্লেটসহ কানেকটিং রড ও গজন পিন দেখান হইয়াছে (Bottom end bearing, connecting rod, gudgeon pin and compression plate, shown in position)

A-ক্রান্থ জারনাল (Crank journal) Al-গজন পিন (Gudgeon pin)

B-লুব্রিকেটিং পোর্ট ( Lubricating port ) B1- গজন পিন বুশ ( Gudgeon pin bush )

O&G — বিয়ারিং ক্যাপ ( Bearing cap ) C1—কানেকটিং রড ( Connecting rod )


E—আপার হাফ বিয়ারিং ( Upper half bearing )

F-লোয়ার হাফ বিয়ারিং (Lower half bearing)

H-अरबन किन्य क्रियादान (Oil film clearance)

H1—বাশ শিষস থিকৰেস (Brass shims thickness)

K—কম্প্রেশন শ্লেট (Compression plate) (কপার বা বাশ মেটালের) এই প্লেট বারা কম্প্রেশনের প্রেসারের তারতমা ঠিক রাখা হয়। প্লেট মোটা হইলে ক্যাসসন চেঘারের রিয়ারেক ক্মিয়া গিয়া কম্প্রেশন প্রেসার বাড়িয়া ঘাইবে। প্লেট পাতলা হইলে ক্যাসসন চেঘারের রিয়ারেক বাড়িয়া গিয়া কম্প্রেশন প্রেসার ক্মিয়া ঘাইবে।



No. 44 চিত্র। মিচেল টাইপ থ**্রাপ্ট বিয়ারিং ( Michell type** thrust bearing )

A-অয়েল ফিলিং ক্যাপ (Oil fieling cap)

B—到该新管 蓊 (Adjusting screw)

O-ভারেল গ্লাপ্ত ( Oil gland )

D-বিয়ারিং প্যাড ( Bearing pad ) D1-বিয়ারিং (Boaring)

E-বিয়ারিং বোল্ট (Bearing bolt)

F-বিয়ারিং কেন (Bearing case)

G\_\_থ্াষ্ট কলার (Thrust collar)

II—প্ৰাষ্ট কলাৰ হইতে বিয়ারিং প্যাত ক্লিয়ারেশ বা অয়েল ফিল্ম্ ক্লিয়ারেশ (Thrust collar to bearing pad clearance or oil film clearance)

#### Note :- অমেল ফিল্ম্ ক্লিয়ারেজ :

6"•••••0'020"

7" to 10".....0.025"

11" to 16"...... 0.030"

17" to 20"......0.035"

21" হইতে উপরে .... 0.040"

ক্লিয়ারেকা বেশী হইলে:—আপার হাফ কেসিং খুলিয়া প্রাষ্ট কলার (G) এবং বিয়ারিং প্যাডের (D) মধ্যবর্তী স্থানে ফিলার গেল ছারা। ক্লিয়ারেকা দেখিয়া প্রয়োজন মত এ্যাড্লাষ্টিং জু (B) টাইট করিয়া কর্ নাট টাইট করিয়া দিতে হইবে।

#### অন্তম অপ্যায়

### ইন্লেট এবং এগ্জপ্ত ভাল্ব্ (Inlet and exhaust valve)

#### 1. ভাল্ব্।

ছোট বড় যে কোন সাইজের হুইতে পারে। লম্বা ও গোলাকার ও
স্পীন্ডেল বিশেষ আরুতির হুইয়া থাকে। ইহা মেকানিক্যাল, হাইডুলিক্
অথবা এয়ার প্রেসারে খুলিয়া স্পিং-এর টেনশনে বন্ধ হুইয়া কার্য সমাধা করে।

ইন্লেট এবং এগ্জাই ভাল্ব ক্যামের এ্যাক্শনে খোলা হয়, ভিথং-এর টেন্শনে বন্ধ হয়।

2. ইন্লেট এবং এগ্জষ্ট ভাল্বের কাজ কি ?

ইন্লেট ভাল্ব্ ছারা বাহিরের হাওয়া দিলিগুরের ভিতর আদে এবং এগ্লাই ভাল্ব্ ছারা দিলিগুরের ভিতরকার প্রজলিত গ্যাস (পোড়া গ্যাস) বাহির হইয়া যায়।

3. ইন্লেট এবং এগ জপ্ত ভাল ্ব ্কি করিয়া কুলিং হয় ?

ইন্লেট ভালব খারা বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়া সিলিগুারের ভিতর আসার সময় হাওয়ার খারা ঠাণ্ডা হয় এবং ভাল্ব গাইডের চারিদিকে জলের সারকুলেশন হইয়া গাইড ও ভাল্ব কে ঠাণ্ডা বাথে।

এগ্জন্ত ভাল্ব্ দ্বারা প্রজলিত গ্যাস বাহির হইবার দক্ষণ বেশী গ্রম হয়।
ভাল্ব্ গাইডের চারিদিকে জলের সারক্লেশন হইয়া গাইড ও ভাল্ব্কে ঠাওা
রাথে। বড় ইনজিনের জন্ম ভালবে জলের সারক্লেটিং করাইয়া ঠাওা রাথা হয়।

4. এগ্জপ্ট এবং ইন্লেট ভাল্বের মধ্যে কোণ্টি বেশী খারাপ হয় ?

এগ্জট ভাল্ব্ বেশী থারাপ হয়। কারণঃ— এগ্জট ভাল্ব্ ছারা প্রজলিত গ্যাস বাহির হইবার সময় উত্তাপে এরং কারবনে ভাল্ব্ সিট্ ও ভাল্ব্লিড্(ঢাক্না) জলিয়া থায় এবং ভিঃ-এর ছারা ভাল্ব্ ঐরপ সিটে বসিবার সময় হামারীং হওয়ার জন্ম ভাল্ব্ সিট্ ও লিড্ খারাপ হইয়া যায়।

5. এগ্জন্ট এবং ইন্লেট ভাল্বের ওবারল্যাপ কি বা কাহাকে বলে ?

এগ্জাই ভাল্ব্ প্রায় 10° হইতে 25° আফটার T.D.C.-তে বন্ধ হয়

( সাক্শন ট্রোকে )। সেই সময় এগ্জান্ত ট্রোক শেষ ( End of the exhaust stroke )।

ইন্লেট ভাল ব প্রায় 10° হইতে 25° বিফোর T.D.C.-তে খোলে (এগ্জ প্রেটিক)। সেই সময় সাক্শন ট্রোক আরম্ভ। এগ্জ প্রথ এবং ইন্লেটিভালব সমকালীন (Simultaneous) প্রায় 20° হইতে 50° পর্যন্ত খোলা থাকে।

উপরি-উক্ত তুইটি ভাল্ব্ সমকালীন (Simultaneous) খোলা থাকাকে এগ জ্বন্থ এবং ইনলেট ভালবের ওবারল্যাপ (Overlap) বলে।

- 6. ওবারল্যাপে কি স্থবিধা (Advantage) পাওয়া যায় ?
- (i) সিলিণ্ডারের প্রজ্ঞলিত গ্যাস সম্পূর্ণ বাহির হইতে পারে।
- (ii) ইন্লেট ভাল ব খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের অধিক ওজনের এয়ার বা হাওয়া সিলিভারের হাল্কা প্রজলিভ গ্যাসকে (burnt gases) ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রেসার কমাইয়া দেয়। ইহার ফলে সিলিভারে অধিক পরিমাণ এয়ার প্রবেশ করিতে পারে।
- (iii) ইন্লেট এয়ার এগ্জন্ত ভাল্ব্ দিয়া বাহির হইবার সময় ভাল্ব্ ফেস্ এবং সিট্ হইতে কারবন জ্লেপ্ করিয়া দেয় এবং ভাল্ব্কে ঠাণ্ডা করে, ফলে ভাল্ব্ ফেস্ এবং সিট্ অধিক দিন পর্যন্ত ভাল থাকে।
  - (iv) ইন্জিনের মোশন্কে ঠিক রাথিয়া চলার সহায়তা করে।
- 7. প্রায় 20° হইতে 40° আফটার B.D.C.-তে ইন্লেট ভাল্ব্ বন্ধ হয়, সেই সময় সাক্শন এয়ার, ইন্লেট ভাল্ব্ দিয়া বাহির হয় না কেন ?


সিলিগুারের ভিতর, বাহিরের অধিক ওজনের এয়ার বা হাওয়া; প্রকৃতির স্থিতিহাপকের ( Due to elastic nature of air ) বাহির হয় না।

- 8. পিষ্টন T.D C. হইতে B.D.C.-তে যাইবার সময় কি কাজ করে ?
  - (i) কোর-ট্রোক ইন্জিনে :-- সাক্শন বা পাওয়ারের কাল করে।
- (ii) টু-ট্রোক ইন্জিনে :— পাওয়ার, ক্র্যান্ধ কেস্ ক্র্প্রেশন ইন্জিনে ক্যান্ধ কেসে ক্র্প্রেশনের কাজ করে।
- 9. পিষ্টন B.D.C. হইতে T.D.C.-তে যাইবার সময় কি কাজ করে ?
  - (i) (कांत्र-(द्वीक देन्चित्न :-- अग् बहे वा कम्त्यनत्त्र कांच करत्र के

- (ii) **টু-ট্রোক ইন্জিনে :**—কম্প্রেশন, ক্রাঙ্ক কেস্ কম্প্রেশন ইন্**জিনে** ক্যাঙ্ক কেসে সাকশনের কাজ করে।
- 10. ট্যাপেটের পজিশন বা অবস্থান দেখিয়া সিলিগুারের ট্রোক বাহির করা।
  - (i) ট্যাপেট জাম :-ভাল্ব থোলা।
  - (ii) ট্যাপেট ্ফ্রি:-ভাল্ব বন্ধ।
  - (iii) ইন্লেট ভাল ্ব ্ট্যাপেট ্জাম: সাক্শন ট্রোক।
- (iv) ইন্লেট এবং এগ্জন্ত ভাল্ব্ ট্যাপেট্ ফ্রিঃ—কন্প্রেশন ট্রোক বা পাওয়ার ট্রেক।
  - (v) এগ জন্ত ভাল ব ্ট্যাপেট্ জাম :—এগ জন্ত ট্রোক।
- (vi) এগ জ ষ্ট এবং ইন্লেট ভাল্ব ট্যাপেট জাম :— ওবারল্যাপ প্রিশন ।
  - 11. কম্প্রেণন এবং পাওয়ার ঞ্টোক বাহির করিবার প্রণালী।
- (1) কম্প্রেশন ট্রোক:—ইন্লেট এবং এগ্জট ভাল্ব্ ট্যাপেট্ ফ্রিজবস্থায়:—
- (i) ফুয়েল পাম্পের ইন্ম্পেক্শন কবার থুলিয়া ইন্জিন ঘুরাইলে পাম্প প্লাঞ্জার T.D.C.-এর দিকে যাইবে।
- (ii) পেট্রোল ইন্জিনে, ডিঞ্জিবিউটার ক্যাপ খুলিয়া ইন্জিন ঘুরাইলে C.B. পয়েন্ট মেক্ হইতে ত্রেক্ হইবে।
- (iii) ক্র্যান্ধ কেন্ কবার খুলিয়া ইন্জিন ঘুরাইলে ক্র্যান্ধ বিফোর T.D.C. থাকিবে।
- (iv) ইন্জেকটার বা স্পার্কিং প্লাগের জায়গা দিয়া তার বা ঝারু কাঠি পিষ্টনের মাথায় রাথিয়া ইন্জিন ঘুরাইলে পিষ্টন T.D.C.-এর দিকে যাইবে।
- (2) পাওয়ার ট্রোক :—ইন্লেট এবং এগ্রুষ্ট ভাল্ব ট্যাপেট্ ক্রি অবস্থায়:—
- (i) ফুয়েল পাম্পের ইন্স্পেক্শন কবার থুলিয়া ইন্জিন ঘুরাইলে পাষ্প প্রাঞ্জার T.D.C.-এর দিকে যাইবে।
- (ii) পেটোল ইন্জিনে, ভিষ্টিবিউটার ক্যাপ থুলিয়া ইন্জিন যুরাইলে C.B. পয়েন্ট ব্রেক্ ছইডে মেক্ ছইবে।

- (iii) ক্র্যান্থ কেন্ কবার খুলিয়া ইন্জিন ঘূরাইলে ক্র্যান্থ আফটার T.D.C. থাকিবে।
- (iv) ইন্জেকটার বা স্পার্কিং প্লাগের জায়গা দিয়া তার বা ঝারু কাঠি পিউনের মাথায় রাথিয়া ইন্জিন ঘুরাইলে পিউন B.D.C.-এর দিকে ষাইবে।

No. 45 চিত্র। এগ্জন্ত এবং এয়ার ষ্টার্টিং ভাল্ব্স্ছ সিলিগুার হেড (Cylinder head with exhaust and air starting valves)



- (1) এয়ার স্থাটি: ভাল্ব (Air starting valve)
- (2) এগ্জাই ভাল ্ব (Exhaust valve)
- (৪) ভাল্ব গাইড (গান মেটাল) (Gun metal valve guide)
- (4) ভাল ্ৰ ্স্প্ৰিং ( Valve spring )
- (5) এগ্জন্ত ভাল্ব ্টেম (Exhaust valve stem)
- (6) রিটেইনার স্প্রি: ( Retainer spring )
- (7) এয়ার এ্যাড ্মিশন পাইপ ( Air admission pipe )
- (8) নাট ( Nut )

Note :-- मिनिखाद (२७ ना थूनिया ভान ्त् (थाना याय ।

No. 46 চিত্র। সাইড ভাল্ব ্ট্যাপেট্ সমেত (Side valve with tappet assembly)

- (1) **季**所料 ( Cam )
- (2) অয়েল গ্যালারী (Oil gallery)
- (3) পিষ্টন ( Piston )
- (4) পিষ্টন গাইড ( Piston Guide )
- (5) এাড জাষ্টং ক্লু বা টাপেট ( Adjusting screw or tappet )
- (6) ব্যাংরিটেইনার (Spring retainer)
- (7) ভাৰ্ব ্ল্প্নিং ( Valve spring )
- (8) अत्राधात कारक (Water jacket)
- (9) ভাল ্ব ্গাইড (গান মেটাল) (Gun metal valve guide)

Note :—(i) সাইড ভাল্বে:—ট্যাপেট্ লুজ দিলে ক্লিয়ারেল কম, ভালব্
টাইমিং এ্যাড্বাল ; ট্যাপেট্ টাইট্ দিলে ক্লিয়ারেল বৈশী, ভাল্ব্ টাইমিং
রিটার্ড। (ii) ওবারহেড ভাল্বে:—ট্যাপেট্ লুজ দিলে ক্লিয়ারেল বিল,
ভাল্ব্ টাইমিং রিটার্ড; ট্যাপেট্ টাইট দিলে ক্লিয়ারেল কম; ভাল্ব্টাইমিং
এ্যাড্বাল।

কোর ট্রোক ছয় সিলিগুার ইন্জিন (4-stroke 6 cylinder engine)

১ম সিলিণ্ডার	২য় সিলিণ্ডার	<b>৩</b> ম্ব সিলিণ্ডার	৪র্থ সিলিণ্ডার	¢ম সিলিণ্ডার	৬ষ্ঠ দিলিণ্ডার
সাক্শন	ফায়ারিং	এগ্ ব্ৰুষ্ট	কম্প্ৰেশন	সাক্শন	ফায়ারিং
কম্প্ৰেশন	এগ্ <b>ড</b> ষ্ট	সাক্শন	ফায়ারিং	কম্প্ৰেশন	এগ ্ব্দুষ্ট
<b>ফা</b> য়ারিং	সা <b>ক্</b> শন	কম্প্ৰেশন	এগ ্ব্দু ন্ত্ৰ	<u>কায়ারিং</u>	সাক্শন
এগ্ <b>জ</b> ষ্ট	কম্প্ৰেশন	ফায়ারিং	সা <b>ক্</b> শন	এগ্ৰুষ্ট	কম্প্ৰেশন

ফারারিং অর্ডার ( Firing order ) 1-5-3-6-2-4

ফোর-ফ্রোক চার সিলিগুার ইন্জিন (4-stroke 4 cylinder engine)

১ম সিলিণ্ডার	২য় সিলিগুার	<b>৩</b> য় সিলিণ্ডার	8 <b>থ</b> সি <i>লি</i> ণ্ডার
সাক্শন	কম্প্ৰেশন	এগ্জষ্ট	ফায়ারিং
কম্প্ৰেশন	ফায়ারিং	সাক্শন	এগ ্জষ্ট
ফায়ারিং	এগ্ <b>ড</b> ষ্ট	কম্পেশন	সাক্শন
এগ্জ ষ্ট	<u> সাক্শন</u>	ফায়ারিং	কম্প্ৰেশন

ফায়ারিং অর্ডার ( Firing order ) 1-3-4-2

১ম	২য়	৩য়	84	
<b>সিলিণ্ডার</b>	সিলিণ্ডার	<b>সিলিগ্ডার</b>	<b>সি</b> লিগুার	
সাক্শন	এগ ্ব্দ্ৰ ষ্ট	কম্প্ৰেশন	ফায়ারিং	
কৃষ্প্ৰেশন	সাক্শন	ফায়ারিং	এগ ্ভপ্ট	
ফারারিং	কম্প্ৰেশন	এগ ্ব্দুষ্ট	সাক্শন	
এগ ্ব্দুষ্ট	ফায়ারিং	সাক্শন	কম্প্ৰেশন	

काशांविर व्यक्षांव (Firing order ) 1-2-4-3

#### 12. এগ্জন্ট ভাল্বের কি ট্রাবলস্ (খারাপ ) হয় ?

- (1) ভাল্ব লিভ জলিয়া যাইতে পারে।
- (2) ভাল্ব্রড গাইডে জাম হইতে পারে।
- (3) স্প্রিং-এর উপর স্প্রিং উঠিয়া এবং টেন্শন কমিয়া ভাল্ব্ সাম হইতে পারে।
  - (4) ভাল্ব ্টেম (রড) বাকিয়া ষাইতে পারে।
  - (5) ভালব বেশী খুলিয়া ভালিয়া যাইতে পারে।
  - 13. এগ্জপ্ত ভাল্ব্ জাম হইলে বুঝিবার উপায় ?
  - (1) ठालू हेन् जिन शिष्ठेन (हर्ष्ड ना शिया थे दे थे हैं, कि विया भक्त हहेरा।
  - (2) ফস্ ফস্ করিয়া কম্প্রেশন লিক্ করিবে।
  - (3) ট্যাপেট্ কবার খুলিলে ভাল্ব ন্ডিং সহকারে নীচের দিকে থাকিবে এবং রকার আর্ম সব সময়ের জন্তে ফ্রি পাওয়া যাইবে।
  - 14. জাম হইলে কি করিয়া ছাড়ান হয় ?

ল্ব অয়েল এবং ডিজেল মিশাইশ্বা অ**ল্ল অল্ল করিয়া ভাল্ব গাইডে লাগাই**য়া কাঠের দারা আন্তে আন্তে ঠুকিয়া জাম ছাড়াইতে হইবে।

ু যদি নীচের দিকে জাম হয় ইন্জিনকে ঘুরাইলে পিটন ভাল্ব্কে ঠেলিয়া উপরে তুলিয়া পুনরায় উপর হইতে ঠুকিতে হইলে পিটনকে নীচে রাখিতে হইবে।

- 15. ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেন্স কম ও বেশী হইলে কি হইবে ?
- (1) কম ক্রিয়ারেন্সঃ—
- (i) ভাল্ব বেশী এবং আগে খুলিবে ( এ্যাজ্বান্স টাইমিং )।
- (ii) ভাল্ব পিষ্টন হেডে লাগিয়া পিষ্টন ক্যাক্ হইতে পারে।
- (iii) ভাল্ব ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।
- (iv) ভালব ষ্টেম বাকিয়া যাইতে পারে।
- (v) ভ্রিং-এর উপর ভ্রিং উঠিয়া জাম হইতে পারে।
- (2) दिनी क्रियादिकाः—
- (i) ভালব কম এবং পরে খুলিবে ( রিটার্ড টাইমিং )।
- (ii) ইন্লেট ভাল্ব ্হইলে হাওয়া কম আসিবে।
- (iii) এগ্ছা ভাল্ব হইলে সম্পূর্ণ এগ্ছাই গ্যাস বাহির হুইতে পারিবে না।

- (iv) কমপ্ৰেশন কম হইবে।
- (v) ফুয়েল অয়েল ভাল জলিবে না।
- (vi) পাওয়ার কম পাইবে।
- (vii) কারবন জমা হইতে থাকিবে।
- (viii) লোড কম লইবে।

## 16. ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেক কখন এবং কি করিয়া লওয়া হয় ?

ভাল্ব টাইমিং করিবার পর এবং কিছু দিন চলিবার পর কম্প্রেশন ষ্ট্রোকে তৃইটি ভাল্ব যথন বন্ধ থাকে দেই সময় ভাল্ব ষ্টেম বা রভের মাথায় এবং রকার আর্ম এই তৃইটির মাঝে ফিলার গেজ দ্বারা ক্লিয়ারেন্স লওয়া হয়।

- 17. ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেন্স কেন রাখা হয় ?
- (1) ক্লিয়ারেক্ষ না রাখিলে ভাল ব্সব সময় খোলা থাকিবে।
- (2) প্রয়োজন মত ভাল্ব্কে খুলিবার এবং ভাল্ব্ ভাল করিয়া সিটে বসিবার জন্ম ইছা একান্ত প্রয়োজন।

Note 🖫 (i) ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেক্স কম রাখিলে ভাল্ব্বেশী এবং আগে খুলিবে ( এয়াভ্বাক্ষ টাইমিং )।

- (ii) ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেন্স বেশী রাথিলে ভাল্ব্ কম এবং পরে খুলিবে (রিটার্ড টাইমিং)।
  - 18. ভাল্বের সিট কত ডিগ্রীতে কাটা থাকে ?

ইন্লেট ভাল্ব্:-30° to 35°। এগ জষ্ট ভাল্ব্:-40° to 45°।

#### 19. ভাল্ব ্টাইমিং কি জন্ম করা হয় ?


ক্রাক শাক্টের সলে আইডেল পিনিয়নের বারা ক্যাম শাক্ট ঘুরিয়া ইন্জিনের ফায়ারিং অর্ডারের সলে সমতা রক্ষা করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে ভাল্ব খুলিয়া এবং বন্ধ করিয়া ইন্জিনকে চালাইবার জন্ত ভাল্ব টাইমিং একান্ত প্রোজন।

## 20. ভাল্ৰ ্টাইমিং কাহাকে বলে ?

ক্যান্ধ শাক্ট ঘ্রিয়া আইডেল পিনিয়নের নারা ক্যাম শাক্ট ঘ্রাইয়া নির্দিষ্ট সময়ে ভাল্ব, খুলিয়া এবং বন্ধ করিয়া সাইকেল অভ্যায়ী কার্য করাকে ভাল্ব, টাইমিং বলে।

#### 21. কৌণিক ডিগ্ৰী বা মাপের ডিগ্ৰী কাহাকে বলে ?

বে কোন ব্রন্তের কেন্দ্রবিন্দু 360°। 360° কে 360 ভাগ করিলে এক এক ভাগকে কৌণিক ডিগ্রী বলা হয়।



No. 47 চিত্ৰ। ফ্লাই ছুইল মার্ক দারা ভাল্ব সেটিং বা টাইমিং (Valve setting or timing with flywheel mark.)

A—দিলিগুার ব্লক ( Oylinder block )

B-সিলিণ্ডার ব্রকের সঙ্গে এারো মার্ক ( Arrow mark on the cylinder block )

C—ফ্লাই হুইলের উপর মার্ক ( Marks on the flywheel rim )

D-西川家 門移、ট (Crank shaft)

E-পুণ রড ( Push rod )

F—বোলার ( Roller )

G--ক্যাম ( Cam )

H-ক্যাম শাফ্ট, ( Cam shaft )

22. ভাল্ব, টাইমিং, ইন্জিন টাইমিং বা মেইন টাইমিং কি করিয়া করা হয় ?

(i) ক্র্যান্থ এবং ক্যাম শাক্টের সঙ্গে সমতা রাধিয়া পিনিয়নের সঙ্গে পিনিয়ন সংযোগ ক্রাকে টাইমিং বলে।

ক্যাৰ শাফ্টুকে ঘুৱাইয়া যে কোন পিষ্টনকে T.D.C.-তে রাখিরা উক্

সিলিগুরের তুইটি পুশ রভকে বসাইয়া ক্যাম শাফ্ট্কে রোটেশন অহ্যায়ী
ছ্রাইলে ইন্লেট পুশ রভকে পুশ করিবে। বিপরীত রোটেশনে ঘ্রাইলে এগ্জন্ত
পুশ রভকে পুশ করিবে। তুইটি পুশ রভকে বরাবর (সমান লেবেলে) রাখিয়া
ক্যাক শাফ্টের পিনিয়ন এবং ক্যাম শাফ্টের পিনিয়নের সঙ্গে আইডেল
পিনিয়ন ফিট্ করিয়া ইন্জিনকে ঘ্রাইয়া ভাল্বের পজিশন দেখিতে হইবে।

Note :—ইন্লেট ভাল্ব ্যত ডিগ্রীতে খোলে এগ্জাই ভাল্ব ্সেই ডিগ্রীতে বন্ধ হইলে, উপরি-উক্তভাবে টাইমিং করিতে হইবে।

(ii) ভাল্ব সেটিং বা টাইমিং ( No. 47 চিত্র দেখুন) :—
যে ইন্জিনে যত ভিগ্রীতে ভাল্ব থোলে বা বন্ধ হয়, সেই অন্থ্যায়ী ক্যাক্ষ
শাফ্টের পজিশন করিয়া ক্যাম শাফ্টের পজিশন তৈরী করিতে হয়।

বেমন :—ইন্জিনকে ঘুরাইয়া এক নম্বর সিলিগুরের জ্যান্ধ বিফোর T.D.C. ফ্লাই ছইলের ইন্লেট ভাপ্ব খুলিবার মার্ক এবং ইন্জিনের এ্যারো মার্ক (B) বরাবর রাধিতে হয়।

পুশ রড (E) এবং রকার আর্ম বদাইয়া ক্যাম শাক্ট্ ঘ্রাইয়া ক্যাম B.D.C.তে রাথিয়া এগ্জন্থ এবং ইন্লেট ভাল্ব্ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেন্স রাথিয়া, ক্যাম শাক্ট্কে ঘ্রাইয়া এক নম্বর দিলিগুরের ইন্লেট ভাল্ব্পুশ রড জাম হইতে আরম্ভ করিয়াছে [ক্যাম (G) রোলারকে (F) পুশ করিতেছে] এই রকম পঞ্জিশনে রাথিয়া, ক্রান্ধ ও ক্যাম শাক্টের পিনিয়নের মাঝে আইডেঙ্গ পিনিয়ন ফিট্করিয়া ক্র্যাক্ষ শাক্ট ঘ্রাইয়া ভাল্বের পঞ্জিশন দেখিতে হইবে।

23. ভাল্ব টাইমিং চেকিং ( No. 47 চিত্র দেখুন ) :--

ট্যাপেট্ কবার খুলিয়া ইন্জিনকে ঘুরাইয়া এক নম্বর সিলিগুরের ইন্লেট ভাল্ব পুশ রভ ফ্রি হইতে জাম হইতে আরভ করিয়াছে পজিশনে, ঘোরান বন্ধ করিয়া ফ্লাই ভইলের উপরে ইন্লেট ভাল্ব খুলিবার মার্ক ইন্জিনের মার্ক বরাবর হইলে টাইমিং ঠিক আছে।

ক্লাই ছইলের মার্ক ইন্জিনের এ্যারো মার্ক বরাবর হুইতে দেরি থাকিলে এ্যাঙ্বাহ্ম ধরিতে হুইবে। মার্ক পার হুইর। গেলে রিটার্ড ধরিতে হুইবে।

Note # সব সময় মনে রাখিতে হইবে, একই ক্যাম শাফ্টের ছারা বতগুলি টাইমিং হয় ইহার যে কোন একটির টাইমিং ঠিক করিলে অস্তান্তগুলিও টিক হইবা যায়।

## 24. এগ্জন্ত ভাল্বের রকার আর্ম ভাঙ্গিরা গেলে কি করিয়া চালান যাইবে ?

ইন্লেট ভাল্বের রকার আর্ম খুলিয়া এগ্জন্ত ভাল্বে ফিট্ করিতে হইবে। ইন্লেট ভাল্বে ভুধু লো-টেন্শন্ ভিং রাখিলে ইছা অটোমেটিক নন্-রিটারনিং ভাল্বের মতন কান্ধ করিবে।

25. এগ্জন্ত ভাল্বের স্প্রিং ভান্ধিয়া গেলে কি করিয়া চালান যাইবে ?

ইন্লেট ভাল্বের ছাই-টেন্শন্ ভিলং খুলিয়া এগ্ৰুষ্ট ভাল্বে ফিট করিয়া চালান যাইবে।

26. এগ্ৰুপ্ট ভাল্বে হাই-টেন্শন্ স্প্ৰিং কেন দিতে হয় ?

এগ্ৰুষ্ট ভাল্ব্ খ্ব বেশী গ্রম এবং গাইডে কারবন হয়। তাহার জাজ ভাল্ব্ ষ্টেম সহজভাবে চলাচল করিতে পারে না। ভাল্ব্কে ভাল করিয়া সিটে বসাইবার জাজ হাই-টেন্শন স্পিং একান্ত প্রয়োজন।

27. ডেড্সেণ্টার কাহাকে বলে ?

ষ্টোকের শেষ সীমাকে ডেড সেন্টার বলে।

যেমন :-T.D.C. ( উপর সীমা ), B.D.C. ( নীচের সীমা )।

- 28. টু-ট্রোক এবং কোর-ট্রোক ইন্জিনে কত ডিগ্রী পর পর কায়ারিং হয়
  - (i) টু-ট্রোক ইন্জিন :—360° ÷ দিলিগুর সংখ্যা = ডিগ্রীর তফাৎ। বেমন :—টু-ট্রোক 6 দিলিগুর ইন্জিন; 360 ÷ 6 = 60° পর পর।
  - (ii) কোর-স্ট্রোক ইন্জিন 2—720° ÷ সিলিগুর সংখ্যা = জিগ্রীর তফাৎ। থেমন ঃ—ফোর-ফ্রোক 6 সিলিগুর ইন্জিন; 720° ÷ 6 = 120° পর পর।
- 29. ফ্লাই ভ্ইলে টপ ডেড ্লেণ্টার (T. D. C.) মার্ক বাহির করিবার প্রণালী।
- (i) এক নম্বর সিলিগুরের ক্র্যান্ধ চেম্বারের ইন্স্পেক্শন ভার খুলিরা ক্র্যান্ধ শাফ্ট্কে ঘ্রাইয়া এক নম্বর সিলিগুরের পিষ্টনকে বিকার T.D.C. রাখিরা পিষ্টনের নীচের সীমা বরাবর সিলিগুর লায়নারে রঙ্বা পেলিল ছারা মার্ক করিতে হইবে এবং ইন্জিনের মার্ক বরাবর (তীর চিহ্ন) ক্লিই ছাইলে অহায়ী মার্ক করিতে হইবে। (135 পৃঠার দেখুন)

পুনরার ইন্জিনকে রোটেশন অমুবায়ী ( বেদিকে ইন্জিন ঘোরে ) যুৱাইয়া


পিটনকে T.D.C. পার করিয়া B.D.C.-এর দিকে সইয়া সিলিগুার লায়নারে রঙ্-এর মার্ক বরাবর রাখিয়া; ইন্জিনের এ্যারো মার্ক বরাবর ফ্লাই ছইলে জন্মায়ী মার্ক করিতে হইবে।

ফ্লাই ছইলের তুইটি মার্কের দূরত্ব মাপিয়া তাহার অর্থেক অর্থাৎ তুই মার্কের মধ্যবর্তী স্থানে মার্ক করিলে ঐ মার্ক পারমানেন্ট বা স্থায়ী T.D.C. মার্ক হইবে।

- (ii) যে ইন্জিনের ক্র্যান্ধ চেম্বারের ইন্স্পেক্শন ডোর থাকে না, সেই ইন্জিনের সিলিগুার হেড বা কবার থোলা অবস্থায় উপরি-উক্ত উপায়ে ক্রিতে হইবে।
- (iii) ডিজেল ইন্জিনের জন্ম ইন্জেকটার, পেট্রোল ইন্জিনের জন্ম স্পার্কিং প্লাগ এক নম্বর সিলিগুরের খুলিয়া উক্ত জায়গা দিয়া পিষ্টনের উপর ঝারু কাঠি রাখিয়া ইন্জিন্কে ঘুরাইয়া সিলিগুর হেড বরাবর উক্ত কাঠিতে মার্ক দিয়া ইন্জিনের এ্যারো মার্ক বরাবর ফাই ছইলে মার্ক করিতে হইবে।

পুনরায় ইন্জিনকে রোটেশন অন্থবায়ী ঘুরাইয়া পিটনকে T.D.C. পার করিয়া B.D.C.-র দিকে আনিতে হইবে। কাঠির মার্ক সিলিগুর হেডের বরাবর রাথিয়া, (i) নিয়মে ফ্লাই ছইলে মার্ক দিয়া পরে পারমানেণ্ট বা স্থায়ী T.D.C. মার্ক দিতে হইবে।

क्रांडे हडेन	ফ্লাই ছইল	ফ্লাই হুইলের এ্যাঙ্গেল ইন ডিগ্রী						
রিমের 1"	ভারমেটার	10°	11°	13°	16½°	29°	43°	46°
8·48°	19½"	1.18"	1.30"	1.23	1.94"	3.42"	5.07"	5.42"
7·9°	141	1.26"	1.89"	1.64"	2.09"	3.65"	5.44"	p.88″
<b>7</b> ·76°	141"	1.29"	1.42"	1.68"	2.13"	3.74"	5.54"	₽.88″
7·65°	15"	1.81"	1.44"	1.7"	2.16"	3.8"	5.63″	6.02"
7·4°	15½"	1.35"	1.48"	1.76"	2.53	3.92"	5.83"	6:23"
6'94°	16½"	1'44"	1.28″	1.87"	2.38"	4.18"	6.20″	6.63″
6.22°	17½"	1.53"	1.68"	1.99"	2.52"	4.43"	6.57"	7.03"
6·19°	, 18 <u>1</u> ″	1.62"	1.78"	2.10"	2.66"	4.7"	6.95″	7.44"
<b>5.8</b> 8°	19]"	1.70"	1.87"	2.21"	2.81"	4.93"	7-32"	7.84"
5.78°	20"	1.75"	1.93″	2.27*	2.88″	5.08"	7.57"	8.03"
		झांडे ब्हेन तिरमत मान-डेकिट						



No. 48 চিত্র। No. 1. ফ্লাই ছাইল মারকিংস্ (কোর-ট্রোক ডিজেল ইন্জিন। Flywheel markings (4-stroke diesel engine)]

No. II. ফ্লাই ভূইল মারকিংস্ ( টু-ট্রোক ডিজেল ইন্জিন) [Flywheel markings (2-stroke diesel engine)]

No. I P.F.E.F.—পরেন্টার ফিক্সড টু ইন্জিন ফ্রেম (Pointer fixed to engine frame)

1—টপ ডেড দেন্টার ( T. D. C. )

2—বটম ডেড ্সেন্টার ( B. D. C. )

3-ফুয়েল ভাল্ব ওপেন 10° বিফোর T. D. C.

4 – ফুয়েল ভাল্ব ক্লোজড 20° আফটার T. D. C.

5-এয়ার ষ্টার্টিং ভাল্ব ওপেন 5° আফটার T. D. C.

6-এয়ার স্টার্টিং ভাল্ব ক্লোজড 100° আফটার T. D. C.

7-এগ্জন্থ ভালব ওপেন 40° বিফোর B. D. C.

8-এগ্জষ্ট ভাল্ব্ ক্লোজড 30° আফটার T. D. C.

9-ইন্লেট্ ভাল্ব ওপেন 30° বিফোর T. D. C.

10\_ইন্লেট্ ভাল্ব ক্লোজড 40° আফটার B. D. C.

No. II. P. F. E. F.—পরেণ্টার ফিক্নড, টু ইন্জিন ফ্রেম ( Pointer fixed to engine frame )

1—টপ ডেড সেণ্টার (T. D. C.)

2-ৰটম ডেড ্সেণ্টার (B. D. C.)

8-ফুরেল ভাল্ব ওপেন 15° বিকোর T. D. C.

4 - कृत्यन ভान्र क्लांकड 10° कांकडांत T. D. C.

5-এরার টার্টিং ভাল্ব জপেন 5° আফটার T. D. C.

6-এয়ার স্থার্টিং ভাল্ব্ ক্লোজভ 100° আফটার T. D. C.

7-এগ্জন্ট পোর্ট ওপেন 50° বিফোর B. D. C.

8-এগ জই পোর্ট ক্লোব্রড 50° আফটার B. D. C.

9- এয়ার স্মাবেনজিং পোর্ট ওপেন 85° বিফোর B. D. C.

10-এয়ার স্মাবেন্জিং পোর্ট ক্লোজড 35° আফটার B. D. C.

### 30. ফ্লাই ছাইলের উপর যে কোন ভাল্ব ওপেনিং এবং ক্লোজিং মার্ক দিবার নিয়ম কি গ

প্রথমে T.D C. মার্ক বাহির করিয়া ফ্লাই হুইলের পরিধি (সারকম্ফারেন্স) বাহির করিয়া, ইন্জিনের ইন্ট্রাক্শন বুক বা ম্যান্থ্যেল (ইন্জিনের বই) দেখিয়া যে ভাল্ব্ যত ডিগ্রীতে খুলিবে সেই অন্নারে ফ্লাই হুইলে মার্ক করিতে হুইবে।

#### সূত্র: ডিগ্রী অক্রোটেশন (যত ডিগ্রী ঘোরে × সারকম্ফারেন্স 360

#### = সারকম্ফারেকের দুরত্বের অংশ

যথা 2—যত ডিগ্রী রোটেশন (যত ডিগ্রী বিফোর এবং আফটার T. D. C. বা B. D. C. খোলে বা বন্ধ হয়) তাহার সঙ্গে ফ্লাই হইলের সারকম্ফারেন্দ গুণ করিয়া 360 দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল সারকম্ফারেন্দের দ্বন্থের অংশ।

সারকম্ফারেন্সের (পরিধি) দ্রত্বের অংশ হইতে ডিগ্রী বাহির করিতে হইলে।

## সূত্র : সারকম্ফারেসের দূরত্বের অংশ × 360 = ডিগ্রী। সারকম্ফারেস

যথা:—T.D.C. মার্ক হইতে সারকম্ফারেন্সের (পরিধি) দ্রত্বের অংশের সঙ্গে 360 গুণ করিয়া, গুণফলের সঙ্গে সারকম্ফারেন্স (পরিধি) দিরা ভাগ করিতে হইবে। যাহা ভাগফল উহাই ডিগ্রীর অংশ।

#### 31. ক্র্যাঙ্ক এক্সেল বা ভাঁজ বাহির করিবার নিয়ম কি ?

(i) **টু-ট্রোক ইন্জিন :**—360°÷ সিলিগুরের সংখ্যা = ক্র্যা**হ** ডিগ্রীর ভ্রমাৎ।

रियम :—6 त्रिनिश्रात हेन्चिन ; 360 ÷ 6 = 60° क्यां इ शंच।

(ii) क्रांत-(ट्टीक हेन्जिन:-360 ÷ क्रांद जांदन मःथा = क्रांद ডিগ্রীর তঞ্চাৎ।

যেমন : -6 সিলিগুার ইনজিন; 360÷3=120° ক্র্যান্থ ভাঁজ। ফোর-ট্রোক ইনজিনের ক্র্যান্ধ ভাঁজ:---

- 3 সিলিগুর = 3 ভাজ।
- 4 मिनिशाद = 2 डांक।
- 5 সিলিগুর=5 ভান্স।
- 6 मिनिशात = 3 डांक।
- 8 সিলিণ্ডার=4 ভাজ।
- 10 সিলিগুর=5 ভাঁজ।

ভায়মেটার (ব্যাস)

मात्रकम्काद्यम ( भित्रिधि )

রেডিয়াস (ব্যাসার্ধ)

সারকেল ( বুত্ত ) = 360°

π ( পাই ) = 44 অথবা 3·1416।

32. কোন জিনিসের ডায়মেটার জানা আছে সারকম্ফারেক কত এবং সারকম্ফারেন্স জানা আছে ডায়ুমেটার কত ?

সারকম্ফারেন্স ÷ n ( 3.1416 ) = ভাষমেটার। ভাথমেটার × π (3·1416) = সারকম্ফারেন্স। বেডিয়াস×2=ভায়মেটার। সারকম্ফারেন্সের অংশের দূরত্ব × 360 = ভিগ্রী অফ্ রোটেশন। সারকম্ফারেন্স

33. 20 সেণ্টিমিটার কোন জিনিসের ডায়মেটার, সেণ্টার মার্ক হইতে 10 সেণ্টিমিটার ঘুরিয়া আসিলে কত ডিগ্রী আসিবে ?

दियान : 
$$\frac{10 \times 360}{20 \times 3.1416} = \frac{3600}{62.832} = 57.3^{\circ}$$
।

### 34, 20 সেণ্টিমিটার কোন জিনিসের ভাষ্মেটার সেণ্টার মার্ক হইতে 30° ঘুরিয়া আসিলে কত সেণ্টিমিটার আসিবে ?

দুরত্বের অংশ।

সারকম্ফারেন্স = 20 × 3·1416 = 62·832

$$\frac{30 \times 62.832}{360} = \frac{1884.96}{360} = 5\,236$$
 সেটিমিটার।

## 35. কামারিং অর্ডার টু-ট্টোক ইন্জিন।

ডানদিকে খরিলে---

বামদিকে ঘুরিলে-

3 সিলিগুর = 1, 3, 2

=1, 2, 3

4 সিলিভার = 1, 4, 2, 3

= 1, 3, 2, 4

5 সিলিগুর = 1, 5, 2, 3, 4

**-** 1, 4, 3, 2, 5

6 দিলি প্রার = 1, 5, 3, 6, 2, 4 = 1, 4, 2, 6, 3, 5 6 সিলিগুর = 1, 6, 2, 4, 3, 5

**-1**. 5. 3. 4. 2. 6

8 সিলিণ্ডার = 1, 8, 3, 5, 2, 7, 4, 6 = 1, 6, 4, 7, 2, 5, 3, 8

#### 36. ফায়ারিং অর্ডার ফোর-ট্রোক ইনজিন।

12 সিলিণ্ডার v টাইপ—A=1, 2, 4, 6, 5, 3

-B = 6, 5, 3, 1, 2, 4

3 সিলিগুার=1, 3, 2

=1.2.3

4 সিলিগুর = 1, 2, 4, 3

=1, 3, 4, 2

5 সিলিভার = 1, 3, 5, 4, 2

-1, 2, 4, 5, 3

6 সিলিগ্রার=1, 5, 3, 6, 2, 4

=1, 4, 2, 6, 3, 5

6 সিলিগুর = 1, 2, 3, 6, 5, 4

=1, 4, 5, 6, 3, 2

8 দিশিতার=1, 6, 2, 4, 8, 3, 7, 5

**-1**, 5, 7, 3, 8, 4, 2, 6

8 সিলিণ্ডার = 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3, 7 = 1, 7, 3, 8, 4, 6, 2, 5

## 37. ফায়ারিং অডার পর পর যেমন-1, 2, 3, 4, 5, 6 এই রকম হয় না কেন ?

2 जर 3 निमिधात हैन्बित भन्न भन्न कामानिः वर्धात हम । किन्न छाहात अधिक निनिधात देनिकन स्टेल পর পর ফুরেল চার জিং করান হয় না। কারণ:—সিলিগুরের সংখ্যা অন্ন্যায়ী এবং সাইকেল অন্নসারে টু-ট্রোক এবং কোর-ট্রোক ইন্জিনের ক্র্যান্ধ এবং ক্যাম ভাঁজ অন্ন্যায়ী ফুয়েল চারজিং করান হয়।

ফায়ারিং অর্ডার অন্থায়ী ফুয়েল চার জিং হওয়ার দক্ষণ, পাওয়ার ষ্টোকের প্রেসার ক্র্যাক শাফ্টের উপর ব্যালাক্ষত ভাবে (সমভাবে) পড়ার জ্ঞাইন্জিন ফাউণ্ডেশন হইতে সরিয়া যাওয়া ও বাইব্রেসন্বা ঝাঁক্নি হইতের্বিক্ত হয়।

#### নবম অথ্যায়

## ফুয়েল ইন্জেকশন পাস্প

(Fuel injection pump)

যে পাম্প ফুয়েল অয়েলকে পাম্প করে তাহাকে ফুয়েল পাম্প বলে।
ডিজেল ইন্জিনের ফুয়েল ইন্জেকশন পাম্পের কাজ ফুয়েল অয়েলকে পাম্প
করিয়া ইন্জেকটার হইতে স্প্রে করান।

- 1. ফুয়েল ইন্জেকশন কত প্রকারের?
- (i) সলিড্ইন্জেকশন (Solid injection)
- (ii) এয়ার ব্লাষ্ট ইন্জেকশন ( Air blast injection )
- 2. देन्द्रक्रमन काहादक ददन ?

বেশী প্রেসারের দারা ভিজেল ইন্জিনে ইন্জেকটারের স্প্রেল হারা ফুয়েল অয়েলকে কমান্দন চেমারে স্প্রেল করানো হয় তাহাকে ফুয়েল ইন্জেকশন বলে।

- 3. সলিড এবং এয়ার ব্লাষ্ট্ ইন্জেকশন কাহাকে বলে ?
- (i) ফুয়েল পাম্পের প্রেদারে ইন্জেকটার দারা ফুয়েল অয়েলকে স্প্রেলকে বিশ্বানোকে সলিভ্ইন্জেকশন বলে।
- (ii) কম্প্রেস্ড্ হাওয়ার প্রেসারে ইন্জেকটার দারা ফুয়েল অয়েলকে স্প্রেস্কারেরাই ইন্জেকশন বলে।
  - 4. ফুয়েল পাম্পে কি করিয়া ফুয়েল আসে?
- (i) ফুয়েল পাম্পের লেবেলে অথবা তাহার নীচে ফুয়েল ট্যান্থ ইইলে, ফুয়েল পাম্পের চেম্বারে ফুয়েল অয়েল পূর্ণ করিবার জন্ত ফুয়েল ট্রাজফার পাম্পের প্রয়োজন হয়। ইহাকে পাম্প প্রেসার সিষ্টেম বলে।
- (ii) ফুরেল পাম্পের লেবেল হইতে ফুরেল অয়েল ট্যান্থ উপরে হইলে গ্র্যাবিটি প্রেমারে ফুরেল পাম্পের চেমারে ফুরেল অয়েল পূর্ণ হইয়া থাকে। বিদি বেশী দিলিগুরের ইন্জিন হয় তবে গ্র্যাবিটি ফোর্স দিষ্টেমে ফুরেল অয়েল ট্যান্থ ফিট্ থাকিলেও ফুরেল ট্রান্সফার পাম্পের প্রয়োজন হয়।

কারণ: — অল্প সময়ের মধ্যে বেশী ফুরেল অরেল ধরচ হয়। গ্র্যাবিটি সিষ্টেমে ঐ সময়ের মধ্যে পাম্পের চেম্বার পূর্ণ করিতে পারে না।

# No. 49 চিত্ৰ। "সি এ.ভি." ফুয়েল ইন্জেকশন পাম্প ("C.A.V." Fuel injection pump)

A—আউটলেট নিপ্ল (Outlet nipple)

B—ভেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব জিং (Delivery non-returning valve spring)

O—ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ ( Delivery non-returning valve )

D\_ভাল্ব ্সাপোর্ট ( Valve support )

E-ৰ্যাৱেল ( Barrel )

F—ফুরেল চেম্বার (Fuel chamber)। তীর চিহ্নিত ইন্লেট বা শিল পোর্ট য়ারা ফুয়েল অয়েল ব্যারেলের ভিতর ঘাইতেছে।

G – টুথড পিনিয়ন বা কোয়াড্রেণ্ট ( Toothed pinion or quadrant )

H-কন্ট্রাল র্যাক (Control rack)

J—প্লাঞ্জার ( Plungor )

K—কন্ট্রোল লিব ( Control sleeve )


L—প্লাঞ্জার রিটারনার শ্রিং (Plunger returner spring)

M – শ্লিং রিটারনার বা লক্ (Spring returner or look)


N—এ্যাড্জাষ্টিং বোন্ট বা স্কু (Adjusting bolt or screw)

P-লক্ নাট ( Lock nut )

R & B-ক্যাম রোলার ( Cam roller )




(No. 49 চিত্র দেখুন) ইন্জিন ঘ্রাইয়া ক্যাম B.D.C. রাধিয়া, আউটলেট নিপ্ল্ খুলিয়া, ডেলিবারি ভাল্ব্ ভিং (B) এবং ডেলিবারি ভাল্ব্ (C) খুলিয়া উপর হইতে ডেপ্থ্গেজ প্লাঞ্জারের উপর রাথিয়া পাম্প বিভিন্নবাবর মার্ক করিতে হইবে। প্রতিটি পাম্প উপরি-উক্ত উপায়ে চেক্ করিতে হইবে।



টাইমিং বা ট্যাপেট্ এ্যাছ ছাইমেন্ট ঠিক না থাকিলে ছেপ্থ্গেব্বের মার্ক বিভি হইতে উপরে বা নীচে হইতে পারে। মার্ক উপরে হইলে এ্যাছ বাব্দ এবং মার্ক নীচে হইলে রিটার্ড টাইমিং ধরিতে হইবে।

- মাক উপরে হইলে :— লক্নাট (P) লুক করিয়া, এ্যাড্জাষ্টিং কু
   (N) টাইট করিয়া ভেপ্থ্গেকের মার্ক পাম্প বিভ বরাবর করিয়া, লক্নাট
   (P) টাইট করিতে হইবে।
- (ii) মাক নীচে হইলে :—লক্ নাট (P) লুজ করিয়া, এ্যাড্ জাষ্টিং জু (N) লুজ করিয়া ডেপ্থ্গেজের মাক পাম্প বিভ বরাবর করিয়া, লক্ নাট (P) টাইট করিতে হইবে।

No. 50 চিত্র। "বশ" ফুয়েল ডুপ্লেক্স থি ওরে কক্ ফিল্টার (Bosch fuel duplex three-way cock filter)



A—জু নাগ (Screw plug)
B—বেশ্টিলেটিং জু বা এয়ার বাহির করিবার জু (Ventilating screw or air escape screw)

O-(विरित्न है: क्रू नक नांहे (Ventilating screw lock nut)

D-ক্বার ( Cover )

E—সেনুবার পেপার কার্ট্রিঙ্গ ফিন্টার এলিমেন্ট (Cellular paper cartridge filter element )

₽—বাহির হইবার ভারগা (Discharge chamber)

H-টেন্শন বোল্ট (Tension bolt)

H1—ভেলিবারি পোর্ট ( Delivery port )

K-মাড্ডেইন প্লাগ (Mud drain plug)

L - ফুরেল ইন্লেট এগারো মাক (Fuel inlet shown by arrow)

M-ফুরেল আউটলেট এাারে। মার্ক (Fuel outlet shown by arrow)

N \_ বি \_- প্রায় কক্ ( Three-way cock )

ফুমেল ফিল্টারিং লাইনসঃ—( No. 50 চিত্র দেখুন) ফুয়েল অয়েল ট্যান্ধ হইতে পাইপ দারা 1 নম্বর এবং 2 নম্বর ফুয়েল ফিল্টারে অয়েল যায় (L) ফিল্টার হইয়া, প্রি-ওয়ে কক্ (N) দারা আউটলেট (M) রাস্তা হইয়। ফুয়েল পাল্পে যায়।

তুইটি ফিল্টার একত্রে বা ভিন্ন ভিন্নভাবে কান্ধ করান যায়।

থেমন: — খ্রি-ওয়ে কক্ (N) যে অবস্থায় আছে, তৃইটি ফিন্টার একত্র কাজ করিবে।

1 নম্বর বন্ধ করিতে হইলে:—প্রি-ওয়ে কক্ (N) ভানদিকে ঘুরাইলে
নীচের এ্যারো 2 নম্বর এ্যারো বরাবর করিলে 1 নম্বর ফিল্টারের ডেলিবারি
পোর্ট বন্ধ হইরা 2 নম্বর কান্ধ করিতে থাকিবে।


2 নম্বর বন্ধ করিতে হইলে:—প্রি-ওয়ে কক্ (N) বামদিকে ঘুরাইলে নীচের এ্যারো 1 নম্বর এ্যারো বরাবর করিলে 2 নম্বর ফিন্টারের ভেলিবারি পোর্ট বন্ধ ইয়া 1 নম্বর কাঞ্চ করিতে থাকিবে।

চালুতে ফিন্টার পরিক্ষার :—প্রি-ওয়ে কক্ (N) ঘুরাইয়া ক্রেল ইন্লেট এবং আউটলেট রাভা বন্ধ করিয়া, লক্ নাট (C) ল্ল দিয়া, বেন্টিলেটিং ক্কু (B) ল্ল দিয়া ভিতরকার প্রেলার বিলিন্ধ করিয়া, ফিন্টারের কবার (D) খুলিয়া। কেসিং হইতে এলিমেন্ট বাহির করিয়া, এলিমেন্ট বেনজিন ছারা ধৌত করিতে হইবে। (thoroughly washed in benzine).

উপরি-উক্ত উপায়ে প্রতি সপ্তাহে একদিন পরিদার করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ফিন্টার এলিমেন্ট বদলী করিতে হইবে। 7000 হাজার লিটার ফুয়েল অয়েল ফিন্টার হইবার পর ফিন্টার এলিমেন্ট বদলী করিতে হইবে।

ফিন্টার পরিষ্কার করিবার পর কেসিংএ ফুয়েল পূর্ণ করিবার সময়. বেন্টিলেটিং ক্রু (B) খুলিয়া এয়ার বাহির করিয়া, বেন্টিলেটিং ক্রু (B) টাইট করিতে হইবে।

No. 51 চিত্র। সারবিস ট্যাঙ্ক হইতে ফুয়েল পাম্পে পাইপ কনেক্শন (Pipe connection from service tank to fuel pump)



A-- ফুরেল ইন্জেকশন পাম্প (Fuel injection pump)

B—ফিড্পাম্প (Feed pump)

O-সেকেণ্ডারী ফিন্টার (Secondary filter)

D-প্রাইমারী ফিণ্টার (Primary filter)

E-पूर्व कक् ( Fuel cock )

F-সারবিস ট্যাক্ষ (Service tank)

G-হাইপ্রেসার পাইপ (High pressure pipe)

H-ভবার ফ্লো পাইপ (Over flow pipe)

I—এল্লার বেণ্ট পাইপ (Air vent pipe)

#### 6. ফুয়েল পাম্পে ফুয়েল কম আসিবার কারণ কি ?

- (1) ফুয়েল ট্যাবে ( সারবিস্ ট্যাব ) ফুয়েল কম হইলে।
- (2) ট্যাঙ্কের কক্ কম খোলা করিলে।
- (3) किन्छात मश्रमात्र काम इटेल।
- (4) ফুয়েল ট্রান্সফার পাষ্প কম তেল সাপ্লাই দিলে।
- (5) कृत्यम माहेत्न अयोव नक् स्टेरम।

## 7. ফুর্ম্মেল পাম্পে মোটামুটি কি কি পার্টন থাকে (বশ বা সি এ. ভি. টাইপ এক ইউনিট ফুম্মেল পাম্প) ?

- (1) ফুয়েল পাম্প বভি।
- (9) কন্টোল প্লিব্।
- (2) ফুয়েল পাষ্প ক্যাম শাফ্ট।
- (10) ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব

(3) রোলার।

(11) (छिनवादि नन्-दि । दिन्दि । छान्त्

(4) প্লাঞ্চার।

<del>(10)</del>

- (5) প্লাঞ্চার রিটারনার স্প্রিং।
- (12) छिनवाति नन्-ति वित्र ।


(6) वज्ञदान ।

রিটারনার ভ্রিং।

(7) র্যাক।

- (13) ইন্লেট এবং আউটলেট নিপ্ল।
- (৪) টুথভ্ পিনিয়ন বা কোয়াভ্রেন্ট। (14) এয়ার বেন্ট ( vent ) প্লাগ।
  (15) ক্লোজিং প্লাগ।
  - 8. প্লাঞ্জারের উপর কি থাকে ?
  - (i) বারটিক্যাল চ্যানেল বা মট—( খাড়া কাটা )।
  - (ii) হালিক্যাল গ্ৰ- (হেলা কাটা)।
  - (iii) অ্যাঞ্লার গ্রুব—( চতুপার্থে কাটা )।
  - 9. কোন্ গ্ৰুবের কি কাজ ?
- (i) বারটিক্যাল চ্যানেল বা স্লট :—ব্যারেলের ইন্লেট পোর্ট বরাবর হইলে সমস্ত ফুরেল অয়েল বারটিক্যাল স্লট দিয়া বাই পাস হইয়া ধায়। অর্থাৎ ফুরেল অয়েল পাম্প হয় না। ইন্জিন বন্ধ হয়।
- (ii) হালিক্যাল প্রুবঃ—বারটিক্যাল স্লট হইতে অ্যাফুলার প্রুব পর্যন্ত হেলা কটা, হালিক্যাল প্রুব বামদিকে থাকিলে র্যাক টুণড্ পিনিয়ন কন্টোল শ্লিবের হারা ডান দিকে ঘ্রিয়া; আর ডান দিকে থাকিলে বাম দিকে ঘ্রিয়া বাই পাসের রাজা বন্ধ করিয়া বেশী ফুয়েল পাশ্প করে, ইহার ফলে ইন্জিনের শ্পাড বাড়িতে থাকে। বিপরীত দিকে ঘ্রিলে বাই পাসের রাজা খ্লিয়া কম ফুয়েল পাশ্প করে আর কিছুটা ফুয়েল বাই পাস করিয়া দেয়, ইন্জিনের শ্পীড ক্মিতে থাকে এবং বারটিক্যাল স্লট ব্যাবেলের ইন্লেট পোটি বরাবর হওয়ার সঙ্গে সজে সমস্ত ফুয়েল বাই পাস হইয়া ইন্জিন বন্ধ হইয়া বায়।

(iii) আনুসার প্রাব :—ফুরেল অরেল জমা রাখিয়া প্রাঞ্চার এবং
ব্যারেলকে ফুরেল অয়েল হারা লুব্রিকেশন করিয়া থাকে।



## No. 52 চিত্র। পাম্প ব্যারেলে ভিন্ন ভিন্ন প্লাঞ্জার পজিশন (Pump barrel with various plunger position)

- O—প্লাঞ্জার ( Plunger )
- D-বাবেল সেট জুর জায়গা (Place of barrel set screw)
- E-হ্যালিক্যাল গ্ৰুব (Helical groove)
- F-বার্টিকাল চ্যানেল বা স্লট (Vertical channel or slot)
- G-আামুলার গ্রব (Annular groove)
- H-नारतन (Barrel)
- 1 ও 2 নম্বর: স্থাঞ্চাবের পজিশন—(No. 52 চিত্র দেখুন) ষ্টার্টিং-এর সময়; 1 নম্বর, প্লাঞ্জার B.D.C. ব্যাবেলের ভিতর ফুয়েল অয়েল যাইতেছে (A ও B তীর চিহ্ন দেখুন)।
  - 2 मखत :-- প্লাঞ্জার T.D.C. ইন্জেকশনের শেষে।
- 3 ও 4 নম্বর ঃ—কম স্পীডের সময় বা নরম্যাল লোডে ইন্জিন চলিবার সময়। 1 ও 3 নম্বর:—প্লাঞ্জার B.D.C. (A ও B তীর চিহ্ন দেখুন) ব্যারেলের ভিতর ফ্রেল অয়েল যাইতেছে। 4 নম্বরঃ—প্লাঞ্জার T.D.C.-এর দিকে ইন্জেকশনের শেষে (A তীর চিহ্ন দেখুন, ফ্রেল অয়েল বাই পাদ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, প্লাঞ্জার T.D.C. যাওয়া পর্যন্ত বাই পাদ হইবে) বারটিক্যাল স্লট এবং ব্যারেল ইন্লেট পোর্ট ছারা সামান্ত ফ্রেল অয়েল বাই পাদ হইয়া কম ফ্রেল অয়েল পাম্প করিতেছে। 5 নম্বর ঃ—বারটিক্যাল স্লট ব্যারেল ইন্লেট পোর্ট বরাবর থাকার জন্ত ফ্রেল অয়েল পাম্প হয় না। সমন্ত ফ্রেল অয়েল বাই পাদ হইয়া ইন্জিন বন্ধ হয়।

10. ফুমেল পাম্পের ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্বের কি কাজ ?

ফুরেল পাষ্প ব্যারেল হইতে ফুরেল অয়েল ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব ফুরেল অয়েলকে হাই প্রেনার পাইপে যাইতে দেয়, কিন্তু হাই প্রেনার পাইপ হইতে ব্যারেলে ফিরিয়া মাসিতে দেয় না। সব সময়ের জ্বন্ত হাই প্রেনার পাইপে ফুরেল অয়েল পূর্ণ রাখে।

- 11. নন্-রিটারনিং ভাল্বের কি কাজ?
- (i) সাক্শন নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ঃ—বাহির হইতে ভিতর্জ্নে আসিতে দেয়, কিন্তু এই ভালব্ ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে দেয় না।
- (ii) **ভেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব :**—ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে দেয়, কিন্তু এই ভালবু বাহির হইতে ভিতরে আদিতে দেয় না।
- 12. ফুয়েল পাম্পের ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ লিক্ করিলে কি হইবে ?
- (i) বেশী লিক্ করিলে পাম্পের প্রেসার হইবে না এবং ইন্**লে**কটার হইতে ফুয়েল অয়েল স্প্রে হইবে না।

কারণ : প্রাঞ্জার ষতটুক্ ফ্রেল অয়েল পাম্প করে ততটুক্ ফ্রেল অয়েল লিক্ করিয়া ব্যারেলের ভিতর চলিয়া আসিবে। হাই প্রেলার পাইপ খালি হইয়া যাইবে। পুনরায় প্রাঞ্জার ফুয়েল অয়েলকে পাম্প করিয়া শুধু হাই প্রেলার পাইপের থালি জায়গা পূর্ণ করিবে, ইহার ফলে প্রেলার হইবে না এবং ইন্জেকটার হইতে ফুয়েল অয়েল স্প্রে হইবে না।

(ii) কম লিক্ করিলে পাম্পের প্রেদার ঠিক থাকিবে, ইন্**ষেক**টার হইতে কম ফুয়েল অয়েল স্প্রে হইবে।

কারণ : প্রাঞ্জার ব্যারেলের ভিতর যতটুক্ ফ্রেল অয়েল পাম্প করে তার চাইতে কম ফ্রেল অয়েল লিক্ করিয়া ব্যারেলের ভিতর চলিয়া আসিবে। হাই প্রেলার পাইপ কিছুটা থালি হইয়া বাইবে। প্নরায় প্রাঞ্জার ফ্রেল অয়েলকে পাম্প করিয়া হাই প্রেলার পাইপের থালি জায়গা পূর্ণ করিয়ার পর যতটুক্ ফ্রেল অয়েল বেশী হইবে ততটুক্ ফ্রেল অয়েল ইন্জেকটার হইতে স্প্রেল

(iia) কম স্পীডের বেলার পাম্পের প্রেসার এবং ইন্জেকটার হইতে শ্রে স্টবে না। কারণ :—প্রাঞ্চার ষতটুক্ ফুরেল অরেল পাম্প করে ততটুক্ ফুরেল অরেল লিক্ করিয়া ব্যারেলের ভিতর চলিয়া আসিবে। [No. 12 (i) প্রশ্নের উত্তর দেখুন]।

(iii) কম লিক্ করিলে পাম্পের টাইমিং রিটার্ড হইবে অর্থাৎ যথন ইন্জেকটার হইতে স্প্রে হয় তথন না হইয়া একটু দেরিতে হইবে।

কারণ: প্রাঞ্চার ব্যারেলের ভিতর ফুরেল অয়েল পাম্প করিয়া হাই প্রেসার পাইপের থালি জায়গা পূর্ণ করিতে যে সময় লাগিবে তাহার পর ইন্জেকটার হইতে স্প্রে হইবে।

#### 13. ফুয়েল পাম্পের প্রেসার কত?

ফুয়েল পাষ্প প্রেসার তৈরী করে 280 হইতে 700 কিলোগ্রাম পার স্কর্মার সেন্টিমিটার (4,000 হইতে 10,000 পাউণ্ড পার স্কর্মার ইঞ্চ)।

- 14. ফুয়েল পাম্পের কি খারাপ হইতে পারে ? (এক ইউনিট বশ বা সি. এ. ভি. টাইপ)
  - (1) প্লাঞ্চার ক্ষয় হইতে পারে।
  - (2) ব্যারেল বা প্রাঞ্জার বুশ ক্ষয় হইতে পারে।
  - (3) প্রাঞ্জারের রিটারনার স্প্রিং টেন্শন্ কম হইতে পারে।
  - (4) প্রাঞ্জারের রিটারনার স্প্রিং ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।
- (5) ভেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্বের সিট খারাপ এবং ভেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্বের রিটারনার স্পিং-এর টেন্শন্ কম হইতে পারে।
  - (6) বুশ এবং বলবিয়ারিং ক্ষয় হইতে পারে।
  - (7) ট্যাপেটের উপরে এবং প্লাঞ্চারের নীচে ক্ষয় হইতে পারে।
  - (8) রোলার এবং ক্যাম ক্ষয় হইতে পারে।
- 15. ফুরেল পাম্পের দারা ফুরেল কম এবং বেশী পাম্প হয় কি করিয়া? অথবা ফুরেল পাম্পে দুরেল এ্যাড্জাষ্টমেট হয় কি করিয়া? অথবা ফুরেল পাম্প দারা ইন্জিনের স্পীড্কম এবং বেশী হয় কি করিয়া? অথবা ইন্জিনের হর্স পাওয়ার কম এবং বেশী হয় কি করিয়া?

উপবের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর একই রক্ষ। কন্টোল লিবারের ছারা ব্যাক, টুংড্ পিনিয়ন ও কন্টোল প্লিবের ছারা প্লাঞ্জার ব্যারেলের ভিতর অ্রিয়া বারটিক্যাল স্লট এবং হালিক্যাল গ্রুবের দারা ফুয়েল কন্ট্রোল হয়। বিস্তারিত বিবরণ 145 পৃষ্ঠায় No. 9 প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

16. ফুয়েল পাম্প কি করিয়া কাজ করে বা ফুয়েল পাম্পের কাংশন ?

ক্যাম রোলারকে ছাড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রিং-এর টেন্শনে প্লাঞ্জার B.D.C.-তে যাইবার সময় ব্যারেলের ম্পিল পোর্ট বা সাক্শন পোর্ট থোলে।

গ্র্যাবিটি ফোর্স প্রেসারে বা পাম্পিং প্রেসারে সাক্শন পোর্ট ছারা ফুয়েল অয়েল ব্যারেলের ভিতর যায়।

ফুয়েল পাম্পের ক্যাম শাফ্ট্ ঘুরিয়া ক্যাম রোলার পিষ্টনকে পুশ করিতে থাকে। সেই সময় প্লাঞ্জার রিটারনার স্প্রিং সহকারে T.D.C. এর দিকে যাইতে থাকে। ব্যারেল এবং প্লাঞ্জারের বাই পাসের রাস্তা বন্ধ থাকিলে T.D.C. তে যাইবার সময় ব্যারেল ইন্লেট পোর্ট বা সাক্শন পোর্ট বন্ধ করিয়া উপরে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে প্লাঞ্জার ব্যারেলের ভিতর যতক্ষণ পর্যন্ত পাসের রাস্তা থোলা না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত ফ্রেল অয়েলকে পাম্প করিতে থাকে।

ফুরেল অয়েলকে পাম্প করিবার সঙ্গে সংক প্রেসারে ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব রিটারনার স্প্রিং সহকারে এবং ইন্জেকটারের ফুরেল ভাল্ব রিটারনার স্থিং সহকারে খুলিয়া ফুরেল অয়েল সিলিগুরের ভিতর স্প্রে হইতে থাকে।

পাম্প শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রিটারনার স্প্রিং-এর দ্বারা ফুরেল ভাল্ব্ এবং ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ সিটে বসিয়া যায়।

- 17. ফুয়েল পাম্পের টাইমিং সেটিং কি করিয়া করিতে হয় (বিগিনিং এবং ক্লোজিং মার্কে) ?
- (i) টাইমিং সেটিং (বিগিনিং মার্কে) :—ইন্জিনকে ঘুরাইয়া এক নম্বর সিলিগুরের পিটন বা ক্র্যান্ধ কম্প্রেশন ট্রোক বিফোর (আগে) T.D.C. ফ্লাই ছইলের ফুয়েল ইন্জেকশন বিগিনিং মার্ক ইন্জিনের এ্যারো মার্ক বরাবর করিতে হইবে।
- (No. 53 চিত্র দেখুন) ফুরেল পাম্পকে (H) ফাউণ্ডেশনের উপর বসাইয়া ট্যান্ক হইতে পাম্পের সঙ্গে ফুরেল পাইপ কনেক্শন করিয়া, ট্যান্কের কক্ খুলিয়া,

পাম্পের এয়ার রিশিক জুলুক করিয়া পাম্পে ক্ষুরেল অয়েল পূর্ণ করিয়া এয়ারা রিলিজ জুটাইট করিতে হইবে এবং ফুয়েল কন্টোল ব্যাককে অপারেট করিয়া ফুল (পূর্ণ) ফুয়েল খুলিতে হইবে।

পাম্পের রোটেশন অন্থ্যায়ী ফুয়েল পাম্পের ক্যাম শাক্ট্ ঘুরাইয়া একনম্বর পাম্পের আউটলেট নিপ্ল হইতে ফুয়েল অয়েল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এমত অবস্থায় রাখিয়া পাম্পের কাপলিং (G) ফ্যাক্সিবল কাপলিং-এর (F) সঙ্গে ফিট্ করিয়া বারনিয়ার কাপলিং (A) ফুয়েল পাম্প ড্রাইবিং কাপলিং-এর (C) সঙ্গে এ্যাড্জাষ্টিং স্কু (D) দ্বারা টাইট করিয়া পাম্পের ফাউণ্ডেশন বোণ্ট (J) টাইট করিতে হইবে।

সমন্ত হাই প্রেসার পাইপ আউটলেট নিপ্লের সঙ্গে ফিট্ করিয়া, পাইপে ফুয়েল অয়েল পূর্ণ করিয়া ইন্জেকটরের সঙ্গে ফিট্ করিতে হইবে।

(ii) টাইমিং সেটিং (ক্লোজিং মার্কে)ঃ—ক্র্যান্ধ শাক্টকে ঘুরাইয়া ফায়ারিং পজিশন আফটার T.D.C. ফুয়েল ইন্জেকশন ক্লোজিং মার্ক ইন্জিনের মার্ক বরাবর করিতে হইবে।


ফুয়েল পাম্প ফাউণ্ডেশনের উপর বদাইয়া ট্যান্ক হইতে ইনলেট পাইপ কনেকশন করিয়া হাওয়া বাহির করিয়া ফুয়েল অয়েল পাম্পে পূর্ণ করিতে হইবে এবং ফুয়েল কন্টোল র্যাক অপারেট করিয়া ফুল (পূর্ণ) ফুয়েল খুলিয়া, পাম্পের রোটেশন অম্বায়ী পাম্পের ক্যাম শাফট্কে ঘুরাইতে হইবে। এক নম্বর পাম্পের আউটলেট নিপ্ল হইতে ফুয়েল পড়িতে আরম্ভ করিয়া ফুয়েল পড়া শেষ হইয়াছে এমত অবস্থায় রাখিয়া পাম্পের কাপলিং ফিট্ করিয়া দিতে হইবে।

18. এ্যাড্বান্স এবং রিটার্ড কি করিয়া করিতে হয় 😤 (No. 53 চিত্র দেখুন )

ফুয়েল ইন্জেকশন যথন প্রয়োজন সেই সময় না হইয়া ভাহার পূর্বে হইলে এ্যাড্বান্স এবং ভাহার পর হইলে রিটার্ড বলে।

এ্যাড্জাষ্টিং জু (B) লুজ করিয়া ফুয়েল পাম্পের কাপলিং যেদিকে ঘোরে সেইদিকে ঘুরাইলে এ্যাড্বান্স হইবে এবং বিপরীত দিকে ঘুরাইলে রিটার্জ হইবে।

বত ভিন্তী এ্যাভ্বান্স এবং বিটার্ড করিতে ইইবে বারনিয়ার কাশনিং-এফ (A) ভিন্তীর মার্ক দেখিয়া এ্যাভ্জান্তিং কু (B) টাইট করিয়া দিতে ইইবে। No. 53 চিত্র। ফ্ল্যাক্সিবল কাপলিং সহ পাম্প ডাইবিং কাপলিং-এর সঙ্গে ফুয়েল পাম্প কাপলিং (Fuel pump coupling attached with pump driving coupling and flexible coupling)



B—এ্যাড্জাষ্টিং ক্লু ( Adjusting screw )

O- দূরেল পাম্প ড্রাইবিং কাপলিং (Fuel pump driving coupling)

D- लक् नाउँ (lock nut)


E—ইন্জিন বডি (Engine body)


F-ফ্লাক্সিবল কাপলিং (Flexible coupling)

G-ফুরেল পাম্প কাপলিং (Fuel pump coupling)

H—ফ্রেল পাম্প বডি (Fuel pump body)

J – ফাউণ্ডেশন বোণ্ট ( Foundation bolt )





Note : — ফুরেল পাম্প ড্রাইবিং কাপলিং-এর (C) সলে বারনিয়ার কাপলিং
(A) এ্যাড্ডাষ্টিং কু বারা ফিটিং থাকে। স্ন্যাক্সিবল কাপলিং (F) বারনিয়ার

কাপলিং-এর (A) সঙ্গে ফিট্ করিয়া ফ্রেল পাম্প (H) ফাউণ্ডেশনের উপর বসাইয়া, ফ্রেল পাম্পের কাপলিং (G) ফ্যাক্সিবল কাপলিং-এর (F) স্লট গ্রুবে ফিট্ করা আছে।

- 19. পাম্পের প্রেসার বেশী এবং কম করিতে হইলে ?
- (i) ইন্জেকটারের এ্যাড্জাষ্টিং জু টাইট দিলে স্পিং-এর টেন্শন্ বাড়িয়া পাম্পের প্রেসার বাড়িয়া ধাইবে।
- (ii) এ্যাড্জাষ্টিং জু লুজ দিলে স্পিং-এর টেন্শন্ কমিয়া পাস্পের প্রেসার কমিয়া যাইবে।
- 20. চালু অবস্থায় কোন একটি পাম্পের প্রেসার বেশী হইবার কারণ কি ?

নজল ভাল্ব বন্ধ অবস্থায় জাম হইলে ইহার দক্ষন হাই প্রেসার পাইপ ফাটিয়া যাইবে বা নজলের স্পেটিপ্ ফাটিয়া যাইবে।

- 21. চালু অবস্থায় পাম্পের প্রেসার কম হইবার কারণ কি ?
- (i) নজল বা ফুয়েল ভাল্বের সাইডে বেশী ক্লিয়ার হইলে (সমস্ত ফুয়েল লিক্ হইয়া ওবার ফ্লো হইবে )
  - (ii) ফুয়েল ভাল্ব ্স্প্রিং ভাঙ্গিয়া গেলে।
  - (iii) ফুমেল ভাল্ব ্স্পিং-এর টেন্শন্কম হইলে।
- 22. ফুয়েল ইন্জেকশন বিগিনিং এবং ক্লোজিং মার্ক চেকিং।
- (i) বিগিনিং মার্ক ঃ—এক নম্বর পাম্পের হাই প্রেদার পাইপ থুলিয়া, ফুরেল কন্টোল ব্যাক দারা ফুল (পূর্ণ) ফুরেল খুলিয়া ইন্জিনকে ঘুরাইতে হইবে। আউটলেট নিপ্ল হইতে যথন ফুয়েল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এমত অবস্থায় রাথিয়া ফ্লাই হুইলের উপর ইন্জেকশন বিগিনিং মার্ক, ইন্জিনের এ্যারো মার্ক বরাবর হুইলে টাইমিং ঠিক আছে।
- (ii) ইন্জেক্শন ক্লোজিং মার্ক:—উপরি-উক্ত সমস্ত কাল করিয়া, আউটলেট নিপ্ল হইতে ফুয়েল পড়িতে বন্ধ হইয়াছে এমত অবস্থায় রাথিয়া ফাই ছইলের উপর ইন্জেকশন ক্লোজিং মার্ক ইন্জিনের এ্যারো মার্ক বরাবর হইলে টাইমিং ঠিক আছে।

মার্ক আসিতে দেরি থাকিলে এ্যাভ্বান্স, মার্ক পার হইয়া চলিয়া গেলে রিটার্ড। এ্যাভ্বান্স বা রিটার্ড হইলে পুনরায় সতুন করিয়া টাইমিং করিতে হইবে।

23. ফুয়েল পাম্পের ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ খুলিতে হইলে ?

(No. 49 চিত্র দেখুন) প্রথমে প্রেসার নিপ্ল বা আউটলেট নিপ্ল (A) খুলিয়া, ডেলিবারি ভাল্ব্ প্রিং (B) তুলিয়া লইয়া, ডেলিবারি ভাল্ব্ (C) ভাল্ব্ সাপোর্ট (D) হইতে তুলিয়া লইতে হইবে।

### 24. ফুয়েল পাম্পের প্লাঞ্জার বা পিষ্টন খুলিতে হইলে ?

(No. 49 চিত্র দেখুন) পাম্পের ইন্স্পেকশন ডোর বা কবার খুলিয়া লিফ্টার দারা প্রতিটি প্লাঞ্জার শ্রিং (L) লিফ্ট করিয়া বা উপরে জুলিয়া লক্ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্লাঞ্জার শ্রিং নীচে ষাইতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাথিতে হইবে।

ক্যাম শাফ্টের বৃশ এবং বল বিয়ারিং খুলিয়া ক্যাম শাফ্টকে টানিয়া বাহির করিতে হইবে।

যে পাম্প প্লাঞ্জার খুলিতে হইবে, পাম্প কেসিংকে উল্টা করিয়া উক্ত পাম্পের ক্লোজিং প্লাগ খুলিতে হইবে। পাম্প কেসিংকে সোজা করিলে রোলার পিইন (R) এ্যাড্জাষ্টং ক্লু (N) সহকারে বাহির হইবে।

স্প্রিটেইনার বা স্প্রিং প্লেট (M) খুলিয়া, প্লাঞ্জার স্প্রিং (L) খুলিতে হইবে। প্লাঞ্জার (J) ব্যারেলের (K) ভিতর হইতে বাহ্রি হইবে। কন্টোল প্লিব (K) টুথড্ পিনিয়ন (G) বাহির করা যাইবে।

## 25. ফুয়েল পাম্পের ব্যারেল বা সিলিগুার খুলিতে হইলে?

(No. 49 চিত্র দেখুন) প্রথমে ডেলিবারি ভাল্ব, ভাল্ব সাপোর্ট এবং প্রাঞ্জার খুলিয়া লইতে হইবে। ব্যারেল সেট্ জু খুলিয়া নীচের দিক হইতে কাঠ দারা ব্যারেল বা সিলিগুরিকে উপরের দিকে ঠেলিলে বা আছে আছে হ্যামারিং করিলে ব্যারেল উপরের দিক হইতে বাহির হইবে।

- 26. ফুয়েল পাম্প ডেলিবারি লইবার সময় কি কি দেখিয়া লুইতে হয় ? ( বশ বা সি. এ. ভি. টাইপ এক ইউনিট পাম্প )
  - (1) পাষ্পকে ট্রের উপর বসাইয়া ট্যান্ধ হইতে ক্লাক্সিবল পাইপ

কনেক্শন করিয়া, ট্যাঙ্কের কক্ খ্লিয়া পাম্প চেম্বার হুইতে হাওয়া বাহির করিয়া ফুয়েল পূর্ণ করিতে হুইবে।

- (2) ফুয়েল কন্টোল র্যাক অপারেট করিয়া ফুল (পূর্ণ) ফুয়েল খুলিয়া ক্যাম শাক্ট্ ঘুরাইয়া আউটলেট নিপ্ল হইতে তেল বাহির হয় কিনা দেখিতে হইবে।
- (3) ফুয়েল কন্টোল র্যাক কম ফুয়েল খোলা অবস্থায় ক্যাম শাফ্ট্ ঘুরাইয়া আউটলেট নিপ্ল হইতে অল্প ভেল বাহির হয় কিনা দেখিতে হইবে।
- (4) ফুরেল কন্ট্রোল র্যাক বন্ধ পজিশনে রাথিয়া ক্যাম শাফ্ট্ ঘুরাইয়া ফুরেল বন্ধ আছে কিনা দেখিতে ছইবে।
- (5) সব পাম্পের আউটলেট নিপ্ল হইতে ফুয়েল পড়িলে মনে করিতে হইবে রোলার পিষ্টন, প্লাঞ্চার স্প্রিং-সহ T.D.C. এবং B.D.C. হইতেছে।
- (6) বেশী এবং কম ফুয়েল খোলা অবস্থায় কোন পাম্পের আউটলেট নিপ্ল হইতে ফুয়েল না পড়িলে অর্থাৎ বন্ধ থাকিলে মনে করিতে হইবে র্যাক ও টুথড্ পিনিয়ন সেটিং রং (ভূল) আছে।
- (7) ফুয়েল কন্ট্রাল ব্যাক অপারেট করিয়া ফুল (পূর্ণ) ফুয়েল খুলিয়া ক্যাম শাফ্ট ঘুরাইয়া এক এক করিয়া প্লাঞ্জারকে T.D.C. পাস করিয়া সামাশ্ত নীচে ব্যারেল ইন্লেট পোর্ট না খোলে এমত অবস্থায় রাখিয়া কিছু সময়ের জন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। আউটলেট নিপ্লে ফুয়েল অয়েল পূর্ণ থাকিলে ডেলিবারি ভাল্ব সিট এবং স্প্রিং ভাল আছে। ফুয়েল কম হইতে থাকিলে ব্রিতে হইবে ডেলিবারি ভাল্ব লিক্ করিতেছে। এইভাবে প্রতিটি পাস্পের ডেলিবারি ভাল্ব দেখিতে হইবে।
  - (৪) ় ক্যাম চেম্বারের লুব্রিকেটিং অয়েল দেখিতে হইবে।
- (9) প্রতিটি পাম্পের ট্যাপেট্ এ্যাড্জাষ্টমেন্ট দেখিতে হইবে (বিশদ বিবরণ 141 প্রধায় No. 5 প্রশ্নের উত্তর দেখুন)।

# ফুয়েল পাম্পের দোষ-ত্রুটির কয়েকটি কারণ (Kind of troubles of Fuel Pump)

দোধ-ক্রটি (Kind	কি কি কারণ	কি করিয়া ঠিক করিতে হয়
of trouble )	( Possible causes )	( How to get remedy )
(1) ফুয়েল অয়েল পাম্প না হইবার কারণ ?	(1) পাম্পে হাওয়া ধরিলে।	(1) বেনটিলেশন জু লুজ দিয়া প্রাইমিং করিয়া হাওয়া বাহির করিতে হইবে।
	(2) পাম্পের প্লাঞ্জার বা পিষ্টন T.D.Cতে জাম হইলো।	(2) প্লাঞ্জার খুলিয়া ফাইন অন্যেল ষ্টোন ধারা গ্রাইও করিয়া ফিট্
	<ul><li>(a) ব্যারেল বা সিলিগুরের ভিতর প্রাপ্তার সিজড ্হইলে।</li></ul>	। করিতে হইবে। প্লাঞ্জার ও ব্যারেল খারাপ হইলে বদলী
	(b) প্লাঞ্জার রিটারনার স্থিং টেন্শন কম হইবে ৷	্ করিতে হইবে।
	(e) প্লাঞ্জার রিটারনার শ্রিং ভাঙ্গিয় গেলে।	l
	<ul><li>(3) ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব</li><li>থোলা পজিশনে জাম হইলে।</li></ul>	(3) ভাল্ব ্ধুলিয়া <b>গ্রাইণ্ডিং পাউডার</b> এবং লুব অয়েল <b>ঘারা গ্রাইণ্ড</b> করিতে হইবে।
	<ul><li>(a) ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব।</li><li>ভিল্কা গেলে।</li></ul>	কারতে হহতে। ` (a & b) শ্রিং বদলী করিতে হইবে।
	<ul><li>(b) ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব স্প্রিং টেন্শন্ খুব কমিয়া গেলে।</li></ul>	
	<ul><li>(4) প্লাঞ্জার এবং ব্যারেলের সাইডে বেশী ক্লিয়ারেক্স ছইলে।</li></ul>	্ (4) প্লাঞ্জার এবং ব্যা <b>ংল বদলী ক</b> রিতে ইইবে।
	(5) ফিটিং-এর সময় প্লাঞ্জার উল্টা ফিট্ হইলে, অর্থাৎ ফুয়েল অয়েল	
	পাম্প করিবার সময় বাই পাস রাস্তা খোলা থাকিবে অর্থাৎ	
	প্লাঞ্জার যেদিকে ঘুরিয়া বেণী <b>ফু</b> য়েল অয়েল পাম্প করে সেই	
	দিকে ঘূরিয়া ফিট হইলে (বেণী শ্লীডে চলিবার সময়)।	;
	(6) সৰ সিলিভারের জন্ম এক ইউনিট	(6) র্যাক, ট্রড পিনিয়ন ও কন্ট্রোল
	পাম্পের ট্ওড পিনিয়ন সেট্ জু	निर मार्क बन्नावंत्र नाथिना मिट्टे छन्
	লুজ হইলে, কন্ট্রোল লিবের বারা	টাইট করিতে হইবে।

পোষ-ক্রন্ট (Kind of trouble)	কি কি কারণ (Possible causes)  श্লেজার ব্যারেলের ভিতর ঘ্রিবে না: ফ্রেল অয়েল পাম্প করিবার সময় বাই পাস রাস্তা খোলা পাইবে (ইন্ডিবিজুমাল ফ্রেল পাম্পের ট্থড্ পিনিয়নের সেট্ ক্র্থাকে না)।  (7) ইন্ডিবিজুমাল পাম্পের কন্ট্রোল র্যাক সেটিং-এর সময় কোন একটি পাম্পের বেণী এ্যাড্বান্স হইলে।	
(2) কম ফুরেল অয়েল পাম্প হইবার কারণ ?		লুজ করিয়া
	(2) ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব ্ কম লিক্ করিলে।  (3) প্লাঞ্জারের সাইডে ক্লিয়ারেল হইলে ভাল্ব ভাল্ব বদলী করিতে হ (3) প্লাঞ্জারের সাইডে ক্লিয়ারেল হ হইলে।  (4) পাম্পে কম ফুরেল অয়েল আসিলো। (a) পাইপ এবং ফিন্টারে মন্ধলা হইলে। (b) ট্যাক্লের কক্ কম খোলা হইলে। (b) র্যাক এবং ট্রুডড্ পিনিয়ন সেটিং বরাবর না হইলে প্লাঞ্জার যেদিকে ঘ্রিয়া কম ফুরেল অয়েল পাম্প করে সেইদিকে খ্রিয়া ফিট্ হইলে বাই পাসের রাতা আগে খোলা হইবে (এক বা অধিক পাম্পের)।	ब् मिएँ এবং स्टेंदि । पनी कब्रिट कांत्र कब्रिट एठ स्टेंदि ।

দোৰ-ক্রটি (Kind of trouble)	কি <b>কি</b> কারণ ( Possible causes )	কি করিয়া ঠিক করিতে হয়। (How to get remedy)
(3) ফুরেল অয়েল দেরিতে পাম্প হইবার এবং প্লাঞ্জার T.D.Cতে না যাইবার কি কারণ ?	<ul> <li>কাম ক্ষয় হইলে।</li> <li>রোলার ক্ষয় হইলে।</li> <li>ট্যাপেট্ বা এ্যাড্জাষ্টিং জু ক্ষয় হইলে।</li> <li>ট্যাপেট্ বা এ্যাড্জাষ্টিং জু বেশী টাইট হইলে।</li> <li>উপরি-উক্ত কারণে ব্যারেলের পোর্ট দেরীতে বন্ধ হইবে।</li> </ul>	<ul> <li>ক্যাম বদলী করিতে হইবে।</li> <li>রোলার বদলী করিতে হইবে।</li> <li>(৪&amp;4) ট্যাপেট্ বা এ্যাড্জান্তিং জু- এ্যাড্জান্তমেন্ট করিতে হইবে।</li> </ul>
(1) প্লাঞ্জার যতদূর T.D.C. ঘাইবার প্রয়োজন তার চাইতেও বেশী যায় কেন ?	<ol> <li>টাপেট্ বা এাডজান্তিং জু লুজ বা</li></ol>	(1) এ্যাড্জাষ্টমেন্ট করিতে হইবে।
(5) প্লাঞ্জার বেশী T. D. Cএর দিকে গেলে বা ট্যাপেট্ পুক্ত হইলে কি হইবে ?	<ul> <li>(1) প্লাঞ্জার ভাঙ্গিয়া বাইতে পারে।</li> <li>(2) ক্যাম, রোলার এবং ট্যাপেটের ক্ষতি হইতে পারে।</li> <li>(3) ডেলিবারি ভাল্ব, সাপোর্টের ক্ষতি হইতে পারে।</li> <li>(4) উক্ত পাম্পের টাইমিং এাড্রাঙ্গ হইবে।</li> </ul>	<ul><li>(1, 2 &amp; 3) চেক করিয়া বদলী করিতে হইবে।</li><li>(4) এ্যাড্জাষ্টমেন্ট করিতে হইবে।</li></ul>
(6) এক বা একাধিক পাম্পের টাইমিং এয়াড,বান্স হইবার কি কারণ ?	<ol> <li>ট্যাপেট্ বা এাাড্জাষ্টিং স্কুলুজ বা  টিলা হইলে।</li> </ol>	(1) এাাড্জাষ্টমেণ্ট করিতে <b>হইবে</b> ।
(7) এক বা একাধিক পাম্পের টাইয়িং রিটার্ড হইবার কি কারণ ?	হইলে। (2) ক্যাম্ কর হইলে। (3) রোলার কর হইলে। (4) ট্যাপেট্ কর হইলে।	(1&4) এ্যাড্জাষ্টমেন্ট করিতে হইবে। (2&3) বদলী করিতে হইবে।
	(5) ডেলিবারি শন্-রিটারনিং ভাপ্র ক্ষ লিক্ করিলে !	(5) ভাল্ব ্ সিট্ গ্রাইণ্ডিং করিভে হইবে।

দোৰ-ক্রেটি ( Kind of trouble )	কি কি কারণ ( Possible causes )	কি করিয়া টিক করিতে হয় (How to get remedy)
(8) ফুরেল কন্- ট্রোল রড অপারেট না হইবার কারণ।	<ol> <li>প্লাঞ্জার ব্যারেলের ভিতর জাম হইলে।</li> <li>গবর্ণর রড জাম হইলে।</li> </ol>	(1&2) জাম ছাড়াইয়া সহজ করিতে হইবে।
(9) প্লাঞ্জার ব্যারেলের ভিতর জাম এবং গবর্ণর রড জাম হইলে কি	(1) ইন্জিন চালু থাকিলে ইন্জিনের স্পীড কম বা বেশী করা যাইবে না।	<ol> <li>ফুরেল লাইন বন্ধ করিয়া বা এয়ার ক্রিনারের উপর মোটা কাপড় ছার। হাওয়া আসার রাতা বন্ধ করিয়া ইন্জিন বন্ধ করিতে হইবে।</li> </ol>
হইবে ?	(2) हेन्बिन तक व्यवशांत्र फ्राइन तक शांकित्न हेन्बिन होई हहेत्व ना।	<ul><li>(2) ঘুরাইয়া জাম ছাড়াইয়া ইজি বা সহজ করিতে হইবে।</li></ul>


#### 27. এ্যাড্জাষ্টমেণ্ট করিবার নিয়ম কি?

প্রতি সিলিগুরের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন পাপ্প হইলে ইন্ডিবিজ্যাল পাম্প ক্যাম B.D.C.-তে রাখিয়া এ্যাড্জাষ্টিং জু টাইট বা লুজ করিয়া প্রেসিং গাইড প্লিবের উপর যে মার্ক আছে ঐ মার্ক পাপ্প কেসিং-এর মার্কের সঙ্গে মিলাইতে হইবে। ( No. 54 চিত্রের 9 দেখুন )

সব সিলিগুারের জন্ত এক ইউনিট বশ বা সি.এ.ভি. (C.A.V.) টাইপ পাম্পের জন্ত 141 পৃষ্ঠায় No. 5 প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

## 28. প্লাঞ্জার ব্যারেলের ভিতর জাম হইলে কি করিয়া চালাইতে হয় ?

- (i) সব সিলিগুারের জ্বন্থ এক ইউনিট ফুয়েল পাম্প হইলে, উজ্জ পাম্পের টুথড্পিনিয়নের সেট্ জুল্জ করিলে ব্যাকের সঙ্গে টুথড্ পিনিয়ন কন্টোল লিবের উপর ঘ্রিবে।
- (ii) প্রতিটি সিলিগুরের জন্ম ভিন্ন পাম্প ইইলে, উক্ত পাম্পের ব্যাক কন্ট্রোল রভ হইতে আলাদা করিলে কন্ট্রোল রড ইজি বা সহজে অপারেট হইবে।
- (iii) ফাউণ্ডেশন হইতে পাম্প তৃলিয়া, ফুয়েল ইন্লেট পাইপ জাম করিয়া তুই পাম্পের ব্যাকের মাঝে অকেজো পাম্পের ব্যাক বারা বা ভিন্ন কোন রঙ বারা কনেক্শন করিয়া চালাইতে হইবে।



No. 54 চিত্র। রোলার পিষ্টন এবং ক্যামসহ ফুয়েল ইন্জেকশন পাম্প (Fuel injection pump with roller piston and cam).

```
1-হাই প্রেসার পাইপ (High pressure pipe)
 1A - ফুরেল ইনলেট পাইপ (Fuel inlet pipe)
 2-नाउँ ( Nut )
 8—আউটলেট নিপ্ল (Outlet nipple)
 4-ডেলিবারি ভালব (Delivery valve)
 4A—ডেলিবারি ভালৰ জ্বিং ( Delivery valve spring )
4B—ডেলিবারি ভালব সাপোর্ট (Delivery valve support)
4B1-- ফুয়েল পাম্প বডি (Fuel pump body)
5—এয়ার রিলিজ জু (Air release screw)
6-র্যাক পিনিয়ন (Rack pinion)
6A - টুথড পিনিয়ন এবং কন্ট্রোল লিব (Toothed pinion and control sleeve)
7—প্লাঞ্জার বা পিষ্টন (Plunger or piston)
7A--বারেল বা সিলিগুর (Barrel or cylinder)
7B-বাারেল সেট জু (Barrel set screw)
8-প্লান্তার স্প্রিং ( Plunger spring )
9-পান্প কেসিং পোর্টে প্লাঞ্জার সেটিং মার্ক (Plunger setting mark on pump
    casing port)
10—শ্পিং ক্যাপ (Spring cap )
11—প্রেসিং গাইড লিব ( Pressing guide eleeve )
12—প্লাঞ্জার স্প্রিং রিটেইনার ( Plunger spring retainer )
13-- 四本 ( Lock )
A—ট্যাপেট্ বা এ্যাড জাষ্টিং স্ক্ৰু ( Tappet or adjusting screw )
B-লক নাট (Lock nut)
0-পিষ্টন ( Piston )
D-রোলার বিয়ারিং (Roller bearing)
E-পিষ্টন গাইড (Piston guide)
F-ফুরেল ক্যাম (Fuel cam)
```

#### 29. কোন একটি পাম্প টাইমিং চেকিং ?

- (i) (No. 54 চিত্র দেখুন)। ইন্জিন ঘুরাইয় ক্যাম (F) B.D.C. রাথিয়া, পাম্প কেসিং পোর্টে দেটিং মার্ক (9) প্রেসিং গাইছ প্লিবের মার্ক (11) চেক করিতে হইবে। মার্ক বরাবর হইলে টাইমিং ঠিক আছে। প্রেসিং গাইছ প্লিবের মার্ক নীচে হইলে টাইমিং রিটার্ড, মার্ক উপরে হইলে এ্যাড্বান্স ধরিতে হইবে। (No. 54 চিত্র, ছইটি মার্ক বরাবর আছে)।
- (ii) পাল্প কেসিং-এ পোর্ট না থাকিলে :—(No. 54 চিত্র দেখুন)। ইন্জিন ঘুরাইয়া ক্যাম (F) B.D.C. রাথিয়া, এ্যাড্জাষ্টং স্কু (A) এবং প্রেসিং গাইড দ্লিব (11) তুইটির মধ্যবর্তী স্থানে ফিলার গেল দিয়া চেক করিতে হইবে। বে পাল্পে কম ক্লিয়ারেল উক্ত পাল্পের টাইমিং এ্যাড্রান্স এবং বে পাল্পে বেনী ক্লিয়ারেল উক্ত পাল্পের টাইমিং রিটার্ড।

(iii) পাম্প টাইমিং সেটিং :—কাম B.D.C. থাকা অবস্থায় প্রেসিং গাইভ দ্লিবের মার্ক, পাম্প কেসিং মার্ক হইতে উপরে হইলে অথবা ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেন্স কম হইলে (No. 54 চিত্রের) লক্ নাট (B) লুজ করিয়া ট্যাপেট্ বা এ্যাড্জাষ্টিং ক্লু (A) টাইট করিয়া প্রেসিং গাইড দ্লিবের মার্ক, পাম্প কেসিং মার্ক বরাবর করিয়া বা ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেন্স ঠিক রাখিয়া লক্ নাট (B) টাইট করিতে হইবে।

ক্যাম B.D.C. থাকা অবস্থায় প্রেসিং গাইড দ্লিবের মার্ক, পাম্প কেদিং মার্ক হইতে নীচে হইলে, বা ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেন্দ বেশী হইলে (No. 54 চিত্রের) লক্ নাট (B) লুক করিয়া ট্যাপেট্ বা এ্যাড্জাষ্টং ক্লু লুজ দিয়া প্রেসিং গাইড দ্লিবের মার্ক, পাম্প কেদিং মার্ক বরাবর রাথিয়া বা ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেন্দ ঠিক রাথিয়া লক নাট (B) টাইট করিতে হইবে।

- 29. কোন একটি পাল্পের টাইমিং এ্যাড্বাকা হইবার কারণ ?
  ট্যাপেট্ বা এ্যাড্জাষ্টং জু নুজ হইলে প্লাঞ্জার, ব্যারেল ইন্লেট পোট
  অন্ত পাল্পের তুলনায় ঐ পাল্পে আগে বন্ধ করিয়া, ফুয়েল ইন্লেকশন
  আগে হইবে।
  - 30. কোন একটি পাম্পের টাইমিং রিটার্ড হইবার কারণ ?
  - (i) ট্যাপেট বা এ্যাড্জাষ্টিং জু টাইট হইলে।
  - (ii) ট্যাপেট বা এ্যাডজাষ্টিং ফ্র উপরে ক্ষয় হইলে।
  - (iii) প্লাঞ্চার বা প্রেসিং গাইড শ্লিবের বটম বা নীচে ক্ষয় হইলে।
  - (iv) রোলার বিয়ারিং ক্ষয় হইলে।
  - (v) काम क्य इटेल।

কারণ ঃ—প্লাঞ্জার ব্যারেল ইন্লেট পোর্টকে অন্ত পাম্পের তুলনায় ঐ পাম্পে একটু দেরিতে বন্ধ করিবে, ইহার ফলে ফুয়েল ইন্জেকশন একটু দেরিতে হইবে।

- 31. কোন একটি পাম্পে কম ফুয়েল অয়েল পাম্প করিবার কারণ ?
- (i) প্লাঞ্চার ব্যারেল ইন্লেট পোর্ট বন্ধ করিয়া যতদূর T.D.C.-এর দিকে যায় তার চাইতে একটু কম গেলেই কম ফুয়েল অয়েল পাম্প করিবে (উপরে No. 30 প্রশ্নের উত্তর দেখুন)।
- (ii) প্লাঞ্চার এবং ব্যারেশের সাইডে ক্লিয়ারেন্স হইলে পাম্পের সময় লিক্ হইয়া কম হইবে )।

ডিজেল—11

- (iii) ব্যাক এবং টুখড পিনিয়ন দেটিং ভূস হইলে; প্রাঞ্জার যেদিকে ঘূরিয়া বাই পাদের রাজা থোলে, দেটিং বা ফিটিং এর সময় সেইদিকে ঘূরিয়া দেটিং বা ফিটিং হইলে (বেনী স্পীডের সময় বাই পাদের রাজা কম বন্ধ হইবে, কম স্পীডের সময় বাই পাদের রাজা সম্পূর্ণ থোলা থাকিবে)।
- 32. কোন একটি পাম্প বেশী ফুয়েল অয়েল পাম্প করিবার কারণ ?
- (i) এ্যাঙ্লাষ্টিং জুবা ট্যাপেট্লুল হইলে (ক্যাম প্লাঞ্জারকে বেশী পুশ করিবে)।
- (ii) র্যাক এবং টুণ্ড পিনিয়ন সেটিং বা ফিটিং ভুল হইলে, প্লাঞ্জার যে দিকে ঘুরিয়া বাই পাসের রাস্তা বন্ধ করে, সেটিং বা ফিটিং-এর সময় সেইদিকে ঘুরিয়া সেটিং বা ফিটিং হইলে।

ষেমন :—(iia) কম স্পীডের সময় ঐ পাস্প অন্ত পাস্পের ত্লনায় বেশী ফুয়েল অয়েল পাস্প করিবে।

- (iib) বেনী স্পীডের সময় ঐ পাপ্প অন্ত পাপ্পের তুলনায় মোটেই ফুয়েল অয়েল পাপ্প করিবে না। বাই পাস রাস্তা full বা পূর্ণ খোলা থাকিবে।
- 33. ফুয়েল পাম্পে (i) কোথায়, (ii) কে এবং (iii) কখন ফুয়েল অয়েল পাম্প করে ?
  - (i) ব্যারেলের ভিতর।
  - (ii) প্লাঞ্জার।
- (iii) ব্যাক, টুথড্ শিনিয়ন এবং কন্টোল প্লিবের দারা হালিক্যাল গ্রুবের বিপরীত দিকে ঘ্রিয়া বাই পাস রাজা বন্ধ আছে। সেই সময় ক্যাম রোলার পিষ্টনের দারা প্লাঞ্জারকে পূশ করিয়া T.D.C. যাইবার সময় ব্যারেল ইন্লেট পোর্ট বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যেল অয়েলকে পাম্প করিতে থাকে এবং ইন্কেকশন আরম্ভ হয়।

ফুরেল অয়েলকে ষতক্ষণ পাম্প করে সেই সময় পর্যন্ত ইন্জেক্শন হইতে থাকে।

#### দেশম অধ্যায়

## ইন্**ডেক্**টার

(Injector)

### 1. ইন্জেক্টার কি ?

যে যন্ত্র দ্বারা ফুয়েল ক্ষয়েলকে শ্রে করানো হয় ভাহাকে ইন্লেক্টার বলে।

2. ইন্জেক্টারের কাজ কি ?

ভিজেল ইন্জিনের কার্যকরী বা ওয়াকিং সিলিগুরে ফুয়েল **অরেলকে শ্রে** ক্রানো।

- 3. ইন্জেক্টার না দিলে কি হইবে ? ফুরেল অয়েল স্প্রে হইবে না।
- 4. ইন্জেক্টার কি করিয়া ফুয়েল অয়েলকে স্প্রে করায় ?
- (i) ফুয়েল পাম্পের প্রেসারে ইন্জেক্টারের ফুয়েল ভাল্ব্ বা নজল ভাল্ব্রিটারনার স্প্রিং সহকারে খোলে এবং স্প্রেস্ক্রেল পাম্পের প্রেসারে স্প্রেয় হয়।

পাম্প শেষ হওয়ার সঙ্গে গজে রিটারনার স্প্রিং-এর টেন্শনে নজস ভোল্ব সিটে বসিয়া যায়।

- (ii) ব্লাষ্ট ইন্জেকশন সিষ্টেমে ফ্রেল পাম্পের প্রেসার কম, মেকানিক্যাল দিটেমে বিটারনার স্প্রিং সহকারে ফ্রেল ভাল্ব্ স্প্রে টিণ্ হোল খুলিয়া কম্প্রেস্ভ হাওয়ার প্রেসারে স্থে হয়। ক্যাম রকার আর্মকে ছাড়িয়া দিবার সঙ্গে বিটারনার স্প্রিং-এর টেন্শনে ফ্রেল ভাল্ব্ সিটে বিসিয়া বায়। (42 to 48 কিলোগ্রাম পার স্কয়ার সেন্টিমিটার; 600 to 1200 পাউও পার স্কয়ার ইঞ্চ; কম্প্রেস্ভ হাওয়ার প্রয়োজন হয়)।
- (iii) কোন কোন ফুয়েল পাম্পের প্রেসার বেশী থাকা সত্ত্বেও মেকানিক্যাল সিষ্টেমে ফুয়েল ভাল্ব্ খুলিয়া ফুয়েল পাম্পের প্রেসারে স্প্রে হয়।
- 5. ইন্জেক্টার হইতে ফুয়েল পাল্পের প্রেসার বেশী কেন ? ইন্জেক্টারের ফ্রেল ভাল্ব্ রিটারনার স্প্রিং প্লিয়া স্থে টিপ্ হোল ছার। ক্রেল অয়েলকে ফাইন স্থে করাইবার অয় ।

#### 6. ইন্জেক্টারের কি কি খারাপ হইতে পারে ?

- (i) শ্পে টিপ্ হোল বড় হইতে পারে।
- (ii) শ্রে টিপ্ হোল কারবনে বন্ধ ইইতে পারে (ফুয়েল লিক্-ছইলে)।
  - (iii) নবল ভাল্ব ্সিট খারাপ হইতে পারে।
  - (iv) নজল ভালব লুজ এবং জাম হইতে পারে।
- (v) নজ্ঞ ভাল্বের রিটারনার স্পিং-এর টেন্শন্ কম হইতে পারে। এবং ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।
  - (vi) থ্রেড ( গুণা) কাটিতে পারে।

#### 7. স্প্রে টিপ্রোল বড় হয় কেন ?

স্প্রেল দিয়া প্রেসারে ফুয়েল অয়েল স্প্রেল হয়, উক্ত প্রেসারে স্প্রেল ক্ষে হইয়া বড় হয়।

#### 8. স্প্রেটিপ্ হোল কারবনে বন্ধ হয় কেন ?

ফুয়েল অয়েল স্প্রে হইবার পর স্প্রেটিপ্ হোল দিয়া ফুয়েল লিক্ করিলে ঐ ফুয়েল অয়েল জলিয়া কারবন ব্দমিয়া বন্ধ হয়।

- 9. ফুয়েল পাম্পের এবং ইন্জেক্টারের জন্ম কি সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় ?
  - (i) ফুরেল অয়েল ট্যাঙ্ক পরিষ্কার রাথিতে হইবে।
- (ii) ফুয়েল অয়েল ফিন্টার পরিক্ষার রাখিতে হইবে প্রাইমারী, সেকেগুারী) প্রয়োজন হইলে ফিন্টার বদলী করিতে হইবে।
- (iii) এক ইউনিট ফুয়েল পাম্পের ক্যাম চেমারে লুব অয়েল পূর্ণ রাখিতে হইবে।
  - (iv) ফুয়েল পাষ্প কনেক্শন টাইট এবং বভি পরিষার রাখিতে হইবে।
- (v) ইন্জিন হইতে ফুয়েল পাষ্প এবং ইন্জেক্টার আলাদা করিলে
  ফুয়েল কনেক্শন কাপড় দিয়া বাঁধিতে হইবে।
  - (vi) ইন্জিন চলিবার সময় টেম্পারেচার বা গরম দেখিতে হইবে।
  - (vii) ইন্জেক্টারে ফিল্টার থাকিলে পরিষার করিতে হইবে।
- (viii) ইন্জেক্টার হইতে ফুরেল অয়েল স্প্রে হইবার পর স্প্রে টিপ্ হোল দিয়া ফুরেল লিক্ করিলে বন্ধ করিতে হইবে।

- (ix) শ্রে টিপ্ হোল পরিষার রাখিতে হইবে।
- (x) প্রয়োজন মত ইন্জেক্টারের ন্প্রিং এ্যাড্জাষ্ট করিতে হইবে।
- (xi) প্রয়োজনমত নজল এবং ফুয়েল ভালব (চঞ্জ (বদলী) করিতে হইবে।
- 10. ফুয়েল ভাল্ব ্কখন খোলা হয় এবং বন্ধ হয় ?

কম্প্রেশন ট্রোক  $10^\circ$  হইতে  $20^\circ$  T.D.C.-এর দিকে যাইবার পূর্বে থোলা হয়। T.D.C. পার হইয়া  $5^\circ$  হইতে  $10^\circ$  নীচে আসার পর বন্ধ হয়।

#### 11. T.D.C. যাইবার পূর্বে ফুয়েল ইন্জেকশন কেন হয়?

কার্যকরী সিলিণ্ডারে ফুয়েল অয়েলকে জালাইবার জভ সময়ের প্রয়োজন।
ফুয়েল অয়েল আগে হইতেই জলিতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত জলিয়া পূর্ব
এক্স্পানসন বা ফায়ারিং প্রেসার পাইবার জভ।


12. ফুয়েল ইন্জেকশন আগে এবং পরে হইলে কি হইবে ?

কম্প্রেশন টেম্পারেচার সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই ইন্জেকশন হইলে এবং কম্প্রেশন টেম্পারেচার সম্পূর্ণ হইবার পর বেশী আফটার T.D.C. ফুয়েল ইন্জেকশন হইলে।

ইহার ফলে :---

- (i) · ফুয়েল অয়েল সম্পূর্ণ জালাইতে পারিবে না।
- (ii) পাওয়ার কম পাইবে।
- (iii) ইনজিনের মিন এফেক্টিব্ প্রেসার কমিয়া যাইবে।
- (iv) কালো ধোঁয়া বাহির হইবে (এয়াড্বাফা হইলে) এবং সাদা ধোঁয়া বাহির হইবে (রিটার্ড হইলে)।
- (v) ফুয়েল অয়েল খরচ বেশী হইবে।
- (vi) এগ্জাষ্ট টেম্পারেচার বেশী হইবে।
- (vii) এগ্জুষ্ট পাইপ এবং ইন্জিন গ্রম চলিবে।
- 13. ইন্জেক্টার হইতে ফুয়েল অয়েল ওবার ফ্লো হয় কেন ?
- (i) ফুয়েল ভাল্ব বা নম্বল ভাল্বের সাইডে সামান্ত ক্লিয়ার (ক্ষয়) হইলে।
  ক্ষেল ভাল্বের সাইড দিয়া সামান্ত ওবার ফ্লো হইবে এবং কম ফ্রেল শ্রে
  ইইবে।

(ii) ফুয়েল ভাল্বের সাইডে বেশী ক্লিয়ার হইলে বেশী ওবার ফ্লো হইবে।
ফুয়েল ভাল্ব খুলিবে না, সব ফুয়েল অয়েল ওবার ফ্লো হইবে, ইন্জেক্টারঃ
হইতে ফুয়েল অয়েল স্প্রেইবে না।



No. 55 চিত্র। সি. এ. ভি. নজল টেষ্টার (C. A. V. Nozzle: tester)

A- ফুয়েল ট্যান্ক (Fuel tank)

B-প্রেসার গেজ ( Pressure gauge )

C—এাড্জাষ্টং ক্লু ( Adjusting screw )

D-প্রেসার পাইপ ( Pressure pipe )

E – লকিং নাট ( Locking nut )

म-माउ-अक्-कक् (Shut-off-cock)

G - इन्टबक्টाর (Injector)

H-अवात वाहित कतिवात क्यू (Air release screw)

K-প্রেসার পাস্প (Pressure pump )

L —অপারেটিং হাতেল (Operating handle) .

ইন্জেক টার টেষ্টিং :—(No. 55 চিত্র দেখন)। প্রেলার পাইপের (D) দক্ষে ইন্জেক্টার (G) লুক্ত কনেক্শন করিয়া; ফুরেল ট্যাক্তে (A) ফুরেল পূর্ণ করিয়া কক্ খুলিতে হইবে। এয়ার রিলিক্ত কু (H) লুক্ত করিয়া এয়ার রিলিক্ত হইবে। প্রাইমিং লিবার (L) দারা প্রাইমিং করিয়া প্রেলার পাইপ (D) হইতে এয়ার বাহির করিয়া কনেক্শন টাইট করিতে হইবে।

প্রাইমিং লিবার (L) দ্বারা প্রাইমিং করিলে, প্রেসার পাম্পের (K) প্রেসার, প্রেসার গেন্ডে (B) দেখাইবে !

প্রেসার বাড়াইতে হইলে, লক্ নাট (E) লুক্স করিয়া এ্যাড্কাষ্টিং ক্কু (C) টাইট দিতে হইবে।

প্রেসার কমাইতে হইলে, লক্ নাট (E) লুব্দ করিয়া এ্যাড্বাষ্টিং ব্ধু (C) লুব্দ দিতে হইবে।

যত প্রেসারে টেষ্ট করিতে হইবে উক্ত প্রেসার, প্রেসার গেকে (B) দেশাইলে এবং ইন্জেক্টারের স্প্রেটিপ্ হোল ডাই বা শুদ্ধ থাকিলে ইন্জেক্টার ভাল আছে জানিতে হইবে। স্প্রেল আরেল লিক্ করিলে ইন্জেক্টার থারাপ আছে ব্রিতে হইবে। ফুরেল ভাল্ব্ বা নজল ভাল্ব্ খুলিয়া, ল্ব অয়েল বা ইন্জেক্টার গ্রাইণ্ডিং পাউডার দ্বারা গ্রাইণ্ডিং করিয়া পুনবায় ইন্জেক্টারকে টেষ্ট করিতে হইবে। ঠিক না হইলে নজল বদলী করিতে হইবে।

Note: — ইন্জেক্টারের স্প্রে টেষ্ট করিবার সময়ে স্প্রে শরীরের কোন আংশে ডিরেকট্লি (directly) না লাগে, লাগিলে চামড়া ফুটা হইয়া ফুয়েল অয়েল রক্তের সঙ্গে মিশিয়া রক্তি বিষক্রিয়া (blood poisoning) হইবে।

#### 14. ইন্জেক্টার টেষ্ট করিবার সময় কি দেখিতে হয় ?

স্থেল ছেরল সের ইইরা কাগজের উপর স্থেচর মত ফুটা ইইলে এবং শ্রেল ছারা পর স্প্রেল শুদ্ধ গাকিলে বৃক্তিত ইইবে ইন্জেক্টার ভাল আছে।

- 15. ফুয়েল ভাল্ব ্কত প্রকারে খোলা হয় ?
- (i) ফুয়েল পাপের প্রেসারে ( হাইডুলিক্প্রেসার )
  - (ii) মেকানিক্যাল সিষ্টেমে (ক্যাম ও রকার বারা)

#### 16. ফুয়েল ভাল্বের কি কাজ?

প্রেসারে ফুরেল ভাল্ব্ প্রিং সহ খুলিয়া, ভিজেল ইন্জিনের কার্যকরী সিলিগুরে ফুরেল অয়েল স্প্রেষ্ঠার জন্ম প্রেলিগ্রোলকে থোলে। প্রিংএর টেন্শনে ফুরেল ভাল্ব্ সিটে বসিরা ফুরেল অথেল লিক্ করিতে দেয় না।

#### 17. ফুয়েল ভাল্ব কি করিয়া কাজ করে ?

ফুয়েল পাম্পের প্রেনারে বা মেকানিক্যাল সিষ্টেমে রিটারনার স্প্রিং সহকারে ফুয়েল ভাল্ব্ খুলিয়া ফুয়েল পাম্পের প্রেনারে বা কম্প্রেস্ভ্ হাওয়ার দ্বারা ফুয়েল অয়েল স্প্রেকরিয়া থাকে।

#### 18. ফুয়েল ভাল্বের কি খারাপ হইতে পারে ?

- (i) ভালব সিট ক্ষ হইতে পারে।
- (ii) ভাল্ব ্গাইড জাম হইতে পারে।
- (iii) ভাল্ব্ গাইড লুজ ( ঢিলা ) হইতে পারে।

#### 19. ফুম্লেল ভাল্ব কতক্ষণ খোলা থাকে ?

ফুয়েল ইন্জেকশন পাষ্প যতকণ ফুয়েল অয়েল পাষ্প করে।

সব ইন্জিনে একই সময় পর্যন্ত খোলা থাকে না। ইন্জিন অত্যায়ী ফুয়েল অয়েল কম ও বেশী প্রয়োজন হয়। বেশী ফুয়েল স্প্রে হইলে বেশী সময় পর্যন্ত খোলা থাকিবে। কম ফুয়েল অয়েল স্প্রেল কম সময় পর্যন্ত খোলা থাকিবে এবং ফুয়েল অয়েলের ঘনতের উপর নির্ভর করে।

মোটা মৃটি 1 সেকেণ্ডের 100 ভাগের 1 ভাগ কিংবা তার চাইতেও কম বা বেশী সময় গোলা থাকে।


### 20. ফুয়েল ভাল্ব, খোলা হইয়া ফুর্রেল অয়েল স্প্রে আরম্ভ হইবার সময়, প্লাঞ্জারের পজিশন কি ?

প্লাঞ্জারের বাই পাস রাস্থা বন্ধ আছে। প্লাঞ্জার B.D.C. হইতে T.D.C.-তে ষাইবার সময় ব্যারেশ ইন্লেট পোর্ট বন্ধ করিয়া উপরে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

#### 21. ফুয়েল ভাল্ব ্বন্ধ বা ফুয়েল অয়েল স্প্রেল শেষ, সেই সময় প্লাঞ্চারের পজিশন কি ?

প্লাঞ্চার ফুয়েল অয়েল পাম্প শেষ করিয়া T.D.C., কম স্পীডের বেলায় সামান্ত বিফোর T.D.C.

- 22. फूरब्रल नक् (थ्र थ्र ्) दकन इत्र ?
- (i) এ্যাড্বাষ্দ বা পূর্বেই ফুয়েল ইন্জেকশন হইলে।
- (ii) রিটার্ড বা পরে ফুয়েল ইন্জেকশন হইলে।
- (iii) কম্প্রেশন টেম্পারেচার কম হইলে অধীৎ ফুয়েল অয়েলকে জালাইতে যে টেম্পারেচার প্রয়োজন তার চাইতে কম হইলে।
  - 23. ইন্জেক্টার হইতে ফুয়েল স্প্রেন। হইবার কারণ কি পু
  - (i) পাম্পের ব্যারেলে ফুয়েল অয়েল না আসিলে।
  - (ii) ফুয়েল পাম্পে এয়ার লক ( হাওয়া ধরিলে ) হইলে।
  - (iii) ফুয়েল পাম্পের ক্যাম শাফ্ট্ না ঘুরিলে।
  - (iv) পাম্পের বাই পাস রাম্ভা খোলা থাকিলে।
- 24. যে কোন একটি ইন্জেক্টার হুইতে ফুয়েল অয়েল স্প্রেল হুইবার কারণ কি ?
  - (i) প্রাঞ্জার এবং ব্যারেলের সাইডে বেশী ক্লিয়ারেল হইলে।
  - (ii) এ দিলিপ্তারের ফুয়েল পাম্পের ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ বেশীলিক করিলে।
  - (iii) এ সিলিণ্ডারের হাই প্রেসার পাইপ লিক্ করিলে।
  - (iv) ঐ দিলিগুরের পাষ্প প্রাঞ্জার T.D.C.তে জাম হইলে।
- (v) ঐ দিলিগুারের পাম্প প্লাঞ্জার উল্টাফিট্ হইলে অর্থাৎ পাম্পের সময় বাই পাস রাস্তা থোলা থাকিলে।
- (vi) ঐ দিলিগুারের ইন্জেকটারের নজস ভাল্ব বেশী লুজ (টিসা) হইলে।
- (vii) এক ইউনিট পাম্পের টুখড্ পিনিয়নের সেট্ জুলুজ হইয়া পাম্পের সময় বাই পাদ রাস্তা খোলা থাকিলে।
  - 25. ফুয়েল ভাল্বের অপর নাম কি ?
  - (i) নজল ভাল্ব ( Nozzle valve )
  - (ii) ন্পে টিপ্ ভাল্ব ( Spray tip valve )
  - (iii) নিজ্ল্ ভাল্ব ( Needle valve )
  - 26. ইন্জেক্টারের অপর নাম কি ? আটোমাইজার (Atomiser)।



# No. 56 চিত্র ৷ সি এ ভি ফুয়েল ইন্জেক্টার (C. A. V. Fuel injector)

```
A — নজল (Nozzle)

B — নজল ভাল্ব (Nozzle valve)

C — নজল কাপ নাট (Nozzle cap nut)

D — নজল ভাল্ব শৌগুল (Nozzle valve spindle)

E — নজল ভাল্ব শৌগুল (Nozzle valve spring)

F — শ্রি: ক্যাপ (Spring cap)

G - লক্ নাট (Lock nut)

H — গ্রান্ট ক্রান্টি: ক্র্ (Adjusting screw)

J — নজল ভাল্ব ফিলার পিন (Nozzle valve feeler pin)

K — দ্রেল অরেল বাই পাস ক্র্ (Fuel oil by pass rerew)


L – দ্রেল অরেল গুলার ফো নিপ্ল (Fuel oil overflow nipple)

M — দ্রেল অরেল হাই প্রেসার পাইপ (Fuel oil high pressure pips)

N — নাট (Nut)

P — দ্রেল অরেল ইন্সেট নিপ্ল (Fuel oil inlet nipple)
```

R-কুরেল অরেল ইন্লেট পাানেজ ( Fael oil inlet passage )




# No. 57 চিত্ৰ। ফুয়েল ইন্জেকশন নজল (Fuel injection nozzle)

- (1 & 2) পিন্টল নগল ( Pintle nozzle )
- (1) ফুয়েল ভাল্ব ্বন্ধ।
- (2) ফুরেল ভাল্ব খুলিয়া ফুরেল অয়েল স্প্রে হইতেছে।
- (3) त्रिष्मन दशन नजन (Singlo hole nozzle) फ्रायन ভाল্ব ् श्निया फ्रान आयान प्टा इरेटिहाइ।
- (4) মাল্টি-হোল নজল (Multi-hole nozzle) ফুয়েল ভাল্ব খুলিয়া ফ্য়েল অয়েল শ্পে হইটেছে।


# No. 58 চিত্র। মেকানিক্যাল সিপ্তেম স্প্রে ভাল্ব ইন্জেক্টার (Mechanical system spray valve injector )

- A—ম'স্টার কুয়েল পাম্প (Master fuel pump)
- B-ফুয়েল লাইন কমন রেল সিষ্টেম (Fuel lines common rail system)
- C ক্যাম ( Cam )
- D- রকার আর্ম (Rocker arm)
- E- ফুজেল ট্যাক হইতে কনেক্শন (Fuel inlet pipe from fuel tank)
- F—নজল ভাল্ব্ স্প্নিং (Nozz'e valve spring)
- G—নজল ভাল্ব (Nozzle valve)



M-কাম রকার আর্মকে পুশ করিয়া নম্ধল ভাল্ব ্ ক্রি: সহ খুলিরা ফ্রেল আরেল ক্সে হইটেছে।
M-কাম রকার আর্মকে ছাড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্সি:-এর ধারা নম্ধল ভাল্ব ্বয়া আছে।

Note :—মান্তার পাম্প কমন রেল ফুয়েল ইন্জেকশন সিরেমে একটি ছাই প্রেসার পাম্প সব সিলিঙারের জ্বন্ত ফুয়েল অয়েল সাপ্লাই করে। চাই প্রেসার পাম্প সব সময় (কন্স্ট্যান্ট) প্রেসার রাখে এবং ফুয়েল লাইনে 3,000 হইতে 5,000 পাউও পার স্কয়ার ইঞ্চ (210 হইতে 350 কিলোগ্রাম পার স্কয়ার সেন্টিমিটার) এর চাইতেও সেনী প্রেসার থাকে।



## No. 59 চিত্র। হাইড়লিক্ সিষ্টেম স্প্রে ভাল্ব্ ইন্জেক্টার (Hydraulic system spray valve injector)

A-इनिफिडिक्शान मृद्यन भाष्ट्र (Individual fuel pump)

B-হাই প্রেসার ফ্রেল লাইন ( High pressure fuel line )


C—ফুরেল ট্যাক হইতে কনেক্শন এবং কমন রেল ফুরেল সাপ্লাই পাইপ (Common rail fuel supply pipe from fuel tank)

D-- ফুয়েল বা নজল ভাল্ব খোলা পজিশন ( Nozzle valve open position)

E- ফ্রেল বা নজল ভাল্ব ্শ্পিং ( Nozzle valve spring )

Note :—ইনভিবিজ্যাল ফুয়েল পাষ্প ইন্জেকশন সিষ্টেমে, সব সিলিগুারের জন্ম ভিন্ন পাষ্প থাকে। পাষ্প যথন কাল করে 1,000 হইতে 15,000 পাউগু পার স্কয়ার ইঞ্চ (70 হইতে 350 কিলোগ্রাম পার স্কয়ার সেটিমিটার) প্রেদারে ফুয়েল ভাল্ব থোলে। প্রিং-এর দ্বারা বন্ধ হয়।

No. 60 চিত্র। হাইড়লিক্ প্রেসারে বা ফুয়েল পাম্প প্রেসারে স্প্রে ভাল্ব্ খোলা হয় (Fuel valve opened by hydraulic pressure or fuel pump pressure)।



A—হাই প্রেসার মিটারিং মাষ্টার পাম্প ( High pressure motoring master pump )

B—হাই প্রেবার ফুরেল লাইন ( High pressure fuel line )

C—ডিষ্টিবিউটার ( Distributor )

D-নজল ভাল্ব খোলা পজিশন ( Nozzle valve open position )

E - নজগ ভাল্ব ( Mozzle valve spring )

F--ফুমেল ট্যাক হইতে ইন্লেট পাইপ ( Fuel inlet pips from tank )

Note :—ইহাকে এলিমেনটারী ডিঞ্জিবিউটার ফুয়েল সিষ্টেম বলে। হাই প্রেলার মিটারিং মাষ্টার পাম্প, ফুয়েল অয়েল পাম্প করিয়া ডিঞ্জিবিউটারে দেয়। ডিঞ্জিবিউটারের রোটার প্রতি সিলিগুরের হাই প্রেলার পাইপের মাধ্যমে ফুয়েল অয়েল ইন্জেক্টারে পাঠায়।

27. ইন্জেক্টারের নজল ভাল্ব বন্ধ অবস্থায় জাম হইলে কি হইবে?

ফুরেল পাম্পের প্রেনার বাড়িয়া যাইবে। প্রেনার বাড়িয়া যাইবার জন্ম হাই প্রেনার পাইপ বা নজন ফাটিয়া যাইবে।


# ইন্জেক্টারের পোষ-ক্রেটির কয়েক্টি কারণ ( Possible causes for kind of troubles of injector )

দোৰ ক্ৰটি (Kind of troubles)	কি কি কারণ ( Possible causes )	কি করিয়া ঠিক করিতে হয় ( How to get remedy )
(1) ইম্জেক্টারের কি কি ধারাপ হইতে পারে ?	<ul> <li>ইন্জেক্টারের শিশ্রং ভাঙ্গিয়া য়াইতে পারে।</li> <li>ইন্জেক্টারের শিশ্র-এর টেন্শন্ কম হইতে পারে।</li> </ul>	(i & ii) বদলী করিতে হইবে।
	(iii) ভাল্ব ্সিট <b>খা</b> রাণ হইতে পারে।	(iii) নজল ভাল্ব গ্রাইও করিতে হইবে।
	(iv) নজল ভাল্ব ্জাম ইইতে পারে।	(iv) নজল ভাল্ব অয়েল টোন থারা গ্রাইও ক্রিতে হইবে, প্রয়োজনে নজল বদলী ক্রিতে হইবে।
	<ul><li>(v) নজল ভাল্বের সাইডে ক্রিয়ার হইতে পারে।</li></ul>	<ul><li>(v) ভाল्ব ्यन्नी क्षिट्ड इड्टॅंदि ।</li></ul>
	(vi) স্প্রেটিপ্ হোল কারবনে বন্ধ হইতে পারে।	(iv) ষ্টিলের নিড্ল ঘারা ক্লিন্ করিতে ইইবে।
	(vii) স্প্রে টিপ্ হোল কারবনে বড় হইতে পারে।	(vii) নজল বদলী করিতে হইবে।
(2) শ্প্রিং ভাঙ্গিয়া গেলে এবং টেন্খন্ কম হইলে কি হইবে <sup>y</sup>	(i) ফুয়েল পাম্পের প্রেসার কমিয়া ্ যাইবে।	(i) শ্রিং ভাঙ্গিয়া গেলে বদলী করিতে হইবে।
	(ii) মোটা হইয়া ফুয়েল অয়েল সিলিণ্ডারে পড়িবে।	(ii) ল্পি:-এর টেন্শন্ কমিয়া গেলে এয়াড্জাই করিয়া দেখি:ত হইবে.
	(iii) ফুয়েল অয়েলকে জ্বালাইতে পারিবে না।	প্রেসার না বাড়িলে বদলী  করিডে হইবে।
	(iv) ঐ সিলিণ্ডার বেশী গ্রম চলিবে।	
	(v) এগ্.জষ্ট টেম্পারেচার বে <sup>র</sup> ী দেখাইবে।	
	(vi) এগ্জষ্ট পাইপ <b>হই</b> তে কালো ধোঁয়া বাহির হইবে।	
	(vii) রেবলিউশন মিটার নড়িতে থাকিবে।	
	(viii) পিষ্টন হেডে, ক্যাস্সন চেযারে, এগ্জুষ্ট ভাল্বে বা পোর্টে এবং এগ্জুষ্ট মেনিফোল্ডে কারবন হইবে।	

দোৰ-ক্ৰট (Kind of troubles)	কি কি কারণ ( Possible causes )	কি করিয়া ঠিক করিতে হয় ( How to get remedy )
(8) क्ष्यल डाल्व मिष्ठे लिक् कबिटल कि इहेंदेव ?	(i) পাম্পের প্রেনার কমিয়া যাইবে। (ii) স্প্রেটিপ্ হোল কারবনে জাম ইইবে।	<ul><li>(1) ত্থে টিপ্ হোল পরিকার করিয়া প্রেমার এাাড্জায় করিতে হইবে।</li></ul>
	(iii) মোটা হইয়া ফ্রেল অয়েল ক্রে হইবে।	
	(iv) পিষ্টন হেডে, কম্বাস্সন চেম্বারে, এগুজুষ্ট ভাল্ব বা পোর্টে এবং এগুজুষ্ট মেনিফোল্ডে কারবন হইবে।	
	(v) এগ্জস্ট টেম্পারেচার বেণী দেখাইবে।	
	(vi) এগ্ জন্ত পাইপ হইতে কালো থেঁায়া বাহির হইবে। (vii) ঐ সিলিণ্ডার গরম চলিবে।	
(4) ফুড়েল ভাল্ব জাম হইলে কি হইবে ?	(i) ফুংলে পাম্পের প্রেমার বাড়িয়া যাইবে। (ii) হাই প্রেমার পাইপ বা নজল ফাটিয়া যাইবে।	(i) অন্নেল ষ্টোন ছারা কুরেল ভাল্ব গ্রাইণ্ড করিতে হইবে বা বদলী করিতে হইবে।
(5) ফুয়েল ভাল্বের সাইডে ক্লিয়ার হইলে কি হইবে ?	(i) কম ব্রিয়ার হইলে কম ফুয়েল অয়েল ওবার ফ্লে। হইবে।	(i) ফুয়েল ভাল্ব এবং নজল বছলী করিতে হইবে।
	(ii) বেশী ফ্লিয়ার হইলে বেশী ফুয়েল অয়েল ওবার ফ্লো হইবে।	**************************************
	(iii) পাম্পের প্রেসার কমিয়া য.ইবে।	ı
	(iv) ইন্জেক্টার হইতে কম ফুরেল অয়েল বা মোটেই ফুরেল অয়েল স্পেহইবেনা।	

# 28 পাম্প ইন্জেক্টারের ব্যারেলে কিভাবে ফুয়েল অয়েল যায় ?

( No. 61 চিত্র দেখুন) ক্যাম রোলার পিইনকে ছাড়িয়া দিবার সঙ্গে প্রাঞ্জার ব্রিং-এর (2) দ্বারা প্রাঞ্জার (10) T.D.C.-তে যায়, সঙ্গে ফ্রেল ফ্রান্সকার পাম্পের প্রেসারে, ইন্লেট নিপ্ল বা ফিন্টার ক্যাপ (9), ফিন্টার (9B), আপার পোর্ট (12) এবং লোয়ার পোর্ট (12A) হইয়া ফ্রেল অয়েল ক্যারেলের ভিতর পূর্ণ হয়।



No. 61 চিত্র। ফুরেল ইন্জেক্টার মাউন্টিং (Fuel injector mounting)

1—প্লাপ্তার কলোয়ার ( Plunger follower )

2—প্লাপ্তার কিং ( Plunger spring )


৪—ফলোয়ার গাইড ( Fellower guide )

4-ফলোয়ার পিন ( Follower pin )

5 - ষ্টপ্ পিন ( Stop pin )

```
6- शियात ( gear )
  7-গিয়ার রিটেইনার (Gear retainer)
  8 - রাাক ( Rack )
  8A-রাক কনটোল লিবার ( Rack control lever )
  8B - কনটোল টিউব ( Control tube )
  80 & 8D - आफ ज़ाहि: ऋ ( Adjusting scre # )
  9 - ফিন্টার কাাপ ( Filter cap )
 9A—ফিণ্টার স্প্রি: ( Filter spring )
 9B-ফিন্টার ( Filter )
 10-atata (Plunger)
 11-বাবেল বা বুশিং ( Barrel or bushing )
 12-আপার পোর্ট (Upper port)
 12A-লোয়ার পোর্ট (Lower port)
 13 - শেবার (Spacer)
 14 __ চেক ভালব ( Oheck valve )
 15-ভালব নিট ( Valvo seat )
 16----- ভালব (Spray tip valve)
 17—ভালুব্ শ্প্রি: ( Valve spring )
 18—ভাল ব ষ্টপ ( Valve stop )
19—শ্ৰে টিপ ( Spray tip )
20-সিলিগুার লায়নার (Cylinder liner)
21—দিলিভার হেড ( Cylinder head )
A-ৰেল ষ্টাড এবং সিট ( Ball stud and seat )
B - ইন্ েরকটার রকার আর্ম (Injector rocker arm)
C - রকার আর্থ শাফ্ট ( Rocker arm shaft )
D-लक बाउँ ( Lock nut )
E-পশ রড (Push rod)
F-ইন্জেকটার রিটেইনার ক্লাম্প (Injector retainer clamp)
```

Note: - ফুরেল অরেল এাড লাইমেট বা ফুরেল বাড়াইতে হইলে এাাড্ৰাষ্টিং কু (8D) টাইট এবং এাাড্ৰাষ্টিং কু (8C) লুক করিতে হইবে। 



No. 62 চিত্র। জি. এম ইন্জিনের প্লাঞ্জার এবং ব্যারেলের লোড কন্ট্ৰোল পজিশন (Plunger and barrel's load control position of G. M. diesel engine)

- 1- ইনজেকশন শেষ বা বন্ধ ( No injection )
- 2-আইডেল লোড বা ইনজেকশন আরম্ভ (Idling load or injection starts)
- 3-হাফ লোড ( Half load )
- 4-- ফুল লোড ( Full load )
- E. F. & G.—এফেকটিব ট্রোক ( এারে) মার্ক পর্যন্ত কুয়েল অয়েল পাম্প হইবে )



StartorInjection. End or Injection . Bottom.

No. 63 চিত্র। জি. এম. ইন্জিনের প্লাঞ্জার পজিশন (Plunger position of G. M. engine)

### বাম হইতে ডান দিকে (No. 63 চিত্ৰ দেখুন) :—

- (1) strata T. D. C. (Plunger on top)
- (2) ইন্ছেকশন আরম্ভ (Start of injection )
- (3) ইনজেকশন শেষ বা বন্ধ ( End of injection )
- (4) 對對爾 B. D. C. (Plunger on bottom)

#### 29. পাম্প ইন্জেক্টার কি ভাবে কাজ করে?

(No 61 চিত্র দেখুন) পাম্প ইন্জেক্টারের ব্যারেলে ফুয়েল অয়েল পূর্ণ আছে। ক্যাম শাফ্ট্ ঘুরিয়া ক্যাম রোলার পিটনকে পূল করিয়া, পূল রম্ভ (E) এবং রকার আর্মের (B) ছারা প্লাঞ্জার ফলোয়ার (1) প্লাঞ্জার শ্রিং (2) সহকারে প্লাঞ্জার (10)-কে ব্যারেলের (11) ভিতর পূল করিয়া B.D.C.-এর দিকে যাইতে থাকে। B.D.C. যাইবার সময় প্লাঞ্জারের বাই পাসের রাজাবন্ধ থাকিলে ব্যারেলের আপার পোর্ট (12) বন্ধ করিয়া B.D.C. যাইবার সঙ্গে সঞ্জার (10) ব্যারেলের ভিতর ফুয়েল অয়েল পাম্প করিতে থাকে।

পাম্পের প্রেসারে ফুয়েল অয়েল, ম্পেসার (13), চেক্ ভাল্ব্ (14) হইয়া শ্রে টিপ্ ভাল্ব্ (16) ভাল্ব্ শ্রিং (17) সহকারে, ভাল্ব্ ইপ (98) এবং চ্যানেল হইয়া শ্রে টিপ্ (10, ছারা ফুয়েল অয়েল সিলিগুরে (20) শ্রে হইডে থাকে। (যতকং না বাই পাসের রাজা থোলা হয়)

পাল্প শেষ হইবার সঙ্গে দক্ষে ল্পে টিপ্ ভাল্ব (16) ল্পিং-এর (17) টেন্খনে সিটে (15) বসিয়া ল্পে বন্ধ হইয়া যায়।

ক্যাম রোলার পিষ্টনকে ছাড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে প্লাঞ্চার শ্রিং-এর (2) টেন্শনে প্লাঞ্চার (10) T.D.C. যায়।

### 30. কিভাবে পাম্প ইন্জেক্টারে ফুয়েল অয়েল বেশী এবং কম হয় ?

(No. 61 চিত্র দেখুন) ফুয়েল কন্টোল টিউব (8B) বেশী ফুয়েলের দিকে অপারেট করিলে র্যাক কন্টোল লিবার (8A) অপারেট হইয়া, র্যাক (8) গিয়ার বা টুথড লিনিয়ন (6) এর বারা প্রাঞ্জার ব্যারেলের ভিতর, হালিক্যাল গ্রুবের বিপরীত দিকে ঘ্রিয়া বাই পাসের রাজা বন্ধ করিয়া বেশী ফুয়েল অয়েল পাম্প করে। ইহার ফলে ইন্জিনের স্পীড বেশী হয়।

হালিক্যাল গ্রুব বে দিকে থাকে সেই দিকে ঘুরিয়া বাই পাদের রাভা খুলিয়া কম ফুয়েল অয়েল পাম্প করে। ইহার ফলে ইন্জিনের স্পীভ কম হয়। (No. 62 চিত্র দেখুন)।

# একাদশ অখ্যায়

#### ফুয়েল অয়েল (Fuel oil)

যে কোন জালানী তেলকে ফুয়েল অয়েল বলে। ডিজেল ইন্জিনের জঞালো গ্রেছ ফুয়েল অয়েল বা ছাই স্পীড ডিজেল অয়েল; পেট্রোল ইন্জিনের জন্ম হাই গ্রেড ফুয়েল অয়েল বা পেট্রোল অয়েল; সেমি-ডিজেল ইন্জিনের জন্ম লাইট ডিজেল অয়েল ব্যবহৃত হয়।

### 1. ডিজেল ইন্জিনে ফুয়েল কি করিয়া জলে?

সিলিগুারের ভিতর বায়ুকে কম্প্রেশন করিবার পর ঐ বায়ু অত্যধিক উত্তপ্ত হয়; 480°C হইতে 600°C (900°F হইতে 1100°F)। ঐ গ্রম হাওয়ার উপর স্ক্র স্ক্র আকারে ফুয়েল অয়েলকে স্প্রে করাইয়া জালান হয়।

2. গরম হাওয়ার উপর কি করিয়া ফুয়েল আয়েল আসে?
ফুয়েল পাম্পের প্রেলাকে অথবা হাওয়ার প্রেলারে ইন্জেক্টার গরম
হাওয়ার উপর ফুয়েল অয়েলকে ফ্লুফ্লু আকারে স্প্রেকরিয়া থাকে।

#### 3. পেট্রোলিয়াম কি?

ক্রুড অয়েলের অপর নাম। খনি হইতে যে তেল প্রথমে পাওয়া যায়, সেই আন্রিফাইও তেলকে পেট্রোলিয়াম বলে।

পেট্রোলিয়ামকে রিফাইন করিয়া সব রকমের ফুয়েল অয়েল পাভয়া যায়।

- 4. ফুরেল অয়েল জ্বলিবার কারণ কি ?
  ফুরেল অয়েলের সঙ্গে হাইড়োকারবন থাকে সেইজ্রন্ত ফুরেল অয়েল জ্বলে ৷
- হাইড্রোকারবন কি ?
   শতকরা ৪5 ভাগ কারবন এবং
   শতকরা 15 ভাগ হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণ।

#### 6. কারবন কি ? এক প্রকার মৌলিক পদার্থ।

ফুরেল অয়েল, কোল বা কয়লা ও চারকোল জালাইলে যে কালি বঃ
ঝুল হয় তাহাকেও কারবন বলে।

#### 7. হাইড়োজেন কি ?

এক প্রকার মৌলিক জলন গ্যাণ (Inflammable gas)।

#### 8. ফ্লাশ পয়েণ্ট এবং বারনিং পয়েণ্টের তফাৎ কি ?

যে কোন তেলকে একটি লৌহপাত্তে গ্রম করিলে উহা হইতে যে গ্যাস বাহির হয় তাহাকে ইনফ্লেম্যাবল গ্যাস বলে। যত কম তাপে উক্ত গ্যাসের নিকট অগ্নিশিথা ধরিলে জলিবে, সরাইগ্না লইলে নিভিয়া যাইবে তাহাকে ফ্লাশ প্রেক্ট বলে।

উক্ত তেলকে আরও অধিক গরম করিলে ঐ গ্যাদ একবার অগ্নিশিখার দারা প্রজ্জনিত করিলে অগ্নিশিখা সরাইয়া লইবার পরও জ্ঞানিতে থাকিবে ভাহাকে বাংনিং পয়েণ্ট বলে।

যত টেপ্পারেচারে তেলের ফ্লাশ পরেন্ট হয় তাহার উপর  $50^{\circ}F$  হইতে  $^{\circ}60^{\circ}F$  (  $10^{\circ}C$  হইতে  $15^{\circ}C$  ) অতিরিক্ত উত্তাপ হইলেই বারনিং, ফায়ারিং বা ইগ্নিশন পরেন্ট বলে।

#### 9. কোন্ তেলের কত ফ্রাশ পয়েণ্ট ?

- (1) পেটোল (Petrol) 35°F হইতে 40°F
- (2) প্যারাফিন (Paraffin) 50°F হইতে 60°F.
- (3) কেরোসিন (Kerosene) 60°F হইতে 70°F.
- (4) ডিজেল (Diesel) 120°F হইতে 140°F.
- (5 সে ম-ডিজেল (Semi-diesel) 150°F হইতে 180°F.
- (6) লুব-অয়েল (Lub·oil) 200°F হইতে 450°F.

#### 10. তেলের বিস্কোসিটি কাছাকে বলে ?

নির্ণিষ্ট পরিমাণের তেল নির্ণিষ্ট টেম্পারেচারে এক প্রকার যন্ত্রের ভিতর ক্রিয়া চালাইরা তেকের বিস্কোসিটি (Viscosity) মাপা যায়।

ধেমন:—ভিজেল ( Diesel ) 100°F. 32 হইতে 70 দেকেও। লুব-অয়েল (Lub-oil) 210°F. 60 হইতে 70 দেকেও।

#### 11. ফুম্নেল ট্যাঙ্কের কি সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় ?

- (i) ফুয়েল অয়েল ট্যান্ক সব সময় পরিষ্কার রাখিতে হইবে।
- ্(ii) ফুমেল অয়েল পূর্ণ করিবার সময় ফিন্টার করিয়া পূর্ণ করিতে হইবে।

- (iii) ফুয়েল অয়েল ট্যাঙ্কের বেন্টিলেশন (হাওরা ষাইবার) পাইপ পরিষ্কার ও পাইপের মুখে কপার ষ্ট্রেনার (তামার জ্বালী) রাখিতে হইবে।
- (iv) ফুয়েল অয়েল ট্যান্ধ সম্পূর্ণ (কানায় কানায়) পূর্ণ না কহিয়া কিছু ধালি রাখিতে হইবে।
- (v) ফুরেল অয়েল ট্যান্ক ঠাণ্ডা জায়গায় (গরম না হয় এমন জায়গায়)-রাথিতে হইবে।
  - (vi) সব সময় আগুন হইতে সাবধান থাকিতে হইবে।
- (vii) ফুয়েল অয়েল ট্যাঙ্কের কক্ ওয়ার্কিং পজিশনে রাখিতে হইবে এবং ফুয়েল অয়েল লিক্ করিলে সঙ্গে বন্ধ করিতে হইবে।
  - (viii) সারবিস্ ট্যাঙ্কের নীচে ট্রে বা তুঙ্গা রাথিতে হইবে।

#### 12. ফুয়েল ট্যাঙ্ক কি করিয়া পরিষ্কার করিতে হয় ?

- (i) আগুনের সাবধান করিয়া ট্যাঙ্কে ফুয়েল থাকিলে অন্ত ট্যাঙ্কে বা ভামে বদলী করিতে হইবে।
- (ii) ট্যাঙ্কে ওবার ফ্রো পর্যন্ত 3 হইতে 4 বার জল পূর্ণ করিয়া অথবা। **ষ্টিমের দ্বারা** ট্যাঙ্কের ভিতর হইতে অয়েল গ্যাস বাহির করিতে হইবে।
- (iii) ট্যান্কের গ্যাস পরীক্ষা করিয়া গ্যাস না থাকিলে যে লোকটি ট্যান্কের ভিতর যাইবে তাহার কোমরে দড়ি বাঁধিয়া ( বড় ট্যান্ক হইলে ) দিতে হইবে। সঙ্গে সেফ্টা ্টর্চ লাইট, পরিকার কাপড়, বালতি ও ব্রাশ দিতে হইবে এবং সব সময় তাহাকে সাবধান করিতে হইবে।
- (iv) যাহার দায়িত্ব বেশী তাহাকে ট্যান্ক পরিকার না হওয়া পর্যস্ত সকল সময় ট্যাক্সের নিকট সতর্ক থাকিতে হইবে।

#### 13. কম্পোজিসন (মিগ্রাণ) অফ্ ফুয়েল অয়েল।

- (i) কারবন (Carbon) ······83'5 percent.
- (ii) হাইডোকেন (Hydrogen) ··· 12.6 percent.
- (iii) সালফার (Sulphur) ..... 0.5 percent.
- (iv) অক সিজেন (Oxygen) ----- 3 4 percent.

#### 雪伊神 医幽神

#### বায়ু বা হাওয়া

(Air)

#### 1. वाशुत धर्म कि ?

- (i) তাপ পাইলে বায়ু প্রদারিত ও লঘুবা হাল্কা হয়। তাপ কমিয়া গেলে সংকৃচিত ও ভারী হয়।
  - (ii) চাপ বৃদ্ধি পাইলে সংকুচিত, ভারী ও উষ্ণ বা গ্রম হয়।
  - (iii) চাপ হ্রান পাইলে প্রদারিত, লঘু ও শীতল হয়।
  - (iv) উষ্ণ বায়ুর জ্বলীয় বাষ্প ধারণ-ক্ষমতা শীতল বায়ু অপেক্ষা অধিক।
- (v) জগীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু বিশুদ্ধ বায়ু অপেকা হাল্কা এবং বিশুদ্ধ বায়ু অপেকা জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ুর তাপ গ্রহণ ও ধূলিকণা সংরক্ষণ ক্ষমতা অধিক।
  - (vi) প্রতি 300 ফুট উচ্চতার 1°F উষ্ণতা হ্রাস পায়।

#### 2. বায়ুকি?

বায়্ এক প্রকার মেকানিক্যাল মিক্স্চার। বায়্তে সাধারণতঃ হুই প্রকার গ্যানের ভাগ বেশী—

- (i) নাইটোজেন 4 ভাগ।
- (ii) অক্সিজেন 1 ভাগ।.

ইহা ছাড়া আরগন গ্যাস, জঙ্গীয় বাষ্প ইত্যাদি সামান্ত থাকে।

- 3. এমার বলিউম বা বায়ুর আয়তন কি?
- (i) শতকরা 79 ভাগ নাইটোঞ্লেন।
- (ii) শতকরা 21 ভাগ অকৃসিঞ্চেন।
- 4. বায়ুর ওজন কত?
- (i) শতকরা 77 ভাগ নাইট্রো**লে**ন।
- (ii) শতকরা 23 ভাগ অক্সি**জেন।**

#### ত্ৰস্থোদ্শ অথ্যায়

# এয়ার কম্প্রেসার

( Air compressor )

#### 1. এয়ার কম্প্রেসারের কি কাজ?

কম্প্রেস্ড্ হাওয়ার ছারা যে কাব্দ করা হয় সেই সব কাব্দ করিবার জন্ম কম্প্রেসারের ছারা হাওয়ার প্রেসার তৈরী করিয়া এয়ার রিসিবারে, বোতল বা ট্যাক্ষে ক্ষমা করানো হয়।

বেমন ঃ - ডাইরেকট শাফ্ট্ এবং হেবি ডিজেল ইন্জিনকে টার্ট করিবার জন্ত কম্প্রেণ্ড্ হাওয়া প্রয়োজন হয় ও ওয়ার্কসপে নানা প্রকার যন্ত্রপাতি কম্প্রেণ্ড্ হাওয়ার দ্বারা চলিয়া থাকে। কোন কোন ডিজেল ইন্জিনের জন্ত হাই প্রেশার কম্প্রেণ্ড্ এযার দ্বারা ইন্জেক্টার হইতে ফুরেল অয়েলকে প্রেলকরান হয়।

- ফুয়েল ইন্জেকশন এবং ইন্জিনকে ষ্টার্ট করিবার জন্য রিসিবারে কতটা ছা ওয়ার প্রয়োজন ?
- (i) ফুরেল ইন্জেক্শনের জ্বন্ত 42 হইতে 84 কিলোগ্রাম পার স্কয়ার দেন্টিমিটার (600 হইতে 1200 পাউও পার স্কয়ার ইঞ্চ)।
- (ii) ইন্জিন ষ্টার্ট করিবার জন্ম 10 হইতে 28 কিলোগ্রাম পার স্বয়ার সেটিমিটার (150 হইতে 400 পাউও পার স্বয়ার ইঞ্চ)।

#### 3. সিংগ্ল্-ষ্টেজ এয়ার কম্প্রেসার কাহাকে বলে?

ষে কম্প্রেদার এক পিষ্টন ছারা হাওয়াকে সিলিগুারের ভিতর কম্প্রেশন করিয়া এয়ার রিসিবারে জমা করিয়া থাকে, ইহার জন্ত কোন এয়ার কুলার থাকে না, গরম বা উষ্ণ হাওয়া ট্যাঙ্কে বা রিসিবারে যায় এবং কম্প্রেশন প্রেদার কম তাহাকে সিংগ্ল্-ষ্টেজ কম্প্রেদার বলে।

#### 4. টু-প্টেজ এয়ার কম্প্রেসার কাহাকে বলে?

এই কম্প্রেসারের একের পর আর এক ধাপ থাকে অর্থাৎ ১ম ধাপ বড়, ২য় ধাপ ছোট। ১ম টেজ লো প্রেসার (L. P.); ২য় টেজ হাই প্রেরার (H. P.); ১ম টেকের কম্প্রেস্ভ্ এয়ার, ইন্টার-কুলারে ঠাণ্ডা হইয়া প্রার ক্লারে ঠাণ্ডা হইয়া এয়ার বিদিবারে বা বোতলে যায়।

প্রি-টেজ হইলে আর এক ধাপ বেশী হইবে। তাহার জন্ম ইন্টার-কুলার একটি বেশী থাকে। ম টেজ লো প্রেসার (L. P.); ২য় টেজ মিডিয়াম বা ইন্টারমিডিয়েট প্রেসার (M.P. or IP.); ৬য় টেজ হাই প্রেসার (H.P.)। প্রেসার বেশী সেজন্ম কম সময়ে এবং ঠাণ্ডা বা শীতল হাওয়া বোতলে যায়।

5. কম্প্রেসারে স্টেজের প্রয়োজন কি এবং ইন্টার-কুলার ও আফটার কুলারের কি কাজ ?

কম্প্রেসারে টেজ বা ধাপ থাকার জন্ম গরম হাওয়াকে ইন্টার-কুলারে ঠাণ্ডা করিয়া পুনরায় কম্প্রেশন করিয়া বেশী হাওয়ার চাপ তৈরী করিতে পারে অর্থাৎ হাওয়াকে শীতল রাধিয়া বেশী চাপ তৈরী করে। ইহার জন্ম কম্প্রেসার শীতল বা ঠাণ্ডা থাকে।

কম্প্রেশন করিলে হাওয়া উষ্ণ বা গ্রম হয়। ইহার ফলে মৃবিং পার্টিস, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও অতি রক্ত গ্রমের জন্ম কম্প্রেসারের পিটন জাম হইতে পারে। তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম এক টেজ হইতে অন্ম টেজে যাইবার সময় ইন্টার-ক্লারে হাওয়া ঠাঙা হইয়া যায়। ইহার ফলে কম্প্রেসার ভাল থাকে এবং তুই টেজের মধ্যবর্তী শ্বানে ইন্টার-ক্লারে একান্ত প্রয়োজন। ইন্টার-ক্লারে কম্প্রেস্ভ, হাওয়ার আয়তন কমান হয় কিন্তু চাপ কমে না, ফলে এই হাওয়াকে আরও কম্প্রেস্ভ, করিবার জন্ম কম্প্রেসারের কাজ কম হয়।

ব্দেষে যে কায়গায়, ঠাগু বা শীতল হইয়া হাওয়া বোতলে বা ট্যাকে যায়, তাহাকে আফটার কুলার বলে।

- 6. খি ু- স্টেজ এয়ার কম্প্রেসার কি করিয়া হাওয়াকে কম্প্রেশন করে ?
- (i) এক নম্ব বা L P. টেন্স বাহিরের হাওয়া এয়ার ক্লিনার হইয়া এয়ার সাক্শন বা ইন্লেট নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ খুলিয়া সিলিগুরের ভিতর কম্প্রেশন করিয়া 3 হইতে 4 কিলোগ্রাম পার স্বয়ার দেটিমিটার (Kg./cm².) 50 হইতে 60 পাউও পার স্বয়ার ইঞ্ (Lbs./□″) প্রেসার তৈরী করে। ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ খুলিয়া ইন্টার-ক্লাবে হাওয়া ঠাওা হয়।

- (ii) ছই নম্ন ব I.P. টেজ এক নম্বের কম্প্রেস্ভ হাওয়াকে সাক্শন বাং ইন্লেট নন্-রিটারনিং ভাল্ব খুলিয়া সিলিগুবের ভিতর কম্প্রেশন করিয়া 14 ছইতে 17 Kg./cm². (200 ছইতে 250 Lbs./□″) প্রেসার তৈরী করে। ভেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব খুলিয়া ইন্টার-ক্লারে হাওয়া ঠাগু হয়।
- (iii) তিন নগর বা H.P টেজ ছই নগরের কম্প্রেস্ড্ হাওয়াকে সাক্শন বা ইন্লেট নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ খুলিয়া সিলিগুারের ভিতর কম্প্রেশন করিয়া প্রেদার তৈরী করে। ডেলিগারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ খুলিয়া আফটার ক্লারে হাওয়া ঠাগু। হইয়া এয়ার-বোতলে যায়। ৩য় টেজের প্রেদার বা ফাইজাল টেজের প্রেদার, বোতলের প্রেদার হইতে সামাজ কিছু বেশী হয়।
  - 7. সিংগ্ল্-প্টেজ এবং টু-প্টেজ কম্প্রেসারের তকাৎ কি ?
  - (!) সিংগ্ল্-প্তেজঃ—
    - (i) কম্প্রেশন প্রেসার কম।
    - (ii) বোতলে বা টাাকে হাওয়া পূর্ব করিতে বেশী সময় লাগে।
    - (iii) কোন কুলার নাই।
    - (iv) গরম হাভয় পোতলে বা ট্যাকে যায়।
    - (v) গ্রম হাওয়ার জ্বল্য হাই প্রেসার কমিয়া যায়।
    - (vi) গ্রম হাওয়ার বলিউম বাড়িয়া যায়, ঠাণ্ডা হইলে কমিয়া যায়।
    - (vii) গ্রম হাওয়ার ওজন কমিয়া যায়।
    - (viii) গ্রম হাণ্যা, ঠাণ্ড বা শীতল হইবার পর, প্রেদার কমিয়: যায়।
      - (ix) গ্রম হাওয়ার জ্ঞলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বেশী ( বোতলে বা ট্যাঙ্কে জ্ঞল জ্ঞামে ) ৮

#### (2) টু-স্টেজ:---

- (i) কম্প্রেশন প্রেসার বেশী।
- (ii) বোভলে বা ট্যাঙ্কে হাওয়া পূর্ণ করিতে কম সময় লাগে।
- (iii) ইন্টার-কুলাকে হাওয়া ঠাওা হইবার পর ২য় ষ্টেজে লইয়া কৃম্প্রেশন করে।
- (iv) আফটার কুলারে হাওয়া ঠাণ্ডা হইবার পর বোতলে যায়।
  - (v) বোতলে বা ট্যাছে ঠাণ্ডা হাওয়া যায়, প্রেসারের কোন পরিবর্তন হয় না।

- (vi) ঠাণ্ডা ছাওয়ার প্রেসার ও ওলন ঠিক থাকে।
- (vii) ঠাণ্ডা হাওয়ার জ্লীয় বাষ্প ধ:রণ ক্ষমতা কম।
- ৪. এয়ার কম্প্রেদারের উপর কি থাকে বা এয়ার কম্-৫ ছলারের মাউণ্টিং ?
  - (i) এয়ার ক্লিনার।
  - (ii) সাকৃশন নন-রিটারনিং ভাল্ব্।
  - (iii) ভেলিবারি নন্-রিটারনিং ভালব্।
  - (iv) ইন্টার-কুলার এবং আফটার কুলার।

#### কুলারের মঙ্গে:--

- (i) রিলিফ ভালব ( এয়ার প্যাদেকে )।
- (ii) সেফ্টি প্লেট বা বান্টিং ডিস্ক ( bursting disc ) ( কুলারের বডিতে জলের লাইনে )
- (iii) ডেন কক ( এয়ার প্যাসেজে ও জলের লাইনে )
- iv) প্রেসার গেব্দ ( এরার প্যাদেকে )।

Note: —কম্প্রেসারের ষ্টেজে বিলিফ্ ভাল্ব্ এবং প্রেসার গেজ থাকিলে কুলারের মঙ্গে পাকিতেও পারে, নাও পারে।

- 9. আফটার কুলার না দিলে কি হইবে বা আফটার কুলার হইতে গ্রম হাওয়া বোতলে বা ট্যাঙ্কে গেলে কি হইবে ?
  - (i) গ্রম ছাওয়া বোডলে বা ট্যাঙ্কে যাইয়া বোডল বা ট্যাঙ্ক গ্রম হইবে।
  - ii) বোতলে ব। ট্যাঙ্কে ঘাইবার সময় এয়ার পাইপ অত্যধিক গরম

    ইইবে।
  - (iii) বিলিফ ভাল্ব কাঞ্জ না করিলে পাইপ ফাটিয়া যাইতে পারে।
  - (iv) গরম হাওয়ার দক্ষন এয়ার বোডলে বা ট্যাঙ্কে জ্বল জ্বমা হইবে; সেজ্বন্ত মরিচা পড়িবে এবং এয়ার বোডলে বা ট্যাঙ্কে হাওয়া হইডে সময় বেশী লাগিবে।
  - (v) প্লেটের টেন্শুনু কমিয়া বাইবে (ক্ষ জোর )।'

- (vi হাওয়ার বলিউম বাডিয়া যাইবে (ঠাণ্ডা হইলে কমিয়া যাইবে )।
- (vii) বোতলে বা ট্যাঙে ফিউজিবল প্লাগ থাকিলে 220°F হইতে 230°F গলিয়া যাইবে আর যদি ফিউজিবল প্লাগ না থাকে প্রেলার রিলিফ্ ভাল্ব্
  খুলিয়া এয়ার বোঙলকে দেব্করিবে বা বাচাইবে। এইজন্ত আফটার ক্লার একান্ত প্রেয়াজন।
  - 10. কুলারের এয়ার প্যাদেজ ফাটিয়া গেলে কি হইবে?
  - (i) কুলার আন্তে আন্তে গরম হইবে।
- (ii) কুলাবের এয়ার প্যাদেকের বাহিরে যে জ্ঞালের সারকুদেশান হয় তাহার উপর হাওয়ার প্রেসার দিবে। কুলারের সেফ্টি প্রেট ফাটিয়া প্রেসার বাহির হইয়া কুলারেকে দেব করবে বা বাঁচাইবে।
- (iii) আফটার কুলার হইলে বোতলের বা ট্যাঙ্কের হাভয়া বাহির হইয়া যাইবে'।
- 11. সেফ্টি প্লেট বা বার্সিং ডিস্ক্ কত প্রেসারে ফাটিয়া যায় এবং কত মোটা ?
  - (i) জ্বলের সারক্লেশন প্রেসার হইতে 3 হইতে 5 পাউও পার স্কর্য ইঞ্চ।
  - (ii) তামার প্লেট 0.006 হইতে 0.008
  - (iii) পিতলের প্লেট 0:003" হইতে 0 004"
  - 12. সেফটি প্লেট না থাকিলে কি হইবে?

এার প্যাদেক ফাটিয়া গেলে আন্তে আন্তে জলের লাইনে কুলারের ভিতর প্রেদার বাড়িয়া কুলার ফাটিয়া গিয়া বিপদ হইতে পারে।

- 13. কুলারের এয়ার প্যাদেজ বা টিউব ফাটিয়া গেলে কি করিয়া বোঝা যাইবে?
  - (i) কুলার আন্তে আন্তে গরম হইবে।
- (ii' কম্প্রদারের ওয়াটার সারকুলেশনে আউটলেট পাইপ হইতে কিছুক্ষণ পর পর প্রেদারে জল বাহির হইতে থাকিবে।
- (iii) কুণারের সেফ্টি প্লেট বা বাষ্টিং ডিস্ক্ ফাটিয়া প্রেদার বাহির ছইবে।
- (iv) আফটার কুলার হইলে বোতদের বা ট্যান্কের হাওয়া **আন্তে আন্তে** কমিয়া যাইবে।

- 14. কুলার গরম হয় কেন ও কম্থেলার গরম চলার কারণ কি?
  - (i) এয়ার টিউবের ইন্সাইডে (ভিতরে ) লুব-অয়েল আসিলে।
- (ii) এরার টিউবের আউটসাইডে জলের স্কেল (মরলা) জমিলে বা পড়িলে।
- (iii) ওয়াটার সারকুলেশন কম হইলে অতিরিক্ত গরমে কম্প্রেশারের পিটন জাম হইয়া যাইবে।
  - 15. কুলারের এয়ার প্যাসেজ বা টিউব ফাটার কারণ কৈ ?
  - (i) রিলিফ্ভাল্ব কাজ না করিলে।
- (ii) এয়ার প্যাদেজ বা টিউব গ্রম হইয়া ও বেশী প্রেসারে ফাটিয়া ঘাইতে পারে ( এয়ার টিউবে ল্ব-অয়েল আসিলে এবং এয়ার টিউবের বাহিরে চুণের ন্থায় আবরণ পড়িলে )।
  - (iii) এয়ার প্যাসেজ পাতলা বা ক্ষ হইলে।

Note — উক্ত পাইপ পাতলা বা ক্ষয় হইবার কারণ জ্বলের সারক্লেটিং পাম্পের প্রেসারে। ইহাকে ইংরাজীতে ইরোশন ডিউ টু ওয়াটার সারক্লেটিং পাম্প প্রেসার (Erosion due to water circulating pump pressure) বলে।

- কুলারের অপর নাম কি ?
   হিট এক সচেঞ্জার।
- 17. কম্প্রেস্ড্ হাওয়া কিন্তাবে ঠাণ্ডা হয় ?
- (i) জলের ছারা ( ওয়াটার ক্লিং )
- (ii) হাওয়ার দারা ( এয়ার ক্রিং )
- 18. ইন্টার-কুলার এবং আফ্টার কুলারের ভিতর কি থাকে ও কম্প্রেস্ড হাওয়া কিভাবে ঠাণ্ডা হয় ?
- (i) ওয়াটার কুলিং: —ইন্টার এবং আফটার কুলারের ভিতর ভামা বা পিতলের পাইপ থাকে। ঐ পাইপকে এয়ার টিউব বলা হয়। কম্প্রেদ্ভ্ এয়ার পাইপের ভিতর দিয়া যায় এবং ঐ পাইপের বাহিরে চারিদিকে জলের সারক্লেশন হয়। সরম হাওয়া পাইপের ভিতর দিয়া যাইবার সময় শীতল হইয়া যায়, ইহাকে ওয়টার কুলিং বলে।

- (ii) এয়ার কুলিং ঃ—কম্প্রেস্ড্ হাওয়া বে পাইপের ভিতর দিরা যায় সেই পাইপের উপর অনেকগুলি রিং থাকে। বাহিরের ঠাওা হাওয়া রিং-এ বাধা পাইয়া গরম না হওয়া পর্যন্ধ স্থায়ী হয়। গরম হাওয়ার ধর্ম হাল্ক ও উর্দ্ধে গামী এবং ঠাওা হাওয়ার ধর্ম ভারী ও নিম্নগামী। উক্ত উপায়ে হাওয়ার শ্বারা কুলিং হয়। তবে জলের ঘারা যেমন কুলিং হয় সেইরূপ কুলিং হইতে পারে না।
- 19. থি্র-ষ্টেজ এয়ার কম্প্রেসারের ওয়াটার সার**ক্লেশন** কি ভাবে হয় ?

ওয়াটার পাষ্প অবকে টানিয়া আফটার ক্লারে ভেলিবারি দেয়। আফটার ক্লারকে ক্লিং করিয়া বা ঠাওা করিয়া কম্প্রেদারের ব্লক হইয়া ২য় টেজের ইন্টার-ক্লার ও ১ম টেজের ইন্টার ক্লারকে ঠাওা বা শীতল করিয়া আউটলেট পাইপ দিয়া বাহির হইয়া যায়।

#### 20. এয়ার বোতলে জল জমা হয় কেন?

হাওয়ার সঙ্গে বাষ্পাকারে অতি কৃষ্ম কৃষ্ম জলবিন্ধু বা জলকণা থাকে।
কম্প্রেসারের ছারা কম্প্রেস্ড এয়ার বোতলে জমা করা হয়। আন্তে আন্তে ঐ হাওয়া হইতে জল জমিয়া থাকে। গরম হাওয়া অধিক পরিমাণে জ্ঞলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে। জ্লীয় আবহাওয়ার দক্ষন ও হাওয়ার সঙ্গে মংমস্চার (moisture) থাকার দক্ষন জল জমা হয়।

#### 21. কম্প্রেসারে আন্লোডারের কি কাজ?

কম্প্রেসারের সাক্শন ভাল্বে ফিট্থাকে। মেইন ইন্জিনের সঙ্গে এয়ার কম্প্রেসার থাকিলে কম্প্রেসারে আন্লোভার থাকিবেই। যথন বোডল বা ট্যাঙ্কে হাওয়া চার্জ বা পূর্ণ করিবার প্রয়োজন নাই অর্থাৎ এয়ার বোডল বা ট্যাঙ্কে হাওয়া পূর্ণ হইয়াছে দেই সময় আন্লোভার ছারা সাক্শন ভাল্ব্কে নীচের দিকে চাপিয়া থোলা রাথে ইহার দকন হাওয়া কম্প্রেশন হইডে পারে না, সাক্শন ভাল্ব দিয়া বাহির ইইয়া যায়।

- 22. সাকৃশন নন্-রিটারনিং ভাল্ব লিক্ করিলে কি হইবে ?
- (1) প্রথম ষ্টেজের লিক্ করিলে:—
- (i) কম লিক্ করিলে প্রেসার কম দেখাইবে। বেশী লিক্ করিলে প্রেমার দেখাইবে না।
  - (ii) কম লিক্ করিলে ছিভীয় টেজের প্রেসার কম দেখাইবে। বেৰী

লিক্ করিলে সাক্শন নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ ছারা সমস্ত হাওয়া ভেলিবারি হইয়া যাইবে। প্রেসার দেখাইবে না।

- (iii) কম লিক্ করিলে বোতলে হাওয়া চার্জ করিতে সময় বেশী লাগিবে। বেশী লিক্ করিলে বোতলে হাওয়া চার্জ হইবে না।
  - (2) দিতীয় ষ্টেজের লিক করিলে:—
- (i) কম লিক্ করিলে প্রেসার কম দেথাইবে। বেশী লিক্ করিলে প্রেসার দেথাইবে না। সমস্ত হাওয়া সাক্শন ভালব ছারা ডেলিবারি হইবে।
- (ii) প্রথম টেক্কের প্রেলার বেশী দেখাইবে। রিলিফ্ ভাল্ব্ খুলিয়া প্রেলার বাহির হইয়া টেক্ত এবং এয়ার টিউব দেব্ করিবে বা বাঁচাইবে।
- (iii) কম লিক্ করিলে তৃতীয় টেবের প্রেদার কম দেধাইবে। বেশী লিক্ করিলে প্রেদার দেধাইবে না।
- (iv) কম লিক্ করিলে বোতলে হাওয়া চার্জ করিতে সময় বেশী লাগিবে। বেশী লিক্ করিলে বোতলে হাওয়া চার্জ হইবে না।
  - (3) তৃতীয় প্টেজের লিক্ করিলে:—
- (i) কম লিক্ করিলে প্রেসার কম দেখাইবে। বেশী লিক্ করিলে প্রেসার দেখাইবে না। সমন্ত হাওয়া সাক্শান ভাল্ব্ বারা ভেলিবারি হইয়া যাইবে, প্রেসার দেখাইবে না।
- (ii) প্রথম এবং বিতীয় ষ্টেক্সের প্রেদার বেশী দেখাইবে। রিলিফ্ ভাল্ব্ খুলিয়া প্রেদার বাহির করিয়া ষ্টেক্স এবং এয়ার টিউব সেব্ করিবে বা বাচাইবে।
- (iii) কম লিক্ করিলে বোডলে হাওয়া চার্জ করিতে সময় বেশী লাগিবে। বেশী লিক্ করিলে বোডলে হাওয়া চার্জ হইবে না।
- 23. ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ লিক্ করিলে কি হইবে ?
  - (1) প্রথম স্টেজের লিক্ করিলে:—
- (i) কম লিক্করিলে প্রেসার কম দেখাইবে। বেশী লিক্করিলে প্রেসার দেখাইবে না।
  - (ii) ভেলিবারির হাওয়া সাক্শন করিবে।
- (iii) কম লিক্ করিলে ২র এবং ৩র ষ্টেব্লের প্রেসার কম দেখাইবে। বেনী লিক্ করিলে ২য় ও ৩র ষ্টেব্লে সাক্ষন পাইবে না, প্রেসার দেখাইবে না।

- (iv) কম লিক্করিলে বোতলে হাওয়া চার্জ করিতে বেশী সময় লাগিবে । বেশী লিক্করিলে বোতলে হাওয়া চার্জ হইবে না।
  - (2) দিতীয় প্টেজের লিক্ করিলে :-
- (i) কম লিক্ করিলে প্রেদার কম দেখাইবে। বেশী লিক্ করিলে প্রেদার দেখাইবে না। টু-টেজ কম্প্রেদারের বেশী লিক্ ছইলে, প্রেদার গেল্পে বোতলের প্রেদার দেখাইবে।
  - (ii) ভেলিবারির হাওয়া সাক্শন করিবে।
- (iii) প্রথম ঔেন্ধের প্রেলার বাড়িয়া ফাইবে। রিলিফ্ ভাল্ব খুলিয়া প্রেলার বাছির হইয়া ষ্টেন্ধ এবং এয়ার প্যাদেক্ষ দেব্ করিবে বা বাঁচাইবে।
- (iv) কম লিক্ করিলে তৃতীয় ষ্টেব্লের প্রেসার কম দেখাইবে। বেশী লিক্ করিলে ৩য় ষ্টেব্লে সাক্শন পাইবে না, প্রেসার দেখাইবে না।
- (v) কম লিক্করিলে বোতলে হাওয়া চার্জ করিতে সময় বেশী লাগিবে। বেশী লিক্করিলে বোতলে হাওয়া চার্জ হইবে না।
  - (3) তৃতীয় ঠেজের লিক্ করিলে :—
- (i) কম লিক্ করিলে প্রেসার কম দেখাইবে। বেশী লিক্ করিলে প্রেসার গেন্ধে বোডলের প্রেসার দেখাইবে।
  - (ii) ডেলিবারি হাওয়া সাক্শন করিবে।
- (iii) প্রথম এবং বিতীয় ষ্টেক্ষর প্রেসার বাড়িয়া ষাইবে। রিলিফ্ ভাল্ব্ খুলিয়া প্রেসার বাহির হইয়া ষ্টেক্ত এবং এয়ার প্যাসেক্ত সেব্করিবে বাবাচাইবে।
- (iv) কম লিক্ করিলে বোডলে হাওয়া চার্জ করিতে সময় বেশী লাগিবে। বেশী লিক্ করিলে বোডলে হাওয়া চার্জ ছইবে না।
- 24. সাক্শন ও ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব বন্ধ অবস্থায় জাম হইলে কি হইবে ?
  - (1) दर्जानवाति छान् व जाम श्रेटन:-
    - (i) কম্প্রেম্ড হাওয়া ডেলিবারি হইবে না।
    - (ii) প্রেসার বাড়িয়া যাইবে।
    - (iii) বিলিফ্ ভালব খুলিয়া ক্মপ্রেসার সিলিঙারকে বাচাইবে।

- (2) সাক্শন ভাল্ব জাম হইলে :-
- (i) হাওয়া সাক্শন করিতে পারিবে না।
- (ii) প্রেসার হইবে না।
- 24. কম্প্রেসারের সাক্শন্ এবং ডেলিবারি ভাল্ব্ লিক্ টেষ্ট ?
- (1) হাই প্রেসার ঔেজ ( H. P. stage )
- (i) ভেলিবারি ভাল্ব :—বোতলের চার্জিং ভাল্ব খুলিলে, হাই প্রেসার ষ্টেজের প্রেসার গেজে বোতলের প্রেসার দেখাইলে ভাল্ব লিক্ আছে।
- (ii) সাক্শন ভাল্ব :— H. P. এবং L. P. ষ্টেক্সের ডেলিবারি ভাল্ব খুলিয়া, ভাল্ব কবার বা প্লাগ কাষণায় বসাইয়া বোতলের চার্কিং ভাল্ব খুলিলে, L. P. ষ্টেক্সের প্রেলার গেকে বোতলের প্রেলার দেখাইলে ভাল্ব লিক্ আছে।
  - (2) লো প্রেসার ষ্টেঙ্গ ( L. P. stage )
- (i) ডেলিবারি ভাল্ব্ঃ—H. P. ষ্টেক্সের সাক্শন এবং ডেলিবারি ভাল্ব্ খুলিয়া, ভাল্ব্ কবার বা প্লাগ জায়গায় বসাইয়া, বোতলের চার্কিং ভাল্ব্ খুলিলে; L. P. ষ্টেক্সের প্রেসার গেকে বোতলের প্রেসার দেখাইলে ভাল্ব্ লিক্ আছে।
- (ii) সাক্শন ভাল্ব :— H. P. ষ্টেজের দাক্শন ও ডেলিবারি ভাল্ব এবং L. P. ষ্টেজের ডেলিবারি ভাল্ব খুলিয়া, ভাল্ব কবার বা প্লাগ জায়গায় বসাইয়া, বোতলের চার্জিং ভাল্ব খুলিলে; এয়ার ক্লিনার হইতে এয়ার বাহির হইবে এবং বোতলের প্রেমার কম হইতে থাকিবে।
  - 25. ভাল্ব্ লিক্ করিলে কি করিতে হইবে ?

ভাল্ব খুলিয়া গ্রাইণ্ডিং করিতে হইবে অথবা প্রয়োজন হইলে বদলী করিতে হইবে। প্রতি দেড় হইতে তুই মাদের মধ্যে চেক্ করিয়া দেখিতে হইবে।

- 26. কম্প্রেসারে ও এয়ার বোতলে কি জয়েণ্ট ব্যবহার কর। হয় ?
  - (1) কপার এ্যাস্বেষ্টাস্ অয়েণ্ট।
  - (2) কপার ভারমণ্ড সেকশন রিং।
  - (3) স্পিওল্ ভাল্বের গ্ল্যান্তে এ্যাস্বেষ্টান্ রোণ। ডিজেল—13


- 27. কম্প্রেসারে প্রেসার কম হওয়ার কারণ কি ?
- (1) এয়ার ক্লিনার ময়লায় লাম হইলে।
- (2) সাক্শন ও ভেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ কম লিক্ এবং জাম ছইলে।
  - (3) সিলিগুার বোর ক্ষয় হইলে।
  - (4) পিষ্টন রিং ক্ষয় হইলে।
  - (5) হেড কবার লিক করিলে।
  - (6) ছেড ক্লিয়ারেন্স বেশী ( হেড গ্যাসকেট মোটা ) হইলে।
- (7) ডেন কক্, রিলিফ্ ভাল্ব্ এবং প্রেসার গেজ ফিটিং কনেক্শন লিক্ করিলে।
  - 28. কম্প্রেসারের কি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে ?
- (1) কম্প্রেসারের রিলিফ্ ভাল্ব, ওয়ারকিং প্রেসার হইতে 5 হইতে 10 পাউগু পার স্কয়ার ইঞ্চ বেশী প্রেসারে এ্যাড্স্লাষ্ট্রেফ্ট করিতে হইবে।
- (2) 150 হইতে 200 ঘণ্টা চলিবার পর ভাল্ব্ ও ভাল্ব্ বর্ল চেক্ করিতে হইবে।
  - (3) এয়ার ফিন্টার খুলিয়া কেরোসিন তৈল দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে।
- (4) যদি অয়েল বাথ এয়ার ফিল্টার হয় পরিক্ষার করিয়া ছাই কোয়ালিটির বা মোটা লুব অয়েল দিতে হইবে।
- (5) 450 হইতে 500 ঘণ্টা চলিবার পর ক্র্যান্ধ কেসের লুব অয়েল বদলী করিতে হইবে।
- 29. ড্যাটা বা স্বীকৃত সত্য, থি্ৰ-ষ্টেজ এম্বার কম্প্রেসার (Data of three-stage air compressor)?
  - L. P.—লো প্রেসার; 1st stage—প্রথম ষ্টেব্দ।
  - I. P.—ইন্টারমিডিয়েট প্রেদার; 2nd stage—বিভীয় টেক।
  - H. P.—হাই প্রেসার; 3rd stage—তৃতীয় ষ্টেব্দ।
  - (i) প্রথম ষ্টেম্ব এয়ার সাক্শন প্রেসার—10 হইতে 12 lbs./□"
- (ii) প্রথম টেম্ব এয়ার ডেলিবারি প্রেসার—40 হইতে 50 lbs./□´; সিংগ্ল্-টেম্ব কম্প্রেসার হইলে বোজলের প্রেসার হইতে একটু বেশী (5 হইতে 7 lbs./□´´)

- (iii) বিভীয় টেক্স এয়ার সাক্শন প্রেসার—30 হইতে 40 lbs./□ বা প্রথম টেক্সের ভেলিবারি প্রেসার।
- (iv) দ্বিতীয় টেব্ব এয়ায় চ্ছেলিবারি প্রেসার—200 হইতে 250 lbs /□″; টু-টেব্ব কম্প্রেসার হইলে বোতলের প্রেসার হইতে একটু বেশী (5 হইতে 7 lbs./□″)
- (v) তৃতীয় টেব্দ এয়ার সাক্শন প্রেসার—180 হইতে 230 lbs./□ বা বিতীয় টেব্দের ডেলিবারি প্রেসার।
- (vi) তৃতীয় ষ্টেক্ষ এয়ার ডেলিবারি প্রেসার—800 ইইতে 1000 lbs./☐″ বা বোতলের প্রেসার হইতে একটু বেশী (5 হইতে 7 lbs./☐″)।
- 30. কম্প্রেস্ড্ হাওয়ার টেম্পারেচার কুলারে যাইবার আংগ ও পরে।

ইন্লেট	আউটলেট ,
প্রথম টে <b>ল</b> ইন্টার-কুলার	প্রথম টেক ইন্টার-কুলার
90°C হইতে 120°C (200°F	35°C হইতে 40°C (9 <b>5</b> °F
হইতে 250°F)	হইতে 110°F)
দ্বিভীয় <b>ষ্টেফ</b> ইন্টার-কুলার	ৰিতীয় টেব্দ ইন্টার-ক্লার
140°C হইতে 150°C (250°F	35°C হইতে 40°C (95°F
<b>হ</b> ইতে 290°F)	হইতে 100°F)
তৃতীয় ষ্টেব্র আফটার ক্লার	তৃতীয় টেব্দু আফটার কুলার
140°C হইতে 150°C (200°F	35°C <b>হ</b> ইতে 40°C (95°F
<b>হ</b> ইতে 300°F)	হইতে 100°F)

31. কম্প্রেসার পিষ্টন ও হেড ক্লিয়ারেকা কত ?
প্রথম ষ্টেজ—2 হইতে 2:16 মিলিমিটার (mm.)  $\left(\frac{80}{1000}$  ইঞ্চ)
বিজীয় ষ্টেজ—2:54 হইতে 3:18 mm.  $\left(\frac{100}{1000}$  ইঞ্চ)
হতীয় ষ্টেজ—4:54 হইতে 5 08 mm.  $\left(\frac{180}{1000}$  ইঞ্চ)
32. সাক্শন ও ডেলিবারি ভাল্ব, কতটা খোলা হয় ?
প্রথম ষ্টেজ—1:6 হইতে 3:18 mm.—  $\left(\frac{1}{16}$  হইতে  $\frac{1}{2}$  ইঞ্চ)

ছিতীয় ষ্টেম্ব—1'6 হইতে 3'18 mm.— $\left(\frac{1}{16}$ হইতে  $\frac{1}{8}$  ইঞ্চ $\right)$  তৃতীয় ষ্টেম্ব—0'795 হইতে 1'6 mm.— $\left(\frac{1}{32}$ হইতে  $\frac{1}{16}$  ইঞ্চ $\right)$ 



No. 64 চিত্র। খি্র-ষ্টেজ এয়ার কম্প্রেসার এবং ষ্টার্টিং ও ফুয়েল ইন্জেকশন এয়ার রিসিবার বা বোতল (Three-stage air compressor with starting and fuel injection air receiver)

- (1) L. P.—লো প্রেদার পিষ্টন ( L. P. piston )
- (2) M. P.-মিডিয়াম প্রেদার পিষ্টন (M. P. piston)
- (3) H. P. হাই প্রেসার পিষ্টন ( H. P. piston )
- (4) এয়ার ক্লিনার (Air cleaner)
- (5) সাকশন নন্-রিটারনিং ভাল্ব ( Suction non-returning valve )
- (6) ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব ( Delivery non-returning valve )
- (7) ওয়াটার জ্যাকেট (Water jacket)
- (8) & (9) इन्हात-क्लात अवात शाहेश वा शारमक (Inter-cooler air pipe)
- (10) আফটার কুলার এরার পাইপ বা প্যাদেজ ( After cooler air pipe ) A-মেইন ট্রপ ভাল,ব. ( Main stop valve )

B – চারিং ভাল্ব্ ( Charging valve )
O—প্রেসার গেজ ( Pressure gauge )

D-ফিউজিবল প্লাগ ( Fusible plug )

E-রিলিফ্ ভালৰ ( Relief valve )

F—ডেৰ কক ( Drain cock )


G—ডুৰ পাইপ ( Drain pipe )

H—ফুরেল অরেল ইনজেকশন এয়ার বোচল বা রিদিবার ( Fuel oil injection air bottle or receiver)

I—ইনজিন ট্রাটিং-এর জন্ম এয়ার রিসিবার ( Starting air bottle or receiver )

- 33. খালি বোতলে কম্প্রেস্ড্ এরার চার্জ করিবার সময় কম্প্রেসারের এবং বোভলের প্রেসার গেজে কত দেখায় ?
- (1) সিংগ্ল-টেজ কম্প্রেসার :—(i) প্রথম অবস্থার "O" দেখাইবে। সামান্ত কিছুক্লণ চলার পর 5 হইতে 7 lbs./□″; দেই সময় বোতলে 4 হইতে 5 lbs./□″।
- (2) টু-ষ্টেজ কম্প্রেসার:—(i) প্রথম অবস্থায় "O" দেখাইবে। সামান্ত কিছুক্লণ চলার পর 5 ছইতে 7 lbs./□"; সেই সময় ২য় টেজে এবং বোতলে "O" দেখাইবে।
- (ii) সামান্ত কিছুক্ষণ চলার পর ১ম টেজে 10 হইতে 12 lbs./□"; ২য় টেজে 5 হইতে 7 lbs./□"; বোতলে 4 হইতে 5 lbs./□"।
- (3) থি ৫৪ জ কম্ভেসার : —(i) প্রথম অবস্থায় "O" দেখাইবে। সামান্ত কিছুক্লণ চলার পর ১ম টেকে 5 হইতে 7 lbs./□"; সেই সময় ২য় টেকে, ৩য় টেকে এবং বোভলে "O" দেখাইবে।
- (ii) সামান্ত কিছুক্ষণ চলার পর ১ম ষ্টেক্ষে 10 হইতে 12 lbs./□"; ২য় ষ্টেক্ষে 5 হইতে 7 lbs./□"; সেই সময় ৩য় ষ্টেক্ষে এবং বোতলে "O" দেখাইবে।
- (iii) সামান্ত কিছুক্ষণ চলার পর ১ম টেকে 15 হইতে 17 lbs./□″; ২য় টেকে 10 হইতে 12 lbs/□″; ৩য় টেকে 5 হইতে 7 lbs./□″; বোতলে 4 হইতে 5 lbs./□″।

Note :—কিছুক্ষণ পরপর 5 ছইতে 7 lbs./☐ আপ করিরা করিরা বাড়িবে। ২য় টেজে 50 ছইতে 60 lbs./☐ সেই সময় বোডলে 90 lbs./☐ হইতে উপরে।



#### No. 65 চিত্র। ষ্টপ প্রবাইডার (Stop provider)

A-এ্যাডজান্তি: ক্লু বা ট্যাপেটু ( Adjusting screw or tappet )

B—চেক্ বা লক্ নাট (Check or lock nut)

D\_পিষ্টন ( Piston )

E-রোলার (Roller)

F--ক্যাম শাফ টু ( Cam shaft )

H- ইপ প্ৰৰাইডার (Stop provider)


K- ষ্টপ প্ৰৰাইডার শাফ্ট ( Stop provider shaft )

L-টুপ প্ৰবাইডার শাফ ্টু মুৰিং স্প্যানার ( Stop provider shaft moving spanner )

M-ন্তুপ প্রবাইডার শাফ্ট সেট বোল্ট ( Stop provider shaft set bolt )

### Note :--ফুয়েল কাট-অফ্ (Fuel cut-off)

ম্প্যানার (L) ঘ্রাইয়া উপরের দিকে করিলে, ষ্টপ প্রবাইভার (H) উপরের দিকে যাইবার সময় পিষ্টন (D) রোলার (E) ইন্ফেক্শন পাম্পের পিষ্টন বা প্রাঞ্জার স্থিং সহকারে T.D.C. থাকিবে। ঐ সিলিগুারে ফুয়েল আয়েল পাম্প হইবে না।



## No. 66 চিত্র। সিলিগুার হেডের সঙ্গে পালিপং আপি ভাল ্ব (Pumping up valve with cylinder head)

- A-কু পিওল হেড ( Screw spindle head )
- B-লক্ নাট ( Lock nut )
- O—ক্লু স্পিওল্ (Screw spindle)
- D-ষ্টাৰ্টিং এয়ার ৰোতলে কম্প্ৰেদ্ড এয়ার বাইবার পাইপ (Outlet pipe of compressed air to starting air bottle)
- E-ভাল ব, প্রায় 0.4 হইতে 0.6 mm. পোলে ( Valve lift about 0.4 to 0.6 mm. )
- F-পান্সিং আপ্ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ (Pumping up delivery non-returning valve)
- G-ভাল্ব ্শ্পিং ( Valve spring )
- II—সিলিপ্তার হেডে কম্প্রেন্ড্ এয়ারের জায়গা (Compresselair space in cylinder head)
- I—সিলিণ্ডার হেড ( Oylinder head )

Note :—এয়ার কম্প্রেসার থারাপ হইলে সিলিগুারের কম্প্রেস্ড্ এয়ার, এয়ার বোতলে লইবার প্রশেস বা পদ্ধতি।

যে সিলিগুর হেডের সঙ্গে পাম্পিং আপ ভাল্ব্ ফিট্ করা থাকে, সেই সিলিগুরের ফুয়েল পাম্পের রোলার পিটনকে (D) ষ্টপ প্রবাইভারের লিবার (L) দ্বারা ইন্জেকশন পাম্পের প্লাঞ্জার স্প্রিং সহকারে T.D.C. রাধিয়া লইতে হইবে।

এয়ার বোতলের চার্জিং ভাল্ব খুলিয়া, লক্ নাট (B) লুভ করিয়া, জু স্পিগুল (C) হেছে (A) স্প্যানার (Spanner) লাগাইয়া লুভ করিতে হইবে।


সিলিগুারের কম্প্রেস্ড্ এয়ার প্যাদেক (H) হইয়া পাল্পিং আপ ভাল্ব্ (F) প্রিং (G) সহকারে খুলিয়া আউটলেট পাইপ (D) হইয়া টার্টিং এয়ার বোতলে য়াইবে। (No. 65 চিত্র ও বাকি অংশ 200 পৃষ্ঠার দেখুন)

होটিং এয়ার বোতলে হাওয়া পূর্ণ হইলে প্রেসার গেছ দেখিয়া, চার্জিং ভাল্ব্ বন্ধ করিবার পূর্বে ক্লু স্পিগুল্ (C) হেছে (A) স্প্যানার লাগাইয়া স্পিগুল্কে টাইট করিতে হইবে। পাস্পিং আপ ভাল্ব্ (F) সিটে বিসিয়া বাইবে।

10 হইতে 15 মিনিট পর্যন্ত পাম্পিং আপ ভাল্ব্কে আন্তে আন্তে ক্লিং করিরা পুনরার স্পিগুল্কে টাইট করিয়া লক্ নাট (B) ছারা লক্ করিতে হইবে। (No. 66 চিত্র দেখুন)।

কুলিং করিবার প্রােজন ঃ—ভাল্ব কুলিং বা ঠাণ্ডা না করিলে ভাল্ব সিট্ ক্ষ হইবে সেজত ভাল্ব ভাল করিয়া সিটে বসিবে না। কম্প্রেশন লিক করিয়া চার্জিং পাইপ ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

প্রতি মালে একবার ভাল্ব খুলিয়া পরিষার করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে ভাল্ব গ্রাইঞ্জি পিষ্ট মারা গ্রাইঞ্জি করিতে হইবে।




No. 67 চিত্র টু-টেজ এয়ার কম্প্রেসার (Two-stage air compressor)

- ▲—H.P. বা হাই প্রেসার ট্রেছ ( H. P. or high pressure stage )
- A1-H.P. বা হাই প্রেদার পিষ্টন ( H. P. or high pressure piston )
- B-L.P. বা লো প্রেসার ষ্টেল (L. P. or low pressure stage)
- B1—L.P. বা লো প্রেসার পিষ্টন ( L. P. or low pressure piston )
- D—ইন্টার-কুলার ( Inter-cooler )
- D1-আফটার কুলার (After cooler)
- E-H.P. (हेज कवांत्र ( H. P. atage cover )
- El—H.P. ট্রেল সিলিণ্ডার বা L.P. ট্রেজ ক্বার (H. P. stage cylinder or L. P. stage cover)
- F-এরার ক্লিনার (Air cleaner)
- G-L.P. ষ্টেল সিলিভার ( L. P. stage cylinder )
- H-এয়ার বোভলের পাইপ ( Air bottle's pipe )
- 1 -L. P. ষ্টেক সাক্ণৰ নন্-রিটারনিং ভাল ্ব্ (L. P. stage suction non-returning valve)
- 2-L. P. প্রেজ ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল ্ব (L. P. stage delivery non-return-ing valve)
- 3 -H. P. . ট্র সাক্শন নন্-রিটারনিং ভাল ্ব্ ( H. P. stage suction non-returning valve )
- 4 H. P. ষ্টেক ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল ্ব্ (H. P. stage delivery non-returning valve)

Note:-T.D.C. হইতে B.D.C.:-L.P. & H P. টেব সাক্শন।

- B.D.C. হইতে T.D.C.:—L.P. & H.P. টেব্ৰ ভেলিবারি।
- (i) 150 ঘণ্ট। চলিবার পর সাক্শান এবং ভেলিবারি ভাল্ব চেক্ করিতে হইবে।
- (ii) 150 ঘণ্টা চলিবার পর এয়ার ক্লিনার কেরোসিন ভেল দ্বারা পরিষ্কার করিতে হুইবে।
- (iii) 500 ঘটা চলিবার পর ক্র্যান্ধ কেনের লুব অয়েল বদলী করিতে হইবে।
- (iv) টেবের ম্যাকসিমাম প্রেনারের উপর শতকরা 10 ভাগ বেশী রিলিফ্ ভাল্ব্ সেট্ করিতে হইবে। (টেবের প্রেনারকে এক শত ভাগ করিয়া 10 ভাগ টেবের প্রেনারের সঙ্গে বোগ করিতে হইবে)



# No. 68 চিত্র। টু-ষ্টেজ এয়ার কম্প্রেসার (Two-stage air compressor)

A—প্রথম ষ্টেজের সাক্শান নন্-রিটারনিং ভাল্ব (First stage suction non-returning valve)

A1—প্রথম ষ্টেজের ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব ( First stage delivery non-returning valve)

B - প্রথম ষ্টেজের সাকশান ভাল ব বন্ন ( First stage suction valve box )

B-প্রথম ষ্টেজের ডেলিবারি ভাল ব্ বল্ল ( First stage delivery valve box )

C-এরার ক্লিনার (Air cleaner)

D—বিতীয় ষ্টেজের সাক্শান নন্-রিটারনিং ভাল্ব (Second stage suction conreturning valve)

D1—বিতীর ষ্টেজের ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব (Second stage delivery non-returning valve)

E- বিতীয় ষ্টেজের সাক্শান ভাল ্ব বলু ( Second stage suction valve box )

E1-বিতীয় ষ্টেজের ডেলিবারি ভাল ব্ বন্ন ( Second stage delivery valve box )

F-প্ৰথম ষ্টেক পিষ্টন ( First stage piston )

F1- বিতীয় ষ্টেক পিট্ৰ ( Second stage piston )

H-H. P. (35 (H. P. stage)

H1-L. P. (25 (L. P. stage)

O.B.W.—সিলিন্ডার রকে ওয়াটার প্যাসেজ ( Water passage of cylinder block )

C.C.W.- সিলিভার ক্বার ওয়াটার পাাবেজ ( Water passage of cylinder cover)

I.C.—ইন্টার-কুলার (Inter-cooler) A.C.—আফটার কুলার (After cooler)

Note: —T.D.C. হইতে B.D.C.: —L. P. ষ্টেক সাক্শন;


H. P. ষ্টেব্ৰ ডেলিবারি।

B.D.C. হইতে T.D.C. :—L. P. ট্রেল ডেলিবারি;

H. P. টেল সাক্শন।

ক্লিমারেকা :—H.P. & L.P. টেজ পিটন ক্লিয়ারেক্স প্রায় 0 070 √ (70" )

М. Р. द्रेड शिष्टेन क्रियादाका थाय  $0.140'' \left(\frac{140''}{1000}\right)$ ,



No. 69 চিত্র। হাই প্রেসার প্রেজ কমপ্রেসারের কবার এবং স্প্রিং সহ ভাল্ব (H. P. stage compressor's cover and valves with spring)

A—হাই প্রেসার ষ্টেক কবার ( High pressure stage cover )

B-L.P. (हेज कवांत्र ( L. P. stage cover )

O...H. P. द्विज शिष्ट्रन ( H. P. stage piston )

D—ডেলিবারি ভাল্ব, এবং প্রি: ষ্টপ্ কবার ( Delivery valve and spring stop cover )

DI-সাকৃণৰ ভাল ব্ এবং স্প্ৰিং ইপ্ কৰাৰ (Suction valve and spring stop cover )

E—fer (Spring)

F—ডেলিবারি ভাল র  $\frac{1}{4}$ " ( > সূত ) খোলে ( Delivery valve with lift of  $\frac{1}{4}$ ")

FI—সাকশন ভাল্ব  $\frac{1}{4}$ " (১ সূত) খোলে (Sustion valve with lift of  $\frac{1}{4}$ ")

G-ডেলিবারি ভাল(ব্ ( Delivery valve )

H-সাক্শন ভাল ব (Suction valve)

- K—রিয়ারেল বলিউম কম বা বেশী করিবার অন্ত এাড্, জান্তি: ক্লু (Adjusting screw for increasing or decreasing clearance volume)
- L-মিভিয়াম প্রেসার (M. P.) স্টেজের ইন্টার-কুলারে হাওয়া ঘাইবার প্যাসেজ (Air passage from M. P. stage to inter-cooler)
- M—H. P. স্টেজের আফটার কুলারে হাওয়া যাইবার প্যাসেজ (Air passage from H. P. stage to after cooler)
- W-ওয়াটার কুলিং শেস ( Water cooling space )

#### প্রেসার ৫

টেম্পারেচার

- L.P. এয়ার সাক্শন প্রেসার 10 হইতে 12 lbs /□"
- L.P. এয়ার ভেলিবারি প্রেসার 40 হইতে 50 lbs./□" = 200°F হইতে 250°F
- M P. এয়ার সাকশন প্রেমার 30 হইতে 45 lbs./□"= 90°F হইতে 110°F
- M.P. এয়ার ডেলিবারি প্রেসার 225 হইতে 250lbs./□"=250°F হইতে 270°F
- H.P. এয়ার সাকশন প্রেসার 200 হইতে 230 lbs /□"= 90°F হইতে 110°F
- H.P. এয়ারভেলিবারি প্রেশার 900 হইতে 1100 lbs./□ = 270°F হইতে 300°F

এয়ার বোতলে যাইবার সময় আফটার কুলিং 📁 90°F হইন্ডে 100°F

L.P. ভারমেটার =  $24\frac{1}{2}$  (620 mm.); পিষ্টন ক্লিয়ারেন্স = 2.5 mm.

M.P. ভারমেটার =  $21\frac{1}{2}$ " (550 mm.); পিটন ক্লিয়ারেন্দ = 7.0 mm.


H.P. ভাষমেটার = 5" (125 mm.); পিষ্টন ক্লিয়ারেন্স = 5'5 mm.

ষ্ট্রোক------ 81 (220 mm.)

#### এয়ার বলিউম

#### টেম্পারেচার

- L.P. সাক্শন বলিউম = 100 পারদেও অ্যাটম্স্ফেয়ার টেম্পারেচার
- L.P. ভেলিবারি বলিউম = 30 হইতে 35 পারসেউ  $-200^{\circ}$ F হইতে  $250^{\circ}$ F
- M.P. সাকশন বলিউম = 27 হুইতে 31 পারসেউ 90°F হুইতে 110°F
- M.P. ডেলিবারি বলিউম = 8 হইতে 9 পার্নেন্ট—250°F হইতে 270°F
- H.P সাকশন বলিউম = 6 হইতে 7 পাবসেউ— 90°F হইতে 110°F
- H.P. छिनिवाबि विविध्य = 3 व्हेट 4 शावरमण्टे—270°F व्हेट 300°F
- भाक्षांत क्नांत वनिष्य 2 इटेंट 3 नात्रांतर्णे 90°F इटेंट 110°F



# No. 70 চিত্র। থি্র-ষ্টেজ এয়ার কম্প্রেসার (Three-stage air compressor)

```
A—হাই প্রেমার সাক্শন ভাল ্ব, ( H. P. Suction valve )
A1 — লোপ্রেমার সাক্শন ভাল ্ব, ( L. P. Suction valve )
A2 —ইন্টারমিডিয়েট প্রেমার সাক্শন ভাল,ব, ( I. P. Suction valve )
B—হাই প্রেমার ডেলিবারি ভাল ্ব, ( H. P. Delivery valve )
B1—লোপ্রেমার ডেলিবারি ভাল,ব, ( I. P. Delivery valve )
B2—ইন্টারমিডিয়েট প্রেমার ডেলিবারি ভাল,ব, ( I. P. Delivery valve )
C—হাই প্রেমার ডেলিবারি পাইপ ( H. P. Delivery pipe )
D—আফটার কুলারের দিকে ( To after cooler )
E—হাই প্রেমার স্টেক ( H. P. stage )
F—হাই প্রেমার স্টেক ( H. P. piston )
G—হাই প্রেমার সাক্শন পাইপ ( H. P. Suction pipe )
H—লোপ্রেমার ভিন্চার্জ পাইপ ( L. P. Discharge pipe )
I—রিলিফ, ভাল,ব, ( Relief valve )
II—রিলিফ, ভাল,ব ( Relief valve )
```

J-লো প্রেমার সাকশন সাইলেকার (L. P. Suction silencer)

K-ইন্টারমিডিয়েট প্রেসার সাক্শন পাইপ ( I. P. Suction pipe )

L-ইন্টারমিডিয়েট্ প্রেসার ডেলিবারি পাইপ ( I. P. Delivery pipe )

M-লোপেসার ইন্টার-কুলার ( L. P. Inter-cooler )

N – ইন্টারমিডিয়েট প্রেসার ইন্টার-কুলার ( I. P. Inter-cooler )

P-কুলারের এয়ার টিউব (Air tube in coolsr)

R-লো প্রেসার ষ্টেজ্ (L. P. stage)

৪-ইন্টারমিডিয়েট প্রেসার ষ্টেজ ( I. P. stage )

T—পিষ্টন রিং ( Piston rings )

Note: T.D.C. হইতে B.D.C.:—L.P. এবং H.P. টেজ সাক্শন, I.P. টেজ ডেলিবারি। B.D.C. হইতে T.D.C.:—L.P. এবং H.P. টেজ ডেলিবারি, I.P. টেজ সাক্শন।

#### No. 71 চিত্র। ইন্টার-কুলার (Inter-cooler)

A—কম্প্রেসড (এয়ার ইন্লেট (Compressed air inlet)

, A1—কম্প্রেস্ড এয়ার আউটলেট ( Compressed air outlet )

B- अयोगित इन्लिंग ( Water inlet )

B1—ওয়াটার আউটলেট (Water outlet)

D - কাষ্ট আয়রণ এয়ার টিউব কবার (Cast iron air tube cover)

E-কাষ্ট আয়রণ কুলার বডি ( Cast iron cooler body )

F- ওয়াটার ডে্ন প্যানেজ (Water drain passage)

F1—এয়ার ড্রেন প্যাসেজ ( Air drain

G – ৰূপার বা ভ্রাশ সেফ্টি প্লেট বা বাসটিং ডায়াক্রাম ( Copper or brass safety plate or bursting diaphragm )


ভাষা ( Copper ) 0 006" হইতে 0 007" ( তেত্ত্ত " হইতে তেত্ত্ত")

পিতল ( Brass ) 0'003" হইতে 0'004" ( <sub>1800</sub>" হইতে <sub>1000</sub>")

H-ৰাশ প্লেট ( Brass plate )

H1—বাশ বা কপার এয়ার টিউব ( Brass or copper air tube )

Note:—(i) টিউবের ভিতরে কম্প্রেস্ড এরার, টিউবের বাহিরে ওয়াটার বা জল। (ii) প্রতিটি ক্লারের টিউব বা কয়েল, টেজের ওয়ার্কিং প্রেসার হুইতে চুইগুণ বেশী প্রেসারে টেষ্ট করা থাকে।



## কম্প্রেসারের পার্টসের মেটাল।

সিলিগুার ব্লক (Cylinder block)
সিলিগুার লামনার (Cylinder
liner)
ভাল্ব বন্ধ ১ম এবং ২ম স্তেজ
(Valve box 1st and 2nd stage)
পিষ্টন (Piston)

### ইন্টার এবং আফটার কুলার

(Inter and after cooler)

কাষ্ট আয়রণ ( Cast-iron )

পিষ্টৰ রিং (Piston ring)

- সিলিগুার কৰার (Cylinder cover)—ক্লেক্স-গ্রেইণ্ড কাষ্ট আয়রণ বা হাইটেনদাইল গান মেটাল (Close-grained cast-iron or high tensile gun-metal)
- ভাল ব বন্ধ ৩য় ষ্টেজ (Valve box 3rd-stage)—হাইটেনসাইল গান মেটাল বা কণার নিকেল এলয় (High tensile gun-metal or copper nickel alloy)
- সাক্শন এবং ডেলিবারি নন্— রিটারনিং ভাল ব্ (Suction and delivery non-returning valve)
  নিকেল খ্রীল এবং কপার নিকেল এলয় (Nickel steel, stainless steel and copper nickel alloy)
- সাক্শন এবং ডেলিবারি ভাল্ব্ স্প্রিং (Suction and delivery valve spring)—ফাট ষ্টান, কারবন ষ্টান (Flat steel, carbon steel)
- এমার টিউব (Air tube)—কপার (তামা) বা বাশ (পিতল)
  · (Copper or brass)
- রিলিক ভাল ব স্প্রিং (Relief valve spring)—হাই কারবন দ্বীল (High carbon steel)
- সেক্টি প্লেট (Safety plate)—কপার (তামা) বা ত্রাশ (পিতল) (Copper or brass)

#### চভুৰ্নেশ অধ্যায়

## ষ্টার্টিং এয়ার রিসিবার বা বোতল (Starting air receiver or bottle)

হেভি (ভারি) টু-ট্রোক এবং কোর-ট্রোক ভিজেল ইন্জিন ষ্টার্ট করিবার জন্ম এবং ভায়রেক্ট্ শাফ্ট্ ইন্জিন হইলে কম্প্রেস্ড এয়ার একান্ত প্রয়োজন। ঐ কম্প্রেস্ড এয়ার কম্প্রেসারের দারা এয়ার রিসিবারে বা বোতলে জমা রাখা হয়।

- 1. এয়ার বোতলে কি কি থাকে ?
- (i) মেইন ইপ ভালব।
- (ii) ठाविः छान्य ।
- (iii) রিলিফ ভাল্ব ।
- (iv) ডেইন ভাল্ব বা কক্।
- (v) প্রেসার গেজ।
- (vi) এক্স্ট্রা ভাল্ব ্বা কক্।
- (vii) ফিউজিবল প্লাগ বা সেফ্টি প্লাগ ( সব বোতলে থাকে না )।
- (viii) ইন্স্পেক্শন ভোর।
  - 2. ফিউজিবল প্লাগ কোন্ মেটালের ?

বিস্মাথ ( Bismuth ) ( গলিয়া যায় 220°F হইতে 230°F )। কম্পোজিশন্ (Composition):—

- (i) বিসমাথ—শতকরা 50।
- (ii) টিন-শতকরা 30।
- (iii) বেড—শতকরা 20।
- 3. এয়ার বোতল এবং এয়ার ট্যাকের তফাৎ কি ?
- (1) এয়ার বোতল:--
- (i) এক পিলের ( One piece ) ওয়েন্ডিং করিয়া তৈরী করা হয়।
- (ii) সলিভ জুন মাইল্ড ষ্টালের ( Solid drawn mild steel )।
- (iii) প্রেলার বেশী ধারণ করিতে পারে (42 ছইতে 84 Kg./cm², 600 ছইতে 1200 lbs./□")
  - (2) এয়ার ট্যাক্কঃ—
  - (i) বয়লার ষ্টাল প্লেট ছারা রিবেট্ করিয়া তৈরী করা হয়।
- (ii) বেশী প্রেসার ধারণ করিতে পারে না (10 হইতে 28 Kg./cm.², 150 হইতে 400 lbs./□″)

- 4. এয়ার রিসিবার বা বোত**লের কি সাবধানতা অবলম্বন** করিতে হয় ?
  - (i) ইহার উপর কোন বিনিস রাখিতে নাই।
  - (ii) সমস্ত ভাল্ব্ ও গেজ ওয়াকিং পজিশনে ( কাজ করে সেই অবস্থায় ) রাখিতে হইবে।
    - (iii) প্রতিদিন ডেন ভাল্ব খুলিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।
    - (iv) সব সময় হাওয়া পূর্ণ রাখিতে হইবে।
    - (v) তিন বৎসর অস্তর হাইডুলিক টেষ্ট করিতে হইবে।

Note :—রিসিবারের হাইডুলিক্ প্রেসারকে টেইেড্ প্রেসার বলে। রিসিবারের টেষ্টেড্ প্রেসারের অর্থেক প্রেসারে রিসিবারে হাওয়া লওয়া হয় ভাহাকে ওয়ার্কিং প্রেসার বলে।

#### 5. এয়ার বোতল ডেন করিতে হয় কেন ?

এয়ার বোতলে জল জমা হয় সেইজন্ত হাওয়ার প্রেসার কমিয়া যায়।
বোতলের তলায় জল জমা থাকিলে ষ্টার্টিং-এর সময় হাওয়ার সঙ্গে সিলিওারে
জল যাইবে এবং বোতলের ভাল্ব্ ও মেইন্ ষ্টার্টিং ভাল্ব্ মরিচা পড়িয়া জাম
হইতে পারে। এয়ার বোতলে মরিচা পড়িবে এবং প্লেট কমজোর হইয়া যাইবে।

ব্লাষ্ট এয়ার বোতল হইলে প্রতি অর্ধঘণ্টা পর ডেন ভাল্ব্ খুলিয়া ডেন করিতে হইবে। হাওয়ার সঙ্গে জ্বল থাকিলে ইনজিন মিস্ফায়ার করিবে।

6. এয়ার বোতলের প্রেসার গেজ ও রিলিফ্ ভালব্ খারাপ হইলে কি করিয়া বোতলে হাওয়া লওয়া হয় ?

ডেন কক্ খুলিয়া সমস্ত হাওয়া ডেন করিতে হইবে। খালি বোতলে হাওয়া লইতে যতটা সময় প্রয়োজন সেই অফুপাতে কম সময়ে বোতলে হাওয়া লওয়া যাইতে পারে।

#### 7. প্রেসার গেজের কি কাজ ?

বোতলে কতটা হাওয়া আছে এবং ষ্টার্টিং-এর সময় কতটা হাওয়া খরচ হয় দেখিবার জন্ত ।

## ৃ৪. রিলিক্ ভাল্বের কি কাজ ?

এরার লাইনে ও এরার বোতলে হাওরার প্রেসার বেশী হইলে রিলিফ্ ভালব্ খ্লিরা এরার বোতল ও লাইনকে সেব্ করিয়া থাকে বা বাঁচাইয়া থাকে। (বিশদ বিবরণ 62 পৃঠায় No. 47 প্রশ্নের উত্তর দেখুন)

9 বোডল বা ট্যালের প্লেট কড়টা মোটা পাকে ?

13 रहेट 25 मिनिमिटोन ( के हैक रहेट 1 हैक)

ডিবেল-14

10. 150 lbs./□ কম্প্রেস্ড্ হাওয়ার প্রেসারে কি করিয়া 500 হইতে:550 lbs./□ কম্প্রেশনকে ঠেলিয়া উঠায় ?

যথন পিষ্টনের উপর প্রেসার পায় সেই সময় ক্র্যান্ধ আফটার T.D.C. থাকার জন্ম সহজেই ক্র্যান্ধ শাষ্ট্কে ঘুরাইয়া ফ্লাই ছইলের উপর মোশান্ (motion) আনে। উক্ত মোশান্ ক্ম্প্রেশ্ড্ হাওয়ার প্রেসারকে সাহায্য করে। 500 হইতে 550 lbs./□ ক্ম্প্রেশন প্রেশার T.D.C. যাইবার কিছু পূর্বে হয়।

- 11. ষ্টার্টিং এয়ার রিসিবার বা এয়ার বোতলের মাউনটিং।
  - (i) এয়ার চাজিং বা ইন্লেট ভাল্ব্।
- (ii) মেইন ষ্পু বা আউটলেট ভাল্ব।
- (iii) প্রেসার গেব্দ।
- (iv) রিলিফ্ভাল্ব্।
- (v) ডেন কক।
- (vi) ফিউব্সিবল প্লাগ ( 220°F হইতে 230°F গলিয়া যায় )
- (vii) একট্রা কক।
- (viii) কবার বা ইন্স্পেকশন ডোর।
  - 12. ষ্টার্টিং এয়ার রিসিবার ক্যাপাসিটি।
- (i) সমস্ত সিলিগুার বলিউম হইতে 10 গুণ বেশী 4 সিলিগুার ইন্জিনে।
- (ii) সমস্ত সিলিগুর বলিউম হইতে 7 গুণ বেশী 6 সিলিগুরের উপরে।
- (iii) অর্থাৎ এয়ার রিসিবারে যে প্রেসার আছে, সেই প্রেসারে প্রায়
  12 বার ইন্জিন এ্যাহেড এবং এ্যাস্টার্ণের দিকে ষ্টার্ট করা যায়; সেই রকম
  রিসিবার হইতে হইবে।
  - 13. সিলিগুারে কতক্ষণ কম্প্রেস্ড্ এয়ার প্রেসার দেয় ?
  - (i) ফোর-টোক ইনজিনে 0'8 টোক পর্যন্ত।
  - (ii) টু-ট্রোক ইন্জিনে 0.6 ট্রোক পর্যস্ত।

Note: — সাধারণতঃ এক রেবলিউশনের ভিতর 2 হইতে 3 সিলিগুরে প্রেসার পাইয়া ক্র্যান্ধ শাফ্টকে ঘুরাইয়া ইন্জিন ষ্টার্ট হইয়া থাকে।

4-ট্রোক 6 গিলিগুার, 200 মি: মি: ভারমেটার, 300 মি: মি: ট্রোক, 0'8 ট্রোক টার্টিং ভাল্ব খোলা থাকিলে,

সিলিখার বলিউম =  $\frac{200^{\circ} \times 0.7857 \times 300}{1000}$  = 9428.4 cub. cm.

সমস্থ সিলিগুার বলিউন = 9428 4×6 = 56570'4 cub. cm. এরার প্রতি রেবলিউনন = 9428'4×3×0'8=22628'16 cub. cm. (মি: মি: = মিলিমিটার, cub. cm. = কিউবিক সেটিমিটার)

#### পঞ্চাকশ ভাগ্ৰায়

## এয়ার প্রার্টিং ভাল্ব্ ( Air starting valve )

1. এয়ার ষ্টার্টিং নন্-রিটারনিং ভাল্বের কি কাজ ?

ইন্জিন টার্ট করিবার জন্ম কম্প্রেস্ভ হাওয়ার ছারা টার্টিং ভাল্ব বিটারনার স্প্রিকার হাওয়া সিলিগুরের ভিতর যায় কিন্তু সিলিগুরের ভিতরের হাওয়া রিটারনার স্প্রিং-এর ছারা টার্টিং ভাল্ব বন্ধ হয় বলিয়া বাহিরে আসিতে পারে না।

2. ষ্টাটিং ভাল্ব কি করিয়া খোলা হয় ?

কম্প্রেস্ড্ এয়ার প্রেসারে ও মেকানিক্যাল সিষ্টেমে (ক্যাম রোলারকে, বোলার পুশ রডকে, পুশ রড রকার আর্মকে পুশ করিয়া ) থোলে।

- 3. ষ্টাটিং ভাল্ব ্কখন খোলে ও বন্ধ হয় ?
- (i) ফায়ারিং পঞ্জিশন আফটার T.D.C. 5° হইতে 10°-তে থোলে।
- (ii) এগ্জাই ভাল্ব ও পোর্ট খুলিবার 5' হইতে 10' পূর্বেই বন্ধ হইয়া যায়।
- (iii) কোন কোন ইন্জিনে উক্ত ডিগ্রীর আনেক পূর্বেই বন্ধ হইয়া থাকে। অথবা ফায়ারিং পজ্জিলন আফটার T.D.C. 100° হইতে 120°-তে বন্ধ হয়।
  - 4. ষ্টার্টিং ভাল্ব লিক্ করিলে কি করিয়া বোঝা যাইবে ?
  - (i) ঐ সিলিগুরের টার্টিং এয়ার এ্যাড্মিশন পাইপ গ্রম হইবে।
  - (ii) े निनिश्वादात अग् अष्टे हिन्नादिकात वनी प्रशिहत ।
  - 5. ষ্টার্টিং ভাল্ব্ লিক্ করিলে কি করিতে হইবে ?
- (i) প্রয়োজন অত্থায়ী মায়ায়কে সংবাদ দিয়া ইন্জিন বছ করিতে
   ইইবে।
- (ii) অন্ত কিছু না খুলিয়া শুধু ট্টার্টিং ভাল্ব্ থোলার ব্যবস্থা থাকিলে ভাল্ব্ খুলিয়া অন্ত ভাল্ব্ ফিট্ করিতে হইবে অথবা ভালব্ গ্রাইণ্ডিং করিয়া ফিট্ করিতে হইবে।
- (iii) ভালব্ খোলার ব্যবস্থা না থাকিলে এবং ইন্জিন বন্ধ করা না গেলে, প্রথমে ফ্রেল লাইন কাট অফ্ করিয়া, কম্প্রেশন কক্ খুলিয়া, এয়ার এয়াড্মিশন পাইপ খুলিয়া জয়েটিং ঘারা জাম করিয়া এয়ার এয়াড্মিশন পাইপ ক্রিট করিতে হইবে। কম্প্রেশন কর্ রন্ধ করিয়া ফ্রেল লাইন চালু করি তে হইবে।

- 6. ষ্টার্টিং ভাল্বের কি খারাপ হইতে পারে ?
- (i) ষ্টার্টিং ভাল্বের সিট্ ক্ষয় হইতে পারে।
- (ii) ষ্টার্টিং ভাল্বের গাইডে কারবন জ্মিয়া ভাল্ব্ জাম হইতে পারে (বন্ধ ও খোলা পজ্মিন)।
- (iii) হাওয়ার সক্ষে জ্বল আসিয়া ভাল্বে রাষ্ট্র মেরিচা) পড়িয়া জাম হইতে পারে।
- (iv) শ্পিং-এর টেন্শন্ কমিয়া যাইতে পারে। সে জন্ম ভাল্ব্ ভালা করিয়া সিটে বসিবে না।

Note:—প্রতি তিন মাস অন্তর টার্টিং ভাল্ব, ও রিলিফ্ ভাল্বের সিট্ গ্রাইপ্রিং করিতে হইবে।

No. 66 চিত্র। ডায়রেক্ট অপারেটেড এয়ার ষ্টাটিং ভাল্ব (Direct operated air starting valve)

A-এয়ার স্থার্টিং ভাল্ব (Air starting valve)

B-গ্লাভ নাট (Gland nut)


O-এয়ার এ্যাড ্মিশন্ পাইপ (Air admission pipe)

D-FER (Spring)

E-শ্রিটেইনার (Spring retainer)

Note:—(i) 100° হইতে 140° পর্যন্ত আফটার (after) T.D.C. খোলা থাকে।

(ii) 11 হইতে 22 কিলোগ্রাম পার স্কয়ার সেন্টিমিটার অথবা ইহার চাইতেও বেনী কম্প্রেস্ড্ এয়ারে থোলে।



#### হোড়শ ভাথ্যায়

## রিবারসিং এবং রিডাক্শন গিয়ার

#### (Reversing and reduction gear)

- রিবারনের অপর নাম কি এবং কত রকমের হয় ?
   এ্যাস্টার্ণ।
- (i) ভাগবেক্ট শাফ্ট বিবাবস্ ( ইন্জিন বিপরীত দিকে ঘুরিয়া )
- (ii) মেকানিক্যাল বা হাইডুলিক্ সিষ্টেমে ক্লাচকে অপারেট করিয়া গিয়ার বা পিনিয়ন দ্বারা প্রপেলার রিবারসের দিকে চলে।
  - 2. রিবারস্ গিয়ার কোন ইন্জিনে থাকে?

যে ইন্জিন একই রোটেশনে চলে ভাহার প্রপেলার উল্টাদিকে ঘুরাইবার জন্ম রিবারস্ গিয়ার থাকে।

3. মেকানিক্যাল সিষ্টেমে কি করিয়। রিবারস্ ক্লাচ জাম হয়?


ইন্জিন চলিতেছে গিয়ার অপারেটিং লিবার নিউট্রাল পজিশনে আছে। গিয়ার অপারেটিং লিবারকে নিউট্রাল হইতে এ্যাস্টার্ণের দিকে দিলে ব্যাকেট ডামকে (ছাণ্ডি) জাম করিয়া এ্যাস্টার্ণ বা রিবারস্ ক্লাচকে চাপিয়া রাথে।

4. মেকানিক্যাল সিষ্টেমে কি করিয়া এ্যাহেড ক্লাচ জাম হয় ?

গিয়ার হাত্তেলের সঙ্গে ফিন্সারের কনেক্শন বা সংযোগ থাকে। গিয়ার গিবারকে নিউট্রাল হইতে এ্যাহেডে দিলে ফিন্সারের ছারা এ্যাহেড ক্লাচকে চাপিয়া রাখে।

্5. মেকানিক্যাল গিয়ার নিউট্টাল কি করিয়া হয় ?

বৰ্ণন বিয়ার জ্পারেটিং লিবার নিউটালে থাকে, ক্লাচ ক্রি (মৃক্ত) থাকার ক্রেক্টোরী শাক্ট ঘোরে না। সবঙলি পিনিয়ন ছুরিতে থাকে।



No. 72. চিত্র।রিবারস্ এ্যাণ্ড রিডাক্শন গিয়ার বক্স (Reverse and reduction gear box)

- A—ইন্জিন শাক্ট, একই দিকে যোৱে (Engine shaft rotates in one direction only)
- A1 সেকেণ্ডারী শাফ টু এ্যাহেড রানিং-এ ইন্জিন শাফ্টের দিকে যোরে (Secondary shaft rotates in the same direction of engine shaft while running ahead)
  - B- ইন্জিন শাক্টের সঙ্গে সলিড পিনিয়ন (Solid pinion on engine shaft)
  - O-ইন্টারমিডিয়েট পিনিয়ন (Intermediate pinion)
  - D-সেকেন্তারী শাফ টের উপর লুক পিনিয়ন (Loose pinion on secondary shaft)
  - E-新西 (Clutch)
  - II- কেশাৰ বা চাৰি, নেকেণ্ডারী শাফ্টের উপর (Feather or key on secondary shaft)
  - G- সেকেণ্ডারী শাক্টের উপর প্রপেলার শাক্টকে ডাইব্ করিবার জন্ত সন্ধিচ শিনিরক (Solid pinion on secondary shaft to drive propeller shaft)
  - H-2:1 রিডাক্শন পিনিয়ন (2:1 reduction pinion)
  - J- शिवात रख (Gear box)
  - P—প্রপোলার শাক্ট এ্যারোর দিকে বোরে (Propeller shaft rotates in the direction of arrow)

Note: -ইন্জিন শাক্ট্ (A) এবং রিভাক্শন ডাইবিং পিনিয়ন (G) ছুইবার খুরিলে, রিভাক্শন শিনিয়ন (H) একবার খুরিবে।

6. হাইড়লিক্ প্রেসারে কি করিয়া রিবারস্ ক্লাচ জাম হয় ?

গিয়ার অণারেটিং লিবার নিউট্রাল হইতে রিবারদের দিকে দিলে পাইলট্ ভাল্ব বা দিলেক্টার ভাল্ব অপারেট হইরা রিবারদ্ পোর্ট থোলে। লুব অয়েল পাম্পের হাইডুলিক্ প্রেসারে রিবারদ্ পোর্ট হইরা রিবারদ্ ক্লাচকে প্রেসারে চাপিয়া রাখে।

No. I. এ্যাহেড রানিং ( No. 72 চিত্র দেখুন ) :--

গিয়ার অপারেটিং লিবার নিউট্রাল হইতে এ্যাহেডের দিকে দিলে মেকানিক্যাল বা হাইডুলিক্ প্রেদারে এ্যাহেড কোণ ক্লাচকে (F) চাপিয়া দলিড পিনিয়নের (B) দকে জাম হইয়া ইন্জিন শাক্টের (A) দিকে দেকেগুরী শাক্ট (A1) ঘুরিতে থাকে। রিডাক্শন ডাইবিং পিনিয়ন (G) রিডাক্শন পিনিয়নকে (H) ঘুরাইয়া প্রপেলার শাক্টের (P) সকে প্রপেলার গোজা দিকে ঘুরিয়া এ্যাহেডের দিকে চলে। সেই সময় ইন্টারমিডিয়েট পিনিয়ন (C) সেকেগুরী পিনিয়নকে (D) বিপরীত দিকে ঘোরায়।

No II. রিবারস বা এ্যাস্টার্ণ রানিং (No. 72 চিত্র দেখুন) ঃ—
গিয়ার অপারেটিং লিবারকে রিবারস্ বা এ্যাস্টার্ণের দিকে দিলে
মেকানিক্যাল বা হাইডুলিক্ প্রেসারে এ্যাস্টার্ণ কোণ ক্লাচ (E), সেকেগুরী
পিনিয়ন (D) সেকেগুরী শাফ্টের (A1) সলে আম হইয়া, ইন্জিন শাফ্টের
পিনিয়ন (B) ইন্টারমিডিয়েট পিনিয়নকে (C) ঘ্রাইয়া সেকেগুরী
পিনিয়ন (D) এবং সেকেগুরী শাফ্টকে (A1) ইন্জিন শাফ্টের (A)
রোটেশনের বিপরীত দিকে ঘ্রাইয়া, রিডাক্শন ছাইবিং পিনিয়ন (G)
রিডাক্শন পিনিয়নকে (H) বিপরীত দিকে ঘ্রাইয়া প্রপেলার শাফ্টের (P)
সক্লে প্রপেলার উল্টা দিকে ঘ্রিয়া রিবারস্বা এ্যাস্টার্ণের দিকে চলে।

7. হাইড়লিক্ প্রেসারে কি করিয়া এ্যাহেড ক্লাচ জাম হয় ?

অপারেটিং নিবারকে নিউট্রান হইতে এ্যাহেছের দিকে দিলে, পাইনট্ বা সিলেক্টার ভাল্ব অপারেট হইরা এ্যাহেছ পোর্ট খোলে। লুব অরেল লাম্পের হাইছুনিক্ প্রেনার এ্যাহেছ পোর্ট হইরা এ্যাহেছ ক্লাচকে প্রেনার আরা চাপিয়া রাখে।

#### 8. হাইড়লিক গিয়ার নিউট্রাল কি করিয়া হয় ?


গিয়ার অপারেটিং লিবার নিউট্রাল পঞ্জিশনে রাখিলে, পাইলট্ ভাল্ব্ অপারেট হইয়া নিউট্রাল পোর্ট থোলে। প্রাইমারী শাফ্টের পিনিয়ন হাইডুলিক্ প্রেসার পাম্পকে (লুব অয়েল) অপারেট করিয়া লুব অয়েল পাম্পের হাইডুলিক্ প্রেসার নিউট্রাল পোর্ট হইয়া গিয়ার বক্স সাম্পে পড়িয়া যায়। ক্লাচ ক্রি (মৃক্ত) থাকায় সেকেগুারী শাফ্ট্ ঘোরে না; সবগুলি পিনিয়ন ঘ্রিতে থাকে।

## 9. ডায়রেক্ট্ শাক্ষ্ট্রিবারস্ কি করিয়া হয় (কোর-ট্রোক বিবিয়ান ইন্জিন) ?

ইন্জিন এ্যাহেডের দিকে চলিতে থাকিলে ফুরেল কন্ট্রোল লিবারকে টানিয়া ইন্জিন বন্ধ করিতে হইবে। প্রতি সিলিগুরের জ্বন্থ ক্যাম শাফ্টের উপর 6টি ক্যাম থাকে; একের পর এক প্রতি সিলিগুরের জন্ম 3টি ক্যাম এ্যাহেডের ও অপর 3টি রিবারসের বা এ্যাস্টার্পের কাজ করে।

ক্যাম শাফ্টের সঙ্গে এয়ার ডিট্রিবিউটার পিষ্টন ফিট্ থাকে এবং পিষ্টনে এ্যাহেড ও রিবারস্ বা এ্যাস্টার্ণ পোর্ট থাকে, এবং ক্যাম শাফ্টের উপর কলার বৃশ থাকে। রোটেশন চেঞ্জিং বা ম্যাহ্বারিং লিবার (শিফ্টিং লিবার) এ্যাহেড ছইতে রিবারস্ পঞ্জিশনে দিলে এ্যাকসেনট্রিক প্লেট কলার বৃশকে ঠেলে, কলার বৃশ ক্যাম শাফ্টের কলারকে ঠেলিয়া ক্যামের ট্যাপারে রোলার বিয়ারিং শ্লিপ হইয়া ক্যাম শাফ্ট আগের দিকে য়য়। এ্যাহেড ক্যাম ফ্রিইয়া রিবারস্ বা এ্যাস্টার্ণ ক্যাম পঞ্জিশনে আসিয়া ফায়ারিং অর্ডার বদলী হইয়া য়ায় এবং পিইনের পোর্ট বদলী হয়।

হাওয়া মেইন টার্টিং ভাল্বের মুখে আছে। ফুয়েল কন্ট্রোল লিবারকে বাড়াইয়া মেইন টার্টিং ভাল্ব্ অপারেট করিলে হাওয়া ডিঞ্জিবিউটারে আদে। বে সিলিগুরে ফায়ারিং পজিশন আফটার (পরে) T. D. C. থাকে ঐ সিলিগুরের ডিঞ্জিবিউটারের পোর্ট এবং পিইনের পোর্ট বরাবর বা একই লাইনে থাকে। হাওয়া উক্ত পোর্ট হইয়া টার্টিং এয়ায় এয়ায় মিশন পাইপ হইয়া এয়ায় টার্টিং ভাল্ব্ রিটারনার ভিং সহকারে খুলিয়া পিইনের উপর কয়্ত্রেস্ড্ হাওয়ার বারা ইন্জিনকে উল্টা দিকে ব্রাইয়া টার্ট করে এবং ইনজিন বিবারসের বা এয়াস্টার্শের দিকে চলিতে থাকে।



No. 73 চিত্র। বিবিয়ান ডিজেল ইন্জিনের (কোর-স্ট্রোক) এয়ার ডিষ্ট্রিবিউটার এবং এয়ক্সেন্ট্রিক্ প্লেট (Air distributor and eccentric plate of vivian di-sel engine)


- A—এয়ার ডিষ্ট্রিবিইটার বডি (Air distributor body)
- B—এয়ার ডিপ্তিবিউটারে হাওয়া যাইবার জন্ম পাইপ কনেক্শনের জায়গা (Place of pipe connection for access of air to air distributor)
- C-এনার ডিব্রিউটারে ষ্টার্টিং এরার এয়াড ্মিশন পাইপ ফিট্ করার জায়গা (Place of starting air admission pipe on air distributor )
- D—ডিষ্ট্রিবিউটারের এয়ার পোর্ট (Air port of distributor)
- E-পিষ্টনের সঙ্গে এগাহেড্পোর্ট (Ahead port on pieton)
- F—ডুেন কক্ (Drain cock)
- G পিষ্টনের জাম নাট (Jam nut of piston)
- H-পিষ্টনে একদিক হইতে অন্তদিকে হাওয়া ঘাইবার পোর্ট (Thorough air port in piston for air passing)
  - I\_ক্যান্ শাষ্ট্ (Cam shaft)
  - J বলবিয়ারিং (Ball bearing)
  - K—কলার বুশ (Collar bush)
  - L—এ্যাক্সেন্ট্রিক্ প্লেট (Eccentric plate)
  - M-এ্যাক্সেন্ট্রিক শাক্ট (Eccentric shaft)

Note:—উপরের চিত্রের ভান দিকে, এয়ার ডিট্রিবিউটার পিইনে পোট কাটার জন্ম কি করিয়া মার্ক দেওয়া হয়।

## পিষ্টনে পোর্ট কাটার জন্ম মার্ক।

- A--এাাহেড ্মার্ক পেওয়া হইরাছে (Mark of ahead)
- B-পিইনে চাৰির গ্ৰ কাাম শাক্টের সঙ্গে কিট্ করিবার জন্ত (Key groove on piston for fitting with cam shaft)
- C-এাস্টাৰ্থ মাৰ্ক (Mark of astern)
- D- মার্ক দিবার নিজ্ লু (Marking needle)}

No. 74 চিত্ৰ। গ্ৰ্যাহেড প্ৰবং গ্ৰাস্টাৰ্থ ক্যাম্ টাইমিং (Ah'ad and astern cam timing diagram)



A--এ্যাহেড ্ক্যাম (Ahead cam)

B - এ্যাস্টাৰ্ণ ক্যাম্ (Astern cam)

Note:—(i) 10° T.D.O. পার হইয়া এয়ার টার্টিং ভাল্ব, থোলে ( পাওয়ার ট্রোক )।

(ii) 110° T.D.C. পার হইরা এয়ার ষ্টার্টিং ভাল্ক বন্ধ হয় (পাওয়ার ট্রোক)।

## 10. এয়ার ডিষ্ট্রিবিউটারে কয়টি পোর্ট থাকে ?

ভায়রেক্ট শাফ্ট ইন্জিন হইলে পিষ্টনে তুইটি পোর্ট থাকে। "এয়াহেছ ্" ও "এয়াস্টার্ণ" বা "রিবারস্"। একইদিকে ইন্জিন ঘুরিলে একটি পোর্ট থাকে।

11. ডিষ্ট্রিবিউটার পিষ্টনের পোর্ট কি করিয়া চেঞ্জ বা পরিবর্তন করা হয় এবং ক্যাম শাফ্ট্ কি করিয়া আনে ও পিছে যায় (বিবিয়ান ইন্জিন)?

পিষ্টন ক্যাম শাক্টে চাবি ও জাম নাট ছারা ফিট্ থাকে। ক্যাম শাক্টের কলারের উপর বলবিয়ারিং ছারা কলার বৃশ, কলার বৃশের উপর এ্যাক্সেন্ট্রিক্ প্লেট থাকে। এ্যাক্সেন্ট্রিক্ প্লেটের সঙ্গে চাবির ছারা শাফ্ট্ ফিট্ থাকে। উক্ত শাক্টের সঙ্গে ছইল বা লিবার ফিট্ থাকে।

ছইল বা লিবারকে এ্যাহেড ্কিংবা এ্যাস্টার্ণের দিকে ঘ্রাইলে এ্যাক্সেনট্রিক্ প্লেট কলার বৃশকে ঠেলে; কলার বৃশ ক্যাম্ শাফ্টের কলারকে ঠেলিয়া থাকে। ক্যাম্ ট্যাপার থাকার দক্ষন রোলার বিয়ারিং ছারা দ্লিপ হইয়া ক্যাম্ শাফ্ট আগে বা পিছনে যায়। সজে সজে পিট্টন অপারেট হইয়া পোট চেঞ্চ করে।

- 12. ক্যাম শাক্ট কভটা আগে বা পিছনে যার ? এক ক্যাম হইতে অভ ক্যামের বভটা দ্বত।
- (i) 6 निनिधात हेन्बिरनद आत 57'35 मिनिमिषात ( 21%)
- (ii) 10 নিলিখার ইন্জিনের প্রার 50'8 মিলিমিটার (2)

- 13. ক্যাম শাক ট ছোরার সময় কলার বুশ ছোরে কি ? ঘোরে না। বলবিয়ারিং ছারা ফিট থাকার দক্ষন লিপ হইয়া ওধু ক্যাম্ শাক্ট ঘোরে।
  - 14. টু-ট্রোক ইন্জিনের ডায়রেক্ট রিবারস্ কি করিরা হয় ?

    (i) & (ii) কোন কোন ট-ট্রোক ইনজিনে এয়ারকে ডিপ্রিবিউট করিবার
- (1) কং (11) কোন কোন চু-খ্রোক হন্ত্রন এয়ারকে ডিফ্রাবডট কারবার

  জন্ত ডিফ্রিবিউটারে ভাল্ব থাকে। ক্যাম্ শাফ্টের দ্বারা ভাল্ব্কে চেঞ্জিরিয়া রোটেশন চেঞ্জ করা হয়।
- (iii) আবার কোন কোন ইন্জিনে পাইলট্ ভাল্ব্ থাকে। পাইলট্ ভাল্বে এ্যাহেভ্ এবং রিবারস্বা এ্যাস্টার্ণ পোর্ট থাকে। এয়ার পোর্ট এবং ফুয়েল ইন্জেকশন চেঞ্ছইয়া রোটেশন চেঞ্ছয়।
- (i) ইন্জিন এ্যাহেড্ পজিশনে চালু থাকিলে, ষ্টাটিং ছইল ষ্টপে আনিলে ইন্জিন বন্ধ হইয়া যায়। এয়ার ডিপ্তিবিউটারে প্রতি সিলিগুরের জন্ধ একটি করিয়া ডিপ্তিবিউটার ভাল্ব থাকে। উক্ত ভাল্ব্কে অপারেট করিবার জন্ম ক্যাম্ শাক্টের সঙ্গে তৃইটি করিয়া ক্যাম্ থাকে ও মেইন ষ্টাটিং ভাল্ব্বা জ্যাকেট ভাল্ব্কে অপারেট করিবার জন্ম তৃইটি ক্যাম্ থাকে। একটি এ্যাহেডের জন্ম অপরটি এ্যাস্টার্ণের জন্ম।

ষ্টার্টিং ছইলকে এ্যাস্টার্ণের দিকে 'ষ্টপ' হইতে 'ষ্টার্টে' দিলে ক্যাম শাক্ ট্
অপারেট হইয়া এ্যাস্টার্ণের ক্যাম, যে পিষ্টন এ্যাহেডের সময় কম্প্রেশন
ষ্ট্রোক বিফোর T.D.C. থাকে, ঐ সিলিগুরের ডিঞ্চিবিউটার ভাল্ব্কে থোলে,
সঙ্গে সঙ্গে মেইন ষ্টার্টিং ভাল্ব্ বা জ্যাকেট ভাল্ব থোলে। কম্প্রেস্ভ্ হাওয়া
মেইন ষ্টার্টিং ভাল্বের বা জ্যাকেট ভাল্বের মুখে থাকার দক্ষন এয়ার
ডিঞ্চিবিউটারে যায় এবং সেই সিলিগুরের ভাল্বের রাজা হইয়া ষ্টার্টিং এয়ার
এ্যাভ্মিশন পাইপ ছারা ষ্টার্টিং ভাল্ব্ রিটারনার ভিলং সহকারে থূলিয়া
পিষ্টনের উপর প্রেসার দিয়া ইন্জিনকে উল্টাদিকে ঘ্রাইতে থাকে। ষ্টার্টিং
ছইলকে "রানে" দিবার সঙ্গে সঙ্কে মেইন ষ্টার্টিং বা জ্যাকেট ভাল্ব্ বন্ধ হইয়া
বায়। সুয়েল পাইয়া ইন্জিন ষ্টার্ট হইয়া রিবারসের দিকে চলিতে থাকে।

(ii) এরার ডিট্রিরিউটারে প্রতি সিলিগুরের অস্ত একটি করিরা ভাল্ব থাকে। উক্ত ভাল্ব কে প্লিবার অস্ত ক্যান্ শাস্টের স্থে ছুইটি করিরা ক্যাম থাকে, একটি এ্যাহেভের অস্ত অপরটি এ্যাস্টার্শের অস্ত ক্যাম শাস্টকে অপারেট করিবার অক্ত ক্যাম শাফ্টের সঙ্গে রোটেশন চেঞ্জিং ছইল বা লিবার থাকে।

রোটেশন চেঞ্জিং অপারেটিং লিবার বা হুইলকে রিবারদের দিকে অপারেট করিলে ক্যাম শাষ্ট্ শিষ্ট্ হুইয়া রিবারদের ক্যাম, যে পিষ্টন এ্যাহেডের সময় কম্প্রেশন ষ্ট্রোক বিফোর T.D.C. থাকে ঐ সিলিগুারের ডিঞ্জিবিউটার ভাল্যকে খুলিয়া ফায়ারিং অর্ডার চেঞ্জ করে।

ফুমেল কন্ট্রোল লিবারকে অপারেট করিয়া ফুমেল বাড়াইয়া মেইন টার্টিং ভালব্ অপারেট করিলে কম্প্রেন্ড্ হাওয়া এয়ার ডিঞ্জিবিউটারে যায় এবং সেই সিলিগুরের ভাল্বের রাজা হইয়া টার্টিং এয়ার এয়াড্মিশন পাইপ হইয়া ট্রার্টিং ভাল্ব্ রিটারনার স্প্রিং সহকারে থ্লিয়া পিইনের উপর প্রেমার দিয়া ইন্জিনকে উল্টা দিকে ঘুরাইয়া ইন্জিন টার্ট হইয়া রিবারসের দিকে চলে।

(iii) পাইলট্ ভাল্বে এ্যাহেছের জন্ত ছুইটি পোর্ট এবং এ্যাস্টার্লের জন্ত ছুইটি পোর্ট থাকে। পাইলট্ ভাল্ব ফুয়েল পাম্পের ক্যাম্ শাফ্টের সঙ্গে জাচ্ ছারা ফিট্ থাকে। এ্যাহেছ এবং এ্যাস্টার্লের ছগ্ ক্লাচ 60° (ছিগ্রী) ফুয়েল এ্যাক্টিং বদলী করে। পাইলট্ ভাল্ব নিউট্রালে থাকিলে সমন্ত পোর্ট বন্ধ থাকে। এয়ার বোতলের মেইন ইপ ভাল্ব খুলিলে বোতলের ক্যুগ্রেস্ভ হাওয়া পাইলট্ ভাল্বে আসে।

পাইলট্ ভালব্কে নিউট্রাল হইতে এ্যাস্টার্ণের দিকে অপারেট করিলে এ্যাস্টার্ণের পোর্ট হইয়া হাওয়া মান্তার ভাল্বে ষাইয়া মান্তার ভাল্বকে থোলে। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া গ্যালায়ী পাইপ হইয়া প্রতি সিলিগুরের টার্টিং ভাল্বের মুখে যায়। পাইলট্ ভাল্বের এ্যাস্টার্গ পোর্ট বে পিন্তন ফায়ারিং পজ্পিন আফটার T.D.C. থাকে, সেই সিলিগুরের ভিষ্টিবিউটার পোর্ট বরাবর বা একই লাইনে থাকে। হাওয়া টার্টিং এয়ার এ্যাড্মিশন পাইপ হইয়া এয়ার প্রার্টিং ভাল্ব রিটারনার ভিপ্রং সহকারে থোলে। সঙ্গে সঙ্গেলায়ী পাইপের হাওয়া পিন্তনের উপর প্রেসার দিয়া ইন্জিনকে উল্টা দিকে ঘ্রাইয়া টার্ট হইয়া রিবারসের দিকে চলিতে থাকে।

### 15. এমার ডিষ্টিবিউটারের কি কাজ?

যে সিলিগুরের পিষ্টন ফায়ারিং পঞ্জিন আফটার T.D.C. 5° ছইতে 10° (ভিগ্রী) থাকে এয়ার ডিট্টিবিউটার উক্ত সিলিগুরে ছাওরাকে ডিট্টিবিউট (সরবরাহ) করিয়া থাকে।

16. এয়ার ডিপ্টিবিউটার কি করিয়া কাজ করে বা কম্প্রেস্ড্ এয়ার দারা কি করিয়া ষ্টার্ট হয় ( এয়ার লাইন ) ?

এয়ার বোতলের মেইন ষ্টপ ভাস্ব্ খুলিলে কম্প্রেস্ভ হাওয়া প্রতিটি ইন্জিনের জন্ম মেইন ষ্টার্টিং ভাল্বে বা জ্যাকেট ভাল্বে আসে। মেইন ষ্টার্টিং ভাল্ব্ অপারেট করিবার পূর্বে ফুয়েল কন্ট্রোল লিবার অপারেট করিতে হইবে।

- (i) কোর-স্ট্রোক ইন্জিন ঃ—মেইন টার্টিং বা জ্যাকেট ভাল্বকে অপারেট করিলে হাওয়া ডিঞ্জিবিউটারে আদে। যে সিলিগুরে ফায়ারিং পজিশন আফটার T.D.C.-তে থাকে দেই সিলিগুরের ডিঞ্জিবিউটারের পোর্ট এবং রোটার পিষ্টনের পোর্ট বরাবর বা একই লাইনে থাকে। হাওয়া উক্ত পোর্ট দারা এগাড্মিশন পাইপ হইয়া টার্টিং ভাল্ব্ রিটারনার স্প্রিং সহকারে খুলিয়া পিষ্টনের উপর প্রেদার দিয়া ইন্জিনকে ঘুরাইয়া টার্ট করিয়া থাকে।
- (ii) টু-ট্রোক ইন্জিন: ভার্টিং ছইলকে অপারেট করিলে, ক্যাম শাষ্ট্
  অপারেট হয়। য়ে পিটন ফায়ারিং পজিণন আফটার T.D.C. থাকে সেই
  সিলিগুরের ভিষ্টিবিউটার ভাল্ব্ খুলিয়া সঙ্গে মেইন টার্টিং ভাল্ব্কে
  থোলে। হাওয়া ভিষ্টিবিউটার ভাল্ব্ হইয়া এয়ার এয়াভ্মিশন পাইপ ছারা
  এয়ার টার্টিং ভাল্ব্ রিটারনার স্প্রিং সহকারে খুলিয়া পিটনের উপর প্রেসার
  দিয়া ইন্জিনকে ছ্রাইয়া টার্ট করিয়া থাকে।

## 17. রিডাক্শন গিয়ার কোন্ ইন্জিনে থাকে ?

যে ইন্জিনের রেবলিউশন্ (revolution) বেশী সেই ইন্জিনের প্রপোলার শাষ্ট্রেক কম রেবলিউশনে ঘুরাইবার জন্ম রিডাক্শন গিয়ার একান্ত প্রয়োজন।

## 18. রিডাক্শন কি করিয়া হয় ?

প্রাইমারী শাষ্টের পিনিয়নের দাঁতের সংখ্যা হইতে সেকেগুারী শাক্টের পিনিয়নের দাঁতের সংখ্যা বেশী থাকে।

- 2:1 রিভাক্শন হইলে; প্রাইমারী শাক্ট ছুইবার ঘ্রিলে সেকেগুারী শাক্ট একবার ঘ্রিবে। (প্রাইমারী শাক্টের পিনিয়নের দাঁতের সংখ্যা 100 হইলে, সেকেগুারী শাক্টের পিনিয়নের দাঁতের সংখ্যা 200 হইবে)।
  - 19. রিভাক্শন না করিলে কি হইবে ? অপেলার শাক্ট ইন্জিনের শাক্টের স্কে স্মান স্মান ঘুরিলে ইন্জিনের

উপর প্রাস্ট বা সন্ধোরে ধাকা পড়িবে। তাহার জ্বন্ত পিনিয়ন, মৃবিং শাক্ট্ ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা পুব বেশী থাকে।

- 20. রিডাকৃশন এবং রিবারসিং গিরার কোন্ ইন্জিনে থাকে ?
- (i) যে ইন্জিন একই দিকে ঘোরে সেই ইন্জিনের রেবলিউপন্ খুব বেশী । হইলে প্রপোলার শাফ টুকে কম ঘুরাইবার জন্ম রিডাক্শন গিয়ার ও প্রপোলার । উল্টা দিকে ঘুরাইবার জন্ম রিবারিসিং গিয়ার থাকে।
- (ii) ইন্জিন একই দিকে ঘুরিলে এবং রেবলিউশন্ কম হইলে প্রপেলার উল্টা দিকে ঘুরাইবার জন্ম শুধু রিবারসিং গিয়ার থাকে।
- (iii) ইন্জিন ছই দিকে ঘুরিলে অর্থাৎ ডায়রেক্ট শাফ্ট ইন্জিন হইলে এবং ইন্জিনের রেবলিউশন্ খুব বেশী হইলে প্রপেলার শাফ্টকে কম ঘুরাইবার জন্ম বিডাক্শন গিয়ার থাকে।
  - 21. নতুন ইণজিন ষ্টার্ট দিবার পূর্বে কি দেখিয়া লইতে হয় ?
  - (i) ইন্জিনকে ঘুরাইতে হইবে।
  - (ii) কম্প্রেশন টেষ্টিং কক্ বা ইন্ডিকেটর কক্ বন্ধ করিতে হইবে।
- (iii) সারবিস ট্যাঙ্কের ফুয়েল অয়েল দেখিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। ছাণ্ড পাশ্প দ্বারা প্রাইমিং করিয়া লাইনে ফুয়েল ধরাইতে হইবে এবং লিকিং চেক্ করিতে হইবে।
  - (iv) ইলেক্ট্রিক ড্রাইবিং ওয়াটার পাম্প থাকিলে ইন্জিনে ওয়াটার সারকুলেশন করাইতে হইবে এবং লিকিং চেক্ করিতে হইবে।
    - (v) সী কক্ বা ভালব ্ খুলিতে হইবে।
    - (vi) ইনজিনের সমন্ত অক্জিলারী পার্টদ চেক্ করিতে হইবে।
- (vii) ষ্টার্টিং বন্দোবন্ত চেক্ করিতে হইবে। যেমন:—এরার ষ্টার্টিং হইলে বোতলের ড্রেন কক্ খুলিরা বোতল পরিষ্কার করিয়া বোতলে প্রয়োজন অমুযারী হাওয়া পূর্ণ করিতে হইবে।

ইলেক্ট্রিক টার্টার মোটর দ্বারা টার্ট হইলে:—ব্যাটারীর চার্জ দেবিয়া প্রয়োজন হইলে চার্জ দিয়া ভাল করিয়া কনেক্শন করিতে হইবে।

(viii) ক্যান্ধ কেলের বা ট্যান্থের লুব অরেল চেক্ করিয়া প্ররোজন হইলে পূর্ণ করিতে হইবে এবং ছাও পান্দা বারা প্রাইমিং করিয়া বা ইলেক্ট্রিক ড্রাইবিং লুব্রিকেটিং পান্দোর ব্যবহা থাকিলে পান্দা চালাইরা ইন্সিনে পূব স্বরেল সারক্লেশন করাইয়া প্রেসার গেলের প্রেসার দেখিতে হইবে এবং বাহিরের লিকিং চেক করিতে হইবে।

## 22. চার্জ লইবার পূর্বে কি কি দেখিতে হইবে ?

- (i) ষ্টোরের লিষ্ট অমুষায়ী সমস্ত জিনিস বুঝিয়া লইতে হইবে।
- (ii) চালু ইন্জিন হইলে টার্ট করিয়া ইন্জিন রানিং অবস্থায় প্রেসার ও টেম্পারেচার দেখিতে হইবে।
- (iii) প্রয়োজন হইলে সমন্ত পার্টস চেক্ করিতে হইবে ও সমন্ত অক্জিলারী চেক করিতে হইবে।
- 23. ডিউটি চেঞ্জ (বদলী) করিবার সময় কি দেখিয়া লইতে হয় ?
- (i) পূর্বের লগ্ অমুধায়ী সমস্ত মিলাইয়া লইতে হইবে। বেমন :— রেবলিউশন্, সমস্ত প্রেদার গেজ ও টেম্পারেচার মিটার; টু-ট্রোক ইন্জিনের জন্ম এয়ার স্ক্যাবেন্জ পাম্প প্রেদার।
- (ii) সারবিস্ ট্যাঙ্কের ফুয়েল অয়েল; সাম্প বা ট্যাঙ্কের লুব অয়েল; স্টার্ন বুশ অয়েল লুব্রিকেটিং ছইলে সেই ট্যাঙ্কের লুব্রিকেটিং অয়েল ও মৃবিং পার্টসের গ্রিজ চেক করিতে ছইবে।
  - (iii) গ্লাগু বুশ ও শাফ্টের অভাভ বুশ।
  - (iv) विल् एक द खन।
  - (v) ভাষনামো চালু থাকিলে স্থইচ বোর্ড।
  - (vi) वारोती थाकित्म वारोतीय व्यवसा तिथिए इटेरव।

## সম্ভাৱন অধ্যান্ত্র এগালাইন মেণ্ট

(Alignment)

1. ক্র্যাঙ্ক শাক্টের এ্যাঙ্গাইন্মেণ্ট কিভাবে করিতে হয়: (মেইন বিশ্বারিং সেটিং) ?

ক্র্যান্ধ শাফ্ট্ ও বিয়ারিং পরিষ্কার করিয়া লোয়ার হাফ বেডের উপর বসাইয়া ক্র্যান্ধ দারনালে পাতলা করিয়া রেড্লেড্ (লাল রঙ্) বা ব্লু পেষ্ট লাগাইয়া ক্র্যান্ধ শাফ্ট্কে ঘুরাইয়া শাফ্ট্ তুলিয়া দেখিতে হইবে বিয়ারিং-এর সব ভারগায় রঙ্ধরিয়াছে কিনা।

ষদি কোন বিয়ারিং-এ রঙ্ ধরা না হয়, তাহা হইলে বিয়ারিং দেলে রিমেটালিং করানই একান্ধ প্রয়োজন। যদি রিমেটালিং করান সম্ভব না হয়; তাহা হইলে সীসার তার দিয়া ঐ বিয়ারিং-এর ক্লিয়ারেক্স লইয়া প্রয়োজন মত দেলের পীঠে লায়নার বসাইয়া উচু করিতে হইবে এবং দেলের ফেস, গ্রাইগুং পেট দারা ফেস্ প্লেটের উপর গ্রাইগুং করিয়া বিয়ারিং কেসের ফেসে মিলাইতে হইবে; পুনরায় উপরি-উক্ত উপায়ে রঙ্ ধরাইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।

আর ষদি বিয়ারিং-এর সব জায়গায় রঙ্ধরা না হয় তাহা হইলে খুব সাবধানের সহিত ধরা জায়গায় ক্রেপার ছারা কাটিয়া পুনরায় রঙ্ লাগাইয়া দেখিতে হইবে। বিয়ারিং-এর বুকে সমন্ত জায়গায় রঙ্ধরা হইলে মনে করিতে হইবে লোয়ার হাক বিয়ারিং ঠিক আছে।

এখন লোয়ার হাফ বিয়ারিং পরিক্ষার করিয়া বেডের উপর বসাইয়া ক্র্যাক্ষ জারনালে লাল বঙ্ লাগাইয়া শাফ্ট বসাইয়া সিরিয়াল নাম্বার জন্যায়ী:আপার হাফ বিয়ারিং বসাইয়া আন্তে আন্তে টাইট করিয়া শাফ্টকে ঘুরাইতে
হইবে। আপার হাফ বিয়ারিংগুলি লোয়ার হাফ বিয়ারিং-এর মতন চেক্
করিতে হইবে।

ক্র্যাক জারনালের ভারমেটার জহুষায়ী, বিয়ারিং-এর ছই মূখে শিম্ বা লায়নার (খুব পাতলা তামা বা পিতলের পাত) বসাইয়া সীসার ভার দিয়া সমস্ত বিয়ারিং-এর ক্লিয়ারেল চেক্ করিতে হইবে।

শিম দেওসার শিয়ম:-এতি ইঞ্চ ভাষ্যেটার 1000" এবং

অতিরিক্ত ত্রতিত" ইইতে ত্রতিত"। (চারিদিকের ক্লিয়ারেন্স)। উক্ত ক্লিয়ারেন্স অফ্রায়ী বিয়ারিং-এর মূথে শিম্ দিতে ইইবে। সীসার তার দিয়া ক্লিয়ারেন্স লইবার সমর একদিকের ক্লিয়ারেন্স ধরিতে ইইবে। সীসার তারে কম বা বেশী ক্লিয়ারেন্স পাইলে প্রয়োজন মত শিম্ চেক্ করিয়া কম বা বেশী ইইলে ঠিক রাখিয়া পুনরায় ক্লিয়ারেন্স চেক্ করিতে ইইবে।

ল্ব অয়েল লাগাইয়া বিয়ারিং ফিট্ করিয়া ক্র্যান্ধ শাফ্ট্কে ঘুরাইয়া ছুই ক্যান্ধ ওয়েবের মধ্যে মার্কিং পয়েণ্টে ডায়েল ইন্ডিকেটার "O"তে ফিট্ রাথিয়া ক্র্যান্ধ শাফ্টকে ঘুরাইয়া ক্র্যান্ধ ওয়েব B. D. C.-তে রাথিয়া ইন্ডিকেটারের নিভ্ল বা কাঁটা দেখিতে হুইবে। "O"-তে শো করিলে লাইন ঠিক আছে। বিত্তত হুইতে ত্ত্ততে "; '+' কিংবা '–' চলিতে পারে।)


- 2. ভাষেল ইন্ভিকেটারের নিড্ল বা কাঁটা '+' বা '-' শো করিলে কি মনে করিতে হইবে ?
  - (i) '+'= বিয়ারিং উচু হইয়াছে।
  - (ii) '-'= বিয়ারিং নীচু হইয়াছে।
- 3. বিয়ারিং ও ক্র্যাঙ্ক জারনাল বা ক্র্যাঙ্ক পিনের মধ্যে কোন্টি খারাপ কি করিয়া চেকু করিতে হইবে ?

যে বিয়ারিং-এর বৃকে দব জায়গায় রঙ্ধরা হইয়াছে দেই বিয়ারিং সমস্ত জারনাল ও পিনের দক্ষে ফিট করিয়া দেখিতে হইবে। বিয়ারিং-এর বৃকে দব জায়গায় রঙ্ধরা হইলে ভাল আছে, যদি রঙ্ধরা না হয় মনে করিতে হইবে ক্যাক জারনাল, ক্যাক পিন ধারাপ আছে।

4. প্রপেলার শাক্ট্ এ্যালাইন্মেণ্ট কি করিয়া চেক্ করিতে হয় ?

্ গ্লাণ্ড বৃশকে দেণ্টার করিয়া একটি লম্বা ষ্টালের তার স্টার্ণ বৃশের ভিতর দিয়া বাহিরে ব্যাকেট বৃশের দেণ্টার করিয়া টান্ টান্ করিয়া ফিট্ করিতে হইবে।


এখন ইন্সাইড ক্যালিপারস্ দিয়া তারকে সেণ্টার ধরিয়া দেখিতে ছইবে কার্ণ বুশের সেণ্টারে তার ফিট্ ছইয়াছে কিনা, যদি না ছইয়া থাকে প্রয়োজন জন্মানী ব্যাকেট বুশকে উপরে, নাচে বা পার্দ্ধে সরাইয়া কার্ণ বুশের সেণ্টারে জানিতে ছইবে।



No. 75 চিত্র। AI এ্যালাইন্মেণ্ট ইন্ডিকেটার (Alignment indicator)

A & B—হার্ডেন্ড্ ষ্টিল সেন্টার পয়েন্ট (Hardened steel centre points)।

D-জ্যান্ধ ওয়েব ( Crank web )।



No. 76 চিত্র। AI, AII, AIII & AIV ইন্ডিকেটার ছারা জ্যাঙ্ক শাক্ট প্র্যালাইন্মেণ্ট চেকিং (Checking of crank shaft alignment with an indicator)

E—এগালাইন্মেণ্ট ইন্ডিকেটার বা ট্রেইন গেল (Alignment indicator or strain gauge)

E-ক্যান্থ পিন (Crank pin)

Note :—(i) প্রতিটি জ্যাক জারনালের উপর সমান লেবেলে মেইন বিয়ারিং বসান থাকে।

(ii) কোন বিরারিং উচু বা নীচু ছইলে ক্র্যান্থ শাফ্ট 'মূর্ণনের সমর টেরা বা ভালিয়া বাইতে পারে। (iii) মেইন বিয়ারিং এবং ক্র্যান্থ শাষ্ট্ ফিট্ করিবার সময় এ্যালাইন্মেন্ট ইন্ডিকেটার দারা চেক্ করিয়া ফিট্ করিতে হয়।

AI & AII এগালাইন্মেণ্ট চেকিং (No. 76 চিত্র দেখুন):— ক্যান্থ পিন B.D.C. করিয়া ক্যান্ধ ওয়েবের সলে এগালাইন্মেণ্ট ইন্ডিকেটার (E) নিজ্ল "O"-তে রাথিয়া ফিট্ করিয়া ক্যান্ধ শাফ্ট্কে ঘুরাইয়া ক্যান্ধ পিন (F) T.D.C. করিয়া অথবা ওয়েব (G) B.D.C. করিয়া ইন্ডিকেটারের নিজ্ল দেখিতে হইবে।

- (i) পার্শ্বের বিয়ারিং নীচু হইলে ক্র্যাঙ্ক ওয়েব চাপিয়া আসিবে ইন্ডিকেটার নিড্ল বামদিকে (-) দেখাইবে (AI)।
- (ii) পার্থের বিয়ারিং উচু হইলে ক্রোক ওয়েব কাঁক হইয়া যাইবে ইন্ডিকেটার নিড্ল ডানলিকে (+) দেখাইবে (AII)।
- (iii) সেণ্টার বিয়ারিং হইতে পার্শ্বের বিয়ারিং নীচু হইজে ক্র্যাঙ্ক ওয়েব চাপিয়া আসিবে ইন্ডিকেটার নিড্ল বাম দিকে (-) দেখাইবে (AIII)।
- (iv) সেণ্টার বিয়ারিং ছইতে পার্শ্বের বিয়ারিং উচু হইলে ক্র্যাঙ্ক ওয়েব ফাঁক হইয়া যাইবে। ইন্ডিকেটার নিড্ল ডান-দিকে (+) দেখাইবে (AIV)।
- (i) Outer bearing "LOW", Crank-webs closing on bottom centre, reading = Anticlokwise ( ).
- (ii) Outer bearing "HIGH", Crank-webs opening on bottom centre, reading = Clockwise (+).
- (iii) ইন্ডিকেটারে 0.004" (0.1 মিলিমিটার) পর্যন্ত '-' বা '+' ফলিডে পারে।
- (iv) '+'-এর দিকে দেখাইলে প্রয়োজনমত বিরারিং বা বিয়ারিং সেল ক্ষেপ করিয়া পুনরায় লাইন করিতে হইবে।
- (v) '—'-এর দিকে দেখাইলে প্রয়োজনমত বিরারিং সেলে রিমেটালিং করাইতে হইবে অথবা সেলের নীচে শিম্ বা লায়নার দিয়া পুনরার লাইন করিতে হইবে।
- 5. ইন্জিনের এ্যালাইন্মেণ্ট কি করিয়া করিতে হয় ? প্রশোষ শাষ্ট কিট করিয়া কাপুলিং মিট্ট করিতে হইবে। ইন্জিনের

বেড প্রেটকে পরিছার করিয়া ফাউণ্ডেশন বোল্টের সঙ্গে পূর্বের লায়নার বসাইয়া গিয়ার থাকিলে গিয়ার বক্স সহকারে ইন্জিনকে বেড প্রেটের উপর বসাইয়া ফাউণ্ডেশন বোল্ট নাট টাইট করিয়া, ইন্জিন বা গিয়ার বক্স কাপলিং-এর সঙ্গে, প্রপোলার শাফ্টের কাপলিং মিলাইয়া, হোল বরাবর বোল্ট সহক্ষভাবে যায় কিনা ও ছই কাপলিং-এর মুখে 0.001" ফিলার গেল্ড ছারা ক্লিয়ারেল্ড দেখিডে ছইবে। বদি ক্লিয়ারেল্ড পাওয়া যায় প্রয়োজনমত ইন্জিনকে গিয়ার বক্স সহকারে উপরে, নীচে বা সাইডে সরাইয়া লায়নার দিতে বা বাহির করিতে ছইবে। প্রপোলার শাফ্টের লাইন অঞ্যায়ী গিয়ার বক্স সহকারে ইন্জিনের লাইন করিতে হইবে। ছইটি কাপলিং মুখে মুখে মিলিয়া গেলে মনে করিতে ছইবে লাইন ঠিক ছইয়াছে (কোন ক্লিয়ারেল্ড পাওয়া যাইবে না)।

Note :—কোন কোন ইন্জিনে প্রথমে প্রপেলার শাক্ট্ ও গিয়ার বজ্ঞের লাইন করিয়া পরে গিয়ার বজ্ঞের সঙ্গে ইন্জিনের লাইন উপরি-উক্ত উপায়ে করিতে হয়।

- 6. ক্লিয়ারেন্স চেকিং-এর সময় কোন একটি বিয়ারিং-এর ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে কি করিতে হইবে, যেমন 0'006 জায়গায় 0'020 হইলে ?
- (i) বিয়ারিং-এর ছই ম্থের শিম্ বা লায়নার মাইক্রোমিটার ছারা মাপ লইতে হইবে,। 0'006" শিম্ পাওয়া গেলে, সীসার তার ছারা ক্লিয়ারেক্ষ চেক করিয়া 0'020" পাওয়া গেলে;
  - (ii) 0'006" ক্লিয়ারেন্স রাখিয়া; 0'014" কম করিতে হইবে।
- (iii) বিয়ারিং-এর ছই মুধের 0.006' শিম্ বাহির করিয়া, লোয়ার হাফ্ বিয়ারিং, দেলের নীচে 0.004' এবং আপার হাফ্ বিয়ারিং দেলের উপরে 0.004' শিম্ বসাইতে হইবে। উক্ত শিমে লুব্রিকেটিং পোর্ট করিতে হইবে। লোয়ার সেলের ফেস্ এবং আপার সেলের ফেস্; ফেস্ প্লেটের উপর গ্রাইণ্ডিং পেট বারা গ্রাইণ্ডিং করিয়া 0.004''; 0.004'' কমাইতে হইবে।
- (iv) তুই বিয়ারিং-এর মূথে শিম্ ছাড়া সীসার তার (রুর) ছারা ক্লিয়ারেক্স লইয়া মাইকোমিটারে মাশিলে সীসার তারে 0'006" পাওয়া বাইবে।

Note 3—ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে রিমেটালিং করাইতে হইবে, যদি সম্ভব না হয় উপরি-উক্ত উপায়ে চালাইতে হইবে।

#### অন্তাদৃশ অপ্যায়

## গবর্ণর

### (Governor)

- 1. ইন্জিনের স্পীডকে কে কন্ট্রোল করে ? গবর্ণর।
- 2. গ্ৰহণিয়ের কাজ কি ?

যথন ইন্জিনের উপর লোড্পড়ে, সেই সময় ইন্জিনের স্পীত কন্ট্রোল করিয়া একই রকম স্পীতে রাখে।

3. ইন্জিনের স্পীডকে কন্ট্রোল করার কি প্রয়োজন ?

ইন্জিনের উপর লোড্ দিলে বা পড়িলে হঠাৎ স্পীভ কমিয়া যাইতে পারে এবং লোড্ হইতে আনলোড্ করিলে হঠাৎ স্পীভ বাড়িয়া যাইতে পারে। সেই সময়ের জন্ম ইলেক্ট্রিক ডায়নামো বা জেনারেটারকে একইরকম স্পীডে রাখিয়া ইলেক্ট্রিক প্রেদার বা ডোল্টেজ ঠিক রাখে।

4. গবর্ণর কি করিয়া ইন্জিনের স্পীড কন্ট্রোল করে ?

ইন্জিন চলিয়া গবর্ণরকে চালিত করিয়া আপনা হইতেই (অটোমেটিক্যালি, automatically) ইন্জিনের লোড্ অন্থায়ী কম বা বেশী ফুরেল সিলিগুারে লাগ্লাই দেয় (increases or decreases the fuel supply to the cylinders) কম ফুরেলে কম স্পীড, বেশী ফুরেলে বেশী স্পীড (the less fuel the less speed or less power, the more fuel the more speed or more power.)

5. গবর্ণর কি করিয়া কম ও বেশী ফুয়েল কন্ট্রোল করে? গবর্ণরের স্পিগুল লিছ বা আর্মের সঙ্গে সংষ্ক্ত থাকে। উক্ত লিছের ফুয়েল কন্ট্রোল র্যাকের সঙ্গে কনেক্শন থাকে।

ইন্জিনের স্পীড কম ও বেশী করিবার জন্ত ফুরেল কন্ট্রোল র্যাক অপারেট করিলে, ব্যাক, টুথড্ পিনিয়ন এবং কন্ট্রোল প্লিবের ঘারা প্লাঞ্জার ডানদিকে কিছা বামদিকে ঘ্রিয়া পাস্প প্লাঞ্জার কেসিং-এর ঘারা স্পিল এ্যাক্শনের জন্ত প্লাঞ্জার রেশী ঘা কম ফুরেল অবেল পাস্প করিয়া ইন্সেকশন করে। কিছু সুবেল বাই পাস হইয়া সুবেল চেমারে কিরিয়া আসে। কোন ফ্রেল পাম্পের প্রাঞ্জার কেসিং-এর ভিতর, ফুয়েল সাক্শন ভাল্ব্
পুলিরা, ফুয়েল অরেল আসিবার সময় কিছু ফুয়েল অয়েল বাই পাস হইয়া
টোরেজ ট্যাকে ফিরিয়া আসে। প্রাঞ্জার কম বা বেশী ফুয়েল পাম্প করিয়া
ইন্জেকশন করে।

কোন ফুয়েল পাম্পে প্লাঞ্জারের ষ্ট্রোক বেশী বা কম হইয়া বেশী বা কম ফুয়েল পাম্প করিয়া ইন্জেকশন করে।

উপরি-উক্ত সমন্ত সিষ্টেমগুলি ফুরেল কন্ট্রোল লিবার এবং গবর্ণর মেকানিক্তম কন্ট্রোল করিয়া থাকে।

## 6. গবর্ণর কত প্রকার এবং কি করিয়া কাজ করে?

- (i) সেন্ট্ৰিফিউগ্যাস বা মেকানিক্যাস গবর্ণর (Centrifugal or mechanical governor)
  - (ii) হাইডুলিক গবর্ণর (Hydraulic governor)
  - (iii) ব্যাক্যাম গবর্ণর (Vacuum governor)
- (i) সেণ্ট্রিক উগ্যাল গবর্ণর :— সাধারণতঃ বারটিক্যাল অথবা হরাইলোন্টাল (Vertical or horizontal) অবস্থায় ফিট্ থাকে।
- (ia) বারটিক্যাল :—ক্যাম শাফ্টের ড্রাইবিং পিনিয়নের সঙ্গে গবর্ণরের বিবেল পিনিয়ন ফিট থাকে।
- (ib) **হরাইজোন্টাল:**—ক্যাম শাফ্টের পিনিয়ন ছইলের কেন্দ্রে ছুইটি ওয়েট ফিট থাকে।

ক্যাম শাফ্ট্ ঘ্রিয়া সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্সে বা মোশনে গবর্ণর ফ্লাই ওয়েট ইন্জিনের স্পীড অন্থায়ী স্পিওল্কে পুশ করিয়া বা টানিয়া আর্মকে পুশ করে বা টানে। আর্ম ফুরেল কন্ট্রোল র্যাককে পুশ করিয়া বা টানিয়া র্যাক, টুথছ পিনিয়ন এবং কন্ট্রোল স্লিবের ছারা প্লাঞ্জারকে বাই পাসের দিকে বা ছালিক্যাল প্রুবের দিকে ব্যারেলের ভিতর ঘ্রাইবার চেষ্টা করিয়া ফুরেলের পরিমাণ কমাইতে চায় (cutting down the amount of fuel)। ছাই-টেনশন ভিং থাকার দক্ষন ফুরেলের পরিমাণ কমাইতে পারে না। গ্রাড্রোইমেণ্ট অন্থায়ী সব সময় ইন্জিন একই রক্ম স্পীডে থাকে। ছারনামো ইন্জিনের জন্ত, গ্রশ্র উপরি-উক্ত উপারে কাল করে এবং ভোল্টেল ঠিক রাখে।

ইন্জিনকে কম বা বেণী স্পাডে চালাইতে হইলে আর্মের বে অংশ ফুরেল কন্টোল র্যাকের দিকে ফিট্ থাকে সেই দিকে এ্যাড্জাইমেন্ট করিবার জ্ঞা কু এবং লক্ নাট থাকে।

7. গ্ৰণ্র কি করিয়া প্লাঞ্জারের ষ্ট্রোক কম বা বেশী করিয়া ফুয়েল ইন্জেকশন করে ?


গবর্ণর শাক্টের সঙ্গে শ্রিং সংযুক্ত পিবটেড (pivoted) বা ক্ষুদ্র কিলক
যুক্ত হুইটি ওয়েট (weight) থাকে এবং শাক্টের সঙ্গে স্লাইডিং প্লিব
থাকে। স্লাইডিং প্লিবকে হরাইজোন্টাল অবস্থায় আগে বা পিছনে অপারেট
করিবার জন্ম লিছ সংযুক্ত থাকে। স্লাইডিং প্লিবের সঙ্গে প্রভিটি প্লাঞ্জারকে
অপারেট করিবার জন্ম ওয়েজ শেপড বা বড় হুইতে ক্রমশঃ ছোট আকৃতির
ক্যাম থাকে। ছোট ক্যামে প্লাঞ্জারের ষ্ট্রোক কম হয় এবং বড় ক্যামে প্লাঞ্জারের
ষ্ট্রোক বাডিয়া যায়।

ষথন ইন্জিন ঘুরিয়া গবর্ণরের শাফ্ট ঘুরিতে থাকে, মোশনে ফ্লাই ওয়েট আলাদা হইতে চায় (the fly weights have a tendency to get separated)। লিঙ্কের ঘারা লাইডিং লিব অপারেট হইয়া ক্যাম চেঞ্জ বা বদলী হইয়া প্লাঞ্জারের ষ্ট্রোক ছোট ও বড় হয়।

(ii) হাইড়লিক গবর্ণর ঃ—ক্যাম শাক্টের ড্রাইবিং পিনিয়নের সঙ্গে গবর্ণরের বিবেল পিনিয়ন সংযুক্ত থাকে, বিবেল পিনিয়ন শাক্টের সঙ্গে ছুইটি দেন্ট্রিফিউগ্যাল ওয়েট থাকে, ওয়েটের উপর ক্সিং ধারা ম্পিগুল্ ভাল্বের রডের বসান থাকে। রকার আর্ম বা ফর্ক লিবারের একদিক ম্পিগুল্ ভাল্বের রডের সঙ্গে, অপর দিক পাইলট্ পিষ্টনের সঙ্গে থাকে। পাইলট্ পিষ্টনের সঙ্গে লিঙ্ক ধারা সাইডে ব্যাক্রাম পিষ্টন থাকে এবং ম্পিগুল্ ভাল্বের সঙ্গে ধারা ফুরেল কন্ট্রোল ব্যাক থাকে।

ইন্জিন টার্ট করিবার পূর্বে হাণ্ড পাষ্প ধারা প্রাইমিং করিয়া লুব অয়েলের হাইডুলিক প্রেশার 20 হইতে 25 lbs./□ উঠাইতে হয়।

হাইডুলিক প্রেসারে পাইলট্ পিষ্টনকে উপরের দিকে ঠেলিয়া ফর্ক লিবারের 
নারা স্পিগুল্ ভাল্ব কে নীচের দিকে ঠেলিয়া লিকের নারা ফুরেল কন্টোল
ন্যাককে অপারেট করিয়া রাজ, টুথ্ড্ পিনিয়ন এবং কন্টোল দ্বিবের নারা
প্রাজারকে বাই পাদ রাভার দিকে বা হালিক্যাল গ্রুবের বিপরীত দিকে
নুরাইরা ফুরেল থোলে (বাকি অংশ 234 পৃষ্ঠার লাইনের নীচে দেখুন)।



No. 77 চিত্র। সি. এ. ভি (C.A.V.) এক ইউনিট ফুয়েল ইন্জেকশন পাম্পের সঙ্গে আইডেল বা ম্যাক্সিম্যাম স্পীড গবর্ণর। (C.A.V. one unit fuel injection pump fitted with idling and maximum speed governor)

▲—ফিড্পাইপ ( Feed pipe )

B—অয়েল ফিলার (তেল দিবার জায়গা) (Oil filler)

C-কন্ট্রোল রম্ভ র্যাকের দঙ্গে (Control rod with rack)

D—অপারেটিং লিবার (Operating lever)

E--आकामनि क भाष है आर्थ ( Eccentric shaft arm )

F-বেল ক্রান্থ ( Bell crank )

G-এ্যাক্সেনট্ট ক শাফ ট ( Eccentric shait)

H - क्रांडि: निवाब ( Floating lever )

J-গ্ৰপন্ন ধয়েট স্প্ৰিং ( Governor weight spring )

K-গবর্ণর ফাই ওয়েট (Governor fly weight)

L—ক্যাম শাক্ট (Cam shaft)

M-রোলার পিষ্টন ( Roller piston )

N-রোলার ( Roller )


P— ফুরেল পাম্প হাউজিং ( Fuel pump housing )

R-বারেল সেট্ জু ( Barrel set screw )

8—इन (अक्टोब शहिश ( Injector pipe )

T—প্লাপ কিং ( Plunger spring )

U-- কুরেল পাল্প কাপলিং ( Fuel pump coupling )



No. 78. চিত্র। সি. এ ভি. ব্যাকুয়াম বা নিউম্যাটিক গবর্ণর এবং বেনচুরী কন্ট্রোল ইউনিট (C. A. V. vacuum or pneumatic governor and venturi control unit)

```
▲—এয়ার ফিল্টার ( Air filter )
```

B—বেনচুরী কন্ট্রোল লিবার ( Venturi control lever )

O-বেনচুরী কন্ট্রোল লিবার রড ( Venturi control lever rod )

D-বেনচুরী খুট্ল ভাল্ব ( Venturi throttle valve )

E-(वनहूती इडिनिड ( Venturi unit )

F-পাইপ কৰেক্শন ( Pipe connection )

G-ইন্লেট মেনিফোল্ড ( Inlet manifold )

H-গাক্ষেলারেটর প্যাডেল ( Accelerator pedal )

J--গ্ৰাক্সেলারেটর লিবার স্থি: (Ascelerator lever spring)

K--वाक्त्राम शाहेश ( Vacuum pipe )

```
L-- अप्रान्न টाইট ভাষাস্থাম ইউনিট হাউজিং ( Air tight diaphragm unit housing )-
M-近朝野河 (Diaphragm)
N-कांश ( Cap )
P—ইপিং কনটোল রড (Stopping control rod)
R-প্ৰপ্ৰ হাউজিং ইউনিট (Governor housing unit)
8—আইডলিং শ্রিং এাড,জাষ্টার ( Idling spring adjuster )
T--আইড লিং ল্ডিং ( Idling spring )
V—ডায়াফ্রাম শ্রিং ( Diaphragm spring )
W—ষ্টুপিং কনটোল লিবার (Stopping control lever)
X—ডেৰ পাইপ ( Drain pipe )
Y--ডিপ প্টিক ( Dip stick )
Z_কিড ্পাম্প ( Feed pump )
A1--ক্যাম শাফ ট ( Cam shaft )
▲2—ফুয়েল ইন্লেট পাইপ ( Fuel inlet pipe )
A3—হাই প্রেসার পাইপ ( High pressure pipe )
A4—ব্যারেল সেট ক্ল ( Barrel set screw )
A5—ফুরেল পাম্প ইন্ম্পেকশন ডোর ( Fuel pum; inspection door )
A6-कृत्यल कन होन त्राक ( Fuel control rack )
```


ইন্জিন টাট হইবার পর ক্যাম শাফ্টের ড্রাইবিং পিনিয়ন, গবর্ণরের বিবেল পিনিয়নকে অপারেট করিয়া সেন্ট্রিফউগ্যাল ফোর্সে ওয়েট খুলিয়া স্পিওল্ ভাল্ব্কে উপরের দিকে ঠেলিয়া রকার আর্ম বা ফর্ক লিবারের ঘারা পাইলট্ পিষ্টনকে নীচের দিকে ঠেলিয়া ফুয়েল অয়েলকে বন্ধ করিতে চায়। লুব অয়েল পাম্পের প্রেসারে পাইলট্ পিষ্টনকে উপরের দিকে ঠেলিয়া রাখিবার জন্ত ফুয়েল অয়েলকে বন্ধ করিতে দেয় না। ব্যাক্য়াম পিষ্টন, ব্যাক্য়াম পাওয়ারে লিক ঘারা পাইলট্ পিষ্টনকে উপরের দিকে টানিয়া রাথে, অর্থাৎ কোন সমস্ব ছাইভিলিক প্রেসার কম হইলে ব্যাক্য়াম পিষ্টন সহায়তা করে।

- (iii) ব্যাকুয়াম বা নিউম্যাটিক গবর্ণর (No. 78 চিক্ত দেখুন):—
- (1) ইন্লেট মেনিফোল্ডের সঙ্গে (G) বেনচুরী ইউনিট ( Venturi unit )। থাকে।
- (2) ফুরেল পাম্পের সঙ্গে ভারাক্রাম ইউনিট (Diaphragm unit): থাকে।

- (3) বেনচুরী ইউনিট হইতে ভারাফ্রাম ইউনিটের সঙ্গে ব্যাক্রাম পাইপ (K) কনেক্শন থাকে।
- (4) ভারাফ্রাম ইউনিটে ব্যাক্রাম পাওয়ার বেশী বা কম করাইবার 

  অন্ত বেনচুরী ইউনিটের সঙ্গে প্রট্ল্ ভাল্ব্ বা বাটার ফ্লাই ভাল্ব্
  (D) থাকে।
- (5) ফুয়েল কন্ট্রোল র্যাক (A6) ভায়াফ্রামেব (M) সঙ্গে কনেক্শন থাকে।
- (6) ইন্জিন বন্ধ অবস্থায়, ভাষাফ্রাম শ্পিং (V), ফুয়েল কন্ট্রোল ব্যাককে (A6) ঠেলিয়া বেশী ফুয়েল খোলা রাখে।
- (7) প্রটুল্ ভাল্ব্বা বাটার ফ্লাই ভাল্ব্(D) অপারেট করাইবার জন্ম এয়াক্সেলারেটার লিবার বা প্যাভেল কনেকশন থাকে।
- (8) ইন্জিন টার্ট করিবার সময় প্রট্ল্ ভাল্ব বা বাটার ফ্লাই ভাল্ব কিছুটা খুলিয়া ইন্জিন টার্ট করিভে হয়।
- (9) স্পীড এ্যাড্জাইমেণ্টের জন্ম প্রিং এ্যাড্জাইং ক্র্ (S) লুক্ষ করিলে স্পীড কম হয় এবং এ্যাড্জাইং ক্র্ টাইট করিলে স্পীড বেশী হয়।
- (iiia) অপারেশন (No. 78 চিত্র বেখুন): —ইন্জিন টার্ট করিবার সময় বেশী ফুয়েলে টার্ট হয়। ইন্জিন্ চলিবার সময় প্রট্ল্ ভাল্ব্ বা বাটার ফাই ভাল্ব্ কম খুলিলে, ব্যাক্যাম পাইপ (K) ছারা ভাষাফ্রাম ইউনিটে ব্যাক্যাম পাওয়ার বেশী হয়। ভায়াফ্রাম প্রিং (V) কম্প্রেশন করিয়া বা চাপিয়া ভায়াফ্রাম ফ্রেল কন্ট্রোল র্যাক (A6) টানিয়া ট্রঙছ্ পিনিয়ন এবং কন্ট্রোল প্লিবের ছারা প্লাঞ্জার ব্যারেলের ভিতর ঘ্রাইয়া বাই পাসের রাজ্যা সামান্ত খুলিয়া কম ফুয়েল ধোলা রাধে।

প্রট্ন ভাল্ব্ বা বাটার ফ্লাই ভাল্ব্ বেশী খুলিলে ভারাফ্রাম ইউনিটে ব্যাক্রাম পাওয়ার কম হয়। ভারাফ্রাম ভিং-এর (V) টেন্শনে ফুয়েল কন্ট্রোল র্যাককে টানিয়া টুথড্ পিনিয়ন এবং কন্ট্রোল স্লিবের ছারা ব্যারেলের ভিতর ফ্লিক্যাল গ্রুবের বিপরীত দিকে ঘ্রিয়া বাই পাসের রাজ্য বন্ধ করিয়া বেশী ফুয়েল খোলা রাখে।



No. 79 চিত্র। খুট্ল্ এবং গবর্ণর স্পীড রেপ্তলেটার (Thrott'e and governor speed regulator)

▲—ড়াইবিং পিনিয়ন ( Driving pinion )

B-বিবেল পিনিয়ন ( Bevel pinion )

```
O –স্প্রি: অপারেটিং বৃশিং (Spring operating bushing)
```

D-দুয়েল বনটোল রড অপারেটিং আর্ম (Fuel control rod operating arm)

E—রেগুলেটার শ্রিং ( Regulator spring )

F--- শ্রি: ক্যাপ ( Spring cap )

G-লক্ নাট ( Lock nut )

H—এাড জাষ্টং স্কু ( Adjusting screw )

J&K--- কুরেল পাম্প কন ট্রোল রম্ভ ( Fuel pump control rod )

L-খ টুল হাতেল (Throttle handle)

G. W. –গবর্ণর ওয়েট (Governor weight)

1 & la - ফুরেল খুলিবার ডিরেকশন ( Fuel open direction )

2 & 2a -- क्र्यंन वस इहेवांत्र डिट्डिक्न ( Fuel close direction )

৪ –লেস্বাকম ফুয়েল ( Less fuel )

4-মোর বা বেশী ফুরেল ( More fuel )


অপারেশন ( No. 79 চিত্র দেখুন ):—ইন্জিন ঘ্রিয়া ক্যাম শাক্টের ডাইবিং পিনিয়ন (A) গবর্গরের বিবেল পিনিয়ন (B) ঘ্রিয়া, গবর্গর ওয়েট (GW) ছইটি ঘ্রিতে থাকে। দেন্টি কিউগ্যাল কোর্সে ওয়েট (GW) ছইটি ঘ্রিমে পারেটিং বৃশিং (C) উপরের দিকে ঠেলিয়া (ডটেড্ মার্ক) ফুয়েল কন্ট্রোল রডকে কম ফুয়েলের দিকে অপারেট করিয়া র্যাক টুথ্ড্ পিনিয়ন এবং কন্ট্রোল লিবের দারা প্রাঞ্জারকে বাই পাদের দিকে বা ছালিক্যাল গ্র্বের দিকে ব্যারেলের ভিতর ঘ্রাইয়া ফুয়েল অয়েল বন্ধ করিতে চায়। রেগুলেটার ত্রিং (E) এ্যাড্জান্টিং ক্র্ (H) দারা এ্যাড্জান্টমেন্ট থাকার দক্ষন ফুয়েল বন্ধ করিতে দেয় না।

প্রট্ল হাণ্ডেল বা ফুরেল কন্ট্রোল লিবার অপারেট করিয়া ইন্জিনকে বে স্পীডে চালান হয় গবর্ণর সেই স্পাড কন্ট্রোল করে। অর্থাৎ স্পীড বেশী বা কম হইতে দেয় না।

প্রান্ত আবিগুল্ অপারেশন (No. 79 চিত্র দেখুন।):—এট্ল ফাণ্ডেল (L) রানের (Run) দিকে অপারেট করিলে; ফুয়েল পাম্প কন্টোল রডকে (J. & K.) টানিয়া যডটা ফুয়েল খোলা রাখে (1 & 1a) সেই অফুপাডেল প্রবর্গর ওয়েট (GW) রেগুলেটার প্রিং (E) কন্টোল ব্যাক্কে অপারেট করিয়া ফুয়েল অয়েল কন্টোল হইয়া ইন্জিনের ম্পীড কম বা বেলী হইতে দেয় না।

প্রট্র হাণ্ডের ইপের (stop) দিকে অপারেট করিলে ফ্রেল পাম্পের কন্ট্রেল রডকে (J. & K.) ঠেলিরা ফুরেল অবেল বন্ধ করিয়া দেয় (2 & 2a) সেই সময় রেগুলেটার স্প্রিং-এর (E) টেন্শনে স্প্রিং জ্পারেটং বৃশিং (C) নীচের দিকে ঠেলিয়া গবর্ণর ওয়েটকে (GW) বন্ধ পঞ্জিশনে রাথে।

## No. 80 চিত্র। হাইডুলিক্ গবর্ণর (Hydraulic governor)




- 1 গিরার পাম্প ডাইবিং শাফ্ট্ (Gear pump driving shaft)
- 2—ফ্লাই ওয়েট ড্ৰাইবিং শাক্টু ( Fly weight driving shaft )
- 3-পাইলট্ ভাল্ব ( Pilot valve )
- 4- ফ্লাই ওয়েট (Fly weight)
- 5 স্পীডার স্থিং (Speeder spring)
- 6 खि: कर्क ( Spring fork )
- 7-সারবো পিষ্টন ( Servo piston )
- 8—টারমিস্থাল লিবার (Terminal lever)
- 9 –ফ্লোটিং লিবার (Floating lever)
- 10 —শীড এাড জাষ্টং শাক্ট্ (Speed adjusting shaft)
- 11 -স্পীড এ্যাড্জাষ্টং লিবার (Speed adjusting lever)
- 12—ফুরেল কন্ট্রোল রড ( Fuel control rod )
- 18—f雹: ( Spring )
- A-ইন্জিন হইতে তেল আসিবার রাস্তা (Oil supply from engine)
- B-রিলিফ্ভাল্ব (Relief valve)
- GP—গিয়ার টাইপ পাম্প (Gear type pump)

অপারেশন ( No. 80 চিত্র দেখুন ) :—ইন্জিন চাল্ ইইবার সংশ সংল লুব্রিকেটিং পাম্প প্রেসার গবর্গরের গিরার টাইপ পাম্পে ( G. P. ) বায়। গিরার পাম্প (G.P.) প্রেসার বাড়াইয়া পাইলট্ ভাল্ব কেলিং-এর পোর্ট ইইরা লারবো পিটনকে (7) উপরের দিকে উঠাইরা টার্মিভাল লিবারের বারা (৪) ফুরেল কন্টোল লিবার (12) ঠেলিরা ব্যাক টুগড় পিনিরন এবং কন্টোল ঞ্জিবের খারা প্রাঞ্জারকে বাই পাদ বদ্ধের দিকে বা ছালিক্যাল গ্রুব যে দিকে
কাটা থাকে তাহার বিপরীত দিকে ব্যারেলের ভিতর ঘুরিয়া ফুয়েল খোলে।

ভাইবিং শাক্টের (2) দকে ফ্লাই ওয়েট ঘুরিয়া দেন্টি কিউগ্যাল কোর্দে ওয়েট

- 4) খুলিয়া স্পীডার শ্রিং (5) কম্প্রেশন করিয়া বা চাপিয়া, পাইলট্ ভাল্ব
- (3) সামান্ত উপরে উঠিয়া সারবো পিইনে তেল যাইবার রাজা বন্ধ করিয়া রাখে। ইহার ফলে স্পীডকে কন্ট্যান্ট রাখিতে পারে।

ফুয়েল কন্ট্রোল লিবার অপারেট করিয়া ইন্জিনকে যে স্পীডে চালান হয় স্বর্ণর সেই স্পীড কনটোল করে। অর্থাৎ স্পাড বেশী বা কম হইতে দেয় না।



No. 81 চিত্র। সি. এ. ভি. আইডলিং এবং ম্যাক্সিম্যাম স্পীড গবর্ণর ওয়েট (C.A.V. idling and maximum speed governor weight)

No. 1A.—অপারেটিং লিবার (Operating lever)

B—ফুরেল কন্ট্রোল ব্যাকের সঙ্গে কন্ট্রোল রড (Control red with fuel control rack)

O - द्वा कांच ( Bell crank )

D-आक्रान है क नाक है ( Eccentric shaft )

ম্ৰ—ফ্ৰোটিং লিবার ( Floating lever )

म्म- अन्-रहेफ् ्निम ( Oross-bead pin )

G आहे इता किए ( Fly weight spring)

H - 파 현 영대 ( Fly weight )

K-- কুরেল পাম্প ক্যাম শাফ ট ( Fuel pump cam shaft )

- No. 2A—অপারেটিং লিবারের (A) দারা ফ্রোটিং লিবারকে (E), A এ্যারোর দিকে ঠেলিলে ইন্জিনের স্পীত বাড়িতে থাকে।
  - B—অপারেটিং লিবারের (A) দারা ফ্রোটিং লিবারকে (E) B এ)ারোর দিকে ঠেলিলে ইন্জিনের স্পীড কমিতে থাকে।
  - C-ফ্রোটং লিবার ম্যাক্সিমাম স্পীড় ( Floating lever maximum speed )
  - D ফ্লোটিং লিবার ইপ পজিশন ( Floating lever stop position )
- Note:—(i) ইন্জিন বন্ধ অবস্থায় ফ্লোটিং লিবার (E), A এ্যারোর দিকে অপারেট করিলে অর্থাৎ কুয়েল খুলিলে ফ্লাই ওয়েট (H) যৎসামান্ত থোলে।

ফোটিং লিবার (E) B এ্যারোর দিকে অপারেট করিলে অর্থাৎ ফুয়েল বন্ধ করিলে স্প্রিং-এর টেন্শনে ফাই ড্যেট বন্ধ হয়।

- (ii) স্প্রিং-এর পজিশনঃ—ইন্জিনের স্পীড শ্লো বা কম হইতে যত বাড়িতে থাকে ফ্লাই ওয়েটের স্প্রিং আন্তে আন্তে কম্প্রেশন হয় অর্থাৎ চাপ পাইয়া ছোট হইতে থাকে। স্পীড যত কমিতে থাকে স্প্রিং আন্তে আন্তে বড় হইতে থাকে।
- (iii) ক্লাই ওয়েটের পজিশনঃ—শ্লো স্পীড হইতে, যত স্পীড বাড়িতে থাকিবে সেট্রিফিউগ্যাল ফোর্মে স্পিং-কে চাপিয়া ফ্লাই ওয়েট খোলে।

স্প্রিং-কে চাপিয়া ফ্লাই ওয়েট যতটুকু খুলিবার খুলিয়া যায়; ইহার পর ইন্জিনের স্পীড বাড়াইলে ফ্লাই ওয়েট জার থোলে না।

বেশী স্পীডের সময় ফ্লাই ওয়েট আরও একটু খোলে (The higher the speed further out the fly weights will go) এবং কম স্পীডের সময় ফ্লাই ওয়েট বন্ধ হইয়া আসে (The lower the speed the fly weights will close in )।

ইন্জিন চলিবার সময় সেণ্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্সে ওয়েট খুলিয়া ফুয়েল কাট অফ্বা বন্ধ করিতে চায়। ভিগ্নং থাকার দক্ষন ফুয়েল অয়েল বন্ধ করিতে পারে না।

অপারেশন (No. 81 চিত্র No. 1 দেখুন):—বশ বা সি. এ. ভি. এক ইউনিট ফুয়েল পাম্পের ক্যাম শাফ্টের সঙ্গে ফিটু থাকে। ইন্জিন চলিবার সঙ্গে সংক্ষ ক্ষরেল পাম্পের ক্যাম শাফ্টের (K) বারা ফ্লাই ওয়েট (H) ছুইটি বুরিতে থাকে। সেন্ট্রিফিউস্যাল ফোর্দে প্রিং-কে(G) কম্প্রেশন বা চাপিয়া ফ্লাই ওয়েট ছুইটি সামান্ত খোলে। বেল ক্র্যান্ধর (C) বারা ম্পিগুল্ (F) এবং ফ্লোটিং লিবারকে (E) টানিয়া, ফ্লোটিং লিবারের বিপরীত দিক হইতে ফুয়েল কন্ট্রোল রছ বা র্যাক রছকে (B) টানিয়া ব্যাক, টুখছ্ পিনিয়ন এবং কনন্ট্রোল প্লিবের বারা প্লাঞ্জারকে বাই পাসের দিকে বা হালিক্যাল গ্রুবের দিকে ব্যারেলের ভিতর ঘুরাইয়া ফুয়েল বন্ধ করিতে চায়। ফ্লাই ওয়েটের (H) সঙ্গে ফ্লাই ওয়েট প্রিং (G) ফুয়েল বন্ধ করিতে দেয়না।

গবর্ণর অপারেটং লিবার বেশী ফুয়েলের দিকে অপারেট করিলে এ্যাক্-সেন্ট্রিক শাফ্ট্ (D) ফ্লোটং লিবারকে (E) বেশী ফুয়েলের দিকে ঠেলিয়া রাখে ( No. 2,  $\mathbf{A}$  এ্যারো )।

গবর্ণর অপারেটিং লিবার (A) কম ফুরেলের দিকে অপারেট করিলে এ্যাক্সেন্ট্রিক শাফ্ট্ (D) ফ্লোটিং লিবারকে (E) কম ফুরেলের দিকে ঠেলিয়া রাখে ( No. 2, B এ্যারো )।

অর্থাৎ গবর্ণর অপারেটিং লিবার (A) দারা ইন্জিনকে যে স্পীতে চালান হয়, গবর্ণর সেই স্পীতকে কন্ট্রোল করে। ইন্জিনের উক্ত স্পীত হইতে কয় বা বেশী হইতে দেয় না।

#### উনবিংশ অধ্যায়

# *লু*ব্রিকেশন্

## (Lubrication)

1. ইন্জিনে লুব্রিকেটিং অয়েল প্রয়োজন হয় কেন ?

শমন্ত মুবিং পার্টদকে তৈলাক্ত করিয়া সহজভাবে ঘুরাইবার সহায়ত। করে। তাহার জন্ম মুবিং পার্টদ কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং বেশী গরম হইতে পারে না।

কোন গভিশীল বস্তু কার্যকালে মহণ না চলিতে পারিলে গরম হইয়া গলিয়া ভাম হইয়া যাইবে। স্থতরাং লুব্রিকেটিং অয়েল ছাড়া কোন ইন্জিন ও কল চলিতে পারে না।

- 2 লুব্রিকেটিং কত প্রকারে হয় ?
  - (i) প্রেসার সিষ্টেম (পাম্প ছারা)
  - (ii) ফ্ল্যাশ সিষ্টেম (ছিটকাইয়া)
    - (iii) গ্ৰ্যাবিটি সিষ্টেম (ডুপ হইয়া)
    - (iv) ভেপার সিষ্টেম (গ্যাস হইয়া)
- 3. ডিজেল ইন্জিনে প্রেসার সিষ্টেমে কি করিয়া লুব্রিকেশন্ হয় ?

ল্ব অয়েল পাষ্প ক্র্যান্ধ সাষ্প বা ট্যান্ধ ইইতে ল্ব অয়েলকে টানিয়া প্রেমার রিলিফ্ ভাল্ব্ ইইয়া ল্ব অয়েল ফিল্টারে ছাঁকিয়া, অয়েল কুলারে ঠাণ্ডা ইইয়া মেইন বা গ্যালারী পাইপে যায়। মেইন পাইপ হইতে ভিন্ন ভিন্ন পাইপ ছারা মেইন বিয়ারিং-এ যাইয়া ল্বিকেশন্ করিয়া এবং ক্র্যান্ধ জারনাল ক্র্যান্ধ ওয়েব এবং ক্র্যান্ধ পিনের অয়েল পোর্ট দিয়া বিগ্এগু বিয়ারিং-এ যাইয়া ল্বিকেশন্ করিয়া থাকে।

যে ইন্জিনের কানেকটিং রডের ভিতর অয়েল পোট বা ছিল্র থাকে (কোন কোন ইন্জিনে থাকে না) পান্দিং প্রেসারে লুব্রিকেটিং অয়েল কানেকটিং রডের অয়েল পোট হইয়া গজন শিন ও গজন শিন বৃশে গিয়া লুব্রিকেশন্ করিয়া থাকে।

মেইন পাইপ হইতে অন্ত অন্ত মৃবিং পার্টসে লুব্রিকেটিং অরেল যাইবার জন্ত পাইপ কনেক্শন থাকে। যেমন:—রকার আর্ম বৃশ; ভাল্ব্ ষ্টেম; ক্যাম শাফ্ট বৃশ; টাইমিং পিনিয়ন এবং কোন কোন ইন্জিনে গবর্ণরে যায়।


ক্যান্ধ সাম্পে লুব অয়েল থাকার দক্ষন এবং ক্ষেপার রিং লুব অয়েলকে দিলিগুার লায়নার হইতে ক্ষেপ করিয়া নামাইবার সময় উক্ত লুব অয়েল ক্যান্ধ ওয়েবের লুব অয়েলকে ছিটকাইয়া লায়নার, পিষ্টন, পিষ্টন-রিং ও কোন কোন ইন্জিনে গজন পিন ও গজন পিন বৃশকে লুব্রিকেট করে।

যে ইন্জিনের সিলিগুর লায়নার খুব লখা সেই ইন্জিনে ক্র্যান্ধ গ্রেরে ছিটকাইয়া অয়েল বেশী উপরে উঠাইতে পারে না। সেই ইন্জিনে মেকানিক্যাল লুব্রিকেটিং পাম্প বা ক্যালিব্রেশন্ পাম্প দারা লুব্রিকেশন্ হয়। ইহাকে ড্রপ সিটেম লুব্রিকেশন্ বলা হয়। মেকানিক্যাল লুব্রিকেটিং পাম্প না থাকিলে পিষ্টনের সঙ্গে তুইটি অয়েল ক্রেপার রিং থাকে। উপরের অয়েল ক্রেপার রিং ট্যাপার কাটা থাকে উক্ত ট্যাপার বা নাইফ এক্রের দিক নীচে রাথিয়া ফিট্ করিতে হয়। পিষ্টন T.D.C. যাইবার সময় লুব অয়েলকেক্রেপ করিয়া উপরে উঠাইয়া সিলিগুর লায়নার, পিষ্টন, পিষ্টন রিং লুব্রিকেশন্ হয়। নীচের ক্রেপার রিং সিলিগুর লায়নার হইতে লুব অয়েলকে ক্রেপ করিয়া ক্র্যান্ধ সাম্পে ফেলিয়া দেয়।

4. পিষ্টনের মাখায় লুব অয়েল কেন ওঠে ও উঠিলে বুঝিবার উপায় কি ?

110 পৃষ্ঠায় No. 24 ও 25 প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

- 5. পিষ্টনের মাথায় লুব অন্মেদ উঠিলে কি হইবে ? 111 প্রচায় No. 26 প্রশ্নের উত্তর দেখুন।
- 6. লুব অয়েল বেশী খরচ হয় কেন?
- (i) भिष्ठतन्त्र माथाय न्व व्ययन উठिया এগ্ क्ष्टिय मन्त्र वाहित हरेला ।
- (ii) शाहेश वा करमण निक् इहेमा वाहित्व शिष्टा ।
- (iii) লুব অমেলে জল মিশিলে।
- (iv) লুব অয়েলে কারবন মিশিলে।
- (v) त्र घटारण भूरवन घटान विनिर्ण।




No. 82 চিত্র। প্রেসার বা কোর্সড্ কিড্ লুত্তিকেটিং অয়েল } সিষ্টেম ( Pressure or forced feed lubricating oil system )

- (1)--ক্যাম শাফ টু ( Cam shaft )
- (2)—**本**月刊 ( Cam )
- (3)—গবর্ণর ( Governor )
- (4) —ক্যাম শাক্ট ্বুশ ( Cam shaft bush )
- (5)—(यहेन विद्यातिः ( Main bearing )
- (6)—ক্যান্ত শাক্টে অয়েল-পোর্ট বা প্যামেজ (Oil port or passage inside the crank shaft)
- (6A)—কানেকটিং রডে অয়েল হোল বা পোর্ট (Oil hole or port inside the connecting rod)
- (7)—ক্যাম পিনিয়ন ( Cam pinion )
- (৪)—আইডল পিনিয়ন ( Idle pinion )
- (9)—এই হোলটি শুধু মেরিন ইন্জিনে রিবারিসিং গিয়ারে পুত্তিকেশন্ করার অন্ত থাকে (This hole is for reversing gear lubrication of marine engine only)
  - (10)—প্রেসার গেজ ( Pressure gauge )

16

(11)—ব্ৰাষ্ট কলার ক্র্যাক শাক্টের উপর ( Thrust collar on crank shaft )

- (12)—অরেল কুলার ( Oil cooler )
- (18)- অয়েল ফিণ্টার ( Oil filter )
- (14)—প্রেসার রেপ্তলেটিং ভাল্ব ( Pressure regulating valve )
- (15)--- অরেল পাল্প ( Oil pump )
- (16)—ট্রেনার বা জ্ঞীন (Strainer or screen )
- (17)—রকার আর্ম এবং শাফ্ট্ ( Rocker arm and shaft )



No. 83 চিত্র। গিয়ার টাইপ অয়েল পাম্প (Gear type oil pump)


- A-ইন্লেট ( Inlet )
- B—আউটলেট ( Outlet )
- C—এ্যাড্জান্টিং স্কু ( Adjusting sociew )
- D-লক্ নাট ( Lock nut )
- 王一行: (Spring)
- F—প্রেদার রেগুলেটেড ্রিলিফ্ ভাল্ব ( Pressure regulated relief valve )
- G –বাই পাস পাাসেজ ( By pass passage )
- V—नाक्यात्मत कात्रभा (Vacuum space)

Note (i) অপারেশান (Operation) :—বে ইন্জিন সব সময় একই দিকে চলে, পিনিয়ন এগারো মার্কের দিকে ঘুরিয়া "V"-এর জারগার ব্যাক্রাম

হইয়া ল্ব অয়েল তুই দাঁতের মধ্যবর্তী জায়গা হইয়া (এ্যারো মার্ক দেখুন) পাম্পের সাহাব্যে আউটলেট প্যাসেজ (B) হইয়া লাইনে যায়।

(ii) **প্রেসার রেগুলেটেড্ ভাল্ব্ এরাড্জান্টমেণ্ট:**—লাইন্থে প্রেমার বাড়াইতে হইলে (No. 83 চিত্র) লক্ নাট (D) লুক করিয়া এ্যাড্জান্টং ক্ক্ (C) টাইট করিলে স্প্রিং-এর (E) টেন্শন্ বাড়িয়া লাইন্ধে প্রার বাড়ে।

পাম্প চলিয়া ল্ব অয়েল ডেলিবারী হইবার সময় সামান্ত ল্ব অয়েল, প্রেসার রিলিফ্ ভাল্ব্ (F) খুলিয়া বাই পাস প্যাসেজ (G) হইয়া পাম্পের সাক্শন লাইনে যায়।



No. 84 চিত্র। এ্যাহেড এগু রিবারসিব্ল্ গিয়ার টাইপ অয়েল পাম্প ( Ahead and reversible gear type oil pump )

<sup>▲—</sup>ইন্লেট ( Inlet )

B—আউটলেট (Outlet)

<sup>0-</sup>সাকশন ভাল বু. এ্যাহেড চলিবার সময় (Suction valve when running ahead)

<sup>01-</sup>সাক্শন ভাল ্ব, এগাস্টাৰ্ণ চলিবার সময় (Suction valve when running astern)

D-ভেলিবারি ভাল্ব, এ্যাসটার্ণ চলিবার সময় (Delivery valve when running astern)

- D1—ভেলিবারি ভাল্ব, এাহেড চলিবার সময় ( Delivery valve when running ahead )
- E ভাল ্ব ্ খুলিবার প্লাগ ( Plug for opening valve )
- F—প্রেদার রেগুলেটেড ্রিলিফ ্ভাল ্ব ( Pressure regulated relief valve )
- G-- [빨: ( Spring )
- H- लक् नां ( lock nut )
- L—এ্যাড্জান্থি ক্লু ( Adjusting screw )
- 1— ব্যাকুমানের জারগা, এ্যাহেড চলিবার সময় (Vacuum space when rurning ahead)
- 2—ব্যাকুয়ামের জায়গা, এাস্টার্প চলিবার সময় (Vacuum space when running astern)

Note :—ইন্জিন এ্যাহেড চলিবার সময় পিনিয়ন এ্যারো মার্কের "J" দিকে ঘোরে। ইন্জিন এ্যাসটার্ণ চলিবার সময় পিনিয়ন ছুটেড্ এ্যারো মার্কের "K" দিকে ঘোরে।

## অপারেশন ( No. 84 চিত্র দেখুন ):--

- (i) ইন্জিন এ্যাহেডে চলিবার সময়, "J" এ্যারোর দিকে পিনিয়ন ঘোরে "I"-এর জায়গায় ব্যাক্য়াম হয়; ব্যাক্য়ামের পাওয়ারে সাক্শন ভাল্ব্
  (C) খুলিয়া লুব অয়েল ছই দাঁতের মধ্যবর্তী জায়গা হইয়া পাম্পের সাহায়ে
  (এয়ারো মার্ক দেখুন) ভেলিবারি ভাল্ব্ (D1) খুলিয়া আউটলেট প্যাসেজ
  (B) হইয়া লাইনে যায়।
- (ii) ইন্জিন এয়াস্টার্ণে চলিবার সময়, "K" এয়ারোর দিকে পিনিয়ন ঘোরে "2"-এর জায়গায় ব্যাক্ষাম হয়; ব্যাক্যামের পাওয়ারে সাক্শন ভাল ব (C1) খুলিয়া ল্ব অয়েল ছই দাঁতের মধ্যবর্তী জায়গা হইয়া পাশ্পের ছারা (ডটেড্ এয়ারো মার্ক দেখুন) ডেলিবারি ভাল ব (D) খুলিয়া আউটলেট প্যাসেজ (B) হইয়া লাইনে যায়।
  - 7. क्यांक दिवादत जून अदम्म भन्नम दिनी ब्रेटिंग कि ब्रेटिंग ?
  - (i) প্রেদার কম দেখাইবে।
  - (ii) हैनि अन गत्र म हिन्दि।
  - (iii) বিয়ারিং দাগ হইতে পারে এবং জলিয়া যাইতে পারে।
  - 8. চেম্বারে লুব অম্মেল গরম হওয়ার কারণ কি ?
  - (i) মুবিং পার্টস টাইট ফিটিং হইলে।

- (ii) মুবিং পার্টস লুক ফিটিং হইলে।
- (iii) লুব অয়েল সারকুলেটিং কম হইলে।
- (iv) কম্প্রেশন লিক্ করিয়া ক্র্যান্ক চেম্বারে আসিলে।
- (v) কুলারে ঠাণ্ডা না হইলে।
- (vi) লুব অয়েল পাতলা হইলে।
- (vii) ট্যাঙ্কে বা সাম্পে লুব অয়েল বেশী इইলে।
- 9. লুব অয়েল বেশী গরম হইলে কি করিতে হইবে ?
  ইন্লিনের স্পাড কমাইয়া দেখিতে হইবে টেম্পারেচার কম হয় কিনা।
  বিদি টেম্পারেচার কম: না হয় ইন্জিন বন্ধ করিয়া চেক্ করিতে হইবে।
  - 10. লুব অম্মেল গরম হইলে কি করিয়া বোঝা যাইবে ? টেম্পারেচার মিটার দারা এবং ক্র্যাঙ্ক ইন্ম্পেক্শন ডোরে হাত রাখিয়া।
- 11. ক্র্যাঙ্ক সাম্পে লুব অয়েল বেশী হইলে গ্রম হওয়ার কারণ কি ?


ইন্জিনের ক্র্যান্ধ সাম্পে লুব অয়েলের পরিমাণ অম্থায়ী লুব অয়েল ক্লার বা হিট্ এক্স্চেঞ্চার ছোট-বড় হয়। উক্ত সাম্পে লুব অয়েল বেশী হইলে কুলারে ঠাণ্ডা করিতে পারে না ও ক্র্যান্ধ ওয়েবের সঙ্গে লাগিবার দক্ষন আছে আছে টেম্পারেচার বাড়িতে থাকে।

- 12. লুব অয়েলে জল মিশিবার কারণ কি?
- (i) সিলিগুার হেড ক্যাক্ হইলে।
- (ii) সিলিগুার লায়নার ক্যাক্ হইলে ( ওয়েট লায়নার )।
- (iii) त्रिनिश्वात त्रक क्याक इटेल।
- (iv) সিলিগুার হেড গ্যাস্কিট কাটিয়া গেলে।
- (v) ওয়েট লায়নারের রাবার রিং কাটিয়া গেলে।
- (vi) ওয়াটার পাম্পের ওয়াটার দিল কাটিয়া গেলে।
- 13. লুৰ অয়েলে ফুয়েল অয়েল মিশিবার কারণ কি?

প্রতি সিলিগুরের জন্ম ভিন্ন ছিল ফুরেল পাম্প হইলে পাম্প ইন্জিনের ভিতর ফিট্ থাকে এবং পাম্পে ফুরেল আসিবার জন্ম পাইপ কনেক্শন থাকে। ঐ পাইপ ভিতরে কোন জারগায় লিক্ হইলে ক্র্যান্থ সাম্পে লুব অয়েলে মিশিবে। ইন্জেক্টার সিলিগুর হেড কবারের বা ট্যাপেট্ কবারের ভিতর ফিট্ থাকিলে ইন্জেক্টারের গুবার ফ্লো পাইপ লিক্ করিয়া পুশ রডের রান্তায় ক্যান্ত সাম্পে যাইবে (খুব ক্ম)।

- 14. লুব অন্নেল প্রেসার গেজের নিড্ল বা কাঁটা নড়িবার কারণ কি ?
  - (i) ক্যাঙ্ক চেমারে লুব অয়েল কম ছইলে।
  - (ii) লুব্রিকেটিং পাষ্প দাক্শনের সময় হাওয়া টানিলে।
  - (iii) লুব্রিকেটিং অয়েল ঠাণ্ডা অবস্থায় ইন্ জিন বেশী স্পীডে চলিলে।
  - 15. লুব অয়েল প্রেসার গেজ শো না করিবার কারণ কি ?
  - (i) লুব অয়েল পাম্প কাল না করিলে।
  - (ii) সাম্পে বা ট্যাঙে লুব অয়েল কম হইলে ( পাষ্প সাক্শন না করিলে)।
  - (iii) প্রেমার গেজ খারাপ হইলে।
  - 16. লুব অয়েল প্রেসার গেজ কম শো করিবার কারণ কি ?
  - (i) সাম্পে বা ট্যাঙ্কে লুব অয়েল কম হইলে।
  - (ii) পাম্পের সাক্শন ষ্ট্রেনারে ময়লা হইলে।
  - (iii) সাক্শন পাইপ লুজ হইয়া সামাভ হাওয়া টানিলে।
  - (iv) পাষ্প হাউঞ্চিং লুক হইলে।
  - (v) প্রেদার রিলিফ্ ভাল ্ব ্ঞাছ আইমেণ্ট কম হইলে।
  - (vi) প্রেদার রিলিফ্ ভাল্বের প্রিং- এর টেন্শন্ কম হইলে।
  - (vii) ডেলিবারি পাইপ লিক করিলে।
  - (viii) বিয়ারিং লুজ হইলে।
  - (ix) শুব অয়েল পাতলা হইলে।
  - (x) नृत अराव गतम शहरन।
  - (xi) লুব অরেলের সঙ্গে জল মিশিলে প্রেথমে বেশী তারপর আজে আতে কম)।
  - (xii) অয়েল সিল কাটিয়া গেলে।
  - 17. প্রেসার গেজ বেশী শো করে কেন ?
  - (i) লুব অয়েল মোটা হইলে ( কারবন ও সামান্ত জল মিশিলে )।
  - (ii) বাই পাস ভাল ব জাম হইলে (না খুলিলে ও বেলী এয়াভ্জাষ্টমেন্ট হইলে)।

(iii) সারকুলেটি লাইনে বাধা পাইলে (Obstruction in circulating line)।



No. 86 চিত্র। প্রেসার গেজ ( Pressure gauge )

A-ৰাশ কেন ( Brass case )

B—ৰিড্ল ( Needle )

C-ইলিপ্টিক্যাল টিউব ( Elliptical tube ) ( ফস্ফর ব্রপ্ত বা ষ্টেন্লেস চীলের )

D-বাশ পিনিয়ন ( Brass pinion )

E-কামড্রাণ্ট পিনিয়ন ( Quadrant pinion )

F-প্রেদার ইন্লেট ( Pressure inlet )

G –প্ৰেদাৰ ইন্লেট পাইপ ( Pressure inlet pipe )

অপারেশন ( No. 86 চিত্র দেখুন ) :—তামার সরু পাইপ (G) ছারা প্রেনার বা চাপ ইলিপ্টিক্যাল টিউব-এর (C) ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রেনারে ইলিপ্টিক্যাল টিউব সোজা হইতে চেষ্টা করিলে লিছ রডের ছারা কোয়ড্র্যান্টকে (E) টানে সেই সময় পিনিয়ন (D) ঘুরিয়া নিভ্ল (B) সরিয়া যায়। প্রেনার গেজের ভায়ালে রিছিং দেখায়।

প্রেসার বা চাপ যত কম হইতে থাকে ইলিপ্টিক্যাল টিউব নিজের পূর্ব আকার ধারণ করিতে থাকে, নিঙ্ল (B) আত্তে আত্তে কম রিডিং-এর দিকে আসিতে থাকে।

## 18. লুব অয়েল টেম্পারেচার কড ?

সব ইন্জিনের জন্ম এক রকম টেম্পারেচার হয় না। লুব অয়েলের গ্রেড অফ্রায়ী টেম্পারেচার কম-বেনী হয়। বেমন:—

- (i) অধেল কুলারে যাইবার আগে: -50° to 80°C (120° to 180°F) ৷
- (ii) অয়েল কুলারে ঠাণ্ডা হইবার পর :-32° to 50°C (90° to 120°F) ৷

## 19. লুব্রিকেটিং অয়েল প্রেসার ?

পাম্প· ···	•••	•••	30 হইতে 35 পাউণ্ড পার স্কগার ইঞ্চ।
ফিণ্টারে যাইবার স	ময় …	•••	30 হইতে 35 পাউগু <mark>পার স্ক</mark> য়ার ই <b>ঞ্</b> ।
<b>ফিন্টার হইতে</b> বার্নি	<b>ইর হই</b> বার	সময়…	18 হইতে 25 পাউগু পার স্কয়ার ইঞ্চ।
কুলারে যাইবার সম	(य	•••	16 হইতে 23 পাউণ্ড পার স্কয়ার ইঞ্চ।
কুলার হইতে বাহি	র হইবার স	ময় •••	14 হইতে 20 পাউণ্ড পার স্কয়ার ইঞ্চ।
মেইন বিয়ারিং…	•••	•••	14 হইতে 20 পাউও পার স্কার ইঞ্চ।
বিগ্এণ্ড বিয়ারিং…		•••	13 হইতে 19 পাউণ্ড পার স্কয়ার ইঞ্চ।
গৰুন পিন· · · ·	•••	•••	12 হইতে 18 পাউত্ত পার স্কয়ার ইঞ্চ।

20. টু-ষ্ট্রোক এবং কোর-ষ্ট্রোক কোন্ ইন্জিনে ক্র্যাক্ষ পিনের উপর প্রেসার বা চাপ বেশী পড়ে ?

ফোর-খ্রোক ইন্জিন হইতে টু-খ্রোক ইন্জিনে সব সময় বটম এও বিয়ারিং-এর টপ এও বা উপরের অংশে বেশী চাপ পড়ে।


কারণ :—আপ ট্রোক (up stroke) কম্প্রেশন লইয়া উপরে যাইবার সময় এবং ভাউন ট্রোক (down stroke) পাওয়ার পাইয়া নীচে আসিবার সময় বিগ্এগু বিয়ারিং-এর উপরের অংশে লোভ পড়ে।

ফোর-ষ্ট্রোক ইন্জিনের বেলায় এয়ার সাক্শন ডাউন ষ্ট্রোকে বিয়ারিং-এর নীচের অংশে চাপ পড়ে, সেই সময় বিয়ারিং-এর উপরের অংশে রিলিফ্ পায়।

টু-ষ্ট্রোক ইন্জিনের বেলায় গজন পিন বুশ, ক্র্যান্ধ পিন এবং বিগ্এগু বিয়ারিং-এর উপরের অংশে চাপ পড়ে, সেই কারণে ফোর-ষ্ট্রোক ইন্জিন হুইতে বেশী ট্রাবলস হুইবার সম্ভাবনা।

21. টু-ট্রোক এবং ফোর-ট্রোক, কোন্ ইন্জিনের লুব্রিকেটিং অয়েল বেশী খরচা হয় ?

ফোর-ট্রোক ইন্জিন হইতে টু-ট্রোক ইন্জিনে বেশী লুব্রিকেটিং অয়েল ধরচা হয়। কারণ ঃ—টু-ট্রোক ইন্জিনে সিলিগুর লারনারে এগ্জাই এবং স্থাবেঞ্জ বা ইন্লেট পোর্ট থাকে। ইন্জিন চলিবার সময় উক্ত পোর্ট ছারা সামান্ত । কিছু লুব্রিকেটিং অরেল বাহির হইরা যায়।



No. 87 চিত্র। মেকালিক্যান লুত্রিকেটার (Mechanical Aubricator, Messrs The Vacuum Oil Co. Ltd.)

A-ভেলিবারি ভাল্ব্ চেকু নাট ( Delivery valve check nut )

```
B—ডেলিবারি নন-রিটারনিং ভাল ব ( Delivery non-returning valve )
C-ডেলিবারি পাইপ ( Delivery pipe )
D-इडेनियन नाउ (Union nut)
E - ग्रांन आए काहि: नाउँ ( Glass adjusting nut )
F-引擎 季旬頃 (Tank cover)
G-্র্যাস হোল্ডার (Glass holder)
H_शांत (Glass)
J –গাইড ওয়ার (Guide wire)
K—ডেলিবারি নন-রিটারনিং ভালব ( Delivery non-returning valve )
K1—एजिवाति नन-त्रिहोत्रनिः ভाल व तिर्हेश्नात (Delivery non-returning valve-
    retainer)
K2—ডেলিবারি ভাল ব স্প্রিং ( Delivery valve spring )
L –এয়ার বেণ্ট স্ক্র ( Air vent screw )
M-প্লাপ্তার ভিলং ( Plunger spring )
N_প্লাঞ্জার (Plunger)
N1-পান্স চেমার ( Pump chamber )
O-অয়েল দিলিং চেম্বার (Oil sealing chamber)
P-সাকশন নন-রিটারনিং ভাল ্ব ( Suction non-returning valve )
R-সাকশন নন-রিটারনিং ভাস্ব্ সিট (Suction non-returning valve seat)
B – অয়েল ইনলেট পাাদেজ (Oil inlet passage)
T-হার্ডেন্ড, দ্বীন রকিং নিবার ( Hardened steel rocking lever )
U-হার্ডেন্ড প্রান ক্যাম ( Hardened steel cam )
V-ওয়ার গেইজ ষ্টেনার (Wire gauge strainer)
W--- आढ ्ङाहिः ऋ ( Adjusting screw )
X-ডেন প্লাগ (Drain plug)
Y—পাম্প ইউনিট ফিকসিং স্ক্র ( Pump unit fixing sprew )
```

ফাংশন বা অপারেশন (No. 87 চিত্র দেখুন)ঃ—ট্যাছে ল্বিকেটিং অয়েল পূর্ণ থাকায় ইন্লেট পোর্ট (S) সাক্শন নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ (P) হুইয়া অয়েল পাম্প চেয়ারে (N1) যায়।

ক্যাম (U) বকিং লিবার (T) ঠেলিবার সমর, প্লাঞ্জার (N) এবং ল্রিংকে (M) উপরের দিকে পুশ করে। সেই সময় পাম্প চেম্বারে (N1)লুব্রিকেটিং অয়েলকে পাম্প করিয়া ডেলিবারি নন্-রিটারনিং ভাল্ব (K)
প্রিং (K1) সহ খুলিয়া, গাইড ওয়ার (J) হইয়া উপরের ডেলিবাঞ্চি

নন্-রিটারনিং ভাল্ব্ (B) খুলিয়া; ভেলিবারি পাইপ (C) হইয়া যে জায়গায় ল্বিকেশনের জন্ম পাইপ কনেক্শন থাকে সেই জায়গায় যাইয়া ল্বিকেশন হয়।

22. লুব্রিকেটিং অয়েল কন্সাম্শন (Consumption) বা ধরচা কত ?

গড়ে প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি B.H.P., 0'0023 লিটার; বা প্রতি 500 B.H.P. 453 গ্রাম (1 lb.) ইন্জিনের কনডিশান এবং ম্যানেজ্মেন্ট ভাল হইলে।

23. ডিজেল ইন্জিনের ফুরেল অয়েল কন্সাম্শন বা খরচা পার B. H. P. এবং I. H. P. কত ?

অয়েল পার আওয়ার = অয়েল কন্সাম্শন পার I.H.P. আওয়ার ( ঘণ্টা )।

অন্তেল পার আওয়ার = অন্তেল কন্সাম্শন পার B.H.P. আওয়ার ( ঘণ্টা)।

B.H.P.

## ফুল লোডে:—

পার (প্রতি) I.H.P. পার (প্রতি) আওয়ার (ঘন্টায়) = 0 3 lb. (পা.) পার (প্রতি) B.H.P. পার (প্রতি) আওয়ার (ঘন্টায়) = 0 4 lb. (পা.) সাধারণতঃ সিলিগুরের ভিতর ফুরেল সম্পূর্ণ কয়ান্দন (Combustion) না হইলে এবং ইন্জিনে লোড্ কমিয়া গেলে সেই অন্থাতে পার (প্রতি) I.H.P. এবং পার (প্রতি) B.H.P. পার আওয়ার (ঘন্টায়) ফুয়েল অয়েল কন্সাম্শন সামান্ত বাড়িয়া যাইবে।

Note :- 9 lbs. ( পাউও ) = 1 গ্যালন।

#### বিংশ অপ্যায়

# ওয়াটার সারকুলেটিং বা কুলিং সিপ্টেম

## (Water circulating or cooling system)

ইন্জিন চলিলেই গ্রম হয়, গ্রমকে ঠাণ্ডানা করিলে ইন্জিনের মেটাল গলিয়া জাম ও ক্র্যাক হইয়া যাইবে। সেই কারণে ইন্জিনকে ঠাণ্ডা রাখিবার জ্ঞা ক্লিং গিষ্টেম একান্ত প্রয়োজন। ইন্জিনকে ঠাণ্ডা বা শীতল সাধারণতঃ তুই প্রকারে করা হয়।

- যথা:-(i) **জ**লের দ্বারা ( water cooling )
  - (ii) বাযুর ছারা (air cooling)
- (i) বড় বড় ইনজিনকে শীতল করিতে হইলে জ্বল ধারা শীতল করা হয়।
- (ii) হাওয়ার দারা ছোট ছোট ইন্জিনকে শীতল করা হয়। বেমন:—মোটর সাইকেলের ইন্জিন;

বেবী-কারের ইন্জিন ইত্যাদি।

গরম বায়ু ও জালের ধর্ম উধ্ব গামী। শীতল বায়ু ও জালের ধর্ম নিম্নগামী।
বায়ুর বারা যে ইন্জিন শীতল করা হয় তাহার গাতে ফিন্স্(fins)
থাকে, উহাকে রিব সিলিগুর বলে। ইন্জিনের গাতে যে শীতল বায়ু লাগে,
গরম হইয়া তাহা উধ্ব গামী হয়, শীতল বায়ু শৃভাস্থানে আদিয়া ইন্জিন গাতের
ফিন্সে লাগিয়া ইন্জিনকে শীতল করে। এয়ার কম্প্রেসারের ক্লার বা হিট্
একস্চেঞ্জার ও এয়ার কম্প্রেসার বায়ুর বারা শীতল হয়।

ইন্জিন চলিতে আরম্ভ করিলে, আন্তে আন্তে গরম হয়। বেশী গরম হইলে তাহার কার্যকরী ক্ষমতা কমিয়া যায়। সব চাইতে বেশী গরম হয় সিলিগুরে। উক্ত সিলিগুরে লুবিকেটিং অয়েলকে জালাইয়া নষ্ট বা থারাপ করিয়া দেয় এবং লুবিকেটিং অয়েল খুব শীঘ্র নষ্ট হইলে মৃবিং অংশকে মস্প করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। সেইজন্ম ইন্জিনকে শীতল রাথিতে হইলে জলের একান্ত প্রাক্ষন।

শীতল অল পাম্পের বারা নদী ব। সমূদ্র হইতে টানিয়া ইন্জিনের ভিতর ওয়াটার জ্যাকেটে সরবরাহ করিয়া ইন্জিনকে শীতল করে (ভাররেকট্ কুলিং)।

আর এক প্রকারে জলের দ্বারা শীতল করে। একটি পাত্রে শীতল জল রাধিয়া পাস্পের দ্বারা ইন্জিনের ভিতর ওরাটার জ্যাকেটে সরবরাহ বা সারক্লেশন করা হয়। ঐ পাত্রটির নাম রেডিয়েটার। মোটর গাড়িতে রেডিয়েটারের জল দ্বারা ইন্জিনকে শীতল করা হয়।

## 1. ধার্ম-সাইফন সিষ্টেম কাহাকে বলে ?

জল গরম হইলে আয়তনে বাড়ে, কাজেই শীতল জল অপেক্ষা তাহার গুরুত্ব কম। সিলিগুরের ভিতর অবিরত ফায়ারিং হওয়ার ফলে চারিপার্শ্বের জল গরম হইয়া নিজের গুরুত্ব হারাইয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে। রেডিয়েটারের সামনে ফান থাকার জন্ত শীতল বায়ু যখন উহার ভিতর দিয়া যায় সেই সময় গরম জলকে ঠাগুা বা শীতল করিতে থাকে। শীতল হওয়ার ফলে জল পুনরায় তাহার গুরুত্ব ফিরিয়া পাইতে থাকে। সেই কারণে আপনা হইতে ইন্জিনের ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে। উক্ত ধর্মের উপর কার্য করে বলিয়া ভাহাকে থার্ম-সাইফন সিষ্টেম বলে।

## 2. থার্মস্ট্যাট্ ভাল্বের কাজ কি ?

এই ভাল্ব্ ওয়াটার আউটলেট পাইপের সঙ্গে ফিট্ করা থাকে।
ইহার প্রধান কার্য ইন্জিনের ভিতর যে জল থাকে ইন্জিন চলার সঙ্গে
সঙ্গে থার্য্স্ট্যাটারে আসিতে দেয় না, অর্থাৎ ফ্রেশ্ ওয়াটার ট্যাঙ্কে আসিতে
দেয় না।

ইন্জিনের ভিতর, জলের উত্তাপ আত্তে আন্তে বাড়িয়া থার্মস্ট্যাট্ ভাল্ব্ আত্তে আতে খুলিভে থাকে। 30°C হইতে 35°C (85°F হইতে 95°F) উত্তাপে ভাল্ব্ থোলা আরম্ভ করে। 40°C (104°F) উত্তাপে সম্পূর্ণ খুলিয়া ইন্জিনের উত্তপ্ত জল থারমস্ট্যাটারে আদিয়া শীতল হয়।

পার্মস্ট্যাট্ ভাল্ব ্সাধারণতঃ শীতপ্রধান দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার আরুতি ক্লোটের ভায়। ইহার ভিতর:—

ষ্যালকোহল, গ্লিসারিন ও বল মিশ্রিত থাকে।

## 3. মেইন ইন্জিনে ওয়াটার সারকুলেশন্ কত প্রকারে হয় ?

- (i) **छात्रदाक** हे क्लिर।
- (ii) देनणायत्वक क् क्लिर।

# 4. ডায়রেক্ট ও ইন্ডায়রেক্ট কুলিং কাছাকে বলে ?

ে ষ্ট্রেনারের দ্বারা ছাঁকিয়া নদী বা সমূদ্র হইতে জলকে পাম্পের দ্বারা ইন্জিনের ভিতর সারকুলেশন্ করাইয়া আউটলেট পাইপ দ্বারা নদীতে কেলিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে ডায়েরেক্ট কুলিং বলে।

ফেশ্ ওয়াটার ট্যাঙ্কে ওয়াটার বা জল পূর্ণ রাখা হয়। পাম্পের ছারা উক্ত ট্যাঙ্ক হইতে জলকে ইন্জিনের ভিতর প্রবেশ করাইয়া ঐ জলকে আউটলেট পাইপ ছারা ট্যাঙ্কে ফিরাইয়া আনা হয়। ঐ ট্যাঙ্কের জল আছে আছে গরম হইতে থাকে। উক্ত গরম জলকে শীতল করিবার জন্ত ফ্রেশ্ ওয়াটার ট্যাঙ্কে বা ওয়াটার ক্লারের ভিতর ওয়াটার টিউব বা জলের পাইপ থাকে। নদী বা সম্প্রের জল পাম্পের ছারা সাক্শন করিয়া ওয়াটার টিউবের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করাইয়া পাইপকে ঠাণ্ডা করা হয়। গরম জল ওয়াটার টিউবে বা পাইপে লাগিয়া শীতল হয়। ইহাকে ইন্ডায়ুরেক্ট্ কুলিং বা সী ওয়াটার এবং ফ্রেশ্ ওয়াটার কুলিং বলে।

আবার শুধু ফ্রেশ্ ওয়াটার দ্বারা ইন্জিনকে শীতল করিবার ব্যবস্থা আছে।
যেমন:—ক্রেশ্ ওয়াটার সারক্লেটিং ট্যাক্ষে জল পূর্ণ রাথিয়া উক্ত ট্যাক্ষ

হইতে মোটর লঞ্চের নীচের প্লেটের সঙ্গে ফ্র্যাঞ্জ সিষ্টেম পাইপ কনেক্শন করা

হয়। উক্ত পাইপকে মোটর লঞ্চের নীচে কিলের প্লেটের সঙ্গে ফ্লাঞ্জ করিয়া কনেক্শন করা হয়। ঐ ফ্র্যাঞ্জের সঙ্গে

ওয়াটার পাম্পের সাকশন পাইপ কনেক্শন থাকে।

পাম্প ট্যান্ধ হইতে জল টানিয়া লইবার সময় পাইপের ভিতর দিয়া শীতল হইয়া আসিতে থাকে। ঐ জল ইন্জিনের ভিতর প্রবাহিত হইয়া ট্যান্ধে যায়।

উক্ত প্রকারে ওয়াটার সারক্লেটিং হইলে ইন্জিনের ওয়াটার জ্যাকেট অর্থাৎ জলের রাস্তা ভাল থাকে। চুণের স্থায় জাবরণ এবং জলের ময়লা জমা হইতে পারে না ও ক্ষয়প্রাপ্ত কম হয়। ভাহার জন্ম ইন্জিন বেশীদিন চলিতে সক্ষম হয়।

- 5. नहीं वा नमूर्वित खन बाता कि कि मीखन करा इस ?
- (1) ক্রেশ্ ওরাটার ট্যান্ক ( ইন্ভারবেক্ট্ কুলিং হইলে )। ভিজেল—17

- (2) व्यापन क्नान ( शहेषुनिक् नियान এवर हेन्बिरनन )।
- (3) রিডিউসিং বা রিভাক্শন গিয়ার ( यक्ति कि है थाकে )।
- (4) এগ্জন্ত মেনিফোল্ড হইরা আনউটলেট পাইপ দিয়া বাহিরে পড়িয়া যায়।
  - 6. ফ্রেশ্ ওয়াটার দারা কি কি শীতল হয় ?
  - (1) সিলিগুর রক।
  - (2) সিলিগুার হেড।
  - (3) কোন কোন ইন্জিনে এগ্জন্ত মেনিফোল্ড হইয়া ট্যাঙ্কে ফিরিয়া যায়!
  - 7 ডায়রেক্ট কুলিং সিষ্টেমে কি কি জিনিস শীতল হয় ?

নদী বা সম্দ্রের জল ষ্ট্রেনারে ছাঁকিয়া পাল্পের ছারা টানিয়া বা সাক্শন করিয়া আউটলেট পাইপ হইয়া লুব অয়েল ক্লার, গিয়ার অয়েল ক্লার (যদি হাইডুলিক্ গিয়ার হয়), সিলিগুার ব্লক, াসলিগুার হেড ও এগ্জান্ট মেনিফোল্ডকে ঠাগুা করিয়া আউটলেট পাইপ ছারা বাহিরে চলিয়া যায়।


আর যদি "V" type ("ভি" টাইপ) ইন্জিন হয়, লুব অয়েল কুলার ও গিয়ার অয়েল কুলারের (যদি হাইডুলিক্ গিয়ার হয়) আউটলেট পাইপ হইয়া জল ঈকোয়্যালাইজিং ভাল্বে আদে; ঈকোয়্যালাইজিং ভাল্ব তুই ব্লকে সমানভাগে জ্লাকে ভাগ করিয়া দেয়, শিলিণ্ডার হেড এবং এগ্জাই মেনিফোল্ড হইয়া আউটলেট পাইপ ছারা জ্লা বাহিরে চলিয়া যায়।

- ৪. ওয়াটার পাম্প কত প্রকারের ?
- (1) গিয়ার বা পিনিয়ন টাইপ।
- (2) ইম্পেনার বা নেটি ফিউন্যাল টাইপ , রোটারী টাইপ পাষ্প বলে
- (3) মনোপাষ্প বা জু টাইপ।
- (4) সেমি রোটারী হাত পাস্প।
- (5) বাকেট (bucket) টাইপ (টিউব-ওয়েলের মত)।
- (6) প্লাঞ্চার টাইপ (পিষ্টনের মৃত)।
- 9. জু টাইপ বা রোটারী টাইপ পাল্প কি করিয়া কাজ করে?
  ক্রোহ শাফ্টের পুলির দলে বেণ্ট ফিটু থাকে। যেইন সী সাক্শন ভাল্ব্
  খুলিলে জল ভাও বল্ধে আসিয়া জমা হয়। জ্যাহ শাফ্টু ঘুরিয়া বেণ্ট ছারা

পুলিকে ঘুরাইয়া কু টাইপ শাফ্টকে রাবার ষ্ট্রাটারের ভিতর ঘুরাইয়া ব্যাক্রাম তৈরী করে এবং স্থাও বক্স হইতে জল টানিয়া রাবার ষ্ট্রাটার ও ক্ষ্টাইপ শাফ্টের চ্যানেল হইয়া ডেলিবারি পাইপ ঘারা ডেলিবারি করে।

#### 10. ওয়াটার পাম্পের প্রেসার কত?

সব ওয়াটার পাম্পের প্রেসার এক রকম নয়। কম-বেশী হয়। বেমন :— মনো পাম্প প্রেসার—1'4 to 1'75 kg./cm.° (20 to 25 lbs./□") বে কোন টাইপের পাম্প—0'7 to 1'4 kg./cm.° (10 to 20 lbs./□")



No 88 চিত্র। ইন্ডায়রেক্ট ওয়াটার কুলিং সিষ্টেম (সী ওয়াটার এবং ফ্রেশ্ ওয়াটার) (Indirect water cooling system—sea water and fresh water)

A-সী ওয়াটার সাকশন পাইপ (See water suction pipe )

B-সী সাক্শন ভাল ্ব ( See suction valve )

U—नी अन्नाहात (Bea mater strainer)

D-नी उन्नाहीत भाष्य ( Sea water pump )

E-आयन कुनाइ (Oil cooler)

F---অয়েল কুলারে অয়েল ইনলেট পাইপ (Oil inlet pipe to oil cooler)

G-অ্যেল কুলারের অ্যেল আউটলেট পাইপ ( Oil outlet pipe from oil cooler )

H\_ফ্রেশ, ওয়াটার পাষ্প ( Fresh water pump )

I—ফ্রেশ ওয়াটার ট্যান্ক ( Fresh water tank )

J-ফেশ ওয়াটার টাান্ব ফিলার ক্যাপ (Fresh water tank filler cap)

K-পারমদটাটি ভাল ব (Thermostat valve)

L—ইন্জিন সিলিণ্ডার হেড ( Engine cylinder head )


M—ইনজিন সিলিণ্ডার ব্লক (Engine cylinder block)

N- গিয়ার অয়েল কুলার (Gear oil cooler)

O-সী ওয়াটার আউটলেট ( Bea water outlet )

P-লুৰ অয়েল ইনলেট ( Lub oil inlet )

Q-লব অয়েল আউটলেট ( Lub oil outlet )



# No. 89 চিত্ৰ ৷ সী সাক্শন ভাল্ব ( Sea suction valve >

A—ভাল ্ব ্পুলিবার হুইল ( Valve opening wheel )

B-ভাল ্র রড (Valve rod)

O-ভাল্ৰ, সাপোর্ট ( Valve support )

D-新物 ( Gland )

E-কবার বা ষ্টাফিং বন্ধ ( Cover or stuffing box )

৮—গ্রিজ প্যাকিং ( Grease packing )

G-ভাল্ব ্বর ( Valve box )

H-গান বা বাশ মেটালের ভালব (Gun or brass metal valve)

J-গান বা ব্রাণ মেটালের ভালব্ সিট (Gun or brass metal valve seat)

K-मी अप्राधात हेन्टल (Sea water inlet)

L-সী ওয়াটার আউটলেট ( Sea water outlet )

সী সাক্শন ভাল্বের গ্ল্যাণ্ড দিয়া জল লিক্ করিলে লিকিং বন্ধ করিবার উপায়:—কোন কোন জাহাজে তুইটি সী সাক্শন ভাল্ব, থাকে। আবার কোন কোন জাহাজে একটি সী সাক্শন ভালব, থাকে।

একটি দী সাক্শন ভাল্ব থাকিলে চালুর উপর শুধু গ্ল্যাণ্ড টাইট করা যাইবে ইহা ভিন্ন কোন কাজ করা যাইবে না, ইন্জিন বন্ধ করিয়া কাজ করিতে হইবে। তুইটি দী সাক্শন ভাল্ব থাকিলে চাল্র উপর কাজ করা যাইবে যদি ইপ ভাল্ব থাকে। (এথানে ইপ্ ভাল্বের কাজ দী সাক্শন ভাল্ব থোলা থাকিলে জল ফিন্টার হইয়া স্থাণ্ড বক্স, স্থাণ্ড বক্স হইতে ইপ্ ভাল্ব হইয়া ওয়াটার পাম্পে যায়)। তুইটি লাইনের জ্লু তুইটি ইপ ভাল্ব থাকে। যে দী সাক্শন ভাল্বের গ্লাণ্ডেপ্যাকিং দিতে হইবে, উক্ত লাইনের ইপ ভাল্ব বন্ধ করিয়া দী সাক্শন ভাল্ব বন্ধ করিয়া দিলে ওয়াটার লিকিং বন্ধ হইয়া যাইবে। আর যদি লিকিং বন্ধ না হয়, মনে করিতে হইবে দী সাক্শন ভাল্ব বা ইপ ভাল্বের দিট লিকিং আছে। ভাল্ব সিটে বিদিয়া যাইবার পর লিক করিলে, লিকিং প্রসার ক্ম হইবে।

প্লাণ্ড খুলিয়া পুরাতন প্যাকিং বাহির করিয়া ন্তন প্যাকিং ফিট্ করিয়া প্লাণ্ড টাইট করিতে হইবে। সী সাক্শন ভাল্ব্ এবং ষ্টপ ভাল্ব্ খুলিয়া কাজ করিতে হইবে।

Note :— স্থাও বকা বা ওয়াটার ফিন্টার বা ষ্ট্রেনার পরিষ্কার করিতে ছইলে উপরি-উক্ত উপায়ে করিতে হইবে।

জলের উপর সী সাক্শন ভাল্বের সিট চেকিং: — সী সাক্শন ভাল্ব এবং ইপ ভাল্ব বন্ধ করিয়া ফিল্টারের ডেন কক্ থুলিবার পর জল লিক্ করিলে ভাল্ব সিট ভাল ।


11. ওয়াটার টেম্পারেচার ?

ব্দল ইনলেট

আউটলেট

নী ওবাটার— 25° to 30°C(80° to 85°F) 38° to 52°C(100° to 125°F) ক্ষেশ্ ওবাটার— 35° to 45°C(90° to 110°F, 60° to 70°C(140° to 160°F)

- 12. টেম্পারেচার বা তাপ কত প্রকারে এক স্থান হইতে অগ্য স্থানে চালনা হইতে পারে ?
  - (i) ক্ৰমগমন (Conduction)
  - (ii) প্রবাহন (Convection)
  - (iii) প্রসারণ (Radiation)
- (i) ক্রমগমন ঃ—কোন লোহার রডকে গরম করিলে আন্তে আন্তে সমস্ত রডটি গরম হইবে। এইরপ চলাচলকে ক্রমগমন বলে।
- (ii) প্রবাহন : কোন পাত্রে জল গরম করিলে প্রথমে পাত্রের নীচের জল গরম হইবে। অইরূপ চলাচলকে প্রবাহন বলে।
- (iii) প্রসারণ 2—বায়ুর সঙ্গে তাপ স্থানাস্তরিত হয়। থেমন, আগুনের নিকট গোলে গাত্রে তাপ অনুভব হয়। এইরপ চলাচলকে প্রসারণ বলে।



No. 90 চিত্র। সেণ্ট্রিকিউগ্যাল টাইপ সারকুলেটিং পাম্প (Centrifugal type circulating rump)

A-প্রাটার ইন্লেট (Water inlet)

B—ইম্পেলারের তুই দিকে জল বাইতেছে (Water rushing to both sides of the impeller)

C-ইন্পেলারের ভিতরে বল বাইতেহে (Water entering inside the impeller)

D—ব্যাক্রামের জারগা ( Vacuum space )

E—পাল্প হইতে ডেলিবারি ( Delivery from pump )

F—ডাইবিং শাফ্ট ( Driving shatt )

### 13. ওয়াটার পাম্প প্রেসার ?

পাস্প	•••	•••	•••	20 to 25 lbs./□"
লুব ভ	ংয়েল কুলারে যাইবার	সময়	•••	20 to 25 lbs./□"
লুব ভ	ায়েল কুলার হইতে বা	হির হইবার	সময়	18 to 23 lbs./□"
ওয়াট	ার কুলারে ষাইবার সম	य …	•••	18 to 23 lbs./□"
ওয়াট	ার কুলার হইতে বাহির	র হইবার স	ৰময় •••	16 to 21 lbs./□"
গিয়ার	া অয়েল কুলা <b>রে</b> যাইবা	কৈ সময়	•••	16 to 21 lbs./□"
গিয়ার	অংয়েল কুলার হইতে	বাহির হই	বার সময়	14 to 19 lbs./□"
সিলি	<mark>গুার ব্লকে যাইবার সম</mark>	ब्र •••	•••	14 to 19 lbs /□"
मिलि	গ্রার <b>হেড হইতে</b> বাহিং	র হইবার স	ময় •••	12 to 16 lbs./□"

- 14. মোটর ইন্জিনের ওয়াটার পাম্পের সাধারণ ক্যাপাসিটি ? 5 গ্যালন ( 22:73 লিটার ) প্রতি B.P.H. প্রতি ঘণ্টার 5 গ্যালন ( 22:73 লিটার ) প্রতি B.H.P. প্রতি ঘণ্টার
- 15. জ্যাকেট ওয়ালে স্কেল ডিপোজিট বা চুণের গ্রায় আবরণ পড়িবার কারণ কি ?

103 পৃষ্ঠায় No. 12 প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

- 16. কত টেম্পারেচারে জ্যাকেট ওয়ালে, ওয়াটার স্কেল বা চুণের আবরণ জমে ?
  - (i) সী ওয়াটার 135°F উপরে
  - (ii) ফ্রেশ্ ওয়াটার 180°F উপরে

Note 3—(i) সী ওয়াটারে চুণের স্থায় বে আবরণ পড়ে তাহাকে সালকেট আফ্ লাইম (sulphate of lime) বলে, (ii) ক্রেশ্ওয়াটারে চুণের স্থায় বে আবরণ পড়ে তাহাকে কারবোনেট অফ্ লাইম (carbonate of lime) বলে।

# একবিংশ অপ্যায় ড্রাই ডকিং ( Dry docking )

- 1. জাহাজ বা লঞ্চ ড়াই বা শুখা ডকে কেন যায় ?
  জাহাজ বা লঞ্চের যে অংখু জনের তলায় থাকে, সেই অংশে কাজ করিবার
  জন্ম ড়াই ডকে লইয়া যাওয়া হয়।
  - 2. ডুাই বা শুখা ডুকে যাইবার পূর্বে কি কি করিতে হয় ?
  - (i) প্রয়োজনের বেশী জল ও ফুয়েল অয়েল রাখিতে নাই।
  - (ii) বেশী ওঞ্চনের ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন পার্টস রাখিতে নাই।
  - ং(iii) স্বাহাজ বা লঞ্চের ব্যালেন্স ঠিক রাখিতে হইবে।
    - (iv) ইন্জিন রুম, বিল্জেস্ বা খোনদ এবং ট্রে পরিকার রাখিতে হইবে।
    - (v) আগুন নিবাইবার সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিতে হইবে।
    - (vi) বানিং ডিফেক্ট লিষ্ট বা তালিকা করিতে হইবে।
  - (vii) মেইন সী সাকৃশন ভাল্ব ফুয়েল অয়েল কক্ বন্ধ রাখিতে হইবে।
  - (viii) ব্যাটারী থাকিলে কনেকৃশন আলাদা করিতে হইবে।
  - (ix) ব্লক চেক্ করিয়া মাঝে মার্ক দিতে হইবে ( যাহার উপর বসিবে )।
  - (x) স্মন্ত লোককে সাবধান করিতে হইবে।
- 3. মেইন সী সাক্শন ভাল্ব্বন্ধ করিয়া ড়াই ডকে উঠার কারণ কি ?
- (i) ইন্জিনের ব্লকে জল ধরা থাকে, জ্যাকেট পরিষ্কার করিবার সময় বেশী কট করিতে হয় না।
- (ii) মেইন সী সাক্শন ভাল্বের সিট খারাপ হইলে জল লিক্ করিবে। ভাল্ব খুলিয়া গ্রাইণ্ডিং করিয়া ফিট্ করিতে হইবে।
  - 4. জাহাজ ব্লকে কি করিয়া বসাইতে হয় ?

জাহাজের সাম্নে ও পিছনে চারিদিক হইতে দড়ির খারা ব্লকের মার্ক। বরাবর মাঝ্যানে রাথিতে হইবে।

সিলাই বা গাড়ীর উপর ব্লক হইলে, আছে আছে আহাজ সমেত গাড়ীকে টানিয়া ব্লকের উপর বসাইয়া ব্লকের সিলাই-এর সঙ্গে চেন বা ভারের (wire) ৰারা ভাল করিরা বাঁধিয়া তুইদিক হুইতে কাঠ বারা ব্লকের দলে শেলা বা ঠেক্না দিতে হুইবে।

জল হইতে উপরে উঠিলে বা জল কমিয়া গেলে নীচে ষাইয়া সমস্ত রকের সঙ্গে ভাল করিয়া বদিয়াছে কিনা দেখিয়া, প্রয়োজন হইলে কাঠের ক্নিয়া ছারা রকের সঙ্গে জাম করিয়া দিতে হইবে।

5. চরাতে ব্লক তৈরী করিয়া কি করিয়া বসানো **হয়** প

প্রথমে ক্যানেল বা থাল কাটিয়া সেথানে লঞ্চকে বসাইয়া ভাটার জল নামিয়া যাইবার পর থালের মুথ বন্ধ করিয়া, জোয়ার-ভাটার জায়গা না হুইলে পাম্প ছারা জল বাহির করিয়া, লঞ্চের নীচে মাটি কাটিয়া কাঠের ব্লক লঞ্চের গায়ে সাপোর্ট বা জোগান দিয়া প্রয়োজন মত ব্লক বসাইয়া চারিদিক হুইতে সমস্ত মাটি কাটিয়া লঞ্চের নীচে কাজ করিবার মত জায়গা করিতে হুইবে।

- 6. ব্লকের উপর বসিয়া গেলে কি চেকু করিতে হয় ?
- (i) রাভার বা স্থান প্লেট।
- (ii) রাভার শাফ্ট ও শাফ্টের কাপলিং নাট ও বোল্ট।
- (iii) রাডার শাফ্টের বুশের ক্লিয়ারেন্স।
- (iv) পিন্টেল টাইপ রাভার হইলে পিন, পিন্টেল বুশ এবং কোন্ড ভিস্ক।
- (v) बारकरे, बारकरे वृण ७ में। वृत्भव क्रिशादाना।
- (vi) প্রপেলার, প্রপেলার জাম নাট ও জাম নাটের লক্ নাট।
- (vii) সী ষ্ট্রনার এবং সী সাক্শন ভালব্।
- (viii) ফ্রেশ্ ওয়াটার কুলিং হইলে জলের পাইপ।
  - 7. ড্রাই ডক হুইতে নামার পূর্বে কি চেকু করিতে হুইবে ?
  - (i) জলের নীচের অংশে যে যে জিনিস থাকে।
  - (ii) লোকজনকে সাবধান করিতে হইবে।
  - (iii) সী ভাল্ব ও ফুয়েল অয়েল কক্ বন্ধ করিতে হইবে।
- (iv) হাল প্লেটের কাজ হইলে জলে নামাইবার পূর্বে বাহিরের দিক হইতে প্রেলারে জল দিয়া লিক্ চেক করিতে হইবে। কিছুটা অংশ জলে বাইবার পর মেঝের প্লেট উঠাইয়া ভাল করিয়া দেখিতে হইবে কোন জায়গা হইতে জল আসে কিনা। যদি জল জালে প্রয়োজন হইলে পুনরার ডকে উঠাইতে হইবে।

- 8. রাডার বা স্থান বুশ এবং স্টার্ণ বৃশ কত প্রকারের ও কি করিয়া ক্লিয়ারেন্স দেখিতে হয় ?
  - রয়া ক্রিয়াতন (i) হোয়াইট মেটাল)

(ii) গান মেটাল

- (iii) লিগ্নামবিটা।
- (iv) রবার কাটলেস।

রাডার বুশের ক্লিয়ারেকা চেকিং :— বেশীর ভাগ ক্লেত্রে গান মেটালের ছয়। রাডার শাফ্ট ও বুশের মধ্যবর্তী স্থানে তুই দিক হইতে একই সঙ্গে ফিলার গেল মার। ক্লিয়ারেন্স লইষা তুই দিকের ক্লিয়ারেন্স ধরিতে হইবে।

9. স্টার্গ বুশে কত ক্লিয়ারেন্স রাখিয়া ফিট্ করা হয় ও কততে চেঞ্জ বা বদলী হয় ?

किंछि क्रियादतन :-(i) विचान वृत्र भात देक छात्रविषेत्र 0.002"।

- (ii) লিগ্নামবিটা বুশ, পার ইঞ্চ ভারমেটার 0'004"।
- (iii) রাবার কাটলেস্ বুশ, জাম ফিটিং (কোন ক্লিয়ারেন্স থাকে না )।

**চেঞ্জিং ক্লিয়ারেক্য:**—(i) অয়েল লুব্রিকেটিং মেটাল বুশ, পার ইঞ্চ ভাষমেটার 0.015" হইতে 0.016"। (ii) লিগ্নামবিটা এবং রাবার কাটলেদ্ বৃশ, পার ইঞ্চ ভায়মেটার 0 020" হইতে 0 022"। প্রপেলার শাফ্ট বেশী লম্বা হুইলে এর চাইতেও বেশী ক্লিয়ারেন্স পর্যন্ত চলিতে পারে (প্রতি ইঞ্চ 0.030" মধ্যে বদলী করিতেই হইবে )।

- 10. রাডার বুশের ক্লিয়ারেজ বেশী হইলে কি করিয়া বোঝা যাইবে গ
  - (i) চাল্র সময় রাভার হুইল ঘুরাইলে খট্ খট্ করিয়া পিছনে শব্দ হুইবে।
  - (ii) রাভার শাফ্টের গ্লাগু দিয়া জল আসিবে।
  - (iii) শাফ্ট আর্ম সহকারে বাইব্রেসন হইবে।
- 11. রাডার বুশে কত ক্লিয়ারেকা রাখিয়া ফিট্ও বদলী করা হয় ?

No. 9 প্রশ্নের উত্তর দেখন।

- 12. जीर्व वृण कि कत्रिया कूलिश स्त्र ?
- (i) ওয়াটার কুলিং ( সব সময় জলের নীচে থাকে )।

- (ii) মেটাল বৃশ, লুব অয়েল ও গ্রিন্সের দারা লুব্রিকেশন হয় ।
- (iii) निश्नायविष्ठे। ও রাবার কাটলেস্ বুশে खलের ক্লিং।
- 13. স্টার্ণ বুশের ক্লিয়ারেন্স কি করিয়া লওয়া হয় ?

ল্বিকেটিং সিষ্টেম হইলে ট্যাঙ্কের কক্ বন্ধ করিয়া স্টার্ণ টিউব হইতে পাম্প বারা ডেন করিয়া ল্ব অয়েদ বাহির করিয়া, গ্লাও প্লিয়া থ্রিজ প্যাকিং প্লিতে হইবে। প্রপেলার শাফ্টের কাপলিং, গিয়ার বন্ধ বা ইন্জিনের কাপলিং হইতে আলাদা করিয়া প্রপেলার শাফ্টকে পিছনের দিকে দরাইয়ানীচে যাইয়া অয়েদ সিল্ খুলিতে হইবে, দব চাইতে কম (0'001") ফিলার গেজ নীচের দিকে বৃশ এবং শাফ্টের মাঝে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে, সেই সঙ্গে প্রপেলার শাফ্টকে ঘুরাইয়া দেখিতে হইবে কোন ক্রিয়ারেক্স পাওয়া যায় কিনা। যদি কোন ক্রিয়ারেক্স না পাওয়া যায়, উপরের্ক দিকে যতটা ফিলার গেজ যায় ততটা এক দিকের ক্রিয়ারেক্স ধরিতে হইবে।

নীচে ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেলে ছই দিকের ক্লিয়ারেন্স একত্র করিয়া ধরিতে হইবে।

- 14. নীচে ক্লিয়ারেকা পাওয়া যায় কেন ?
- (i) প্রপেলার শাফ্টের এলাইনমেন্ট বা লাইন রং বা ভেরছা হইলে।
- (ii) প্রপেলার শাফ ্ট টাল বা বাঁকা হইলে।
- (iii) প্রপেলার শাষ্ট্ একদিকে বেশী ক্ষয় হইলে।
- 15. স্টার্ণ বুশের ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে বুঝিবার উপায় ?
- (i) প্রপেলার শাফ্ট "A" ব্যাকেট ব্শের এবং স্টার্ণ ব্শের উপর হামারিং হইয়া পিছনে থট্ থট্ শব্দ হইবে।
- (ii) প্রপেলার শাফ্ট টালে বা তেরছা ঘুরিবে।
- (iii) প্রপেলার শাফ্টের অভ সমন্ত বুশ গ্রম হইবে।
- (iv) গ্লাণ্ড দিয়া বেশী প্রেদারে জন আসিবে।
  - (v) न्बित्किष्टैः निरिष्ठेम इटेल नृत खरवन वाहित इटेशा याटेत ।
- (vi) গিয়ার বক্স গরম হইবে। (vii) ইন্জিন বাইত্রেসন হইবে।
- 16 স্টার্ণ বুশের ক্লিম্বারেন্স বেশী হুইলে কি ক্ষতি হুইতে পারে প
- (1) প্রপেনার শাফ টের উপর।
- (i) শাক্ট বুশের উপর ভাষারিং ইইরা স্টার্ণ বৃশ ও "A" ব্যাকেট বৃশ ভাজিরা বাইতে পারে।

- (ii) "A" ব্যাকেট ভান্দিয়া ষাইতে পারে এবং জাহান্দ বা লঞ্চের প্লেটের ক্ষতি হইতে পারে।
  - (iii) বুশের উপর শাফ্ট ক্ষয় হইয়া যাইবে।
  - (iv) শাফ্ট টাল হইরা যাইতে পারে।
  - (v) শাফ্ট ভালিয়া যাইতে পারে।
- (vi) শাফ্টের অভাভ বৃশ একদিকে ক্ষয় হইয়া ষাইবে এবং গরম হইয়া জ্ঞান্যায়াইতে পারে।
- (vii) প্রপেলার শাফ্ট টালে বা তেরছা ঘুরিবার ফলে কাপলিং-এর বোল্ট ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে (ইহাকে টুইষ্ট মোশন্ বলে )।
  - (2) ইন্**জিনের** উপর।
- (i) গিয়ার বক্স ও ইন্জিনের ভিতরের সমস্ত মৃবিং শাফ্ট এবং পার্টন নানারকম ক্ষতি হইতে পারে।
- 17. প্রপেলার শাফ্ট্ না খুলিয়া বুশের ক্লিয়ারেজ লওয়া যায় কিনা?

ওয়ার ভাউন গেব্দ সিষ্টেম হইলে লওয়া যাইবে।

লু ব্রকেটিং সিষ্টেম হইলে, অয়েল সিল্ বাহির করিয়া লইতে হইবে। আর যে দব জাহাজে স্টার্ণ বুশের নিকট প্রপোলার হয় ("A" ব্যাকেট বুশ থাকে না) সেই দব জায়গায় শাফ্ট্কে পিছনে না দরাইয়া ক্লিয়ারেজ লওয়া যাইবে না।

18 স্টার্ণ ও রাডার বুশ কোন্ দিকে বেশী ক্ষয় হয় এবং কেন ?

স্টার্গ ঃ—প্রপেলার ও শাফ্টের ওজনের জন্ত ঘ্রিবার সময় নীচের দিকে বেশী চাপ পড়ে। বুশের সঙ্গে শাফ্টের ঘর্ষণ নীচের নিকে বেশী হওয়ার জন্ম বেশী কয় হয়।

রাভার বুশ ঃ—প্রপেলারের জলের চাপ রাভারের উপর পড়ে তাহার জ্ব রাভার শাফ্ট টাল বা তেরছা হইতে চার। নীচের বৃশের পিছনের বা বাহিরের দিকে ও উপরের বৃশের সামনের বা ভিতরের দিকে শাক্টের ঘর্ষণ হওয়ার জন্ম অধিক কর হয়।

19. প্রপেলারের জাম নাট কোন্ দিকে টাইট হয় ? সুব জাম নাট একই দিকে টাইট হয় না। ক্লকওয়াইজ ও এতিক্লকওয়াইজ ( স্বপক্ষে, বিপক্ষে) উভয় দিকে টাইট হয়। ক্লকওয়াইক্স ব্লেড এণ্টিক্লকওয়াইক্স টোইট থবং এণ্টিক্লকওয়াইক্স ব্লেড ক্লকওয়াইক্স টোইট হয় অর্থাৎ এঢ়াহেডে চলিবার সময় প্রপেলার যে দিকে ঘোরে তাহার বিপরীত দিকে নাট টাইট হয়।

### 20. প্রপেলারের চাবির কি কাজ?

প্রপেলার শাফ্টের সঙ্গে প্রপেলারকে জাম রাথিয়া শাফ্টের সঙ্গে প্রপেলার ঘুরিবার জন্ম চাবির একান্ত প্রয়োজন।

## 21. চাবির কোন্ দিকে ক্লিয়ারেন্স থাকে ?

শাফ্টের সঙ্গে এবং প্রপেলারের চাবির গ্রুবের ছই দিকে কোন ক্লিয়ারে<del>জ</del> থাকে না।

চাবির উপরের দিকে কিট্ করিবার জন্ত সামান্ত (0'001" হইতে 0'002") ক্লিয়ারেন্স থাকে।

## 22. जाम नांग्रे नुज ও খুनिया त्रात्न कि स्ट्रेटर ?

লুজ :— এ্যাস্টার্ণের সময় প্রপেলার, শাফ্টের ট্যাপারে লুজ হইবে। জার্কে জার্কে চাবি কাটিয়া যাইবে। শুধু শাফ্ট্ ঘুরিবে, হঠাৎ ইন্জিনের স্পীড বাড়িয়া যাইবে, গবর্ণর ইন্জিনের স্পীড কন্টোল করিবে।


খুলিলে ঃ— এাস্টার্ণের সময় প্রপেলার পড়িয়া ষাইবে। কোন কোন জায়গার রাভারের সঙ্গে জাম হইয়া যাইবে। হঠাৎ ইন্জিনের স্পীত বাড়িয়া ষাইবে, গবর্ণর ইন্জিনের স্পীত কন্টোল করিবে।

## 23. চাবির ক্লিয়ারেন্স থাকিলে কি হইবে?

জার্কে জার্কে চাবি কাটিয়া হঠাৎ ইন্জিনের স্পীত বাড়িয়া ষাইবে, গবর্ণক ইন্জিনের স্পীত কন্টোল করিবে।

- 24. প্রপেলারকে কে ধরিয়া রাখে?
  - i) চাবির ছারা শাফ্টের ট্যাপারে জাম থাকে।
  - (ii) এ্যাহেডের সময় শাফ্টের ট্যাপার।
- (iii) এ্যাস্টার্ণের সময় প্রপেলারের জাম নাট।
- 25. প্রপেলার শাক্টের উপর লাইনিং কোন্ জায়গায় এবং কেন দেওয়া হয় ?
- (i) শাফ্টের উপর বে বে ভারগার বুশ ফিট্ হয় সেই সেই ভারগার লাইনিং দেওয়া থাকে।

(ii) नारेनिर ऋष इरेशा भाष है दिन वांगिष ও तून कम ऋष इस । अर्था९ भाष है ও तून दक् दिनी किन नाष्टिर वा दिनी किन गानेरेवात अन्न नारेनिर कशा इस । भाष हित्र উপর গান বা এঞ মেটালের লাইনিং থাকে।



No. 91 চিত্র। ক্টার্ণ টিউব এবং প্রপেলার শাক্ট লুব্রিকেটিং সিষ্টেম (Lubricating system of stern tube and propeller shaft)

```
A-প্রপেলার শাক্ট ( Propeller shaft )
```

B-প্রপেলার শাষ্টের উপর ব্রঞ্জ লাইনিং ( Bronze lining on propeller shaft )

O-স্থাৰ্থ (Stern bush)

D-গান মেটাল গ্লাভ বুল বা স্থাৰ্ণ গ্লাভ (Gun metal gland bush or stern gland)

E—訓1② ( Gland )

F- গ্লাণ্ড রিটেইনার ( Gland retainer )

<sup>-</sup> G-काशिलः ( Coupling )

H—উড় "মেকাপ" রিং ( Wood makeup ring )

I-প্রিক প্যাকিং ( Grease packing )

<sup>.</sup> J—বালুক্-হেড ( Bulk-head )

K—311 (918 (Stern post)

```
L—নাট ( Nut )

M—ইপ মেট ( Stop plate )

N—কাই আনন্তন স্থাপ টিউব ( Cast iron stern tube )

NI— প্রপোন চাবি ( শাফ্টের ট্যাপারে জাম রাখিবার জস্ত ) ( Propeller key )

O—টেই কক্ ( Test cock )

P—আউটলেট পাইপের উপর কক্ ( স্থাপ টিউব হইতে ) ( Cock on ontlet pipe )


R—টাক্ষ হইতে পুর অনেল স্থাপ টিউবে আসিবার কক্ ( Cock for lub oil from tank to stern tube )

S—ড্রেন কক্ ( Drain cock )


T—সেমি-রোটারী হাও পাম্প ( Semi-rotary hand pump )

U—লুব অনেল টাক্ব ( Lub oil tank )
```

# No. 92 চিত্র। কেরিয়ার সহ পিন্টেল টাইপ রাডার (Pintle type rudder with carrier )




- A—রাডার (হুথান) ইকের চাবি (Key on rudder stock)
- B-কলার ( Collar )
- C—কেসিং কবার ( Casing cover )
- D-বুশের উপর কলার (গান বা বাশ মেটালের)
  (Collar on bush)
- E ডেক্ সেট ( Deck plate)
- F-ৰসিবার ভীলের টিউব (Steel seating tube)
- G—त्रांडात्र भाक्ष् ( Rudder shaft )
- H—বোণ্ট সহকারে কাপলিং ( Coupling with bolt )
- J-পিন্টেল (Pintle)
- K—আশ মেটাল পিন্টেল বুশ (Brass metal pintle bush)
- L হার্ড ষ্টালের কোন্ড, ডিস্ক্ ( Hard steel coned disc )
- M—রড দারা কোন্ড, ডিস্ক্ বাহির করিবার জন্ত হোল ( Hole to allow for expulsion of coned disc by rod )
- ম—কিন মেট আর্থ ( Keel plate arm )



## No. 93 চিত্র। গ্ল্যাণ্ড এবং কেরিয়ার সহ ব্যালাকড টাইপ রাডার (Balanced type rudder with gland and carrier )

- (A)—রাডার ষ্টকের চাবি ( Key on rudder stock )
- (B)—কাষ্ট আগরন বা কাষ্ট ষ্টিলের কেনিং কবার (Clast iron or cast steel casing cover)
- (C)--কলার ( Collar )
- (O1)—লক্ পিন ( Lock pin )
- (D)— টল সিটিং রিং ( Steel scating ring )
- (E)—ডেক প্লেট ( Deck plate )
- (E1)—জাহাজের বডি (Sbip's body)
- (F)—বুশের উপর কলার ( Collar on bush )
- (G)—রাডার শাক্ট (Rudder shaft)
- (H)—বাশ বা গান মেটাল গ্লাণ্ড ( Brass or gun metal gland )
- (J)—গ্রিজ পাকিং ( Grease packing )
- (K)—কাষ্ট আয়রন বা কাষ্ট ইলের বুশ কেরিয়ার বা টিউব (Cast fron or cast steel bush carrier or tube)
- (L)—ব্ৰাণ বা গান মেটালের গ্লাণ্ড বুণ (Brass or gun metal gland bush)



No. 94 চিত্র। পিন্টেল টাইপ রাডার বা স্থান এবং স্টার্গ ফ্রেম (Pintle type rudder and stera frame)

- A-রাডার ইক বা হেড ( Rudder stock or head )
- B স্টাৰ্গ ফ্ৰেম ( Stern frame )
- O—রাডার কাপলিং ( Rudder coupling )
- D-রাডার আর্ম ( Rudder arm.)
- $\mathbf{E}$  -পিন্টেলস্ ( Pintles )
- F-হার্ড তীল কোন্ড ডিন্ক ( Hard steel coned disc )
- H-গজনদ্ (Gadgeons)
- K কোন্ড, ডিন্ক বাহির করিবার হোল: ভার বা কারির বারা নীচের দিক হইতে ঠেলা হিলে উপর দিক দিয়া বাহির হইবে ( Hale to allow for expulsion of coned disc by rod )
- G-ৰাশ মেটাল পিন্টেল বুশ ( Bress metal pintle bush )

Note:—কোন সমন রাজারে নীচের দিক হইতে উপরের দিকে চাপ পজিলে রাজার নিজের পজিলম হইতে সরিবা বাইতে চাহিবে, উপরের পিন-জিজেন—18 টেলে হেড থাকার দকন নিজের জারগার থাকিবে। (The top pintle is provided with a head. This provision prevents the rudder from being lifted out of position by the action of heavy upward pressure).

## 26. রাডার কি করিয়া খুলিতে হয় ?

- (i) (No. 94 চিত্র দেখুন) রাভারের সঙ্গে এবং জাহাজের বডির সঙ্গে চেন পুলীর জোগান করিয়া সমস্ত শিন্টেলস্ (E) বাহির করিয়া, রাভার কাপলিং-এর (C) নাট, বোল্ট খুলিয়া, চেন পুলীর দ্বারা রাভারকে আন্তে আন্তেলুক বা আড়িয়া দিয়া নামাইতে হইবে।
- (ii) (No. 93 চিত্র দেখুন) জাম নাট এবং আর্ম থোলা আছে। বুশ কেসিং কবার (B) খুলিয়া, রাডারের সঙ্গে এবং জাহাজের বডির সঙ্গে চেন পুলীর জোগান করিয়া রাডারকে একটু উপরের দিকে তুলিয়া লইতে হইবে। লক্ পিন (C1) বাহির করিয়া কলার প্লেট (C) বাহির করিতে হইবে। চেন পুলীর দ্বারা রাডারকে আন্তে আন্তে লুক্ত বা আড়িয়া দিয়া নামাইতে হইবে।
  - 27. প্রপেলার কি করিয়া খুলিতে হয় ?
  - (i) চেন পুলী বা চেন রক ছারা।
  - (ii) वञ्ज ७८ सट्ड का वा वा का कूनियात चाता।
  - (iii) 'টাই রড ছারা।
- (i) **চেন পুলীঃ**—চেন পুলীর দারা খুলিতে হইলে, প্রপেলার শাফ্ট এবং ইন্জিন বা গিয়ার বক্সের মাঝে ইন্টারমিডিয়েট শাফ্ট থাকিবে।

স্টার্ণ বুশে লুব্রিকেটিং সিষ্টেম হইলে, স্টার্ণ টিউব হইতে লুব অয়েল বাহির ক্রিয়া, গ্লাগু খুলিয়া গ্রিম্ব প্যাকিং বাহির ক্রিতে হইবে।

কাপলিং ছইতে নাট, বোণ্ট আলাদা করিয়া ইন্টারমিভিরেট শাফ্ট্ খুলিয়া, প্রপেলার শাফ্টের কাপলিং-এর সঙ্গে এবং জাহাজের বভির সঙ্গে চেন পুলীর জোগান করিতে ছইবে।

প্রপেলার এবং জাহাজের বডির সঙ্গে চেন পুলীর জোগান করিতে হইবে। প্রপেলারের জাম নাট লুক করিতে হইবে, জাহাজের বডি এবং প্রপেলারের বশের (boss) মাঝে লোহা বা পিডলের পাটির ছারা জাম করিতে হইবে।

ভিতর দিক হইতে চেন পুলীর বারা প্রণেলার শাক্ট্কে টানিতে ইইবে। শাক্টের ট্যাপার হইতে প্রণেলার বশ্ দুজ করিয়া আম নাট খুলিয়া প্রণেলার শাক্টকে আন্তে আন্তে টানিয়া শাক্টের ট্যাপার হইতে প্রণেলার বশ বাহির করিয়া, চেন পুলীর বারা প্রণেলার আন্তে আ্রে দুজ বা আড়িয়া দিয়া নামাইতে হইবে।

(ii) বাক্স কুনিয়া:—প্রণেলার শাফ্টের কাপলিং, কাপলিং হইডে আলাদা করিয়া ভিতর দিক হইডে প্রণেলার শাফ্ট্কে জাম করিছে হইবে, বাহাতে আগে পিছনে না যায়।

প্রপেলার এবং জাহাজের বভির সঙ্গে চেন পুলীর জোগান করিতে ছইবে। প্রপেলারের জাম নাট লুজ করিয়া রাখিতে ছইবে। প্রপেলার বশ্ এবং জাহাজের বভির মাঝে প্রপেলার শাফ্টের তুই দিকে তুইটি বাক্স ক্রিয়া জোগান দিতে ছইবে।

ত্ই দিক হইতে ক্নিয়ার উপর হামারিং করিলে বাক্স ফাঁক হইয়া শাফ্টের ট্যাপার হইতে প্রপেলার বশ্লুজ হইবে। জাম নাট খুলিয়া, প্রপেলারকে চেন পুলীর দারা শাফ্টের ট্যাপার হইতে টানিয়া, আছে আছে লুজ বা আছিয়া দিয়া নামাইতে হইবে।

(iii) টাই রড:—প্রপেলার এবং জাহাজের বৃত্তির দলে চেন পু্লীর জোগান করিতে হইবে। প্রপেলারের জাম নাট খুলিয়া, বশের দলে টাই রড ফিট্ করিবার জায়গায় টাই রড ফিট্ করিতে হইবে।

মোটা একটি লোহার পাটি প্রপেলার শাফ্টের সঙ্গে সাপোর্ট রাধিয়া টাই রভের সঙ্গে ফিট্ করিতে হইবে। পাটির উপর টাই রভের সঙ্গে তুই দিকে তুইটি বলবিয়ারিং কেস বসাইয়া নাট ফিট্ করিয়া, তুই দিক হইতে সমানভাবে নাট টাইট করিতে হইবে। প্রপেলার বশ্ (boss) শাফ্টের ট্যাপার হইতে লুক্ত হইবে। চেন পুলীর বারা প্রপেলার, শাফ্টের ট্যাপার হইতে টানিয়া, আতে আতে লুক্ত বা আড়িয়া দিয়া নামাইতে হইবে।

ূ 28. প্রপেলার শাক্টের ট্যাপারে জাম হইলে কি করিতে হইবে ?

বড় বড় প্রপেলারের বরে গ্রিক্ত থাকে, বশের ডেন প্লাগ খুলিয়া, প্রপেলার শাফ্টকে ঘুরাইয়া ডেন প্রটোর হোল নীচের দিকে করিয়া ভিড বে তল থাকিলে। ডেন আউট করিতে হইবে। ডেন প্লাগের হোল উপরের দিকে রাথিয়া কাঠের আঞ্চন দ্বারা বা গ্লো ল্যাম্প দ্বারা প্রপেলার বশ্ (boss) গরম করিয়া খুলিতে হইবে।

## 29. প্রপেলার কি করিয়া ফিটু করিতে হয় ?

প্রথমে চাবির গ্রুব এবং চাবি পরিষ্ণার করিয়া, চাবির বটমে ব্লু পেষ্ট লাগাইয়া চাবির গ্রুবে ভাল করিয়া বসাইবাব সময় জ্ঞামে ফিট্ ইইতেছে কিনা দেখিতে হইবে। চাবির গ্রুবে চাবি জ্ঞাম না হইলে চাবি বদলী করিতে হইবে। গ্রুব হইতে চাবি তুলিয়া দেখিতে হইবে চাবির বটমের রঙ্ গ্রুবের বটমের সমস্ত জ্ঞায়গায় বরাবর ধরা হইলে চাবি ঠিক আছে। রঙ্ সব জ্ঞায়গায় ধরা না হইলে চাবির যে জ্ঞায়গা হইতে রঙ্ উঠিয়াছে, খ্ব সাবধানে ঐ জ্ঞায়গায় ক্রেপার দ্বারা ক্রেপ করিয়া পুনরায় রঙ্ লাগাইয়া দেখিতে হইবে।

চাবি প্রপেলার বশের চাবির গ্রুবে লম্বালম্বিভাবে ফিট্ করিয়া দেখিতে হইবে জাম ফিটিং আছে কিনা।

চাবি শাফ্টের ট্যাপারে ফিট্ করিয়া, ট্যাপারে পাতলা করিয়া রঙ্ লাগাইয়া প্রপেলারকে চাবি এবং চাবির গ্রুব বরাবর করিয়া ফিট্ করিয়া জাম নাট টাইট করিতে হইবে।

প্রপেলার খুলিয়া দেখিতে হইবে ট্যাপারের রঙ্ বশের ভিতর সব জায়গায় ধরা না হইলে, যে জায়গায় ধরিয়াছে ক্রেপার দারা থুব সাবধানে ক্রেপ করিয়া পুনরায় রঙ্ লাগাইয়া, একইভাবে সব জায়গায় "রঙ্ ধরা" করাইতে হইবে।


## টেলিমোটর হাইড়লিক ষ্টিয়ারিং অপারেশন :-


- (i) (No. 95 চিত্র দেখুন) ষ্টিয়ারিং ছইল (4) ভানদিকে ঘুরাইলে ভাইবিং পিনিয়নের বারা ট্রান্সমিশন পিষ্টন (6) ট্রান্সমিশন সিলিগুরের (1) ভিতর নীচের দিকে বাইবার সময় সিলিগুরের ভিতরকার টেলিমোটর অয়েল, নীচের প্রেসার পাইপ (3) হইয়া টেলিমোটর সিলিগুরের ভিতর ভানদিক হইতে টেলিমোটর পিষ্টনকে (৪) প্রেসার দিতে থাকে সেই সময় টেলিমোটর পিষ্টন (৪) বামদিকে সরিয়া বাইবার সময় কানেকটিং রভের (9) বারা লিক্ষ শাক্ট্কে (10) অপারেট করিয়া বামদিকের রাভার আর্মকে (11) ঠেলিয়া দেয় এবং ভানদিকের রাভার আর্মকে (11) টানিয়া আনে, তাহার ফলে রাভার শাক্ট্ (12) বামদিকে ঘুরিয়া রাভার প্রেটের এ্যাকেল ভানদিকে হইয়া, কাহাকের গতি ভানদিকে হয়।
  - (ii) (No 95 চিজু দেখুন) ষ্টিয়ারিং ছইল (4) বামদিকে ঘুরাইলে

ভাইবিং পিনিয়নের দারা ট্রান্সমিশন পিটন (6) ট্রান্সমিশন দিলিভারের (1) ভিতর উপরের দিকে যাইবার সময় দিলিভারের ভিতরকার টেলিমোটর অয়েলকে, প্রেসারের উপরের প্রেসার পাইপ (2) হইয়া টেলিমোটর দিলিভারের ভিতর বামদিক হইতে টেলিমোটর পিটনকে (৪) প্রেসার দিতে থাকে। সেই সময় টেলিমোটর পিটন (৪) ভানদিকে সরিয়া যাইবার সময় কানেক্টিং রডের (9) দার। লিল্ক শাক্ট্কে (10) অপ;রেট করিয়া ভানদিকের রাভার আর্মকে (11) টেলিয়া দেয় এবং বামদিকের রাভার আর্মকে (11) টানিয়া আনে, ভাহার ফলে রাভার শাক্ট (12) ভানদিকে ঘূরিয়া রাভার প্রেটের এয়াকেল বামদিকে হইয়া জাহাজের গতি বামদিকে হয়।


No. 95 চিত্র। টেলিমোটর এবং ষ্টিয়ারিং গিয়ার (Telemotor and steering gear).

- (1)—ট্রান্সমিটিং সিলিগুরে (Transmitting cylinder)
- (2)—উপরের দিলিগুারের প্রেসার পাইপ ( Top cylinder pressure pipe )
- (৪)—শীচের দিলিগুরের প্রেসার পাইপ (Bottom cylinder pressure pipe)
- (4)— হাণ্ড ছিয়ারিং ত্ইল (Hand steering wheel)
- (5)—বাই পাস এয়ামুলার শেসস্ (By pass annul ir space)
- (6)-পিনিয়ন ( Pinion )
- (7) এয়ার বিদিং স্ক্র ( Air breathing screw )
- (৪)—টেলিমোটর পিষ্টন (Telemotor piston)
- (9)—কুস্তেড অপারেট করিবার জক্ত পিষ্টন হড (Piston rod for operating cross head)
- (10)—কুস্তেড হইতে রাডার শাফ্টের আর্মের সঙ্গে লিছ রড (Link rod from cross head to rudder shaft arm)
- (11)-- রাডার আর্থ ( Rudder arm )
- (12) -- রাডার ইক ( Rudder stock )





Note:--শেষ্টার মাইন হইতে 40° ভানদিকে এবং 40° বামদিকে বোরে।



## No. 96 চিত্র। ষ্টিয়ারিং টেলিমোটর (Steering telemotor)

- (1)—ট্রান্সমিটিং সিলিপ্তার ( Transmitting cylinder )
- (2) ট্রাক্সমিটিং পিষ্টন ( Transmitting piston )
- (3) शृष्ट ष्टियादिः त्रियाद ( Hand steering gear )
- (4) -- ফিল্টার ( Filter )
- (A)—টেলিযোটর অরেল ট্যাস্ক ( Telemotor oil tank )
- (B)—সাউণ্ডিং রড ( Sounding rod )
- (5)—টেলিযোটর সিলিখার "O"-তে ভেল বাইবার প্রেসার পাইপ ( Pressure pipe to telemotor cylinder "O")
- (৪)—টেলিমোটর দিলিভার "D"-তে তেক ঘাইবার প্রেদার পাইপ ( Pressure pipe to telemotor cylinder "D" )

- (7)— 4朝 ( Air cock )
- (80) & (8D)— 新 (Ram)
- (9)—কুসুহেড ( Oross head )
- (10)—ক্ৰস্তেড, হইতে রাডার শাক্টের আর্মের লিক রড (Link rod from erors head to rudder shaft arm)
- (11)—রাডার আর্ম ( Rudder arm )
- (12)—রাডার ইক ( Rudder stock )

## হাইডুলিক ষ্টিয়ারিং টেলিমোটর অপারেশন :--

- (i) (No. 96 চিত্র দেখুন। ষ্টিয়ারিং হইলকে ভানদিকে ঘুরাইলে ভাইবিং পিনিয়নের (3) দ্বারা ট্রান্সমিশন সিলিগুরের (1) ভিতর ট্রান্সমিশন পিটন (2) নীচের দিকে যাইবার সময় টেলিমোটর অয়েল প্রেসারে, প্রেসার পাইপ (5) হইয়া টেলিমোটর অয়েল র্যামের (8C) ভিতর দিয়া টেলিমোটর অয়েল সিলিগুরেকে (C) প্রেশার দিয়া বামদিকে সরাইয়া দেয়। ক্রস্হেড (9) এবং লিম্ব রড (10) রাভার বা স্থান আর্মকে (11) টানিয়া আনে, তাহার ফলে রাভার বা স্থান শাফ্ট (12) বামদিকে ঘুরিয়া রাভার প্রেটের এ্যান্সে ভানদিকে হইয়া জাহাজের গতি ভানদিকে হয়।
- (ii) (No. 96 চিত্র দেখুন) ষ্টিয়ারিং ত্ইলকে বামদিকে ঘ্রাইলে ডাইবিং পিনিয়নের ছারা (3) ট্রান্সমিশন সিলিগুরের (2) ভিতর ট্রান্সমিশন পিটন (1) নীচের দিকে ষাইবার সময় টেলিমোটর অয়েল প্রেলার, প্রেলার পাইপ (6) হইয়া টেলিমোটর অয়েল র্যামের (8D) ভিতর দিয়া টেলিমোটর অয়েল সিলিগুরেকে (D) প্রেলার দিয়া ডানদিকে স্রাইয়া দেয়। ক্রস্তেড (9) এবং লিক রড (10) রাডার বা স্থান আর্মকে (11) ঠেলিয়া দেয় ভাহার ফলে রাডার বা স্থান শাক্ট (12) ডানদিকে ঘ্রিয়া রাডার প্রেটের এ্যাকেল বামদিকে হইয়া জাহাজের গতি বামদিকে হয়।
- 30. মেটিরিয়ালস্ অফ পার্ট স (Materials of parts):
  প্রপেলার শাক্ট (Propeller shaft)
  রাডার শাক্ট (Rudder shaft)
  রাডার স্মেট (Rudder plate)
  নাডার স্মেট (Rudder plate)

কাপলিং বোল্ট এবং নাট (Coupling bolt and nut) ষ্টাৰ্ন বোল্ট এবং নাট (Stern bush's bolt and nut) প্রশোর জাম নাট (Propeller jam nut) লক নাট (Lock nut)

গান মেটাল, ষ্টেন-লেস ছীল (Gun metal, stainless steel)

প্রপেলার (Propeller)—ফস্ফর বঞ্জ, ম্যাংগানিজ বঞ্জ (Phosphor bronze, manganese bronze)

প্রপেলার চাবি (Propeller key)—টেনলেন্ খীল, মাইল্ড খীল (Stainless steel, mild steel)

ষ্টাৰ্ণ টিউব (Stern tube)—কাষ্ট আয়রণ, গান মেটাল বা ত্রাশ মেটাল (Cast iron, gun metal or brass metal)

## ত্বাবিংশ অপ্রায়

## হর্স পাওয়ার বা অশ্বশক্তি

### (Horse power)

## 1. হর্স পাওয়ার কাহাকে বলে ?

সময়ের সঙ্গে কার্যের পরিমাণ নির্দেশক একককে বা ইন্জিনের ক্ষমতার পরিমাণ বা ইউনিট অফ্ পাওয়ারকে (unit of power) হর্দ পাওয়ার বলে।

## 2. মেকানিক্যাল হর্স পাওয়ার কাহাকে বলে ?

ব্রিটিশ সিস্টেম:—33,000 ফুট পাউণ্ড কার্য 1 মিনিটে ক্রিতে পারিলে তাহাকে 1 হর্গ পাওয়ার বলে।

### অথবা

33,000 পাউগু 1 মিনিটে 1 ফুট উত্তোলন করিতে পারিলে তাহাকে 1 হর্প পাওয়ার বলে।

### অথবা

1 পাউও 1 মিনিটে 33,000 ফুট উত্তোলন করিতে পারিলে ভাছাকে 1 হর্ম পাওয়ার বলে।

### অথবা

330 পাউণ্ড 1 মিনিটে 100 ফুট উত্তোলন করিতে পারিলে তাহাকে 1 হর্দ পাওয়ার বলে।

### অথবা

550 ফুট পাউণ্ড কার্য 1 সেকেণ্ডে করিভে পারিলে তাহাকে 1 হর্স পাওয়ার বলে।

মেট্রিক সিপ্টেম:—4500 মিটার কিলোগ্রাম কার্য 1 মিনিটে করিতে পারিলে তাহাকে 1 হর্স পাওয়ার বলে।

### অথবা

4500 কিলোগ্রাম 1 মিনিটে 1 মিটার উত্তোলন করিতে পারিলে তাহাকে 1 হর পাওয়ার বলে।

### অথবা

1 কিলোগ্রাম 1 মিনিটে 4500 মিটার উদ্যোলন করিতে পারিলে ভাহাকে 1 হর্ম পাওয়ার বলে।

### অথবা

45 কিলোগ্রাম 1 মিনিটে 100 মিটার উদ্যোলন করিতে পারিলে তাহাকে 1 হর্ম পাওয়ার বলে।

### অথবা

75 মিটার কিলোগ্রাম কার্য 1 সেকেণ্ডে করিতে পারিলে তাছাকে 1 হর্স পাওয়ার বলে।

- ফুট-পাউণ্ড কাছাকে বলে (What is foot-pound) ?
   কার্ষের একক, এক পাউণ্ডকে এক ফুট উত্তোলন করাকে ফুট-পাউণ্ড বলে।
- 4. মিটার-কিলোগ্রাম কাহাকে বলে (What is metre-kilogram)?

কার্যের একক, এক কিলোগ্রামকে এক মিটার উত্তোলন করাকে মিটার-কিলোগ্রাম বলে।

- 5. হর্স পাওয়ার কত রকমের ( রটিশ সিষ্টেম ) ?
- (1) মেকানিক্যাল হর্ম পাওয়ার (Mechanical horse power)।
- (2) ইলেবট্টক্যাল হর্স পাওয়ার (Electrical horse power)।
- (3) বয়লার হর্ম পাওয়ার (Boiler horse power)।
- (4) হাইডুলিক হর্দ পাওয়ার (Hydraulic horse power)।
- 6. মেকানিক্যাল হর্স পাওয়ার কভ রকমের ?
- (1) ইন্ডিকেটেড হর্দ পাওয়ার (Indicated horse power)।
- (2) ব্ৰেক হৰ্স পাওয়ার (Brake horse power )।
- (3) নমিন্তাল হুৰ্গ পাওয়ার (Nominal horse power)।
- 7. ইন্ডিকেটেড হর্স পাওয়ার (Indicated horse power) ?

  সিলিগুরের ডিডর যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাকে ইন্ডিকেটেড হর্স
  পাওয়ার বলে। ইহা বাহির করিতে ইন্ডিকেটার নামক যত্ত্বের সাহায্য
  লওয়া হয়।

ক্যালকুলেশন :— $\frac{P \times L \times A \times N \times n}{33,000} = I.H.P.$  টু-ট্রোক ইন্সিন।

কোর-ট্রোক ইন্জিন হইলে  $33,000 \times 2$  দিয়া ভাগ করিতে হইবে। P =মিন একেক্টিব্ প্রেনার ইন্ দি সিলিগুরে (পাউগু পার করার ইঞ্)। L =লেংথ অফ্ ্ট্রোক (ইন্ ফুট)। A =এরিয়া অফ্ পিটন বা এরিয়া অফ্ সিলিগুর (ইন্ ক্ষার ইঞ্)। N =নাম্বার অফ্ রেবলিউশন্ পার মিনিট। n =নাম্বার অফ্ সিলিগুর।

Note \$—এরিয়া = ভারমেটার স্করার (ভারমেটার  $\times$  ভারমেটার)  $\times \frac{11}{12}$  বা 0.7857 অথবা ( $D^2 \times 0.7857$ )

ক্রালক্লেশন :  $\frac{P \times L \times A \times N}{33,000} = I.$  H. P.

P = মিন এফেক্টিব্প্রেদার ইন্দি সিলিগুার পিষ্টন (Ibs./□")।

L = (नःथ ्षक् (ड्रोक ( इन् कृष्टे )।

A = এরিয়া অফ্ সিলিগুার ইন স্থার ইঞ্।

N - নামার অফ রেবলিউপন পার মিনিট।

দিকেল এ্যাক্টিং ফোর-ষ্ট্রোক ইন্জিন হইলে, প্রতি দিলিগুরের জন্ম 0°5, RPM-এর দক্ষে গুণ করিতে হইবে (RPM $\times$ 0°5 $\times$  দিলিগুরের দংখ্যা)। দিকেল এ্যাকটিং টু-ষ্ট্রোক ইন্জিন হইলে প্রতি দিলিগুরের জন্ম 1 RPM-এর দক্ষে গুণ করিতে হইবে (R.P.M. $\times$ 1 $\times$  দিলিগুরের দংখ্যা)।

### 8. ব্রেক হস পাওয়ার (Brake horse power) :-

দিলিগুরের ভিতর শক্তি উৎপন্ন হইবার পর সকল প্রকার বাধা-বিদ্ন অতিক্রম করিয়া শাফ্ট হইতে যতটা শক্তি পাওয়া বার তাহাকে বেক বা শাফ্ট হর্প পাওয়ার বলে।

B.H.P. = I.H.P. × Mechanical efficiency (মেকানিক্যাল এফিসিয়েন্দি)।

ইন্ডিকেটেড হর্গ পাওয়ার দিয়া ত্রেক হর্গ পাওয়ারকে ভাগ করিলে যাহাং পাওয়া যায়, তাহাকে ইন্জিনের মেকানিক্যাল এফিসিরেলি বলে। যেমন :—

225 B. H. P. = 75% t

9. ইন্ডিকেটেড হস পাওস্থার (Indicated horse power)
(মেটিক সিপ্টেম):—

ক্যালকুলেশন :—
$$\frac{P \times L \times A \times N \times n}{4500}$$
 = I.H.P. টু-ট্রোক ইন্জিন।

ক্যালকুলেশন :— 
$$\frac{P \times L \times A \times N \times n}{4500 \times 2}$$
 = I.H.P. ফোর-ছ্রোক ইন্জিন।

P = মিন এফেক্টিব্ প্রেসার ইন্ দি সিলিগুার, ক্যালক্লেটেড বাই দি ইন্ডিকেটার কার্ড, ইন্ কিলোগ্রাম পার স্করার সেটিমিটার (Kg  $/cm^2$ .)।

L = লেংথ অফ্ ট্রোক ইন্মিটার।

 $A = \alpha$ রিয়া অফ্ সিলিগুরে ইন্ স্কয়ার সেটিমিটার =  $\alpha$ রিয়া ভায়-মেটার ( ভায়মেটার  $\times$  ভায়মেটার)  $\times$  0.7857 বা  $\frac{11}{12}$  অথবা ( $D^2 \times 0.7857$ )।

N = নাম্বার অফ্রেবলিউশন পার মিনিট।

n - নামার অফ্ সিলিগুার।

EXAMPLE — একটি 6 সিলিগুর 4-ট্রোক ভিজেল ইন্জিনের হর্দ পাওয়ার বাহির করিতে হইবে, সিলিগুরের ভায়মেটার 508 মিলিমিটার, ট্রোক 762 মিলিমিটার, মিন এফেক্টিব্ প্রেদার 6.5 কিলোগ্রাম পার স্কয়ার সেক্টিমিটার এবং রেবলিউশন (130 R.P.M.)

I.H.P = 
$$\frac{{\binom{508}{10}}^{9} \times {\frac{11}{14}} \times {\frac{762}{1000}} \times 6.5 \times 130 \times 6}{4500 \times 2}$$

I.H.P. = 
$$\frac{50.8 \times 50.8 \times 0.7857 \times .762 \times 6.5 \times 130 \times 6}{4500 \times 2} = 870$$

Note:—মিলিমিটার  $\div$  10 = দেকি মিটার। এখানে  $\frac{508}{100}$  = 50.8 cm. মিলিমিটার  $\div$  1000 = মিটার। এখানে  $\frac{708}{1000}$  = 762 m.

To Convert: -

পিষ্টন এরিয়া ইন্ স্কার ইঞ্×6·45 = এরিয়া ইন্ স্কার সেটিমিটার। ট্রোক ইন্ ইঞ্÷39·37 = ট্রোক ইন্ মিটার।

-প্রেদার পাউও পার স্করার ইঞ্ × 0'0703 - প্রেদার কিলোগ্রাম পার স্করার নেটিমিটার।

- 10. মেকানিক্যাল এফিসিয়েন্সি (Mechanical efficiency):
  কোর-ষ্ট্রোক ইন্জিনের 78% হইতে 84%)
  ট-ষ্ট্রোক ইনজিনের 82% হইতে 88%
- 11. মিল একেক্টিব প্রেসার (Mean effective pressure) বা M.E.P.:—

দিলিগুরের ভিতর T.D.C. হইতে প্রথমে যে প্রেদারে কাঞ্চ আরম্ভ করে এবং এগ্জান্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত যে প্রেদারে কাঞ্চ করে তাহার প্রায় মাঝামাঝি প্রেদারকেই M.E.P. বলে। অর্থাৎ যে প্রেদারে পিষ্টনের মাথায় T.D.C. হইতে এগুজাই হওয়া পর্যন্ত কাঞ্চ পাওয়া যায়।

(The average driving pressure throughout the stroke of an engine piston; taking into account the pressure acting on the other side of the piston.)

12. নমিক্যাল হস পাওয়ার (Nominal horse power) :—
সিলিগুরের ভিতর যতটা শক্তি উৎপন্ন হয়, সেই শক্তির 5 ভাগের এক
ভাগকে কাছাকাছি (approximately) নমিকাল হর্দ পাওয়ার ধরা হয়।

N.H.P. = 
$$\frac{N \times D^* \sqrt{S}}{40}$$
 টু-ট্রোক ইন্জিন।   
N.H.P. =  $\frac{N \times D^* \sqrt{S}}{80}$  ফোর-ট্রোক ইন্জিন।

N = নামার অফ্ সিলিগুর।

D = ভারমেটার অফ্ সিলিগুর (ইন্ ইঞ্)।

S = পিটনের টোক (ইন ইঞ্)।

13. ষ্টীম ইন্জিনের নমিল্যাল হস পাওয়ার (Nominal horse power of steam engine):—

N. H. P. = 
$$\frac{(3H + D^2 \times \sqrt[8]{5})^8 \sqrt{P}}{700}$$

H = হিটিং সারকেস্ অফ্বরলার ( স্করার ফুট )।

D° = লো প্রেসার নিলিপ্তারের ভারমেটার স্বরার।

S = লেপে, অফ্টোফ ইন্ ইক।

P = বরলার প্রেসার ( পাউক পার স্বরার ইক)।

14. বয়লার হস পাওয়ার (Boiler horse power):—
কোন বয়লারের হর্ম পাওয়ার বাহির করিতে হইলে বয়লারে কত পাউও
কল আছে বাহির করিতে হইবে।

26 ব পাউণ্ড বা 12 কিলোগ্রাম জলকে 212°F বা 100°C হইতে 1 ঘণ্টার ভিতর বাস্পে পরিণত করিতে বে শক্তি দরকার হইবে ভাহাকে 1 বয়লার হর্ম পাওয়ার বলে।

15. ফ্রিক্শন্তাল লস্ (Frictional loss) :---

দিলিগুারের ভিতর শক্তি উৎপন্ন হইবার পর ইন্জিন চলিবার সময় ডিতর-কার ঘর্ষণে বা ফ্রিক্শনে যে শক্তি থরচা হইয়া যায় তাহাকে ফ্রিক্শন্তাল লস্বলে।

16. ইলেকট্রিক্যাল হস পাওয়ার (Electrical horse power):—

746 ওরাটস্=1 মেকানিক্যাল হর্দ পাওয়ার।

1 अशोष्टे = 1 (डाल्डे × 1 अशाम्रभात ।

1 ওয়াট = 1 জুল (Joule) পার সেকেও।

60 ওয়াটস্=60 জুল (Joule) পার মিনিট।

1 জ্**ল**=0:7374 ফুট-পাউও।

60 জুল = 60 × '7374 = 44'344 ফুট-পাউণ্ড।

33,000 ÷ 44 244 = 746 ওয়াটস্।

Note :—1 সেকেণ্ডের ভিতর 1 ওম্ রেজিষ্টেন্স তারের মধ্য দিয়া 1 ভোলট প্রেসারে 1 জ্যাম্পেয়ার প্রবাহিত হইতে পারে, তাহাকে জুল বলে।

ভোল্ট × অ্যাম্পেয়ার = ইলেক্ট্রিক্যাল হর্দ পাওয়ার।

# ক্রেকটি ধাতুর পরিচয় (Kinds of metals)

ধাতু হুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যেমন:—

- (i) কেরাস (Ferrous)
- (ii) নন্-কেরাস (Non-ferrous)
- (i) কেরাস:—যাহার ভিতর সৌহ থাকে তাহাকে ফেরাস বলে। ষথা:—কাষ্ট আয়রণ, রট আয়রণ, স্থীস ইত্যাদি।
- (ii) নন-কেরাস: যাহার ভিতর লোহ থাকে না তাহাকে নন-ফেরাস বলে। যথা: —কপার, টিন, লেড, ব্লিঙ্ক, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি।

## 1. ঢালাই লোহা (Cast or pig iron )

ঢালাই-এর কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহার সঙ্গে 2% হইতে 3.5% কারবন ও সামান্ত সিলিকন, সালফার বা গন্ধক, ম্যাংগানিজ ও ফস্ফরাস এই সমস্ত মিলিয়া 28% থাকে। 1100°C হইতে 1500°C-এ গলিয়া যায়।

### 2. পেটা লোহা (Wrought iron)

কারবন, দিলিকন, গন্ধক ও ফস্ফরাস সামান্ত পরিমাণে রাথিয়া বাকী বাছির করিয়া লইলেই যে বিশুদ্ধ লোহা পাওয়া যায় ভাহাকে পেটা লোহা বলে। ইহাতে কারবন 0'04% হইতে 0'05%, অনেক সময় কারবন থাকে না। দিলিকন, গন্ধক, ম্যাংগানিজ্ঞ, ফস্ফরাস এই সমস্ত মিলিয়া 0'2% হইতে 0'3% থাকে। 1450°C হইতে 1500°C-এ গলিয়া যায়।

## 3. ইম্পাত (Steel)

লোহের সহিত কারবন, ম্যাংগানিক, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর বিভিন্ন রক্ষ সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। 1300°C হইতে 1400°C-এ গলিয়া বার।

### 4. নরম ইস্পাত (Mild steel)

বে কোন বিশুদ্ধ লোহের সকে 0'1% হইতে 0'3% কারবন মিশ্রিত করিলে নরম ইম্পাত বা মাইত হীল হয়। 1300°C হইতে 1400°C-এ গলিয়া বায়।

## 5. কঠিন ষ্টান্স বা ইম্পাড (Hard steel)

বিশুদ্ধ লোহের সঙ্গে 1% হইতে 1.5% কারবন মিশ্রিত করিলে, কঠিন ইম্পাত বা হার্ড খ্রীল হয়। 1600°C হইতে 1800°C-এ গলিয়া যায়।

## 6. সংকর ধাতু (Alloy)

তুই বা ততোধিক সংমিশ্রিত ধাতুকে সংকর ধাতু বা এলয় বলে।

ইম্পাতের দকে নিকেল, কোমিয়াম, ম্যাংগানিজ, ব্যানাভিয়াম ও টাংষ্টেন ধাতু দামান্ত কিছু মিল্লিভ করিলে এলয় খ্রীল হয়। যে ধাতুর পরিমাণ বেশী থাকে সেই অন্ত্যায়ী নামকরণ হয়।

## 7. টেনলেস ষ্টাল বা ইম্পাত (Stainless steel)

ইম্পাতের সঙ্গে 0.3% কারবন, 12% ক্রোমিয়াম, 0.7% নিকেল মিশ্রিত থাকিলে তাহাকে স্টেনলেদ ষ্ঠীল বা মরিচা-রোধক ষ্ঠীল বলে। ইহা জলের জায়গায় বেনী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## 8. নিকেল ষ্টাল (Nickel steel)

অতিশয় শক্তিশালী এবং স্থিতি-স্থাপক, 3% হইতে 4% নিকেল, 0'3% হইতে 0 35% কারবন। ক্র্যান্ধ শাফ্ট্, ক্যাম শাফ্ট্, প্রপেলার শাফ্ট্ ও পিট্টন রড্ইত্যাদির জন্ম ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## 9. (क्रांभिश्राम शिल (Chromium steel)

3% হইতে, 3.5% কোমিয়াম, 0.3% হইতে 0.35% কারবন। ইহা অধিক শক্তিসম্পন্ন। ইহার সঙ্গে সামান্ত নিকেল মিশ্রিত করিলে আরও অধিক শক্তিসম্পন্ন হয়। ইহাকে কোম নিকেল ষ্টাল (Chrome nickel steel) বলে। ক্যাক শাফ্ট, ক্যাম শাফ্ট, কানেকটিং রছ, গল্পন পীন, ইন্লেট ভাল্ব, রোলার ও বলবিয়ারিং-এ ইহা ব্যবস্তুত হয়।

## 10. ম্যাংগানিক স্থীল (Manganese steel)

3% ম্যাংগানিজ, 0.4% হইতে 0.5% কার্বন। ইহা খুব শক্ত ও টেক্সই হইয়া থাকে। ঢালাই করা যায়। রোলার, বলবিয়ারিং ইত্যাদির জন্ম ইহা ব্যবহৃত হয়।

## 11. ব্যানেডিয়াম খীল (Vanadium steel)

3% হইতে 4% ব্যানেডিয়াম, 0.4% হইতে 0.5% কারবন মিশ্রিত থাকে। ক্র্যান্থ শাফ্ট, গিয়ার বা শিনিয়ন, গিয়ার বন্ধ ইত্যাদির অন্ত ইহা গ্রাবন্ধত হয়।

## 12. টাংট্লে স্থাল (Tungsten steel)

13% হইতে 14% টাংটেন, 0'3% হইতে 0'6% কারবন মিশ্রিত থাকে। ইহাকে স্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা যায়। কাটিং টুসস্ ইত্যাদি তৈরী হইয়া থাকে।

## 13. হাই স্পীড ষ্টাল (High speed steel)

অত্যন্ত শক্তিশালী ও স্থিতি-স্থাপক। ইহার সঙ্গে, ব্যানেডিয়াম, কোমিয়াম, টাংটেন ও 0.25% হইতে 0.65% কারবন মিপ্রিত থাকে। ক্র্র (razor), ডাক্তারী অস্ত্র (surgical instrument), ড্রিল (drill), ট্যাপ (tap), ডাই (die) কাটিং টুলস্ ও মিলিং কাটার ইত্যাদি তৈরী হইয়া থাকে।

## 14. নন্-কেরাস এলয় (Non-ferrous alloy)

হোয়াইট মেটাল (White metal) :-

টিন ··· 78% ইহা নরম ধাতু, সহজে গলে এবং ঢালাই করা যায়।
আ্যান্টিমনি·····12% বাশ ও গান মেটাল ছইতে বিয়ারিং-এর ঘর্ষণ
আমা ·····6% পান মেটাল ছইতে বিয়ারিং-এর ঘর্ষণ
অধিক প্রতিরোধ করিতে পারে।
সীদা ·····4%

গান মেটাল (Gun metal) বেল মেটাল বা কাঁসা (Bell metal)

তামা ··· 88% তামা ··· 80% টিন ··· 10% টিন ··· 20%

**मर्**डा ··· 2%

বোঞ্জ (Bronze) ফস্ফর বঞ্জ (Phosphor bronze)

তামা ··· 90% তামা ··· 82% টিন ··· 9% টিন ··· 13% লেড্ ··· 1% লেড্ )

ফস্ফরাস্ **----** 5%

ম্যাংগানিজ ব্ৰঞ্জ

জারমান সিল্ভার

( German silver ) (Manganese bronze) তামা ··· 50% তামা 81%

দন্তা ··· 30% ম্যাংগানিজ 16:75%

নিকেল ··· 20% কারবন 2°25%

**আ**য়রণ

ব্ৰাশ বা পিডল ( Brass )

তামা ··· 70%

টিন ••• 1%

15. কয়েকটি ধাতুর সংযোজক শক্তি বা ভাঙ্গিয়া যাইবার চাপ [Cohesive strength (কোছিসিব্ ক্টেংখ) or breaking stress (ব্ৰেকিং ক্টেস)]

কাষ্ট আয়রণ ( Cast iron ) = 10 হইতে 15 টন টেন্শন পার স্বয়ার ইঞ। কাষ্ট আয়রণ (Cast iron)=40 হইতে 49 টন কমপ্রেশন পার স্করার ইঞ্চ। বট আয়বণ (Wrought iron)=20 হইতে 30 টন টেনশন পার স্করার ইঞ্চ। মাইল্ড ষ্টাল ( Mild steel ) = 26 হইতে 32 টন টেন্শন পার স্বয়ার ইঞ্চ। কপার ( Copper ) = 10 হইতে 15 টন টেন্শন পার স্করার ইঞ্। ব্রাশ বা পিতল ( Brass )=10 হইতে 12 টন টেন্শন পার স্বয়ার ইঞ্চ। গান মেটাল (Gun metal) = 16 হইতে 17 টন টেন্শন পার স্কয়ার ইঞ্চ। 16. খাতু বিগলনের তপ্ততা (Melting point of metals) ভামা ( Copper )…1000°C হইতে 1100°C ( দেটিগ্ৰেড ) ৰাশ বা পিতল ( Brass >...900°C হইতে 1000°C ( দেটিগ্ৰেড ) এলুমিনিয়াম ( Aluminium )…600°C হইতে 650°C ( দেটিগ্রেড ) ষ্যান্টিমনি ( Antimony )…600°C হইতে 650°C ( সেন্টিগ্রেড ) দন্তা ( Zinc ) ··· 400°C হইতে 450°C ( দেটিগ্ৰেড ) সীমা ( Lead )…300°C হইতে 350°C ( সেটিগ্রেড ) বিসমাথ ( Bismuth ) 105°C হইতে 110°C ( সেন্টিগ্রেড ) টিন বা রাং ( Tin ) --- 200°C হইতে 230°C ( সেটিগ্রেড ) হোয়াইট মেটাল (White metal) ... 300°C হইতে 350°C ( দেটিগ্রেড ) গান মেটাল ( Gun metal )…900°C হইতে 950°C ( সেটিগ্রেড ) সিলভার ( Silver ) -- 900°C হইতে 950°C ( সেটিগ্রেড ) বছ ( Bronze ) -- 900°C হইতে 950°C ( সেটিগ্রেড ) প্লাটিনাম ( Platinum ) -- 2450°C ( সেটিগ্ৰেড ) 17. কাষ্ট্র আয়রণ, পেটা লোহা ও ষ্টালের তুলনা।

17. काष्ट्र आञ्चल (Cost inen) । 20 कोएड 35% अव

(1) কাষ্ট আয়রণ (Cast iron) :—2% হইতে 3.5% কারবন এবং জন্মান্ত পদার্থ 2.5% হইতে 2.8% থাকে।

- (i) উত্তাপে কঠিন করা যার না।
- (ii) ঝালাবা জোড়া দেওয়া বায় না।
- (iii) স্থায়ী চুম্বকত হয় না।
- (iv) শক্ত ও ভসুর ( hard but easily breakable)
- (v) ছাঁচে ঢালাই করা যায়। রেলিং, নল, ইন্জিনের বৃত্তি ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। 1100°C হুইতে 1150°C-এ গলিয়া যায়।
- (2) রট আয়রণ বা পেটা লোছা (Wrought iron):—0'04% হইতে 0'05% কারবন থাকে। অনেক সময় কারবন থাকে না, 0'2% হইতে 0'3% অন্তান্ত পদার্থ থাকে।
  - (i) ঝালা বা **কো**ড়া দেওয়া যায়।
  - (ii) উত্তাপে কঠিন করা যায় না।
  - (iii) স্থায়ী চুম্বকত্ম হয় না।
  - (iv) পিটিয়া পাতে ও টানিয়া তারে পরিণত করা যায়।
  - (v) বৈহ্যতিক চুম্বক-ক্ষেত্র, আয়য়ঀ কোর, শিকল (চেন) ও ভার ইভ্যাদি ভৈয়ারী হয়। 1450°C হইতে 1500°C-এ গলিয়া যায়।
  - (3) **ষ্টান্স বা ইম্পাত** (Steel):-03% হইতে 15% কারবন থাকে।
  - (i) ঝালাবা জোড়া দেওয়া যায়।
  - (ii) স্বাধী চমকত হয়।
  - (iii) শক্ত ও স্থিতি-স্থাপক।
  - (iv) উত্তাপে কঠিন করা যায় (টেম্পারিং করা যায়)।
  - (v) রেল লাইন, স্বাহান্স, ষন্ত্রপাতি ও যুদ্ধান্ত ইত্যাদি তৈরারী হয়।
    1300°C ছইতে 1450°C-এ গলিয়া বায়।

## 18. খাড় (Metal)

যাবতীয় মৌলিক পদার্থকে তৃই ভাগে বিভক্ত করা বায়, ধাতু (metal) এবং অধাতু (non-metal)। ধাতু শক্ত, ভারি, চক্চকে, আঘাত করিলে ভাকে না, ঝনঝন শক্ত হয়, প্রয়োজন মত কার্বে পরিণত করা বায়।

## 19. আকরিক (Ore)

বাহাহইতে সহকে ধাতু বাহির কর। বার তাহাকে আকরিক বলে। বে অবস্থায় ধনি ছুইতে পাওয়া বার তাহাকে ধনিজ পদার্থ (mineral) বলে। 20. হার্ডে নিং (Hardening) এবং টেম্পারিং (Tempering):—

ষ্টালকে ধীরে ধীরে লালবর্ণে উত্তপ্ত করিয়া সঙ্গে স্থল বা তৈলের মধ্যে
ভূবাইয়া ঠাগু করিলে উক্ত ষ্টাল শক্ত হয়। এইরূপ করাকে হার্ডেনিং বলে।

ষ্ঠীলকে হার্ডেনিং করিয়া শক্ত করিলে সহক্ষে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে (hard but easily breakable)। যাহাতে সহক্ষে ভাঙ্গিয়া না যায় তাহার জন্ম টেম্পারিং (tempering) করা হয়। ষ্টালের যে অংশে টেম্পার দেওয়া হয়, ষ্টালের শ্রেণী বৃঝিয়া দেই জায়গায় উত্তাপ দিয়া, উত্তাপের রঙ্বা বর্ণ বৃঝিয়া সম্পূর্ণ ষ্টালটিকে জল কিংবা ভেলের মধ্যে সক্ষে দুবাইয়া ঠাণ্ডা করিতে হইবে। জলে বা তেলে ডুবাইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন, কোন প্রকার বিলম্ব না হয়। বিলম্ব হইলে নরম হইয়া যাইবে।

হার্ডেনিং এবং টেম্পারিং ভিন্ন ভিন্ন উত্তাপে করা হয়। প্রথমে উত্তাপ দিয়া শক্ত করা হয় অর্থাৎ হার্ডেনিং, পরে উত্তাপ দিয়া টেম্পারিং করা হয়।

ষ্টীলকে হার্ডেনিং করিবার সময় কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হয়, যথা---

- (i) ষ্টীলের মধ্যে কারবনের পরিমাণ।
- (ii) ষ্টালকে কভটা সময়ের মধ্যে ঠাণ্ডা করা হইয়াছে ?
- (iii) ষ্টালকে ঠাণ্ডা করিবার পূর্বের উত্তাপ কত ?
- (iv) বে বল বা তেলের বারা ঠাণ্ডা করা হইবে তাহার উদ্ভাপ কত ?
- 21. কেস্-হার্ডেনিং (Case-hardening)

মাইল্ড ষ্টাল বা রট আায়রণের মধ্যে কারবনের ভাগ থুব কম থাকার জ্বন্স, উচ্চ শ্রেণীর কারবন-ষ্ঠালের ক্যায় সাধারণ উপায়ে ছার্ডেনিং বা শক্ত করা যায় না।

নরম ষ্টীলের উপরিভাগে নিয়মিত উপায়ে অতিরিক্ত কারবনের আবরণ সৃষ্টি করাকে কেস্-হার্ডেনিং বলে। ইহাতে শুধু ষ্টীলের উপর অংশে উচ্চ শ্রেণীর কারবন ষ্টীলের স্থায় আবরণ পড়ে। এই আবরণ সময় ও উত্তাপের উপর নির্ভর করে, ভিতরের অংশ নরম থাকিয়া যায়।

## 22. কি করিয়া কেস্-হার্ডেনিং করা হয় ?

কাষ্ট আয়রণের বাক্সের চারিদিকে ফায়ার ব্রিক (fire brick) বসান থাকে। ঐ বাক্সের মধ্যে ষ্টাল থগুটিকে ভাল করিয়া পালিশ করিয়া উহার গাত্তে পটাশিয়াম ফেরো-সায়ানাইড (Potassium ferro-cyanide) লাগাইয়া,

- (i) বেরিয়াম কারবনেট (Barium carbonate)
- (ii) কাঠ কয়লা (Charcoal)

- (iii) অন্থিচূৰ্ (Bone dust )
- (iv) দশ্বচর্ম (Charred leather) ইত্যাদি অত্যধিক কারবনমুক্ত বিভিন্ন পদার্থের দারা ধ্রীল ধণ্ডটিকে চারিদিক হইতে ঢাকিয়া দিয়া, বার্শুস্ত অবস্থায় ঢাকনী বন্ধ করিয়া জোড়ম্থে ফায়ার ক্লে (fire clay) লাগাইরা ফারনেসের মধ্যে রাখিয়া চারিদিক হইতে ধীরে ধীরে উত্তাপ দিতে হইবে (1400°F হইতে 1800°F)। ধ্রীল ধণ্ডটির উপরে কারবনের আবরণ পড়িতে থাকিবে। কারবনের আবরণ মোটা বা পাতলা অনুধায়ী উত্তাপ দিতে হয় ও মুক্ত বায়ুতে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করিতে হয়।

## 23. এনিলিং (Annealing)

এনিলিং অর্থ নরম করা। ষ্টালকে কোর্জিং করিয়া কার্যকরী আকারে আনিবার সময় বেভাবে উত্তপ্ত করা হয়, সেই সময় সমস্ত অংশটি একরকম-ভাবে উত্তপ্ত না হওয়ার জন্ম এবং বার বার আঘাত দেওয়ার জন্ম ষ্টালের ভিতরে শক্তির তারতম্য ঘটে।

ফোর্জিং-এর ফলে ষ্টাসটির উপরে আয়রণ অক্সাইডেশন (iron oxidation)
অর্থাৎ মরিচা ধরে। ঐ অংশকে এনিলিং বা তাপ সাহায্যে নরম করিবার
সময় সামান্ত গ্রাইণ্ডিং করিয়া ধীরে ধীরে উত্তাপ দিয়া সব জায়গায় বিস্তৃত
করিয়া ( খুব বেশী উত্তাপ না দিয়া ) আন্তে আন্তে ঠাগুা করিতে হয়। ঠাগুা
হুইতে যত বেশী সময় লাগিবে এনিলিং তত ভাল হুইবে।

### 24. কি করিয়া এনিলিং করা হয় ?

কাষ্ট আয়রণের একটি বাক্সের ভিতর চারিদিকে ফায়ার ব্রিক (fire brick) বসান থাকে। বালি এবং চূণ মিশ্রিত করিয়া বাক্সটিকে পূর্ণ করিয়া বে ষ্টালটিকে এনিলিং করিতে হইবে উহাকে ভিতরে রাধিয়া বায়্শৃন্ত অবস্থায় বাক্সের ঢাকনী বন্ধ করিয়া জোড়ম্থে ফায়ার ক্লে (fire clay) লাগাইয়া বাক্সটিকে ফারনেসের মধ্যে রাধিয়া চারিদিক হইতে ধীরে ধীরে প্রায় এক ঘন্টা উত্তাপ দিতে হইবে। ইহার পর ছাইএর ভিতর কিংবা ফারনেসের ভিতর ধীরে ধীরে ঠাঙা করিতে হইবে।

## 25. সলডারিং বা ব্রেজিং (Soldering or brazing)

ভিন্ন বা একই ধাতুর ধারা তৈরী চুইটি ধাতু থণ্ডের লোড়মুথে কম উদ্ভাপে গলে এই রকম মিশ্র ধাতুকে গলাইয়া লোড়া দেওয়াকে সলভারিং বা ব্রেজিং (soldering or brazing) বলে। যে সকল ধাতৃ কম উত্তাপে গলে সেই রকম নরম ধাতৃ থও জোড়া দেওয়াকে সফ্ট সলভারিং (soft soldering) বলে। যেমন—টিন, লেড ইত্যাদি।

বে সকল ধাতৃ বেশী উত্তাপে গলে সেই রকম শক্ত ধাতৃ থও ভোড়া দেওয়াকে ব্ৰেখিং বা হাৰ্ড সলভারিং ( brazing or hard soldering ) বলে।

26. মেটিরিয়ালস্ অফ্ পার্টস্ ( Materials of parts )

```
ফ্লাই ছইল (Fly wheel)
এগ জষ্ট মেনিফোল্ড (Exhaust manifold)
हैन्द्रमाष्ट्र (Inlet manifold)
হট,-বালুব (Hot-bulb)
কুলার বা হিট একসচেঞ্জার (Cooler or
          heat exchanger)
ইনজিন বেড প্লেট (Engine bed plate)
জনাৰ প্ৰয়েব (Crank web) :—কাই চীল ( Cast steel )
                                      ক্লোজ-গ্ৰেইও কাষ্ট আয়রণ
সিলিগুার হেড (Cylinder head)
                                       (Close-grained cast
                                                        iron ).
সিলিগুার ব্রক (Cylinder block)
                                      ্ এলয় কাষ্ট আয়রণ
                                       (Alloy cast iron)
সিলিগুর লায়নার (Cylinder liner)
                                      এবং কোন কোন ইন্ঞিনের
ভালৰ সিট (Valve seat)
                                      রিং এবং সিলিপ্তার লায়নার
পিষ্টুন রিং ( Piston ring)
                                      ক্রোমিয়াম প্লেটেড থাকে।
পিষ্টন (Piston) :- ক্লোল-গ্ৰেইণ্ড কাষ্ট আম্বরণ (Close-grained cast
        iron), এলুমিনিয়াম এলয় (Aluminium alloy)
কুরেল পাম্প প্লাপ্তার (Fuel pump plunger) :-- নিকেল কেস-হার্ডেনিং
                             हीन (Nickel case-hardening steel)
ফুল্লেল পাম্প ক্যাম (Fuel pump cam):--নিকেল কেন্-হার্ডেনিং গ্রীল
                              (Nickel case-hardening steel)
कृरम् भीन्भ वरादम् (Fuel pump barrel) :-- नित्कन द्वन्-शार्धनिः
                             हीन (Nickel case hardening steel)
```

নজন ভাল্ব (Nozzle valve) ঃ—নিকেল কেন্-ছার্ডেনিং স্থীন ( Nickel case-hardening steel )

নজল ভাল্ব স্পিণ্ডল (Nozzle valve spindle): –নিকেল কেন্ হার্ডেনিং ষ্টান (Nickel case-hardening steel)

শ্ৰেপ্ত নজল এবং নাট (Spray nozzle and nut) ?— হিট ্ বেজিস্টিং ছীল (Heat resisting steel)

ষ্টার্টার গিয়ার (Starter gear):—হিট্ ট্রিটেড ষ্টাল (Heat treated steel)

এগ্জন্ত ভাল্ব লিড (Exhaust valve lid) : — দিলজোম দ্বীল (Silchrome steel), জোম-নিকেল দ্বীল (Chrome-nickel steel)

ইন্লেট ভাল্ব লিড (Inlet valve lid) : — ক্রোম-নিকেল ছীল (Chrome-nickel steel), সিলিকন ছীল (Silicon steel)

ভাল্ব (ঔম বা রড (Valve stem or rod) :—মাইল্ড গীল হাই টেন্সাইল (Mild steel high tensile)

পুশ রড (Push rod) ঃ—মাইল্ড ষ্টাল হাই টেন্সাইল (Mild steel high tensile)

হাই টেন্শন্ স্প্রিং ( High tension spring ) : — হাই কারবন খীল ( High carbon steel )

গজন পিন (Gudgeon pin):—হাই কারবন দ্বীল (High carbon steel), ক্রোম-নিকেল কেদ-হার্ডেনড ্টাল (Chrome-nickel

case-hardened steel)

বন্ধ বিয়ারিং (Ball-bearing) ঃ—কেন্-হার্ডেনিং কারবন চীল (Case-hardening carbon steel)

রোলার বিমারিং (Roller bearing) ঃ—কেস-হার্ডেনিং কারবন দ্বীল (Case-hardening carbon steel), হাই কারবন কোম-নিকেল দ্বীল (High carbon chrome-nickel steel)

ট্যাপেট্ (Tappet) ঃ—কেন-হার্ডেনিং কারবন ত্রীল (Case-hardening carbon steel)

ক্যাম (Cam) :—হাই কারবন কেন্-হার্ডেনিং খ্রীন ( High carbon casehardening steel )

ক্যাম কলোয়ার (Cam follower):—হাই কারবন কেন্-হার্ডেনিং স্থীল ( High carbon case-hardening steel )

ক্যামের চাবি (Cam key): —হাই কারবন খীল (High carbon steel) ফুরেল পাল্পের হাই প্রেসার পাইপ (High pressure pipe of fuel pump): — সলিভ-ডুন খীল (Solid-drawn steel)

কম্প্রেসড এয়ার ভাল্ব ও সিট (Compressed air valve and seat):—কণার-নিকেল এলয় (Copper-nickel alloy),

মোনেল-মেটাল ( Monel-metal )

এয়ার বটল (Air bottle): — সলিড-ডুন স্থীল (Solid-drawn steel)
নন্-রিটারনিং ভাল্ব (Non-returning valve): — টেনলেস স্থীল
(Stainless steel), নিকেল স্থীল (Nickel steel)

নন-রিটারনিং ভাল্ব জলের লাইনের (Non-returning valve on water line):

- গান মেটাল (Gun-metal)

এয়ার ষ্টার্টিং ভাল্ব (Air starting valve) :—টেনলেন খীল
(Stainless steel), নিকেল খীল (Nickel steel)

বিয়ারিং বোল্ট (Bearing bolt) :—নিকেল-ক্রোম খ্রীল (Nickelchrome steel)

সিলিগুার হেড ষ্টাড (Cylinder head stud) :—নিকেল-ক্রোম ষ্টাল (Nickel-chrome steel)

কাপলিং বোল্ট (Coupling bolt):—নিকেল-ক্রোম খীল ( Nickelchrome steel)

টাইমিং চেন (Timing chain) :—টেম্পার্ড ষ্টান (Tempered steel) টাইমিং পিনিয়ন (Timing pinion) :— হাই-কারবন ষ্টান (High carbon steel), ব্যানাডিয়াম ষ্টান (Vanadium steel)

গিয়ার বন্ধের পিনিয়ন (Pinion of gear box): — হাই কারবন ছীল (High carbon steel), ব্যানাডিয়াম ছীল (Vanadium steel)

রিং ওয়াসার (Ring washer) :—মাইল্ড ষ্টাল হাই টেনসাইল (Mild steel high tensile), পিতল (Brass), কপার (Copper) নাট, বোল্ট (Nut, bolt):

মাইল্ড খীল হাই টেন্পাইল ( Mild steel high tensile)

নাট, বোল্ট জলের লাইনের (Nut and bolt on water line):—
গান মেটাল (Gun metal), পিতল (Brass), টেনলেল দ্বীল

(Stainless steel)

গজন পিন বুশ (Gudgeon pin bush):—ফস্ফর-বঞ্চ (Phosphorbronze)

নেইন বিয়ারিং (Main bearing):—কপার-লেড-ত্রল (Copper-leadbronze), হোগাইট মেটাল (white metal)

বিগ্ এণ্ড বিয়ারিং (Bigend bearing: --কপার-লেড-ব্রন্ধ (Copperlead-bronze), হোয়াইট মেটাল (White metal)

খ্ৰাষ্ট বিয়ারিং (Thrust bearing) :—কপার-লেড-ব্রন্থ (Copper-leadbronze), ছোয়াইট মেটাল (White metal)

বিয়ারিং শেল (Bearing shell):—গান মেটাল (Gun metal)
বিয়ারিং ক্যাপ (Bearing cap):—কাষ্ট আয়রণ (Cast iron)
ক্রেস, হেড (Cross head):—কোম-নিকেল দ্বীল (Chrome-nickel steel)

ক্ৰ্যাঙ্ক শাক্ট্ (Crank shaft) ক্যাম শাক্ট্ (Cam shaft) থ\_, টাই বোল্ট (Through tie bolt)

পিষ্টন রড (Piston rod) রকার আম (Rocker arm) রকার আর্ম শাক্ট্ (Rocker

arm shaft)

ডুপ ফোর্জিং হাই-কারবন দ্বীল (Drop forging high carbon steel), দিমেন্স-মারটিন ওপেনহার্থ বা ইন্গট মাইল্ড দ্বীল (Siemens-Martin open-hearth or ingot mild steel)

সিলিগুার হেড কবার (Cylinder head cover) :—এলুমিনিয়াম এলয় (Aluminium alloy), কাই আয়রণ (Cast iron).

# চতুৰ্বিংশ অঞ্যায় মোটর গাড়ী এবং ট্রান্সমিশন (Motor car and transmission)

পেট্রোলের জালানি হইতে সিলিগুারের ভিতর বে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহার দারা মোটর গাড়ীর চাকাগুলি ঘুরিয়া গাড়ী চলিতে থাকে। ইন্জিনটি সাধারণতঃ গাড়ীর নামনে বসান থাকে।

অধিকাংশ মোটর গাড়ীর ইন্জিন. ফোর-ট্রোক বা অটো সাইকেল (পেট্রোল) ইন্জিন। 1876 সালে জার্মান ইন্জিনীয়ার ডাঃ অটো এই প্রকার ইন্জিন আবিদ্ধার করেন। ডাঃ অটোর নাম অনুসারে পেট্রোল ইন্জিনের অপর নাম অটো সাইকেল ইন্জিন।

ষ্টিয়ারিং ছইল (Steering wheel):— চালক টিয়ারিং ছইল ঘ্রাইয়া গাড়ীর গতিপথ পরিবর্তন করেন। টিয়ারিং ছইলটি গাড়ীর সামনের চাকার সলে যান্ত্রিক উপায়ে ফিট্ করা থাকে। টিয়ারিং ছইল ভানদিকে ঘ্রাইলে গাড়ী ভানদিকে ঘ্রাইলে গাড়ী বামদিকে ঘ্রাতে থাকে।

ইন্জিনের শক্তি গাড়ীর পিছনের চাকায় সঞ্চারিত হইয়া চাকা ঘুরিয়া গাড়ী চলিতে শুরু করে অর্থাৎ ইন্জিনের শক্তি সরবরাহের কাজ ক্লাচ্, গিয়ার বা পিনিয়ন, প্রপেলার শাফ্ট এবং রিয়ার অ্যাক্সেলের বারা ঘটান হয়।


প্রতিপার শাক্ট (Propeller shaft):—ইন্জিনের গিয়ার বক্স এবং রিয়ার অ্যাক্সেলের সঙ্গে সংযোগকারী শাক্টকে প্রপেলার শাক্ট্ বলে। শাক্টের তুইদিকে ইউনিবারসেল অন্তেও থাকে। ইহা থাকার দক্ষন শাক্টের লাইন এক লাইনে না থাকিলেও শক্তি সরবরাহের কোন প্রকার বাধা আসে না এবং গাড়ী উচ্-নীচু রাজা দিয়া চলিবার সময় প্রপেলার শাক্টের উপর সরাসরি চাপ (pressure) পড়ে না।

রিয়ার অ্যাক্সেল (Rear axle):—প্রপেলার শাক্টের শক্তি রিয়ার অ্যাক্সেলের দারা গাড়ীর পিছনের চাকার সঞ্চালিত হইয়া গাড়ী চলিতে থাকে। গিয়ার লিবার যে পঞ্জিনে অপারেট করা হয়, সেইভাবে উহা চাকার গতি নিয়ন্ত্রণ করে। ইন্জিনের ক্র্যান্ধ শাঞ্ট্রে দিকে ঘোরে, চাকা ইন্জিনের গতির সমকোণে ঘোরে।

ইহা চাকাগুলির এবং গাড়ীর পিছনের ভার বহন করে। গাড়ী মোড় ঘূরিবার সময় পিছনের ছুইটি চাকা ভিন্ন ভিন্ন গতিতে চলে। এই গড়ি পরিবর্তনের দায়িত্ব রিয়ার অ্যাকসেলের

No. 96 চিত্র। প্রপেলার শাক্টের ছারা রিয়ার এ্যাক্সেলকে ঘুরাইবার দৃশ্য (Transmitting the revolutions of the propeller shaft to the rear axle)

- (A) প্রপেলার শাক্ট ( Propeller shaft )
- (B)—ড়াইবিং পিনিয়ন ( Driving pinion )
- (O)-त्रियात व्याक्रमन ( Rear axle )
- (D) ক্ৰাউন হইল ( Crown wheel )
- (E)— 方 本 ( Road wheel )




ক্লাচ্ (Clutch): —ইন্জিনের বেগশক্তিকে প্রয়োজন মত সংযোগ এবং বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে। ভারী বা শক্ত ভ্রিং-এর ছারা ক্লাচ প্লেট ইন্জিনের ফ্লাই ছইলের সঙ্গে সংযোগ করা থাকে।

ইন্জিন টার্ট করিবার সময় ক্লাচ প্যাডেলের উপর চাপিয়া ক্লাই ছইল হইতে বিচ্ছির করিয়া ইন্জিন টার্ট করা হয়। এইভাবে ক্লাচ প্যাডেলকে চাপিয়া ধরিয়া গিয়ার বদল করা হয়। গাড়ীর চাকায় গতি দিবার সময় অর্থাৎ গাড়ী প্রথম চলিবার সময়, ক্লাচ প্যাডেল খুব আন্তে আন্তে ছাড়িয়া দিলে প্রিং-এর ছারা ক্লাচ প্লেট ক্লাই ছইলের দলে সংযুক্ত হইয়া ইন্জিনের বেগশক্তি গিয়ার বা পিনিয়নের মাধ্যমে প্রপেলার শাফ্ট্কে ছ্রাইয়া রিয়ার অ্যাক্সেলের ছারা গাড়ীর পিছনের চাকায় পৌছিয়া গাড়ী চলিতে থাকে। গিয়ার পরিবর্তন করিয়া চাকার গতিবেগ বাড়ান এবং কমান হয়।

কোন কারণ বশতঃ বেক প্যাভেল চাপিবার সময় সক্ষে সচ প্যাভেলকে চাপিয়া ধরিতে হয়, যাহার ফলে ফাই ছইল হইতে ক্লাচ প্লেট বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ইন্জিনের বেগশক্তি প্রপেলার শাফ্টে পৌছায় না। গাড়ী দাঁড়াইয়া যায়।

# No. 97 চিত্র। ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার ফর প্যান্সেঞ্জার কার (Differential gear for passenger car)



A—কাউন হইল (Crown wheel)

B - প্রপেলার শাফ ট ( Propeller shaft )

C--ডাইবিং পিনিয়ন ( Driving pinion )

D-(本事 ( Cage )


E—ডিফারেন্সিয়াল পিনিয়ন ( Differential pinion )

F- অক্ সাইড আক্সেল শাফ্ট ( Off side axle shaft )

H-নিয়ার সাইড আাক্সেল শাফ ট (Near side axle shaft)

ডিফারে জিয়াল গিয়ার (Differential gear): - রিয়ার অ্যাক্সেল শাফ্টের সঙ্গে বে বিবেদ পিনিয়ন ফিট্ করা থাকে তাহাকে ডিফারে জিয়াল পিনিয়ন বলে। গাড়ী বাঁকা বা কোণিক শথে চলিবার সময় এই গিয়ার প্রধালন। রিয়ার আ্যাক্সেল শাফ্ট্কে আব্ছক মন্ত ধীরে বা অধিকতর জত ঘোরার, ইহার ফলে গাড়ী উল্টাইয়া পড়িয়া বায় না। ইন্জিনের গতিবেগ প্রপোর শাফ্ট্ এবং রিয়ার অ্যাক্সেলের মাধ্যমে চাকায় সঞ্চালিত হইয়া থাকে। গাড়ী ভানদিকে ঘ্রিবার সময়, বামদিকের পিছনের চাকা যে গতিতে ঘোরে তাহার চাইতে ভানদিকের চাকার গতি কম হয়। বামদিকের প্রবার সময় ভানদিকের পিছনের চাকা বে গতিতে ঘোরে তাহার চাইতে বামদিকের হাকার গতি কম হয়।

ž .



No. 98 চিত্র। মোটর গাড়ীর ক্লাচসহ গিয়ার বক্স নিউট্রাল পজিশন (Gear box with clutch for motor car in neutral position)

A—ইন্জিন শাফ ্ট ( Engine shaft )

B—ফ্লাই হুইল (Fly wheel)

O—@: (Spring)

D-新古 ( Olatch )

E-ক্লাচ প্রেদার পেট (Clutch pressure plate)

F-ক্লাচ প্যাডেল ( Clutch pedal )

G-গিয়ার অপারেটি: বিবার (Gear operating lever)


H-প্রপেলার শাক্ট্ ( Propeller shaft )

গিয়ার বক্স (Gear box):—বিভিন্ন মাপের কতকগুলি পিনার বা পিনিয়ন যে বাজের মধ্যে ফিট্ করা থাকে তাহাকে গিয়ার বক্স বলা হয়। গিয়ার বক্সটি ক্লাচের পিছনের দিকে ফিট্ ক্লরা থাকে। ইন্জিনের শক্তি চাকায় প্রেরণের জন্ত গাড়ীতে সাধারণতঃ চার প্রকারের গিয়ার থাকে, যথা:—

- (i) ফাষ্ট গিয়ার ( 1st gear )
- (ii) সেকেও গিয়ার (2nd gear)
- (iii) খাড গিয়ার (3rd gear)
- (iv) টপ্ গিয়ার (Top gear)


গাড়ী পিছনের দিকে চালাইবার জন্ত জার এক প্রকার গিয়ার থাকে ভাহাকে রিবারস্ গিয়ার বা ব্যাক গিয়ার বলা হয়। (No. 101 চিত্রের সাহাব্যে বিশ্ব বিবয়ণ দেখুন।)

নিউট্রাল (Neutral):—গিয়ার অপারেটিং লিবার নিউট্রাল পজিশনে রাখিলে, ইন্জিনের সঙ্গে প্রপেলার শাফ্টের কোন সংযোগ থাকে না। সেই সময় ক্লাচ প্যাডেলকে না চাপিয়া অর্থাৎ ছাড়িয়া রাখিলেও ইন্জিনের শক্তি প্রপোলার শাফ্টে পৌছায় না।




No. 99 চিত্র। কাস্ট গিয়ার (1st gear)

No. I কাস্ট গিয়ার (1st gear):—গিয়ার অপারেটং লিবার ফাস্ট গিয়ারে দিলে গাড়ী স্থির অবস্থা হইতে চলিতে আরম্ভ করে এবং থাড়াই রাম্ভা চলিবার সময় ফাস্ট গিয়ার ব্যংহার করা হয়। সেই সময় A and H পিনিয়ন, D and E পিনিয়ন কান্ধ করে। ইন্জিনের পিনিয়নটি প্রপোর শাফ্টের পিনিয়ন অপেকা প্রায় তিনগুণ বেদী ঘোরে।




No. 100 চিত্র। সেকেণ্ড গিয়ার (2nd gear)

No. II সেকেণ্ড গিয়ার (2nd gear):—গিয়ার অপারেটং লিবার সেকেণ্ড গিয়ারে দিলে, সেই সময় পিনিয়ন B and G এবং D and E পিনিয়ন কাজ করে। এই সময় পিনিয়ন তুইটির ঘোরার গভিবেগ খুব বেশী ভারতম্য হয় না।




## No. 101 চিত্র। থাড গিয়ার (3rd gear)

No. III থার্ড গিয়ার (3rd gear):—গাড়ীর গতিবেগ আরো ফ্রন্ড করিবার জন্ম গিয়ার অপারেটিং লিবার থার্ড গিয়ারে দিলে, সেই সময় C and F পিনিয়ন ও D and E পিনিয়ন কাজ করে। পিনিয়ন তুইটির ঘোরার গতিবেগ যৎসামান্ত তারতম্য ঘটে।



# No. 102 চিত্র। টপ্ গিয়ার (Top gear)



No. 103 চিত্র। রিবারসিং গিয়ার বা ব্যাক গিয়ার (Reversing gear or back gear)

No. V রিবারসিং গিয়ার বা ব্যাক গিয়ার (Reversing gear or back gear):—প্রোজন মত রিবারস্ গিয়ার ব্যবহার করিয়া গাড়ীকে পিছনের দিকে চালু করা হয়। ইন্ জিন সর্বদা একই দিকে খোরে, রিবারস্ গিয়ারের সাহাযের প্রপেলার শাফ্ট্ উল্টা দিকে খ্রিয়া গাড়ী পিছনের দিকে চলে।

Note:—পিনিয়ন A এবং পিনিয়ন H-এর মাঝখানে পিনিয়ন J থাকে। রিবারস্ লিবার ছারা J পিনিয়নকে জ্ঞপারেট করিয়া A and H পিনিয়নের সঙ্গে সংযোগ করা হয়। A পিনিয়ন যে দিকে ছোরে, J পিনিয়ন তাহার বিপরীত দিকে ঘুরিবে। H পিনিয়ন, A পিনিয়নের দিকে ঘুরিয়া প্রপেলার শাক্টকে উল্টা দিকে ঘুরাইয়া পিছনের দিকে চালায়।

# চ্ছাবিংশ অপ্যায় ফায়ার এক্স্টিংগুইশার (Fire extinguisher)

#### 1. আখন নিবাইবার জন্ম কি কি থাকে?

- (1) কোম টাইপ একৃস্টিংগুইশার (তেলের আগুনের জন্ত )
- (2) দোডা অ্যাদিড টাইপ এক্স্টিংগুইশার (রাবিশ আগুনের জন্ম)
- (3) সি. টি. সি. একৃস্টিংগুইশার (ইলেক্ট্রক আগুনের জন্ম)
- (4) সি ও ট (CO<sub>2</sub>) একস্টিংগুইশার ( যে কোন আগুনের জন্ত )
- (5) হাও পাষ্প হোক পাইপ ও স্পে নকৰ।
- (6) বালি ছাড়িবার জন্ম চামচা।
- (7) কায়ার বাকেট।

#### 2. জাহাজে কি কি কারণে আগুন লাগে ?

- (1) স্থাকেড বা খোল। বাতি লইয়া ইন্জিন কমে এবং নিবিদ্ধ জায়গায় গেলে।
- (2) इनकिन क्य भविकाव ना वाशिला।
- (3) विल्ख পরিষার না রাখিলে।
- (4) টে পরিষ্কার না রাখিলে।
- (5) लुक फूरवन देन्किन क्राय वाथितन।
- (6) कूरप्रम व्ययम निक् कविरम।
- (7) ব্যাটারী কনেক্শন লুভ হইলে।
- (৪) ইলেক্ট্রিক তার স্তাকেড হইলে।
- (9) ইन्षिन करम এवर निविष काश्राध धूमनान कविरत ।

#### 3. আগুন লাগিলে কি করিতে হইবে ?

কোথায় এবং কিসের আগুন বুঝিয়া, জাহাজ চালু থাকিলে মাটারকে সংবাদ দিয়া ইন্জিন ও ফুয়েল লাইন বন্ধ করিয়া আগুন অস্থায়ী নিবাইবার জিনিস ব্যবহার করিতে হয়। যথা—

ভেলের শান্তনে বালি ছাড়িবার জারগা থাকিলে প্রথমে আগুন বুরিয়া

বালি, নচেং ফোম টাইপ এক ্দ্টিংগুইশার, ষদি আয়ত্তে না আনা যায় তাহা হইলে ইন্জিন ক্ষম হইতে বাহিরে আদিয়া ইন্জিন ক্ষমে হাওয়া আদার রাস্তা বন্ধ করিয়া দি ও টু (CO<sub>2</sub>) একদ্টিংগুইশার থাকিলে ছাড়িতে হইবে। যদি না থাকে তাহা হইলে যে কোন আগুনে স্পোনজন দারা জল স্পোকরিতে হইবে।

4. ইলেক্ট্রিক আগুনে সি. টি. সি. না থাকিলে কি করা কর্তব্য ?

মেইন স্থইচ অফ্করিয়া সোভা অ্যাসিভ একস্টিংগুইশার বা স্প্রের নজপ ভারাজল স্প্রেরতি হইবে।

- 5. ফায়ার একুস্টিংগুইশারের ভিতর কি থাকে ?
- (i) কোম টাইপ (Foam type) :—ইনার কনটেইনারের বা টিউবে (680 গ্রাম বা 1½ পাউণ্ড) এ্যাসিড সন্ট বা অ্যাসিটিক্ পাউভারের সঙ্গে লেবেল অন্থায়ী গ্রম জল (35°C হইতে 40°C বা 95°F হইতে 105°F) মিশাইয়া ভরা হয়।

আউটার কনটেইনার বা টিউবে (680 গ্রাম বা  $1\frac{1}{2}$  পাউণ্ড) কোম সন্ট বা অ্যালকালি পাউডারের সঙ্গে লেবেল অন্থায়ী গ্রম জল (35°C হইতে 40°C বা 95°F হইতে 105°F) মিশাইয়া ভরা হয়।


(ii) সোডা অ্যাসিড টাইপ (Soda acid type):—আউটার কনটেইনারে বা টিউবে (680 গ্রাম বা 1½ পাউগু) সোডিগ্রাম কারবনেট পাউভারের সঙ্গে লেবেল অন্থায়ী গরম জল (35°C হইতে 40°C বা 95°F হইতে 105°F) মিশাইয়া ভরা হয়।

ইনার কেসে সাল্ফিউরিক অ্যাসিডের কাঁচের টিউব।

- (iii) সি. টি. সি. ৰ। পায়রিন টাইপ (C. T. C. or Pyrene type):—কারবন টেট্রা ক্লোরাইড (Carbon tetra chloride) বা পায়রিন (Pyrene) থাকে।
  - (iv) जि. ও. টু. (CO2) গ্যাস = কারবন ভাইঅক্সাইড গ্যাস।
- 6. কারার এক্স্টিংশুইশারের কি কি সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় ?
- (i) কোন্ জারগার কিলের আগুন লাগিতে পারে সেই অম্যারী কাজের স্ববিধার জন্ম ভিন্ন জারগার ষ্ট্যাণ্ডের উপর রাখিতে হয়। সমস্থ এক জারগার রাখিলে, সেই জারগার আগুন লাগিলে কোনটাই ব্যবহার করা যাইবে না।

- (ii) নবল পরিছার রাখিতে হইবে।
- (iii) ক্যাপের বাই পাস হোল পরিষ্কার রাখিতে হইবে।
- (iv) ছাড়িবার পর পরিষ্কার করিয়া (জল ছারা), পুনরায় রিফিল করিতে :হইবে এবং গায়ে রিফিলিং তারিথ লিথিয়া রাখিতে হইবে।
- (v) প্রতি চার বৎসর অস্তর হাইডুলিক প্রেসার দারা বঙি টেই করিতে •হইবে। 24 হইতে 25 Kg/cm,² (350 lbs./□")।
- (vi) ফোম টাইম একস্টিংগুইশারের আউটার টিউব এবং ইনার টিউব হইতে সামান্ত পরিমাণ বাহির করিয়া একটি পাত্রে মিশাইয়া ফোম এবং ফোমের কার্যকরী ক্ষমতা দেখিতে হইবে অর্থাৎ ফোম বা ফেনা নিয়মমাফিক হয় কিনা দেখিতে হইবে।
- (vii) সি. টি. সি. এক্স্টিংগুইশার কয়েকদিন (মাসে ছুইবার) পর পর পাষ্প করিয়া, ওয়ার্কিং পাঞ্চশনে রাখিতে হুইবে এবং ছার্ডিবার পর সাদা কোটিং বা আবরণ পড়িলে কারবন টেট্রা ক্লোরাইড ভাল আছে মনে করিতে হুইবে।
- 7. কোম ও সোডা অ্যাসিড টাইপ এক্স্টিংগুইশার সম্বন্ধে করেকটি জ্ঞাতব্য বিষয়।
  - (i) বাহির হইবার সময় প্রেসার=6 হইতে 7Kg./sq. cm. (90 হইতে 100 lbs./□″)।
  - (ii) দূরে ষাইতে পারে = 6 হইতে 9 মিটার (20 হুইতে 30 ফুট)।
  - (iii) কোমের কার্যকরী ক্ষমতা-এক হইতে দেড় ঘণ্টা।
- (iv) হাওয়ার দিকে পিছন করিয়া কোম আগুনের চারিদিকে বুডাকারে ছাড়িয়া আন্তে আগুনকৈ ছোট করিয়া আনিতে হইবে। সোজাভাবে ছাড়িলে আগুনকে আয়তে আনা যাইবে না।
- (v) দব সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে ব্যবহারের সময় ভিতরকার সি. ও. টু. গ্যাস্ বাহির হইরা না বায়। সি. ও. টু. গ্যাস্ কোন কারণে বাহির হইরা গেলে কোম টাইপ এক্স্টিংগুইশারের ভিতর হইতে ফোম এবং সোভা জ্যাসিড টাইপের ভিতর হইতে জল বাহির হইবে না। ব্যবহার করিবার সময় জুলৈ গোলা করিয়া ধরিলে এইরণ হয়।

#### প্রশোন্তরে ডিজেল ইন্জিন



No. 104 চিত্র। সোডা অ্যাসিড টাইপ কায়ার এক্স্টিংগুইশার (Soda acid type fire extinguisher)

A-অপারেটিং নৰ (Operating I nob)

B--ক্যাপ ( Cap )

O-ৰাই পাস পোৰ্ট ( By pass port )

D-- ਇ: ( Spring )

E-আউটলেট নজল ( Outlet nozzle )

P—সালফিউরিক আাসিড টিউব কন্টেইনার (Sulphuricacid tube container)

G-ওয়াটার ডিস্চার্জ পোর্ট ( Water discharge port )

H—আউটার কন্টেইনার, সোডিয়াম কারবনেট পাউডার সলিউশন (Outer container, sodium carbonate powder solution)

No. 105 চিত্র,। সোডা অ্যাসিড টাইপ ফায়ার এক্স্টিং-শুইশার (Soda acid type fire extinguisher)

A—অপারেটিং নব ( Operating knob )

O-ৰাই পাস পোৰ্ট ( By pass port )


D— ि ( Spring )

E-সালফিউরিক আসিড টিউব কনটেইনার (Sulphuric acid tube container)

F—আউটার কন্টেইনার, সোডিয়াম কারবনেট পাউডার.
সলিউশন (Outer container, sodium carbonate2
powder solution)

G-ডিস্চার্জ পাইপ ( Discharge pipe )

J—ডিসচার্ক নজন ( Discharge nozzle )



- (i) কন্টেইনার হাইডুলিক্ টেট=350 পাউও পার স্বয়ার ইঞ্ (lbs./□")।
- (ii) কন্টেইনার ক্যাপাসিটি = 2 গ্যালন (gallon)।
- (iii) নবল প্রেপার = 90 হইতে 100 পাউও পার স্বরার ইঞ্ (lbs./□")।
- (iv) ভেট লেংখ = 20 হইতে 30 ফুট।
- (v) ভেট ডিউরেশন = 4 হইতে 5 মিনিট।

সোডা অ্যানিড টাইপ ফায়ার এক্স্টিংগুইশার অপারেশন :—
(No. 104 এবং 105 চিত্র দেখুন) এক্সটিংগুইশার বডি মাইন্ড চীল
নির্মিত গোলাকার। সিলিগুারের মুখে গান বা ব্রাশ মেটাল নির্মিত অপারেটিং
নব যুক্ত ক্যাপ (A এবং B) থাকে।

অপারেটিং নবকে (A) আঘাত বা চাপ দিলেই ভিতরে সালফিউরিক অ্যাসিডের কাঁচের টিউব (E) ভালিয়া যায়, টিউবের সালফিউরিক অ্যাসিড সিলিগুরের সোভিয়াম কারবনেট পাউডার সলিউশনের (F) মধ্যে মিশিয়া সঙ্গে সরবন ভাইঅক্সাইড (CO<sub>2</sub>) গ্যাস তৈরী হয়।

ঐ গ্যাদের চাপে সোভিয়াম কারবনেট পাউভারের মিশ্রিত জল ভিসচার্জ পাইপ (G) বা ভিস্চার্জ পোট (G) হইমা ভিস্চার্জ নজল (E অথবা J) বা নশাকার সরু মুখ দিয়া তীত্র বেগে বাহির হইতে থাকে। নজলের ভায়রেকশন অন্থবায়ী বা প্রয়োজন মত জল বাহির হইবার জন্ত নজলটি এদিকে-সেদিকে ঘুরাইয়া আগুনের দিকে ধরিতে হয়।

নজলের মৃথ জলশ্য হইলে ভিতরের কারবন ভাইঅক্সাইড গ্যাস নজল । শারা বাহির হইরা ধাইবে। ভিতর হইতে জল বাহির হুইবে না।


কোম টাইপ কায়ার এক্স্টিংগুইশার অপারেশন ঃ—( No. 106 চিত্র দেখুন) এক্দ্টিংগুইশার বভি মাইল্ড ষ্টাল নিমিত গোলাকার দিলিগুার। দিলিগুারের মূবে গান বা আশ মেটাল নিমিত হাতল মুক্ত ক্যাপ (A এবং B)। ক্যাপের সক্ষে কোম বাহির হইবার নঞ্জল (C) কপার বা প্লাষ্টক নিমিত ইনার কন্টেইনার (E)।

ষ্পারেটিং হাণ্ডেল (A) বা দিকে ঘুরাইয় আন্লক করিলে স্বর্থাৎ হাণ্ডেল চাবি হইতে মৃক্ত করিলে স্প্রিং (K)-এর বারা হাণ্ডেলনহ রাবার ভাল্ব (J) ইনার কন্টেইনারের (E) মৃথ হইতে সরিয়া বায়।

সিলিঙারকে লখালখিভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরাইলে অর্থাৎ উপরেক

দিক নীচের দিকে করিলে ইনার কন্টেইনার হইতে অ্যাসিভ সন্ট বা আ্যাসিটিক পাউভার মিশ্রিত জল, আউটার কন্টেইনারে বা সিলিগুরে কোম সন্ট বা অ্যালকালি পাউভার মিশ্রিত জলের সঙ্গে মিশিয়া সঙ্গে সঙ্গেম বা ফেনা এবং কারবন ভাইঅক্সাইভ গ্যাস (CO<sub>2</sub>) তৈয়ারী হয়। ঐ গ্যাসের চাপে ফোম নজল বা নলাকার (C) মুখ দিয়া তীত্র বেগে বাছির হুইতে থাকে। প্রয়োজন মত দ্র হুইতে ফোম বাছির হুইবার নজলটিকে বুজাকারে ঘুরাইয়া আগুনের চারিদিকে ফোম আরা আগুনকে ঢাকিয়া দিলে অক্সিজেন বা হাওয়া বন্ধ হুইয়া আগুন নিবিয়া যায়।

No. 106 চিত্র। কোম টাইপ কায়ার এক্স্টিংগুইশার। (Foam type fire extinguisher)



- A—অপারেটিং ক্লাণ্ডেল ( Operating handle )
- B\_专用对 ( Cap )
- C—কোম বাহির হুইবার নজল ( Foam discharge nozzle )
- D-বাই পাস পোর্ট (By pass port)
- E—ইনার কন্টেইনার (Inner container) অ্যানিড সণ্ট বা অ্যানিটক পাউডার স্লিউশন (Acid salt or acidic powder solution)
- F—আউটার কন্টেইনার (Outer container) ফোম দণ্ট বা অ্যালকালি পাউডার সলিউশন (Foam salt or alkali powder solution)
- G- अग्राहात मार्क ( water mark )
- H হ্নার কন্টেইনার হইতে আসিড বাহির ইইবার রাজা ( Openings for acid of inner container )
- J—রাবার ভাল্ব (Rubber valve) K—ক্সি (Spring)
- Note:--(i) কন্টেইনার ক্যাপাদিটি=2 গ্যালন।
  - (ii) কন্টেইনার আউটপুট = 16 গ্যালন ফোম।
  - (iii) প্রেসার অফ্ জেট=200 lbs./□"।
  - (iv) ভেট লেংথ = 20 হইতে 30 ফুট।
  - (v) ভেট ভিউরেশন = 4 হইভে 5 মিনিট।
  - (vi) কনটেইনার টেই=350 lbs./□"।


# 8. ব্যবহার করিবার সময় এক্স্টিংগুইশার বডি সোজা করিলে কি হইবে ?

নজলের মৃথ হইতে কোম সরিয়া গিয়া কোমের উপর কারবন ভাই-অক্সাইভ গ্যাস নজলের মুথ দিয়া বাহির হইয়া বাইবে।

পুনরার দিলিগুরেকে উল্টাইয়া ধরিলে (cylinder upside down) নজলের মুথ দিয়া আন্তে আন্তে কোম বাহির হইবে, বেশী দূরে যাইবে না (2 হইতে 3 ফুট) এবং ইহার দারা আগুন নিবানও যাইবে না।

# No. 107 চিত্র। কোমিন কায়ার এক্স্টিংগুইশার (Phomene fire extinguisher)

- (1)— আউটার কন্টেইনার (Outer container) ফোম সণ্ট বা আলেকালি পাউডার সলিউশন (Foam salt or alkali powder solution)
- (2)—ইনার কন্টেইনারে (Inner container) আাসিড সণ্ট বা আাসিটিক্ পাউডার সলিউশন (Acid salt or acitic powder solution)
- (3)—লেড্ (সীদা) ভাল্ব (Lead valve)
- (4)—ইনার কন্টেইনার হইতে অ্যাসিড বাহির হইবার রাজা ( Openines for acid of inner container )
- (5)—ফোম বাহির হইবার ফ্রেক্সিব্যাল হোস্পাইপ (Flexible hose pipe for discharge of foam )
- (6)-資付您 ( Stand )
- (7)—ফোম বাহির হইবার নজল ( Discharge nozzle for foam )



- Note:—(i) কন্টেইনার ক্যাপাসিটি=34 গ্যালন লিক্ইড (liquid)।
  - (ii) কন্টেইনার আউটপুট = 270 গ্যালন ফ্রথ্ (froth) বা ফেনা।
  - (iii) প্রেসার=200 পাউণ্ড পার স্করার ইঞ্চ (lbs /□")।
  - (iv) সেংখ অফ জেট=60 ফিট।
  - (v) ভেট ভিউরেশন=15 মিনিট।

কোমিন কারার এক্স্টিংগুইশার অপারেশন ঃ—(No. 107 চিত্র দেখুন)। এক্স্টিংগুইশার বডি উল্টাইরা ধরিলে লেড বা সীসার ভাল্ব (3) ইনার কন্টেইনারের মৃথ হইতে সরিয়া বায়। ইনার কন্টেইনারের ডিডর হইতে অ্যাসিড দন্ট বা অ্যাসিটিক পাউডার মিশ্রিত জল (2), আউটার কন্টেইনারের কোম দন্ট বা অ্যালকালি পাউডারের মিশ্রিত জলের (7) সঙ্গে মিশিয়া সজে সজে ফোম বা ফোনা এবং কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস (CO<sub>2</sub>) তৈয়ারী হয়। ঐ গ্যাসের প্রেসারে বা চাপে কোম, ফ্লেকসিব্যাল হোস্ পাইপের (5) নজল (7) ছারা বাহির হইতে থাকে।

আগুনের দিকে দ্র হইতে নজন হোস্কে ধরিয়া আগুনের চারিদিকে বৃত্তাকারে ফোম বারা সম্পূর্ণ কবার বা ঢাকিয়া দিলে অক্সিজেন বা হাওয়া বন্ধ হইয়া আগুন নিবিধা যায়।

No. 108 চিত্র। সি. টি. সি. বা পায়রিন কায়ার এক্স্টিং-শুইশার ( C. T. C. or pyrene fire extinguisher )



- A-অপারেটিং হাণ্ডেল (Operating handle)
- B-পায়রিন বা কারবন টেট্রা ক্লোরাইড ফিলিং ক্যাপ (Pyrene or Carbon tetra chloride filling cap)
- O বাহির হইবার নজল ( Discharge nozzle )
- D—আশ বা গান খেটাল কন্টেইনার (Brass or gan metal container)

অপারেশন ঃ—(No. 108 চিত্র দেখুন) অপারেটিং ফাণ্ডেলের (A) দক্তে কন্টেইনারের (D) ভিতরে ছুই দিকে ছুইটি বাকেট থাকে। পিচকারির মত কন্টেইনার (D) এবং অপারেটিং ফাণ্ডেল (A) ধরিয়া পাম্প করিতে হয়। বাহির হুইবার নক্ত্ল (C) দ্বারা পাম্পের প্রেমার অন্থায়ী কন্টেইনারের (D) ভিতর

ছইতে পারবিন ব। কারবন টেট্রা ক্লোরাইড বাহির হইতে থাকে। প্রয়োজন যত ইলেকট্রিক আগুনের দিকে ছাড়িতে হয়।

পায়রিন কায়ার এক্স্টিংগুইশার বন্ধ কায়গায় ছাড়িতে নাই। বন্ধ কায়গায় কায়বন ভাইঅক্সাইড গ্যাস (CO<sub>3</sub>) তৈয়ারী হইয়া যে কোন স্থ লোকেয় কতি হইতে পারে।

বে কোন আগুনের উপর ফায়ার এক্স্টিংগুইশার ব্যবহার করিলে প্রায় শতকরা 30 ভাগ (30%) কারবন ভাইঅক্সাইড গ্যাস (CO<sub>2</sub>) ভৈয়ারী হয়।

সি. ও টু (CO₂): — সলিভ-ডুন মাইল্ড ষ্টালের সিলিগুরে, সিলিগুরের ভিতর কারবন ভাইঅক্সাইজ গ্যাদ 700 হইতে 750 lbs./ □ প্রেসারে ভরা হয়। বিলিগুরের মৃথে ষ্টপ ভাল্ব্ থাকে। ষ্টপ ভাল্ব্ খুলিলে ফ্রেক্সিব্যাল রাবার হোস্ পাইপ বা মেটাল পাইপ হইয়া নঞ্জল দ্বারা সিলিগুরের ভিতরের প্রেসার অম্বায়ী কারবন ডাইঅক্সাইভ গ্যাস বাহির হইতে থাকে। এ গ্যাস আগুনের উপর বাইয়া আগুনকে নিবাইয়া দেয়।

লোকজন বাহির করিয়া দিতে হইবে। আগুনের জায়গাটি বন্ধ করিয়া দিতে পারিলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ পাওয়া যাইবে।

## 9. অগ্নিশিখা ও তামার জালির ধর্ম কি?

তামা তাপের স্থারিবাহী। অগ্নিশিধার উপর তামার জালি ধরিলে দেখা বার, অগ্নিশিধা তামার জালি ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে পারে না, জালির নীচে জলিতে থাকে।

কারণ:—তামা তাপের স্থারিবাহী। অগ্নিশিখা তামার জালির সংস্পর্শে আদিবামাত্র জালির চতুর্দিকে তাপকে বিস্তৃত করে। সেই কারণে জালির উপরের গ্যাস উত্তপ্ত হইতে পারে না ও জগনবিন্দু বা ইগ্নিশন পরেন্টে (Ignition point) পৌছার না।


10. ডেবিস সেক্টি ল্যাম্প বা বাতি (Davy's safety lamp)। স্থার হাষ্ফ্রেডেবি (Sir Humphry Davy), সেক্টি ল্যাম্প (Safety lamp) বা নিরাপদ বাতি আবিদার করেন।

বিক্ষোরক গ্যাসপূর্ণ জারগায় এই ল্যাম্প বা বাতির ছারা গ্যাস নির্ণয় করা। হটয়া থাকে। খনিতে, তেলের ট্যাঙ্কে এবং কোল বাংকারে সহজ্ঞ দাহ্য একপ্রকারের গ্যাস থাকে। ইহাকে মার্শ গ্যাস (marsh gas) বা ফায়ার ভ্যাম্প (fire damp) বলা হয়।

ডেবিদ ( Davy's ) বাতির অগ্নিশিখাকে খুব ঘন-বুনন একটি বা তুইটি তামার জালির (A) ঘারা ঘিরিয়া রাখা হয়। বিফোরক গ্যাদপূর্ণ ছানে এই নিরাপদ বাতি জলস্ত অবস্থায় লইয়া গেলে বিফোরক গ্যাদ বাহির হইতে তামার জালি (A) ভেদ করিয়া বাতির ভিতর চুকিয়া অগ্নি দংস্পর্শে জলে কিছ তামার জালি তাপের স্থপরিবাহী বলিয়া তাপ তামার জালির ভিতর চতুদিকে বিস্তৃত হয় অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়ে দেই কারণে বাহিরের বিফোরক গ্যাদকে শীঘ্র জলনবিন্দুতে ( Ignition point ) পৌহাইতে দেয় না।

বিস্ফোরক গ্যাস থাকিলে জ্বস্ত বাতির ভিতর চুকিয়া নীল রঙ্ আকারে জ্বিতে থাকে।

No. 109 চিত্র। ডেবিস সেফ টি ল্যাম্প (Davy's safety lamp)



- (A)—তামার জালি ( Copper wire gauge )
- (B) কাচের চিমনী (Glass chimney)
- (C)—পলিতার আগুন জ্বলিবার জারগা (Fire place of wick)
- (D)—বাতি জ্বলিবার ভক্ত বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু যাইবার রাস্তা ( Fresh air inlet for lamp )
- (E)—প্লিতা কমবেশী করিবার হুম্ম চাকা (Wheel for regulating wick)

#### পঞ্চৰিংশ ভাষ্যায়

# বিচ্ঠ্যৎ

#### (Electricity)

বিপ্তাৰ: —বর্তমান জগতে বিচাৎ আমাদের একান্ত প্রয়োজন। বিচাৎ
দারা ঘরবাড়ী, গাড়ী, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি আলোকিত করা হয়। আবার
কলকজ্ঞা, পাথা, রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, রেডিয়ো, টেলিবিশন, টেলিফোন
ইত্যাদি বিহাৎ দারা চালিত হয়।

হাজার হাজার বংসর পূর্বের কথা, দার্শনিক্ "থ্যালাস" আবিক্ষার করেন যে, পাইন গাছের আঠা শক্ত অবস্থায় রেশমী কাপড় ছারা থুব করিয়া ঘরিলে আকর্ষণ শক্তি উৎপন্ন হয়। পাইন গাছের আঠাকে অ্যান্থার বলা হয়। গ্রীক ভাষায় ইহাকে ইলেক্ট্রন (Electron) বলা হয়। ইলেক্ট্রন হইতে ইলেক্ট্রিসিটি (Electricity) নাম হইয়াছে।


ঘর্ধণের ফলে যে বিহাৎ উৎপন্ন হয় তাহাকে ঘর্ষণ বা স্থির বিদ্যাৎ বলে।
তাবের মধ্য দিয়া যে বিহাৎ চলাচল করে তাহাকে প্রবহমান বা চলমান
বিদ্যাৎ বলে, এই চলাচলকে বিদ্যাৎ প্রবাহ (Electric current) বলা হয়।

যাহার দারা বিহাৎ প্রবাহিত হইতে পারে তাহাকে পরিবাহী (Conductor) বলে। যাহার দারা বিহাৎ প্রবাহিত হইতে পারে না তাহাকে অপরিবাহী (Non-conductor) বলে।

বিহুয়তের চাপকে বিভব বা বৈহুয়তিক চাপ (Electrical pressure) বলে, ইহার একককে (unit) ভোল্ট (volt) বলে।

বিহাৎ প্রবাহের তীব্রতার একককে (unit) আয়াম্পেয়ার (Ampere) বলে, বা তারের মধ্য দিয়া বে বিহাৎ প্রবাহিত হয়, দেই বিহাৎ প্রবাহের তীব্রতাকে অ্যাম্পেয়ার বলে। অ্যাম্পেয়ারের অপর নাম ইলেক্ট্রিক্যাল কারেন্ট (Electrical current)।

ভোল্টমিটার কনেক্শন ঃ—প্যারালাল আর্থাৎ ভোল্টমিটারের ছইটি তার, মেইন তারের পজিটিব এবং নিগেটিবের সহিত কনেক্শন করা থাকে। (No. 110 চিত্র দেখুন)



#### No. 110 চিত্র। ভোল্টমিটার (Voltmeter)

A –পারমানেউ ম্যাগনেট ( Permanent magnet )

B –হেরার শ্রি: ( Hair spring )

O-ভারনামোর নিগেটিব ওয়াার বা তার ( Negative wire of dynamo )

D\_নিগেটিৰ টারমিস্থাল ( Negative terminal )

E-পঞ্জিটিব টার্মিস্থাল ( Positive terminal )

F-ভারনামোর পঞ্জিটিব ওয়্যার বা ভার ( Positive wire of dynamo )


G-(दिक्षिष्टा) क दश्य ( Resistance coil )

N-নৰ্থ পোল ( North pole )

৪—সাউথ পোল ( Bouth pole )

ভোল্টমিটারের কাজ:—ভারনামো বা ব্যাটারীর ইলেক্ট্রিক্যাল প্রেমার বা চাপ পরিমাপক ষত্রকে ভোল্টমিটার বলে। ইহার ছারা ইলেক্ট্রিক্যাল প্রেমার বা চাপ মেজারমেণ্ট বা পরিমাপ করা হয়।

জ্যাম্পেয়ার মিটার কনেক্শন:—সিরিজ অর্থাৎ জ্যামপেয়ার মিটারের ছইটি ভার, মেইন ভারের পজিটিব অথবা নিগেটিবের সহিভ ক্রেক্শন করা থাকে। (No. 111 চিত্র দেখুন)



No. 111 চিত্র। অ্যামুপেয়ার মিটার (Ampere meter)

A- পারমানেও ম্যাগনেট ( Permanent magnet )

B-হেয়ার শ্পিং ( Hair spring )

O—ভারনামোর নিগেটিব ওয়াার বা তার ( Negative wire of dynamo )

D- ভায়নামোর পজিটিৰ ওয়াার বা তার ( Positive wire of dynamo )

N-নৰ্থ পোল বা উত্তর মেক্ন ( North pole )

B—সাউথ পোল বা দক্ষিণ মেরু ( South pole )

অ্যাম্পেয়ার মিটারের কাজ:—ইলেক্ট্রিক্যাল ফ্রো বা কারেণ্ট পরিমাপক ষন্ত্রকে অ্যাম্পেয়ার মিটার বলে। ইহার বারা ইলেক্ট্রিক্যাল কারেণ্টের মেজারমেণ্ট বা পরিমাপ করা হয়।

এক ভোল্ট, এক ওম্ রেজিষ্ট্যান্স 6 ফুট 36 নম্বর তামার তারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলে সেই বিদ্যুৎ প্রবাহের তীব্রতাকে এক অ্যামপেয়ার বলে।

যদি কোন পরিবাহীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্বস্ত এক কুলম্ব পরিমাণ বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হয় সেই পরিবাহীর বৈদ্যুতিক চাপকে এক ভোল্ট বলে। 36 নম্বর এক ফুট লোহ তার বা 36 নম্বর 6 ফুট তামার তার দারা ইলেক্ট্রিক কারেণ্ট যাইবার পথে ৫০ পরিমাণের রোধ বা বাধা পায় তাহাকে এক ওম্ রেজিষ্ট্যান্স বলে।

বিদ্যুৎ প্রবাহের বাধাকে রোধ বা রেজিষ্ট্যাকা (Resistance=R) বলে। যে জিনিস যত অধিক পরিবাহী (Good conductor) সেই জিনিসের রেজিষ্ট্যাক্ষ তত কম। আবার একই ব্যাস এবং বিস্তারের (Cross-section) যে জিনিস কম পরিবাহী (Bad conductor) সেই জিনিসের রেজিষ্ট্যাক্ষ বেশী।

সকল দ্রব্যাই অল্পবিশ্বর কারেন্টের গতির পথে বাধা (Resistance) বা রোধ স্বাস্টি করিয়া থাকে।

ব্যাস এবং বিশ্বার (Cross-section) যত অধিক হইবে, রোধ (Resistance) তত কম হইবে।

ব্যাদ এবং বিস্তার (Cross-section) যত কম হইবে, রোধ (Resistance) তত বেশী হইবে।

ব্যাস এবং বিস্তার (Cross-section) একইরূপ হইয়া তারের দৈর্ঘ্য বাড়িলে রোধন্ত (Resistance) বাড়িলে।

থেমন:—এক ফুট 16 নম্বর তামার তারে যত রোধ হইবে 10 ফুট 16 নম্বর তামার তারে তাহার 10 গুণ বেশী রোধ হইবে।

কনভাক্টার তার যত মোটা হইবে রোধ তত কমিবে। তার যত পাতলা ব। সক হইবে রোধ তত বাড়িবে (Greater the cross-section of wire, lesser the electrical resistance; and lesser the crosssection of wire, greater the electrical resistance)।

উত্তাপের উপরও রোধের তারতম্য হইরা থাকে, উত্তাপ বাড়িতে থাকিলে রোধও বাড়িতে থাকিবে।

বৈপ্নাতিক ক্ষমতা (Electrical power): —একক সময়ে যে কাজ করিতে শক্তি থরচা হয় তাহাকে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বলে। এই ক্ষমতা মাপিবার একককে ওয়াট (Watt-W)বলে। চাপ মাপিবার একককে ভেয়াট (Volt-V) বলে। প্রবাহ মাপিবার একককে ভায়াম্পেয়ার (Ampere-C) বলে।

ভোল্ট×অ্যামপেয়ার = ওয়াট। ওয়াট ক্স একক বা ইউনিট, কিলো ওয়াট (Kilo watt) এং নেগা ওয়াট (Mega watt) বড় একক বা ইউনিট।

1000 ওয়াট=1 কিলো ওয়াট। 1000 কিলো ওয়াট=1 মেগা ওয়াট।

বৈহ্যতিক শক্তির সমধের একককে **ওয়াট সেকেগু** বা **কিলো ওয়াট** সেকেগু বলে।

এক অ্যান্পেয়ারকে এক ভোল্ট দিয়া গুণ করিলে **এক ওয়াট হয়।** জেনারেটারের ভোল্ট যত হইবে এক **অ্যান্পেয়ারের জ্**ন্য তত ওয়াট হইবে।

ভোল্ট  $\div$  অ্যাম্পেয়ার = রেজিপ্ট্যান্স  ${\operatorname{C}\choose{\mathbf{C}}}$  =  ${\operatorname{R}}$   $\Big)$ 

অ্যাম্পেয়ার × রেজিষ্ট্যান্স = ভোল্ট (C × R = V)

ভোল্ট $\div$ রেজিষ্ট্যান্স=অ্যাম্পেয়ার  $\left(rac{\mathbf{V}}{\mathbf{R}}-\mathbf{C}
ight)$ 

ভোল্ট × অ্যাম্পেয়ার - ওয়াট (V × C = W)

ওয়াট  $\div$  অ্যাম্পেয়ার = ভোল্ট  $\left(\frac{\mathbf{W}}{\mathbf{C}} = \mathbf{V}\right)$ 

ওয়াট÷ভোল্ট=অ্যাম্পেরার  $\left(\frac{\mathbf{W}}{\mathbf{V}} - \mathbf{C}\right)$ 

ইলেক্ট্রিক্যাল পাওয়ার বা ভোল্ট-অ্যাম্পেয়ার - ওয়াট (Watt - W)।

ইলেক্ট্রিক্যাল কারেণ্ট =অ্যাম্পেয়ার (Ampere – C)। ইলেক্ট্রোমোটিব কোস (E.M.F.) – ভোল্ট (Volt – V)। ইলেক্ট্রিক্যাল রেজিষ্ট্যান্ত – ওম্ (Ohm = R)।

1 ইলেক্ট্রিক্যাল হর্স পাওয়ার =746 ওয়াট বা 0'746 কিলোওয়াট=33,000 ফুট-পাইও পার মিনিট বা 4500 মিটার-কিলোগ্রাম পার মিনিট (মেকানিক্যাল হর্স পাওয়ার)

1 কিলো ওয়াট=1'34 হস পাওয়ার (Roughly)

110 ভোল্টের ও 15 জ্যাম্পেয়ারের জেনারেটার দারা 12 ভোল্টের ব্যাটারীকে চার্জ্ব করিতে হইলে লাইনে কডটা রেজিষ্ট্যান্স দিতে হইবে ?

 $98 \div 15 = 6.53$  ওম্ রেজিষ্ট্যাব্দ দিতে হইবে।

5টি 500 ওয়াটের ল্যাম্পে 5 ঘণ্টায় মোট কত ইউনিট খরচা হইবে ?

$$5 \times 500 \times 5 = \frac{12500}{1000} = \frac{125}{10}$$

125 + 10 = 12.5 ইউনিট থরচা হইবে।

- 1 ক্যাত্রেল পাওয়ার = কারবন ফিলামেন্ট বাতির জন্ম 4 ওয়াট।
- 1 ক্যা**েণ্ডল পাওয়ার** = মেটাল ফিলামেণ্ট বাতির জন্ম 1'3 ওয়াট।
- 60 ক্যাণ্ডেল পাণ্ডয়ার  $=60 \times 4 = 240$  ওয়াট (কারবন ফিলামেণ্ট ল্যাম্পের জন্ম)।
- 60 ক্যাণ্ডেল পাওয়ার = 60 x 1 3 = 78 ওয়াট (মেটাল ফিলামেণ্ট ল্যাম্পের জন্ত )।

Note:—1000 ওয়াট-আওয়ার ( Watt-hour )= 1 unit ( ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর মিটারের একক )।

একটি 9 হর্স পাওয়ারের ডায়নামো দারা 60 ক্যাণ্ডেল পাঞ্ডয়ারের কডটা বাভি ব্যবহার করা যাইবে ?

1 হর্স পাওয়ার = 746 ওয়াট।

9 হর্স পাওয়ার = 746 × 9 = 6714 ওয়াট। 60 ক্যাণ্ডেল পাওয়ার = 60 × 4 = 240 ওয়াট।

ं. 6714 ÷ 240 = 27টি 60 ক্যাণ্ডেল পাওয়ার কারবন ফিলামেণ্টের ল্যাম্প জলিবে।

220 ভোল্টের সাইনে 2টি 60 ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের কারবন ফিলামেণ্ট বাতির জন্ম কড অ্যামপেয়ার প্রয়োজন হইবে ?

60×4=240 ওয়াট। ছইটির জন্ম 240×2=480 ওয়াট। 480÷220=218 অ্যামপেয়ার ধরচা হইবে।

একটি জাহাজে 100 ওয়াটের 10টি ইলেক্ট্রিক পাখা, এক হর্স পাওয়ারের 3টি ইলেক্ট্রিক মোটর, 10টি 60 ওয়াটের বাতির জন্ম 220 ভোল্টের কত হর্স পাওয়ারের ডায়নামো বসাইতে হইবে। এবং ঐ ডায়নামোকে চালাইতে হইলে কত হর্স পাওয়ারের মোটর ইন্জিন প্রয়োজন হইবে?

100 ওয়াটের 10টি পাথার জন্ম ··· ··· 100×10 = 1000 ওয়াট।
1টি মোটরের জন্ম 746 ওয়াট, 3টির জন্ম ··· 746×3 = 2238 ওয়াট।
60 ওয়াটের 10টি বাভির জন্ম ··· ··· 60×10 = 600 ওয়াট।

পাথার জন্ম ··· 1000 ওয়াট।
মোটরের জন্ম ··· 2238 ওয়াট।
বাতির জন্ম ··· 600 ওয়াট।

মোট - 3838 **ও**য়াট।

ভোল্ট ছুপ 7 5% (nearly) ... 300 ভয়াট (nearly)


মোট = 4138 ওয়াট।

.'. ভাষনামো হ্র পাওয়ার = 4138 ÷ 746 = 5.54

=6 इन शाखाब ( nearly )

9

ইন্জিন হৰ্গ পাওয়ার = 1.5 × জারনামো হৰ্গ পাওয়ার। ক্লির্ণের মোটর ইন্জিন হুর্গ পাওয়ার = 1.5 × 6 = 9 হর্গ পাওয়ার। No. 112 চিত্র। No. 1 লাইনস্ অফ্ ফোর্স ইন্ এ বার ম্যাগনেট (Lines of force in a bar magnet)



N — নৰ্থ পোল বা উত্তর মেক ( North pole )


S—সাউথ পোল বা দকিশ মের (South pole)

চুম্বক বলরেথা (Magnetic lines of force) এক পোল হইতে অপর পোল পর্যন্ত বে গোলাকার লাইনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এই অনুষ্ঠ লাইনকে ইন্বিজিবল ম্যাগনেটিক্ লাইনস্ অফ্ ফোর্স (Invisible magnetic lines of force ) বলে।

নর্থ পোল (North pole) হইতে সাউথ পোল (South pole)-এর দিকে লাইনস্ অফ্ ফোর্সের গতি এ্যারো ও ডটেছ মার্ক ছারা দেখান হইয়াছে।


No. 113 চিত্র। No. 2 লাইনস, অফ্কোস বিটুইন টু বার ম্যাগনেট (Lines of force between two bar magnets)

N— নর্থ পোল ( North pole ) B—সাউপ পোল ( South pole )



N-নর্থ পোল ( North pole ) S-সাউথ পোল ( South pole ) ছইটি মুখোমুখি রাখিলে নর্থ পোল হইতে সাউথ পোল-এর দিকে ম্যাগনেটিক্ লাইনস্
অফ্ ফোর্স-এর গতি এ্যারো ও ডটেড্ মার্ক ছারা দেখান হইয়াছে।

No. 114 চিত্র। No. 3 অপোজড্-ম্যাগনেটিজম্ (Opposedmagnetism)



N\_নৰ্থ পোল ( North pole )

তৃইটি সমমেক মুখোম্থি রাখিলে, যেরপ চুখক বলরেখা উৎপন্ন হয় তাহা -আারো ও ভটেড্ মার্ক খারা দেখান হইয়াছে।

No. 115 চিত্র। No. 4 ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেট (Electro-magnet)
লোহ বা নিকেল আাল্মিনিয়ামের মিশ্র ধাতৃর একটি দণ্ডের উপর
একগাছি ভাষার ভার ক্ষড়ান আছে। ঐ ভারের মধ্য দিয়া
ইলেক্ট্রিক কারেন্ট প্রবাহিত
করাইলে তুই প্রান্তে চুম্বক ধর্ম
প্রকাশ পায়, এক প্রান্ত নর্থ পোল

(N) অপর প্রাস্ত সাউথ পোল

(S)। দণ্ডটির মধ্য দিয়া যতক্ষণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয় ততক্ষণের জন্ত এ দণ্ডটি একটি শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়।

তড়িৎ প্রবাহিত শুধু কয়লিংকে সলেনয়েড (solenoid) বলে। (বিশদ বিবরণ 358 পৃষ্ঠায় সলেনয়েড দেখুন)

নরম লৌহ দণ্ডকে অশ্বন্ধরের মত বাঁকাইয়া ছই বাছতে বিপরীত দিক হইতে ইনস্থলেটেড্ তামার তার জড়াইয়া উহার মধ্যে ইলেক্ট্রিক কারেন্ট প্রবাহিত করিলে উচ্চশক্তিসম্পন্ন অশ্বন্ধ তড়িৎ চুম্বক তৈরী করা যায়।

ছই বাহুতে বিপরীত দিকে ইলেক্ট্রিক তার জ্বড়ানর কারণ বাহুর ছুইপ্রাস্তে বিপরীত মেরু (নর্থ পোল এবং সাউথ পোল) উৎপন্ন হুইয়া একটি শক্তিশালী অশক্ষুর তড়িৎ চুম্বকে পরিণত হুইবে।

## No. 116 চিত্ৰ। No.4A ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেট (Electro-magnet)

No. 4A.

ELECTRO-MAGNET.

A—সৃক্ট আয়রণ কোর (Boft iron core)

B-वाहाती (Battery)

C—প্রিটিব (+) জৈট [positive (+) plate]

D – নিগেটিব ( – ) মেট [ Negative ( – ) plate ]

+-প্রিট্রব ভার ( Positive wire )

- — নিগেটিৰ ভার ( Negative wire )

ইহা নানা কাজে এবং নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার চুষকত্ব অস্থারী
অর্থাৎ বতক্ষণ তড়িৎ প্রবাহ চলিবে ততক্ষণ চুষকত্ব থাকিবে। তড়িৎ
প্রবাহ ক্ষাই হইলে চুষকত্ব থাকিরে না।


ভড়িৎ প্রবাহ দারা অশক্ষরাকৃতি নরম লোহার অহাটী চুম্বত্ব তৈরী করিলে তাহাকে ভড়িৎ চুম্বক বা ইলেক্টো-ম্যাগনেট বলে। ষ্টাল (steel) বা ইম্পাতের তৈরী হইলে চুম্বক্ত স্বায়ী হইবে।

No. 117 চিত্র। No. 5 অখকুরাকৃতি স্থায়ী চুম্বক (Horse-shoe permanent magnet)




নর্থ পোল হইতে সাউথ পোলের দিকে চুম্বক বলরেখা দেখান হইরাছে (No. 1 বার ম্যাগনেটের মত)। নর্থ পোল হইতে সাউথ পোল ছইটির মধ্যবর্তী জারগাকে চুম্বক ক্ষেত্র বলে। ম্যাগনেটের ছইটি পোলের মধ্যবর্তী জারগার আরমেচার ছোরে। ইহা ম্যাগনেটোতে ব্যবহৃত হয়।

No. 118 চিত্র । No. 6 & 7 লাইনস্ অফ্ কোস সারাউতিং; এ কন্ডাকটার (Lines of force surrounding a conductor)



ইলেক্ট্রিক কারেণ্ট প্রবাহিত হইলে কন্ভাকটারে ম্যাগনেটিক বিল্ড উৎপন্ন হয়। এ্যারো এবং ডটেভ মার্ক দারা দেখান হইয়াছে।



No. 119 চিত্র। একটি ডায়নামোর সুইচ বোডের ডায়গ্রাম (Diagram of switch board of a dynamo or generator)

```
1—ডাব্ল পোল মেইন স্ইচ ( Double pole main switch )
2—মেইন ফিউজ ( Main fuses )
3—নিগেটিব তার ( Negative wire )
4—পজিটিব তার ( Positive wire )
5—ডাব্ল পোল সাব-মেইন স্ইচ ( Double pole sub-main switch )
6—সাব-মেইন ফিউজ ( Sub-main fuses )

Δ—আামপেরার মিটার ( Ampore meter )

V —ভোল্টমিটার ( Voltmeter )
P—পাইনট ল্যাম্প ( Pilot lamp )

R—রেগুলেটার ( Regulator )


N.E.—নিগেটিব আর্থ ল্যাম্প ( Negative earth lamp )

P.E.—পজিটিব আর্থ ল্যাম্প ( Positive earth lamp )

≡ আর্থ ( EARTH )
```

Note:—(i) If leakage to earth is taking place from a positive wire, lamp N.E. will burn bright and lamp P.E. dim.

(ii) If leakage to earth is taking place from a negative wire, lamp P.E. will burn bright and lamp N. E. dim.



No. 120 চিত্র। স্থইটি ভায়নামোর স্থইচ বোডে প্যারালাল। কনেক্শন (Switch board connections of dynamo 1 & 2 in parallel)


```
ডায়নামো 1 ( Dynamo 1 )
ভায়নামে। 2 ( Dynamo 2 )
1—ডাব্ল পোল মেইন স্থইচ ( Double pole main switch )
2—ইকোয়ালাইজার হুইচ (Equaliser switch)
3—মেইন ফিউজ ( Main fuses )
$ — ইকোরালাইবিং ক্লেল্টমিটার স্থইচ ( Equalising voltmeter switch )
5-পজিটিৰ ওয়ার ( Positive wire )
6 — নিগেটিৰ ওয়ার ( Negative wire )
A1-1 নং ভারনামোর আামপেয়ার মিটার (Ammeter of dynamo 1)
A2-2 नः ভারনামোর, आमरश्रात विहोत (Ammeter of dynamo 2)
EV—ঈকোয়ালাইজিং ভোণ্টমিটার (Equalising voltmeter)
V—ভোল্টমিটার ( Voltmeter )
P—পাইনট ল্যাম্প (Pilot lamp)
N.E.—নিগৈটিব মার্থ ল্যাম্প ( Negative earth lamp )
P.E. – পজিটিৰ জাৰ্থ ল্যাপ ( Positive earth lamp )
R1-1 ন ভারনামোর রেপ্তলেটার ( Regulator of dynamo 1 )
R2-2 नः ভाषनारमात्रं दबशुरलहोत्र ( Regulator of dynamo 2 )
| --- সার্থ ( Earth )
```

Note:—(i) পজিটিব তার "আর্থ" লিকেজ হইলে, ল্যাম্প P.E. ভিম (dim) জলিবে এবং ল্যাম্প N.E. উজ্জল (bright) জলিবে।

(ii) নিগেটিব তার "আর্থ" লিকেন্দ হইলে, ল্যাম্প N.E. ডিম (dim) জ্বলিবে এবং ল্যাম্প P.E. উজ্জ্ব (bright) জ্বলিবে।

# No. 121 চিত্ৰ। ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব ( Electric bulb )

- (1) ল্যাম্প হোন্ডার ( Lamp holder )
- (2) বেয়োনেট জয়েন্ট (Bayonet joint)
- (8) পিন ( Pin )
- (4) প্লাটিৰাম পৰেন্ট ( Platinum point )
- (5) বাাকুলাম্, নাইট্রোজেন বা আর্গন গাাস পূর্ণ থাকে (Vacuum filled with nitrogen or argon gas)
- (6) কারবন বা টাংস্টেন ফিলামেন্ট (Carbon or tungsten filament)



ইলেক্ট্রিক বাল্ব, বৈপ্তাতিক ল্যাম্প বা রাতি:—বায়্শ্স নাইটোলেন, আর্গন বা নিয়ন গ্যাস কাঁচের বাল্বের মধ্যে থাকে। এল্মিনিয়াম বা পিতলের ক্যাপ বা টুপি থাকে। হোল্ডারে লাগাইবার জন্ম ছুইদিকে বেয়োনেট জ্যেন্ট (2) থাকে। কাঁচের নলের মধ্য দিয়া ছুইটি তার নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ক্যাপের মাথায় এ ছুইটি তারে প্লাটিনাম প্রেণ্ট (4) করা থাকে। উক্ত তার ছুইটির মাথায় ফিলামেণ্ট (filament) থাকে। টাংস্টেন তার বা কার্বন তারের হারা ফিলামেণ্ট তৈজারী হয়া বি বাল্ব বায়্শ্স না হয় বেশী গরমে অক্সিজেনের জন্ম তার জলিয়া যাইবে। ফিলামেণ্ট ব্রথিত ত হুতে 3500°C-এ গলিয়া যায়। সক্ষ তারের মধ্য দিয়া কারেণ্ট যাইবার সময় বেশী রেজিষ্ট্যান্স বা রোধ হয় সেইজন্ম সঞ্চু তারকে বেশী উত্তপ্ত করিলে আলোক বিকিরণ করে।

সাচ লাইট ঃ—প্রতি লাহালে বা লঞ্চে নার্ট বুকে। উক্ত লাইট কারবন স্থিকের দারা অথবা বেশী ওয়াটের বাল্থের বারা জালান হয়। ভায়নামো বা জেনারেটার হইতে কারেট স্থইচ বোর্ড হইয়া সার্চ লাইটের স্থইচে হেবি জ্যামপেয়ার (heavy amp.) রেজিট্ট্যান্সের ভিতর দিয়া যায়। স্থইচ দিলে তুইটি কারবন (নিগেটিব এবং পজিটিব) স্থিকের মাঝে বে গ্যাপ বা ফাক থাকে সেই গ্যাপে স্পার্ক হয় ও জালো জালিতে থাকে। যদি কারবন তুইটি একত্র হইয়া যায় সঙ্গে নিবিয়া যাইবে।

লাইটের বাল্ব বা কারবন বেখানে অলে তাহার পিছনে বিক্লেষ্টার

থাকে। সামনের দিকে পজিটিব লাইন, রিফ্রেক্টারের দিকে নিগেটিব লাইন থাকে। উক্ত রিফ্রেক্টারের দক্ষন তীব্র আলোকরশ্মির ক্ষিত্র হয়। তার বা কারবন দণ্ড লুক্স বা ঢিলা হইলে বাতি ভাল জ্ঞালিবে না বা নিবিয়া যাইতে পারে। কারবনের ফাঁক বেশী হইলেও নিবিয়া যাইবে।

মেইন স্থাইচঃ - ভাষনামো বা জেনারেটার কারেন্ট তৈথারী করে।
উক্ত কারেন্ট রেপ্তলেটার ও ভোল্টমিটার হইয়া মেইন স্থাইচে আসে। মেইন
স্থাইচ অন্ পজিশনে থাকিলে প্রতিটি লাইনের সাব-মেইন স্থাইচে বায়।
নাব-মেইন স্থাইচ অন্ পজিশনে থাকিলে প্রতিটি বাভি ও পাথার জ্ঞার
যে সারকিট স্থাইচও বলা হয়। এই স্থাইচ দারা প্রয়োজন অন্থায়ী বাভি
বা পাথা হাইতে কাজ লওয়া হয়।

মেইন ফিউজ :— এক কথায় বলা যাইতে পারে বৈহ্যতিক সেফ্টি ওয়ার। বৈহ্যতিক লাইনকে বিপদ ও হুর্ঘটনা হইতে রক্ষা করে। ফিউজ নিজে জলিয়া সমন্ত লাইন ও ভায়নামোকে রক্ষা করিয়া থাকে। ফিউজের ভারটি পোর্দিলিন বা চীনামাটির খাপের মধ্যে ফিট্ করিবার ব্যবস্থা থাকে। উক্ত ভারটি সাধারণত সীসা, টিন ও ভামা মিশ্রিত এলয় ধাতুর ভৈয়ারী। প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন লাইনের জন্ত পৃথক পৃথক দেওয়া হয়। ফিউজের অপর নাম "Circuit breakers" or "electrical safety device" to prevent electrical circuit fire,

কিউজ অলিবার কারণ :— হইটি তারের উপরকার ইন্সলেশন্ থারাপ হইয়া এক সঙ্গে মিলিলে বা কোন চালু লাইনে আর্থ কনেক্শন হইলে শার্টি— সারকিটি (Short-circuit) হয়। শট-নারকিটের জ্ঞা ফিউজ জলে। লাইনে ইলেক্ট্রিক চাণু বা বাহ বেশী হইলে, ফিউজ লুজ বা ঢিলা হইলে কাঁকিতে কাঁলিতে কাশ বা স্পার্ক হইয়া এবং কম অ্যামপেয়ারের ফিউজ ওয়ার হইলে ইলেক্ট্রিক চাণু ও প্রবাহ সন্থ করিতে না পারিয়া ফিউজ জলিয়া যায়।

পাইলট ল্যাম্প: —ভাষনামো হইতে কারেন্ট পাওরা যাইতেছে কিনা এবং কোন ভাষনামো চালু আছে দেখাইবার জন্ত ইহা সব সময়ের জন্ত জলিয়া স্থইচ বোর্ডকে দেখায়। অর্থাৎ পাইলট ল্যাম্পের জন্ত, বোর্ডে কারেন্ট আছে কিনা বোঝা যায় এবং ইহার সাহায্যে বোর্ডের প্রতিটি জিনিস দেখা যার। আর্থ ল্যাম্প:—ইলেক্ট্রক লাইনে লিকেন্দ্র হইলে অর্থাৎ নিগেটিব ও পজিটিব তারের ইন্হলেশন থারাপ হইয়া কোন পরিবাহীর বা কন্ডাকটারের (Conductor) সঙ্গে মিলিলে বা সংযোগ হইলে আর্থ ল্যাম্প ডিম (Dim) হইয়া জলিবে।

কোন লাইন আর্থ বা লিকেন্দ্র হইয়াছে ব্রিবার উপায় সেই লাইনের আর্থ ল্যাম্প পজিটিব বা নিগেটিব, আর্থ বা লিকেন্দ্র অস্থায়ী কম জলিবে; আবার কোন কোন সময় আর্থ বা লিকেন্দ্র অস্থায়ী জলে এবং নিবে। কোথাকার লাইন এবং কোন জায়গায় আর্থ হইয়াছে স্থইচ বোর্ড হইতে জানিতে হইলে সাব-মেইন স্থইচকে পরপর অন্ হইতে অফ্ করিলে যে লাইন আর্থ বা লিকেন্দ্র হইয়াছে তাহার বেলায় আর্থ ল্যাম্প ভালভাবে জলিতে থাকিবে। এ সাব-মেইন স্থইচকে অন্ করিয়া এ লাইনের সারকিট স্থইচ অন্ হইতে অফ্ করিলে ল্যাম্প ভালভাবে জলিবে।

সমস্ত সাব-মেইন স্ইচ অফ্ করিবার পরেও আর্থ ল্যাম্পের কোন পরিবর্তন না হইলে মনে করিতে হইবে মেইন হইতে সাব-মেইন স্ইচের মাঝে আর্থ হইরাছে। সমস্ত সারকিট স্ইচ অফ্ করিবার পরেও আর্থ ল্যাম্পের কোন পরিবর্তন না হইলে মনে করিতে হইবে সাব-মেইন হইতে সারকিট স্ইচের মাঝে আর্থ হইয়াছে।

কাট-আউট:—ব্যাটারী চার্জিং সিষ্টেম হইলে কাট-আউট একাস্ত প্রয়োজন। ভারনামো ও ব্যাটারীকে সেব্ করে বা বাচায়। বেমন—ভারনামোর কারেণ্টের ফ্লো কম বা না হইলে কাট-আউট ভিম্যাগনেটাইক্ত হইয়া কাট আউটের প্রেণ্ট ভিন্ন বা আলাদা করিয়া ব্যাটারীর কারেণ্টকে ভারনামোর ভিতর বাইতে দেয় না।

ভাষনামোর কারেণ্টের ফ্লো বেশী হইলে ম্যাগনেটাই কছু হুইয়া কাটআউটের পরেণ্ট একত বা কন্টাক্ট হুইয়া ভাষনামোর করিবণ্ট ব্যাটারীতে
বাইয়া টোরেজ হুইতে থাকে। ব্যাটারীতে কারেণ্ট আন্তে আন্তে প্রান্তে বা জমা
হুইলে চার্লিং অ্যামপেয়ার মিটার আন্তে আন্তে কম হুইতে থাকে। ব্যাটারী
ফুল বা পূর্ণ চার্জ হুইলে ভিম্যাগনেটাইজভ হুইয়া কাট-আউট পরেণ্ট ভিন্ন করিয়া
দেয় এবং ব্যাটারী হুইতে কারেণ্ট আসিতে দেয় না। ভাষনামোর কারেণ্ট
সেমর রেগুলেটার হুইয়া নিগেটিব ভার বারা আরমেচারে ফিরিয়া আসে।

मर्द्ध-जात्रकिष्ठ ( Short-circuit ):-- १ क्षिप्ति । नाहेन हहेश हेलन्धिक

কারেণ্ট মোটর, ল্যাম্প, পাধা বা অস্ত কোন রেজিষ্ট্যান্সের ভিতর দিয়া যাইয়া নিগেটিব লাইনের সঙ্গে মিলিভ হইয়া সার্কিট কমপ্লিট করে। জেনারেটার ও ব্যাটারী হইতে কারেণ্ট পজিটিব লাইন ছারা বাহির হইয়া রাভার কোন কিছু কাজ্ম না করিয়া বা কোনরূপ রেজিষ্ট্যান্স না পাইয়া (Without any resistance) সম্পূর্ণ শক্তি নিগেটিব লাইনের সঙ্গে কিংবা কোন আর্থ-এর সঙ্গে মিলিভ হইলে ভাহাকে শ্র্টি-সার্কিট বলে।

উক্ত শর্ট-সার্কিটের জ্বন্ত কারেন্ট যেথান হইতে আসিতেছে ও যে জারগায়
শর্ট-সার্কিট হইরাছে, সেই স্থান পর্যন্ত কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অধিক উত্তাপের
স্বাষ্টি হইবে। এই অত্যধিক উত্তাপের জন্ত লাইনের তার পুড়িয়া গলিয়া যাইতে
পারে ও জ্বেনারেটার বা ভায়নামোর ভিতরকার তারগুলি উক্ত উপায়ে নই হইয়া
যাইতে পারে। যাহাতে কোন কিছু ক্ষতি না হয় তাহার জন্ত লাইনে কিউজ্ব
তার লাগান থাকে। কোন কিছু নই হইবার পূর্বে ফিউজ্ব তার পুড়িয়া যায় ও
সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে ফাঁক বা গ্যাপ (Gap) হয় আর কারেন্ট যাইতে পারে না।


ইন্কম্প্লিট সারকিট (Incomplete circuit) : — সারকিট পূর্ব নাইলে বা লাইনের মধ্যে কোন স্থান ফাক থাকিলে এবং স্থান বিশেষে ভার বা টারমিনালে ময়লা পড়িলে ভাল স্পর্ণ হয় না অর্থাৎ ব্যাটারী বা ভায়নামো হইতে কারেণ্ট বাহির হইয়া আদিয়া, পুনরায় ব্যাটারী বা ভায়নামোতে ফিরিয়া আদিতে প্রেরে মা। ইহাকে ইনকম্প্রিট সার্কিট বলে।

ইলেক্ট্রিক্যাল সারকিট (Electrical circuit):—ব্যাটারী বা ভাষনামো হইতে ইলেক্ট্রিক কারেণ্টের প্রবাহ পজিটিব তার দিয়া বাহির হইয়া লাইনে সারকিট কম্প্লিট করিয়া নিগেটিব তার দিয়া পুনরায় ব্যাটারী বা ভারনামোতে ফিরিয়া আনে, ইহাকে ইলেক্ট্রিয়াল সারকিট বলে।

ভায়নামো (ঠিynamo):—ভায়নামোর ভিতরের ক্ষেক্টি প্রধান পাট স।

- (i) ম্যাগৰেটিক ফিল্ড বা চুক্ক ক্ষেত্ৰ ( Magnetic field )।
- (ii) ফিল্ড করেল ( Field coil )।
- (iii) আর্মেচার (Armature)।
- (iv) ক্মিউটেটার ( Commutator )।
- (v) কারবন ব্রাণ (Carbon brush)।
- (vi) কারবন আশ শ্রিং ( Carbon brush spring )।
- (vii) কারবন বাশ হোল্ডার ( Carbon brush holder )।

Note:—ভারনামো বিভাৎ তৈরী করিবার মেশিন। আরমেচারকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতর ঘ্রাইলে যে ইলেক্ট্রিক কারেন্ট পাওরা যায়, তাহা কনটিনিউয়াস অলটারনেটিং কারেন্ট (Continuous alternating current)। কমিউটেটারে D. C. হয় কারণ কমিউটেটার কপার বারের মাঝে মাইকা ইনস্থলেশন থাকার দক্ষন অলটারনেটিং হইতে পারে না। মেকানিক্যাল শক্তির (Mechanical power) ঘারা আরমেচারকে ঘ্রাইলে, ইলেক্ট্রক্যাল শক্তি (Electrical power) পাওয়া যায়।




No. 122 চিত্র। 1,2 & 3 তিনটি সেল সিরিজে কনেক্শন (Three cells in series connections)

প্রতি সেল—2 ভোল্ট। তিনটি সেল −2×8=6 ভোল্ট

∧—পজ্টিব প্লেট (লেড ্বা সীসা) ( Positive plate )


B-নিগেটিৰ প্লেট (লেড ্বা দীসা) ( Negative plate )

1, 2 & 3—বাটারী কেনৃ ( হার্ড এবোনাইট, কাঁচ বা কাঠ) ( Bestery case made of hard ebouite, glass or wood)



No. 123 চিত্ৰ। No. 1, 2 & 6 ভোল্ট তুইটি ব্যাটারী সিরিকে ক্লেক্শন (6 volts two batteries in series connections)

- (i) 6 ভোল্ট ছুইটি ব্যাটান্নী সিরিজে কনেকৃশন করিলে 12 ভোল্ট পাওয়া বাইৰে।
- (ii) ব্যাটারী সিরিজে কনেক্শন করিলে ভোল্ট বাড়িরা বার, প্রারপেরার ঠিক থাকে।
- (iii) ু ব্যাটারী প্যারালালে কনেক্শন করিলে ভোল্ট ঠিক থাকে অ্যামপেয়ার বাড়িয়া বার ।



No. 124 চিত্ৰ। No. 1, 2 & 6 ভোল্ট ছুইটি ব্যাটারী প্যারালালে কনেক্শন (6 volts two batteries in parallel connections)

A—নিগেটিব (—) টারমিস্থাল (Negative terminal)


B -এয়ার বেণ্ট কক্ (Air vent cock)

C – সেল কানেকটর (Cell connector)

D-পজিটিব (+) টারমিস্থাল [Positive (+) terminal)]

Note 2—6 ভোল্টের ছইটি ব্যাটারী প্যারালালে কনেক্শন করিলে 6 ভোল্ট পাওরা যাইবে এবং ছইটি ব্যাটারীর অ্যামপেয়ার পাওয়া যাইবে।

No. 125 हिन्छ। ८ष्ट्रीटबङ न्याद्वीतीत करस्रकृति सोनिक नियम (Fundamentals of a storage battery)



No. 1. চার্জ করিবার সময় (Charging) :-

- (i) সালকিউরিক আাসিড মাতে আতে বাড়িতে থাকে।
- (ii) ডিষ্টিক ওয়াটার আন্তে আন্তে ক্মিতে থাকে।
- (iii) নিগেটৰ প্লেট (A) হইতে লেড**্ সাল্কেট আতে আতে কমি**য়া লেড**্ লপ্ল ( Lead** sponge ) হইতে থাকে।
- (iv) পঞ্চিবি প্লেট (B) ছইতে লেড্ সালফেট আত্তে অাতে কমিয়া লেড্ পারঅকাইড (lead peroxide) ছইতে থাকে।

## No. 2. পূর্ণ চার্জ হইবার পর (Charged) :--

- (i) সালফিউরিক আাসিড বাড়িয়। গিয়। এবং জলের ভাগ কমিয়া গিয়া আপেকিক শুরুদ্ধ (Specific gravity) 1°250 হইতে 1°280 (হাইড্রোমিটার টেট্ট) এবং ভোল্টেজ 2°3 হইতে 2°5 হয়।
  - (ii) নিগেটৰ প্লেট (E) লেড ্ম্পঞ্ল (Lead sponge) হয়।
  - (iii) পজিটিব প্লেট (F) লেড পারঅক্লাইড (Lead peroxide) হয়।

## No. 3. কারেণ্ট খরচা হইবার সময় (Discharging) :--

- (i) সালফিউরিক আাসিড আন্তে আন্তে কমিতে পাকে।
- (ii) ডিষ্টিন্ড ওয়াটার আন্তে আন্তে বাড়িতে পাকে।
- (iii) নিগেটিব প্লেটের (C) লেড**্ম্পঞ্জ (** Lead sponge ) কমিতে থাকে এবং **লেড**্ সালফেট জমিতে থাকে ।
- (iv) পজিটিৰ প্লেটের (D) লেড**্পারঅ**ন্নাইড ( Lead peroxide ) কমিতে থাকে এবং লেড সালফেট জমিতে থাকে।

#### No. 4. ডিসচার্জড হইবার পর (Discharged) :--

- (i) সালফিউরিক আাসিড কমিয়া গিয়া এবং জলের ভাগ বাড়িয়া গিয়া আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) 1·110 হইতে 1·150 (হাইড্রোমিটার টেষ্ট) এবং ভোল্টেড 1·5 হইতে 1·8 হয়।
- (ii) নিগেটিব প্লেট (G) লেড্ ম্পাঞ্ (Lead sponge) কম হইছা বেশী লেড্ সালফেট জমা হয়।
- (iii) পজিটিব প্লেট (II) লেড পার অক্লাইড (Lead peroxide) কম হইনা বেশী লেড সালক্ষেট জমা হন।

No. 126 চিত্র । আরমেচার বডির সঙ্গে সফ্ট আয়রণ ডিস্ক্


বা সক্ট আয়রণ কোর (Soft iron disc or soft iron core of armature body)

আরমেচারের মধাগত গৌহমর অংশগুলিকে সফ্ট আয়রণ কোর বলে। এইরূপ বহু সংধ্যক লোহ পাত একত্রিত করিয়া প্রস্কৃত করা হয়।




ইত্বার অপর নাম আহমেচার ষ্ট্রাম্পিং (armature stamping)।

আরবুণ কোর বা ট্টাম্পিং চাবির বারা আরমেচার শাফ্টের সঙ্গে উত্তম-রূপে ফিটু বা আঁটা থাকে।




No. 127 চিত্র। চার পোল ডায়নামোর লাইনস্ অফ্ কোস (Lines of force in 4 pole dynamo)।


ভটেভ্ এ্যারো নর্থ পোল হইতে সাউথ পোলের দিকে ল।ইনস্ অফ্ ফোর্স বিস্তার করিয়া আছে। ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক্ ফিন্ডের ভিতর আরমেচার ডানদিকে ঘুরিয়া ম্যাগনেটিক্ লাইনস্ অফ্ ফোর্স কাট-অফ্ (magnetic lines of force cut-off) করিয়া আরমেচার কারেণ্ট তৈয়ারী করে বা করায়।



No. 123 চিত্র। দুইটি D. C. জেনারেটার, প্যারালাল কনেক্শন (Two D. C. generators, coupled in parallel)

A&B-110V ছুইটি জেনারেটার ( Two 110V. gene:ators )





Note:—ভাষনামো A & B 110V. তৈয়ারী করে। তৃইটি ভাষনামো প্যারালাল কনেক্শন থাকার ফলন 110V. তৈয়ারী করিয়া লাইনে 110V. সাপ লাই করে। তুইটি ভাষনামোর অ্যামপেয়ার একত্ত পাওয়া যায়।

যেমন :---


ভাষনামো A&B-প্রভিটি 15 কিলোওয়াট (kilowatts)

15×2=30 किला ( kilowatts )

30×1000=30000 अंशर्ड ( watts )

.30000 ওয়াট ÷ 110 ভোল্ট = 272.7 অ্যামপেয়ার ( ampere )

No. 129 চিত্র। তুইটি D. C. জেনারেটার, সিরিজ কনেক্শন (Two D.C. generators, coupled in series)



A&B—ছুইটি 110 ভোল্টের জেনারেটার (Two 110V. generators)

C-110V. बहुाल्ल (110V. lamp)

D...নিউট্রাক ভারার (Neutral wire)

E.\_\_110V. 可怜 (110V. lamp)

F-220V. ভোলটের মোটর (2:0V motor)

Note:—ভাগনামো 'A' & 'B' প্রভিটি 110V. দিরিক্স কনেক্শন করা হইয়াছে। তুইটি ভাগনামোর ভোল্ট 110+110=220V. পজিটিব এবং নিগেটিব ছুই তারের মাঝে নিউট্রাল ওয়ার (D)। ল্যাম্প C&E দিরিক্সেক্সেন। প্রভিটি ল্যাম্প 110V.


- (i) ল্যাম্প Cর স্থইচ অফ্ করিলে, ল্যাম্প E জলিবে দেই সময় ভায়নামো Bর কারেন্টের ফ্লো নিউট্লা ওয়ার Dর মধ্যে প্রবাহিত হইয়া প্রিটিব তারের ভায় কাল করিবে।
- (ii) ল্যাম্প Eর স্ইচ অফ্করিলে, নিউট্রাল ওয়ার D নিগেটিব তারের ভাষ কাজ করিবে।
- (iii) মোটর 'F' নিগেটব ( ) এবং পজিটব ( + ) ছই মেইন ভারের প্যারালাল কনেক্শন। সাপ্লাই 220V.
- (iv) নিউট্টাল ওয়ার Dর ছারা 110V. প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন ল্যাম্পে সাপ্লাই করা ধায়।

## কিভাবে ভায়নামো হইতে কারেণ্ট উৎপন্ন হয়?

মেকানিক্যাল পাওয়ারে বা ইন্জিন ঘুরিয়া আরমেচারকে ভানদিকে ঘুরাইয়া ম্যাপনেটিক্ লাইনস্ অফ্ ফোর্স কাট করিয়া আরমেচার কারেন্ট উৎপন্ন করে এবং উক্ত কারেণ্ট কনভাকটার তার হইয়া কমিউটেটারে আসে।
কমিউটেটার হইতে পজিটিব কারবন আশ এবং পজিটিব তার হইয়া কারেণ্ট
মেইন লাইনে স্থইচ বোর্ডে, কিছু কারেণ্ট ফিল্ড কয়েলে এবং রেগুলেটার
হইয়া নিগেটিব তার এবং নিগেটিব কারবন আশ দ্বারা কমিউটেটার হইয়া
আর্মেচারে ফিরিয়া আসে।

রেগুলেটার বা নিয়ামক (Regulator):—প্রয়োজন অন্থ্যায়ী লোডের উপর রেগুলেটার অপায়েট করিলে রেগুলেটারের তারের দৈর্ঘ্য কম করিলে রেজিট্যান্স কম হইয়া ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক্ ফিল্ডের চুম্বক শক্তি বাড়িয়া বায়। ফিল্ড কয়েল বা লাইনে কারেন্ট যাইবার সময় যেদিকে যত বাধা পাইবে তাহার বিপরীত দিকে তত বেশি কারেন্ট যাইবে।

রেগুলেটারের তারের দৈর্ঘ্য বাড়াইলে রেজিষ্ট্যান্স বেশী হইয়া, ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক্ ফিল্ডের চুধক শক্তি কমিয়া গিয়া লাইনের চাপ বা ভোল্টেজ কমিয়া যায়।




# No 130 हिंदा शात्रामान निरहेटम नाईहिं (Parallel system of lighting)

নিগেটিব (-) তার হইনা কারেণ্ট ভারনামোতে কিরিয়া বার (Carrent is returning to dynamo through negative wire)।

পঞ্জিটিব (+) তার হইয়া কারেণ্ট ডারনামো হইতে সারকিট লাইনে আসে (Current is flowing from dynamo through positive wise)।

No. 131 চিত্র। প্যারালাল কলেক্শন (Parallel connection)



A- নেইন নিগেটিব (-) তার ডায়নামোর পিকে (Main positive wire to dynamo)

B—মেইন পজিটিব (+) তার ডায়নামো হইতে (Main positive wire from dynamo)

C—সার্কিট স্থইচ (Circuit switch)

D-ল্যাম্প (Lamp)

Note—সারকিট স্থইচ C ছারা এখানে এক সঙ্গে তিনটি ল্যাম্প প্যারালাল কনেক্শনে জালান ও নিবান দেখান হইয়াছে। বিহ্যুৎ প্রবাহ বিভিন্ন পথ দিয়া ভাগে ভাগে ল্যাম্পগুলির মধ্যে যায় কিছু ভোল্টেব্রু একই থাকে, প্রতিটি ল্যাম্পের সঙ্গে পজিটিব এবং নিগেটিব তারের সংযোগ থাকে।

No. 132 চিত্র। সিরিজ কলেকৃশন ( Series connection )



A—মেইন পজিটিব (+) ভার ভারনামো হইতে (Main positive wiredynamo)


B--মেইন নিগেটিব (-) তার ভারনানোর দিকে dynamo)

C—সারকিট স্থইচ (Circuit switch)

D-ল্যাম্প (Lamp)

Note—ক্ষেক্টি ল্যাম্প প্রপর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তারের ক্নেক্শন করিয়া সারকিট স্ইচ অন করিলে, সব কয়টা ল্যাম্পের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ একভাবে প্রবাহিত হইয়া সারকিট পূর্ণ করে কিছু ভোল্টেব্দ ভাগে ভাগে কমিয়া য়ায়, ইহাকে সিরিক্ষ ক্নেক্শন বলে।

# No. 133 চিত্র। আরমেচার এবং কিল্ড ম্যাগনেট (Armature and field magnet)



- A—আরমেচার ডাইবিং শাফ ট (Armature driving shaft)
- B-পজিটিব কারবন বাশ (Positive carbon brush)
- C-নিগেটিৰ কার্বন ব্রাশ (Negative carbon brush)
- D—ক্ষিউটেটার (Commutator)
- ম—ইলেক্ট্রো-মাগনেটিক্ ফিল্ড, নর্থ গোল (Electro-magnetic field, north pole)
- ৪—ইলেক্ট্রো-মান্সিনটিক ফিল্ড, সাউপ পোল (Electro-magnetic field, south pole)
- সৈote ঃ— আরমেচার কারেণ্ট উৎপন্ন করিয়া বছসংখ্যক কয়েলের তার ছইয়া, কমিউটেটারে (D) আসে। একত্র সংগ্রহ করিবার জন্ম উক্ত তারগুলি কমিউটেটার (D) কপার বারের সঙ্গে সলভারিং বা ঝালা দেওয়া থাকে। কারেণ্ট পজিটিব কারবন আশ (B) এবং তার ছইয়া লাইনে সারকিট সম্পূর্ণ করিয়া দিগেটিব কারবন আশ (C) ছইয়া পুনরায় আরমেচারে ফিরিয়া আসে।

No. 134 চিত্র। তার কাটা বা ছেঁড়া থাকিলে টেষ্টিং ল্যাম্প দারা বাহির করিবার উপায় (Broken wire test by testing lamp)

A—টেষ্টং ল্যাম্প ( Testing lamp )
P—পজিটিৰ (+) তার ( Positive wire )
N—নিগেটিৰ (-) ভার (Negative wire)

Note:—ইলেক্ট্রিক লাইনে কারেণ্ট থাকিলে, টেষ্টিং ল্যাম্প বারা টেষ্ট করা বাইবে। টেষ্টিং ল্যাম্পের চুইগাছি তার P & N উপরের চিত্র অফুষারী তারের সঙ্গে সংযোগ করিলে যদি ল্যাম্প জলে তবে তার ভাল আছে। ল্যাম্প না জলিলে তার কাটা বা ছেঁড়া আছে বুঝিতে হইবে।

No. 135 চিত্র। তার কাটা বা ছেঁড়া থাকিলে ডিটেক্টর বা গ্যালবানোমিটার দারা বাহির করিবার উপায় (Broken wire test by detector or galvanometer)




A—ডিটেক্টর বা গালবানৌনিটার (Detector or galvenometer)

P-পজিটিৰ (+) তার (Positiverpire)

N-নিগেটিব (-) ভার (Negative wire)

Note:—ভিটেক্টর বারা টেট্ট করিবার সময় ভারনামো বন্ধ রাখিতে হইবে। ভিটেক্টরে ব্যাটারী হইতে কারেন্ট আসে। ভারনামোর পজিটিব, নিগেটিব তারের কলে কনেক্শন করিয়া ভিটেক্টরের নিভ্লের দিকে দেখিতে হইবে। যদি নিভ্ল নভিতে থাকে তবে মনে করিতে হইবে ভার কাটা আছে। নিভ্ল না নভিলে তার ভাল আছে ব্রিতে হইবে।

No. 136 চিত্র। ডিটেক্টর দারা "আথ" লিকেজ টেষ্ট ( Test: for "EARTH" leakage by detector )



A—ডিটেক্টর (Detector)

P- পজিটৰ (+) ভার (Positive wire)

N-নিগেটিব (-) তার (Negative wire)

. E - আর্থ ( সিপ বডিফ্র) (Earth)

Note:— জিটেক্টরের একটি তার পজিটিব (+) বা নিগেটিব (—) তারের সঙ্গে কনেক্শন করিতে হইবে। অপর তারটি আর্থ E কনেক্শন করিতে হইবে। অপর তারটি আর্থ E কনেক্শন করিতে হইবে। দেই সময় সমস্ত স্থইচ অন্ করিয়া রাখিতে হইবে। যদি জিটেক্টরের নিজ্ল নজিতে থাকে তবে বুঝিতে হইবে কোন জায়গায় "আর্থ" লিকেল আছে। যে সাব-মেইন স্থইচ ও সারকিট স্থইচ অফ্ (off) করিলে নিজ্ল "O" (zero)-তে জাসিবে, মনে করিতে হইবে উক্ত লাইনের তার "আর্থ" লিকেল আছে।

No. 137 চিত্র। আর্থ ল্যাম্প দ্বারা "আর্থ" লিকেজ টেষ্ট (Test for "EARTH" leakage by earth lamp)

A-প্রিটিব আর্থ ল্যাম্প ( Positive earth lamp )


B নগৈটিৰ আৰ্থ ল্যাম্প (Negative earth lamp)

E-বিডি আর্থ (Body earth)

P—পজিটিৰ তার ( Positive wire )

N—নিগেটিৰ তার ( Negative wire )

E \_- আর্থ (Earth)




Note:—A ল্যাম্পের তার P তারের সঙ্গে, B ল্যাম্পের তার N তারের সঙ্গে, A এবং B ল্যাম্পের মধ্যবর্তী তার হইতে একগাছি তার বভি আর্থের (E) সঙ্গে সংযোগ করিয়া দেখিতে হইবে, যদি P তার "আর্থ" লিকেজ হয় তবে ল্যাম্প A ভিম্, বা মিটমিট করিয়া জলিবে, ল্যাম্প B ব্রাইট বা উজ্জ্বল জ্বলিবে।

আর যদি N তার "আর্থ" লিকেজ হয়, তবে ল্যাম্প B ডিম্ বা মিটমিট করিয়া জলিবে, ল্যাম্প A বাইট বা উজ্জল জলিবে। ষে সাব-মেইন স্থইচ এবং সারকিট স্থইচ "অন্" হইতে "অফ্" করিলে ভাগাম্প A এবং B উজ্জন জ্লিবে উক্ত লাইনের তার "আর্থ" লিকেন্দ্র আছে মনে করিতে হইবে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চিত্রের স্থার স্থইচ বোর্ডে "আর্থ" ল্যাম্প কনেক্শন

No. 138 চিত্র। কমিউটেটারের সেক্সানাল বিউ (Sectional views of commutator)




- (1) আরমেচার ডাইবিং শাক্ট ( Armature driving shaft )
- (2) চাবি (Key)
- (8) বোণ্ট (Bolt)
- (4) মাইকা ইনস্লেশন ( Mica insulation )
- (5) ক্মিউটেটার কপার বার ( Commutator copper-bar )
- (6) আরমেচার এবং ক্ষিউটেটার কন্ডাক্টর বা পরিচালক (Armature and commutator conductor)
- (7) ক্ষিউটোরের কপার বারের উপর সল্ডারিং করা তাষার তার (Soldered copper wire on commutator copper bar)
  - (৪) লকিং ক্লাম্প ( Locking clamp )

Note:—শাক্টের উপর কতকগুলি তামার বার, তৃইটি বারের মাঝে মাইকা ইন্স্লেশন ঘারা গোলাকারে সাজাইয়া প্রস্তুত করা হয়। অর্থাৎ একথণ্ড তামার বার, পরে মাইকা ইনস্লেশন, আবার তামার বার, পরে মাইকা ইনস্লেশন, এইরপভাবে সাজান থাকে। ইহাকে ক্মিউটেটার বলে।

- D. C. জেলারেটারকে মোটরে পরিবর্তন করা (D.C. generator converted to motor)
- D. C. জেনারেটারে বা ভারনামোতে ইলেক্ট্রিক কারেণ্ট দিলে আরমেচারের রোটেশন:—
  - (i) শাণ্ট ভাষনামো:—আরমেচারের রোটেশন ভাষনামোর রোটেশন শনের দিকেই হইবে। কারণ ফিল্ডের লাইনস্
    অফ ফোর্সের (Lines of force of field)
    গতির কোন পরিবর্তন হয় না (No alteration in the direction of flow)
  - (ii) সিরিজ ভায়নামো :— আরমেচারের রোটেশন বিপরীত দিকে ছইবে।
  - (iii) কমপাউণ্ড ভারনামো:—সিরিজ ওয়াইণ্ডিং-এর বিপরীত শান্ট ওয়াইণ্ডিং।
    ভারমেচারের রোটেশন ছুই দিকেই হুইডে
    পারে। বথা:—
    - (i) শাণ্ট ওয়াইগুং-এ কারেণ্টের ফ্লো হইলে আরমেচারের রোটেশন জায়নামোর রোটেশনের দিকেই হইবে। কম লোভে ব্যবহার হইয়া থাকে।
    - (ii) সিরিজ ওয়াইন্ডিং-এ কারেন্টের ফ্লো হইলে আরমেচারের রোটেশন ডায়নামোর রোটেশনের বিপরীত দিকে হইবে। বেশী লোডে ব্যবহার হইয়া থাকে।

No. 139 চিত্র। শাল্ট কনেকৃশন মোটর এবং মোটর ষ্টার্টার (Shunt connection motor and motor starter)




- (1) ছই পোল মেইন স্থ ইচ (Two pole main switch)
- (2) ডবল ফিউজ (Double fuse)
- (3) পজিটিৰ টার্মিস্থাল (Positive terminal)
- (4) ওবার লোড মাাগনেট (Over load magnet)
- (5) স্লাইডিং কন্টাক্ট ( Sliding contact )
- (6) ষ্টাৰ্টিং হাণ্ডেল অফ্ পজিশন ( Starting handle off position )
- (7) প্রথম রেজিষ্ট্যান্স কন্টাক্ট প্রেন্ট ( First resistance contact point )
- (৪) রেজিষ্ট্যান্স করেল ( Resistance coils )
- (9) শেষ রেজিষ্ট্যাব্দ কন্টাক্ট পয়েন্ট ( Last resistance contact point )
- (10) "নো ভোল্টেজ রিলিজ ম্যাগনেট" ("No voltage release magnet")
- (11) ফিল্ড ম্যাগনেট টারমিস্থাল ( Field magnet terminal )
- (12) আরমেচার টারমিস্তাল (Armature terminal)
- (13) ফিল্ড ম্যাগনেটে বাইবার তার (Wire to field magnet)
- (14) আর্মেচারে যাইবার তার (Wire to armature)
- (15) আরমেচার এবং কিন্ড ম্যাগনেট হইতে আদিবার তার (Wire from armature and field magnet)

Note:—ইার্টিং ছাণ্ডেল 6, রেজিট্যান্স কন্টাক্ট পরেণ্ট 7-এর উপর রাখিলে আরমেচার এবং ফিল্ড ম্যাগনেটে কারেণ্ট বাইবার সমর রেজিট্যান্স হইয়া ক্য ভোলটে কারেণ্ট আরমেচারকে ক্য রেবলিউশনে দুরাইবে।

ষ্টার্টিং ছাণ্ডেল 6, রেজিষ্ট্যান্স কন্টাক্ট পয়েণ্ট 9-এর উপর রাখিলে, সমস্ত রেজিষ্ট্যান্স কাট ছইয়া পূর্ণ ভোল্টে কারেণ্ট আরমেচারকে বেশী রেবলিউশনে ঘুরাইবে।

No. 140 চিত্র। মোটর এবং মোটর ষ্টার্টার সিরিজ কলেক্শন ( Motor and motor starter in series connections )




- A—মেইন সুইচ (Main switch)
- B-- ফিউল (Fase)
- O-পজিটিব টার্মিস্থাল (Positive terminal)
- D- ইাটি: হাডেল (Starting handle)
- E প্রথম রেজিষ্ট্যান্স কন্টাক্ট পয়েণ্ট ( First resistance contact point )
- F—রেজিষ্ট্রান্স কয়েল (Resistance coils)
- G-শেষ রেজিইনান্স কন্টাক্ট পয়েণ্ট (Last resistance contact point )
- H—আরমেচার টারমিস্থাল (Armature terminal)
- I—আরমেচার এবং ফিল্ডে ঘাইবার তার (Wire to armature and field)
- J—আরমেচার এবং ফিল্ড হইন্ডে আদিবার-তার (Wire from armature and field)

#### Note:-

- (i) রেজিট্টান্স ক্রেল—প্ল্যাটিনয়েট বা কুপার ওয়ার ইন্ সিরিজ ক্নেকুশন।
  - (ii) রেজিষ্ট্যান্স কন্টাক্ট পয়েন্ট—ব্রাশ বা পিডল, কপার বা তামা।
- (iii) ব্যাক (Back) E.M.F.:—ইলেক্ট্রিক কারেণ্টে মোটরের আরমেচার ঘুরিবার সময় E M.F. অর্থাৎ ইলেক্ট্রোমোটিব ফোর্স (Electromotive force) তৈরী হয়। E.M.F. তৈরী হইয়া আরমেচারকে

বিপরীত দিকে ঘুরাইতে চায় ইহাকে ব্যাক (Back) E.M.F. বলে। ইহা আরমেচারের রেবলিউপনকে কনটোল করে।

No. 141 চিত্র। মেগার টেষ্টিং সেট (Megger testing set)



- (1) হাও অপারেটেড জেনারেটার (Hand operated generator) (60 r. p. m. 500 volts)
- (2) কারেণ্ট কয়েলের জেনারেটারের নিগেটিব তার দিরিজে কনেক্শন (Negative wire of generator to current coil in series connection)
  - (৪) এয়াক্সিন-এর সঙ্গে সফ্ট্ আয়রণ কোর (Soft iron core pivote i on axis)
- (4) প্রেসার কয়েলে জেনারেটারের নিগেটিব তার সিরিজে কনেক্শন (Negative wire of generator to pressure coil in series connection)
  - (5) বেজিষ্ট্যান্স কয়েল ( Resistance coil )
  - (6) নিগেটিৰ বা পজিটিৰ তার (Negative or positive wire)
  - (7) বডি আৰ্থ (Body earth)

E--আর্থ পয়েন্ট (Earth point)

L--লাইন পয়েণ্ট (Line point)

N-নৰ্থ পোল (North pole)

৪ – সাউথ পোল (South pole)

Note :—এক মেগ্ৰম্ (Megohm) = 10,00000 ভম্ (Ohms)

এক মাইজেভম্ (Microohm) =  $\frac{1}{10,00000}$ ভম্ (Ohm)

এক কিলোভম্ (Kiloohm) = 1000 ভম্ (Ohms)

এক মেগ্ৰম্ (Megohm) = 1000 কিলোভম্ (Kiloohms)

#### মেগার কাছাকে বলে ?

যে যদ্ধের দারা ইলেক্ট্রিক তারের উপরের ইন্স্লেশনের রেজিষ্ট্যাল্স পরিমাপ করা হয় তাহাকে মেগার বলে। মেগারের অপর নাম ইনস্লেশন টেষ্টার। ইহার রিডিং মেগওম বা ফ্রাক্শন অফ্ মেগওমে প্রকাশ করা হয়।

#### মেগার ঘারা ইনস্থলেশন টেষ্টিং সিষ্টেম (No. 141 চিত্র দেখুন):

- (i) পরেণ্ট E বভি আর্থ করিয়া এবং পরেণ্ট L ইলেক্ট্রিক তারের সব্দে কনেক্শন করিয়া জেনারেটার হাণ্ডেলকে ঘুরাইতে হইবে (60 R.P.M. 500 ভোল্ট উৎপন্ন হয়)।
- (ii) বে লাইন টেষ্ট করিতে হইবে কমপক্ষে তাহার দ্বিগুণ ভোল্টে (Volt) মেগার অপারেট করিতে হইবে এবং লাইনের সমস্ত স্থইচ অফ্ রাখিতে হইবে।
- (iii) ইনস্থলেশন তার ভাল থাকিলে অর্থাৎ লিকেন্স না থাকিলে মেগারের নিজ্ল "ইনফিনিট"তে ("INFINITY") থাকিবে।
- (iv) ইনস্থলেশন তার লিকেন্দ্র থাকিলে কারেণ্ট, কারেণ্ট কয়েল (2) হইয়া প্রবাহিত হইবে। কারেণ্ট কয়েলের নিজ্ল (needle) ভানদিকে (Clockwise) ঘুরিয়া কম রেজিষ্ট্যান্দ্র মেগওমে দেখাইবে।
- (v) তারের বেজিষ্ট্যান্স "ইন্ফিনিটি" (INFINITY) হইলে কারেণ্টের ফ্লো বা প্রবাহ প্রেসার কয়েলে (4) যাইয়া নিভ্লকে "ইন্ফিনিটিভে" ("INFINITY") রাখে।

লাইটিং সারকিটের ইনস্থলেশন রেজিষ্ট্যান্সের পরিমাপ:—
10কে লাইটিং বা ফ্যান পয়েণ্টের সংখ্যা হারা ভাগ করিতে হইবে।

- বেমন:—20টি পরেণ্ট হইলে,  $\frac{10}{20}$  = '5 মেগওম্বা '5×10,00000 = 50,0000 ওম্ ইনস্লেশন রেজিষ্ট্যান্স। লাইটিং সাব-সার্কিটের জন্ম বিশেষকার বেশী প্রয়োজন হয় না

ভ্যাম্প কনভিশনে ইন্স্লেশন রেজিট্যান্স কমিয়া যায়। ড্রাই কনভিশনে ইনস্থলেশন রেজিট্যান্স যাহা পাওয়া যায় ভ্যাম্প কনভিশনে তাহার প্রায় 15 হুইতে 20 গুণ কমিয়া যায়।


#### কিরূপে ফিল্ড ম্যাগনেটের চুম্বক শক্তি বাড়ে ?

ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক্ ফিল্ডের মধ্যে ভারনামোর আরমেচারকে ঘুরাইলে পোলে বংসামান্ত রেসিভ্যাল ম্যাগনেটিজম্ থাকে বলিয়া আরমেচার কারেণ্ট উৎপন্ন করে। সেই কারেণ্টকে ফিল্ডের ইনস্থলেটেজ্ ভারের মধ্য দিয়া পোলে বা ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক্ ফিল্ডে লইয়া যাওয়া হয়, যাহার ফলে ফিল্ড ম্যাগনেটের চুম্বক শক্তি বাড়িয়া যায় (Field magnetcaeccite করে)।

আরমেচার শারা উৎপন্ন কারেণ্ট ফিল্ড কয়েলে আসিবার কয়েকটি প্রথা আচে।

- ষথা:—(i) শাল্ট প্ৰথায় ( Shunt )
  - (ii) সিরিজ প্রথায় (Series)
  - (iii) ৰুম্পাউগু প্ৰথায় ( সিরিজ শাণ্ট ) ( Compound )

No. 142 চিত্র। শাণ্ট ফিল্ড রেগুলেটার সহ চার-পোল শাণ্ট D.C. ডায়নামো (Four-pole shant D. C. dynamo with shunt field regulator)




(i) শান্ট ভারনামো হইতে কন্ট্যাণ্ট পটেনশিরাল ডিফারেন্স ( Constant potential difference ) পাওয়া যার। কারেন্ট আরমেচারের কন্ডাক্টক

তার হইয়া কমিউটেটারে আসে। কমিউটেটার হইতে পজিটিব কারবন রাশ হইয়া কিছু কারেণ্ট বরাবর সারকিট লাইনে চলিয়া যায়, সারকিট কমপ্লিট হইবার পর নিগেটিব তার হইয়া আরমেচারে ফিরিয়া আসে। আর কিছু কারেণ্ট শাণ্ট প্রথার ফিল্ড কয়েল এবং রেগুলেটার হইয়া নিগেটিব কারবন রাশ ছারা কমিউটেটার হইয়া আরমেচারে ফিরিয়া আসে। কম বেরিয়েবল ম্পিডের (Variable speed) জয়ু ভাল।

Note : — সাউথ (S) পোলের অপজিটে তৃইটি পজিটিব কারবন ব্রাশ একত্র সংযোগ করা থাকে।

নৰ্থ (N) পোলের অপজিটে তুইটি নিগেটি ব কারবন ব্রাশ একতা সংযোগ করা থাকে।

No. 143 চিত্র। সিরজ ফিল্ড রেগুলেটার সহ চার-পোল সিরিজ D C. ডায়নামো (Four-pole series D. C. dynamo with series field regulator)




(ii: সিরিক্স ভায়নামো হইতে কন্ট্যাণ্ট (Constant) কারেণ্ট পাওয়া যায়। কারেণ্ট আরমেচারের কন্ডাক্টর তার হইয়া কমিউটেটারে আদে এবং পজিটিব কারবন বাশ হইয়া সিরিক্স প্রথায় ফিল্ড কয়েল হইয়া, পজিটিব লাইন দার। স্থইচ বোর্ডে বা মেইন সার্কিটে ধার। সার্কিট ক্মপ্লিট করিয়া, নিগেটিব তার বা লাইন হইয়া, নিগেটিব কারবন আশ দারা কমিউটেটার হইয়া আরমেচারে কারেণ্ট ফিরিয়া আসে। (কনট্যাণ্ট স্পিডের ক্লন্ত ভাল)

Note: — সাউথ (S) পোলের অপজিটে ছুইটি কারবন ব্রাশ একত্র সংযোগ করা থাকে।

নৰ্থ (N) পোলের অপজিটে ছুইটি নিয়েটিব কারবন বাশ একত সংযোগ করা থাকে।

No. 144 চিত্র। শাণ্ট ফিল্ড রেগুলেটার সহ চার-পোল কম্পাউণ্ড D. C. ডায়ুলামো (Four-pole compound D. C. dynamo shunt field regulator)



(iii) কপাউও ভাষনামো হইতে পটেনশিয়াল ভিফারেন্স (Constant potential difference) পাওয়া যায়। কন্ট্যাণ্ট পটেনশিয়াল ভিফারেন্স ঠিক রাখিতে এবং বেরিয়েব্ল (Variable) পিডের ভেল সব চাইতে ভাল। কারেণ্ট আরমেচারের কন্ডাক্টার ভার হইগা কমিউটেটারে আসে। কমিউটেটার হইতে পজিটিব কারবন রাশ হইয়া কিছু কারেণ্ট পজিটিব ভার হইয়া বরাবর সারকিট লাইনে চলিয়া যায়, সারকিট কমপ্লিট হইবার পর নিগেটিব ভার এবং ক্ষিত্ত হইয়া আরমেচারে ক্ষিরিয়া আসে। আর কিছু কারেণ্ট


(ভটেভ্লাইন) শান্ট প্রথায় (পাতঙ্গা তার বেশী ওয়াইগুং) ক্ষিত্ত কয়েল বেগুলেটীর হইয়া নিগেটিব কারবন ব্রাশ দারা কমিউটেটার হইয়া আরমেচারে ফিরিয়া আদে।

সিরিক্স প্রথায় (মোটা তার কম ওয়াইণ্ডিং) সারকিট লাইনে সারকিট কম্প্রিট হইবার পর, ফিল্ড কয়েল, নিগেটিব কারবন ব্রাশ, কমিউটেটার হইয়া কিছু কারেণ্ট আরমেচারে ফিরিয়া আসে।

Note: — সাউথ (S) পোলের অপজিটে ছুইট পজিটিব কারবন ব্রাশ একত্র সংযোগ করা থাকে।

নর্থ (N) পোহলর অপজিটে তুইটি নিগেটিব কারবন ব্রাশ একত্র সংযোগ করা থাকে I

No. 145 চিত্র। সুই-পোল A.C. ডায়নামো (Two-pole A.C. dynamo )



- অবিশ্বারম্বেচার (Armature)

B-কন্ডাক্টার (Conductor)

0- ज्ञिश तिः (Blip ring)

D+E-কারবন আশ (Carbon brush)


F----------------------- ( Lamp )

S\_সাউথ পোল ( South pole )

N-নর্থ পোল ( North pole )

ত্ব-পোল ডায়নামোর ইলেক্ট্রোমোটিব কোর্সের অলটার-প্রনান (Alternation of E.M.F. of two-pole dynamo) :—

- (i) প্রতি রেবলিউশনে ছুইবার ইলেক্ট্রোমোটিব কোর্দের (E.M.F.) পরিবর্তন হয়। 0°তে E.M.F. "0" (Zero), 90°তে E.M.F. ম্যাকলিমাম পজিটিব; 90° হুইতে ক্মিয়া 180°তে E.M.F. "0" (Zero) হয়, বাড়িতে বাড়িতে 270° ম্যাকলিমাম নিগেটিব, 270° হুইতে ক্মিয়া প্নরায় 0°তে "0" (Zero) হয়।
- (ii) এক সেকেণ্ডে যতবার অলটারনেশন বা পরিবর্তন হয় তাহাকে "ফ্রিক্য়েন্দি" বা "সাইকেল" ("Frequency" or "cycles") বলে। আমাদের দেশে 50 "ফ্রিক্য়েন্দি" বা "সাইকেল" ব্যবহৃত হয়।
- (iii) "ফ্রিক্রেন্সি" বা "সাইকেল":—ভারনামোর পোলকে 2 দিরা ভাগ করিয়া, ভাগফলের সঙ্গে ভায়নামোর রেবলিউশন গুণ করিতে হইবে; গুণফলকে 60 ছার। ভাগ করিলে প্রতি সেকেণ্ডে ভায়নামোর "ফ্রিক্রেন্সি" বা "গাইকেল" পাওয়া যাইবে।
- (iv) A.C. ফ্লো হইতে D.C. ফ্লো করাইবার জন্ম কমিউটেটার একাস্ত প্রয়োজন।



No. 146 চিত্র। চার-পোল ডি সি (D.C.) ডায়নামোর আর্থেচারে জ্ল্যাপ ওয়াইণ্ডিং (Lap winding in armature of four-pole D.C. dynamo) A & B—কমিউটোর ব্লক ( কপার বা তামা ) ( Commutator block )

O-নিগেটিৰ কারবন বাশ ( Negative carbon brush )

D-পজিটিব কারবন বাশ ( Positive carbon brush )

E-ক্ষিউটোর ক্পার বার ( Commutator copper bar )

F-নাইকা ইনস্লেশন ( Mica insulation )

G--ল্যাম্প-প্যারালাল কনেক্শনে ( Lamp in parallel connection )

H—মেইন পজিটিব ওয়ার বা ভার ( Main positive wire )

J-মেইন নিগেটিব ওয়ার বা তাত্র ( Main negative wire )

N — নৰ্থ পোল বা উত্তর মেরু ( North pole )

B-সাউৰ পোল বা দক্ষিণ মের ( South pole )

আরমেচার ওয়াইণ্ডিং বা কল্মেল:—(No. 146 চিত্র দেখুন) সফ ট আয়রণ ডিস্ক্ বা সফ ট আয়রণ কোরের সঁলৈ (1) আরমেচারের তামার তার কমিউটেটারের A রক হইতে B রকে শেষ হইয়াছে। এইরূপ আরমেচার কয়েলের ত্ইগাছি করিয়া তামার তার কমিউটেটার কপার বারে কনেক্শন থাকে। একটি কয়েলের শেষ প্রান্ত অপর কয়েলের প্রথম প্রান্ত এই তুইগাছি তার কমিউট্টেটার কপার বারের সঙ্গে নিয়ম মাফিক পরপর সলভার (Solder) বা ঝালা করা থাকে।

#### আরুমেচার কি করিয়া কারেণ্ট উৎপন্ন করে ?

মেকানিক্যাল পাওয়ারে ম্যাগনেটিক্ ফিল্ডের মধ্যস্থলে আর্মেচারকে জ্রুড ঘুরাইলে ম্যাগনেটিক্ লাইনদ্ অফ্ ফোর্সকে কাটিয়া আর্মেচার ইলেক্ট্রো-মোটিব ফোর্স (মার্মিন্দ্র) উৎপন্ন করে এবং মেটালিক্ কনেক্শন ছারা আর্মেচার ইতে কারেন্ট ক্মিউটেটার কপার বাবে আসে।

িক করিয়া আরমেচার সর্বপ্রথম একটু কারেণ্ট উৎপন্ন করায় বা ফার্ট্ট এই কিউটেন্টে (First excitement) করে ?

বে কোন লোছের মধ্যে সামান্ত পরিমাণে চুম্বকশক্তি বিরাজিত থাকে।
এই চুম্বকশক্তিকে রেসিড্যাল ম্যাগনেটিজম্ (Residual magneristi)
বলে।

ইলেক্টো-ম্যাগনেটিক্ ফিল্ডের মধ্যবর্তীস্থানে ভাষনামোর ু আরমেচার ঘুরাইলে, আরমেচার যৎসামান্য কারেণ্ট উৎপন্ন করায় বা ফাস্ট এক্সাইটমেণ্ট

করে। উক্ত উৎপন্ন সামান্ত কারেন্ট ফিল্ড করেলের মধ্য দিয়া বাইবার সময় ফিল্ড ম্যাগনেটের শক্তি বাড়াইতে থাকে এবং উপরি-উক্ত উপায়ে কারেন্ট উৎপন্ন করাইতে থাকে।

কন্ষ্ট্যাণ্ট কারেণ্ট (Constant current):—ইলেক্টোমোটিব ফোর্স ও রেজিষ্ট্যান্সের (Resistance) যে ভাগফল তাছা বরাবর সমান রাধাকে কন্ট্যাণ্ট কারেণ্ট বলে অর্থাৎ অ্যামপেরার সমান রাধা।

কন্ট্যাণ্ট পটেনসিয়াল (Constant potential):— দারকিটের ইলেক্টোমোটিব ফোর্স বা ভোল্টেক সমান রাধাকে কন্ট্যাণ্ট পটেনসিয়াল বলে।

মোটর (Motor):—ভারন্টেমার মতন দেখিতে কিন্তু কার্ব ভারনামোর বিপরীত। মোটরের আরমেচার শাক্টের দক্ষে পূলি থাকে। মোটরে ক্ষেত্র-চ্ছকের বা ফিল্ড-ম্যাগনেট ও আরমেচারের ভারের মধ্যে ইলেক্ট্রিক কারেন্ট প্রবাহিত করাইয়া আরমেচারকে ঘুরাইয়া ফিভা বা বেল্টের বারা কলকারধানার চাকা ঘুরাইয়া অনেক রকম বান্ত্রিক কাব্দ করান হয়। ইলেক্ট্রিক কারেন্ট মোটরের আরমেচার ঘুরিবার সময়ও E. M. F. তৈরী হয়। E. প্রে. F. তৈরী হয়। আরমেচারকে বিপরীত দিকে ঘুরাইতে চায় এবং আরমেচারের রেবলিউশনকে কন্ট্রোল করে। ইহাকে ব্যাক ই. এম. এফ. (Back E. M. F.) বলে।

আয়রণ কোর বা আরমেচার কোর Iron core or armature core) :— আরমেচারের অর্থাত লোহময় অংশ। ক্রিকিংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন লোহপাতের অংশগুলি একত্রিত করিয়া প্রস্তুত করা থাকে, ইহাকে আরমেচার ইাম্পিং (Armature stamping) বলে। এই লোহপাতগুলি বা আরমেচার ইাম্পিংগুলি শাফ্টের সকে ভাল করিয়া চাবির মারা ক্রিকিটিন আঁটা থাকে। লোহপাতের অংশগুলি সফ্ট আয়রণের (Soft iron) হয়।

আরেমেচার (Armature):—একটি গীলের শাক্টের সঙ্গে আবরণ ক্ষেত্র কিট্ করা থাকে। ঐ আবরণ কোরের মধ্যে তামার তারের প্রাইঙিং বা ক্থানী করা থাকে। উক্ত তার কমিউটেটারের কণার বারের সঙ্গে সলভারিং ঝুঝালা করা থাকে ঐ তারকে কন্ভাকটার তার বলে। চুম্বক্ষেত্র বা ফিল্ড-ম্যাগনেটের মধ্যে মেকানিক্যাল কোর্সের ছারা ভারনামোর জারমেচারকে ঘুরাইরা কারেণ্ট উৎপন্ন করে। মোটরের জারমেচারকে ফিল্ড-ম্যাগনেটের মধ্যে রাখিয়া বিহ্যুৎ প্রবাহিত করিলে তারের কুগুলীটি বা জারমেচার ঘুরিতে থাকে।

ক্ষেত্র-চুম্বক (Field-magnet):—নর্থ পোল বা উত্তর মেরু ও সাউথ পোল বা দক্ষিণ মেরু এই পোলগুলির চারিদিকে তারের করেল বা ওয়াইগ্রিং করা থাকে। এই পোলগুলির দারা ভৈরী চুম্বক-ক্ষেত্রের মধ্যে আরমেচার ঘুরিয়া থাকে। ইহাকে ক্ষেত্র-চুম্বক বা চুম্বক-ক্ষেত্র তুই-ই বলা হয়।

কমিউটেটার বা কারেণ্ট সংগ্রাছক (Commutator or collector):—আরমেচারের তারের ক্গুলীস্থিত কারেণ্টকে একত্র সংগ্রছ করিবার জন্ম আরমেচারের প্রতিটি তারের শেব প্রান্থ ও অপর তারের প্রথম প্রান্থ আরমেচার ওয়াইণ্ডিং-এর নিয়ম অমুধায়ী কমিউটেটারের ভিন্ন ভিন্ন কপার বার (Copper bar) বা তামার থণ্ডের সঙ্গে সল্ভার (Solder) বা ঝালাই করা থাকে।

আরমেচার শাক্টের উপর এক প্রাস্তে কতকগুলি কপার বার বা তামার থণ্ড গোলাকারে একত্র সংবদ্ধ করিয়া কমিউটেটার প্রস্তুত করা হয়। প্রতিটি কপার বার বা তামার থণ্ডের মধ্যে মাইকা (Mica) বা অলু দারা ইন্স্লেশন বা নন্-কন্তাক্ট করা থাকে। ঐ তামার থণ্ডগুলিকে সেগ্মেন্ট বলা হয়।

কিল্ড কম্মেল টেষ্টিং:—লাইন হইতে কারেন্ট ফিল্ড কয়েল সিরিজে সাপ্লাই করিয়া টেষ্ট ল্যাম্প দিয়া দেখিতে হইবে। বাতি জলিলে তার ভাল আছে।

ভাষনামোকে কোন ইন্সলেটরের উপর (নন্-কন্ডাক্টার) অর্থাৎ বাহার মধ্য দিয়া কারেণ্ট পাস করিতে পারে না এই রক্ষ কোন জিনিসের উপর বসাইয়া টেট্ট ল্যাম্পের একগাছি তার ফিল্ড কয়েলের সৃহিত, অভাগাছি ভার ভাষনামোর আয়রণ বডির সঙ্গে সংযুক্ত করিলে যদি বাতি জলে তাহা হইলে ভার সর্ট আচে।

ভারনামোর কারেণ্ট ত্ব্ইচ বোডে যাইরা কোন মিটার প্রথম শোকরে ?:—যদি রেগুলেটার বাড়ান না থাকে কোন মিটার শো বা দেখাইবে না। রেগুলেটার বাড়ান থাকিলে সর্বপ্রথমে ভোল্টমিটার শো করিবে। এথানে কোন স্থইচের সমন্ধ নাই।

নৰ সময় মনে রাথিতে হইবে লাইনে কারেণ্ট ধরচা হইলে আগ্রামুপেরার মিটার শো করিবে। শার্চ লাইটের স্ইচ দিলে জ্যামপেরার মিটার বেশী শো করিবে। ভোল্ট-মিটার দক্ষে দক্ষে কমিয়া ধাইবে। ইন্জিনের গভর্ণর কার্য করিয়া পুনরার আছে আছে ভোল্টেজ বাড়িয়া পূর্বের চেয়ে কম শো করিবে। লাইনে বেশী কারেন্ট দাপ্লাই দিতে হইলে রেপ্তলেটার বাড়াইতে হইবে।

কিউজ জ্বিয়া গৈলে বা মেইন স্ইচ অফ ্ হইলে: — সংল সংল লাইনের সারকিট অফ ্ হইরা বাইবে। হঠাৎ ভাষনামো ইন্জিনের স্পীভ বাড়িয়া বাইবে। পুনরায় আন্তে আন্তে স্পাভ কমিতে থাকে ( গভর্গর স্পীভকে কন্টোল করে)। লোভ্ হইতে আনলোভ্ হওয়ার জন্ম একটু বেশী স্পীতে চলিবে ভাহার জন্ম ভোল্টমিটার বেশী দেখাইবে। অ্যামপেয়ার মিটার দেখাইবে না কারণ লাইনে কোন কারেণ্ট ধরচা হইভেছে না।

#### ভাষনামো গরম হয় কেন ?:--

- (i) ভারনামোর এলাইনমেণ্ট ঠিক না হইলে।
- (ii) ভাষনামোর ভিতর তেল বা জল গিয়া সর্ট-সার্কিট হইলে।
- (iii) ফিল্ড কয়েল ও আরমেচার সর্ট-সারকিট হইলে।
- (iv) কমিউটেটারের উপরে দাগ বা ময়লা হইলে।
- (v) কারবন ব্রাশ কমিউটেটারের উপর সমানভাবে না বসিলে।
- (vi) বল বিয়ারিং ও বুশ বিয়ারিং-এ লুব্রিকেশন না হইলে।
- (vii) ওবার লোভ ্হইলে।

কমিউটেটারে দাগ হইলে কি করিতে হইবে:—কারবন খুলির।
লইয়া কমিউটেটারের উপর এমারী রুথ ধরিয়া আরমেচার শাষ্ট ঘুরাইয়া দাগ
উঠাইতে হইবে। পরে হাক্-স (hack-saw) রেড বা ছুরি দিয়া গ্রুবগুলি
পরিদ্ধার করিয়া পেটোলে ভিজান কাপড় দারা ভাল করিয়া মৃছিয়া দিতে
হইবে।

ম্যাগনেটো কি এবং কাহাকে বলে ?:—বিবরণ 77 পৃষ্ঠার No. 51 প্রান্তর উত্তর দেখুন।

ম্যা**গনেটো আরমেচার** (Magneto armature) :—সঙ্ট আরবণ কোরের সঙ্গে তুই প্রকার তারের ওয়েন্ডিং করা থাকে।

(i) ুপ্রাইমারী ওয়াইজিং-এর তার মোটা (18 হইতে 20 ওরার গেন্স) প্রায় 200 টার্পদ বা ক্ষড়ান থাকে। (ii) সেকেগুারী ওয়াইপ্তি:-এর তার পাতলা ( 36 হইতে 40 ওয়ার গেজ ) প্রাইমারী ওয়েল্ডিং হইতে 10 গুণেরও বেশী টার্ণস বা জড়ান থাকে। আরমেচার শাফ্টের সঙ্গে একদিকে শ্লিপ রিং থাকে।

ম্যাগনেটো ইগ্ নিশন সিষ্টেম (Magneto ignition system):— ম্যাগনেটোর মধ্যে হর্স-স্থ বা ঘোড়ার খুরের মতন স্থায়ী (Permanent) চুম্বক থাকে। চুম্বকের হুইটি পোল হয় (i) উত্তর পোল, (ii) দক্ষিণ পোল। চুম্বকের উত্তর পোল একদিকে ও দক্ষিণ পোল অপর দিকে, এক পোল ছইতে অন্ত পোলের মধ্যে যে ফাঁক থাকে দেখানে আরমেচার ফিট করা থাকে। আরমেচারকে ঘুরাইবার অন্ত ইন্জিনের চল্তি বা মৃবিং কাপলিং, পিনিয়ন বা চেন দারা আরমেচার শাফ্টের সঙ্গে সংযোগ করা থাকে। ইন্জিন ঘুরিয়া আরমেচারকে ঘুরাইয়া থাকে। সেই সময় নর্থ পোল এবং সাউথ পোলের মধ্যে ম্যাগনেটিক লাইনস অফ্ ফোর্দের লাইন কাটিয়া কারেণ্ট উৎপন্ন করিয়া ( 6 হইতে 24 ভোলট ) প্রাইমারী ওয়াইণ্ডিং হইয়া কন্ডেনসার ও সি. বি. পরেন্টে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কন্টাক্ট ব্রেকার আর্ম পয়েন্ট মেক্ হইতে ব্রেক্ করার দক্ষন প্রাইমারী ওয়াই গ্রিং-এর সারকিটকে ব্রেক্ করাইয়া কন্ডেনসার হইয়া মুহুর্তেই সেকেগুারী ওয়াইণ্ডিং-এ অনেক বেশী গুণের হাই-ভোল্টেব্স (15,000 হইতে 20,000 ভোল্ট) উৎপন্ন করে (সেকেগুারী ওয়াই জিং-এর একপ্রাস্ত শ্লিপ বিং-এর সঙ্গে সংযোগ করা থাকে)। হাই-ভোল্টেজ কারেণ্ট শ্লিপ রিং, মেইন কারবন আশ ও কলম কারবন হইয়া ভিষ্টিবিউটারের রোটারে যায়। ভিষ্টিবিউটার রোটার ঘুরিয়া যে যে সেগ্মেন্ট পয়েন্টের সামনে যায় সেই সেই সেগ্মেন্টের হাই টেন্শন্ তার হইয়। কারেণ্ট স্পার্ক প্লাগের সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রোডে যায়, সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রোড এবং সাইড ইলেক্ট্রোভের মাঝের গ্যাপে স্পার্ক হয় (5,000 হইতে 6,000 ভোল্ট)।

ইন্ডিউস্ড্ কারেণ্ট (Induced current):—কোন টোরেজ ইলেক্ট্রিক কারেণ্ট বা কোন চুম্বক শক্তির সাহায্যে উংপন্ন অপর কোন ইলেকট্রিক কারেণ্টকে ইন্ডিউস্ড্ কারেণ্ট বলে। কি করিয়া ইন্ডিউস্ড্ কারেণ্ট উংপন্ন করে তাহা পূর্বে 78 পৃষ্ঠান্ন বলা হইয়াছে।

ম্যাগনেটোর আরমেচার এক রেবলিউশনে (revolution) কর্ত্তি স্পার্ক দেয় ? ঃ—আরমেচার শাফ্ট একবার ঘ্রিলে ছইবার ম্যাগনিটোর লাইনস্ অক্ কোর্স কাটিয়া ছইবার কন্টাক্ট বেকার আর্ম পরেন্ট

ত্রেক্ করে অর্থাৎ তুইবার সেকেগুারী ওয়াইগ্রিং-এ হাই-ভোল্ট উৎপন্ন করে ও ছুইটি স্পার্ক দেয়।

4 সিলিগুর ইন্জিন হইলে ম্যাগনেটোর আরমেচারের জাইবিং শাশ্ট্ একবার ঘ্রিলে ম্যাগনেটোর আরমেচার ছুইবার ঘ্রিবে। 6 সিলিগুর ইন্জিন হইলে একবারে তিনবার ঘ্রিবে। সাধারণতঃ 6 সিলিগুরের উপরে ম্যাগনেটো সিষ্টেম হয় না।

কন্টাক্ট ব্ৰেকার আর্ম পয়েণ্ট (সি. বি. পয়েণ্ট) বা প্লাটিনাম প্রেণ্ট :—মেক্ হইডে ব্রেক্ হইয়া প্রাইমারী ওয়াইণ্ডিং বা কয়েলের সারকিট ব্রেক্ করিয়া কন্ডেনসার হইয়া সেকেগুারী ওয়াইণ্ডিং বা কয়েলে হাই ডোল্ট কারেণ্ট উৎপন্ন করে বা ইন্ডিউস করে।

ম্যাগনেটো বেশী দিন চলিবার পর:—চুম্বব্রণির আকর্ষণীশক্তি আন্তে আন্তে কমিয়া যায়। তাহার জন্ম ইলেক্ট্রিক কারেণ্ট উৎপন্ন করিবার শক্তিও কমিয়া যায়। চুম্বকের আকর্ষণীশক্তি কমিয়া গেলে চুম্বক্তলিকে পুনরায় চুম্বকত্ব বা রি-ম্যাগনেটাইজ (Re-magnetise) করিতে হয়। যে চুম্বক থণ্ডের আকর্ষণীশক্তি বাড়াইতে হইবে সেই চুম্বকটির পোল চিনিয়া লইয়া নর্থ পোল হইতে 24 হইতে 26 নম্বর কটন ইনম্বলেটেড্ তামার তার বিপরীত দিক হইতে কয়েলিং করিয়া সাউথ পোলে শেষ করিতে হইবে। ইলেক্ট্রিক লাইনের পজিটিব তার নর্থ পোলের ক্রয়েলের তারের প্রান্তের সঙ্গে সংযোগ করিয়া এবং অপর প্রান্তের সঙ্গে একথানি রাফ্ ফাট ফাইল সংযোগ করিয়া এবং অপর প্রান্তের সঙ্গে একথানি রাফ্ ফাট ফাইল সংযোগ করিয়া নিগেটিব তার ঐ ফাট ফাইলের উপর লম্বাভাবে ম্বর্ণ করিলে ঘন ঘন শর্ট-সারকিট এবং সার্কিট কমপ্লিট হইয়া আন্তে আন্তে চুম্বক পোলগুলি ম্যাগনেটাইজেড্ (Magnetised) হইবে। ফাট ফাইল হইলে একবার তারের ম্বর্ণে অনেকগুলি শর্ট হয় ও তার খুব কম গরম হয় এবং ফিউজও বেশী জ্বিয়া যায় না।

চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি:— যদি কোন দ্রব্য অন্ত দ্রব্যকে নিজের দিকে টানিতে থাকে তাহাকে আকর্ষণ বলে এবং আকর্ষণশক্তির বিপরীত গুণকে বিকর্ষণ শক্তি বলে।

তৃইটি চুম্বকের একটির উত্তর কিমা দক্ষিণ পোলের নিকট অপর চুম্বকের উত্তর কিমা দক্ষিণ পোল রাখিলে দেখা যায় ইহারা পরত্পর বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত পোলকে নিকটম্থ করিলে পরত্পরকে আকর্ষণ করে। চুৰকের যে ছইপ্রান্তে আকর্ষণশক্তি অধিক ঐ ছই প্রান্তকে শোল বলে এবং চুৰকের মধ্যস্থলে আকর্ষণশক্তি থাকে না বলিয়া ভাছাকে নিউট্রাল পার্ট বলে।

চুম্বকের ছুইটি পোলের মধ্যে একটিকে নর্থ পোল ( North pole ) এবং অপরটিকে সাউথ পোল ( South pole ) বলে।

পোল চিনিবার উপায়:—চ্বকের মধ্যন্থলে স্তা বাধিয়া ঝুলাইরা নাড়িয়া দিলে দ্বির হইয়া যে পোল উত্তর দিকে থাকে তাহাকে উত্তর পোল বলে এবং অপর প্রান্তকে দক্ষিণ পোল বলে।


ভায়নামো, মোটর বা চুম্বকের অজানিত পোল চিনিবার আর একটি সহজ্ঞ উপায় আছে।

বেমন:—একটি সঁচ বা পিনের সক্ষ দিকে চুখকের সঙ্গে ঘর্ষণ করিলে উহা চূথকত্ব প্রাপ্ত হইবে। এখন সক্ষ স্থতা দিয়া উহার মধ্যত্বলে বাঁধিরা চূথক হইতে কিছু দূরে ঝুলাইয়া রাখিলে কিছুক্ষণ পরপর ছলাইবার পর স্থির হইবা দাড়াইবার সময় প্রতিবারই স্ট বা পিনটির একই দিক উত্তর অভিম্থ হইলে ঐ দিকটি নর্থ এবং অপর দিকটি সাউথ পোল।

স্ট বা পিনের নর্থ বা সাউথ পোল চিনিয়া লইয়া ম্যাগনেট বা ফিল্ডের পোলের নিকটস্থ করিতে হইবে। আকর্ষণ করিলে বিপরীত পোল এবং বিকর্ষণ করিলে একই পোল ধরিতে হইবে।

সলেনয়েড (Solenoid):—এক রোকে (One-direction) গোলাকার-ভাবে জড়ান ইনস্থলেটেড্ (Insulated) তামার বা ধাতব তারের করেল করা থাকে। ঐ তারের মধ্য দিয়া ইলেক্ট্রিক কারেন্ট প্রবাহিত করিলে ছই-প্রান্ত চৌষক ধর্ম প্রকাশ পায় (এক প্রান্ত নর্থ জপর প্রান্ত গাউও) এইরূপ ক্রেলকে সলেনয়েড বলে। লোহ বা নিকেল-জ্যালুমিনিয়ামের মিশ্র ধাত্র ছারা নির্মিত একটি দণ্ড সলেনয়েডের মধ্যে প্রবেশ করাইলে ইহার চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে দণ্ডটিও সাময়িকভাবে একটি জোরালো চুম্বকে পরিণত হয়। সলেনয়েডের মধ্য দিয়া যতক্রণ বিত্যুৎ প্রবাহিত করা হয় ততক্রণের জন্ত ঐ দণ্ডটি একটি শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত থাকে। বিত্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করিলে চুম্বক্ষ নই হইরা বার। এইরূপ চুম্বককে ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেট (Electromagnet) বা ভড়িৎ চুম্বক বলে।

তড়িৎপ্রবাহ এইরপ করেলিং বা ওয়াই জিং যুক্ত দণ্ডটির একপ্রান্থ উদ্ভর মেক ও অপর প্রান্ত দক্ষিণ মেক। তড়িৎ চুম্বক নানাকালেও নানাভাবে ব্যবস্তৃত হয়। ইহার প্রচণ্ড শক্তির জন্ম ভারি ভারি জিনিস তুলিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।



No. 147 চিত্র। A 1. সহজ ভল্টাইক সেল (Simple voltaic cell )

A---দন্তা ( Zino )

B-তামা (Copper)

O—ভারলিউট সালফিউরিক আঃসিড ( Dilute sulphuric acid )

#### No. 147 চিত্র। A 2. ডেনিয়েল নেল (Daniell cell)

▲— দ্ভা ( Zinc )

B-কপার সালফেট বা ডুঁতিয়া (Copper sulphate)

O-কপার সালফেট সলিউপন বা তুঁতিয়ার দ্রবণ ( Copper sulphate solution )

D-চীনা মাটির ছিত্র পাত্র ( Porous porcelain vessel )

E-ভারনিউট সালফিউরিক আাসিড ( Dilute sulphuric acid )

F-ভাষার বডি ( Copper body )

#### No. 147 চিত্র। A 3. শুক সেল (Dry cell)

A—দন্তার বডি ( Zinc body )

B—অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড মিক্ত করাতের শুঁড়া (Saw dust scaked in ammonium a chloride )

C--পিচ ( Pitch )

D-কারবন কণ্ড ( Carbon rod )

গ্যালবানিক বা ভল্টাইক সেল এবং ব্যাটারী (Galvanic or voltaic cells and batteries)—লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড বা ভাষলিউট লালফিউরিক অ্যাসিডে (dilute sulphuric acid) সাধারণ কয়েক টুকরা দভা ফেলিয়া দিলে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বৃদ্বুদের আকারে হাইড্রোজেন গ্যাস বাহির হয় এবং দভায় একপ্রকার সালফেট লবণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ দভা বা অ্যামালগাম-দভা (দভার সকে পারদ ঘবিলে অ্যামালগাম হয়) ফেলিয়া দিলে কোন গ্যাস বাহির হইবে না এবং বিশুদ্ধ ভামার পাতেও কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না।

বিশুদ্ধ জলের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড মিপ্রিত মিক্সচারকে ইলেক্ট্রো-লাইট বা ভাষলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড বলে। বিশুদ্ধ দন্তা বা অ্যামালগাম-দন্তা এবং বিশুদ্ধ তামার পাত ভাষলিউট সালফিউরিক অ্যাসিডে ফেলিয়া তামার তারদ্বারা পাত হুইটির সঙ্গে সংযোগ করিলে সঙ্গে সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডে রসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ভামার পাতের গা বাহিয়া বুদ্বুদ্ আকারে হাইড্রোজেন গ্যাস বাহির হুইবে এবং দন্তার পাতটি আন্তে আন্তে ক্রপ্রপ্রাপ্ত হুইতে থাকিবে ও তামার পাত হুইতে দন্তার পাতে তার দ্বারা বিহ্যুৎ প্রবাহিত হুইবে। এইরূপে বিহ্যুৎ প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থার নাম সহজ্জ ভেল্টাইক সেল (Simple voltaic cell)।

তামার দণ্ডের নাম **পজিটিব বা ধনতড়িদ্ঘার** (Positive electrode) ও দন্তার দণ্ডের নাম **নিগেটিব বা ঋণতড়িদ্দার** (Negative electrode)।

সহক তড়িং দেল হইতে বিহাৎ প্রবাহ হইবার সময় তামার পাত হইতে হাইড্রোক্সেন গ্যাস বাহির হয়। ঐ হাইড্রোক্সেন গ্যাস ব্দ্র্দ্ আকারে তামার পাতকে ঢাকিয়া ফেলে তাহার জন্ম তামা ও সালফিউরিক জ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় কারণ হাইড্রোক্সেন গ্যাস ঘারা বিহাৎ প্রবাহিত হয় না (অপরিবাহী, Non-conductor)। এইজন্ম সহজ তড়িৎ দেল হইতে বেশী সময় বিহাৎ লওয়া যায় না।

ডেনিয়েল সেল ( Daniell cell ):—বভি বা সেলের বাহিরের পাত্রটি তামার, এই পাত্রটি তামার পাতের কান্ধ করে। এই পাত্র তুঁতিয়ার দ্রবণে ( Copper sulphate solution ) পূর্ণ থাকে এবং উপরে তুঁতিয়া রাধিবার ভাষগার তুঁতিয়া ( Copper sulphate) রাধিমা তুঁতিয়ার দ্রবণের ঘনত্ব বা গাঢ়তা সমান রাধা হয়। এই তামার পাত্রটির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ছিদ্রবৎ (Porous) চীনা মাটির পাত্র থাকে। এই পাত্রে ভারলিউট সালফিউরিক আ্যাসিড (Dilute sulphuric acid) পূর্ণ থাকে এবং পাত্রে বিশুদ্ধ দ্বাল বা অ্যামালগাম-দন্তা (Amalgamated-zinc) থাকে। এই প্রকার সেল হাইতে বিত্যুৎ লইবার সময় দন্তা ও সালফিউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে হাইড্রোক্সেন গ্যাস চীনামাটির ক্ষুদ্র ক্রিয়ার দ্রবণ থাকার দক্ষন হাইড্রোক্সেন গ্যাস ভবিয়া লইয়া সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয় ও অপর দিকে বিশুদ্ধ তামা বিয়োজিত হইয়া তামার গায়ে ক্সমা হয়। এইভাবে হাইড্রোক্সেন গ্যাস সরাইবার ব্যবস্থা থাকায় তড়িৎ সেলের ক্রিয়া অব্যাহত থাকে। এইরূপ সেলকে ভেলিয়েক্স সেল (Daniell cell) বলে।

ব্যাটারী (Battery):—সাধারণত ছই প্রকার (i) ডুাই সেল বা শুক্ষকোষ ব্যাটারী (Dry cell battery), (ii) ওয়েট সেল (Wet cell), অ্যাকুমুলেটার সেল (Accumulator cell), প্রোরেজ সেল (Storage cell) বা সঞ্চয় কোষ ব্যাটারী।

(i) ডুাই সেল ব্যাটারী (Dry cell battery):—দন্তার বারা
নিমিত একটি কেদের মধ্যে করাতের গুঁড়া (Saw dust) বা প্রাষ্টার অফ্
প্যারিদ (Plaster of Paris) গাঢ় অ্যামোনিয়ম গ্যাদ ও হাইড্যোক্লোরাইছ
অ্যাদিছের দলে মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে দিক্ত বা ভিজাইয়া কেদের মধ্যে
পূর্ব করা থাকে এবং ইহার মধ্যস্থলে কারবন ষ্টিক বদান থাকে। উপরে কারবন
ষ্টিকের চারিদিকে পিচ ব্যারা কবার করা বা ঢাকা থাকে। কারবন পজিটিব,
দন্তার পাত্র নিগেটিব। দন্তার পাত্রের চারিধারে মোটা কাগজ (অপরিবাহী)
বারা কবার বা ঢাকা থাকে। বৈত্যুতিক টর্চ জ্বালাইতে ও রেভিও চালাইতে
এইরূপ দেল ব্যবহৃত হয়।

ভিস্চার্জভ (Discharged) হইলে পুনরায় চার্জ (Charge) করা । যায় না।

(ii) ওরেট সেল ব্যাটারী:—কাঁচ, কাঠ বা হার্ড এবোনাইট পাত্রে 3 হইতে 4 ভাগ বিশুদ্ধ লগ বা ভিষ্টিলড্ ওয়াটারের সলে 1 ভাগ সালফিউরিক আাসিড মিশ্রিত থাকে ইহাকে ইলেক্টোলাইট (Electrolyte) বলে। এই ভায়লিউট সালফিউরিক আাসিডের মধ্যে ভুবানো অবস্থায় ক্ষেক্ থাক শীসার প্লেট নিয়মাছ্যায়ী সাজান থাকে, সহজে উহারা নড়িতে বা সরিজে পারে না। পজিটিব প্লেট হইতে নিগেটিব প্লেট একথানা বেশী থাকে। এই প্লেটগুলির মধ্যস্থলে পাতলা কাঠের ভক্তা, কাঁচ বা হার্ড রাবার দিয়া আলাদা করা থাকে। ইহাকে সেপারেটার (Separator) বলে। সীসার প্লেটগুলির মধ্যে করেকথানি পজিটিব ও করেকথানি নিগেটিব প্লেট হয়। প্লেটগুলি ফরমাতে ঢালাই করিয়া পরে খুব চাপ দিয়া তৈরায়ী করা হয় এবং প্রতিটি সেল 2 ভোল্ট করিয়া হয়।

নিগেটিব প্লেটগুলির সমবায় দণ্ডকে নিগেটিব পোল ( Negative pole ) বলে। পজিটিব প্লেটগুলির সমবায় দণ্ডকে পজিটিব পোল ( Positive pole ) বলে। সেলের উপরে একটি কবার বা ঢাকনা থাকে। কবারে 3টি করিয়া ছিদ্র থাকে, একটি ছিদ্রপথ, ইলেক্টোলাইট দিবার জ্লভ্ত এবং ইহার মুখে কক্ বা ছিপি থাকে ইহাকে এয়ার বেন্ট কক্ ( Air vent cock ) বলে। জ্পর তুইটিছিন্ত দিয়া পজিটিব এবং নিগেটিব পোল বাহিরে আনিয়া, উহার সহিত তার এবং সীসার চেপটা পাত সংযোগ করা থাকে। ইহাকে সেল কানেক্টার বলে। পজিটিব পোল ঘারা ইলেক্ট্রিক কারেন্ট অ্যাসিডের মধ্য দিয়া চালনা করিলে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ( Chemical action ) পজিটিব প্লেটগুলি হইতে অক্সিজেন বাহির হইয়া লেড্ পারজ্জ্বাইডে ( Lead peroxide ) পরিণত হয় এবং নিগেটিব প্লেটগুলি হইতে হাইড্রোজেন গ্যাস বাহির হইয়া লেড্ স্পান্তে হয়। (বিশদ বিবরণ No. 124 চিত্রে দেখুন)

ভারলিউট সালফিউরিক অ্যাসিভের মধ্যে লেড্ পারঅক্সাইড এবং লেড্
স্পঞ্চ প্রেটগুলি ভ্বানো অবস্থার থাকার দক্ষন ভিন্ন ভিন্ন ধাতৃথণ্ডের স্থার
কেমিক্যাল অ্যাক্সন বা রাসায়নিক ক্রিয়া করিয়া আপনা হইতে কারেন্ট উৎপন্ন করিতে পারে। এ সম্বন্ধে সহজ্ব ভল্টাইক সেলে (Simple voltaic cell) বলা হইয়াছে।

পুরান স্টোরেজ ব্যাটারীতে অ্যাসিড দিতে হইলে :—ব্যাটারীর প্রেটগুলিকে ডিষ্টিলড্ ওয়াটার ( Distilled water ) দিয়া 3 হইতে 4 বার ভাল করিয়া ধৃইতে হইবে। প্লেট ভাল থাকিলে 4 ভাগ ডিষ্টিলড্ ওয়াটারের সলে 1 ভাগ সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া শীতল হইবার পর ঐ ভারলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড এয়ার বেল্ট কক (Air vent cock)

খুলিয়া ব্যাটারীর সেলে পূর্ণ করিতে হইবে। সেপারেটার হইতে 3 হইতে 4 মিলিমিটার উপরে জলের লেবেল রাখিতে হইবে এবং জল পূর্ণ করিয়া। কমের পক্ষে 12 ঘণ্টা পরে চার্জে বসাইতে হইবে।

আ্যামপেয়ার আওয়ার বা ঘণ্টা (Ampere hour) : কারেন্ট
(আ্যামপেয়ার) ও সময় (ঘণ্টা) এই ছইয়ের সম্বদ্ধকে আ্যামপেয়ার আওয়ার
বলে। ইহা ব্যাটারীর ক্যাপাসিটির (Capacity) একক। 6 ভোল্ট 100
আ্যামপেয়ার আওয়ার অর্থ হইল 6 ভোল্টে 1 আ্যামপেয়ার করিয়া কারেন্ট 100
ঘণ্টা দিতে পারিবে। যত আ্যামপেয়ার আওয়ারের ব্যাটারী হইবে তাহাকে,
লাইনে যত আ্যামপেয়ার থরচা হইবে, তত দিয়া ভাগ করিলে যাহা হইবে তত
ঘণ্টা দেই আ্যামপেয়ার দিতে পারিবে। স্টোরেক্স ব্যাটারীর পার্টাবি প্লেট যত
বেশী হইবে ও প্লেটগুলির লম্বা, চঙ্ডা ও মোটার উপর ব্যাটারীর আ্যামপেয়ার
আওয়ার নির্ভর করে। (The capacity in ampere hour depends on the area and thickness of the positive lead plates which form the cell and the number of plates.)

ব্যাটারী কলেক্শন:—শ্রেণী বা সীরিজ (Series) নিগেটব ( — ) এবং পজিটিব ( + ) কনেক্শন করিলে ভোল্টেজ বাড়ে, অ্যামপেয়ার ঠিক থাকে।

সমান্তরাল বা প্যারালালে ( Parallel ) পজিটিব ( + ) এবং পজিটিব (+) ও নিগেটিব (-) এবং নিগেটিব (-) কনেক্শন করিলে অ্যামপেয়ার বাড়ে, ভোল্টেক ঠিক থাকে।

কিরূপে স্টোরেজ ব্যাটারী চার্জ করা হয় ? ঃ—স্টোরেজ ব্যাটারীর ভোল্টেজ যতই হউক না কেন চার্জ করিবার ভোল্টেজ তত বা তাহার চাইতে বেশী হইতে হইবে। কম ভোল্টেজ হইলে চার্জ করা যাইবে না।

চার্জ করিবার পূর্বে টোরেজ ব্যাটারী এবং ভারনামোর অ্যামপেরার আওয়ার (Ampere hour) দেখিয়া লইতে হইবে। যদি 12 জোল্ট 60 আ্যামপেরার আওয়ারের ব্যাটারী হয় এবং ভারনামো 5 অ্যামপেরার কারেন্ট সাপ্লাই করে, তাহা হইলে 5 অ্যামপেরার হিসাবে 60 অ্যামপেরার চার্জ হইতে সমরের প্রবোজন হইবে 12 ঘণ্টা।

বেষন :--60÷5=12 খটা 1

ভারনামোর পঞ্জিটিব তার ব্যাটারীর পঞ্জিটিব পোলের সঙ্গে ও নিগেটিব তার নিগেটিব পোলের সঙ্গে ভাল করিয়া সংযোগ করিছে হইবে এবং ভারনামো চালু করিয়া চার্জিং হুইচ অনু করিলে ভারনামোর কারেন্ট কাট-আউট ও অ্যামপেয়ার মিটার হুইয়া ব্যাটারীতে যাইয়া চার্জ করিতে থাকিবে। (বিশদ বিবরণ No. 148 চিত্রে দেখুন)


পজিটিব ও নিগেটিব তার চিনিবার উপায় :—ইলেক্ট্রক কারেণ্ট প্রবাহিত লাইনের ছইগাছি তার একটি কাঁচ বা চীনামাটির গ্রাসে ভাল জল রাখিয়া তাহার মধ্যে 6 হইতে 10 মিলিমিটার ব্যবধানে ভ্বাইলে কিছুক্ষণ পরে নিগেটিব তার হইতে বুদ্বুদ্ (Air bubbles) উঠিতে থাকিবে। যদি বৃদ্বুদ্ উঠিতে দেরী হয় একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া দিলেই খুব শীঘ্র বৃদ্বুদ্ উঠিবে।

ষ্টোরেজ ব্যাটারীর জেনারেল নোট (General notes on storage batteries):—

- (i) সমান জায়গায় কাঠের বাজের উপর রাখিতে হইবে।
- (ii) ব্যাটারীর উপর ব্দল বা তেল নাপড়ে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।
  - (iii) পরিষ্ণার কাপড় দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে।
- (iv) ←, +, পোল পরিষ্কার করিয়া পাতলা করিয়া বেদেলিন লাগাইতে হইবে (গ্রিহ্ম লাগান উচিত নয় )।
- (v) এয়ার বেণ্ট ককের (Air vent cock) হোল পরিফার রাখিতে হুইবে (ভিতরকার গ্যাস বাহির হুইবার জ্বন্ত )।
- (vi) সব সময় সেলে ডিষ্টিলভ্ ওয়াটার (Distilled water) দিয়া প্রেটকে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে (প্রেটের উপরে ½" বা 12 হইতে 13 মিলিমিটার)।
- (vii) সব সময় ব্যাটারীতে চার্জ ঠিক রাখিতে হইবে। আইডেল ব্যাটারী সপ্তাহে একদিন চার্জ করিতে হইবে এবং কনেকশন খুলিয়া রাখিতে হইবে।
- (viii) হাইড্রোমিটার দারা প্রতিদিন ব্যাটারীর আপেন্দিক গুরুদ্ধ (Specific gravity) পরীক্ষা করিতে হইবে। পূর্ণ চার্জ (Full charge) 1.250 হইতে 1.280 এবং ডিসচার্জ (Discharge) 1.110 হইতে 1.150

এবং ভোল্টেক পূর্ণচার্ক অবস্থায় 2'3 হইতে 25, ডিসচার্ক অবস্থায় 1'51 হইতে 1'8. বেশীদিন ডিসচার্ক অবস্থায় ব্যাটারী ফেলিয়া রাধিতে নাই।

- (ix) পোলের সঙ্গে তারের কনেক্শন টাইট রাখিতে হইবে।
- (x) ব্যাটারী হইতে বেশী কারেণ্ট থরচা হইলে প্লেটের কোন ক্ষতি। হয়না।
- (xi) প্লেটের উপর লেড্ সালফেট (Lead sulphate) জমিলে ব্যাটারীর কার্যকরী ক্ষমতা কমিয়া যায় (Reduces the efficiency of the battery)।
- (xii) পঞ্জিটিব প্লেট দেখিতে ভার্ক ব্রাউন কালার (Dark browncolour) এবং নিগেটিব প্লেট গ্রে কালার (Grey colour)।
- (xiii) ব্যাটারী চার্জ করিবার সময় সালফিউরিক অ্যাসিড সলিউসন উপর
  নীচে হইতে থাকে, কেমিক্যাল অ্যাক্শনে বা রাসায়নিক ক্রিয়ায় পজিটিব প্লেট
  হইতে অক্সিজেন (Oxygen) এবং নিগেটিব প্লেট হইতে হাইড্রোজেন
  (Hydrogen) গ্যাস বাহির হয়।
- (xiv) প্রতি সেলে পঞ্জিটিব প্লেট ছইতে নিগেটিব প্লেট একখানা বেশী। থাকে।
- (xv) পঞ্জিটিব এবং নিগেটিব প্লেটের মাঝে দেপারেটার থাকে যাহাতে ছুইটি প্লেট কথনও লাগিতে পারে না।
- (xvi) ডিষ্টিলভ ওয়াটারের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইতে হয়, অ্যাসিডের সহিত জল মিশাইবার সময় উহা ছিটকাইয়া চোখে-মুখে লাগিয়া ক্ষতি করিতে পারে। অ্যাসিড মিশাইবার সময় খুব গরম হয়, ব্যাটারীর সেলে দিবার পূর্বে শীতল করিয়া দিতে হয়।
- (xvii) ব্যাটারী চার্জ করিতে সর্বদাই ভাররেক্ট্ কারেণ্ট (D.C.) প্রয়োজন। অলটারনেটিং কারেণ্ট (A. C.) দ্বারা চার্জ করিতে হইলে ইহার সারকিটের সহিত রেকটিকায়ার দ্বারা ভাররেক্ট্ কারেণ্ট (D.C.) তৈরী: করিয়া চার্জ করিতে হয়।
- (xviii) যত কম অ্যামপেয়ার ছারা চার্জ করা যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাধিতে হইবে, ইহাতে চার্জ করিতে বেশী সময় প্রয়োজন হইলেও ব্যাটারী খুরু ভাল থাকে।



No. 148 চিত্র। ব্যাটারী চারজিং সিষ্টেম (Battery charging :system)

```
A—নিগেটিব (-) পজিটিব (+) তার [ Negative (-) positive (+) wire ]
```

B—কাট-আউট প্রেণ্ট খোলা ( Out-out point opened )

O—िश्वः ( Spring )

D —ভোল্টেজ করেল ( Voltage soil )

E-স্ক্ট আররণ কোর (Soft iron core)

F—ফিউজ ( Fuse )

G-চারজিং সুইচ অফ্ ( Charging switch off )

P—পঞ্জিটিৰ তার ( Positive wire )

N-নিগেটিৰ তার ( Negative wire )

ব্যাটারী কিন্তাবে চার্জ করা হয় (How battery is charged)?:—
চার্জিং বোর্ড হইতে পজিটিব তার (P) ব্যাটারীর পজিটিব (+)
টার্মিস্তালের সঙ্গে এবং নিগেটিব তার (N) ব্যাটারীর নিগেটিব (-)
টার্মিস্তালের সঙ্গে কনেক্শন করিতে হইবে।

চার্জিং স্থইচ (G) অন্ করিলে ভারনামোর কারেণ্ট পজিটিব (十) ভার হইরা রেজিপ্ট্রান্স করেলে ভোল্টেজ কম হইরা, কাট-আউটে বাইরা কাট-আউট পরেণ্ট (B) একত্র করিরা, ফিউজ (F) চার্জিং স্থইচ (G) জ্যামপেরার মিটার ্বি) হইরা ব্যাটারীতে বার।

#### সপ্তবিংশ অশ্যান্ন

## ক্লিয়ারেল (Clearance)

## মেইল এবং বিগ্এণ্ড বিয়ারিং (Main and big end bearing)

ক্র্যান্ক জারনাল বা ক্র্যাকপিন ডারমেটার	কিটিং ক্লিয়ারেন্স	পার ইঞ্চ ভারমেটার	ट्या किया किया किया किया किया किया किया कि
2"	0.004" to 0.002"	0 001'', 6'' পর্যস্ত	ফিটিং ক্লিয়ারেন্স হইতে,
3"	0 005" to 0 006"		ছই বা আড়াইগুণ
4"	0.006" to 0.007"	•	तिभी श्रृतम
5"	0.007" to 0.008"		
6 " to 7"	0.008" to 0.009	1 মিলিমিটার=40 থাও (0:08987")	
8" to 9"	0.009" to 0.010"		
10" হইতে উপরে	0.010" to 0.011"		

### সিলিগুার লায়নার ওয়্যার (Cylinder liner wear)

ইন্জিন	লায়নার মেটাল	পার 1000 আওয়ার রানিং	পার 2000 আওয়ার রানিং
লো-রেবলিউশন	কাষ্ট আয়রণ	0.001" to 0.0015" (0.0254 to 0.0381 mm.)	0.002" to 0.003" (0.0508 to 0.076 mm.)
লো-ব্লেবলিউশন	ক্রোম-প্লেটেড		0.001" to 0.0015" (0.0254 to 0.0881 mm.)
হাই-রেবলিউশন	কাষ্ট আহরণ	0.002" to 0.003" (0.0508 to 0.076 mm.)	0.004'' to 0.006'' (0.1 to 0.15 mm.)
হাই-রেবলিউশন	ক্রোম-প্লেটেড	0.001" to 0.0015" (0.0254 to 0.0381 mm.)	0.003'' to 0.003'' (0.0503 to 0.076 mm.)

### প্রশোন্তরে ভিলেক ইন্জিন

d cylinder liner)
ı piston and
ice between
side clearan
क्रिम्रोट्डिंग (S
রর সাইত
त्र लाञ्चनाट
जिल्हा
भिष्ठेन हर्वेटर

সিলিঙার ডায়মেটার	शिष्टेन त्यहोन	পিষ্টন ব <b>্ৰী</b> বা কাৰ্ট ক্ৰিয়া <b>হুৱজা</b>	शिष्टेन (योज	পিউন বটম বা কাৰ্ট ক্লিয়ারেন্স	टिश्रिः क्रियोद्यम
3'' to 4''	কাষ্ট আয়রণ	0.002" to 0\$06"	এল্মিনিয়াম সিলিকন এলয়	0.008" to 0.009"	ফিটিং ক্রিয়ারেন্স হ্ইতে, গুই বা আড়াই শুণ বেশী হুইলে।
5" to 6"	•	0.006" to 0.007"		0.010" to 0.012"	
.,,4	3	0.001" to 0.00%	1	0.013" to 0.914"	
.,8		0.008" to 0.009"		0.015" to 0.016"	Note :विष्य वा कार्ड क्रियादा
3,,6		0.009" to 0.010"		0.017" to 0.018"	হইতে টপ ফিয়ারেশ ছইগুণ বেশী
10,,	2	0.010" to 0.011"	7.5	0.019" to 0.020"	षाएक। काइण : जिष्टेन नामाएव रेड्याचे ।
11″	3	0.011" to 0.012"		0.021" to 0.022".	Ê
12"	2	0.012" to 0.013"		0.028" to 0.024"	গরমে বাড়িয়া মেক্ আপ', করে।
18,,		0.013" to 0.014"		0.025" to 0.036"	
14"		0.014" to 0.016"		0.027" to 0.028"	
16″		0.012" to 0.016"	•	0.039" to 0.030"	Note :- काष्ट्र ष्याग्नत्र क्हेंत्न भाज
,'91		0.016" to 0.017"	2	0.031" to 0.032"	হঞ্চ ডায়মেচার 0.001″, 6″ প্রস্তু অক্রিকিজ ೧:০০% , এলমিনিয়ম নিনি
17".		0.017" to 0.018"	2	0.033" to 0.034"	क्न अस्ति क्ट्रेल शांत ट्रेक छात्रास्त्रीत
18″	,	0.018" to 0.019"	16	0.035" to 0.036"	0.002′′, <b>द</b> ं, পৃথন্ধ অতিরিক্ত 0.002′′।
19" হ্ছতে উপরে	2	0.019" to 0.020"	2	0.037" to 0.038"	\$ 

#### ক্লিয়ারেন

# গজন পিন বুশ এবং ক্যাম শাষ্ট্ বুশ ক্লিয়ারেন্স (Gudgeon pin bush and cam shaft bush clearance)

ু গঙ্গন পিন এবং ক্যাম <del>শাক্</del> ট ভারমেটার	किंदिः क्रिशाद्यम	পার ইঞ্চ ভারমেটার	চেঞ্জিং ক্লিবারেন্স
1**4	0.001" to 0.002"	0.001,,	
5"	0.003" to 0.003"	0.001"	ফিটং ক্লিয়া <b>রেন্স হই</b> তে
3"	0.003" to 0.004"	0 001"	দুইগুণ বেশী হইলে
4"	0.034" to 0.005"	0.001,,	চেঞ্জ করা হয়। Note:—1 খাও
5" .	0.005" to 0.006"	0 001"	(0.001") 1 ইঞ্জির
6" ·	0.006" \$0.007"	0.001"	1000 ভাগের 1 ভাগ (1000th part of
7"	0 007" to 0 008"	0.001,,	1 inch.)
৪″ হইতে উপরে	0 008" to 0 009"	0 001"	•

## ভাল্ব ্গাইড ক্লিয়ারেজ (Valve guida elearance)

দিলিভার ডায়মেটার	কিটিং ক্লিয়ালে <del>ড</del> া	চেপ্লিং ক্লিয়ারেন্স
4"	0.002" to 0.003"	
5" to 7"	0 004" to 0 005"	ফিটিং ক্লিন্নারেল হইতে ছই বা আড়াই গুণ বেশী হইলে চেঞ্জ করা হয়।
৪'' হইতে উপরে	0 006" to 0 007"	

প্রশ্নোন্তরে ডিজেল ইন্জিন

### ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেকা ( Tappet clearance)

সিলিণ্ডার ডায়মেটার	পার ইঞ্চ	ইন্লেট ভাল্ব	এগ্জষ্ট ভাল্ব
8′′	0.002"	0.006"	0.008"
4"	0.002"	0.008″	0.010"
5"	0 002"	0.010,,	0.015,,
6"	0.003,,	0.015,,	0.014"
5"	0.002′′	0'014"	0.016"
8"	.: 0.002''	0.016,	0.018,,
9"	0.002,,	0.018,,	0.030,,
10"	0 002"	0.030,,	0.022,,
11"	0.003,,	0.022″	0.024"
12"	0.005″	0 024"	0.036,,
18"	0.002,,	0.026′′	0.032,
14"	0.003,,	0 028*	0.030,,
15"	0.003,,	0.030,,	0.032,,
¥ 16"	0.003,,	0.035,,	0.034,,
17" `	0.005,,	0.084″	0.036"
18"	0;002′′	0.036″	0.038″
19"	0.002,,	0.038″	0.040′′
20'' হইতে উপরে	0.003,,	0.046″	0.045,,

Note: ইন্জিন ঠাণ্ডা অবস্থায় বে ক্লিয়ারেন্স রাখা হয় গরম হইবার পর ইন্লেট ভাল্ব্ ট্যাপেট্ প্রায় 0'001" হইতে 0'002" কমিয়া যায়। এগুল্লান্ত ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেন্স প্রায় 0'002" হইতে 0'004" কমিয়া যায়।

ইন্লেট ভাল্ব ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেন্স হইতে এগ্জন্ত ভাল্ব ট্যাপেট্ ক্লিয়ারেন্স 0'002" হইতে 0'004" বেশী থাকে।

### পিষ্টন রিং গ্যাপ ক্লিয়ারেকা (Piston ring gap clearance)

সিলি <b>ণ্ডার</b> ডায়মেটার	ফিটিং ক্লিরারে <b>স</b> পার ইঞ্চ ডারমেটার	মোট ক্লিলারেন্স	চেঞ্জিং ক্লিরাত্মেন্স
3"	0.003"-to 0.004"	0 010" to 0 012"	ফিটিং ক্লিয়ারেল হইতে
4''	,,	0.014" to 0.016"	ছই বা আড়াই গুণ বেশী হইলে রিং চেঞ্চ
5′′	"	0.018" to 0.030"	করা হয়।
6"	3,	0.022" to 0.034"	· is.
7"	,	0.036" to 0.038"	
8"	,,	0.030" to 0.032"	
9″ -•	,,	0.034" to 0.036"	•
10‴	** (**********************************	0.088" to 0.040"	
11"	,,	0'042" to 0'044"	
12"	1,	0.046" to 0.048"	
13"	2)	0.050" to 0.052"	
14"	2)	0.054" to 0.056"	
15"	, ,,	0.058" to 0.060"	Note:—1 থাও (0·001") 1 ইঞ্জির
, <b>16"</b>	1,	0.062" to 0.064"	1000 ভাগের 1 ভাগ। (1000th part of
17" হইতে উপরে	. 33	0 065" to 0.066"	1 inch)

### পিষ্টন রিং সাইড ক্লিয়ারেন্স ( Piston ring side clearance )

সিলিগুার ডায়মেটার	উপরের ছইটি রিং (পিষ্টন এ,্ব হইতে রিং)	নীচের রিং (পিষ্টন গ্রানুব হইতে রিং)	পিষ্টন বিং-এর রেডিয়াল ক্লিয়ারে <del>স</del>
8" to 6"	0.003" to 0.004"	0.002" to 0.003"	0.002" to 0.008"
7" to 12"	0.004" to 0.009"	0.003" to 0.004"	0.008" to 0.004"
15" হইতে উপরে	0.005" to 0.006"	0.004" to 0.005"	
ধরিয়া পিষ্টন ব মাঝে ফিলার ৫ ভিতর রাধিয়া সমতল জিনিস	ারেক্স:—পিষ্টন রিং, এ ডির সকে ষ্টিলের পাত ধা গজ ঘারা ক্লিয়ারেক্স লওয়া রিং-এর উপর লেড ্বসাইট ঘারা চাপ দিয়া পিষ্টন ব মিটারে মাপিয়া লওয়া হয়	রিয়া, রিং এবং পাতের হয়, অথবা রিং প্রাুবের যা লেডের উপর কোন ডি বরাবর করিয়া, ঐ	চেঞ্জিং ক্লিয়ারে <b>ন্সঃ—</b> ছই বা আড়াই গুণ বেশী হইলে চেঞ্জ <b>ক</b> রা হয়।

# হোয়াইট বা গান মেটাল স্টার্গ (White or gun metal stern bush)

প্রপেলার শাফ ্ট ডারমেটার	किं <b>टि</b> ः क्रिब्राद्य <b>च</b>	চেঞ্জং ক্লিয়ারেন্স অয়েল লুব্রিকেটিং	
2"	0.004" to 0.005"	0 030" to 0.032"	
8"	0.002, to 0.009,	0.045" to 0.050"	Note :কিটিং পার
4"	0.007" to 0.008"	0.060" to 0.065"	ইঞ্চায়মেটার 0 002".
5"	0.009" to 0.010"	0.075" to 0.080"	Note :—চেঞ্জিং পার
6"	0.011, to 0.015,	0.030" to 0.695"	ইঞ্জারমেটার 0.016" to 0.016". প্রপেলার
7"	0.015" to 0.014"	0.109, to 0.116,	শাফ টু বেশী লম্বা হইলে
8"	0.019, to 0.019,	0·120" to 0·125"	, আরও একটু বেশী ক্লিয়ারেন্স পর্যন্ত চালান
8"	0.017" to 0.018"	0.135" to 0.140"	বাইতে পারে।
10" হইতে উপরে	0.012, to 0.030,	0.150" to 0.160"	

### লিগনাম বিটা বুশ ( Lignum vitae bush )

প্রপেলার শাফ্টের ডায়মেটার	ফিটিং ক্লির!রেন্স	চেঞ্জিং ক্লিবারেন্স লিগনাম বিটা এবং রাবার কাটলেদ্	!
2"	0.005" to 0.005"	0.046" to 0.045"	Note: - চেঞ্লিং পার
3"	0.015, to 0.013,	0.030" to 0.065"	ইঞ্চান্নমেটার D 020" to 0:022". লিগনাম
4"	0.016" to 0.017"	0.090" to 0.085"	বিটা এবং রাবার
5"	0.020" to 0.021"	0.107, to 0.102,	কাটলেস্ বুশের জন্ম প্রপেলার শাফ্ট্ বেশী
6"	0.024" to 0.025"	0.130" to 0.125"	লম্বা হইলে আরও বেশী ক্লিয়ারেক পর্যন্ত
٦"	: 0.028" to 0.025"	0.140" to 0.145"	চালান याইতে পারে।
8"	0.032" to 0.035"	0.160" to 0.165"	(প্রতি ইঞ্চারমেটার 0·030" মধ্যে বদলী
5"	0.036" to 0.031"	0 180" to 0 185"	ক্রিভেই হইবে )
10" হইতে উপরে	0.010" to 0.041"	0.200" to 0.205"	Note :—ফিটিং পার ইঞ্চ ভারমেটার 0'004".

ক্র্যাক্ক শাক্ট্, ক্যাম শাক্ট্ এবং আয়ড্ল শাক্ট্ গিয়ার বা পিনিয়ন ব্যাক্লাশ (Back lash ) ক্লিয়ারেক:—

- (i) ছোট ইন্জিন—0 0005" হুইতে 0 001"
- (ii) বড় ইন্জিন—0.001" হইডে 0.003 '

গ্ৰণ্র ড়াইবিং শাক্ট্ গিয়ার ব্যাক্লাশ (Back lash) ক্রিয়ারেক:—

- (i) ছোট ইন্জিন—0:001" হইতে 0:002"
- (ii) বড় ইন্জিন—0'004" হইতে 0'005"

লুব্রিকেটিং পাম্প গিয়ার ব্যাক্লাশ ক্লিয়ারেকা: -0'006" হইতে 0'008"

ওয়াটার পাম্প গিয়ার ব্যাক্লাশ ক্লিয়ারেক:—0'003" হইতে 0'004"

প্লাঞ্চার, ব্যারেল এবং নজন বা ফুয়েল ভাস্ব সাইড ক্লিয়ারেল:—0'0001" হইতে 0'0004" শাক্ট্ বিম্নারিং এবং বুশের মধ্যবর্তীন্থানে তেলের পর্দার থিক্নেস্ (Oil film thickness): -

যে ক্লিয়ারেন্দ দিয়া ফিট্ করা হয় তাহার অর্থেক তেলের পর্দার থিক্নেস্, প্রায়:—0'001" হইতে 0'006"

নিম্নলিখিত কারণগুলির উপর তেলের পর্দার থিকনেস্ নির্ভর করে:—

- (i) বিয়ারিং বা বুশ ক্লিয়ারেন্স (Bearing or bush clearance)
- (ii) অয়েল বিস্কোসিটি (Oil viscosity)
- (iii) অয়েল টেম্পারেচার (Oil temperature)
- (iv) ইনজিন বা জারনাল স্পীড (Engine or journal speed)
- (v) 何饭 (Load)

Note:—এক ইঞ্জির 10000 ভাগের 5 ভাগকে আধা থাও ( 0'0005")
বলে।

40 থাও ( 0·040" )=1 মিলিমিটার।

1 থাও (0·001") = 0·0254 মিলিমিটার।

#### অষ্টাৰিংশ অথ্যায়

## মেট্রিক প্রণালী (Metric system)

### মেট্রিক প্রণালীতে পাঁচটি মূল এককের নাম:--

- (i) দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককের নাম মিটার ( Metre )
- (ii) ধারণ ক্ষমতার পরিমাপের এককের নাম জিটার (Litre)
- (iii) ওন্ধনের পরিমাপের এককের নাম গ্রাম ( Gramme )
- (iv) আয়তন বা কেত্রফল পরিমাপের এককের নাম স্কোয়ার বা বর্গ মিটার (Square metre)
- (v) ঘনফগ পরিমাপের এককের নাম কিউবিক বা ঘন মিটার (Cubic metre)

মিটার: — ভ্-বিষ্বরেখা হইতে স্বমেকর দৈর্ঘ্যের এক কোট অংশের এক অংশের নাম মিটার।

লিটার: —1000 কিউবিক দেণিটাটার বা এক মিটারের 100 ভাগের এক ভাগ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বিস্তার ও গভীরতা বিশিষ্ট জায়গার ধারণ ক্ষমতার এককের নাম লিটার।

কিলোগ্রাম:—1000 কিউবিক দেণ্টিমিটার জারগায় যে পত্তিমাণ বিশুদ্ধ জল ধারণ করিতে পারে অর্থাৎ এক লিটার বিশুদ্ধ জলের ওজনের এককের নাম কিলোগ্রাম।

মেট্রিক পদ্ধতিতে মিটার প্রাথমিক একক ইছা হইতে অন্ত সকল জাতীর এককের উদ্ভব হইয়াছে।

বর্গমিটার:—এক মিটার দৈর্ঘ্য, এক মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট ক্ষেত্রফলের এককের নাম বর্গমিটার।

ঘনমিটার:—এক মিটার দৈর্ঘ্য, এক মিটার প্রস্থ ও এক মিটার উচ্চতা বা গভীরতা বিশিষ্ট ঘনফলের এককের নাম ঘনমিটার।

্মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের মাপ (Length measurement in metric system)

- 10 মিলিমিটার=1 সেটিমিটার। 1 মিলিমিটার=0 001 মিটার।
- 10 দেটিমিটার=1 ভেসিমিটার। 1 সেটিমিটার=001 মিটার।

10 ডেসিমিটার = 1 "মিটার"। 1 ডেসিমিটার = 0 1 মিটার।

10 মিটার -1 ভেকামিটার। 1 ভেকামিটার-10 মিটার।

10 ভেকামিটার = 1 হেক্টোমিটার। 1 হেক্টোমিটার = 100 মিটার।

10 হেক্টোমিটার - 1 কিলোমিটার। 1 কিলোমিটার - 1000 মিটার।

মিলি = মূল এককের সহস্রাংশ।

সেণ্টি = মূল এককের শতাংশ।

ডেসি=মূল এককের দশাংশ।

"প্রাম", "মিটার", "লিটার" মেট্রিক প্রণালীর মূল একক।

ডেকা – মূল এককের দশগুণ।

হেক্টো – মূল এককের শতগুণ।

কিলো – মূল এককের সহস্তেও।

মিরিয়া - মূল এককের দশসহস্রগুণ।

মেট্রিক প্রণালীর বৈশিষ্ট্য:---

নির্দিষ্ট কয়েকটি উপদর্গের দঙ্গে মূল একক যুক্ত করিয়া বিভিন্ন এককাবলী প্রছত করা যায়। যেমন:—মিলি, সেণ্টি, ডেসি ইত্যাদি মূল একক "প্রাম"-এ, "মিটার"-এ ও "লিটার"-এ যুক্ত হইলে:—

> মিলিগ্রাম, মিলিমিটার, মিলিলিটার, সেলিগ্রাম, সেলিমিটার, সেলিলিটার, ভৈসিগ্রাম, ভেসিমিটার, ভেসিলিটার ইত্যাদি।

ইঞ্চ ও মেট্রিক মাপের সম্বন্ধ (Length measurement from inch to metric system)

1"( ইঞ্চ ) = 25.4 মিলিমিটার। 1 মিলিমিটার = 0.03937" or 0.04"।

1"( ইঞ্ ) = 2.54 সেন্টিমিটার। 1 সেন্টিমিটার = 0.3937" or 0.4"।

1"( ইঞ্ )= 0·254 ভেসিমিটার। 1 ভেসিমিটার = 3·937"।

1"( ইঞ্চ )=0.0254 মিটার । 1 মিটার = 39.37" I

1´ (ফুট)=304'8 মিলিমিটার। 1 মিলিমিটার=0'00328।

1´ (ফুট)=30.48 সেটিমিটার। 1 সেটিমিটার=00328 ফুট।

1' ( ফুট )=3'048 ডেসিমিটার। 1 ডেসিমিটার=0'328 ফুট।

1´ ( ফুট ) = 0·3048 মিটার। 1 মিটার = 3·28 or 3·280843 ফুট।

- 1 ইয়ার্ড বা গল=0.91 or 0.914399 মিটার।
- 1 মিটার =1.09 or 1.0936143 ইয়ার্ড।
- 1 মাইল = 1.61 or 1.6093 কিলোমিটার।
- 1 কিলোমিটার = 0.62 or = 0.62137 মাইল।

1 মাইকোন (Micron)=1 মিলিমিটারের 1000 ভাগের 1 ভাগ (1000th part of 1 millimetre)

- 1 মিলিমিটার = 1000 মাইকোন।
- 1 মাইকোগ্রাম (Microgramme)=1 মিলিগ্রামের 1000 ভাগের 1 ভাগ ( 1000)th part of 1 milligramme )
  - 1 মিলিগ্রাম = 1000 মাইকোগ্রাম।
- 1 মাইকোলিটার -1 মিলিলিটারের 1000 ভাগের 1 ভাগ ( 1000th part of 1 millilitre)
  - 1 মিলিলিটার = 1000 মাইক্রোলিটার।

# decimals and millimetres

### Fractions of an inch to Thousandths of an inch to millimetres

Inch	Decimal	Milli- metres	Centi- metres	Thousandth of an inch	Milli- metres	Thousandth of an inch	Milli- metres
a1 8 4	0.0156	0.397	0.0397	1	0.0254	20	0.208
. वेष .	<b>0</b> 0313	0.491	0.0794	2	0.0208	30	0.762
18	0.0825	1.589	0.1598	3	0.0762	40	1.016
1 8	0.125	3.175	0.8175	4	0.1016	50	1.27
‡	0.32	6 <b>·85</b>	0.635	Б	0.127	60	1.524
8	0.375	9.525	0.9525	6	0.1524	70	1.778
1	0.2	12.7	1.27	7	0.1778	80	2.082
<b>₹</b>	0.625	15 <sup>.</sup> 875	1.5875	8	0.2033	90	2.286
#	0.75	19.05	1.905	9	0.2286	100	2.24
1	0.875	22 225	2.3322	10	0.324		

# Millimetre Kilogramme per square centimetre to inch and pound per square inch

Millimetre	Inch
0.1	0.0039
0.5	0.0079
0.8	0.0118
04	0.0157
0.2	0 0197
0.6	0.0236
0.7	0.0276
0.8	0 0315
0.8	0.0354
1.0	0 0394

Kg./sq. cm.	Lbs./sq. in.
0.1	1.422
0.2	2.845
03	4.267
0.4	5.689
0.2	7·111
0.6	8.531
0.7	9.956
0.8	11.378
0.9	12.801
1.0	14.223

### British and metric conversion tables

British to Metric		Metric to British	
1 inch	=25 4 mm.	1 mm.	=0.0394 inch
1 sq. in.	=6.45 sq. cm.	1 sq. cm.	=0.155 eq. in.
1 lb.	=0.454 kilogramme	1 kilogramme	=2.205 lbs.
1 gallon	= 4 546 litres	1 litre	=0.22 gallon
1 lb./ɛq. in.	=0.0703 kg./sq. cm.	1 kg./sq. cm.	=14.22 lts./sq. in.
1 lb./sq.in.	= 0 0678 atm.	1 kg./sq. cm.	=0.965 atm./sq. in.
(1 atmosphe	re=147 lbs./sq. in.)	(1 atmospher	e=1.088 kg./sq. cm.)

# মেট্রিক প্রণালীতে ওজনের মাপ (Weight measurement: of metric system)

10 মিলিগ্রাম -1 সেন্টিগ্রাম।
10 সেন্টিগ্রাম =1 ভেনিগ্রাম।
10 ভেনিগ্রাম =1 ভেনিগ্রাম।
10 ভেনিগ্রাম =1 ভেনিগ্রাম।
10 গ্রাম =1 ভেনিগ্রাম।
10 ভেনিগ্রাম =1 ভেনিগ্রাম।
10 ভেনিগ্রাম =1 হৈক্টোগ্রাম।
10 ভেনিগ্রাম =1 কিলোগ্রাম।
11 ভেনিগ্রাম =100 গ্রাম।
12 ভেনিগ্রাম =1000 গ্রাম।
13 ভিনেগ্রাম =1000 গ্রাম।
14 ভিনেগ্রাম =1000 গ্রাম।
15 ভিনেগ্রাম =1000 গ্রাম।
16 ভিনেগ্রাম =1 নিটিভ টন =0.9842 টন =2240 পাউও।
16 ভিনেগ্রাম =1.01605 মেটিভ টন =1 টন =2240 পাউও।

পাউগু	গ্রাম	গ্রাম	পাউণ্ড
1	453.6	1	0 0022
2	907.2	2	0 0044
8	1560.8	3	0 0966
4	1914.4	4	0 0088
5	2268.0	5	0 01

গাউণ্ড ্	কিলো <b>গ্রা</b> ম	কিলোগ্রাম	পাউও
1 2 9	0 45 0 91 1 96 1 81	1 2 8	2·2 4·4 6·6 8·8
5	2 27	5	11.0

# মেট্রিক প্রণালীতে তরল পদার্থের মাপ (Capacity measurement of metric system)

10 মিলিলিটার = 1 সেন্টিলিটার।
10 সেন্টিলিটার = 1 ডেসিলিটার।
10 ডেসিলিটার = 1 'লিটার"।
11 ডেসিলিটার = 0 01 লিটার।
11 ডেসিলিটার = 0 1 লিটার।
11 ডেসিলিটার = 0 1 লিটার।
12 ডেসেলিটার = 1 ডেকালিটার।
13 ডেকালিটার = 100 লিটার।
14 ডেকোলিটার = 100 লিটার।
15 ডেকোলিটার = 1000 লিটার।
16 ডেকোলিটার = 1000 লিটার।

भागन	লিটার	লিটার	ग्रानन
1 2 3 4 5 10 50	4.516 9.09 13.64 18.18 22.79 45.46 227 3 451.6	1 2 3 4 5 50 100	0.22 0.44 0.66 0.88 1.1 11.0 22.0 220.0

#### British capacity

- 4 গ্রিল = 1 পাইট।
- 2 পাইন্ট =1 কোরার্টার।
- 4 কোয়াটার = 1 গ্যালন।
- 4 गामन -1 तूलन।
- 1 লিটার - 1 রূপাইন্ট।

# OLL FUEL MEASUREMENTS (Sp. gr. 09)

- 1 ton of oil is equal to 398 cu. ft.
- 1 ton of oil is equal to 249 gallons.
- 1 ton of oil is equal to 6 barrels (hearly).
- 1 ton of oil is equal to 1140 litres (approx.).
- 1 gallon of oil is equal to 4.546 litres.
- 1 gallon of fresh water is equal to 10 lbs.
- 1 gallon of sea water is equal to 10½ lbs.
- 1 gallon of oil is equal to 0.16 cu. ft.
- 1 gallon of oil is equal to 9 lbs.
- 1 cu. ft. of oil is equal to 0.025 ton.
- 1 cu. ft. of oil is equal to 56'316 lbs.
- 1 cu. ft, of oil is equal to 28.361 litres.
- 1 cu, ft. of oil is equal to 6.229 gallons.

#### TO CONVERT FROM ONE UNIT TO THE OTHER

মিলিমিটার হইতে ইঞ্চ (Millimetre to inch) 0.03937 × মিলিমিটার (Millimetre) = ইঞ্চ (Inch)

গৈলিমিটার হইতে ইঞ্চ (Centimetre to inch) 0'3937 × সেন্টিমিটার .
(Centimetre) = ইঞ্চ (Inch)

```
মিটার হইতে ইঞ্ (Metre to inch) 39 37 x মিটার (Metre)
                                = हेक (Inch)
ইঞ্চ হইতে মিলিমিটার (Inch to millimetre) 25.4 × ইঞ্চ (Inch)
                                = মিলিমিটার (Millimetre)
ইঞ্চ হইতে সেটিমিটার (Inch to centimetre) 254×ইঞ্চ (Inch)-
                                = সেণ্টিমিটার (Centimetre)
ইঞ্চ হইতে মিটার (Inch to metre) 0.0254 x ইঞ্চ (Inch)
                               = মিটার (Metre)
ফুট হইতে মিটার (Foot to metre) 0.3038 × ফুট (Foot)
                               = মিটার (Metre)
মিটার হইতে ফুট : Metre to foot) 3.28 × মিটাল্ল (Metre)
                               = कृषे (Foot) .
হৰ্দ পাওয়াৰ হটুতে ওয়াট (Horse power to watt) 746×হৰ্দ
     পাওয়ার (Horse power) = ওয়াট (Watt)
ওয়াট হইতে হর্ম পাওয়ার (Watt to horse power) 0.00134×
              ওয়াট (Watt)= হুস পাওয়ার (Horse power)
কিলোগাম হইতে পাউত্ত(Kilogramme to pound) 2:205×
```

কিলোগাম (Kilogramme) = পাউণ্ড (Pound)

পাউও হইতে কিলোগাম ( Pound to kilogramme) 0.454×
(Pound) = কিলোগাম (Kilogramme)

লিটার ছইতে গ্যালন (Litre to gallon) 0°22 × লিটার (Litre)

— গ্যালন (Gallon)

গ্যাপন হইতে লিটার (Gallon to litre) 4'546 × গ্যাপন (Gallon)

— লিটার (Litre)

পাউও পার স্কমার ইক্ হইতে কিলোগ্রাম পার স্কমার সেন্টিমিটার (Pound per square inch to kilogramme per square centimetre)

0.0703 × 1bs./sq. in = kg./sq. cm.

কিলোগ্রাম পার স্থয়ার সেন্টিমিটার হইতে পাউণ্ড পার স্থয়ার ইঞ্চ (Kilogramme per square centimetre to pound per square inch) 14 223 × kg/sq cm.=lbs/sq. in.

## COMPARISON OF CENTIGRADE AND FAHRENHEIT THERMOMETER SCALES

	°o	°F	°C	'F	<b>°</b> O.	°F
ľ	-90°	-180°	85°	95°	160°	820°
- 1	85°	121°	40°	104°	165°	829°
i	80°	112°	45°	113°	170°	838°
. 74	76°	103°	50°	122°	175°	847°
	70°	94°	55°	181°	180°	856°
	65°	85°	60°	140°	185°	865°
- 1	6u°	76°	65°	149°	19 <b>0°</b>	874
- 1	55°	67°	70°	168°	195°	888°
- 1	50°	58°	75°	167°	200°	89 <u>2</u> °
- 1	45°	49°	80°	176°	205°	401°
- 1	40°	40	85°	185°	210°	410°
- 1	35°	31°	90°	194°	215°	419°
- 1	30°		95°	205°	220°	428°
1	25°	18°	100°	212°	225°	437°
	20°	- 4°	105°	221°	280°	446°
	15°	+ 5°	110°	230°	235°	455°
- 1	10°	14°	115°	239°	240°	464°
-4	<b>−5°</b>	23°	120°	248°	245°	473°
	0°	82°	126°	257°	250°	482°
* .	+5° ·	410	180°	266°	255°	491°
	10°	50	135°	275°	260° ~	500°
	15°	59°	1403	284°	265°	509°
	20°	66°	145	298°	270°	518°
- 1	25°	77°	150°	802°	275°	525°
- 1	30°	86°	155°	311°	280°	586°
	100		سأر			- 30

To convert Centigrade to Fahrenheit, multiply by 9, divide by 5, and add 32, i.e.  $\frac{C \times 9}{5} + 32 = {}^{\circ}F$ 

To convert Fahrenheit to Centigrade, subtract 32, multiply by 5, and divide by 9, i.e.  $\frac{({}^{\circ}F - 32) \times 5}{9} = {}^{\circ}C$ 

- 1 নটক্যাল মাইল (Nautical mile) 1 15078 or 1 151 মাইল (Miles)
- 1 নটিক্যাল মাইল (Nautical mile)=6080 ফিট্ (Feet)
- 1 নটক্যাল মাইল (Nautical mile)=2026.6 ইয়ার্ড বা গব্দ (Yards)
- 1 নটিক্যাল মাইল (Nautical mile) = 1.852 কিলোমিটার (Kilo- metres)
- 1 নটিক্যাল মাইল (Nautical mile) = 1852 মিটার (Metres)
- 1 মাইল (Mile) = 0.86898 নটিক্যাল মাইল (Nautical mile)

1 মাইল (Mile) = 5280 ফিট্ (Feet)

1 মাইল (Mile) - 1760 ইয়ার্ড বা পল (Yards)

1 মাইল (Mile) = 1.61 কিলোমিটার (Kilometres)

1 মাইল (Mile) = 1608'9 মিটার (Metres)

্ৰ কিলোমিটাৰ (Kilometre) =0 53996 or 0 54 নটক্যাল মাইল

(Nautical mile)

1 কিলোমিটার (Kilometre) = 0 62137 or 0.62 মাইল (Mile)

1 কিলোমিটার (Kilometre) = 3280 84 ফিট্ (feet)

1 কিলোমিটার (Kilometre) = 1093 3 ইয়ার্ড বা গজ (Yards)

1 কিলোমিটার (Kilometre) = 1000 মিটার (Metres)

1 inch = 25'400 millimetres.

1 foot = 12 inches = 3048 millimetres = 3048 centimetres.

1 yard = 36 inches = 3 feet = 91439 millimetres = 91439 centimetres = 0.91439 metre.

1 fathom = 6 feet = 2 yards = 182.878 millimetres = 182.878 centimetres = 1.8287 metres.

1 pole = 5.5 yards = 16.5 feet = 5.0292 metres.

1 chain = 100 links = 4 poles = 66 feet = 22 yards = 11 fathoms = 20 11658 metres.

1 furlong = 40 poles = 660 feet = 220 yards = 110 fathoms = 201 1658 metres.

1 mile = 8 furlongs = 1760 yards = 5280 feet = 880 fathoms = 1609'9 metres = 1.6093 or 1.61 kilometres.

#### Square measure

- 1 square inch = 6.4516 square centimetres.
- 1 square foot = 144 square inches = 929 03 square centimetres.
- 1 square yard = 9 square feet = 1296 square inches = 0.83612 square metre.

- 1 square centimetre 0 1550 square inch.
- 1 square decimetre = 100 square centimetres = 15.500 square inches.
- 1 square metre = 100 square decimetres = 10,000 square centimetres = 10.7639 square feet = 1.1960 square yards.
- 1 square decimetre = 100 square metres = 189 60 square yards.

#### Cubic meas

- 1 cubic inch = 16 387 cubic centimetres
- 1 cubic foet=1728 cubic inches = 0.028317 cubic metre.
  - 1 cubic yard = 27 cubic feet = 46656 cubic inches
    = 0.764550 cubic metre.
- 40 cubic feet 1 chipping ton = 1.13268 cubic metres.

### Lineal measure

- T millimetre =  $\frac{1}{10}$  centimetre = 0.03937 inch.
- 10 millimetres = 1 centimetre = 00 3937 inch.
- 10 centimetres = 1 decimetre = 3 937 inches = 0 3280 foot.
- 10 decimetres = 1 metre = 39 37 inches = 3 280 f
  - -1.0936 yards.
- 10 metres = 1 dekametre = 393 7 inches = 32 80 feet = 10 936 vari
  - 200 40 4
- 10 dekametres = 1 hectometre = 100 metres = 328 de feet = 109 36 vards.
- 10 hectometres = 1 kilometre = 1000 metres = 3280 84 set = 1093 61 vards.
  - 1 kilometre 625 mile = 10 kilometres = 625 miles (about),

#### British and metric equivalents

```
িলেংথ ( Length )
     টাট্র ( Metre ) = 39:37 ইঞ্চ (Inches)
  Inch) = মিটার (Metre)
 মিটার (Metre) × 39·37 = ইঞ্চ (Inches)
 39 37 ইঞ্ (Inches) 3937 ইঞ্ (Inch)=1 সেটিমিটার
                                                 (Centimetre)
  39·37 ইঞ্ (Inches) = 0·0393 ইঞ্ (Inch) = 1 মিলিমিটার
                                                  (Mil
  <u>1</u>
0 3937 = 2 54 সেটিমিটার (Centimetres) = 1 ইঞ্চ (Inch)
           = 25'4 মিলিমিটার (Millimetres) = 1 ইঞ্ (Inch)
  মিশিমিটার (Millimetre) - দেটিমিটার (Centimetre)
    লিমিটার (Millimetre) = ডেসিমিটার (Decimetre)
     ন্মিটার (Millimetre) 🗕 মিটার (Metre)
      মটার (Centimetre) = ডেসিমিটার (Decimetre)
     মিটার (Gentimetre) = মিটার (Metre)
  মিটার (Metre) = কিলোমিটার (Kilometre)
```

#### জীবা (Area)

1 অবার সেন্টিমিটার (Square centimetre) = 0'3937' or 0'3937 × 0'3937 = 0'155 ছয়ার ইঞ্ (Square inch)

 $\frac{1^{\circ} \text{ or } 1 \times 1}{0.155} = 6.45$  স্কয়ার সেন্টিমিটার (Square centimetres)

=1 শার ইঞ্ (Square inch)

1 স্বরার ফুট (Square foot) = 12 × 12 - 144 স্বরার ইঞ্ (Square inches)

6·45 × 144 = 929 স্বয়ার সেন্টিমিটার (Square centimetres)

= 1 স্ববার ফুট (Square foot)

1 স্বরার মিটার (Square metre) = 3 28° or 3 28 × 3 28 = 10 76
স্বরার ফুট (Square foot)

#### বলিউম (Volume)

1 উত্তিবিক সেটিমিটা (Cub. centimetre) = 0'3937' or 0'3937 × 0'3937 × 0'3937 = 0'0609 কিউবিক ইঞ্চ (Cub. Inch)

1<sup>8</sup> or 1 × 1 = 16·4 কিউবিক সেটিমিটার ( Cub. centimetres)

= 1 কিউবিক ইঞ্চ (Cub. inch)

1 কিউবিক মিটার (Cub. metre) = 3·28\* or 3·28 × 3·28 × 3·28 = 35·31 কিউবিক ফুট (Cub. foot)

#### ওয়েট (Weight)

1 আউন্স (Ounce)=28.35 গ্রাম (Grammes)

1 পাউত্ত (Pound) = 453 5924 প্রাম (Grammes)

453·5924 = 0·4535924 কিলোগ্রাম (Kilogramme) = 1 পাউও

(Pound)

16 x 28·35 = 453 5 প্রাম (Grammes)

1 হন্দর (Hundred weight)=112 পাউও (Pounds)

112×0'4535924=50'8 কিলোগ্রাম (Kilógrammes)

1 টন (Ton)=2240 পাউণ্ড (Pounds)=1016 কিলোগ্রাম

(Kilogrammes)

2240 × '4535924 = 1016 किलाबाय (Kilogrammes)

প্রেসার (Pressure)

Kingramme per square centimetre × 14 22 = Pound per square inch

Pound per square inches 0.0703 = Kilogramme per square centimetre

ফুট-পাউণ্ডের ( Foot-pound ) নতুন হিদাব মিটার-কিলোগ্রাম (Metre kilogramme)

1 ইঞ্ (Inch) = 0.0254 মিটার (Metre)

1 ফুট (Foot) or 12 ইঞ্ (Inches)=0 0254 × 12 = 0 3048 মিটার
(Metre)

1 পাউণ্ড (Pound)=453:5924 গ্রাম (Grammes)

1 প্লাউও (Pound) =  $\frac{453.5924}{1000}$  = 0.4535 বিলোগ্রাম (Kilogran

ফুট (Foot) × পাউণ্ড (Pound) = 0'3048 × 0'453 924

- 0.1382 মিটাৰ-কিলোগ্রাম (Metre-kilogramme)

1 ফুট-পাউও (Foot-pound) = 0 1332 মিটার-কিলোগ্রাম (Metre kilogramme)

33000 Foot pounds per minute × 0.1382 = 2500 Metre kilogramme per minute = 1 Horse Power.